

DLP[®] Projektör

Mulitmedya Kılavuz

ILK KURULUM

Çoklu Ortam İşlevlerine Hazırlanın

Adım1:

USB Wi-Fi Yardımcı Cihazını Takma



Katıştırılmış HDcast Pro Device Wireless Projection'ı kullanabilmek için önce projektörün arkasındaki USB Wi-Fi yardımcı cihazını uygun USB bağlantı noktasına takmanız gerekir. USB Wi-Fi yardımcı cihazı takıldığında, HDCast Pro Device Wireless Projection kullanıma hazırdır.

Adım 2:

HDCast Pro'yı Ayarlama

Başlamadan önce, lütfen USB Wi-Fi yardımcı cihazını USB retiketli USB bağlantı noktasına taktığınızdan emin olun. USB Wi-Fi yardımcı cihazını takmadıysanız, lütfen **BURADA DURUN** ve "Adım 1 USBWi-Fi Yardımcı Cihazını Takma" bölümüne geri gidin. USB Wi-Fi yardımcı cihazı takıldığında, **A**'ya ilerleyin.

A. Android ve iOS için HDCast Pro'yı indirmek için:

Uygulamayı ilgili App Store'dan indirmek için aşağıdaki QR Kodunu tarayın VEYA Apple App Store veya Google Play Store'da "HDCast Pro" arayın.

B. Windows 7/8.1/10 ve Mac OS X için HDCast Pro'yu indirmek için:

<u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> adresine gidin veya herhangi bir iOS veya Android Akıllı Telefonun/Tabletin veya Windows veya Mac bilgisayarın web sayfasının doğrudan adresi altındaki QR Kodunu tarayın.

C. Projektör tuş takımında e tuşunu veya uzaktan kumandada tuşunu kullanın ve HDCast Pro ana ekranına erişmek için Ağ Görüntüleme öğesini seçin. iOS, Android, Windows veya Mac OS X aygıtınızda HDCast Pro uygulamasını açın, HDCast Pro simgesini seçin ve sonra listeden HDCast Pro öğesini seçin (örnek: HDCastPro_EF4F35F6).

"Wi-Fi Ayarına Git" istemi göründüğünde **Tamam** öğesini seçin. HDCastPro_XXXXXX öğesini seçin, Projektör HDCast Pro Ana Ekranı'nda bulunan parolayı girin, sonra HDCast Pro uygulamasına dönün. Sorulduğunda, listeden HDCastPro_XXXXXX öğesini seçin.

D. HDCast Pro'yu varolan Wi-Fi ağına bağlayın:

HDCast Pro uygulamasından **Konferans Kontrolü** > **Ağ Ayarı** öğesini seçin. Internet simgesinin sağındaki oku seçin. Listeden bağlanmak istediğiniz varolan Wi-Fi ağını seçin. Sorulduğunda Wi-Fi parolasını girin ve sonra **Tamam** öğesini seçin. HDCast Pro yerel Wi-Fi ağına bağlandığında, doğrudan HDCast Pro'ya bağlanma gereksinimi yoktur. HDCast Pro uygulamasını kapatıp açın, HDCast Pro simgesini seçin ve HDCast Pro'yu (Wi-Fi yönlendiricisi simgesi ile) listeden seçin.

E. Tüm HDCast Pro işlevlerine HDCast Pro uygulamasından erişilebilir.

Android ve Windows'da Ekran Yansıtma yapmak istiyor musunuz? Ekran Yansıtmayı etkinleştirmek için "Yansıtma Kapalı"yı seçin (simge Yansıtma Kapalı'dan Yansıtma Açık'a değişir – geçerli durum görüntülenir).

F. HDCast Pro veri sayfası, iOS uygulaması, Android uygulaması, Windows uygulaması ve Mac OS X uygulamasına erişme dahil daha fazla bilgi için <u>www.optoma.com/hdcastpro</u> adresini ziyaret edin.

iOS/Android Uygulaması



YouTube - Aynalama Nasıl Yapılır Videoları



USB Okuyucu

Fotoğraf ve belge görüntüleyici

Kullanıcıların içeriği görüntülemeleri için her zaman bir PC veya mobil cihaz gerekmez. Dahili USB okuyucu ile bir USB depolama cihazını takarak, kullanıcılar doğrudan PowerPoint, Word, Excel ve PDF dosya biçimleri dahil fotoğrafları ve belgeleri görüntüleyebilirler.

Not: USB Okuyucusu işlevini kullanmak isterseniz projektöre bir USB anlık disk takmalısınız.

Projektörünüzde fotoğraf veya ofis dosyalarını kayıttan yürütmek için şu adımları izleyin:

- 1. Güç kablosunun bir ucunu projektöre, diğer ucunu da prize takın. Sonra, projektör tuş takımında veya uzaktan kumandada "⁽⁾" düğmesine basarak projektörü açın.
- 2. Projektörünüze bir USB anlık disk takın.
- 3. Projektör tuş takımında 📼 tuşuna veya uzaktan kumandada 📼 tuşuna basın ve **USB Okuyucusu** öğesini seçin.

USB Okuyucusu sayfası açılır.



4. USB Okuyucusu menüsüne erişin ve çoklu ortam dosyalarını seçin: **Fotoğraf** veya **Ofis**. İsterseniz fotoğraf veya ofis için ayarları değiştirmek amacıyla **Ayarlar** seçeneğini kullanın.

Desteklenen USB biçimi

	Depolama	Aygıt tipi	Dosya sistemi	Dosya ve Dizin Düzeyi
USB		USB Anlık	FAT16, FAT32, NTFS, ExFAT	 999 dizine/dosyaya kadar destekler. Yol adı uzunluk sınırı 100 karakterdir.

Not: Desteklenen USB depolama boyutu 64 GB kapasiteye kadardır.

Foto

Bir fotoğraf seçmek için ◀, ▶, ▲veya ▼ öğesine basın ve sonra fotoğraf görüntüleyici denetimine erişmek için projektör tuş takımında "←" düğmesine veya uzaktan kumandada **Enter** düğmesine basın.



Ekranda bir denetim işlevi seçmek için ◀, ▶, ▲veya ▼ öğesine basın ve sonra denetim işlevini çalıştırmak için projektör tuş takımında "← " düğmesine veya uzaktan kumandada **Enter** düğmesine basın.

Denetim	düğmesi	simgeleri ve	işlevleri	aşağıdaki	tabloda	verilmektedir:
			3	- 3 - 0		

	İşlev simgesi	İşlev açıklaması
C	Ċ	Fotoğrafı 90 derece döndürün
Ð	Q	Yakınlaştırın veya Uzaklaştırın
•		Yakınlaştırıldığında kaydırma hareketi
		 Araç çubuğu görünmüyorken önceki veya sonraki sayfaya gidin (yakınlaştırıldığında desteklenmez)
:)		Fotoğraf boyutunu varsayılan boyuta (1 kat) sıfırlayın
Þ		Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyin
≣		Fotoğraf bilgilerini görüntüleyin
Page-) (uzakta	/ ^{Page-)} an kumandada)	Önceki veya sonraki sayfaya gidin

Desteklenen fotoğraf biçimi

Görüntü biçimi	Profil	Renk Düzlemi	Boyut sınırlaması
JPEG	Temel	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	Genişlik <= 8000 ve yükseklik <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- Öneri: BMP ve JPG aşamalı dosyaların desteklenen boyutunu sınırlayın.
- BMP çözünürlüğü 1600x1200 değerine kadar destekler.
- JPEG aşamalı çözünürlüğü 1600x1200 değerine kadar destekler.

Ofis



Ekranda bir denetim işlevi seçmek için ◀, ▶, ▲veya ▼ öğesine basın ve sonra denetim işlevini çalıştırmak için projektör tuş takımında "← " düğmesine veya uzaktan kumandada **Enter** düğmesine basın.

Denetim düğmesi simgeleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda verilmektedir:

	İşlev simgesi			İşlev açıklaması	
Ð	Q			akınlaştırın veya Uzaklaştırın Not: Varsayılan büyütme sistem tarafından ayarlanır.	
	▼			Yakınlaştırıldığında kaydırma hareketi Araç çubuğu görünmüyorken önceki veya sonraki sayfaya (yakınlaştırıldığında desteklenmez)	ı gidin

İşlev simgesi	İşlev açıklaması
Q	Yüksekliğe, Genişliğe veya Ekrana sığdırın
sayfa: 1000 / 1000	Geçerli sayfa / Toplam sayfa
(Page-) / (Page-) (uzaktan kumandada)	Önceki veya sonraki sayfaya gidinExcel programında çalışma sayfasını değiştirin

Desteklenen belge biçimi

Dosya biçimi	Desteklenen sürüm	Sayfa/satır sınırlaması	Boyut sınırlaması	Açıklama
Adobe PDF	PDF 1.0	Dosya başına 1000 sayfaya kadar	75 MB boyuta kadar	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	Ofis görüntüleyici MS	100 MB boyuta kadar	Basitleştirilmiş Çince yazı tipinde Kalın Metin desteklenmez
	Word 97, 2000, 2002, 2003	Word dosyasının tüm sayfalarını aynı anda		
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	yuklemediginden belirli bir sayfa ve satır sınırlaması yoktur		
MS Excel	British Excel 5, 95	Satır Sınırı:en fazla 595	15 MB boyuta kadar	Şifre korumalı sayfalar desteklenmez
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Sütun Sınırı:en fazla 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Sayfa:en fazla 100		
	Office XP Excel	Not: Bir Excel dosyasında yukarıdaki üç sınırlamadan herhangi biri aynı anda görülmez.		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Dosya başına 1000 sayfaya kadar	19 MB boyuta kadar	Slayt Gösterisi sırası desteklenmez
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	PowerPoint sunumu- -2003 ve öncesi (.pps)			
	PowerPoint sunumu- -2007 ve 2010 (.ppsx)			

Not: PowerPoint dosyasındaki animasyonlar desteklenmez.

USB Ekran (USB bağlantı noktasına doğrudan bağlı mobil cihaz)

USB kablosuyla ekran aynalama

USB şarj kablonuzla cihazı projektöre bağlayarak iOS veya Android ekranınızı aynalayın. Uygun şekilde ve kolayca içeriğinizi büyük ekranla paylaşın.

Not:

- USB Görüntüleme işlevi, akıllı aygıttan projektöre paylaşılan bir bağlantı gerektirir.
- USB şarj kablonuzla cihazı projektöre bağlayarak iOS veya Android ekranınızı aynalayın. Uygun şekilde ve kolayca içeriğinizi büyük ekranla paylaşın.
- Ekran aynalama için Android cihazların ücretsiz mobil uygulamasını indirmesi gerekir.

Akıllı aygıtınızın ekranını projektöre yansıtmak için şu adımları izleyin:

- 1. Güç kablosunun bir ucunu projektöre, diğer ucunu da prize takın. Sonra, projektör tuş takımında veya uzaktan kumandada "⁽⁾" düğmesine basarak projektörü açın.
- 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

iOS için:

a) Projektör tuş takımında 📼 tuşuna veya uzaktan kumandada 📼 tuşuna basın ve **USB Display** öğesini seçin. USB Görüntüleme sayfası açılır.



b) Projektörü ve akıllı aygıtınızı bir USB kablosuyla bağlayın. Akıllı aygıtınızın ekranı projektöre otomatik olarak yansıtılacaktır.

Android için:

- a) HDCast Pro uygulamasını Google Play sitesinden indirip akıllı aygıtınıza yükleyin.
- b) Ayarlar > Diğer öğelerine dokunun ve akıllı aygıtınızda USB Bağlantısı işlevini etkinleştirin.
 - Not: Bağlantı işlevinin konumu akıllı aygıtınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- c) Projektörü ve akıllı aygıtınızı bir USB kablosuyla bağlayın.
- d) Akıllı aygıtınızda HDCast Pro uygulamasını açın ve HDCast Pro simgesine dokunun. Akıllı aygıtınızın ekranı projektöre yansıtılacaktır.



Not:

- Desteklenen işletim sistemi Android 5.0 veya üstü sürümüdür ve önerilen işlemci Dört Çekirdek veya daha yüksektir.
- Mobil içerik sesini vermek için 3,5 mm kulaklık girişi veya hoparlör gereklidir.
- USB Görüntüleme işlevi DRM (Dijital Haklar Yönetimi) içeren uygulamaları desteklemez.
- Lütfen akıllı aygıtınızla birlikte sağlanan varsayılan kablo aksesuarını kullanın.
- USB tip C destekleyen akıllı aygıtlar USB Görüntüleme işlevini desteklemeyebilir. USB Görüntüleme işlevi USB 2.0 arabirimini kullanır.

Ağ Gösterimi

İsteğe bağlı WiFi yardımcı cihazıyla kablosuz projeksiyon

İsteğe bağlı bir WiFi yardımcı cihazı ile ve ücretsiz mobil uygulamasını kullanarak, kablosuz olarak masaüstü bilgisayarınızı, tabletinizi veya mobil cihazını bağlayabilirsiniz ve içeriğinizi büyük ekrana yansıtabilirsiniz. Projektöre aynı anda en fazla 4 cihaz bağlanabilir.

WiFi ekran ile kablo karışıklığını önleyebilir ve bağlantı çeşitliliğini artırabilirsiniz.

Akıllı aygıtınızın ekranını projektöre yansıtmak için şu adımları izleyin:

- 1. Güç kablosunun bir ucunu projektöre, diğer ucunu da prize takın. Sonra, projektör tuş takımında veya uzaktan kumandada "⁽⁾" düğmesine basarak projektörü açın.
- 2. Projektör tuş takımında 🗺 tuşuna veya uzaktan kumandada 📼 tuşuna basın ve **Network Display** öğesini seçin. Ağ Görüntüleme sayfası açılır.

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pr	ro device list for casting.)	
Laptop (C) the inverse convitationary in the convitation of the inverse Mobile (C) Hickard Pro	Name (SSID):	
Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argestere Argesteree Argesteree Argesteree Argesteree Argeste	Password:	Inter and Infl Infl Init_SSD * 100 m/s.XXX * Init_SSD * more and * Init_SSD * more and * Init_SSD * more and * Init_SSD * more and * Init_SSD * more and *
Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in Wi-Fi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter 'Advanced' to setup a network for projector in 'Network Settings'.
		4 "HDCast Pro XXXX" network).

3. Mobil aygıtınızın işletim sistemine bağlı olarak App Store (iOS) veya Google Play (Android) uygulamasını açın ve akıllı aygıtınıza **HDCast Pro** uygulamasını yükleyin.

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, **HDCast Pro** uygulamasını <u>www.optoma.com/hdcastpro</u> web sitesinden indirin.

- 4. Projektörünüze bir Wi-Fi yardımcı aygıtı (isteğe bağlı) takın.
- 5. Akıllı aygıtınızı veya dizüstü bilgisayarınızı Wi-Fi aracılığıyla projektöre bağlayın. Örnek bağlantı parametreleri aşağıdaki gibidir:

- Projektörün SSID bilgisi: HDCastPro_XXX

- Wi-Fi şifresi: XXX

Not: *Projektör SSID bilgisi ve Wi-Fi şifresi, takılan Wi-Fi yardımcı aygıtına bağlı olarak değişiklik gösterir.*

- 6. Akıllı aygıtınızda veya dizüstü bilgisayarınızda **HDCast Pro** uygulamasını açın ve projektörle bağlantı kurmak için Gelişmiş menüsünde **Ağ Ayarları** kısmını yapılandırın.
- 7. Akıllı aygıtınızı veya dizüstü bilgisayarınızı **HDCast Pro_XXX** dışında tercih ettiğiniz Wi-Fi erişim noktasına bağlayın.





Desteklenen Özellikler

Aygıt	Özellik	Sınırlama	
Dizüstü Bilgisayar	Yansıtma	Windows 10	
	Bölünmüş Ekran	Not: Uzatma modu desteklenmez.	
iOS	Foto	Ekran Yansıtma ve video içeriği	
	Belge	desteklenmez	
	Kamera		
	Bölünmüş Ekran		
Android	Yansıtma	Video içeriği desteklenmez.	
	Foto		
	Belge		
	Kamera		
	Bölünmüş Ekran		

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi / Öğe	Gereksinim	
Windows:		
İşlemci	Çift Çekirdek Intel Core i 2,4 GHz	
Bellek	DDR 4 GB ve üstü	
Grafik kartı	256 MB VRAM veya üstü	
İşletim sistemi	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 veya üstü	
Not:		
ATOM ve Celeron işlemciler des	steklenmez.	
 Başlatıcı sürümlü işletim sistem 	i desteklenmez.	
 Uzatma modu, Windows 10 işle 	tim sistemli bazı dizüstü bilgisayarları desteklemeyebilir.	
Mac:		
İşlemci	Çift Çekirdek Intel Core i 1,4 GHz veya üstü Not: PowerPC desteklenmez.	
Grafik kartı	64 MB VRAM veya üstü bulunan Intel, nVIDIA veya ATI grafik kartı	
İşletim sistemi	Mac OS X 10.11 veya üstü	
Not: Lütfen işletim sisteminin güncel	olduğundan emin olun.	
iOS:		
iOS	iOS 10 veya üzeri	
Avait	iPhone 5 aygıtından sonraki tüm iPhone™ modelleri	
Aygit	iPad mini 2 aygıtından sonraki tüm iPad™ modelleri	
Depolama	En az 40 MB boş depolama alanı	
Android:		
Telefon/Tablet	1 GB bellekli Android 5.0 veya üzeri	
Çözünürlük	WVGA ~ 1080p	
Işlemci	Dört Çekirdek veya üzeri	
Depolama	En az 40 MB boş depolama alanı	

www.optoma.com