











安全信息	4
R 级辐射限制	4
重要安全事项	4
<u> </u>	5
服膳安全警告	6
	Ŭ
简介	7
包装概览	7
产品概监	8
	Ū
安装	11
连接投影机	11
之,() () () () () () () () () () () () () (13
调整投影图像	14
利止及沙口际	
田古坊制	າງ
而广狂啊	22
<i>谣控器</i>	22
四江前····································	23
开带亚小术中	24
朱平内	28
亚尔/彩际反定	30
見つけて、 見って/ D 何校正	31
显示 / 影像设定 / 颜色设置	32
亚小/彩际这定/颜已设直	22
亚小/彩际攻足/伯与	31
亚小/沙际攻足/颜已攻直/已必首垤	36
以且/Л心以足	37
以且 / 巴际以足	30
仮直/	ло Л
以且 / ΠDMI LINK 以足	40
以 <i>足 / </i>	41 11
反旦 / 此坝	41 12
反旦 /	43 12
反直 /	43
反直 /	44
))) / LAN	40
四分 /	40
USB	48 50
USB	52
网络亚尔	53
LAN 显示	55
LAN_KJ45	56

附录	65
<i>抬陪协</i> 理	65
<i>取障处理</i>	
兼容分辨率	
真实 3D 视频兼容性表	
Telnet 命令	
AMX device discovery 命令 Duink型また始合へ	
FJLIIK 文行的 n マ Trademarks	
投影机安装注意事项	
吊顶安装	
Optoma 全球办事机构	77
管制和安全注意事项	



警告:为降低火灾或电击风险,不要让本设备遭受雨淋或受潮。机壳内存在危险高电压。不要打开机壳。 应委托专业人士进行维修。

B 级辐射限制

此 B 级数字设备符合"加拿大干扰成因设备条例"的所有要求。

重要安全事项

- 不要阻塞任何通风口。为防止投影机过热以保证其可靠进行,建议将投影机安装在通风良好的位置。
 例如,不要将投影机放置在杂乱的咖啡桌、沙发、床等上面。不要将投影机放置在空气流通不畅的 狭小空间内,如书柜或壁橱中。
- 不要在靠近水的地方或潮湿的地方使用本投影机。为降低火灾和/或触电危险,切勿使本投影机遭受雨淋 或受潮。
- 不要安装在热源附近,如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备(如放大器)。
- 清洁时使用干布。
- 仅使用制造商指定的连接件/附件。
 如果本机已物理损坏或者使用不慎,请勿继续使用本机。
 物理损坏/使用不慎包括(但不限于):
 - 本机掉落。
 - 电源线或插头损坏。
 - 液体溅落到投影机上。
 - 投影机遭受雨淋或受潮。
 - 异物掉入投影机内或者内部元件松动。

不要尝试自行维修本机。打开或卸下机壳时存在危险电压或其它危险。 在送修本机前,请先与 Optoma 联系。

- 不要让物品或液体进入投影机。否则,可能接触到危险电压点和短路部件,导致火灾或电击。
- 留意投影机外壳上的安全标志。
- 本机只应由相关服务人员进行修理。

预防措施

请遵循本用户指南中的所有警告、预防措施以及所推荐的维护事项。

警告



- 灯泡点亮时切勿直视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
 如同任何明亮光源一样,切勿直视光束 RG2 IEC 62471-5:2015。
- 为降低火灾或电击危险,切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。
- 请勿打开或者拆卸本投影机,以免发生触电。
- 在更换灯泡前,请使本机完全冷却。按照第68页介绍的说明进行操作。
- 本投影机将自行检测其灯泡使用寿命。投影机显示警告消息时一定要更换灯泡。
- 更换灯泡模块(参见第 36 页)后,请在屏幕显示系统设定 / 灯泡设定菜单中重新设置灯泡时数重置 功能。
- 注: 当灯泡达到使用寿命时,必须更换灯泡模块,否则投影机无法开机。更换灯泡时,请按照第68页的"更换 灯泡"中列出的步骤进行操作。
 - 关闭投影机时,请确保先完成散热过程,然后再拔掉电源线。投影机需要 90 秒钟散热时间。
 - 在投影机工作过程中,不用使用镜头盖。
 - 当灯泡接近使用寿命时,屏幕上会显示信息建议更换灯泡。
 请与当地经销商或服务中心联系,尽快更换灯泡。

X

务必:

- 在清洁产品前,关闭电源并从交流电源插座上拔掉电源线。
- 使用蘸有中性洗涤剂的柔软干布擦拭主机外壳。
- 如果本产品长期不用,应从交流电源插座中拔下电源插头。
- 请勿:
 - 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。
- 使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- 在如下条件下使用:
 - 温度过高、过低或极潮湿的环境中。
 - 确保室内环境温度在 5 40℃之间
 - 相对湿度是10-85%(最大),无凝结
 - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
 - 任何产生强磁场的设备附近。
 - 阳光直接照射。



- 切勿直视/面对投影机光束。尽可能背对光束。
- 在教室中使用投影机时,如果学生回答问题时需要指向屏幕上的某个位置,务必提醒学生不要注视光 束。
- 为尽量减小灯泡功耗,应保持房间黑暗以降低周围光线亮度。

注: 妥善保管本手册, 以备日后参考。

包装概览

打开包装箱并检查其中的物品,确保下面列出的所有部件齐全。如有任何物品缺失,请与 Optoma 客户服务联系。



注: 由于每个国家 (地区) 的应用不同,在一些地区可能配备不同的附件。 *: EMEA不包括。 *(1) 如需欧洲用户手册,请访问 <u>www.optomaeurope.com</u>. *(2) 如需欧洲保修信息,请访问 <u>www.optomaeurope.com</u>.

选件:

- 手提包
- VGA线

简介

产品概览

主机



注:

- 在进气口和排气口周围留出至少50 cm空间。
- 允许与天花板保持30 cm的距离。
- 确保进气口不会吸入排气口排出的热气。

编号	项目	编号	项目
1.	排气口	7.	缩放(不适用于1080p短投射)
2.	红外线接收器	8.	焦距
3.	倾斜度调节支脚	9.	进气口
4.	LED 指示灯	10.	镜头
5.	功能键	11.	连接端口
6.	电源按钮		

简介

连接端口



简介

遥控器



CAUTION: 若使用未介绍的控制、调整或性能过程,可能导致危险激光暴露。符合美国 FDA 认证规定的激光产品各项性能标准(2007年6月24日颁布的第50号激光产品标准除外)。



- 更换类型不正确的电池有爆炸风险。
- 按照说明处理废旧电池。

注:遥控器为通用型,功能取决于投影机具体型号。

安装

连接投影机

连接到笔记本电脑



注: 由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。

连接到视频源



注: 由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。

注: 12V 输出是可编程的触发器。

打开 / 关闭投影机电源

打开投影机电源

- 1. 取下镜头盖。
- 2. 连接投影机的电源线。
- 3. 开启所连的设备。
- 注: 首先打开投影机电源, 然后选择信号源。
 - 确认电源LED变为稳定红色,然后按电源按钮开启投影机。 投影机开机后会先显示启动标志画面一段时间,然后会检测连接的设备自动投影出来。如果所连接的是 便携式计算机,需要在计算机键盘上按相应的功能键切换到投影机输出才可以显示信号。(更改显示输出 的Fn组合键请参阅便携式计算机的用户手册。)

如果启用了安全锁,请参见第38页的"设置/安全设定"。



注:由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。
 如果连接有多台输入设备,依次按 € (信号源)按钮切换设备。
 如需了解直接信号源选择,请参阅第 23 页。



注: 12V 输出是可编程的触发器。

安装

关闭投影机电源

按遥控器上的"①"或投影机面板的 ② (POWER) 关闭投影机。第一次按下按钮将在屏幕显示以下信息。

Power Off
关机 ? 再按一次电源 键 。

再按一次钮以确认关机。如果不按该按钮,信息将在5秒后消失。

- 电源LED闪烁绿色(0.5秒亮,0.5秒灭),风扇在关机散热期间加速运转。电源LED一变为稳定红色,投影机即到达待机模式。
 如果希望使投影机重新返回工作状态,必须等待投影机完成散热过程并已进入待机模式。待机模式下,只需按一下投影机面板上的 (1) (POWER)按钮或遥控器上的"(1)"即可重启投影机。
- 3. 只有当投影机处于待机模式时,才可从电源插座断开电源线和投影机。

警告指示灯

- 当灯泡LED指示灯亮红色时,投影机会自动关闭。请洽询您本地零售商或服务中心。参阅第66页。
- 当温度LED指示灯红色常亮(不闪烁)时,投影机会自动关闭。在正常情况下,投影机可以在冷却之后 重新开机。如果问题依然存在,应洽询您本地零售商或服务中心。参阅第 66 页。

注: 如果投影机出现这些现象,请与附近的服务中心联系。有关的详细信息,请参见第77页。

调整投影图像

调整投影机高度

本投影机配有倾斜调整支脚,用于调整图像高度。

如需要微调图像的高度,请向右或向左转动倾斜调整支脚,直至画面达到所需的高度。



注:

- 投影机桌或台应该水平稳固。
- 调整投影机位置,使其处于屏幕垂直线上。
- 为保障人员安全,请正确固定电缆。

调整投影图像尺寸(1080P_1.2x)



对角线	J	屏幕尺寸 Μ	/ X H (16:9)	投影距离 (D)				伯权(A)		
16:9 屏幕的对角线 长度(英寸)	(m)		(英尺)		(r	(m)		(英尺)		間19 (八)	
	宽度	高度	宽度	高度	最大	最小	最大	最小	(m)	(英尺)	
30	0.66	0.37	2.18	1.23	0.81	0.97	2.66	3.19	0.06	0.18	
40	0.89	0.50	2.91	1.63	1.08	1.30	3.54	4.25	0.07	0.24	
60	1.33	0.75	4.36	2.45	1.62	1.94	5.32	6.38	0.11	0.37	
80	1.77	1.00	5.81	3.27	2.16	2.59	7.09	8.50	0.15	0.49	
100	2.21	1.25	7.26	4.09	2.70	3.24	8.86	10.63	0.19	0.61	
120	2.66	1.49	8.72	4.90	3.24	3.89	10.63	12.75	0.22	0.73	
140	3.10	1.74	10.17	5.72	3.78	4.53	12.41	14.88	0.26	0.85	
160	3.54	1.99	11.62	6.54	4.32	5.18	14.18	17.00	0.30	0.97	
190	4.21	2.37	13.80	7.76	5.13	6.15	16.84	20.19	0.35	1.16	
230	5.09	2.86	16.71	9.40	6.21	7.45	20.38	24.44	0.43	1.40	
280	6.20	3.49	20.34	11.44	7.56	9.07	24.81	29.75	0.52	1.71	
300	6 64	3 74	21 79	12 26	8 10	972	26.58	31.88	0.56	1.83	

注: 300" (overdrive)针对亚洲。

调整投影图像尺寸(1080P_1.5x)



	对角线	J	屏幕尺寸 W	/ X H (16:9)	投影距离 (D)				伯牧 (A)	
16:9 屏幕的对角线		(m)		(英尺)		(r	(m)		尺)	19 (A)	
	长度(英寸)	宽度	高度	宽度	高度	最大	最小	最大	最小	(m)	(英尺)
	30	0.66	0.37	2.18	1.23	0.92	1.39	3.03	4.55	0.06	0.18
	40	0.89	0.50	2.91	1.63	1.23	1.85	4.04	6.07	0.07	0.24
	60	1.33	0.75	4.36	2.45	1.85	2.78	6.06	9.11	0.11	0.37
	80	1.77	1.00	5.81	3.27	2.46	3.70	8.08	12.14	0.15	0.49
	100	2.21	1.25	7.26	4.09	3.08	4.63	10.10	15.18	0.19	0.61
	120	2.66	1.49	8.72	4.90	3.69	5.55	12.11	18.22	0.22	0.73
	140	3.10	1.74	10.17	5.72	4.31	6.48	14.13	21.25	0.26	0.85
	160	3.54	1.99	11.62	6.54	4.92	7.40	16.15	24.29	0.30	0.97
	190	4.21	2.37	13.80	7.76	5.85	8.79	19.18	28.84	0.35	1.16
	230	5.09	2.86	16.71	9.40	7.08	10.64	23.22	34.91	0.43	1.40
	280	6.20	3.49	20.34	11.44	8.62	12.96	28.27	42.50	0.52	1.71
	300	6.64	3.74	21.79	12.26	9.23	13.88	30.29	45.54	0.56	1.83

调整投影图像尺寸(1080P_ST)



	对角线	J	屏幕尺寸 W	/ X H (16:9)	投影距	偏移 (A)		
	16:9 屏幕的对角线	(n	(m)		尺)	(m)			(英尺)
长度(英寸)		宽度	高度	宽度	高度	ST	ST	(m)	(英尺)
	30	0.66	0.37	2.18	1.23	0.33	1.09	0.06	0.18
	40	0.89	0.50	2.91	1.63	0.44	1.45	0.07	0.24
	60	1.33	0.75	4.36	2.45	0.66	2.18	0.11	0.37
	80	1.77	1.00	5.81	3.27	0.89	2.91	0.15	0.49
	100	2.21	1.25	7.26	4.09	1.11	3.63	0.19	0.61
	120	2.66	1.49	8.72	4.90	1.33	4.36	0.22	0.73
	140	3.10	1.74	10.17	5.72	1.55	5.08	0.26	0.85
	160	3.54	1.99	11.62	6.54	1.77	5.81	0.30	0.97
	190	4.21	2.37	13.80	7.76	2.10	6.90	0.35	1.16
	230	5.09	2.86	16.71	9.40	2.55	8.35	0.43	1.40
	280	6.20	3.49	20.34	11.44	3.10	10.17	0.52	1.71
	300	6.64	3.74	21.79	12.26	3.32	10.89	0.56	1.83

调整投影图像尺寸(WUXGA)



对角线	厚	昇幕尺寸 W	X H (16:10	0)	投影距离 (D)				1白5夕(4)		
16:10 屏幕的对角	(n	n)	(英	(英尺)		(m)		(英尺)		間19 (べ)	
线长度(英寸)	宽度	高度	宽度	高度	最大	最小	最大	最小	(m)	(英尺)	
30	0.65	0.40	2.12	1.32	0.90	1.35	2.95	4.43	0.03	0.11	
40	0.86	0.54	2.83	1.77	1.20	1.80	3.93	5.91	0.05	0.15	
60	1.29	0.81	4.24	2.65	1.80	2.70	5.89	8.86	0.07	0.22	
80	1.72	1.08	5.65	3.53	2.40	3.60	7.86	11.82	0.09	0.30	
100	2.15	1.35	7.07	4.42	2.99	4.50	9.82	14.77	0.11	0.37	
120	2.58	1.62	8.48	5.30	3.59	5.40	11.79	17.72	0.14	0.45	
140	3.02	1.88	9.89	6.18	4.19	6.30	13.75	20.68	0.16	0.52	
160	3.45	2.15	11.31	7.07	4.79	7.20	15.72	23.63	0.18	0.60	
190	4.09	2.56	13.43	8.39	5.69	8.55	18.66	28.06	0.22	0.71	
230	4.95	3.10	16.25	10.16	6.89	10.35	22.59	33.97	0.26	0.86	
280	6.03	3.77	19.79	12.37	8.38	12.60	27.50	41.35	0.32	1.04	
300	6.46	4.04	21.20	13.25	8.98	13.51	29.47	44.31	0.34	1.12	

调整投影图像尺寸(XGA)



对角线		屏幕尺寸 V	V X H (4:3))	投影距离 (D)				伯牧 (A)		
4:3 屏幕的对角线 长度(英寸)	(r	(m)		(英尺)		(m)		(英尺)		間19 (八)	
	宽度	高度	宽度	高度	最大	最小	最大	最小	(m)	(英尺)	
30	0.61	0.46	2.00	1.50	0.98	1.17	3.20	3.84	0.06	0.21	
40	0.81	0.61	2.67	2.00	1.30	1.56	4.27	5.12	0.08	0.28	
60	1.22	0.91	4.00	3.00	1.95	2.34	6.40	7.68	0.13	0.42	
80	1.63	1.22	5.33	4.00	2.60	3.12	8.53	10.24	0.17	0.56	
100	2.03	1.52	6.67	5.00	3.25	3.90	10.67	12.80	0.21	0.70	
120	2.44	1.83	8.00	6.00	3.90	4.68	12.80	15.36	0.25	0.83	
140	2.84	2.13	9.33	7.00	4.55	5.46	14.93	17.92	0.30	0.97	
160	3.25	2.44	10.67	8.00	5.20	6.24	17.07	20.48	0.34	1.11	
190	3.86	2.90	12.67	9.50	6.18	7.41	20.27	24.32	0.40	1.32	
230	4.67	3.51	15.33	11.50	7.48	8.97	24.53	29.44	0.49	1.60	
280	5.69	4.27	18.67	14.00	9.10	10.92	29.87	35.84	0.59	1.95	
300	6.10	4.57	20.00	15.00	9.75	11.70	32.00	38.40	0.64	2.09	

调整投影图像尺寸(WXGA_1.2x)



对角线	厚	屏幕尺寸 W	X H (16:10	0)	投影距离 (D)				伯牧 (A)		
16:10 屏幕的对角	(r	(m)		(英尺)		(m)		(英尺)		間7夕(八)	
线长度(英寸)	宽度	高度	宽度	高度	最大	最小	最大	最小	(m)	(英尺)	
30	0.65	0.40	2.12	1.32	0.83	0.99	2.71	3.26	0.05	0.15	
40	0.86	0.54	2.83	1.77	1.10	1.32	3.62	4.34	0.06	0.20	
60	1.29	0.81	4.24	2.65	1.65	1.99	5.43	6.51	0.09	0.30	
80	1.72	1.08	5.65	3.53	2.21	2.65	7.24	8.68	0.12	0.40	
100	2.15	1.35	7.07	4.42	2.76	3.31	9.05	10.85	0.15	0.50	
120	2.58	1.62	8.48	5.30	3.31	3.97	10.85	13.03	0.18	0.60	
140	3.02	1.88	9.89	6.18	3.86	4.63	12.66	15.20	0.21	0.70	
160	3.45	2.15	11.31	7.07	4.41	5.29	14.47	17.37	0.24	0.80	
190	4.09	2.56	13.43	8.39	5.24	6.29	17.19	20.62	0.29	0.95	
230	4.95	3.10	16.25	10.16	6.34	7.61	20.80	24.97	0.35	1.15	
280	6.03	3.77	19.79	12.37	7.72	9.26	25.33	30.39	0.43	1.40	
300	6.46	4.04	21.20	13.25	8.27	9.93	27.14	32.56	0.46	1.50	

调整投影图像尺寸(WXGA_ST)



对角线	厚	屏幕尺寸 W	X H (16:10	0)	投影距	偏移 (A)		
16:10 屏幕的对角	(m)		(英	尺)	(m)			(英尺)
线长度(英寸)	宽度	高度	宽度	高度	ST	ST	(m)	(英尺)
30	0.65	0.40	2.12	1.32	0.34	1.11	0.05	0.15
40	0.86	0.54	2.83	1.77	0.45	1.48	0.06	0.20
60	1.29	0.81	4.24	2.65	0.68	2.23	0.09	0.30
80	1.72	1.08	5.65	3.53	0.90	2.97	0.12	0.40
100	2.15	1.35	7.07	4.42	1.13	3.71	0.15	0.50
120	2.58	1.62	8.48	5.30	1.36	4.45	0.18	0.60
140	3.02	1.88	9.89	6.18	1.58	5.19	0.21	0.70
160	3.45	2.15	11.31	7.07	1.81	5.94	0.24	0.80
190	4.09	2.56	13.43	8.39	2.15	7.05	0.29	0.95
230	4.95	3.10	16.25	10.16	2.60	8.53	0.35	1.15
280	6.03	3.77	19.79	12.37	3.17	10.39	0.43	1.40
300	6.46	4.04	21.20	13.25	3.39	11.13	0.46	1.50

遥控器



	使用遥控器
中海山大	参见第 14 页的 " 关闭投影机电源 " 部分。
电源开大	参见第 13 页的『打开投影机电源』部分。
色/开关	当PC通过USB连接到投影机时,按"鼠标开关"激活 / 取消鼠标模式和通过遥控器来控制PC。
	显示空白屏幕并且音频静音
画面冻结	画面冻结
X	静音
左	USB鼠标左击
右	USB鼠标右击
四方向选择键	• 使用 ▲▼ ◀ ▶ 选择项目或调整您的选择。
	• 在鼠标模式下,使用▲▼◀▶ 模拟方向键。
施宁	• 确认您选择的项目。
19月7年	• 在鼠标模式下,模拟键盘enter键。
页面 -	向下翻页键,当不显示OSD时,仿真通过USB连接的USB键盘
油小小	按住激光开启激光笔功能,松开按键关闭激光笔功能。
パカスノし	勿将激光指向眼睛。
页面 +	向上翻页键,当不显示OSD时,仿真通过USB连接的USB键盘
梯形失真调节 +/-	调整因投影机倾斜而导致的图像失真。(水平: +-20度,垂直: +-30度。 水平设置为最大时垂直调整范围仅 +- 20度)
音量+/-	按"音量+/-"调节音量。
/ 1	✓ 参见第 27 页的 " 银幕宽高比 " 。
菜单 / 2	按"菜单"启动屏幕显示(OSD)菜单。
3D / 3	按"3D"打开 / 关闭 3D 菜单。
HDMI / 4	按"HDMI"可以选择来自 HDMI 接口的信号源。
VGA / 5	按"VGA"可以选择来自 VGA 接口的信号源。

	使用遥控器
影像 / 6	按"影像"可以选择复合视频信号源。
用户 1 / 7	参见第 41 页的 " 用户1 / 用户2 / 用户3 "
用户 2 / 8	参见第 41 页的 " 用户1 / 用户2 / 用户3 "
用户 3 / 9	参见第 41 页的 " 用户1 / 用户2 / 用户3 "
··/·· / 0	亮度模式菜单开启 / 关闭
输入源	按"输入源"以搜索输入源。
重新同步	根据输入源自动同步投影机。

注:

- 由于每个国家(地区)的应用存在差异,因此一些地区可能附带不同的附件。
- 遥控器为通用型,功能取决于投影机具体型号。
- 遥控器编号与使用的密码相关。

屏幕显示菜单

本投影机具有一个多语言屏幕显示(OSD)菜单,可以调整图像并更改多种设置。

操作方法

- 1. 如要打开 OSD 菜单,请按遥控器或控制面板上的 🞰(Menu)。
- 2. 当显示 OSD 时,使用▲▼键选择子菜单中的项目。在特定页上进行选择时,按 ▶ 或 ⊡er (Enter) 按 钮进入子菜单。
- 3. 使用 ▲▼ 键选择所需项目并使用 ▶ 或 (Enter) 按钮查看更多设置。使用 ◀▶ 键调整设置。
- 4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目,并按照如上所述进行调整。
- 5. 按 ▶ 或 Enter) 按钮确认。
- 6. 如要退出,请再次按 🐜 (Menu)。OSD 菜单将关闭,投影机自动保存新的设置。



菜单树



注:

(#) 只有YUV视频源支持"色彩"和"色调"。

(*) 只有输入相应的兼容信号时,才能使用"3D"。





显示菜单



<u>影像设定</u>

进入图像设置菜单。有关的详细信息,请参见第 28 页。

<u>3D</u>

进入"3D"菜单。有关的详细信息,请参见第 30 页。

<u>银幕宽高比</u>

可以使用此功能选择所需的宽高比。

- 4:3:此影像比例适用于未针对宽屏电视增强的 4x3 输入源。
- 16:9: 此影像比例适用于 16x9 输入源,如针对宽屏电视的 HDTV 和 DVD 增强。
- LBX:此影像比例适用于非 16x9、宽屏信号源以及利用外部 16x9 镜头以全分辨率显示 2.35:1 宽高比的使用者。
- **Native**: 取决于输入源的分辨率 不进行缩放。
- 自动:自动选择合适的格式。



边缘遮盖

边缘遮盖功能可以去除视频图像中的噪点。对图像进行边缘遮盖以去除视频信号源边缘上的视频编码噪点。

<u>缩放</u>

- 按 ◀ 减小图像的尺寸。
 - 按 ▶ 放大投影屏幕上的图像。

• 扮 影像位移调整

水平或垂直移动投影图像的位置。

- 按 ◀▶ 在投影屏幕上水平移动图像。
- 按▲▼ 在投影屏幕上垂直移动图像。

进入几何校正菜单。有关的详细信息,请参见第 31 页。

显示 / 影像设定

		显示	
	显示:影像设定		
_1v	显示模式		演示
v	墙面颜色		关
ŝ	亮度		0
ζ Ω λ	对比度		0
Д	锐度		0
<u> </u>	色彩		0
	色度		0
		-	
	✿ 选择	◀目 退出	≁→> 选择

<u>显示模式</u>

对于许多类型的图像,投影机里有很多已经优化了的出厂预置。

- 演示: 在投影机连接到PC时此模式适用于显示PowerPoint演示文稿。
- 明亮:来自PC输入的最大亮度。
- 影院: 为家庭影院选择此模式。
- **sRGB:**标准化精确色彩。
- 黑板:当投影到黑板(绿色)时,应选择该模式,以实现最佳色彩设置。
- DICOM SIM: 此模式可投影单色医学影像,如X光片、MRI等。
- 用户:记忆用户的设置。
- 3D:要体验3D效果,您需要佩戴3D眼镜。确保PC/便携式设备已安装了120 Hz信号输出四重缓冲图 形卡和3D播放器。

<u>墙面颜色</u>

使用此功能时,可基于墙壁颜色获得优化的屏幕图像。

<u>亮度</u>

调整图像的亮度。

- 按 ◀ 使图像变暗。
- 按 ▶ 使图像变亮。

<u>对比度</u>

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。

- 按 ◀ 降低对比度。
- 按 ▶ 提高对比度。

<u>锐度</u>

调整图像锐度。

- 按 ◀ 降低锐度。
- 按 ▶ 提高锐度。

<u>色彩</u>

调整视频图像从黑白到色彩饱和度。

- 按 ◀ 减少图像中的色彩量。
- 按 ▶ 增加图像中的色彩量。

<u>色度</u>

调整红绿色平衡。

- 按 ◀ 增加图像中的绿色数量。
- 按 ▶ 增加图像中的红色数量。

<u>Gamma</u>

选择Gamma类型: 电影、影像、图形、标准 (2.2)、 1.8、2.0、2.4。

<u>颜色设置</u>

进入图像设置菜单。有关的详细信息,请参见第 32 页。

<u>信号</u>

入信号菜单。设置投影机信号属性。当输入源支持VGA时,可以使用此功能。有关的详细信息,请参见第 33 页。

<u>明亮模式</u>

调整基于灯泡的投影机的亮度模式设定。

- **明亮:**选择"明亮"可以提高亮度。
- 节能:选择"节能"将投影机的灯光调暗,这样可以降低能耗,延长灯泡的寿命。
- 动态:选择"动态"可以降低灯泡功率,根据内容亮度在100%和30%之间动态调整灯泡功耗。灯泡使 用寿命会得到延长。
- 智能省电模式: 若已启用智能省电模式, 待机状态时可自动检测内容的显示亮度, 以显著降低灯的功耗 (高达 70%)。

Display / 3D



<u>3D 模式</u>

- **DLP Link:** 选择 "DLP Link" 可使用针对 DLP Link 3D 眼镜的优化设置。
- IR: 选择 "IR" 可使用针对 IR-based 3D 图像的优化设置。
- 关:选择"关"关闭3D模式。

<u>3D→2D</u>

按 ◀▶ 选择让投影机显示2D(左)或2D(右)中的3D内容,从而在不使用3D眼镜的情况下观看3D内容。此设置还可用于双投影机被动式3D安装情况。

<u>3D 影像格式</u>

- 自动: 检测到 3D 识别信号时, 自动选择 3D 影像格式。(仅限HDMI 1.4 3D输入源)
- SBS: 在"并排"格式中显示3D信号。
- Top and Bottom:在"Top and Bottom"格式中显示3D信号。
- Frame Sequential: 在 "Frame Sequential"格式中显示3D信号。

<u>3D 同步反转</u>

按 ◀▶ 启用或禁用3D同步倒置功能以反转图像。

注: 3D设置会在调整后保存。

显示 / 几何校正



Four Corners Adjustment

选择"是"执行几何校正调整。

使用 ▲▼ ◀▶ 键选择用于调整的角。按 (Enter)按钮并用 ▲▼ ◀▶ 调整四角。 按 Enter 后再按 ↑↓ 选择几何校正。

按 ▲▼ 选择四角调整。在"四角调整"菜单中,使用 ▲▼ ◀▶ 键并按 [enter) 按钮选择一个角。使用 ▲▼ ◀▶ 键选择所选角。

水平梯形校正

选择"是"执行几何校正调整。

投影机与屏幕保持一定角度时,按 ◀▶ 可补偿水平图像失真。

<u>梯形失真调节</u>

选择"是"执行几何校正调整。

投影机与屏幕保持一定角度时,按 ◀▶ 可补偿垂直图像失真。

<u>恢复原值</u>

将所有几何校正值恢复为出厂默认值。

用户控制

显示 / 影像设定 / 颜色设置



BrilliantColor[™]

采用新的色彩处理算法和系统级增强功能,此可调项目可以在提供逼真、丰富图片色彩的同时,微调图片亮度。范围 是1到10。如果希望图像更强烈一些,可以向最高设置方向调整。如果要让图像平缓自然一些,可以向最低设置方向 调整。

Color Temperature

调整色温。色温越高,屏幕看上去越冷;色温越低,屏幕看上去越暖。

<u>色彩管理</u>

进入颜色匹配菜单。有关的详细信息,请参见第 34 页。

<u>RGB进阶调整</u>

- **RGB进阶调整:**此设置可以配置图像的亮度(增益)和对比度(偏差)。
- 恢复原值:恢复RGB增益/偏差的出厂默认设定。

<u>颜色空间</u>

从 AUTO、RGB、YUV 中选择合适的色彩矩阵类型。

• **仅用于HDMI:**选择颜色矩阵:自动、RGB(0-255)、RGB(16-235)、YUV。

注:

- 增强颜色范围:将 HDMI 颜色范围设置为 0 255。
- 正常颜色范围:将 HDMI 颜色范围设置为 16 235。

用户控制

显示 / 影像设定 / 信号

		显示		
	显示:影像设定:信号	<u>-</u>		
⊲»	自动 频率			关 O
ŝ	相位 水平位置			0 0
4	垂直位置			0
i				
	◆ 选择	◀目 退出	←→ 选择	

<u>自动</u>

将"自动"设置为开或关,以锁定或解锁相位和频率功能。

- 禁用: "关"自动锁定。
- 启用: "开"自动锁定。

<u>频率</u>

更改显示数据的频率,使其与计算机图形卡的频率匹配。当出现垂直闪烁条时,可以使用此功能进行调整。 **相位**

相位同步显示和图形卡两者的信号时序。如果图像不稳定或者闪烁,可以使用此功能进行校正。

<u>水平位置</u>

- 按 ◀ 将图像左移。
- 按 ▶ 将图像右移。

<u> 垂直位置</u>

- 按 ◀ 将图像下移。
- 按 ▶ 将图像上移。

显示 / 影像设定 / 颜色设置 / 色彩管理

		色彩管理		
色彩	4	📕 红色	•	
色调			0	\frown
饱和度			0	
増益			0	
恢复原值			•	
退出			•	

<u>色彩(除白色外)</u>

按 ◀▶ 选择一种颜色。

按▲▼选择色调、饱和度或增益, 然后按 ◀▶ 调整设置。

<u>白色</u>

按 ◀▶ 选择"白色"。

按▲▼选择红色、绿色或蓝色, 然后按 ◀▶ 调整设置。

<u>恢复原值</u>

将所有颜色设置值恢复为出厂默认值。

<u>退出</u>

退出"颜色匹配"菜单。

注:

- 通过每种颜色的HSG,可以分别调整绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色。
- 白色可以分别调整红色、绿色和蓝色。

音频

		音频	
□ (ĵ)	内置扬声器 静音 音量		自动 关 0
ŝ	Audio Out		¥
4			
Ì			
	◆ 选择	▲目 退出	₊→▶ 选择

<u>内置扬声器</u>

- 自动: 自动调整内置扬声器。
- **关:**关闭内置扬声器。
- **开**:打开内置扬声器。

<u>静音</u>

开启或关闭声音。

- 关:扬声器音量和音频输出均开启。
- 开:扬声器音量和音频输出均关闭。

<u>音量</u>

按 ◀ 减小音量。

按 ▶ 增大音量。

Audio Out

按 ◀▶ 选择音频源输出。





<u>投影方式</u>

选择投影方式:

- 桌面正投
 出厂默认设置。
- **A** 桌面背投 选择此功能时,投影机反转图像,这样即可在投影屏后面投影。
- **玉** 吊装-顶部 选择本功能后,投影机将图像上下翻转,用于吊装式投影。
- **1** 背投-顶部 当选择此功能时,投影机反向并使图像上下颠倒。此时可以在投影屏后面进行吊装式投影。

<u>灯泡设定</u>

进入"灯泡设定"菜单。有关的详细信息,请参见第 36 页。

<u>电源设定</u>

进入"电源设定"菜单。有关的详细信息,请参见第 37 页。

<u>安全设定</u>

进入"安全设定"菜单。有关的详细信息,请参见第 38 页。

HDMI Link同步控制设定

进入"HDMI Link同步控制设定"菜单。有关的详细信息,请参见第 40 页。

<u>测试图案</u>

显示一幅测试图案。包括网格、白色和无。

<u>遥控设定</u>

进入"遥控设定"菜单。有关的详细信息,请参见第41页。

<u>投影机 ID</u>

选择两位数字投影机ID,从00到99。

<u>选项</u>

进入"选项"菜单。有关的详细信息,请参见第 41 页。

<u>恢复原值</u>

将所有选项恢复为出厂默认设置。

设置 / 灯泡设定



<u>灯泡使用寿命提示</u>

启用或禁用灯泡使用寿命提示。

- 开:剩余灯泡使用寿命小于 30 小时时显示警告信息。
- **关:** 不显示警告信息。

<u>灯泡时数重置</u>

更换灯泡后,重置灯泡计时器以准确反映新灯泡的使用寿命。

- 1. 选择灯泡时数重置。 显示确认画面。
- 2. 选择是将灯泡计时器归零。
设置 / 电源设定

		设置	
	设置:电源设定		
⊴ »	电源侦测自动开 信号源侦测自动	机]开机	关 关
(j)	自动关机(分) 睡眠定时(分)		0 0
4	快速恢复 电源模式(待机))	关 活动
i			
	◆ 选择	▲目 退出	ℯ→▶ 选择

<u>电源侦测自动开机</u>

启用或禁用"电源侦测自动开机"。

- 开:接通交流电时投影机自动开机。
- 关:投影机必须正常开机。

<u>信号源侦测自动开机</u>

启用或禁用"信号源侦测自动开机"。

- 开: 侦测到活动信号时投影机自动开机。
- **关**:禁用在检测到活动信号时打开电源。

注:

- VGA或HDMI信号输入时可用。
- 如果在保持输入信号源的情况下(屏幕上显示最后图像源)关闭投影机,它将无法重新启动,除非:
 结束最后图像源,然后重新输入任意信号源。
 - 拔掉然后重新插入投影机电源。
- 视地区而定的可选功能。
- 仅当处于待机模式时可用

<u>自动关机(分)</u>

设置自动关机间隔。投影机默认情况为0分钟(此默认时间不会关机)。关闭前警告信息显示 60 秒。

<u>睡眠定时(分)</u>

设置睡眠定时间隔。投影机在空闲指定的时间长度后关机(无论是否有信号)。关闭前警告信息显示 60 秒。

<u>快速恢复</u>

如果快速恢复为"开",如果在关闭 100秒内再次打开投影机,投影机可以很快恢复操作。

注:除非最终用户等待100秒钟,否则投影机不会100%关闭。

<u>电源模式(待机)</u>

- **节能:**选择"节能"可进一步降低功耗<0.5W。
- 活动:选择"活动"以返回正常待机模式。

注:

- 若将电源模式(待机)设为节能模式, VGA 及音频通过和 RJ45 将被禁用。RS232 控制时提供有限功 能。
- 视地区而定的可选功能。

设置 / 安全设定



<u>安全设定</u>

启用或禁用安全密码。

• 开:需要输入当前密码才能打开投影机电源和访问"安全设定"菜单。

• 关:系统加电后不需要密码。

安全启用时,在启动时和允许访问"安全设定"菜单之前,以下屏幕显示:



注: 默认密码: 1, 2, 3, 4.

<u>安全定时</u>

进入"安全定时"子菜单。

输入投影机可以使用的月、日和小时而不输入密码。退出设置菜单激活安全定时。 激活后,投影机需要指定日期和时间的密码才允许开机和访问安全设定菜单。 安全设定 ———— 输入安全密码(4位数). Press ≁ 输入密码

如果投影机正在使用中并且安全定时已激活,则在需要输入密码之前,以下屏幕会显示 60 秒。

注: 如果密码输入三次错误,则设备在10秒后自动关闭。

<u>更改密码</u>

使用此子菜单更改投影机的安全密码。

- 1. 从"安全设定"子菜单中选择"更改密码"。"确认更改密码"对话框会显示。
- 2. 选择"是"。
- 输入默认密码 <1> <2> <3> <4>。
 第二个密码屏幕显示。

更改密码
— ——
输入安全密码(4位数).
Press ← 输入密码

4. 输入两次新密码以进行验证。

注: 如果新密码不符,密码屏幕重新显示。

设置 / HDMI Link 设定



HDMI Link

启用 / 禁用HDMI Link功能。仅当此设置设为"开"时,可以使用"包括电视"、电源开机同步和电源关机同步等选项。

注: 当使用HDMI线将多台HDMI CEC兼容设备连接到投影机时,可以使用投影机OSD中的HDMI Link控制功能在同 一电源开机或电源关机状态对它们进行控制。这样,就可以通过HDMI Link功能让一台设备或一个群组中的多个设备 电源开机或电源关机。在通常配置中,DVD播放机可以通过功放或家庭影院系统连接到投影机。

- 视地区而定的可选功能。
- 仅当处于待机模式时可用。

Inclusive of TV

如果此设置设为"是", 电视和投影机将同时自动关闭。为防止两个设备同时关闭, 可以将此设置设为"否"。

<u>电源开机同步</u>

CEC开机命令。

- 双向同步:投影机和CEC设备将同时开机。
- 投影机->设备: CEC设备将在投影机开机之后开机。
- 设备->投影机: 投影机将在CEC设备开机之后开机。

<u>电源关机同步</u>

如果此设置设为"开",HDMI Link和投影机将同时自动关闭。设为"关"时,HDMI Link和投影机将不同时自动关闭。

用户控制

设定 / 遥控器设定



<u>红外 功能</u>

启用或禁用投影机的红外功能。

<u> 用户1 / 用户2 / 用户3</u>

将用户1、用户2、用户3键设为如下功能的热键:LAN、亮度、对比度、睡眠定时、颜色匹配、色温、Gamma、 投影、灯泡设置、缩放、测试图案、冻结、网络显示、USB显示、USB 读卡器、HDMI2功能。

设置 / 选项



<u>语言</u>

进入"语言"菜单。选择多语言OSD菜单。

<u>菜单设定</u>

设置屏幕上的菜单位置和配置菜单定时设定。

<u>自动测信号源</u>

选择此选项时投影机自动查找可用的输入源。

<u> 输入源</u>

进入"输入源"子菜单。选择启动时扫描的输入源

<u>自定输入源名称</u>

用于重命名输入功能以便于识别。可用的选项包括 HDMI1、HDMI2 / MHL、VGA、网络显示、USB 显示和 USB 读 卡器。

<u>高海拔模式</u>

调整风扇速度以反映环境。

- 开: 增加高温、高湿或高海拔的风扇速度。
- 关:正常条件下的正常风扇速度。

<u>锁定显示模式</u>

选择"开"或"关"锁定或解锁调整显示模式设定。

<u>按键锁定</u>

锁定投影机顶部面板上的按钮。

- 开:警告信息显示以确认按键锁定。
- 关:投影机按键正常使用。
- 注: 按住键盘上的 [mer] (Enter) 按钮10秒可以解锁键盘

<u>信息隐藏</u>

不在投影屏幕上显示信息。

- 开:操作时屏幕上不显示状态信息。
- 关:操作时屏幕上正常显示状态信息。

<u>开机画面</u>

选择在启动期间显示的画面。

- 默认:提供的默认开机画面。
- **中性**: 它是背景颜色。

<u>背景颜色</u>

没有侦测到信号源时选择所需的投影图像背景颜色。

<u>恢复原值</u>

- OSD恢复原值:恢复OSD菜单设定的出厂默认设定。
- 恢复出厂默认设定:恢复设置菜单设定的出厂默认设定。

设置 / 选项 / 语言



<u>语言</u>

选择多语种 OSD 菜单。按 🞰 (Enter) 按钮进入子菜单, 然后使用向上(▲)或向下(▼)键选择首选语言。

设置 / 选项 / 菜单设置



<u>菜单位置</u>

选择显示屏幕上的菜单位置。

<u>菜单时间</u>

设置 OSD 菜单在屏幕上保持显示的时间。

用户控制

设置 / 选项 / 输入源



<u> 输入源</u>

使用此选项选择输入源。按 ▲ 选择输入源。按 🔤 (Enter) 按钮确认选择。

网络



<u>WLAN</u>

- WLAN: 关 / 开
- **网络状态**:只读。
- MAC 地址: 只读。
- IP 地址:只读。
- SSID:只读。

LAN

进入LAN菜单。有关的详细信息,请参见第 45 页。

<u>控制</u>

进入"控制"菜单。有关的详细信息,请参见第46页。

网络 / LAN



注: *仅当连接了网线时,方可访问"网络"子菜单。* 如果连接成功,OSD显示中将出现下面的对话框。

- 网络状态:显示网络信息。
- MAC 地址: 只读。
- DHCP:
 - 开: 自动从 DHCP 服务器为投影机分配 IP 地址。
 - 关: 手动分配 IP 地址。
- **IP地址**:选择IP地址。
- 子网掩码:选择子网掩码。
- 网关:选择投影机所连网络的默认网关。
- DNS:选择DNS地址。
- **应用**:按 [mer] (Enter) 按钮应用选择。

网络 / 控制

		网络		
	网络∶控制			
⊴ »)	Crestron Extron			关 关
ŝ	PJ Link AMX Device	e Discovery		关 关
4	Telnet HTTP			关 关
i				
	\$ 选择	◀目 退出	≁→▶ 选择	

Crestron

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用Crestron。

端口: 41794

Extron

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用Extron。

端口: 2023

<u>PJ Link</u>

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用PJ Link。

端口: 4352

AMX Device Discovery

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用AMX Device Discovery。

端口: 9131

<u>Telnet</u>

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用Telnet。

端口: 23

<u>HTTP</u>

按 ◀▶ 检查以启用 / 禁用HTTP。

端口: 80

信息



查看下列投影机信息:

- Regulatory
- 机器序号
- 信号源
- 分辨率
- 刷新频率
- 显示模式
- 电源模式(待机)
- 灯泡已用时间
- 网络状态
- IP 地址
- 投影机ID
- 明亮模式
- FW版本

USB 读卡器

照片和文档查看器

.....

用户并不总是需要使用计算机或移动设备来显示内容。有了内置 USB 读卡器,只需插入 USB 存储设备,用户便可 直接查看照片和文档(包括 PowerPoint、Word、Excel 和 PDF 文件格式)。

如何设置USB多媒体的文件类型

注:

- USB支持USB 2.0
- USB盘支持最大64GB。
- USB盘只支持一个分区和一个设备。
- 如要使用 USB 多媒体功能,必须将 USB 闪存盘插入投影机。
- 请勿断开相机的USB端口,因为这会存在兼容性问题。

请按照以下步骤播放投影机上的相片、视频或音频文件:

1. 连接交流适配器电源线,按电源按钮打开投影机。







要打开媒体菜单,按遥控器或键盘上的 ^(Sures) (信号源) 按钮并选择。 USB 读卡器"菜单会打开。



- 3. 访问USB菜单并选择多媒体文件:相片或文档。或选择设置选项以更改相片或文档的设置。
- 4. 选择您想打开的文件。

多媒体设置允许您更改相片和文档的显示比和间隔时间设置。

USB支持格式

存储	设备类型	文件系统	文件及目录层级
USB	USB 闪存	FAT16, FAT32,	支持最多999个目录 / 文件。
		NTES, EXFAT	支持最多100个字符的路径长度。

照片支持格式

	图像格式	配置文件	颜色空间	大小限制
	JPEG	标准型	YUV400	8000*6000
			YUV420	8000*6000
			YUV422	8000*6000
	渐进式		YUV440	8000*6000
			YUV444	8000*6000
		渐进式	YUV400	宽度 <= 8000 及高度 <= 6000
			YUV420	
			YUV422	
			YUV440	
			YUV444	

- 建议:限制BMP和JPG渐进式文件的支持大小。
- BMP分辨率最高支持1600x1200(3.2秒)。
- JPEG渐进式分辨率最高支持1600x1200。

文档支持格式

文件格式	支持版本	页数 / 行数限制	大小限制	评论	
Adobe PDF	PDF 1.0	最高1000页	最高 75 MB	-	
	PDF 1.1	(一个文件)			
	PDF 1.2				
	PDF 1.3				
	PDF 1.4				
MS Word	British Word 95	由于office查看器不会	最高 100 MB	在简体中文字体中不支持 粗体文字	
	Word 97, 2000, 2002, 2003	同时加载MS Word文 档所有页面,因此没 有页面和行数的明显			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	限制。			
MS Excel	British Excel 5, 95	行数限制:最高595	最高 15 MB	不支持密码保护的工作表	
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	列数限制:最高256			
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	工作表:最高100			
	Office XP Excel	主意:上面三个限制 的任何一个不能同时 出现在一个excel文 牛中			
MS	AS British PowerPoint 97 最高1000页		最高 19 MB	不支持幻灯片顺序	
PowerPoint	PowerPoint 2000, 2002, 2003	(一个文件)			
	PowerPoint 2007 (.pptx)				
	PowerPoint 2010 (.pptx)				
	Office XP PowerPoint				
	PowerPoint presentation2003 and earlier(.pps)				
	PowerPoint presentation2007 and 2010 (.ppsx)				

注:不支持PowerPoint中的动画。

<u>ц</u>,

USB 显示(移动设备直接连接到 USB 端口)

通过 USB 线实现屏幕镜像

用 USB 充电线将设备与投影机相连后,便可镜像 iOS 或 Android 屏幕。方便快捷地将内容分享到大屏幕。 要镜像到投影机:

1. 连接交流适配器电源线,按电源按钮打开投影机。



2. 用 USB 线连接投影机和移动设备。



要打开"USB显示"菜单,按遥控器或键盘上的 (**信号源)**按钮并选择。 如果使用的是 iOS,请启用设备上的镜像功能。 iOS 上的屏幕出现在投影机上。 如果使用的 Android 设备,请遵照以下指引:

- a) 点击设置 > 更多 > 绑定和便携式热点并启用USB 绑定。
- b) 从 Google Play 中下载 HDCast Pro。
- c) 在移动设备上打开 HDCast Pro app。
- d) 按照 HDCast Pro 上的菜单选择投影机和从所连智能设备显示媒体。

网络显示

<u>.</u>

利用可选 Wi-Fi dongle 实现无线投影

利用可选 WiFi dongle 和免费手机应用程序,可通过无线方式连接到笔记本电脑、平板电脑或移动设备,并将内容投 影到大屏幕。 最多可将 4 台设备同时连接到投影机。

有了 WiFi 显示,您可以告别杂乱无章的布线,并可增加连接多样性。

按照以下步骤镜像便携式设备的屏幕:

1. 连接交流适配器电源线,按电源按钮打开投影机。



 根据移动设备的操作系统,打开App Store (iOS)或Google Play (Android)并在移动设备上安装 HDCast Pro app。 如果使用的是笔记本电脑,请从 <u>www.optoma.com/hdcastpro</u> 网站下载HDCast Pro app。

3. 将Wi-Fi dongle(可选)插入投影机。



- 4. 通过Wi-Fi将便携式设备连接到投影机。示例连接参数如下:
 一 投影机SSID: HDCastPro_XXXXXXXX
 - Wi-Fi 密码:XXXXXXXX

注: 投影机SSID和Wi-Fi密码根据所连Wi-Fi Dongle而变化。

5. 在便携式设备上打开HDCast Pro app。 以下屏幕打开

Android



Windows



6. 从菜单中选择HDMirror (Android)以开始镜像便携式设备的屏幕。

WiFi支持操作系统

- iOS支持最新两个版本。
- Android 5.0以上。
- MACOS支持最新两个版本。
- Windows 7以上和Chrome OS。
 - * 有些Windows 10不支持扩展模式,但在2017年将会支持。

LAN 显示

- 1. 将 RJ45 线连接到投影机和 PC/MAC(笔记本电脑)上的 RJ45 端口。 确保投影机与 PC/MAC 位于同于局域网中。
- 2. 请从 https://www.optoma.com/hdcastpro/ 获取 PC/MAC HDCast Pro 软件并进行安装。
- 3. 启动投影机 进行检查,确保投影机已获得 IP 地址。
- 4. 将信号源改为"网络显示"。
- 5. 打开 HDCast Pro, 然后按"搜索"。



如果 PC/MAC 与投影机之间已建立连接,HDCastPro 将找到相应的投影机。



- 6. 双击投影机进行连接。
- 7. 连接后,选择"镜像开启/关闭"可开始镜像 PC/MAC 屏幕。
- 注: 投影机和计算机应位于同一网络中。 确保 DHCP 模式设为"开",投影机将自动获取 IP 地址。 此过程大概需要 10-20 秒。

LAN_RJ45

为简化和易于操作, Optoma 投影仪提供多种网络和远程管理功能。

通过投影机的网络和远程管理功能,即可实现远程管理(如电源开/关、亮度及对比度设定),也可查询投影机当前 状态信息(如当前信号源及声音是否为静音)。



注:

- 投影仪连接至 LAN, 请使用以太网标准线。
- 点对点(PC 直接连接至投影仪),请使用以太网交叉线。

有线 LAN 终端功能

此投影机可由 PC(笔记本电脑)或其他兼容 Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink 的设备通过 LAN / RJ45 端口来进行控制。

- Crestron 是 Crestron Electronics, Inc.在美国的注册商标。
- Extron 是 Extron Electronics, Inc.在美国的注册商标。
- AMX 是 AMX LLC 在美国的注册商标。
- PJLink 已由 JBMIA 在日本、美国和其他国家 / 地区申请商标和标志注册。

支持的外部设备

此投影机支持Crestron Electronics控制器和相关软件(如RoomView[®])的指定命令。

http://www.crestron.com/

此投影机支持Extron设备作为参照。

http://www.extron.com/

AMX(设备发现)支持此投影机。

http://www.amx.com/

此投影机支持 PJLink Class1 (Version 1.00)的所有命令。

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

有关能连接到LAN / RJ45端口并远程 / 控制投影机的外部设备的各种类型、以及每种外部设备的相关控制命令支持的详细信息,请直接联系支持服务。

LAN_RJ45

1. 连接 RJ45 电缆到投影仪和 PC(笔记本电脑)上的 RJ45 端口。



2. 在 PC(笔记本电脑)上,选择 Start -> Control Panel-> Network Connections。



3. 右击本地连接,选择 Property。

🦠 Network Connections	
Eile Edit View Favorites Tools Advanced Help	1
🔇 Back 🔻 🌖 👻 🏂 Search 🜔 Folders 🛛 🕼 🅢 🗙 🎒 🛄 -	
Address 🗞 Network Connections 💌 🛃	Go
LAN or High-Speed Internet	
Local Area Connection Connected, Firewalled Broadcom NetXtreme 57:xx Gig 1394 Connection Connected, Firewalled 1394 Net Adapter Wireless Network Connection Not connected, Firewalled Intel(R) Wireless WiFi Link 496	
Wizard	
New Connection Wizard Ketwork Setup Wizard	
5 objects	//.

4. 在 Properties 窗口内,选择 General 标签,并选择 Internet Protocol (TCP / IP)。



5. 点击 Properties。

🚣 Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	<u>C</u> onfigure
This connection uses the following items:	
QoS Packet Scheduler	
Retwork Monitor Driver	
I <u>n</u> stall	Properties
Description Transmission Control Protocol/Internet Proto wide area network protocol that provides co across diverse interconnected networks.	ocol. The default mmunication
 ✓ Show icon in notification area when conne ✓ Notify me when this connection has limited 	cted or no connectivity
0	Cancel

6. 填写 IP 地址和子网掩码, 然后按 OK。

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatical	ly
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.100
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.254
Obtain DNS server address auton	natically
Use the following DNS server add	resses:
Preferred DNS server:	192.168.0.51
Alternate DNS server:	8 . 8 . 4 . 4
Vaļidate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

- 7. 按投影仪上的 (菜单) 按钮。
- 8. 选择 OSD -> 网络-> 有线网络。
- 9. 输入以下信息:
 - DHCP:不亮
 - IP 地址: 192.168.0.100
 - 子网掩码: 255.255.255.0
 - 网关: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
 - DNS2: 8.8.4.4
- 10. 按 [mer] (Enter) 确认设置。
- 11. 打开 web 浏览器,如 Microsoft Internet Explorer (安装 Adobe Flash Player 9.0 或以上版本)。
- 12. 在地址栏中, 输入 IP 地址: 192.168.0.100。



按 [mer] (Enter)。
 投影机可以进行远程管理了。LAN/RJ45功能显示如下。

有关详情,请访问 <u>http://www.crestron.com</u>.

Model: Optoma			Tool	Info	Contact IT Help
0	otoma				
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	Optoma WXGA	Power Status	Power On.		
Location		Source	Video		
		Display Mode	Cinema		
Firmware Version		Projection	Front		
MAC Address	00:50:41:7F:D4:40]			
Resolution	NTSC				
Lamp Hours	3	Brightness Mode	Bright		
Assigned to	Optoma Projector	Error Status	0:No Error		
		exit			
CRESTRO	v				Evenneige Ontione
0000	ected				Expansion options

Model: Optoma			Tool	Info Contact IT Help
Ontomo	Y			
Opionie	-			
Power	Vol -	Mute	Vol +	_
Sources List				Interface 2.7.2.7
VGA				
Video			Menu	A Re-Sync
HDMI 1/MHL				Enter
HDMI 2			AV mute	Source
	e Contra	ast Bright	ness Sharnness	
		lon grid		
CRESTRON				Expansion Options
Model: Optoma			Tool	Info Contact IT Help
Optomo	y			
Opienie				
Crestron Control		Projector		User Password
IP Address 192.168.0.7	Projector Name	Optoma WXGA		Enabled
Port 41794	Assigned to	Optoma Projector	Confirm	
Send	-	Sei	nd	Send
	DHCP	Enabled		
	IP Address Subpet Mask	192.168.0.100		Admin Password
	Default Gateway	192.168.0.254	New Password	Enabled
	DNS Server	192.168.0.1	Confirm	
		Se	nd	Send
		ovit		

RS232 by Telnet功能

除了将投影机连接到RS232接口并使用专用RS232命令控制进行"超级终端"通讯外,还有一种备用的RS232控制 命令方式,即使用LAN / RJ45接口的"RS232 by TELNET"。

用户控制

"RS232 by TELNET"快速入门指南

在投影机上的OSD上检查并获取IP地址。

确保笔记本电脑 / PC可以访问投影机的Web页面。

为防止笔记本电脑 / PC过滤"TELNET"功能,务必禁用"Windows防火墙"设置。



1. 开始=>所有程序=>附件=>命令提示符



- 输入如下所示的命令格式: telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23(按"确定"键) (ttt.xxx.yyy.zzz: 投影机的IP地址)
- 3. Telnet 连接准备就绪后,用户可以输入 RS232 命令,然后按"确定"键, RS232 命令将起作用。

如何在 Windows VISTA / 7 中启用 TELNET

在默认安装的 Windows VISTA 系统中,不包括"TELNET"功能。最终用户可以通过"打开或关闭 Windows 功能"来启用它。

1. 在 Windows VISTA 中打开"控制面板"。



2. 打开"程序"。

🗲 🕞 🗢 💽 🕨 Control Panel	 Programs and Features 	▼ Search	
ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
Tasks View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list ar	nd then click "Uninstall", "Change", or "Re	epair".
View purchased software	🕒 Organize 🗵 🏢 Views 🔍		
(digital locker)	Name	Publisher	Installer
Turn Windows features on or	Ez 7-Zip 4.57		11/20/2
<u>off</u>	人 Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/2
	🚾 Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/2
	💋 Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/2
	🗾 🗹 Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/10/20
	😕 Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/2
	🛃 Apple Software Update	Apple Inc.	11/26/2
	AVG Free 8.0	AVG Technologies	2/5/200
	📧 Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem		9/10/2
	🔜 Dell Touchpad	Alps Electric	9/10/2
	🛞 DivX Codec	DivX, Inc.	11/20/3
	💌 DivX Converter	DivX, Inc.	11/20/3
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HI-TECH Software	11/20/3
	InfraRecorder		1/23/20
	📄 🛜 Intel(R) PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/10/20
	📣 Internet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/3

3. 选择"打开或关闭 Windows 功能"以打开。



4. 选中"Telnet 客户端"选项, 然后按"确定"按钮。



"RS232 by TELNET"规格表:

- 1. Telnet: TCP。
- 2. Telnet 端口: 23(有关的详细信息,请联系服务代理或团队)。
- 3. Telnet 实用程序: Windows "TELNET.exe" (控制台模式)。
- 正常断开 RS232-by-Telnet 控制:在 TELNET 连接就绪后直接关闭 Windows Telnet 实用程序。 Telnet控制的限制 1:Telnet控制应用程序存在不到 50 字节的连续的网络有效负荷。

Telnet 控制的限制 2: Telnet控制的一个完整的 RS232 命令不足 26 字节。

Telnet 控制的限制 3: 下一个 RS232 命令的最小延迟必须超过200 (ms)。

(*,在Windows XP内置的"TELNET.exe"实用程序中,"确定"键按下后将包含"回车"和"换 行"代码。)

附录

故障处理

如果在使用投影机过程中遇到问题,请参阅以下信息。若问题无法解决,请与当地经销商或维修中心联系。

图像 ?

屏幕上没有图像

- 确认所有线缆和电源接线均按照"安装"部分所述正确并牢固地连接。
- 确认接头插针没有弯曲或者折断。
- 检查投影灯泡是否牢固安装。请参见"更换灯泡"部分。
- 确认已经取下了镜头盖并且投影机电源已经打开。
- 图像聚焦不准
 - 确保已取下镜头盖。
 - 调整投影机镜头上的调焦环。
 - 确保投影屏幕与投影机在要求的距离范围内。参阅第15-21。
- 显示 16: 9 DVD 盘时图像被拉伸
 - 当播放横向压缩 DVD 或 16:9 DVD 时,本投影机在投影机一端 以 16:9 影像比例显示最佳图像。
 - 如果播放 LBX 影像比例的 DVD 盘,请在投影机 OSD 中将影像比例改成 LBX。
 - 如果播放 4:3 影像比例的 DVD 盘,请在投影机 OSD 中将影像比例改成 4:3。
 - 如果图像仍被拉伸,则还需要按照如下步骤调整宽高比:
 - 在 DVD 播放机上将显示影像比例设成 16:9 (宽) 宽高比类型。
- 图像太小或太大
 - 调整镜头变焦环。
 - 增大或减小投影机与投影屏之间的距离。
 - 按投影机面板上的 📖 (菜单),转到"显示设定 -> 银幕宽高比"。尝试不同的设置。
- ? 图像有斜边:
 - 可能时,调整投影机的位置,使其对准屏幕中间位置,并低于屏幕的下边缘,然后使用 PureShift 调整 图像位置。
 - 使用 OSD 中的"显示设定 -> Geometric Correction -> 梯形失真调节"进行调整。
- ? 图像反转
 - 在 OSD 中选择"系统设定 -> 投影方式",调整投影方向。

附录

其它

- 2 投影机对所有控制均停止响应
 - 如果可能,关闭投影机电源,拔掉电源线,等待至少 20 秒后重新连接电源。

2 灯泡不亮或者发出喀啦声

• 灯泡达到使用寿命时,可能无法点亮并发出喀啦响声。如果出现这种情况,则只有更换了灯泡模块之后 投影机方可恢复工作。更换灯泡时,请按照第 68 页的 "更换灯泡 "中的步骤进行操作。

投影机状态指示

	电源LED	电源LED	温度 LED	灯泡 LED
信息	0 0	0		Ŭ
	(红色)	(绿色)	(红色)	(红色)
待机状态	*	0	0	0
开机(预热)	0	闪亮 0.25秒灭 0.25秒亮	0	0
电源打开并且灯泡点亮	0	*	0	0
电源关闭(散热)	0	闪亮 0.5秒灭 0.5秒亮 当散热风扇关闭 时,恢复稳定红色	0	0
快速恢复(100 秒)	0	闪亮 0.25秒灭 0.25秒亮	0	0
错误(灯泡故障)	闪亮	0	0	- <u>`</u>
错误(风扇故障)	闪亮	0	闪亮	0
错误(温度过高)	闪亮	0	*	0

注:

- *不亮 =>*〇



附录

? LED 状态

? 屏幕上信息

- 风扇故障:
 投影机将自动关闭。
- 温度过高: 投影机将自动关闭。
- 更换灯泡:
 灯泡接近其标称的使用寿命。
 建议更换。





遥控器

?

如果遥控器不工作

- 检查遥控器的操作角度对于投影机的 IR 接收器在水平和垂直方向均处于 ±15°以内。
- 确保遥控器和投影机之间没有障碍物。移到距离投影机 7 m (23 英尺)以内。
- 确保电池装入正确。
- 更换电池(若电池没电了)。

更换灯泡

投影机自行检测灯泡寿命。当灯泡接近使用寿命时,会显示一条警告信息。



当看到此信息时,请与当地经销商或服务中心联系,尽快更换灯泡。在更换灯泡前,请确保投影机已经冷却至少约 30 分钟。









灯泡更换步骤:

- 1. 按电源按钮,关闭投影机电源。
- 2. 将投影机冷却至少 30 分钟。
- 3. 拔下电源线。
- 4. 卸下灯泡仓盖上的两颗螺丝。●
- 5. 取下灯泡室盖。❷
- 6. 断开灯泡接口。 ❸
- 7. 拧下灯泡模块的2个螺丝。向上提起模块手柄。④
- 8. 握住模块手柄上提,卸下灯泡模块。❺

以相反的顺序执行上述步骤装上灯泡模块。在安装时,对齐灯泡模块和连接器,确保处于水平,避免损坏。

 更换完灯泡模块后,打开投影机电源,并执行"灯泡时数重置"。
 灯泡时数重置: (i) 按"菜单"-> (ii) 选择"设置"-> (iii) 选择"灯泡设定"-> (iv) 选择"灯泡时数重 置"-> (v) 选择"是"。

警告:如下图所示,所安装的灯泡连接器必须与连接器基座齐平。灯泡接口和接口底座之间有间隙会造成
 投影机损坏。下图展示了正确和不正确的灯泡接口安装。



兼容分辨率

信号	分辨率	水平同步 (KHz)	垂直同步 (Hz)	分量视频	VGA(模拟)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (数字)
	720 x 400	31.5	70.1	—	0	0
	640 x 480	31.5	60	—	0	0
	640 x 480	35	66.667	—	0	0
	640 x 480	37.86	72.8	—	0	0
	640 x 480	37.5	75	_	0	0
	640 x 480	43.3	85	—	0	0
VESA	640 x 480	61.9	119.5	—	0	0
	800 x 600	37.9	60.3	—	0	0
	800 x 600	46.9	75	—	0	0
	800 x 600	48.1	72.2	—	0	0
	800 x 600	53.7	85.1	_	0	0
	800 x 600	76.3	120	_	0	0
	832 x 624	49.722	74.546	_	0	0
	1024 x 768	48.4	60	_	0	0
	1024 x 768	56.5	70.1	_	0	0
1/504	1024 x 768	60.241	75.02	—	0	0
VESA	1024 x 768	60	75	—	0	0
	1024 x 768	68.7	85	—	0	0
	1024 x 768	97.6	120	—	0	0
	1152 x 864	68.68	75.06	—	0	0
	1280 x 720	45	60	—	0	0
	1280 x 720	90	120	—	0	0
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47.4	60	—	0	0
	1280 x 768	47.8	59.9	—	0	0
	1280 x 800	49.7	59.8	—	0	0
	1280 x 800	62.8	74.9	—	0	0
	1280 x 800	71.6	84.9	—	0	0
	1280 x 800	101.6	119.9	—	0	0
	1280 x 1024	64	60	—	0	0
	1280 x 1024	80	75	—	0	0
VESA	1280 x 1024	91.1	85	—	0	0
	1280 x 960	60	60	—	0	0
	1280 x 960	85.9	85	—	0	0
	1366 x 768	47.7	60	—	0	0
	1400 x 1050	65.3	60	—	0	0
	1440 x 900	55.9	59.9	—	0	0
	1440 x 900	70.6	75	—	0	0
	1600 x1200	75	60	—	0	0
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64.67	59.88	—	0	0
	1680 x1050	65.29	59.95	—	0	0
	1920 x 1080	67.5	60	—	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74.038	59.95	—	0	0
	640 x 480	35	66.7	—	0	0
Apple Mesister	832 x 624	49.7	74.5	—	0	0
Apple Macintosh	1024 x 768	60.2	74.9	—	0	0
	1152 x870	68.7	75.1	—	0	0

信号	分辨率	水平同步 (KHz)	垂直同步 (Hz)	分量视频	VGA(模拟)	HDMI 1 HDMI 2/MHL (数字)
SDTV	480i	15.734	60	0	—	0
	576i	15.625	50	0	—	0
EDTV	576p	31.3	50	0	—	0
	480p	31.5	60	0	—	0
HDTV	720p	37.5	50	0	—	0
	720p	45	60	0	—	0
	1080i	33.8	60	0	—	0
	1080i	28.1	50	0	—	0
	1080p	27	24	0	—	0
	1080p	28	25	0	—	0
	1080p	33.7	30	0	—	0
	1080p	56.3	50	0	—	0
	1080p	67.5	60	0	—	0

真实 3D 视频兼容性表

输入分辨率		输入时序			
HDMI 1.4a 3D Input	1280 x 720p @50Hz	Top-and-Bottom			
	1280 x 720p @60Hz	Top-and–Bottom			
	1280 x 720p @50Hz	Frame packing			
	1280 x 720p @60Hz	Frame packing			
	1920 x 1080i @50Hz	Side-by-Side (Half)			
	1920 x 1080i @60Hz	Side-by-Side (Half)			
	1920 x 1080p @24Hz	Top-and–Bottom			
	1920 x 1080p @24Hz	Frame packing			
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz	Side-by-Side (Half)	SBS 模式开启		
	1920 x 1080i @60Hz				
	1280 x 720p @50Hz				
	1280 x 720p @60Hz				
	1920 x 1080i @50Hz	Top-and-Bottom	TAB 模式开启		
	1920 x 1080i @60Hz				
	1280 x 720p @50Hz				
	1280 x 720p @60Hz				
	480i	HQFS	3D影像格式为Frame sequential		

• 如果3D输入是1080p @24Hz, DMD应在3D模式下整倍数重放。

• 1080i @25Hz和720p @50Hz以100Hz运行;其他3D时序以120Hz运行。
附录

Telnet 命令

- 端口:支持3端口23/1023/2023
- 多路连接:投影机可以同时接收来自不同端口的命令
- 命令格式:遵循 RS232 命令格式(支持 ASCII 和 HEX)
- 命令格式:遵循 RS232 返回消息。

Lead Code	Projector ID		Command ID			Space	Variable	Carriage Return
Standby State								
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

注:对于宽屏分辨率(WXGA),兼容性支持取决于笔记本电脑/PC的型号。

AMX device discovery 命令

- DP: 239.255.250.250
- 端口: 9131
- 下面的每个UDP广播信息大约 40 秒更新一次

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device-SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid. Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx/index.html
Revision	The revision must follow a major.minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0

注:

- 对于宽屏分辨率(WXGA),兼容性支持取决于笔记本电脑 / PC 的型号。
- 此 AMX 功能只支持 AMX Device Discovery。
- 广播信息只通过有效接口发出。
- 可同时支持有线和无线 LAN 接口。
- 如果使用"Beacon Validator"。请留意下列信息。

PJLink™支持的命令

下表列出了使用 PJLink™ 协议控制投影机的命令。

命令说明备注(参数)

Command	Description	Remark (Parameter)		
POWR	Power control	0 = Standby		
		1 = Power on		
POWR?	Inquiry about the power state	0 = Standby		
		1 = Power on		
		2 = Cooling down		
		3 = Warming up		
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1		
INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2		
		13 = Component		
		14 = BNC		
		21 = VIDEO		
		22 = S-VIDEO		
		31 = HDMI 1		
		32 = HDMI 2		
AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable		
AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable		
ERST?	Inquiry about the error state	1st byte: Fan error, 0 or 2		
		2nd byte: Lamp error, 0 to 2		
		3rd byte: Temperature error, 0 or 2		
		4th byte: Cover open error, 0 or 2		
		5th byte: Filter error, 0 or 2		
		6th byte: Other error, 0 or 2		
		0 to 2 mean as follows:		
		0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error		
LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)		
		2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on		
INST?	Inquiry about the available inputs	The following value is returned.		
		"11 12 21 22 31 32"		
NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView Setup window is returned		
INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.		
INF2?	Inquiry about the model name	"XXXXX" is returned.		
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.		
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.		

注:

- 此投影机与 JBMIA PJLink™ Class 1 规范完全兼容。它支持PJLink™ Class 1 定义的所有命令,其符合 性已通过 PJLink™ 标志规范1.0 版的验证。
- 上面信息中显示的"XXXXX"是因型号而异的数字。

附录

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.
- Crestron RoomView Connected[™]
 The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.
- PJLink™

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc.

URL <u>http://www.crestron.com</u>

URL http://www.crestron.com/getroomview/

投影机安装注意事项

- 请将投影机放置在水平位置
 - 投影机的倾斜角度不应超过5度,除桌面和天花板安装方式之外,不得采用其它方式安装投影机, 否则灯泡寿命会显著缩短,并可能造成其它不可预测的损坏。

吊顶安装

- 1. 为防止损坏投影机,请使用吊装套件进行安装。
- 如果希望使用第三方吊装套件,请确保将投影机固定到吊架上时使用的螺丝满足下列规格:
 螺丝类型: M4
 - 螺丝最大长度: 11 mm
 - 螺丝最小长度:9 mm
- 注: 请注意, 因安装不当而导致的损坏不在保修范围之内。





🇥 警告:

- 若从其它公司购买吊装架,请务必使用正确大小的螺丝。螺丝大小因装配架不同而异。其取决于装配板 厚度。
- 务必在天花板和投影机底部之间留出至少 10cm 间隙。
- 不要将投影机安装在热源附近。

Optoma 全球办事机构

如需服务或支持,请与当地办事机构联系。

美国

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

加拿大 47697 Westinghouse Drive,

Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

拉丁美洲

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

欧洲

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ United Kingdom (+44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888 Service Tel : +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

比荷卢

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

法国

Bâtiment E 【 +33 1 41 46 12 20 81-83 avenue Edouard Vaillant 📄 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, France 🛃 savoptoma@optoma.fr

西班牙

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

德国

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

斯堪的纳维亚

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

韩国

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🛅 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com



日本

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

台湾

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

香港

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

中国

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

Mainfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

C	+852-2396-8968
	+852-2370-1222
ww	w.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

【 +31 (0) 36 820 0252

📄 +31 (0) 36 548 9052

888-289-6786

510-897-8601

888-289-6786

888-289-6786

510-897-8601

510-897-8601

services@optoma.com

services@optoma.com

services@optoma.com

R

A

(] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(] +49 (0) 211 506 6670 🛅 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

管制和安全注意事项

本附录列出了与此投影机有关的一般注意事项。

FCC 声明

本设备经检测,符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有 害干扰的合理保护。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量,如果不遵照说明进行安装和使用,可能会对无线电 通信产生有害干扰。

但是,不能保证在特定安装条件下不会出现干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰(可通过关闭和打开设备电源来确定),建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰:

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电 / 电视技术人员咨询以获得帮助。

注意事项: 屏蔽线缆

连接其它计算设备时必须使用屏蔽线缆,以确保符合 FCC 管制要求。

小心

如果未经制造商明确许可进行任何变更或修改,会导致用户失去由联邦通信委员会授予的使用此投影机的资格。

运行条件

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。本设备在运行时符合下面两个条件:

- 1. 本设备不会产生有害干扰。
- 2. 本设备必须承受接收到的任何干扰,包括可能导致异常操作的干扰。

注意事项:加拿大用户

此B级数字设备符合加拿大ICES-003的要求。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

针对欧盟国家的符合性声明

- EMC 指令 2014/30/EU (包含修正内容)
- 低压指令2014/35/EU
- R & TTE 指令 1999/5/EC (如果产品具备 RF 功能)
- RoHS指令2011/65/EU
- 用能产品(ErP)指令2009/125/EC



废弃说明

废弃时不要将此电子设备作为普通垃圾处理。为减少污染和在最大程度上保护地球环境,请将其回收 利用。

www.optoma.com