

جهاز العرض [®]DLP







دليل المستخدم

جدول المحتويات

2	جدول المحتويات
3	إخطار الاستخدام
3	معلومات السلامة
4	الإحتياطات
6	اللوائح التنظيمية وإرشادات السلامة
9	مقدمة
9	نظرة عامة على المحتويات
10	نظرة عامة على المنتج
10.	الوحدة الأساسية
11.	لوحة التحكم
12.	توصيلات الدخل / الخرج
13.	وحدة التحكم عن بعد
15	توصيل جهاز العرض
15	توصل الجهاز
15.	التوصيل بجهاز كمبيوتر شخصي/محمول
16.	التوصيل بمصادر فيديو
17	تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض
17.	تشغيل جهاز العرض
18.	إيقاف تشغيل جهاز العرض
18.	مؤشر التحذير
19.	ر سالة إضاءة مصباح LED
20	ضبط الصورة المعروضة
20.	ضبط ارتفاع جهاز العرض
21.	ضبط تركيز الجهاز
22.	ضبط حجم الصورة المعروضة (مضلعة)
25	مقاتيح تحكم المستخدم
25	لوحة التحكم ووحدة التحكم عن بعد
25.	لوحة التحكم
26.	التركيب
31	فوائم المعلومات المعروضة على الشاشة
31. 22	کیفیه التشغیل
32.	صورة
34. 07	الشاشة
37.	/عد/د
39.	الحجم
40. 40	خیارات
42.	خيارات <i>إعداد المصباح</i>
43.	
44. 46	LAN
46.	تفاعلي

56	الملاحق
56	أوضاع التوافق
60	تركيب الجهاز في السقف
61	تعليمات التحكم اليدوي في الإلتفاف
69	مكاتب شركة Optoma حول العالم

إخطار الاستخدام

معلومات السلامة



يهدف شكل صاعقة البرق التي تنتهى بسهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم البوجود "فولنية خطيرة" غير معزولة داخل علبة المنتج، مما يزيد من احتمال تعرض الأفراد لخطر الصدمة الكهربية.

يُقصد بشكل علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تتبيه المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة مهمة في الكتيب المرفق مع الجهاز.

تدنير: للتقليل من احتمال التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربية، تجنب تعريض الجهاز للأمطار أو الرطوبة، إذ أن العلبة تحتوي على جهد عالٍ خطير. تجنب فتح الحجيرة. واحرص على طلب الصيانة من الأفراد المؤهلين لذلك.

حدود الانبعاثات الخاصة بالفئة B

يفي هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب بكل اشتر اطات اللوائح الكندية للمعدات المسببة للتشويش.

تعليمات مهمة للسلامة

تجنب سد أي من فتحات التهوية. ولضمان التشغيل الأمثل للجهاز وتفادي ارتفاع درجة __1 حرارته، نوصى بتركيبه في مكان لا يعوق لتهوية المناسبة. على سبيل المثال، لا تضع الجهاز على سريرأو منضدة أو أريكة مكتظة بالأشياء، أو في مكان ضيق لا يسمح بتدفق الهواء حول الجهاز مثلمكتبة أو خز انة. تجنب وضع الجهاز بالقرب من المياه أو الرطوبة. لتقليل خطر التعرض للحرائق و/أو الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للأمطار أو الرطوبة. تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كأجهزة التدفئة أو السخانات أو المواقد أو. غيرها من الأجهزة كمكبرات الصوت التي تنبعث منها الحرارة. 4. لا تنظف الجهاز إلا بقطعة قماش جافة. لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصى الجهة المصنعة بها. .5 تجنب استخدام الوحدة في حالة إصابتها بضرر ملموس أو تعرضها لسوء الاستخداما. وقد يتمثل .6 الضرر/التلف (على سبيل المثال لا الحصر في): 🗖 سقوط الوحدة على الأرض. 🗖 تعرض كبل الطاقة أو القابس للتلف. 🗖 انسكاب أي سوائل على جهاز العرض. 🗖 تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. 🗖 سقوط أي شيء داخل الجهاز أو وجود مكون غير مثبت بإحكام داخله. لا تحاول إجراء صيانة للوحدة بنفسك. قد يؤدي فتح الأغطية أو إزالتها إلى تعرضك لفولطيات خطيرة أو مخاطر أخرى. تجنب إدخال أجسام أو سوائل إلى الجهاز، إذا أنها قد تلمس نقاط جهد عال خطرة أو مكونات. مكشوفة مما يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. يرجى إلقاء نظرة على الجهاز للتعرف على العلامات ذات الصلة بالسلامة. لا ينبغي أن يقوم بإصلاح الجهاز سوى فنيى الصيانة المؤ هلين فحسب.

إخطار الاستخدام

الاحتياطات





= تحذير - لتقليل خطر التعرض للحرائق أو الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تحذير - يرجى عدم فتح أو فك الجهاز إذ قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربية.

إخطار الاستخدام

احرص على: إيقاف الجهاز وفصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المتردد قبل تنظيف المنتج.
استخدام قطعة قماش ناعمة جافة مبللة بمنظف معتدل لتنظيف الغلاف الخارجيمن الداخل.
افصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا كان المنتج غير مستخدم لفترة طويلةمن الوقت.

تجنب:

- سد الفتحات والثقوب الموجودة بالجهاز والمخصصة للتهوية.
 استخدام المنظفات الكاشطة أو الشمع أو المواد المذيبة لتنظيف الوحدة.
 التشغيل في الظروف التالية:
 في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
 في من 6000 قدم فوق مستوى سطح البحر درجة الحرارة القصوى: > 35 درجة مئوية درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية رحجة الحرارة القصوى: > 30 درجة مئوية
 أعلى من 6000 قدم درجة الحرارة القصوى: < 5 درجات مئوية درجة الحرارة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة الحرارة القصوى: > 30 درجة مئوية
 درجة الحرارة القصوى: > 30 درجة مئوية
 درجة الرودة القصوى: > 30 درجة مئوية
 درجة الحرارة القصوى: > 30 درجة مئوية
 درجة الرودة القصوى: > 30 درجة مئوية
- في الأماكن التي يزيد فيها احتمال تعرض الوحدة بشكل كبير للأتربة والقاذورات.
 - بالقرب من أي جهاز يولد مجال مغناطيسي قوي.
 - تحت أشعة الشمس المباشرة.

إخطار الاستخدام

اللوائح التنظيمية وإرشادات السلامة

يحتوي هذا الملحق على الإرشادات العامة التي تخص جهاز العرض.

إشعار اللجنة الفيدرالية للاتصالات

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقول من الحماية ضد أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز في المنازل، حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات الموضحة.

ور غم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
 - الرجوع إلى الموزع المحلي أو إلى فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

ملاحظة: الكبلات المغطاة

يتعين استخدام الكبلات المغطاة في جميع التوصيلات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى. في سبيل الالتزام بقوانين اللجنة الفيدر الية للاتصالات.

تنبيه

قد يتسبب إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة في إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز، وهي الصلاحية الممنوحة له من قبل اللجنة الفيدر الية للاتصالات.

إخطار الاستخدام

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. التشغيل عرضة للحالتين التاليتين:

- قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا، و
- قد يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

ملاحظة: المستخدمون الكنديون

يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 الكندية.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la .norme NMB-003 du Canada

بيان المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي

- توجيه EC/30/2004 EMC (بما في ذلك التعديلات)
 - توجيه الفولطية المنخفضة EU/35/2014
- توجيه R & TTE EU/53/2014 (إذا كان المنتج مزود بوظيفة التردد اللاسلكي)

شيادات التخلص من مكونات الجهاز يحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في المهملات عند الرغبة في التخلص منه. ولتقليل معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز.

إخطار الاستخدام

اشعار الأمان



- جهاز العرض هذا عبارة عن جهاز ليزر من الفئة 2 يتوافق مع المعيار IEC
 منتج الليزر من الفئة 2، لا تحدق النظر في الأشعة.
 منتج الليزر من الفئة 2، لا تحدق النظر في الأشعة.
 يتميز جهاز العرض هذا بوحدة ليزر مدمجة من الفئة 4. يجب عدم محاولة التفكيك أو التعديل في التركيب مطلقًا؛ لأن ذلك خطر جدًا.
 وينتج عن أي تشغيل أو ضبط لا يتم طبقًا التعليمات الواردة في دليل المستخدم وبشكل محدد محدد من الفئة 4. يجب عدم محاولة التفكيك أو التعديل في التركيب مطلقًا؛ لأن ذلك خطر جدًا.
 وينتج عن أي تشغيل أو ضبط لا يتم طبقًا التعليمات الواردة في دليل المستخدم وبشكل محدد خطرُ التعرض لأشعة الليزر الخطيرة.
 لا تحاول فتح جهاز العرض أو تفكيكه؛ نظرًا لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث تلف بواسطة
- التعرض لأشعة الليزر. - لا تحدق النظر في الأشعة عندما يتم تشغيل جهاز العرض. قد ينتج عن الضوء الساطع إلحاق ضرر دائم للعين.
 - بدونٌ متابعة التحكم، قد ينتج عن إجراء الضبط أو التشغيل حدوث تلف من خلال التعرض لأشعة الليز ر
- ينبغي اتباع الإرشادات الوافية للتركيب، والتشغيل، والصيانة، بما في ذلك التحذير ات الواضحة بخصوص الاحتياطات لتجنب التعرض المحتمل لأشعة الليزر والأشعة المصاحبة التي تزيد عن حدود انبعاث الأشعة التي يمكن الوصول إليها في الفئة 2.
 - IEC 60825-1: 2014: منتج ليزر من الفنة 1 مخاطر المجموعة 1.

نظرة عامة على المحتويات

افرغ محتويات الصندوق وتحقق منها للتأكد من وجود جميع العناصر المذكورة أدناه في الصندوق. في حالة ضياع شيء من المحتويات، يرجى الاتصال بأفرب مركز لخدمة العملاء.



نظرة عامة على المنتج

الوحدة الأساسية



7. مقبس الطاقة

قوصيلات الدخل/الخرج

- جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء 9. العدسة
 - التهوية (مخرج)

4.4

مقدمة

لوحة التحكم



- مصباح الطاقة
 إدخال
- . مؤشر بيان حالة درجة الحرارة
 - 4. لمبة مصدر الضوء
 5. القائمة
 6. إدخال
- 7. أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات
 - 8. زر الطاقة/الاستعداد
 - جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

توصيلات الدخل / الخرج



Nore
 تخضع الواجهة
 لمواصفات الطراز.

الرقم



يُدعم للعرض على شاشة
 إضافية فقط في
 VGA-In/YPbPr.

1 1	1
.1	موصل دخل VGA /YPbPr
.2	موصل الإدخال HDMI 2
.3	موصل الإدخال HDMI 1
.4	موصل USB-B mini (ترقية البرنامج الثابت)
.5	موصل الإدخال RJ-45 / HDBaseT
.6	موصل USB Power Out (1.5 أ)
.7	مقبس الطاقة
.8	موصل تفاعلي
.9	موصل VGA-OUT
.10	موصل RS-232C
.11	موصل خرج الصوت
.12	موصل دخل الصوت
.13	موصل الميكروفون
.14	منفذ فقل ™ Kensington

العنصر

än jän

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(15)

		وحدة التحكم عن بعد
On Off		العنصر
		تشغيل الطاقة
		شغل جهاز العرض.
Geometric		التصحيح الهندسي
	18	تشغيل قائمة Geometric Correction
F1 F2	(19)	1 F: نموذج الاختبار
Mode AV Mute	Ŭ	اعرض نموذج اختبار .
	20	وضع الشاشة
		حدد وضع العرض.
		اربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات استاريا ماريا ماريات الانجامات
		لتحديد العناصر أو إجراء التعديلات.
		• اعلى م أ :ا
	22	• التنقن
Info.		• پیسار • بمبدًا
	23	معلومات
	0	بي يتبح عرض معلومات جهاز الاسقاط.
	24	F3: تطابق الألوان
· Manu		تشغيل قائمة إعدادات تطابق الألوان.
		إدخال تحديد المصدر
		حدد إشارة إدخال.
Format Freeze Remote	25	القائمة
VGA S-Video HDMI1 HDMI2	Ŭ	تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. للخروج من المعلومات
0 2 3 0	26	المعروضة على الشاشة (OSD) ، اضغط على "القائمة" مرة أخرى.
HDBaseT Video DVI HDMI3		التحكم في مستوى الصوت +/-
4 5 6 0		ر فع/خفض مستوى الصوت.
7 8 9 0	27	+ زيادة مستوى الصوت.
		- حفض مستوى الصوت.
		نجميد تحمد المعروضة
		لبيني الطفورة العمرونية . التنسبة .
		بتبح عرض تنسبق جهاز الإسقاط.
(16)		

الرقم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

مقدمة

الغنصر	الرقم
VGA	.13
التبديل إلى مصدر VGA.	
HDMI 1	.14
التبديل إلى مصدر HDMI 1.	
HDBaseT (حسب الطراز)	.15
التبديل إلى مصدر HDBaseT.	
3D	.16
التبديل إلى مصدر ثلاثي الأبعاد.	
إيقاف تشغيل الطاقة	.17
إيقاف تشغيل طاقة جهاز العرض.	
قائمة PIP/PBP	.18
تشغيل قائمة PIP/PBP.	
2F: إعدادات الشبكة المحلية	.19
تشغيل قائمة إعداد LAN.	
كتم الصوت/الفيديو	.20
يتيح إيقاف/تشغيل الصوت والفيديو بصفة مؤقتة.	_
إدخال	.21
اكد تحديد العنصر الخاص بك.	
ليزر	.22
الاستخدام كمؤشر لليزر.	
إعادة الترامن	.23
هم بمرامنة جهاز العرض تلقانيا لمصدر الدخل. المستبالية بقير ا	04
الحجرة الرقمية +/-	.24
 + تكبير حجم الصورة المعروضة. 	
 - تصغیر حجم الصوره المعروضة. 	25
رقم التعريف عن بعد/الذل عن بعد منابق التعريف عن بعد الذل عن بعد	.25
صبط رقم التعريف سحدم عن بعد. 2 MIDLL	26
	.20
العبديل إلى مصدر ٢ ١١٦/١١٢.	27
للله الرقم الوقعة العالي (0 - 0) الاستخدار كرفة أرجة الرفات الرفيرة "0 - 0"	.21

- Note
- ٤٤ لا تتضمن بعض المفاتيح أي وظيفة للطرز التي لا تدعم هذه الميزات.

توصيل جهاز العرض



* RS232 کابل	
VGA کابل	2
*HDMI کابل	
*USB كبل	
مقبس كابل صوت/RCA*	5
*RJ45 کابل	6
سلك الطاقة	7
كبل خرج الصوت*	8
کابل تیار مستمر إلى تیار مستمر	9
کبل اخراج الصوت*	
كبل دخل الصوت*	
-	

توصيل جهاز العرض

التوصيل بمصادر فيديو





نظرًا لاختلاف التطبيقات بين البلدان، فقد تختلف الملحقات كذلك من منطقة لأخرى.

(*) ملحق اختياري

مهايئ الفيديو المركب الثلاثة من نوع RCA إلى HDTV المزود بـ 15 دبوس*	1
*HDMI كبل	2
مقبس كابل صوت/RCA*	3
كَبِل صوت*	4
كبل الطاقة	5
مقبس كابل صوت/RCA*	6
كبل دخل الصوت*	7

توصيل جهاز العرض

تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض تشغيل جهاز العرض

- وصل كلاً من كابلي الطاقة والإشارة بإحكام. وعندما تقوم بتوصيل الكابلين، يتحول مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد إلى اللون البرتقالي.
- 2. قم بتشغيل مصدر الضوء الذي يعمل باللبزر بالضغط على زر "ل" الموجود إما على جهاز العرض أو عن بُعد. في هذه اللحظة، سيتحول مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد إلى اللون الأزرق.
 تظهر شاشة بدء التشغيل خلال 10 ثوان تقريباً. في المرة التي تستخدم فيها جهاز العرض الضوئي، سيطلب منك تحديد اللغة المفضلة ووضع توفير الطاقة العرض الضوئي، سيطلب منك تحديد اللغة المفصلة ووضع توفير الطاقة العرض الحرفي، سيطلب منك تحديد اللغة المفصلة ووضع توفير الحرفي الحرفي المعالية العرض الحرفي، سيطلب منك تحديد اللغة المفصلة ووضع توفير الطاقة العرفي العرفي، سيطلب منك تحديد اللغة المفصلة ووضع توفير العلقة المفصلة ومنه توفير العلقة المؤمني العرفي، سيطلب منك العرفي العرفي المؤلمي العرفي المؤمني العرفي العرفي المعالية العرفي المؤمني المؤلمي المؤمني العرفي المؤمني العرفي المؤلمي العرفي المؤمني العرفي العرفي المؤلمي المؤمني العرفي المؤمني المؤمني العرفي المؤلمي المؤمني المؤمني العرفي المؤلمي العرفي المؤمني العرفي المؤمني العرفي المؤلمي المؤمني الللبي المؤمنيي المؤمني المؤمني ا
- 3. قم بتشغيل وتوصيل المصدر الذي ترغب في عرضه على شاشة (الكمبيوتر، أو الكمبيوتر، أو الكمبيوتر المحمول، أو مشغل الفيديو، أو غير ذلك)؛ حيث يقوم جهاز العرض بالكشف عن المصدر تلقائيًا. وإذا لم يحدث ذلك، فاضغط على الزر "القائمة"، وانتقل إلى "خيارات". تأكد من ضبط خاصية "قفل المصدر " على الوضع "إطفاء".
- أذا قمت بتوصيل عدة مصادر في وقت واحد، فقم بالضغط على الزر "الإدخال" في لوحة التحكم أو مفاتيح المصدر المباشر في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين مصادر الدخل.



عندما يكون وضع الطاقة في وضع الاستعداد (استهلاك الطاقة < 0.5 وات)، سيتم إلغاء تنشيط دخل/خرج VGA والصوت عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد.





توصيل جهاز العرض

ايقاف تشغيل جهاز العرض

 اضغط زر "U" على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لإيقاف تشغيل جهاز العرض. وعندنذ تظهر الرسالة التالية على الشاشة.



اضغط على الزر "ك" مرة أخرى للتأكيد، وإلا ستختفي الرسالة من على الشاشة بعد مرور 10 ثانية. عند الضغط على زر "ك" للمرة الثانية، ستقوم المروحة بتبريد النظام وتقوم بالإغلاق.

 2. تواصل مروحة التبريد العمل لمدة 4 ثوان بالنسبة لدورة التبريد، وسيضيء مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد باللون البرتقالي. وعندما يضيء مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد باللون البرتقالي بصورة متواصلة، ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد.

و عند الرغبة في إعادة تشغيل الجهاز ، ينبغي الانتظار حتى ينتهي الجهاز من دورة التبريد ويدخل في وضع الاستعداد. وبمجرد الدخول في وضع الاستعداد, فما عليك سوى الضغط على زر "**U**" لإعادة تشغيل الجهاز.

. افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ومن الجهاز.

مؤشر التحذير

عند تشغيل مؤشرات التحذير (راجع ما يلي)، سيقوم جهاز العرض بالإغلاق تلقائيًا:

- پضيء مؤشر بيان حالة لمبة "مصدر الضوء" باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر "التشغيل/الاستعداد"باللون الأصفر.
- يضيء مؤشر بيان حالة "درجة الحرارة" باللون الأحمر، وهو ما يدل على أن درجة حرارة جهاز العرض قد زادت بدرجة مفرطة. وفي الظروف العادية، يمكن للجهاز الرجوع إلى وضع التشغيل.
 - پضيء مؤشر بيان حالة درجة الحرارة باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر "التشغيل/الاستعداد" باللون الأصفر.

قم بفصل كبل الطاقة من الجهاز ، وانتظر 30 ثانية ثم حاول مرة أخرى. إذا أضاء مؤشر التحذير مرة أخرى، يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المساعدة.



اتصل على أقرب مركز خدمة إذا عرض جهاز العرض تلك الأعراض.

توصيل جهاز العرض

رسالة إضاءة مصباح LED					
مصدر الضوء	مؤقت	طاقة أزرق	طاقة أحمر	رسالة الإضاءة الحالة	
			تشغيل	استعداد	
		تشغيل		تشغيل الطاقة	
			فلاش	حالة التحذير	
		فلاش	فلاش	تشغیل BURNIN	
		فلاش	فلاش	إيقاف BURNIN	
تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل	وضع تنزيل Scalar	
		حالة خطأ			
تشغيل	تشغيل			POWERGOOD NG	
	فلاش (بطيء)			قفل المروحة	
	فلاش (سريع)			تعطيل CW	
	تشغيل			السخونة الزائدة لـ	
	تشغيل			السخونة الز ائدة لـ LD	
تشغيل				خطأ في الجهد الكهربائي لـ LD	

* **



فلاش: 1 ث فلاش (سريع): 500 ملي ثانية فلاش (بطيء): 3 ثواني

توصيل جهاز العرض

ضبط الصورة المعروضة ضبط ارتفاع جهاز العرض

يأتي جهاز العرض مزودًا بأقدام قابلة للضبط لتعديل موضع ارتفاع الصورة.

- حدد موقع القدم التي ترغب في ضبطها بالجانب السفلي لجهاز العرض.
- ٤. لف القدم القابلة للضبط عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريكها للخارج وباتجاه عقارب الساعة لتحريكها للداخل. كرر الإجراء مع باقي الأقدام حسب الحاجة.



توصيل جهاز العرض

ضبط تركيز الجهاز

للتركيز على الصورة، قم بإزاحة مفتاح التركيز إلى اليسار/اليمين حتى تصبح الصورة واضحة.

سلسلة 1080p: يركز جهاز العرض على مسافات (العدسة إلى الجدار) من 1.59
 سلسلة 1.87 قدم (من 0.49 ~ 0.57 متر).



توصيل جهاز العرض

ضبط حجم الصورة المعروضة (مضلعة) سلسلة 1080 : حجم الصورة المعروضة من 87 إلى 102 (من 2.21 إلى 2.59 متر).

تثبيت الجدار لمخطط قياس تركيب جهاز العرض



توصيل جهاز العرض

هذا الجدول مُعد للأغراض المرجعية فقط.

	(16:9) 1080P مخطط قياس تركيب تثبيت الجدار							
المعدافة من أعلى الصورة إلى أعلى جهاز العرض (O2) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى مسؤول الوجهة (01) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (T1) بالميليمتر	المصافة من سطح لوح المعلومات إلى مركز تنثبيت جهاز العرض (T) بالميليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة	
268	288	233	370	1083	1926	2210	87	
271	291	239	376	1096	1948	2235	88	
274	294	245	382	1108	1970	2261	89	
276	296	250	387	1121	1992	2286	90	
279	299	256	393	1133	2015	2311	91	
281	301	261	398	1146	2037	2337	92	
284	304	267	404	1158	2059	2362	93	
287	307	272	409	1171	2081	2388	94	
289	309	278	415	1183	2103	2413	95	
292	312	284	421	1196	2125	2438	96	
294	314	289	426	1208	2147	2464	97	
297	317	295	432	1220	2170	2489	98	
300	320	300	437	1233	2192	2515	99	
302	322	306	443	1245	2214	2540	100	
305	325	311	448	1258	2236	2565	101	
307	327	317	454	1270	2258	2591	102	

توصيل جهاز العرض

تثبيت جدول مخطط قياس تركيب جهاز العرض



هذا الجدول مُعد للأغراض المرجعية فقط.

	(16:9) مخطط قياس تركيب تثبيت الجدول							
المسافة من أسفل الصورة إلى أعلى الجدول (O3) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (T1) بالميليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة			
291	233	1083	1926	2210	87			
294	239	1096	1948	2235	88			
297	245	1108	1970	2261	89			
299	250	1121	1992	2286	90			
302	256	1133	2015	2311	91			
304	261	1146	2037	2337	92			
307	267	1158	2059	2362	93			
310	272	1171	2081	2388	94			
312	278	1183	2103	2413	95			
315	284	1196	2125	2438	96			
317	289	1208	2147	2464	97			
320	295	1220	2170	2489	98			
323	300	1233	2192	2515	99			
325	306	1245	2214	2540	100			
328	311	1258	2236	2565	101			
330	317	1270	2258	2591	102			

مفاتيح تحكم المستخدم

لوحة التحكم ووحدة التحكم عن بعد لوحة التحكم



الوصف	رقم الدبوس
راجع القسم " تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض".	زر 🕛 لتشغيل الطاقة
تأكد من عنصر محدد.	إدخال 🛶
حدد إشارة إدخال	إدخال 🔁
قم بإطلاق قائمة المعروض على الشاشة (OSD). للخروج من المعروض على الشاشة، اضغط على الزر Menu (قائمة) مرة أخرى.	قائمة 🔳
استخدم ◄◄ ◄ لم لتحديد عناصر وتغيير اختياراتك.	أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة مصدر ضوء جهاز العرض.	لمبة مصدر الضوء 🌹
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة درجة حرارة جهاز العرض.	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة 🌡
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة طاقة جهاز العرض.	مصباح بيان حالة التشغيل/الاستعداد ل

مفاتيح تحكم المستخدم

		التركيب		
ملاحظات		الإعداد	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
		ساطع		
		العرض التقديمي		
		الأفلام	s 11 . :.	
مستعن عل توج الإسارة		الألعاب	وصنع الصنوره	
		دمج		
		المستخدم		
		أبيض		
		ضوء أزرق		
		أزرق فاتح	لون الحائط	
		وردي		
		أخضر داكن		
غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات			الإضباءة	
غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات			التباين	
غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات			حدة الألوان	صورة
 غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات فقط يدعم إشارة الفيديو من VGA 			التشبع	
 غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات فقط يدعم إشارة الفيديو من VGA 			تدرج الألوان	
غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات			غاما	
مستقل عن وضع الألوان			حدة اللون	
غير وضع الألوان إلى وضع المستخدم في حالة تغيير العميل للإعدادات	تدرج الألوان التشيع الكسب كسب أحمر كسب أخضر	أحمر /أخضر /أز رق/سما وي/أر جواني/أصفر أبيض	إعداد الألوان	
l T	کسب أزرق			

مفاتيح تحكم المستخدم

		تلقائي		
		4:3	نسبة العرض	
		16:9	للارتفاع	
		16:10		
			الطور	
			زمن	
ربما يتغير في كل مرة يحدث فيها إعادة تزامن			الموقع الأفقى	
			الموقع العمودي	
0: تعني X1، 2 تعني X2			زووم رقمي	
		أمامي		
		۔ السقف الأمامي		
		خاف ک	العرض	
		لي السقف الخاف		
		المحمد الأفة		
		المحور الالعي		
ر مادی فی حالة تشغیل 3D	ابقاف/بده ي/تلقائي	التفاف التحكم		
	<u>پر ترو</u> ب ي	التفاف الدقة		
حول للون الرمادي في حالة كان التحكم في الالتفاف	2x2/ 3x3/ 5x5/ 9x9/			
وي وي وي ي = إيقاف أو كمبيوتر شخصي	17x17	التفاف رقم		
حول للون الرمادي في حالة كان التحكم في الألثقاف = إيقاف أو كمبيرتر شخصي حول للون الرمادي في حالة كان ر قم التحكم الثغاف	إيقاف تشغيل/تشغيل	التفاف الداخلي		الشاشة
رقم = 2x2			التصحيح الهندسي	
	يسار			
	يمينًا			
حول للون الرمادي في حالة كان التحكم في الالتفاف	أعلى	إعداد المز ج		
= إيفاف أو كمبيونر سخصي ا	أسفل			
	مزج حاما			
حول للون الرمادي في حالة كان التحكو في الالتفاف				
=رى بورى مرد-ي في عند على مسم في مري = = إيقاف أو كمبيوتر شخصي	احمر /اخضر /ازرق/سماوي	لون الشبكة		
حافظ على التحكم في الالتفاف ولون الشبكة	نعم/لا	إعادة الضبط		
	PBP/ PIP/تشغيل	الوظيفة		
	VGA/ HDMI-1/	المصدر الرئيسي		
يمكن أن يكون المصدر الفرعي والرئيسي نفسهما	HDMI-2/ HDBase I	<u> </u>		
	HDMI-2/ HDBaseT	المصدر الفرعي	ا مدادات	
_		الموقع الأفقى	PIP-PBP	
		الموقع العمودي		
	صغير /متوسط/كبير الحجم	الحجم		
		التديل		
		3, 1		

مفاتيح تحكم المستخدم

		إنجليزي	
		الألمانية	
		الفرنسية	
		الإيطالية	
		الإسبانية	
		البولندية	
		السويدية	
		الألمانية	
	5 - M	البر تغالية	
	اللغة	اليابانية	
		الصينية التقليدية	
		الصينية المبسطة	
إعدادات		الكورية	
		الر و سية	
		العربية	
		النر وبجبة	
		التركية التركية	
		الدنمركية	
		أعلى اليسار، أعلى	
2	موضع القائمة	اليمين، المنتصف، أسفل السباب أسفل السين	
		اليسار، السعن اليمين	
	محرج VGA (استعداد)	إيقاف تشغيل/تشغيل	
ŝ	نموذج الاختبار	بلا/شبكة/"علامة الأفقي/الد أسب"	
1	إعادة الضبط على	نو ي، رو ي	
	الافتراضي	تغم/لا	
	السماعة	تشغيل/إطفاء	
	خرج الصوت	تشغيل/إطفاء	
	الميكروفون	تشغيل/إطفاء	
صوت ،	كتم الصوت	تشغيل/إطفاء	
	مستوى صوت المابكر و فون		
	مەت مەت		

مفاتيح تحكم المستخدم

		تشغيل/إطفاء	المصدر التلقائي	
		VGA/ HDMI-1/ HDMI-2/ HDBaseT	إدخال	
			إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي (الحد الأدني)	
	عادي/ بينى	ساعات SSI المستخدمة (عادي) ساعات SSI المستخدمة (وضع ECO) وضع طاقة SSI	إعداد SSI	
		تشغيل/إطفاء	تبريد عالي	
	نعم/لا	المرشح الاختياري المثبث ساعات استخدام المرشح (قراءة فقط) تذكير المرشح	إعدادات المرشح الاختيارية	
	نعم/لا	مسح التذكير		خيارات
		اسم الطراز SNID المصدر الرئيسي		
معروض في حالة تمكين PIP/PBP		المصدر الفرعي		
معروض في حالة تمكين PIP/PBP		دقة المصدر الرئيسي دقة المصدر الفرعي إصدار البرامج	معلومات	
		DDP/MCU/LAN) نسبة العرض للارتفاع		
		ساعات SSI (العادي/البيئي)		
		عنوان IP حالة الشبكة		
عرض إصدار MST9813		الإصدار		
	نعم/لا	ترقية USB	وحدة PIP-PBP	
			رقم الجهاز	

مفاتيح تحكم المستخدم

	3D	تشغيل/إطفاء	
	عکس 3D	تشغيل/إطفاء	
		Frame Packing	
3D		Side-by-Side (Half)	
		Top and Bottom	
		Frame Sequential	
	1080p @ 24	96Hz/144Hz	
	الحالة	متصل/منفصل (للقراءة فقط)	
	عمیل DHCP	تشغيل/إطفاء	
	عنوان IP		للقراءة فقط في حالة تشغيل DHCP
	قناع الشبكة الفرعية		للقراءة فقط في حالة تشغيل DHCP
	البوابة		للقراءة فقط في حالة تشغيل DHCP
	DNS		للقراءة فقط في حالة تشغيل DHCP
LAN	تخزين	تشغيل/إطفاء	
	عنوان MAC		للقراءة فقط
	اسم المجموعة		للقراءة فقط
	اسم جهاز العرض		
1	الموقع		للقراءة فقط
	الاتصال		للقراءة فقط
تفاعلي	الإعدادات التفاعلية	تشغيل/إطفاء	

مفاتيح تحكم المستخدم

قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة

يشتمل جهاز العرض على قوائم معلومات معروضة على الشاشة متعددة اللغات،تنيح إمكانية ضبط الصورة وتغيير عدد من الإعدادات.

كيفية التشغيل

- لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على زر "القائمة" الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو في لوحة مفاتيح جهاز العرض.
 - عند عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم مفاتيح ▼▲
 لاختيار أي عنصر في القائمة الرئيسية. في حالة الاختيار من صفحة معينة، اضغط على زر ◄ أو مفتاح "إدخال" للانتقال للقائمة الفرعية.
- .3 استخدم المفتاحين ▼▲ لاختيار العنصر المطلوب، ثم قم بتعديل الإعدادات باستخدام مفتاح ◄◄.
 - اختر العنصر التالى المراد تعديله في القائمة الفرعية وقم بتعديله كما سبق.
 - اضغط على زر "إدخال" للتأكيد، وعندئذٍ تعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية.
 - للخروج، اضغط على زر قائمة مرة أخرى. وعندئذ يتم إغلاق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ويقوم جهاز العرض بحفظ الإعدادات الجديدة تلقائياً.

		صورة	
– الاعدادات		وضع الصورة 📘	ساطع ا
, F		اون الحائط	أدبض
		سطوع 💢	50
		التباين 🖸	50
	i de i	حدة 🛤	15
		الأتشبع	50
		تدرج الألوان 🧿	50
	: R ² :	عاما 🛄	50
		درجة الحرارة اللوذية	50
	3D	إعدادات أأبون	
		T	I I
		خال 💠 اختبار	💷 ادروج 🗼 إذ
		القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية

مفاتيح تحكم المستخدم

	صورة
•	ساطع وضع الصورة 📊
	أبيض أون الحائط 🋐
	سطوع 🔆 سطوع
	50 50
<u>è</u>	ددة 🚺
1 30	60 الأتشيع
	تدرج الأاوان 💽 🚺
	فاما 📶
	🗾 👘 درجة الحرارة اللونية
30	🕳 إعدادات الأون 📕
- un	
	🕬 خروج 🗼 إدخال 🗢 اختبار

وضع الصورة

صورة

هناك العديد من إعدادات المصنع المسبقة المفضلة لعدد كبير من الصور. استخدم زر ◄ أو ◄ لتحديد العنصر . السطوع: لتحسين درجة السطوع. • العرض التقديمي: لاستيفاء متطلبات العرض التقديمي. الفيلم: لتشغيل محتوى الفيديو 4 الألعاب: لمحتوى الألعاب. 4 الخلط: لمزج التطبيق. • المستخدم: يحفظ إعدادات المستخدم. . لون الحائط استخدم هذه الوظيفة للحصول على صورة شاشة محسنة وفقًا للون الحائط. ويمكنك التحديد من بين "أبيض"، "أصفر فاتح"، و"أزرق فاتح"، و"وردي"، و"أخضر غامق".

مفاتيح تحكم المستخدم

مفاتيح تحكم المستخدم

	الشاشة
•	تلقائي نسبة الدرض الارتفاع 🏣
	طور 🔤
***	زمن 💵 💶
<i>1</i>	🔤 10 موقع أفقي 🛄
	موقع عمودي 💶
♦≫	الأجل زووم رفمي 🔊
6	
30	
22.09	
l 😳	
	🛲 خروج 🕨 إدخال 🗢 اختبار

الشاشة

نسبة العرض للارتفاع

- لقائي: حافظ على الصورة باستخدام نسبة العرض للارتفاع، وقم بتكبير حجمها إلى أقصى حد لتتناسب مع وحدات البكسل الأفقية أو الرأسية الأصلية.
- 3:4 عند: سيتم قياس الصورة لتتناسب مع الشاشة والمعلومات المعروضة باستخدام نسبة 3:4.
- 9:16: سيتم قياس الصورة لتتناسب مع عرض الشاشة والارتفاع الذي تم ضبطه لعرض الصورة باستخدام نسبة 9:16.
 - 10:16: سيتم قياس الصورة لتتناسب مع عرض الشاشة والارتفاع الذي تم ضبطه لعرض الصورة باستخدام نسبة 10:16.

اضبط لتحقيق الصورة المثلى عندما يكون هناك ومض أفقي في الصورة.

* ستعتمد نطاقات "الوضع الأفقي" و"الوضع الرأسي" على مصدر الإدخال.

مفاتيح تحكم المستخدم

إعدادات PIP-PBP. الوظيفة: لتمكين/تعطيل وظيفة PIP/PBP.
المصدر الرئيسي: لضبط مصدر PIP/PBP الرئيسي.
المصدر الفرعي : لضبط المصدر الفرعي. PIP/PBP.
الموقع الأفقي:
الموقع العمودي:
الحجم: لضبط حجم المصدر الفرعي PIP.

ا PIP / PBP

VGA	HDBaseT	HDMI 2	HDMI 1	رئيسي فرعي
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	HDMI 1
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	HDMI 2
\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	HDBaseT
				VGA

مفاتيح تحكم المستخدم

	الأعدادات
₽ ¢	English
	回 موضع القائمه
	ایتاف مذرج VGA (استدداد) 🚟
	بلا نمط الاختبار 👺
	📥 عادة معبين إنى الوضع الاقدراضي 🛥
\$	
llia	
30	
, di la constante da la consta	
	datai 📥 Ilani 🕨 mara 🚥

اعداد

اللغة

اختر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة متعددة اللغات. اضغط على زر ◄ أو < داخل القائمة الفرعية، ثم استخدم زر ▲ أو ♥ لاختيار اللغة المفضلة. اضغط على زر < في وحدة التحكم عن بُعد لتأكيد الاختيار.

اللغ.»		
English	Polski	
Deutsch	한국어	
Svenska	Русский	
Français	Español	
المربوة	繁體中文	
Nederlands	Italiano	
Norsk	Português	
Dansk	Türkçe	
简体中文	日本語	
🔷 اختبار	💵 خروج 🔶 إدخال	

موضع القائمة
اختر موضع القائمة على شاشة العرض.
مخرج VGA (استعداد <u>)</u>
اختر "تشغيل" لتمكين اتصال منفذ خرج VGA.

مفاتيح تحكم المستخدم

مفاتيح تحكم المستخدم

	الدجم
~	تشغیل ائمکیر 🕻
	تشغيل مذرج الصوت 🕻
weig	تشغيل ميكروفون 🕼
<i>1</i>	ايقاف كتم الصوت 🛇
	المستوى صوت المايكروفون 🖏
\$ %	الدجم ((1)
lii"	
20	
30	
	🕬 خروج 🚽 إدخال 🗢 اختبار

الحجم

المكبر حدد "تشغيل" لتمكين مكبر الصوت. حدد "إيقاف" لتعطيل مكبر الصوت. 4 خرج الصوت حدد "تشغيل" لتمكين وظيفة الخرج. • حدد "إيقاف" لتعطيل وظيفة الخرج. ميكروفون حدد "تشغيل" لتمكين الميكر وفون. حدد "إيقاف" لتعطيل الميكروفون. 4 كتم الصوت اختر "تشغيل" لتشغيل خاصية كتم الصوت. اختر "إيقاف تشغيل" لإيقاف تشغيل خاصية كتم الصوت. 4 مستوى صوت المايكروفون اضغط على رز 🕨 لخفض مستوى صوت المايكر وفون. . اضغط على زر 🗲 لزيادة مستوى صوت المايكروفون. . الحجم اضغط على زر > لخفض مستوى الصوت. اضغط على زر 🗲 لرفع مستوى الصوت. .

مفاتيح تحكم المستخدم

	دیار ات
-	تشغيل المصدر التلقائي 🛓
	ادخال 🕽
	20 إيقاف الذي (دفيقة) العديداني 20 🐱
2	ايقاف ارتفاع عادي 🚠
10	🗲 الاختباري 🖿
	المداومات 🗃
86	ومدة PIP-PBP ومدة PIP-PBP الم
30	
	۲۳۳۵ هروج ♦ پدهال 🛶 اهددار

خيارات

المصدر التلقائي

- تشغيل: سيقوم الجهاز بالبحث عن إشارات أخرى إذا كانت إشارة الدخل الحالي مفقودة.
- ايقاف التشغيل: يقوم جهاز العرض بالبحث عن توصيل الدخل الحالي فحسب.

إدخال

اضغط على زر < لتمكين/تعطيل مصادر الإدخال. لن يبحث جهاز الإسقاط عن الإدخالات التي لم يتم تحديدها.

إدخال					
VGA			/		
HDMI-1		•	/		
HDMI-2			/		
HDBaseT		ŀ	 Image: A set of the set of the		
الختبار	+	إدخال	•	لخروج	Henu

إيقاف آلى (دقيقة)

يعيّن فترة المؤقت للعد التنازلي. سيبدأ تشغيل مؤقت العد التنازلي عندما لا يتم إرسال أي إشارة إلى البروجيكتور. وسيتم إيقاف تشغيل البروجيكتور تلقائيًا عندما ينتهي العد التنازلي (بالدقائق).

مفاتيح تحكم المستخدم

مسح التذكير: حدد "نعم" لإعادة ضبط عداد ساعة مرشح الأتربة بعد استبداله أو تتظيفه.

<u>المعلومات</u> يتم عرض اسم الطراز، وSNID، ومصدر الإشارة، ودرجة الدقة، وإصدار البرنامج، ونسبة العرض إلى الارتفاع، وعنوان IP، وحالة الشبكة، والمعلومات الأخرى المعروضة على جهاز العرض على الشاشة.

وحدة PIP-PBP

الإصدار: اعرض إصدار برنامج وحدة PIP-PBP.
 HDMI EQ : اضبط قيمة EQ لمنفذ HDMI لوحدة PIP-PBP.
 إعادة الضبط: أعد ضبط وحدة PIP-PBP.
 ترقية USB : قم بترقية برنامج وحدة PIP-PBP.

رقم الجهاز

يمكن ضبط رقم التعريف من القائمة يتراوح ما بين 01 إلى 99، كما يتيح للمستخدم التحكم في جهاز إسقاط فردي باستخدام أمر RS232.

مفاتيح تحكم المستخدم

الساعات المت	99998
الساعات الم	99999
	عادي
🗼 إدخال	uenu خروج
	ائساعات ائمر ائساعات ائم إدخال ♦

خیارات | إعداد المصباح

مفاتيح تحكم المستخدم

	3D
<u>**</u>	
	ایناف عکس تلاتیالاندالاف انتظار 20
	3D 1080p@24 144Hz
\$	
1 12	
30	
**	
	🛲 خروج 🔶 إدخال 🗢 اختبار

3D



- يتم دعم " Frame لإشارات
 الإدخال ثلاثية
 DLP Link 3D من موصل
 VGA/HDMI
 - پتم دعم " Frame // Packing
 Side-by-Side "
 Top and "/" (Half)
 Bottom من إشار ات
 الإدخال ثلاثية الأبعاد
 HDMI 1.4a 3D

<u>3D</u>

لقائي: عندما يتم اكتشاف إشارة تحديد توقيت HDMI 1.4a 3D، يتم تحديد صورة ثلاثية الأبعاد تلقائيًا.

عكس ثلاثي الأبعاد

إذا شاهدت صورة مقتطعة أو متداخلة أثناء ارتداء نظارة ثلاثية الأبعاد لجهاز DLP، فقد يتعين عليك تنفيذ الخيار "عكس" للحصول على أفضل مطابقة لتتابع الصور اليسرى/اليمني للوصول إلى الصورة الصحيحة.

النمط <u>3</u>D

استخدم هذه الخاصية لتحديد تنسيق ثلاثي الأبعاد، وتكون الخيارات هي: " Frame ". Packing"، و"(Top and Bottom"، و"Side-by-Side"، و و"Frame Sequential".

<u>1080p @ 24</u>

استخدم هذه الخاصية لتحديد معدل التحديث 96 أو 144 هرتز أثناء استخدام نظارة ثلاثية الأبعاد في حزمة الإطارات 24@1080p.

مفاتيح تحكم المستخدم

LAN



الحالة

تعرض حالة توصيل الشبكة.

DHCP

تكوين إعدادات DHCP.

- تشغيل: اختر "تشغيل" للسماح لجهاز العرض بالحصول على عنوان IP تلقائيًا من شبكتك.
- ايقاف تشغيل: اختر "إيقاف تشغيل" لتعيين تكوين PI، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة، وDNS يدويًا.

مفاتيح تحكم المستخدم

مفاتيح تحكم المستخدم

تفاعلي





وظيفة التفاعل: استخدم 0 کابل Mini USB لتوصيل جهاز الكمبيوتر /الكمبيوتر المحمول وجهاز العرض. وصَّل قبل استخدام الوظيفة التفاعلية بعد استكمال الإعدادات التفاعلية في الشاشة المعروضة، استخدم كابل Mini USB لتوصيل كمبيوتر دفتري/كمبيوتر سطح المكتب بجهاز عرض.

الإعدادات التفاعلية

4

حدد "تشغيل" لتمكين وظيفة تفاعلية لتطبيق المزج التلقائي. حدد "إيقاف" لتعطيل وظيفة تفاعلية. ربما لا يعمل تطبيق المزج التلقائي في هذا • الوضع.

مفاتيح تحكم المستخدم

كيفية استخدام متصفح الويب للتحكم في جهاز العرض

 قم بتشغيل خادم DHCP للتحديد التلقائي لعنوان IP أو إدخال معلومات الشبكة المطلوبة يدويًا.

🚑 Status	Connect
C DHCP	110
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
dus dus	172.16.1.1

- بعد ذلك، قم باختيار والضغط على <u>الم</u> لإكمال عملية التهيئة.
 - افتح متصفح الويب وانقل عنوان IP من شاشة OSD LAN وستظهر صفحة الويب كما هو موضح أدناه:

Projector	_	_	Tool	Info	Conta
Power	Vol -	Mute	Vol +	_	
Sources List				_	Itte
VGA					
HDMI 1				Menu 🔺	Re-Syr
				Enter	
			A	v mute 🔍	Sourc
6	Freeze Co	ontrast Brig	htness Sha	arpness	_
	Freeze Co	ontrast Brig	htness Shi	arpness	_

عند استخدام عنون IP الخاص بجهاز العرض، لن يمكنك الاتصال بخادم الخدمة.

 عتمادًا على صفحة الويب على الشبكة لسلسلة الدخل في الأيقونة [أدوات]، تحديد طول المدخل في القائمة السفلية (بما في ذلك المسافات و علامات الترقيم الأخرى):

طول الإدخال (أحرف)	العنصر	الصنف
15	عنوان IP	
2	هوية عنوان IP	التحكم في جهاز crestron
5	منفذ	
10	اسم جهاز العرض	
9	الموقع	جهاز عرض
9	مخصص لـ	
(غیر متاح)	DHCP (تم التمكين)	
15	عنوان IP	
15	قناع الشبكة الفرعية	تكوين الشبكة
15	البوابة الافتر اضية	
15	خادم DNS	
(غیر متاح)	تم التمكين	
15	كلمة مرور جديدة	كلمة مرور المستخدم
15	تأكيد	
(غیر متاح)	تم التمكين	
15	كلمة مرور جديدة	كلمة مرور المسؤول
15	تأكيد	



مفاتيح تحكم المستخدم

عند إجراء توصيل مباشر من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز العرض
 خطوة 1: ابحث عن عنوان (192.168.0.100) من وظيفة (شبكة الاتصال المحلي) في جهاز العرض.
 100 000 100

الخطوة 2: اختر تطبيق ثم اضغط على زر "إدخال"أو الضغط على مفتاح "القائمة" للخروج.

الخطوة 3: لفتح توصيلات الشبكة، انقر فوق "ابدأ" ثم انقر فوق "لوحة التحكم" ثم "اتصالات الشبكة والإنترنت" ثم اضغط في النهائية على ا**تصالات الشبكة.** انقر فوق الاتصال الذي تريد تهيئته، ثم داخل مهام الشبكة ، انقر فوق تغيير إعدادات هذا الاتصال. الخطوة 4: من علمة النبويب"عام"، من "هذا الاتصال

يستخدم العناصر التالية"، انقر فوق "بروتوكول الإنترنت" (TCP/IP) ثم انقر فوق "الخصائص".



الخطوة 5: انقر فوق "استخدم عنوان IP التالي" ثم اكتب ما يلي: (1) عنوان IP: 108.0.101 ينوان IP: 255.255.255.0 (2) قناع الشبكة الفرعية 255.255.0 (3) للبوابة الافتراضية: 108.0.254







الخطوة 7: يظهر مربع حوار إعدادات شبكة الاتصال المحلية (LAN)، ومن ثم في منطقة الخادم الوكيل قم بإلغاء تحديد مربع حوار استخدام خادم وكيل لشبكة الاتصال المحلية ثم انقر فوق زر موافق مرتبن.



الخطوة 8: افتح متصفح E وقم بكتابة عنوان IP 092.168.0.100 داخل URL، ثم اضغط فوق مفتاح "إدخال"، ستظهر الآن صفحة الويب كما هو موضح أدناه.

مفاتيح تحكم المستخدم

2. الوصول إلى صفحة إدارة الويب

افتح متصفح IE وأدخل عنوان Enter" (إدخال)، ثم اضغط على مفتاح "Enter" (إدخال) في عنوان URL، ثم اضغط على مفتاح "Enter" (إدخال) في كلمة المرور للدخول إلى صفحة "إدارة الويب".



حالة النظام يمكن للمستخدم استرداد حالة النظام في هذه الصفحة.

em Status		
eral Setup	Model Name	DAZHHNZUST
ctor Control	Version	
ork Setup	Firmware Version	C12.01
ert Setun	MCU Version	C07
it Setop	GPU Version	C10
restron	Network Version	C07
t to Default	LAN Status	
oot System	IP Address	192.168.0.100
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.0.254
	MAC Address	00:50:41:87:3E:C6

مفاتيح تحكم المستخدم

إعداد عام يمكن للمستخدم تكوين المعلمات العامة في هذه الصفحة.



ا**لتحكم في جهاز العرض** يمكن للمستخدم تكوين معلمات جهاز العرض والتحكم في جهاز العرض في هذه الصفحة.

Opton	na				Logout
Admin > Projector Co	ontrol				
System Status			1		^
General Setup	Power On	Power Off	Color Mode	Presentation V	
	SSI Power mode	Normal V	Brightness	- 49 +	
Projector Control	Reset		Contrast	- 52 +	
Network Setup	Auto Source	On	Sharpness	- 5 +	
Alert Setup	Source	HDMI 2 V	Saturation	- 50 +	
Crestron	Auto Power Off (Min.)	- 20 +	Hue	- 50 +	
Reset to Default	High Altitude	Off	Gamma	2 🗸	
Reboot System	Cleaning Reminder		Color Temperature	0 🗸	
	Filters Remind(Hour)	- 500 +	Aspect Ratio	Auto 🗸	
	3D	Auto	Phase	- 30 +	
		Auto	Clock	- 50 +	
	3D Sync. Invert	Off	H.Position	- 0 +	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	3D Format	Frame Packing 🗸 🗸			
		Contents Com	right 2011 by Ontoma	Inc	
		Contents Copy	nghi 2011 by Optoma	, mo.	

مفاتيح تحكم المستخدم

إ**عداد الشبكة** يمكن للمستخدم تكوين معلمات شبكة LAN في هذه الصفحة.

Opton	na			Logout
Admin > Network Se	tup			
System Status		DHCP Client	On ● Off	
General Setup		IP Address	192 168 0 100	
Projector Control	IP Setup	Subnet Mask		
Network Setup	•	Default Gateway		
Alert Setup		DNS Server		
Crestron				
Reset to Default				
Reboot System				
		Contents Copyright	2011 by Optoma, Inc.	

إعداد التنبيه يمكن للمستخدم تخصيص عنوان البريد الإلكتروني وتصنيف إخطار التنبيه.



Logout

Admin > Alert Setup			
System Status		Strutton Ottostoma Eanl Error Eanl Error Eanl Error	~
General Setup	Alert Type	DMD Fan Error PW Fan Error Color Wheel Fail Laser Error	
Projector Control	Alert Mail N	otification	
Network Setup	SMTP Setting		
Alert Setup	SMTP Server		
Crestron	From		
Reset to Default	User Name		
Reboot System	Password		
	Email Setting		
	Mail Subject	Projector Alert	
	Mail Content	0	
			~
		Contents Copyright 2011 by Optoma, Inc.	

مفاتيح تحكم المستخدم

إ**عادة الضبط على الافتراضي** يمكن للمستخدم استخدام هذه الوظيفة لضبط معلمات وحدة شبكة LAN على القيم الافتر اضية.



إ**عادة تشغيل الجهاز** يمكن للمستخدم استخدام هذه الوظيفة لإعادة تشغيل وحدة شبكة LAN.



مفاتيح تحكم المستخدم

Crestron

يمكن للمستخدم التحكم في جهاز العرض عبر واجهة مستخدم فلاش Crestron.

Model: Projector	ma		Tool	Info	Contact IT Help
Power	Vol -	Mute	Vol +		_
Sources List					Interface 2.7.2.7
VGA					
HDMI 1			N	/lenu	Re-Sync
HDMI 2				Enter	
HDBaseT			A	/ mute 🔍 🗸	Source
	Freeze Con	trast Brigh	tness Sha	irpness	_
CRESTRON					Expansion Options

مفاتيح تحكم المستخدم

أداة التحكم في Crestron RoomView

توفر أداة التحكم ™Crestron RoomView محطة مراقبة مركزية لأكثر من 250 نظام تحكم في شبكة إيثرنت فردية (ومن الممكن المزيد، ويعتمد هذا الرقم على تكوين مُعرِّف IP وعنوان IP). وتراقب Crestron RoomView كل جهاز عرض، بما في ذلك حالة جهاز العرض عبر الإنترنت، وطاقة النظام، والعمر الافتراضي لمصدر الضوء، وإعداد الشبكة، وعيوب الجهاز، بالإضافة إلى أية خاصية مخصصة كما يحددها المسؤول. ويمكن للمسؤول إضافة أو حذف أو تعديل معلومات الغرفة، ومعلومات الاتصال، والأحداث التي يتم تسجيلها تلقائيًا من خلال البرنامج لكل المستخدمين. (واجهة مستخدم للتشغيل كما في الصورة التالية)

1. الشاشة الرئيسية

HTV25R~1.RVD - RoomView Express			and the local division of the local division	giana 1	CO. No.	(Canadiana			_ O X
Eile Edit View Window Help									
🖡 🕵 🚯 📓 📓 📓 📲 🦻	0 ?								
E All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
	Projector	Here	- 1	- 1					
E-P ALL ROOMS									

2. غرفة التعديل

Name: crestron room	Phone:	
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:	
DHCP Enabled External Gateway 0.0.0.0	Username: Password:	
Comment		



مفاتيح تحكم المستخدم

3. خاصية التعديل

	0# 0-
Signal Name: Display Power	Graphic:
Device: None	
Signal Type: Digital	
Join Number: 5 De	fault Max. Value: 1
	,
Options	
Apply attribute to all rooms	Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced
-	

4. حدث التعديل

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digital		Repeat event
Join: 9		
Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2	Veekdays	☐ Weekends
End Date: 2010/ 9/ 2 👻	Monday	Saturday
Time: 0:00:00	V Tuesday	I Sunday
	Thursday	
	Eriday	

للحصول على مزيد من المعلومات، تُرجى زيارة:

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

الملاحق

أوضاع التوافق

	VGA .A تناظري				
		بيوتر	(1) إشارة جهاز الكه		
تعذيل الوصف	Pixel CLK [میجاهرتز]	تردد أفقي [کیلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع
التوقيتات المنشأة 1	25.2	31.5	60	640x480	VGA
التوقيتات المنشأة 1	26.8	35.0	67	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.9	72	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.5	75	640x480	
	36.0	43.3	85	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	28.3	31.5	70	720x400	IBM
التوقيتات المنشأة 1	36.0	35.1	56	800x600	SVGA
التوقيتات المنشأة 1	40.0	37.9	60	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	50.0	48.1	72	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	49.5	46.9	75	800x600	
	56.3	53.7	85	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	57.3	49.1	75	832x624	Apple, Mac II
WXGA: التوقيتات المنشأة 2 KGA: التوقيتات المنشأة 2 والتوقيت التفصيلي (الأصلي)/مظر الواصف 1	65.0	48.4	60	1024x768	XGA
التوقيتات المنشأة 2	75.0	56.5	70	1024x768	
التوقيتات المنشأة 2	78.8	60.0	75	1024x768	
	94.5	68.7	85	1024x768	
تحديد التوقيت القياسي	137.8	99.0	120	1024x768	
التوقيت المحجوز للشركة المُصنعة	100.0	68.7	75	1152x870	Apple, Mac II
	108.0	64.0	60	1280x1024	SXGA
	133.0	77.0	72	1280x1024	
التوقيتات المنشأة 2	135.0	80.0	75	1280x1024	
تحديد التوقيت القياسي	101.3	60.0	60	1280x960	QuadVGA
	130.0	75.2	75	1280x960	
	121.8	65.3	60	1400x1050	SXGA+
تحديد التوقيت القياسي	161.0	75.0	60	1600x1200	UXGA
	148.5	67.5	60	1920x1080	Full HD
الإفراغ المنخفض	154	74	60	1920x1200	WUXGA
		سع	(2) توقيت ممتد ومت		
تحديد التوقيت القياسي	74.2	44.8	60	1280x720	WXGA



WXGA: التوقيت القصيلي (الأصلي)/ حظر الواصف 1 XGA: تحديد التوقيت القياسي	83.5	49.6	60	1280x800	
	84.8	47.7	60	1366x768	
تحديد التوقيت القياسي	106.5	59.9	60	1440x900	
WXGA: تحديد التوقيت القياسي XGA: غير متوفر	146.3	65.3	60	1680x1050	WSXGA+
	92.25	44.35	60	1920x720	
			(3) إشارة مركبة		
	13.5	15.7	59.94(29.97)	720x480 (1440x480)	480i
	13.5	15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576i
	27.0	31.5	59.94	720x480	480p
	27.0	31.3	50	720x576	576p
	74.25	45.0	60	1280x720	720p
	74.25	37.5	50	1280x720	720p
	74.25	33.8	60(30)	1920x1080	1080i
	74.25	28.1	50(25)	1920x1080	1080i
	74.25	27.0	23.98/24	1920x1080	1080p
	148.5	67.5	60	1920x1080	1080p
	148.5	56.3	50	1920x1080	1080p
			B. HDMI رقمي		
		بيوتر	(1) إشارة جهاز الكم		
تعديل الوصف	Pixel CLK [ميجاهرتز]	تردد أفقي [کیلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع
التوقيتات المنشأة 1	25.2	31.5	60	640x480	VGA
التوقيتات المنشأة 1	26.8	35.0	67	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.9	72	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.5	75	640x480	
	36.0	43.3	85	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	28.3	31.5	70	720x400	IBM
التوقيتات المنشأة 1	36.0	35.1	56	800x600	SVGA
التوقيتات المنشأة 1	40.0	37.9	60	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	50.0	48.1	72	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	49.5	46.9	75	800x600	
	56.3	53.7	85	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	57.3	49.1	75	832x624	Apple, Mac II



WXGA: التوقيتات المنشأة 2 KGA: التوقيتات المنشأة 2 والتوقيت التفصيلي (الأصلي)/حظر الواصف 1	65.0	48.4	60	1024x768	XGA
التوقيتات المنشأة 2	75.0	56.5	70	1024x768	
التوقيتات المنشأة 2	78.8	60.0	75	1024x768	
	94.5	68.7	85	1024x768	
تحديد التوقيت القياسي	137.8	99.0	120	1024x768	
التوقيت المحجوز للشركة المُصنعة	100.0	68.7	75	1152x870	Apple, Mac II
	108.0	64.0	60	1280x1024	SXGA
	133.0	77.0	72	1280x1024	
التوقيتات المنشأة 2	135.0	80.0	75	1280x1024	
تحديد التوقيت القياسي	101.3	60.0	60	1280x960	QuadVGA
	130.0	75.2	75	1280x960	
	121.8	65.3	60	1400x1050	SXGA+
تحديد التوقيت القياسي	161.0	75.0	60	1600x1200	UXGA
	148.5	67.5	60	1920x1080	Full HD
الإفراغ المنخفض	154	74	60	1920x1200	WUXGA
		سع	(2) توقيت ممتد ومت		
تحديد التوقيت القياسي	74.2	44.8	60	1280x720	WXGA
WXGA: التوقيت القضيلي (الأصلي)/ حظر الواصف 1 XGA: تحديد التوقيت القياسي	83.5	49.6	60	1280x800	
	84.8	47.7	60	1366x768	
تحديد التوقيت القياسي	106.5	59.9	60	1440x900	
WXGA: تحديد التوقيت القياسي XGA: غير متوفر	146.3	65.3	60	1680x1050	WSXGA+
	92.25	44.35	60	1920x720	
		HDMI	(3) إشارة الفيديو -		
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	25.2	31.5	59.94/60	640x480	640x480p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	13.5	15.7	59.94(29.97)	720x480 (1440x480)	480i
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	13.5	15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576i
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	27.0	31.5	59.94	720x480	480p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	27.0	31.3	50	720x576	576p
الواصف للمقطع الفيديو القصير (الأصلي) لتوقيت CEA EDID	74.25	45.0	60	1280x720	720p
الواصف للمقطع الفيديو القصير (الأصلي) لتوقيت CEA EDID	74.25	37.5	50	1280x720	720p



الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	33.8	60(30)	1920x1080	1080i
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	28.1	50(25)	1920x1080	1080i
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	27.0	23.98/24	1920x1080	1080p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	67.5	60	1920x1080	1080p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	56.3	50	1920x1080	1080p
	+ إشارة الفيديو.	عاد إلزامي IDMI 1.4a	(4) توقيت ثلاثي الأب		
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	75	50	720p	
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	90	59.94/60	720p	Frame Packing
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	54	23.98/24	1080p	
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	37.5	50	720p	
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	45.0	59.94/60	720p	Top-and-Bottom
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	74.25	27.0	23.98/24	1080p	
120 هرنز ، الحد الأقصى لمعدل وحدات البكسل: 162.5 هرنز ~ 120 هرنز ، الحد الأقصى لمعدل وحدات البكسل:	ز، 24 = fv هرنز ~ (کیلوهرنز، 24 = 24 ه	يدي للإشارات لموهرتز ~ 100 كيلوهرت = 15 كيلوهرتز ~ 100	(5) إدخال النطاق الترا التناظري: fh = 51 كي ميجاهرتز الرقمي (HDMI): fh		

الملاحق

تركيب الجهاز في السقف

- لتجنب إلحاق الضرر بجهاز العرض، يرجى تركيبه في سقف Optoma.
- إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة تركيب أخرى، يرجى التأكد من مطابقة المسامير المرفقة بهذه المجموعة والمستخدمة لتركيب الجهاز للمواصفات التالية:

 - الحد الأدنى لطول المسامير: 10 مم



یرجی ملاحظة أن التلف الناتج عن التثبیت غیر الصحیح سوف یؤدی إلی إلغاء الضمان.



- إذا قمت بشراء مجموعة التركيب بالسقف من شركة أخرى، يرجى التأكد من استخدام مقاس المسامير الملائم. مع العلم بأن مقاس المسامير يختلف تبعًا لسُمك لوح التركيب.
- 2. يرجى التأكد من وجود مسافة 10 سم على الأقل بين السقف وقاعدة جهاز العرض.
- 3. تجنب تركيب جهاز العرض بالقرب من مصدر حراري.





تعليمات التحكم اليدوي في الالتفاف

الخطوة 1: إعداد الجهاز راجع مخطط مقاييس التركيب لجهاز عرض المسافة القصيرة للغاية (TR.25) لإعداد أجهزة العرض. (راجع قسم "التركيب".)

الخطوة 2: مفتاح تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء الالتفاف إن وظيفة استقبال الأشعة تحت الحمراء لجهاز العرض يمكن إغلاقها بشكل مؤقت بواسطة مفتاح اختصار عند ضبط الالتفاف والمزج (تشغيل النمط) لتفادي تداخل الأشعة تحت الحمراء مع كل جهاز عرض.

الإعداد: (1) شغل مفتاح الاختصار عن طريق جمع المفتاح: اضغط "إيقاف" أولاً، ثم اضغط اتشغيل". (2) توجد أربعة خيارات: التصحيح و F1 ، PIP/PBP و F2 (3) اضغط مفتاح الاختصار لتشغيل الوظيفة. اضغط على مفتاح الاختصار مرة أخرى لإيقاف تشغيل الوظيفة. (4) تشغيل وظيفة "تشغيل/إيقاف الأشعة تحت الحمراء في كل المدى" يمكن أن يؤدي إلى بدء مفتاح الاختصار في أي وقت. عند إيقاف تشغيل الوظيفة، يستطيع المستخدم بدء مفتاتح الاختصار في إعداد المزج و نمط الإلتفاف فقط.



عند تشغيل مفتاح
 الاختصار، يتم بشكل
 مؤقت إلغاء الوظيفة
 الافتر اضية التصحيح
 و F1 ،PIP/PBP
 و F2.

إعدادات متقدمه			
مفتاح تشغبل إيقاف التفاف الأشمة تحت الحمراء	•	Correction	
إيقاف/تشغبل الأشمة تحت الحمراء جميع النطاق	•	تشغيل	
وضع توفير الطاقة التلقائي	•	وضع الاستدداد	
حفظ إعدادات التفاف المزج	•	1	• • •
تحميل إعدادات التفاف المزج	•	1	• • •
موقع قائمه المصدر	•	أعلم الإسار	• •
🔶 ضبط 🔷 اختبار	لخروج	Menu	



الملاحق





الخطوة 3: حدد يدوي للتحكم في الالتفاف

إن وظائف "حدة الالتفاف" و"التفاف رقم" و"التفاف داخلي" و"إعداد المزج" هي لوضع التحكم في الالتفاف اليدوي فقط.

- 1. الوظيفة:
- توجد ثلاث خيارات للتحكم في الالتفاف: (1) إيقاف: إغلاق وظيفة التحكم في الالتفاف
 - $(1) \quad \text{[20]} \quad \text{[20]}$
 - (2) يدوي: التحكم في الالتفاف يُدويًّا
- (3) تلقائي: التحكم في الالتواء تلقائيًا بواسطة برنامج

				هندسي	صاديج ه	50				
Image: Second	الشرائية المرابع المرض الارتباع المرابع الممرع المرمم المرمم الممرمم المم المم الممم المم المم الممم ا		•		يه أفقي ر رأسي ل التحكم ل الشبكة الشبكة الشبكة ة ضبط	تشو محور التفاف التفاف نقاط إعداد إعاد		0 إيقاف 2x2 إيقاف خضر	L L 1 .†	_
	🔶 إدفال 🗢 افتبار	اساس خروج		ار	: الحتر	\$	إدخال	•	لذروج	Menu

الملاحق

الخطوة 4: لون الشبكة

إن تغيير لون الشبكة يمكن أن يساعد المستخدم على التمييز بين خطوط الشبكة مع أجهزة عرض مختلفة عند تعديل الالتفاف.

> الوظيفة: توجد أربع خيارات للون الشبكة: أخضر /أرجواني/أحمر /سماوي



۲۰۰۰ المزج يتم تلقائيًا فتح
 ۲۰۰۰ نمط المزج يتم تلقائيًا عند
 ۲۰۰۰ إنهاء إعداد المزج

الخطوة 5: إعداد المزج - ضبط حكم التداخل

1. الوظيفة:

توجد أربعة خيارات لإعداد المزج. الخيارات والمدى الفعال لحجم النداخل هي كما يلي،

- (1) يسار: (%50) 960 ~ (%10) 192 / (%
- (2) يمين: (%00) 960 ~ (%10) 192 / (%0) 0
- (3) أعلى: (%50) 540 ~ (%10) 108 / (%0) 0
- (4) أسفل: (%50) 540 ~ (%10) 108 / (%0) 0



الملاحق

- 2. الإعداد:
- (1) قم بإعداد أجهزة العرض ثم اضغط حجم التداخل حسب العروض الفعلية.
 A. تأكد أن حجم التداخل للإعداد أصغر من حجم التداخل للعرض الفعلي.
- B. استفد من مفتاح تشغيل/أيقاف الأشعة تحت الحمراء للالتفاف لتفادي تداخل B. الشعة تحت الحمراء.
 - C. شغل قائمة إعدد المزج لكل أجهزة العرض للمساعدة في تحديد مدى التداخل الفعال.

استخدم تخطيط إعداد جهاز العرض 2x1 على سبيل المثال واتبع الخطوات التالية،



- (2) اضبط حجم التداخل للحد الأيمن لجهاز العرض الأيسر أو لاً. A. سيتحرك الجانب الأيسر لمنطقة التداخل مع قيم إعداد المزج. تظهر منطقة التداخل بواسطة مربع مع لون الضوء.
- B. قم بضبط حجم التداخل بحيث لا يتجاوز الجانب الأيسر لمنطقة تداخل جهاز العرض الأيسر الحد الأيسر لجهاز العرض الأيمن.

Blend SettingLeft< 0>Right< 384 >Top< 0>	0> 384 > 2>	
Top < 0> Bottom < 0>)>)>	

- (3) اضبط حجم التداخل للحد الأيس لجهاز العرض الأيمن. A. سيتحرك الجانب الأيمن لمنطقة التداخل مع قيم إعدد المزج. تظهر منطقة التداخل بواسطة مربع مع لون الضوء. B. اضبط قيمة إعدد المزج بحيث تكون مثل حجم التداخل للحد الأيمن لجهاز العرض الأيسر.
 - C. تأكد أن الجانب الأيمن لمنطقة التداخل لا يتجاوز الحد الأيمن لجهاز العرض الأيسر.
 - D. إذا أم يكون كذلك، فقلل قيمة إعداد المزج حتى تتطابق النتيجة مع حالة الخطوة ج.
- E. إذا كانت قيمة إعداد المزج لجهاز العرض الأيمن أقل من جهاز العرض الأيسر، فعدل قيمة جهاز العرض الأيسر بحيث تكون مثل جهاز العرض الأيمن.



الملاحق

الخطوة 6: الالتفاف

استخدم التفاف رقم والتفاف داخلي لإنهاء الالتفاف.

- وظيفة التفاف رقم
- (1) توجد أربع خيارات لالتفاف رقم: 2x2، 3x5، 5x5، 9x9. يتم فتح نمط الالتفاف تلقائيًا بعد تحديد التفاف رقم.







الوظيفة التفاف الداخلي
 يوجد خياران للالتفاف الداخلي:
 (1) إيقاف: لإيقاف الالتفاف الداخلي





- ليتم فتح نمط الالتفاف تلقائيًا بعد تحديد "تشغيل" للتحكم الداخلي.
- ♦ لا يعمل الالتفاف الداخلي في التفاف رقم 2x2.



3. الإعداد:

يتُم تقسيم منطقة النداخل إلى أربعة أجزاء بالتساوي في نمط الالتفاف. تعديل الالتفاف لمحاذاة خطوط شبكة التداخل مع جهازي عرض لإنهاء المزج اليدوي. اتبع الخطوات التالية،



الملاحق

- (1) حدد التفاف رقم 2x2 وقم بمحاذاة حد أجهزة العرض مع جانب مناطق التداخل.
 - (2) حسب الموقف الفعلي لتحديد رقم التفاف 3x3، 5x5 أو 9x9.
 - (3) قم بتشغيل الالتفال الداخلي لتعديل الشبكة الداخلية.
- (ُ4) تتُم محاذاة جميع خطوط الشبكة. اضغط على القائمة للخروج من نمط الشبكة، ثم يتم إنهاء إعداد المزج اليدوي.

الخطوة 7: حدة الالتفاف

عند التفاف خطوط الشبكة من مستقيمة إلى منحنية، تتشوه خطوط الشبكة وتصبح خشنة. لتفادي وضوح خشونة الخط، يستطيع المستخدم تعديل حدة الالتفاف لزيادة حدة أو ضبابية حافة الصور.

الخطوة 8: إعادة الإعدد

تقوم بإعادة إعداد تعديل الالتفاف/المزج على القيم الافتر اضية.



مكاتب شركة Optoma حول العالم

للحصول على الصيانة و الدعم، يُرجى الاتصال بمكتبك المحلّى

الولابات المتحدة الأمريكية

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

كندا

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

أمربكا اللاتبنية

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

أورويا

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu service@tsc-europe.com هاتف الصيانة: 691865 (0) +44

بنلوكس

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

فرنسا

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

أسبانيا

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

هو لندا

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Germany

6 888-289-6786 F 510-897-8601 services@optoma.com

6 888-289-6786

同

CA.

C F

510-897-8601

888-289-6786

510-897-8601

(+31 (0) 36 820 0252

间 +31 (0) 36 548 9052

+33 1 41 46 12 20

📄 +33 1 41 46 94 35

+34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

savoptoma@optoma.fr

services@optoma.com

services@optoma.com

البلدان الاسكندنافية Lerpeveien 25

3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

کوریا

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

البابان

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

تايوان

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, 🛅 +886-2-8911-6550 Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

هونج كونج

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street. Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

الصين

5F. No. 1205. Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+47 32 98 89 90 +47 32 98 89 99 🖾 info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

+49 (0) 211 506 6670 F +49 (0) 211 506 66799

info@optoma.de

69 عربى

www.optoma.com