สารบัญ

📲 🔅 สารบัญ	1
-⊞ 💮 ประกาศ์เกี่ยวกับการใช้	3
ข้อมลเพื่อความปลอดภัย	3
	4
คำเต็อนเกี่ยวกับความปลอดภัยของตา	6
-∎โปน้า	7
สิ่งต่างๆ ใบบรรถภัญฑ์	7
ถึงต่างๆ เฉบาวงุ่มเฉท	<i>1</i> 8
ตัวเครื่องหลัก	0 8
พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ	0
รีโมทคอนโทรล	10
- 🐨 🔆 ตั้งค่า	. 11
การเชื่อมต่อโปรเว็ญตอร์	11
า กระบอมต่อ เบ รเงาเตอ ร เชื่อบต่ออับโม้ตบ๊อ	
เชื่อมต่อไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอ	12
การเปิด / ปิดโปรเล็กเตอร์	13
การเปิดโปรเล็กเตอร์	13
การปิดโปรเจ็กเตอร์	14
ไฟแสดงสถานะการเตือน	14
การปรับภาพที่ฉาย	15
การปรับความสงของโปรเจ็กเตอร์	15
การปรับขนาด ^ข องภาพที่ฉาย (WXGA)	16
การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (¹ 080p)	17
การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (เทคโนโลยี Short Throw ความละเอียด 1080p)	18
-⊞…∲ การควบคุมของผู้ใช้	. 19
รีโมทคอนโทรล	19
เมนที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)	21
้วิธีการใช้งาน	21
แผนดังเมนู	22
ภาพ้	24
ภาพ ขั้นสูง	26
ภาพ ขั้นสูง เทียบสี	28
ภาพ ขั้นสูง สัญญาณ	29
หน้าจอ	30
หนาจอ สามมิติ	32
ตั้งคา ะั่า	33
ตั้งคา เลือกภาษา	35
ตงคา ระบบปองกน รัฐว่า 1 เรา รัฐสม	36
ตงคา บรบตงเลยง	
ตงคา ขนลูง	40
ต่งค่า เครียนาย	41 40
ขางนา 1 เกาวอา เย LAN Settings	4/
e von Lussaniau I Control Sottingo	12

สารบัญ

ตัวเลือก	44
ตัวเลือก แหล่งสัญญาณเข้า	47
OPTIONS Remote Settings	
ตัวเลือก ขั้นสูง	
ตัวเลือก การปรับค่าหลอด	51
LAN_RJ45	53
-ธ 🖓 ภาคผนวก	63
การแก้ไขปัญหา	63
ภาพ	63
อื่นๆ	64
ไฟ LED แสดงสถานะโปรเจ็กเตอร	65
ปเรีโมค คอนโทรล	66
การเปลี่ยนหลอดู	67
โหมดที่ใช้ร่วมกันได้	70
ระบบวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้	70
อธิบายรายละเอียดเวลาวิดีโอ	70
การสามารถใช้งานร่วมกันได้ของคอมพิวเตอร์ - มาตรฐาน VESA	71
สัญญาณอินพูตสำหรับ HDMI/DVI-D	72
ตารางการใช้งานร่วมกันได้กับวิดีโอ True 3D	73
คำสัง RS232 และรายการ โปรูโตคูอลฟังกชัน	74
การกำหนดพินของ RS232 (ด้านข้างของโปรเจ็กเตอร์)	74
ุรายการฟังกชั่นโปรโตคอล RS232	75
คำสั่ง Telnet	79
AMX Device Discovery	79
คำสั่ง PJLink™ ที่สนับสนุน	80
Trademarks	82
ตั้งค่าโดยยึดกับเพดาน	84
สำนักงานทั่วโลกของ Optoma	
ประกาศเกี่ยวกับระเบียบ & ความปลอดภัย	87

เวอร์ชั่น: 1

ประกาศเกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



สัญลักษณ์ภาพสายฟ้าที่มีลูกศรอยู่ภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ ทราบวา ผลิตภัณฑ์นี้มี "แรงต้นไฟฟ้าที่มีอันตราย" ซึ่งไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายใน ผ ลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมีขนาดเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าชื่อตใน บดคลได้

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอน การทำงาน และการบำรุงรักษา (ช่อมแชม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์

้คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกฝน หรือ ความชิ้น มีแรงดันไฟฟ้าสูงที่มีอันตรายอยู่ด้านในตัวเครื่อง อย่าเปิดฝาตัวเครื่อง นำไป ช่อมแชมโดยช่างที่มีคุณสมบัติเท่านั้น

<u>ข้อจำกัดการปล่อยพูลังงานคลาส B</u>

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมดของ ระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการรบกวนของแคนาดา

<u>ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ</u>

- 1. อย่าบิดกั้นช่องเบิดสำหรับระบายอากาศ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มี เสถียรภาพของโปรเจ็กเตอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำ ให้ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการบิดกั้นเส้นทางของการระบายอากาศ ตัวอย่างเช่น อย่าวางโปรเจ็กเตอร์ไว้บนโต๊ะกาแฟที่มีสิ่งของมากมาย, โซฟา, เดียง, ฯลฯ อย่าวางโปรเจ็กเตอร์ไว้ในสถานที่ซึ่งถูกห้อมล้อม เช่นชั้นหนังสือ หรือ ดู้ ซึ่งจำกัดการไหลูเวียนูของอากาศ
- 2. อย่าใช้โปรเจ็กเตอร์ใกล้น้ำ หรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ และ/ หรือไฟฟ้าชือต อย่าให้โปรเจ็กเตอร์ถูกฝุ่น หรือความชื้น
- อย่าติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมูปลิฟาูยที่ปลดปล่อยความร้อนออกมา
- 4. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- 5. ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- 6. อย่าใช้เครื่อง ถ้าเครื่องเสีย่หายหรือผิดปกติ
 - ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง):
 - เครื่องตกพื้น
 - สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
 - ของเหลวหกูลงบนโปรเจ็กเตอร์
 - โปรเจ็กเตอร์สัมูผัสถูกฝนหรือความชื้น

มีสิ่งของหล่นเข้าไปในโปรเจ็กเตอร์ หรือมีบางสิ่งภายในหลวม อย่าพยายามช่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง การเปิดหรือการถอดฝาครอบออก อาจ ทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าสูง หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรหา Optoma ก่อนที่คูณจะส่งเครื่องไปช่อม

- 7. อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในโปรเจ็กเตอร์ สิ่งเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรง ดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย หรือลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม่ หรือ ไฟฟ้าชือต
- 8. ดูที่ตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น

ประกาศเกี่ยวกับการใช





- คำเตือน- อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจ็กเตอร์ในขณะ ที่หลอดไฟติดอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้ตาของ คุณบาดเจ็บได้
- คำเตือน- เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปร เจ็กเตอร์นี้ถูกฝน หรือความชื้น
- คำเตือน- โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจ ทำให้ไฟฟ้าช็อต
- คำเตือน ในขณะที่เปลี่ยนหลอด โปรดทิ้งเครื่องให้เย็นลงก่อน ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่อธิบายในหน้า 67.
- คำเตือน เปรเจ็กเตอร์นี้จะตรวจสอบอายุของหลอดด้วยตัวเอง โปรด
 แน่ใจว่าได้ทำการเปลี่ยนหลอด เมื่อเครื่องแสดงข้อความ
 เตือน
- คำเตือน รีเซ็ตฟังก์ชั่น "ลบชั่วโมงหลอดภาพ" จากเมนู "ระบบ | การ ตั้งค่าหลอด" ที่แสดงบนหน้าจอ หลังจาก ที่ เปลี่ยนหลอด
 เรียบร้อยแล้ว (ดูหน้า 51-52).
- คำเตือน- ในขณะที่ปิดโปรเจ็กเตอร์ ให้แน่ใจว่ากระบวนการทำ ให้เย็นเสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะถอดสายเพาเวอร์ออก รอ 90 วินาทีเพื่อให้โปรเจ็กเตอร์เย็นลง
- คำเตือน- อย่าใช้ฝาปิดเลนส์ในขณะที่โปรเจ็กเตอร์กำลังทำงาน
- คำเตือน- เมื่อหลอดหมดอายุการใช้งานแล้ว ข้อความว่า "ควรเปลี่ยน หลอดใหม่" จะแสดงบนหน้าจอ โปรดติดต่อร้านค้า หรือศูนย์ บริการในประเทศของ คณ เพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



เมื่อหลอดถึงอายุการใช้ | งานแล้ว โปรเจ็กเตอร์จะ ไม่สามารถเปิดได้ จน กระทั่งมีการเปลี่ยน หลอด ในการเปลี่ยนหลอด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ แสดงภายใต้ส่วน "การ เปลี่ยนหลอด" ในหน้า 67.

ประกาศเกี่ยวกับการใช้



- ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน



- ปิดกั้นสล็อตและช่องเปิดต่างๆ บนเครื่องสำหรับการระบายอากาศ
- ใช้สารขัดทำความสะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด เครื่อง
- ใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้น
 - ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ ระหว่าง 5 - 40องศาเซลเซียส
 - ▶ ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 10 85% (สูงสุด), ไม่กลั่นตัว
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง

ประกาศเกี่ยวกับการใช

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของตา



- หลีกเลี่ยงการมอง / หันหน้าไปทางลำแสงโปรเจ็กเตอร์โดยตรงไม่ว่า เวลาใดๆ ให้หันหลังเข้าหาลำแสงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- เมื่อใช้โปรเจ็กเตอร์ในห้องเรียน ให้คำแนะนำนักเรียนอย่างเพียงพอ เมื่อนักเรียนถูกขอให้ชี้บางอย่างบนหน้าจอ
- เพื่อลดพลังงานที่หลอดจำเป็นต้องใช้ให้เหลือน้อยที่สุด ให้ใช้ห้องที่ มืด เพื่อลดระดับแสงจากสภาพแวดล้อม



สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์

แกะหีบห่อ และตรวจสอบสิ่งต่างๆ ภายในกล่อง เพื่อดูให้แน่ใจ ว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่แสดงด้านล่างอยู่ในกล่อง ถ้ามีบางสิ่งหายไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Optoma



์ โปรเจ็กเตอร์พร้อมฝาปิด

เลนส์



สายไฟยาว 1.8 เมตร



สายเคเบิล 15 พิน D-sub VGA



เนื่องจากการใช้งานที่ แตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาคอาจมี อุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน



รีโมทคอนโทรล

แบตเตอรี่ AAA x 2 ก้อน



กระเป๋าใส่ของ

เอเ	ก	สา	าร	:	

- ✓ คู่มือผู้ใช้
- 🗹 ใบรับประกัน
- 🗹 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น



ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ ตัวเครื่องหลัก



- 1. ตัวรับ IR
- 2. ขาปรับความเอียง
- 3. ฝาปิดเลนส์
- 4. ปุ่มฟังก์ชั่น
- 5. LED แสดงสถานะ
- 6. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- เปลี่ยนเลนส์ (ไม่สามารถทำได้ในโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 1080p)
- ชูม (ไม่สามารถทำได้ในโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 1080p)
- 9. โฟกัส
- 10. เลนส์
- 11. พอร์ตการเชื่อมต่อ

ວັນກຖານ

e

พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ



- ้1. ช่องเสียบเพาเวอร์
- 2. กระแสไฟฟ้าขาออกของ USB (5V_1.5A)
- 3. VGA-IN/YPbPr/ (ๆ)
- 4. บริการ
- 5. VGA-OUT
- 6. RS-232C
- 7. DisplayPort
- 8. HDMI
- 9. RJ-45
- 10. ช่องล็อค Kensington Microsaver™
- 11. วิดีโอ:
- 12. AUDIO2-IN (L และ R)
- 13. AUDIO1 IN
- 14. AUDIO OUT
- 15. 12V OUT

รีโมทคอนโทรล

- ปุ่มเปิด/ปิด 1.
- 2.
- ค้าง 3.
- ุคลิกซ้าย USB เมาส์ 4.
- ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง 5.
- 6. ป้อน
- เลเซอร**์ (อย่าชี้ไปที่ตา)** 7.
- 8. หนา -
- 9. V คียํสโตน +/-
- 10. 📧 /1 (ปุ่มหมายเลขสำหรับ อินพทรหัสผ่าน)

คำเตือน 11. HDMI/4 การใช้การควบคม การ 12. ผู้ใช้1/7 ปรับ หรือประสิทธิภาพของ กระบวนการอื่นๆ นอกจาก 13. สัญญาณ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ 14. เมนู/2 อาจจะส่งผลให้สัมผัสกับ แสงเลเซอร์อันตรายได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน การทำงาน FDA สำหรับ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ ยกเว้น ความเบี่ยงเบนตามประกาศ ้เกี่ยวกับเลเซอร์เลขที่ 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 200720. ระดับเสียง +/-



เนื่องจากเป็นรีโมทแบบ ทั่วไป ฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ ลักษณะของรูปแบบ

- 15. VGA/5 16. สวิทช้ 17. 🙀 ู่18. คลิกขวา USB เมาส์ ้19. หนา + 21. สามมิติ/3
- 22. วิดีโอ/6
- 23. ผู้ใช้3/9
- 24. ซิงค์ใหม่
- 25. ผู้ใช้2/8
- 26. ·//

1 Power Switch Ð 16 234 17 Ø **X** Freeze 18 R 5 6 Ī 19 8 Page Page Keyst 20 9 + + 10 21 3D 22 11 HDMI VGA Video 23 12 User User User 24 13 Sourc Resyr 25 14 26 15

การเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์ เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก





เนื่องจากความแตกต่าง ของ การใช้งานในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาคอาจมี อุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน

1	1สายเคเบิล VGA อินพต
l	2สายเคเบิล DVI/HDMI (อปกรณ์เสริมชื้อเพิ่ม)
l	3 สายเคเบิล HDMI (อปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม)
l	4 สวยเพาเวอร์
l	
l	- สายแอเมือ PS222 (อุปอรอแสริมชื่อเพิ่ม)
	0 ยายเลเกต เยอรอร (อักแวเหเยวทุกอุเพท)

เชื่อมต่อไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอ





เนื่องจากความแตกต่าง ของการใช้งานในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาคอาจมี อุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกัน



12V ออก เป็นทริกเกอร์ที่ สามารถโปรแกรมได้

(1	อะแดปเตอร์ SCART RGB/เอส-วิดีโอ (อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม)
	2	สายเคเบิล HDMI (อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม)
	3	สายเพาเวอร์
l	4	สายเคเบิลคอมโพสิตวิดีโอ (อุปกรณ์เสริมซื้อเพิ่ม)



อังกฤษ

การเปิด / ปิดโปรเจ็กเตอร์ การเปิดโปรเจ็กเตอร์

- 1. ถอดฝาครอบเลนส์ออก
- 2. เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับโปรเจ็กเตอร์
- 3. เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
- แน่ใจว่าไฟ LED กระพริบ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเปิดโปรเจ็ก เตอร์

หน้าจอโลโก้เริ่มต้นของโปรเจ็กเตอร์จะปรากฏและตรวจพบ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่คือโน้ตบุ๊ก ให้กด ปุ่มที่เหมาะสมบนแป้นพิมพคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล หน้าจอไปยัง

โปรเจ็กเตอร์ (ตรวจสอบกับคู่มีอผู้ใช้งานของโน้ตบุ๊กเพื่อทราบปุ่ม Fn ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอ)

้ดูการตั้งค่าความปลอดภัยในหน้า 36 หากล็อกนิรภัยถูกเปิดใช้งาน



 หากมีอุปกรณ์ขาเข้ามากกว่าหนึ่งอันถูกเชื่อมต่ออยู่ กดปุ่ม "Source (ต้นทาง)" ไปเรื่อยๆ เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ สำหรับการเลือกแหล่งต้นทางโดยตรง กรุณาอ่านหน้า 20





เปิดโปรเจ็กเตอร์ก่อน จาก นั้นเลือกแหล่งสัญญาณ



เนื่องจากการใช้งานที่ แตกต่างกันในต่ละประเทศ บางภูมิภาคอาจมีอุปกรณ์ เสริม ที่แตกต่างกัน



12V OUT คือตัวเริ่มต้นที่ สามารถตั้งโปรแกรมได้

การปิดโปรเจ็กเตอร์

⊕	ปิดเครื่อง?
	กตปุ่มเพาเวอร์อีกครั้ง

กดปุ่มอีกครั้ง เพื่อยืนยันการปิด ถ้าปุ่มไม่ถูกกด ข้อความจะหายไปใน 5 วินาที

 ไฟ LED พาวเวอร์กระพริบเป็นสีเขียว (ติด 1 วินาที ดับ 1 วินาที) และพัดลมจะเร่งความเร็วขึ้นในระหว่างรอบการทำความเย็นเพื่อชัต ดาวน์ โปรเจ็กเตอร์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อไฟ LED พาวเวอร์ กระพริบเป็นสีเขียว (ติด 2 วินาที ดับ 2 วินาที) ถ้าคณต้องการเปิดโปรเจ็กเตอร์ใหม่ คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจ็ก

เกาคุณตองการเบด เบรเจกเตอร เหม คุณตองรอจนกระทง เบรเจก เตอรเสร็จสิ้นกระบวนการทำความเย็น และเข้าสู่โหมดสแตนด์ บายแล้ว หลังจากที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม "POWER" ที่ ด้านหลังของโปรเจ็กเตอร์ หรือ "⁽¹⁾" บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเริ่ม โปรเจ็กเตอร์ใหม่

 ถอดสายไฟจากปลั๊กไฟและโปรเจ็กเตอร์เฉาะเมื่อโปรเจ็กเตอร์อยู่ ในโหมดสแตนด์บาย

ไฟแสดงสถานะการเตือน

เมื่อไฟ LED ติดเป็นสีแดง เครื่องโปรเจ็กเตอร์จะดับโดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อศูนย์ตัวแทนจำหน่ายหรือบริการในพื้นที่ของคุณ ดูหน้า 65.

หมายเหตุ ม

ติดต่อศูนย์บริการที่ ใกล้ที่สุด ถ้าโปรเจ็กเตอร์ แสดงอาการเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หน้า 85

เมื่อไฟ LED ชั่วคราวนิ่ง (ไม่กระพริบ) เครื่องโปรเจ็กเตอร์จะดับ โดยอัตโนมัติ ภายใต้สภาพการทำงานปกติ คุณสามารถเปิดโปรเจ็ก เตอร์ขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง หลังจากที่เครื่องเย็นลุงแล้ว หากปัญหายังคงอยู่ คุณควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ หรือศูนย์บริการของเรา ดูหน้า 65.

การปรับภาพที่ฉาย

การปรับความสูงของโปรเจ็กเตอร์

โปรเจ็กเตอร์มีขาปรับระดับสำหรับปรับความสูงของภาพ



- โต๊ะวางโปรเจ็กเตอร์ และขาตั้งควรอยู่ใน ระดับเดียวกันและ มั่นคง
- จัดตำแหน่งโปรเจ็ก เตอร์ให้ตรงกับหน้าจอ
- เพื่อความปลอดภัย ส่วนบุคคล กรุณาวาง โปรเจ็กเตอร์อย่าง มั่นคง

<u>เพื่อปรับมุมของภาพ ให้หมุนที่ปรับความเอียงไปทางขวาหรือซ้าย</u> <u>จนกระทั่งได้มุมที่ต้องการ</u>



การปรับตำแหน่งภาพแนวตั้ง สามารถใช้ฟังก์ชั่นการเลื่อนเลนส์เพื่อปรับตำแหน่งภาพแนวตั้งได้

การปรับเลื่อนเลนส์สำหรับ WXGA

สามารถเลื่อนตำแหน่งการ แสดงผลขึ้นบนได้ 7% และลงล่างได้ 4.5% ของ การแสดงผล

การปรับเลื่อนเลนส์สำหรับ 1080P

สามารถเลื่อนตำแหน่งการ แสดงผลขึ้นบนได้ 9% และลงล่างได้ 5% ของการ แสดงผล







การเปลี่ยนเลนส์ไม่ สามารถทำได้ใน โปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 1080p. อังกฤษ



การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (WXGA)

ทแยงมุม	ขนา	ระยะห่างในการฉาย (D)				ออฟเซ็ต				
ขนูาดความยาว	(ม.)		(ฟุต)		(ม.)		(พุต)		(A)	
(นิว) ของหน้า จอ 16:10	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	ไวด์	เทเล	ไวด์	เทเล	(ມ.)	(ฟุต)
30"	0.65	0.40	2.12	1.32	0.94	1.42	3.10	4.66	0.05	0.15
40"	0.86	0.54	2.83	1.77	1.26	1.90	4.13	6.22	0.06	0.20
60"	1.29	0.81	4.24	2.65	1.89	2.84	6.19	9.33	0.09	0.30
80"	1.72	1.08	5.65	3.53	2.52	3.79	8.25	12.44	0.12	0.41
100"	2.15	1.35	7.07	4.42	3.14	4.74	10.32	15.55	0.15	0.51
120"	2.58	1.62	8.48	5.30	3.77	5.69	12.38	18.66	0.19	0.61
140"	3.02	1.88	9.89	6.18	4.40	6.63	14.44	21.77	0.22	0.71
160"	3.45	2.15	11.31	7.07	5.03	7.58	16.51	24.87	0.25	0.81
190"	4.09	2.56	13.43	8.39	5.97	9.00	19.60	29.54	0.29	0.97
230"	4.95	3.10	16.25	10.16	7.23	10.90	23.73	35.76	0.36	1.17
280"	6.03	3.77	19.79	12.37	8.81	13.27	28.89	43.53	0.43	1.42
300"	6.46	4.04	21.20	13.25	9.43	14.22	30.95	46.64	0.46	1.52



300" (overdrive) สำหรับเอเชีย



ทแยงมุม	ู่ ขน′	ระยะห่างในการฉาย (D)				ออฟเซ็ต				
ขุนาดความยาว	(ม.)		(ฟุต)		(ມ.)		(ฟุต)		(A)	
(นีว) ของหนาจอ 16:9	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	ไวด์	ເທເລ	ไวด์	ເທເລ	(ນ.)	(ฟุต)
30"	0.66	0.37	2.18	1.23	0.92	1.39	3.03	4.55	0.06	0.18
40"	0.89	0.50	2.91	1.63	1.23	1.85	4.04	6.07	0.07	0.25
60"	1.33	0.75	4.36	2.45	1.85	2.78	6.06	9.11	0.11	0.37
80"	1.77	1.00	5.81	3.27	2.46	3.70	8.08	12.14	0.15	0.49
100"	2.21	1.25	7.26	4.09	3.08	4.63	10.10	15.18	0.19	0.61
120"	2.66	1.49	8.72	4.90	3.69	5.55	12.11	18.22	0.22	0.74
140"	3.10	1.74	10.17	5.72	4.31	6.48	14.13	21.25	0.26	0.86
160"	3.54	1.99	11.62	6.54	4.92	7.40	16.15	24.29	0.30	0.98
190"	4.21	2.37	13.80	7.76	5.85	8.79	19.18	28.84	0.35	1.16
230"	5.09	2.86	16.71	9.40	7.08	10.64	23.22	34.91	0.43	1.41
280"	6.20	3.49	20.34	11.44	8.62	12.96	28.27	42.50	0.52	1.72
300"	6.64	3.74	21.79	12.26	9.23	13.88	30.29	45.54	0.56	1.84

การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (เทคโนโลยี Short Throw ความละเอียด 1080p)



ทแยงมุม	9	นาดหน้าจอ	ก X ส (16:9	ระยะห่างใน	configm (A)			
ขุนาดความยาว	(ມ	l.)	(۲)	ต)	(ม.)	(พุต)	001113	un (/~)
(นิว) ของหน่าจอ 16:9	ความกว้าง	ความสูง	ความกว้าง	ความสูง	ไวด์	ไวด์	(ມ.)	(ฟุต)
60	1.33	0.75	4.36	2.45	0.66	2.18	0.11	0.37
80	1.77	1.00	5.81	3.27	0.89	2.91	0.15	0.49
100	2.21	1.25	7.26	4.09	1.11	3.63	0.19	0.61
120	2.66	1.49	8.72	4.90	1.33	4.36	0.22	0.74
140	3.10	1.74	10.17	5.72	1.55	5.08	0.26	0.86
153	3.39	1.91	11.11	6.25	1.69	5.56	0.29	0.94

้ดูส่วน "การปิดโปรเจ็กเตอร์" ในหน้า14.

รีโมทคอนโทรล

การใช้รีโมทคอนโทรล



durde (de	ดูส่วน "การปิดโปรเจ็กเตอร์" ในหน้า14.	्रे				
บุมเบด/บด	ดูส่วน "การเปิดโปรเจ็กเตอร์" ในหน้า13.					
(1) /สวิทช์	มื่อเชื่อมต่อ PC ของคุณเข้ากับโปรเจ็กเตอร์ผ่านทาง USB ัง ฉี่ เดปุ่ม "สวิทช์เมาส์" เพื่อเปิดใช้งาน/ปิดการใช้งานโหมดเมาส์ เละควบคุม PC ของคุณโดยใช้รีโมท					
	จอแสดงผลว่างเปล่าและปิดเสียงอัตโนมัติ	•••				
ค้าง	ค้าง	_				
X	ซ่อน	_				
L	คลิกซ้าย USB เมาส์	_				
R	คลิกขวา USB เมาส์	_				
ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	 1. ใช้ ▲ ▼ ◀ ▶ เพื่อเลือกรายการ หรือปรับแต่งสิ่งที่คุณเลือก 2. ในโหมดเมาส์ ใช้ ▲ ▼ ◀ ▶ แทนปมทิศทาง 	-				
Enter (ป้อน)	 ยืนยันการเลือกรายการของคุณ ในโหมดเมาส์ ใช้แทนปุ่ม enter บนคีย์บอร์ด 	-				
หน้า -	ี่ปุ่มเลื่อนหน้าลงสำหรับการจำลองแป้นพิมพ์ USB ผ่าน USB เมื่อปิด OSD	•				
เลเซอร์	ึกดเลเซอร์เพื่อใช้งานตัวชี้บนหน้าจอ อย่าชี้ไปที่ตา	-				
หน้า +	ี้ปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นสำหรับการจำลองแป้นพิมพ์ USB ผ่าน USB เมื่อปิด OSD	_				
V คีย์สโตน +/-	ปรับความผิดเพี้ยนของภาพที่เกิดจากการเอียงโปรเจ็กเตอร [์] (±40 องศา)	_				
ระดับเสียง +/-	กด "ระดับเสียง +/-" เพื่อปรับเสียง	-				



เนื่องจากความแตกต่าง ของ การใช้งานในแต่ละ ประเทศ อุปกรณ์เสริมจึง อาจแตกต่ำงกันในบาง ภูมิภาค



เนื่องจากเป็นรีโมทแบบ ทั่วไป ฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ ลักษณะของรูปแบบ



การใช้รีโมท	าารใช้รีโมทคอนโทรล					
I /1	ดูส่วน 💷 "รูปแบบ" ในหน้า30.					
Menu (ເມນູ)/2	กิด "เมนู" เพื่อเรียกดูเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) หากต้องการออกจาก OSD ให้กด "เมนู" อีกครั้ง					
สามมิติ/3	กด "3D" เพื่อเปิด / ปีดเมนู สามมิติ					
HDMI/4	กด "HDMI" เพื่อเลือกสัญญาณ HDMI					
VGA/5	กด "VGA" เพื่อเลือกสัญญาณจากขั้วต่อ VGA-เข้า					
วิดีโอ/6	กด "วิดีโอ" เพื่อเลือกสัญญาณคอมโพสิตวิดีโอ					
ผู้ใช้1/7	ดูส่วน "ผู้ใช้1" ในหน้า48.					
ผู้ใช้2/8	ดูส่วน "ผู้ใช้2" ในหน้า48.					
ผู้ใช้3/9	ดูส่วน "ผู้ใช้3" ในหน้า48.					
··//0	เปิด/ปิดเมนูโหมดความสว่าง					
แหล่งสัญญาณ	กด "สัญญาณ" เพื่อค ^{ุ้} นหาสัญญาณ					
ซิงค์ใหม่	ซิงโครไนซ์โปรเจ็กเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ					



หมายเหต

หมายเลขรีโมทคอนโทรลคือรหัสผ่านที่ใช้

เนื่องจากความแตกต่าง ของ การใช้งานในแต่ละ ประเทศ อุปกรณ์เสริมจึง อาจแตกต่างกันในบาง ภูมิภาค



เนื่องจากเป็นรีโมทแบบ ทั่วไป ฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ ลักษณะของรูปแบบ



เมนูที่แสดงบนหน้าจอ (OSD)

โปรเจ็กเตอร์มีเมนูที่แสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้หลายอย่าง โปรเจ็กเตอร์จะตรวจหาแหล่งสัญญาณโดย อัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน

- ในการเปิดเมนู OSD ให้กด "เมน"ู บนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มกดบน โปรเจ็กเตอร์
- เมื่อ OSD ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม ◀► เพื่อเลือกรายการในเมนูหลัก ขณะ ที่ทำการเลือกในหน้าใดๆ ให้กด ▲▼ หรือ "ป้อน" เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย
- 3. ใช้ ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและปรับการตั้งค่าโดยใช้ปุ่ม ◀▶
- 4. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 5. กด "ป้อน" เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- ในการออก ให้กด "เมน" อีกครั้ง เมนู OSD กลับไปยังระดับล่าสุด โปรเจ็ก เตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ









é

	Ŏ		8
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งค่า	ตัวเลือก
ภาพ			
📃 โหมดการ	แสดงภาพ	< การ	นำเสนอ 🌗
🔅 ความสว่า		0	
🕕 ดอนทราส	เต็	0	
🗛 ความชัด		0	
สี สี		0	
📕 โทนสี		0 🗖	
🔺 ขึ้นสูง		به	
🕑 รีเซ็ต		به	
_			
🔶 ขึ้นลง	<table-cell-rows> เลือก</table-cell-rows>	Menu ปีดเ	เมนู

ภาพ

<u>โหมดการแสดงภาพ</u>

มีการตั้งค่าล่วงหน้าจากโรงงานหลายแบบที่เหมาะสมกับภาพภาพหลาก ประเภท

- ▶ นำเสนอ: สีและความสว่างที่เหมาะสมสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- ความสว่าง: ความสว่างสุดสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- ภาพยนตร: สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์
- sRGB: ปรับสีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- กระดานดำ: ควรเลือกโหมดนี้เพื่อให้ได้การตั้งค่าสีที่เหมาะสมที่สุดเมื่อ ฉายภาพไปยังกระดานดำ (สีเขียว)
- DICOM SIM: โหมดุการแสดงผลนี้จะจำลองประสิทธิภาพเกรย์สเกล / แกมมาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ "การแสดงภาพดิจิตอล และการสื่อสารในทางการแพทย์" (DICOM)

สำคัญ: ห้ามมิให้ใช้โหมดนี้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ควรใช้เพื่อจุด ประสงค์ด้านการศึกษา / การฝึกอบรมเท่านั้น

- ผู้ใช้: การตั้งค่าส่วนตัวของผู้ใช้
- ▶ สามมิติ: การตั้งค่าสำหรับการดูภาพ 3D ที่ผู้ใช้สามารถปรับได้

ความสว่าง

- ปรับความสว่างของภาพ
- ▶ กด ◀ เพื่อทำให้ภาพมืดลง
- ▶ กด ▶ เพื่อทำให้ภาพสว่างขึ้น

<u>ความเข</u>้ม

ความเข้ม ทำหน้าที่ควบคุมระดับความต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุดและ ส่วนที่เข้มที่สุดของภาพ

- ▶ กด ◀ เพื่อลดความเข้ม
- ▶ กด ▶ เพื่อเพิ่มความเข้ม

<u>ความคมชัด</u>

ปรับความคมชัดของภาพ

- 🕨 กด ◀ เพื่อลดความคมชัด
- 🕨 กด 🕨 เพื่อเพิ่มความคมชัด

สี

้ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและสีขาว เป็นภาพสีที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์

- 🕨 กด ◀ เพื่อลดปริมาณของสีในภาพ
- ▶ กด ▶ เพื่อเพิ่มปริมาณของสีในภาพ

โทนสี

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

- 🕨 กด ◀ เพื่อเพิ่มปริมาณของสีเขียวในภาพ
- 🕨 กด 🕨 เพื่อเพิ่มปริมาณของสีแดงในภาพ

<u>ขั้นสูง</u>

เข้าสู่เมนูขั้นสูง เลือกตัวเลือกการแสดงผลขั้นสูง เช่น Gamma BrilliantColor™ อุณหภูมิสี เทียบสี ปริภูมิสี ลดสัญญาณรบกวน สัญญาณและออก สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม ดูหน้า 26



ภาพ / ขั้นสูง

Gamma

เลือกชนิดแกมม่าจากฟิล์ม วิดีโอ มาตรฐาน

BrilliantColor™

รายการที่ปรับได้นี้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึ่มประมวลผลสึ แบบใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพระดับของระบบ เพื่อให้ความสวางที่สูง ขึ้นขณะที่ให้สึในภาพที่สดใสสมจริงยิ่งขึ้น ช่วงดังหล่าวคือจาก 1 ถึง 10 หากคุณต้องการให้ภาพเข้มขึ้น ปรับค่าไปยังค่าสูงสุด สำหรับภาพที่ เนียน และสมจริงขึ้น ให้ปรับค่าไปยังค่าต่ำสุด

เทียบสี

เข้าสู่เมนู เทียบสี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า28

<u>อุณหภูมิสี</u>

ปรับอุณหภูมิของสี อุณหภูมิสีเย็น หน้าจอจะดูเย็นตาขึ้น ส่วนอุณหภูมิสี ร้อน หน้าจอจะดูอบอุ่นขึ้น

<u>ปริภูมิสี</u>

เลือกประเภทแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจาก AUTO, RGB, YUV

▶ สำหรับ HDMI เท่านั้น: เลือกแมทริกซ์สีจากอัตโนมัติ RGB (0-255), RGB (16-235), YUV

<u>ลดสัญญาณรบกวน</u>

การลด[้]คลื่นรบกวนแบบประยุกต[์]ช่วยลดจำนวนคลื่นรบกวนที่สามารถ มองเห็นได้ในสัญญาณแบบสอดประสานกัน โดยมีช่วงจาก "0" ถึง "10" (0=ปิด)

<u>สัญญาณ</u>

เข้าสู่เมนูสัญญาณ ตั้งค่าคุณสมบัติสัญญาณโปรเจ็กเตอร์ ฟังก์ชั่นนี้จะ สามารถใช้งานได้เมื่อแหล่งอินพุทสนับสนุน VGA ดูหน้า29 สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

	ă		8	
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งค่า	ตัวเลือก	
ภาพ/ขึ้นสูง.	ภาพ / ขึ้นสูง / Color Matching			
🧭 แดง				
🧭 เชียว		4		
🧿 น้ำเงิน		4 -		
🧭 คราม		4		
🧭 ม่วง		4		
🧭 เหลือง		4 -		
🧭 ขาว		4		
🕑 รีเซ็ต		4		
l → aan				
🔶 ขึ้นลง	🗾 เลือก	Menu ปิดเ	มนู	



<u>สี (ยกเว[้]นสีขาว)</u>

กด ▲ ▼ เพื่อเลือกสีและกด "ENTER" เพื่อปรับค่าอุณหภูมิสี ความอิ่มของ สี และเกน





ได้

 สามารถปรับสีเขียว น้ำเงิน ไชอัน เหลือง มาเจนต้าได้โดย ____ แยกกันตาม HSG ของแต่ละสี

สีขาวจะสามารถ

ปรับสีแดง เขียว

น้ำเงินแต่ละรายการ

ึกด ▲ ▼ เพื่อเลือกอุณหภูมิสี ความอิ่มของสี และเกน แล้วกด ◀▶ เพื่อ ปรับการตั้งค่า

```
ขาว
```

ึกด **▲ ▼** เพื่อเลือกสีขาวแล[้]วกด "ENTER"



กด ▲ ▼ เพื่อเลือกสีแดง เขียว หรือน้ำเงิน แล้วกด ◀▶ เพื่อปรับการตั้งค่า

<u>รีเซ็ต</u>

รีเซ็ตค่าการตั้งค่าสีทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

	1	المعنية (المعنية المعنية (المعنية المعنية (المعنية المعنية (المعنية المعنية المعنية (المعنية المعنية المع منابعة المعنية (المعنية المعنية المعنية (المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المعنية المع	1
ภาพ/ขึ้นสูง.	/ สัญญาณ	91191	Al rectilu
 – อัตโนมัติ แม่ ตวามถื่ เฟส การจัดวา – การจัดวา – การจัดวา – ออก 	งแนวนอน งแนวตึ้ง	0 15 0	เปิด
🔶 ซึ้นลง	🕶 เลือก	<u>Menu</u> ปิดเ	เมนู

ภาพ / ขั้นสูง / สัญญาณ [,]ล

<u>อัตโนมัติ</u>

์ ตั้งค่า อัตโนมัติ เป็น เปิด หรือ ปิด เพื่อล็อคหรือปลดล็อคคุณสมบัติ เฟส และความถี่

- ปิดใช้งาน ปิดการล็อคอัตโนมัติ
- ▶ เปิดใช้งาน เปิดการล็อคอัตโนมัติ
- <u>ความถี่</u>

เปลี่ยุนความถี่ข้อมูลแสดงผลให้ตรงกับความถี่ของการ์ดกราฬีกในคอม พิว เตอร์ของคุณ หากคุณพบปัญหาเส้นกะพริบแนวตั้ง ให้ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อ ทำการปรับเปลี่ยน

เฟส

เฟสจะซิงโครไนซ์เวลาสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟีกการ์ด ถ้าคุณ พบปัญหาภาพไม่นิ่งหรือกะพริบ ให้ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อแก้ไข

- <u>การจัดวางแนวนอน</u>
 - ▶ กด ◀ เพื่อย้ายภาพไปทางซ้าย
 - ▶ กด ▶ เพื่อย้ายภาพไปทางขวา

<u>การจัดวางแนวตั้ง</u>

- ▶ กด ◀ เพื่อย้ายภาพลงด้านล่าง
- ▶ กด ▶ เพื่อย้ายภาพขึ้นด้านบน

	Ŏ		8
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งต่า	ตัวเลือก
หน้าจอ			
🗖 รูปแบบ		4 à	ัตโนมัติ
ี่ มาสก์ของ		o [
🔎 ชูเม		o 🗖	
🖅 Image Sh	ift	4 -	
🗋 Vคีย์สโ	ดน	0	
3D สามมิติ		4 1	
🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu ปิด	เมนู

หน้าจอ

<u>รูปแบบ</u>

- ใช*้* ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการ
- ▶ 4:3: ภาพแบบนี้ใช้สำหรับสัญญาณเข้าแบบ 4x3 ที่ไม่ได้สร้างขึ้น สำหรับ TV จอกว้าง
- ▶ 16:9/16:10: ภาพแบบนี้ใช้สำหรับสัญญาณเข้าแบบ 16x9 เช่น HDTV และ DVD ที่สร้างขึ้นสำหรับ TV จอกว้าง
- LBX: ภาพแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งข้อมูลแบบกล่องจดหมายที่ไม่ใช่ขนาด 16x9 สำหรับผู้ใช้ที่มีเลนสภายนอก 16x9 เพื่อแสดงอัตราส่วนภาพ 2.35:1 โดยใช้ความละเอียดสูงสุด
- ดั้งเดิม: การปรับขนาดไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของการรับ สัญญาณเข้า
- ▶ อัตโนมัติ: เลือกภาพแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ





<u>มาสก[ุ]ขอบ</u>

ฟังก์ชั่นมาสก์ขอบเพื่อลบสัญญาณรบกวนในภาพวิดีโอ มาสก์ขอบของภาพ เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนในการเข้ารหัสวิดีโอที่ขอบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ

<u>ช</u>ืม

- 🕨 กด ◀ เพื่อลดขนาดของภาพ
- 🕨 กด 🕨 เพื่อขยายภาพบนหน้าจอการฉาย

Image Shift

เลื่อนตำแหน่งภาพที่ฉายตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

- ▶ กด ◀▶ เพื่อเลื่อนภาพตามแนวนอนบนหน้าจอที่ฉาย
- ▶ กด 🛦 🛡 เพื่อเลื่อนภาพตามแนวตั้งบนหน้าจอที่ฉาย



กด ◀ หรือ ▶ เพื่อชดเชยการบิดเบี้ยวของภาพแนวตั้งเมื่อตั้งโปรเจ็กเตอร์ ในตำแหน่งมุมของหน้าจอ

<u>3D</u>

เข้าสู่เมนู 3D เลือกตัวเลือก 3D เช่น โหมด 3D, 3D->2D ภาพแบบ 3D และ 3D ซิงค์อินเวิร์ท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 32





หน้าจอ / สามมิติ

<u>โหมด 3 มิติ</u>

- DLP ลิงค์: เลือก DLP ลิงค์เพื่อใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ แว่นตา 3D DLP ลิงค์
- ▶ IR: เลือก IR เพื่อใช้การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับภาพ 3D บนพื้นฐาน IR

<u>3D→2D</u>

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกให้โปรเจ็กเตอร์แสดงเนื้อหา 3D ใน 2D (ซ้าย) หรือ 2D (ขวา) โดยไม่ใช้แว่น 3D เพื่อรับชมเนื้อหา 3D สามารถใช้การตั้ง ค่านี้สำหรับตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์พาสซีฟ 3D

<u>3D ภาพแบบ</u>

- ▶ อัตโนมัติ: เมื่อตรวจพบสัญญาณการแสดงตัวตน 3D ระบบจะเลือกภาพ แบบ 3D โดยอัตโนมัติ (สำหรับแหล่ง HDMI 1.4 3D เท่านั้น)
- ▶ เคียงบ่าเคียงไหล่: แสดงสัญญาณ 3D ในภาพแบบด้านข้างกัน
- ▶ สูงสุดและต่ำสุด: แสดงสัญญาณ 3D ในภาพแบบด้านบนและด้านล่าง
- ▶ ลำดับเฟรม: แสดงสัญญาณ 3D ในภาพแบบลำดับเฟรม

<u>3D ซิงค์ย้อนกลับ</u>

กด ◀ หรือ ▶ เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานพังก์ชั่น 3D ซิงค์ย้อนกลับ เพื่อกลับภาพ



ควรบันทึกการตั้งค่า 3D หลังจากการปรับ



	Ŏ		8
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งต่า	ตัวเลือก
ตั้งค่า			
🔇 เลือกภาษ		4	
📐 การฉายภ	าพ		P 🕨
📄 ตำแหน่งเมนู			•
? ชน`ดหน้าจอ			16:10
🔒 ระบบป้อง	งกัน	به	
🚥 ID โปรเจ็	กเตอร์	00 📘	
📫 ปรับตั้งเลื	ใย ง		
🗯 ขึ้นสูง		-	
เตรือข่าย			
🔶 ขึ้นลง	🗾 เลือก	Menu ปีต	เมนู

ตั้งค่า

<u>เลือกภาษา</u>

เข้าสู่เมนูภาษา เลือกเมนู OSD หลายภาษา ดูหน้า 35 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การฉายภาพ

เลือกวิธีการฉายภาพ:

P ตั้งโต๊ะด้านหน้า

การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

เมื่อคุณเลือกฟังก์ชั่นนี้ โปรเจ็กเตอร์จะกลับภาพ เพื่อให้คุณสามารถฉาย ภาพจากด้านหลังของหน้าจอได้

- Id เพดานด้านหน้า เมื่อคุณเลือกฟังก์ชั่นนี้ โปรเจ็กเตอร์จะพลิกภาพกลับหัว สำหรับการ ฉายภาพจากเครื่องที่ยึดบนเพดาน
- 🕨 **เ**พดานด้านหลัง

เมื่อคุณเลือกฟังก์ชั่นนี้ โปรเจ็กเตอร์จะกลับภาพ และพลิกภาพกลับ หัว ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถฉายภาพจากด้านหลังของหน้าจอโดย ยึด เครื่องติดกับเพดานได้

<u>ตำแหน่งเมนู</u>

เลือกตำแหน่งของเมนูบนหน้าจอแสดงผล

<u>ชนิดหน้าจอ</u>

กด ◀▶ เพื่อตั้งค่าอัตรา่ส่วนภาพเป็น 16:9 หรือ 16:10 ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับ WXGA เท่านั้น

<u>ระบบป้องกัน</u>

ี้เข้าสเมนูระบบป้องกัน เข้าใช้งานคุณลักษณะระบบป้องกันของโปรเจ็ก เตอร์ ดูหน้า 36-38 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

<u>ID โปรเจ็กเตอร์</u>

เลือก ID โปรเจ็กเตอร์สองหลักจาก 00 จนถึง 99

<u>ปรับตั้งเสียง</u>

เข้าสู่เมนุสัญญาณเสียง ตั้งคุณสมบัติของระดับเสียง โปรดดูหน้า 39 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

<u>ขั้นสูง</u>

<u>เครือข่าย</u>

ช่วยให้สามารถเข้าถึงการควบคุมสำหรับเว็บ PJ-Link และ IP คอมมานด์ โปรดดูหน้า 41 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

				S
ตั้งต่า /เลือดด	ин IND	9 191	9 1.62	111
ด เอือดออน			Tare	
aan			(Ma	
English	Deuts	ch	Français	
Italiano	Españ	iol	Português	
Polski	Neder	lands	Svenska	
Norsk/Dans	k Suomi		Ελληνικά	
繁體中文	简体中	文	日本語	
한국어	Русск	ий	Magyar	
Čeština	عربي		ไทย	
Türkçe	فارسى		Tiếng Việt	
Romanian	Inggris			
🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu	ปิดเมนู	

ตั้งค่า | เลือกภาษา

··• อังกฤษ

<u>เลือกภาษา</u>

้เลือกเมนู OSD หลายภาษา กด "ป้อน" เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย แล้วใช้ปุ่ม ซ้าย(◀) หรือขวา (▶) เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการใช



ตั้งค่า / ระบบป้องกัน

<u>ระบบป้องกัน</u>

เปิดหรือปิดใช้งานรหัสผ่านของระบบความปลอดภัย

- มปิด—ใช้งานรหัสผ่านปัจจุบันถูกกำหนดไว้เมื่อเปิดโปรเจ็กเตอร์ และ เข้าใช้งานเมนูความปลอดภัย
- ปิด—ไม่ต้องใช้รหัสผ่านหลังจากเปิดระบบ

หมายเหตุ ม

เมื่อเปิดใช้งานระบบความปลอดภัย หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อเปิด เครื่อง และก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งานเมนูความปลอดภัย:

รหัสผ่านตามค่า เริ่มต้น: 1, 2, 3, 4, 5.




ตั้งเวลาป้	<u>องกัน</u>				
เข้าสู่เมนูย่อ	ายการตั้งเวล	าป้องกัน			
		Ŏ		8	
	ภาพ	หน้าจอ	ตั้งต่า		
	ตั้งต่า / ระบบบ่	ไองกัน / ตั้งเวลา	ป้องกัน		
	JAN เดือน		o]		
	12 วัน		o 📘		
	🥸 ชั่วโมง		o 📘		
	ุ ⇒ ออก				
	🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu ปิดเ	มนู	

ี่ป้อนเดือน วัน และชั่วโมง ที่สามารถใช้งานโปรเจ็กเตอรได้โดยไม่ต้อง ป้อนรหัสผ่าน การออกเพื่อไปยังเมนูการปรับ จะเป็นการเปิดทำงานการตั้ง เวลาปิด

เมื่อเปิดทำงานแล้ว โปรเจ็กเตอร์จะร้องขอรหัสผ่านของวันที่และเวลาที่ ระบุ เพื่ออนุญาตให้เปิดและเข้าใช้งานเมนูความปลอดภัย

้ถ้าใช้งานโปร[้]เจ็กเตอร์อยู่ และมีการเรียกทำงานการตั้งเวลาปิด หน้าจอ ต่อ ไปนี้จะปรากฏขึ้น 60 วินาทีก่อนที่จะมีการร้องขอรหัสผ่าน



อังกฤษ

<u>เปลี่ยนรหัสผ่าน</u>

ใช้เมนูย่อยนี้เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบป้องกันสำหรับโปรเจ็กเตอร**์**

- เลือกเปลี่ยนรหัสผ่านจากเมนูย่อยของระบบป้องกัน กล่องโต้ตอบยืนยัน การเปลี่ยนรหัสจะปรากฏขึ้น
- 2. เลือก ใช่



หากมีการป้อนรหัสผ่านไม่ ถูกต้องสามครั้ง โปรเจ็ก เตอร์จะปิดเครื่องเองโดย อัตโนมัติหลังจากนั้น 10 วินาที



 ป้อนรหัสผ่านที่ระบบตั้งไว้คือ <1> <2> <3> <4> <5> หน้าจอรหัสผ่านหน้าจอที่สองจะปรากฏขึ้น

	รทัสผ่าน
บันทึกรหัสผ่าน ยืนยันรทัสผ่าน	
	Meau ปิดเมนู

4. ป้อนรหัสผ่านใหม่สองครั้งเพื่อยืนยัน



หากรหัสผ่าน ใหม่ไม่ตรง กัน หน้าจอรหัสผ่านจะ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง



93₩	1	1	1
ตั้งค่า / ปรับตั้	ึ่งเสียง		PI JESIEIT
ื่⊒ _{้อ} ลาโพงภ [•] ₩ ช่อน	ายใน		ปิด ปิด
 ระดับเสีย เสียงเช้า 	ঀ	5 🗖	าเริ่มต้น
 D→ aan			
🔶 ขึ้นลง	<table-cell-rows> เลือก</table-cell-rows>	Menu ปีด	เมนู



_	<u>ลำโพงภายใน</u>
	▶ ปีด—ปีดลำโพงภายใน
	▶ เปิด—เปิดลำโพงภายใน
	<u>ซ่อน</u>
	สลับเปิดหรือปิดเสียง
	▶ ปีด—เปิดระดับเสียงลำโพงและสัญญาณเสียงออก
	▶ เปิด—ปิดระดับเสียงลำโพงและสัญญาณเสียงออก
_	<u>ระดับเสียง</u>
	กด ◀ เพื่อลดเสียง
	กด 🕨 เพื่อเพิ่มระดับเสียง
	เสียงเข้า

กด ◀▶ เพื่อเลือกอินพุทแหล่งเสียง

າ การควบคุมของผู่ใช



ตั้งค่า / ขั้นสูง

- โลโก้
- เลือกหน้าจอที่จะแสดงระหว่างการเริ่มต้น
- ค่าเริ่มต้น หน้าจอเริ่มต้นตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
- ปกติ เป็นสีพื้นหลัง
- ผู้ใช้ จับภาพหน้าจอแบบกำหนดเองโดยใช้ฟังก์ชั่นโอนโลโก้

จับหนาจอ

จับภาพหน้าจอที่แสดงเพื่อใช้เป็นหน้าจอเริ่มต้น

1. แสดงหน้าจอที่ต้องการบนโปรเจ็กเตอร์



2. เลือก โอนโลโก้ จากเมนระดับสง หน้าจอยืนยันจะปรากภขึ้น



3. เลือกตกลงจอภาพแสดงว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการจับภาพ เมื่อเสร็จสิ้น ข้อความ จับภาพสำเร็จ จะปรากฏขึ้น หน้าจอที่ถูกจับภาพ จะถูกบันทึกเป็นผู้ใช้ ในเมนูโลโก้

คำบรรยาย

เลือกหน้าจอเพื่อแสดง closed captioning

- ปิด–การตั้งค่าดีฟอลต์ที่จัดส่งให้
- ▶ CC1/CC2–ข้อความบรรยายจะแสดงขึ้นหากมีอยู่



สามารถบันทึก หน้าจอเริ่มต้นได้ หน้าจอ เดียวใน แต่ละครั้ง การจับภาพ รายการหลัง จะเป็นการ เขียนทับไฟล์ ี่ก่อนหน้าที่ จำกัดใน 1920 x 1200 (โปรด อ้างอิง ตาราง เวลาภาคผนวก)

	ไว้ หน้าจอ	ตั้งต่า	เ รื่อก
ตั้งค่า / เครือจ	่าย		
占 LAN Set	tings	4 1	
Control S	Settings	ب ه	
\mapsto ออก			
	_		
🜩 ขี นลง	🕶 เลือก	Menu ปีดเ	มนู



•• อังกฤษ

LAN Settings

เข้าสู่เมนูการตั้งค่า LAN สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 42

Control Settings

เข้าสู่เมนูการตั้งค่าการควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 43



ตั้งค่า | เครือข่าย | LAN Settings

หากการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอจะแสดงกล่องโต้ตอบต่อไปนี้

- ▶ สถานะในเครือข่าย เพื่อแสดงข้อมูลเครือข่าย
- DHCP:
 - เปิด: กำหนดที่อยู่ IP ให้กับโปรเจ็กเตอร์โดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP
 - ปิด: กำหนดที่อยู่ IP โดยผู้ใช้
- ▶ IP แอดเดรส เลือก IP address
- ชับเน็ต มาสก์ เลือกเลขซับเน็ตมาสก์
- ▶ เกตเวย์ เลือกเกตเวย์เริ่มต้นของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์
- DNS เลือกหมายเลข DNS
- ▶ เริ่มใช้ กด "ENTER" เพื่อนำการเลือกนั้นไปใช้
- ▶ เว็บไซต์ Mac—อ่านอย่างเดียว



สามารถเข้าถึงเมนูย่อย เครือข่ายได้หากเชื่อมต่อ สายเคเบิลเครือข่าย

			E	S
21 IM	ИЦ 142	- পথপ।	พ.ม.สะ	181
ต งคา / เครอช	าย / Control Set	tings		
Crestror			เปิด	
Extron			เปิด	
PJLink			เปิด	
AMX Dev	vice Discovery		เปิด	
Telnet			เปิด	
🗗 aan				
_				
🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu 19	าเมนู	



ອັงກฤษ

<u>Crestron</u>
 กด ◀► เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน Crestron
 <u>Extron</u>
 กด ◀► เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน Extron
 <u>PJ Link</u>
 กด ◀► เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน PJ Link
 <u>AMX Device Discovery</u>
 กด ◀► เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน AMX Device Discovery
 <u>Telent</u>
 กด ◀► เพื่อเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน Telnet

	Ö		S
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งค่า	ตัวเลือก
ตัวเลือก			
🗕 แหล่งสัญ	ญาณเช้า 	ب ه	
🛨 ล็อคสัญญ	ุาณ		ปิด 🕨
💑 พื้นที่สูง			ปิด 🕨
📕 ซ่อนซ้อม	ูเล		ปิด 🕨
🖫. ล็อคปุ่ม			ปิด 🕨
🚯 รูปแบบก	ารทดสอบ		ไม่มี 🕨
🐯 ทริกเกอร์	12V		เปิด 🕨
🔲 สีพื้น			
🖁 การตั้งค่า	เรีโมท	↓	
🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Meau ปีต	ເມນູ

ตัวเลือก

<u>แหล่งสัญญาณเข้า</u>

เข้าสู่เมนูย่อยของการรับสัญญาณ เลือกสัญญาณเพื่อสแกนหา สัญญาณ ตั้งแต่เริ่มต้น ดูหน้า47 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

<u>ล็อคสัญญาณ</u>

ล็อคสัญญาณปัจจุบันเป็นสัญญาณเดียวที่มีอยู่ แม้ไม่ได้เสียบสายเคเบิลอยู่ ก็ตาม

- เปิด—เฉพาะสัญญาณปัจจุบันเท่านั้นที่เครื่องรับรู้ว่าเป็นสัญญาณเข้า
- ▶ ปีด—สัญญาณทั้งหมุดที่เลือกในภาพ ขั้นสูง | สัญญาณเข้า ถูกรับรู้ ว่า เป็นแหลงสัญญาณเข้า

<u>พื้นที่สูง</u>

ปรับความเร็วของพัดลมเพื่อสะท้อนสภาพแวดล้อม

- ▶ เปิด—เพิ่มความเร็วของพัดลมสำหรับอุณหภูมิ ความชื้น และพื้นที่สูง
- ▶ ปีด—ความเร็วปกติของพัดลมสำหรับเงื่อนไขการใช้งานปกต

<u>ช่อนขอมูล</u>

ซ่อนข้อความที่เป็นข้อมูลบนหน้าจอการฉาย

- ▶ เปิด—ไม่มีข้อความแสดงสถานะปรากฏบนหน้าจอระหว่างการดำเนินการ
- ▶ ปีด—ข้อความแสดงสถานะปรากฏเป็นปกติบนหน้าจอระหว่างการดำ เนินการ

<u>ล็อคปุ่ม</u>

ล็อคปุ่มบนแผงด้านบนของโปรเจ็กเตอร์

ภาพแบบการทดสอบ

▶ เปิด—ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันการล็อคปุ่ม



หมายเหตุ

กดปุ่ม "ENTER" บนปุ่มกด ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อปลด ล็อกปุ่มกด ▶ ปีด—ปุ่มบนโปรเจ็กเตอร์จะทำงานตามปกติ

แสดงภาพแบบการทดสอบ มีแบบตาราง (ขาว เขียว มาเจนต้า) ขาว และ ไม่มี

<u>ทริกเกอร[์] 12V</u>

กด ◀► เพื่อเลือกว่าจะให้เอาท์พุททริกเกอร์ 12V หรือไม่

<u>สีพื้น</u>

เลือกสีพื้นที่ต้องการสำหรับภาพที่ฉายเมื่อไม่มีสัญญาณใดๆ

<u>การตั้งค่ารีโมท</u>

เข้าสู่การตั้งค่ารีโมท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหน้า 48



<u>ขั้นสูง</u>

เข้าสู่เมนูระดับสูง ดูหน้า 49-50 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

<u>การปรับค่าหลอด</u>

เข้าสู่เมนูการปรับค่าหลอด ดูหน้า 51-52 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

<u>ข้อมูล</u>

แสดงข้อมูลโปรเจ็กเตอร์

<u>รีเซ็ต</u>

รีเซ็ตตัวเลือกทั้งหมดเป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

	ไว้ หน้าจอ	ตั้งค่า	ตัวเลือก
<mark>ตัวเลือก / แหล่</mark> ₩ VGA ● วิดีโอ ■ HDMI1 ■2 HDMI2 ┠+ ออก	งสัญญาณเข้า	R R R	
🔶 ซี้ นลง	🕶 เลือก	Menu ปิดเ	เมนู

ตัวเลือก | แหล_ิ่งสัญญาณเข้า



ς 20° Τ

<u>แหล่งสัญญาณเข้า</u>



หากยกเลิกการ เลือกแห ล่งสัญ ญาณทั้งหมด โปร เจ็กเตอร์จะไม่ สามารถ แสดงภาพใดๆ เลือกแหล่ง สัญญาณไว้อย่างน้อย หนึ่งแหล่งเสมอ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งาน / ปิดใช้งานการรับสัญญาณเข้า กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณ จากนั้นกด ◀ หรือ ► เพื่อเปิดใช้งาน / ยกเลิกใช้งาน กด "ENTER" เพื่อสิ้นสุดการ เลือก โปรเจ็กเตอร์จะไม่ค้นหา อินพุตที่ไม่ได้เลือก



OPTIONS | Remote Settings

<u>ผู้ใช้1</u>

้ตั้งค่าปุ่ม ผู้ใช้1 เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ LAN, ความสว่าง, ความคมชัด, ตัวตั้งเวลาปิด, การจับคู่สี, อุณหภูมิสี, แกมม่า, การล็อกต้นทาง, การฉาย ภาพ, การตั้งค่าหลอดไฟ, การซูม, รูปแบบการทดสอบ, หยุดการทำงาน, ฟังก์ชัน HDMI1, HDMI2

<u>ผู้ใช้2</u>

้ตั้งค่าปุ่ม ผู้ใช้2 เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ LAN, ความสว่าง, ความคมชัด, ตัวตั้งเวลาปิด, การจับคู่สี, อุณหภูมิสี, แกมม่า, การล็อกต้นทาง, การฉาย ภาพ, การตั้งค่าหลอดไฟ, การซูม, รูปแบบการทดสอบ, หยุดการทำงาน, ฟังก์ชัน HDMI1, HDMI2

<u>ผู้ใช้3</u>

้ตั้งค่าปุ่ม ผู้ใช้3 เป็นแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ LAN, ความสว่าง, ความคมชัด, ตัวตั้งเวลาปิด, การจับคู่สี, อุณหภูมิสี, แกมม่า, การล็อกต้นทาง, การฉาย ภาพ, การตั้งค่าหลอดไฟ, การซูม, รูปแบบการทดสอบ, หยุดการทำงาน, ฟังก์ชัน HDMI1, HDMI2

<u>การทำงานของ IR</u>

เปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่น IR ของโปรเจ็กเตอร์

	Ŏ		8
ภาพ	หน้าจอ	ตั้งค่า	ตัวเลือก
ตัวเลือก / ขึ้นส	[4		
🔊 ระบบเปิด	เครื่องด่วน		ปิด 🕨
🔊 เปิดเครื่อ-	งพร้อมสัญญาณ <i>ร</i>	าาพ ┥	ปิด 🕨
🔊 ปีดอัตโน	มัติ(นาที)	30 🚛	
🧕 ตั้งเวลาบ	ได (นาที)	o 📘	
💉 โหมดพลั	งงาน(สแตนด์บา	າຍ) 📢	อีโค 🔰
🐔 การฟ"*น	ตัวอย่างรวดเร็ว		ปิด 🍃
OSD Tim	e-Out		15 sec. 🔹 🕨
🕞 aan			
🔶 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu 19	เมนู

ตัวเลือก / ขั้นสูง

อังกฤษ

- ระบบเปิดเครื่องด่วน
- เปิดหรือปิดใช้งานระบบเปิดเครื่องด่วน
- ▶ เปิด โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟ AC เข้า
- ปิด โปรเจ็กเตอร์จะต้องขับเคลื่อนตามปกติ
- เปิดเครื่องพร้อมสัญญาณภาพ
 - เปิดหรือปิดทำงาน เปิดเครื่องเมื่อพบสัญญาณ
 - ▶ เปิด โปรเจ็กเตอร์เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบสัญญาณทแอกทีฬ่
 - ▶ ปีด ปีดการใช้งานการเปิดเครื่องเมื่อตรวจพบสัญญาณแอคทีฟ



- 1. ใช้ได้เมื่อโหมดสแตนด์บายทำงาน
- 2. หากปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์โดยที่ยังเปิดแปล่งสัญญาณอินพุทอยู่ (ภาพ ล่าสุดยังคนแสดงบนหน้าจอ) เครื่องจะไม่รีสตาร์ท เว้นแต่:
 - ึก. เลิกการส่งแหล่งสัญญาณของภาพล่าสุดและอินพุทสัญญาณอื่นๆ อีก ครั้ง
 - ข. ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กพลังงานโปรเจ็กเตอร์อีกครั้ง
- 3. การเปิดเครื่องเมื่อได้รับสัญญาณจะไม่สนใจการตั้งค่า "การล็อคแหล่ง สัญญาณ"

ปิดอัตโนมัติ (นาที) ้ตั้งค่าช่วงเวลาที่จะปิดเครื่องอัตโนมัติ ตามค่ามาตรฐาน โปรเจ็กเตอร์จะ ปิด ้หลอดไฟหลังจากไม่มีสัญญาณใดๆ 30 นาที คำเตือ[ิ]นต่อไปนี้จะปรากภขึ้น 60 วินาทีก่อนที่เครื่องจะปได้

เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ 60 วินาที

ตั้งเวลาปิด (นาที)

้ตั้งค่าช่วงเวลาที่จะปิด โปรเจ็กเตอร์จะปิดหลังจากช่วงเวลาไม่มีการ ทำงาน ู้ใดๆ ที่ระบุไว้ (ไม่ว่าจะมีสัญญาณหรือไม่ก็ตาม) คำเตือนต่อไปนี้จะ ปรากฏ ขึ้น 60 วินาทีก่อนที่เครื่องจะปีด

เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ 60 วินาที

เมื่อโหมดพลังงาน (สแตนด์บาย) ถูกตั้งค่า เป็น Eco (อีโค), VGA & ออดิโอพาส-ทรู และ RJ45 จะถกปิดทำงาน ฟังก์ชัน การใช้งานที่จำกัดสามารถ ทำได้ในการควบคม RS232

โหมดพลังงาน (สแตนด์บาย)

- ▶ อีโค: เลือก "อีโค" เพื่อประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงาน < 0.5W</p>
- ▶ แอกทีฟ: "แอกทีฟ" เพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บายปกติ และพอร์ต VGA ออก จะเปิดใช้งาน

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

้ถ้า การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เปิด, โปรเจ็กเตอร์สามารถกลับมาทำงานต่อได้ ้ในไม่ช้า โดยโปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องได้ภายใน 100 วินาทีหลังจากที่ปิด

หมายเหต

OSD Time-Out

ตั้งค่าเวลาแสดง OSD



หมายเหตุ

Projector won't really be 100% turn off unless end-user wait 100sec.



 ภาพ	ไว้ หน้าจอ	ตั้งต่า	ตัวเลื	ร้ อก
ตัวเลือก / การเ	ปรับค่าหลอด			
ะได้: ชั่วโมงห		o 📘		
ะ่⁄่⁄ี่⊱่ เตือนอายุ	ุทลอด		เปิด	
🏺 โหมดคว	ามสว่าง		สว่าง	
🔅 Dynamic	Black		ปิด	
🚚 ิลบชั่วโม	งหลอดภาพ			
🕞 aan				
🔷 ขึ้นลง	🕶 เลือก	Menu 19	แมนู	



อังกฤษ

 ชั่วโมงหลอด
 แสดงเวลาในการฉายของหลอด รายการนี้สำหรับแสดงเท่านั้น
 เตือนอายุหลอด
 เปิดหรือปิดการใช้งานเตือนอายุหลอด
 เปิด — ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นเมื่ออายุการใช้งานของหลอดเหลือ ไม่ถึง 30 ชั่วโมง
 № маюмำสังจะหมดอายุ
 ปิด — ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น
 โหมดความสว่าง
 เลือกโหมดความสว่างของหลอด
 สว่าง — การตั้งค่ามาตรฐาน
 Eco.—การตั้งค่าความสว่างต่ำเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานหลอดไฟ

DynamicBlack

เลือกโหมด DynamicBlack

<u>ลบชั่วโมงหลอดภาพ</u>

หลังจากเปลี่ยนหลอด ให้รีเซ็ตตัวนับเวลาชั่วโมงการใช[้]งานหลอดเพื่อ แสดงอายุการใช้งานใหม่ที่ถูกต้อง

 เลือกลบชั่วโมงหลอดภาพ หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้น





เมื่อเปิด DynamicBlack และตั้งค่าโหมด ความสว่างเป็น สว่าง ช่วงไดนามิกจะเป็น 100%~30% เมื่อตั้งค่า โหมดความสว่างเป็น Eco ช่วงไดนามิกจะเป็น 80%~30%

2. เลือก ใช่ เพื่อรีเซ็ตตัวนับเวลาชั่วโมงหลอดเป็น 0

LAN_RJ45



- โปรเจ็กเตอร์เชื่อม ต่อกับ LAN โปรด ใช้สายเคเบิลทั่วไป สำหรับอีเทอร์เน็ต
- เครื่องต่อเครื่อง (พีซี เชื่อมต่อกับโปรเจ็ก เตอร์โดยตรง) โปรด ใช้สายไขว้สำหรับ อีเทอร์เน็ต

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย โปรเจ็กเตอร์ Optoma จึงมีคุณสมบัติด้านการจัดการจากระยะไกลและการใช้ระบบเครือข่ายที่ หลากหลาย

ฟังก์ชั่น LAN/RJ45 ของของโปรเจ็กเตอร์ ผ่านทางเครือข่าย เช่น การ จัดการจากระยะไกล เช่น: การตั้งค่าปิด / ปิดเครื่อง ความสว่าง และความ เปรียบต่าง นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลสถานะของโปรเจ็กเตอร์ เช่น: แหล่ง สัญญาณภาพ ปิดเสียง ฯลฯ



<u>พึงก[์]ชั่นการทำงานของช่องเสียบ LAN แบบสาย</u>

โปรเจ็กเตอร์รุ่นนี้สามารถควบคุมได้โดยใช้ PC (แล็บท็อป) หรืออุปกรณ์ ภายนอกอื่นๆ ผ่านทางพอร์ท LAN/RJ45 และสามารถใช้งานได้กับ Crestron / Extron / AMX (การค้นหาอุปกรณ์) / PJLink

- ▶ Crestron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. ในสหรัฐฯ
- Extron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Extron Electronics, Inc. ในสหรัฐฯ
- ▶ AMX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ AMX LLC ในสหรัฐฯ
- PJLink ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ลงทะเบียนในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ โดย JBMIA

<u>อุปกรณ์ภายนอกที่สนับสนุน</u>

้โปรเจ็กเตอร์นี้รองรับคำสั่งที่กำหนดของตัวควบคุม Crestron Electronics และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (ex, RoomView®)

http://www.crestron.com/

โปรเจ็กเตอร์นี้สนับสนุนอุปกรณ์ Extron โปรดดูรายการอ้างอิงที่ http://www.extron.com/

้โปรเจ็กเตอร์นี่สนับสนุนโดย AMX (การค้นหาอุปกรณ์)

http://www.amx.com/

โปรเจ็กเตอร์นี้สนับสนุนคำสั่ง PJLink Class1 (เวอร์ชั่น 1.00) http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถ เชื่อมต่อกับพอร์ท LAN/RJ45 และรีโมทคอนโทรลของโปรเจ็กเตอร์ และ คำสั่งการควบคุมต่างๆ ที่สนับสนุนสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ะชนิด โปรด ติดต่อกับฝ่ายบริการสนับสนุนโดยตรง

LAN_RJ45

1. ต่อสายเคเบิล RJ45 กับพอร์ต RJ45 บนโปรเจ็กเตอร์และพีซี (แล็ปทอป)



 บนพีซี (แล็ปทอป) เลือก Start -> Control Panel -> Network Connections



3. คลิกขวาที่ Local Area Connection และเลือกProperty



 ในหน้าต่าง Properties เลือกแท็บ General และเลือก Internet Protocol (TCP/IP)

Setwork Connections			
File Edit View Favorites Tools Adv	anced Help		AT
🕒 Back. 👻 🕤 👻 🦻 🔎 Search 🜔 Fol	ders 🛛 🕼 🎯 🗙 🗳) 🔤•	
Address 🔕 Network Connections			💌 🔁 Go
LAN or High-Speed Internet			
Local Area Connection Connected, Firewelled Broadcom NetXtreme 57xx Gig	Disable Status Repair	n swalled er	Wireless Network Connection Not connected, Firewalled Intel(R) Wireless WiFi Link 496
Wizard	Bridge Connections		
New Connection Wizard	Create Shortcut Delete Rename	Wizard	
	Properties		
💡 View or change settings for this connection,	such as adapter, protoco	I, or modem con	figuration settings.

5. คลิก Properties

Local Area Connection Properties	?
reneral Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	Configure
, This c <u>o</u> nnection uses the following items:	
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler	^
Retwork Monitor Driver	
Internet Protocol (TCP/IP)	_
4	
Install	Properties
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protoc	ol. The default
wide area network protocol that provides com across diverse interconnected networks.	munication
Show icon in notification area when connect	ed
Votify me when this connection has limited o	r no connectivity
OK	Cancel



6. กรอกที่อยู่ IP และ Subnet mask จากนั้นกด OK



- 7. กดปุ่ม เมน บนโปรเจ็กเตอร์
- 8. เลือก เมนูที่แสดงบนหน้าจอ -> ตั้งค่า -> เครือข่าย -> LAN Settings
- 9. หลังจากที่เข้าไปในสถานะเครือข่ายแล้ว ให้ป้อนค่าต่อไปนี้:
 - ▶ DHCP: ปิด
 - ▶ IP แอดเดรส: 10.10.10.10
 - ัชับเน็ต มาสก่: 255.255.255.0
 - ▶ เกตเวย์: 0.0.0.0
 - DNS: 0.0.0.0
- 10. กด "ENTER" / ▶ เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 11.ิ เปิดเว็บเบราเซอร์ (เช่น Microsoft Internet Explorer ที่มีตั้งค่า Adobe Flash Player 9.0 หรือสูงกว่า)



12. ในแถบ Address ป้อน IP แอดเดรส: 10.10.10.10.

13. กด "ENTER" / ►



สามารถดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ http://www. crestron.com โปรเจ็กเตอร์จะได้รับการตั้งค่าเพื่อการจัดการจากระยะไกล ฟังก์ชั่น LAN/RJ45 จะแสดงข้อมูลดังนี้



1 00001	VOI - WILLO		
SourceList			Interface 2.7.2.4
			enu 🔺 Auto
			Enter
			ank 🔻 Source
Freeze	Contrast Br	ightness Co	lor
CRESTRON			Expansion Options
Crestron Control	Projector		User Password

Crestro	n Control	Projector		User Password
IP Address	Projector Name	PJ01		Usr Enabled
IP ID	Location	RM01	Password	
Control Port	Assigned To	Sir	Confirmed	
	Control Set	Set		Usr Set
	Network Config	DHCP Enabled		
	IP Address	10.10.10.10		Admin Password
	Subnet Mask	255.255.255.0		Adm Enabled
	Default Gateway	0.0.0.0	Password	
	DNS Server	0.0.0.0	Confirmed	
				Adm Set
		Net Set		
		Tools Exit		

ประเภท	รายการ	ความยาวการป้อน
	IP แอดเดรส	15
การควบคุม Crestron	IP ID	3
	พอร์ต	5
	ชื่อโปรเจ็กเตอร์	10
โปรเจคเตอร์	สถานที่	10
	กำหนดไปยัง	10
	DHCP (เปิดทำงาน)	(N/A)
	IP แอดเดรส	15
การกำหนดค่าเครือข่าย	ชับเน็ตมาสก์	15
	<u>เกตเวย</u> ์เริ่มต [้] น	15
	DNS เซิร์ฟเวอร์	15
	เปิดทำงาน	(N/A)
รหัสผ่านผู้ใช้	รหัสผ่านใหม่	10
	ยืนยัน	10
	เปิดทำงาน	(N/A)
รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	รหัสผ่านใหม่	10
	ยืนยัน	10

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crestron.com.

<u>การเตรียมการการแจ[้]งเตือนอีเมล</u>

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงโฮมเพจของฟังก์ชั่น LAN RJ45 ได้โดยใช้เว็บเบราเซอร์ (เช่น Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0)
- 2. จากโฮมเพจของ LAN/RJ45 ให้คลิกที่ การตั้งค่าการแจ้งเตือน



3. ตามค่าเริ่มต้น กล่องใส่ข้อมูลในการตั้งค่าการแจ้งเตือนจะเว้นว่างเอาไว้

	ting	Email Set	ting	Alert Condition
Server Address		T∘ C¢		✓ Fan Error ✓ Lamp Error
Port User Nome	25	Subject	Projector Warning Information I	High Temp Error
Passwor	Mail Server Apply			

- 4. เพื่อส่งเมลการแจ้งเตือน ให้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้:
 - ▶ ช่อง SMTP คือเซิร์ฟเวอร์เมลสำหรับการส่งอีเมล (SMTP โปรโตคอล) ช่องนี้เป็นช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 - ▶ ช่อง ถึง คืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ (เช่น ผู้ดูแลระบบโปรเจ็กเตอร์) ช่อง นี้เป็นช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 - ช่อง Cc คือการส่งสำเนาของการเตือนไปยังอีเมลแอดเดรสที่กำหนด สามารถเลือกกรอกข้อมูลในชองนี้หรือไม่ก็ได้ (เช่น ผู้ช่วยของผู้ดูแล ระบบโปรเจ็กเตอร์)
 - ช่อง จาก คืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ (เช่น ผู้ดูแลระบบโปรเจ็กเตอร์) ช่องนี้เป็นช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 - ▶ เลือกเงื่อนไขการแจ้งเตือนโดยเลือกกล่องที่ต้องการ





เติมข้อมูลในช่องทั้งหมดที่ กำหนด ผู้ใช้สามารถคลิก ส่งเมลทดสอบ เพื่อทดสอบ ว่าการตั้งค่าใดถูกต้อง เพื่อ การส่งเมลการแจ้งเตือน อย่างถูกต้อง คุณต้องเลือก เงื่อนไขการแจ้งเตือนและ ใส่อีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง อังกฤษ

•

<u>ฟังก์ชั่น RS232 by Telnet</u>

นอกจากโปรเจ็กเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ RS232 ที่มีการสื่อสาร "ไฮเปอร์-เทอร์มินอล" โดยการควบคุมคำสั่ง RS232 แล้ว ยังมีวิธีการ ควบคุมคำสั่ง RS232 อื่นที่เรียกว่า "RS232 by TELNET" สำหรับ LAN/ RJ45 ด้วย

<u>คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ "RS232 by TELNET"</u>

ตรวจสอบและรับ IP แอดเดรสใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แล็บท็อป/PC สามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโปรเจ็ก เตอร์ได้

์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า "Windows Firewall" ให้ปิดการใช้งานใน กรณีที่ฟังก์ชั่น "TELNET" นั้นถูกคัดกรองออกโดย แล็บท็อป/PC ของคุณ



1. เริ่ม => โปรแกรมทั้งหมด => อุปกรณ์เสริม => คอมมานด์พรอมพ์





2. ป้อนภาพแบบคำสั่งดังเช่นต่อไปนี้:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กด "Enter") (ttt.xxx.yyy.zzz: IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์)

 หากการเชื่อมต่อ Telnet พร้อมใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถใส่คำสั่ง RS232 แล้วกดปุ่ม "Enter" คำสั่ง RS232 จะสามารถใช้งานได้

<u>วิธีการเปิด TELNET ใน Windows VISTA / 7</u>

ตามค่าเริ่มต้น ในตั้งค่า Windows VISTA จะไม่มีฟังก์ชั่น "TELNET" อยู่ แต่ผู้ใช้ปลายทางสามารถใช้รับฟังก์ชั่นดังกล่าวได้โดยการเปิดใช้งาน "เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Windows"

1. เปิด "คอนโทรลพาแนล" ใน Windows VISTA



2. เปิด "โปรแกรม"



ė



3. เลือกเปิด "เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Windows"



4. ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก "ไคลเอนต์ Telnet" แล้วกดปุ่ม "ตกลง"



เอกสารรายละเอียดสำหรับ "RS232 by TELNET" :

- 1. Telnet: TCP
- พอร[์]ท Telnet: 23 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อกับตัวแทนหรือ ทีมบริการ)
- 3. ยูทิลิตี้ Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดคอนโซล)
- การเลิกการเชื่อมต่อสำหรับการควบคุม RS232-by-Telnet: ปีดยูทิลิตี้ Windows Telnet โดยตรงหลังจากเชื่อมต่อ TELNET พร้อมใช้งาน ข้อจำกัด 1 สำหรับ Telnet-Control: มีการทำงานเครือข่ายต่อเนื่องน้อย กว่า 50 ไบตสำหรับแอพพลิเคชั่น Telnet-Control

้ข้อจำกัด 2 สำหรับ Telnet-Control: มีคำสั่ง RS232 สมบูรณ์น้อยกว่า 26 ไบต์ สำหรับ Telnet-Control

ีข้อจำกัด 3 สำหรับ Telnet-Control: การหน่วงเวลาต่ำสุดสำหรับคำสั่ง RS232 ต่อไปจะต้องมากกว่า 200 (ms)

(*, ในยูทิลิตี้ "TELNET.exe" แบบบิวต์อินของ Window XP การกด "Enter" จะเป็นรหัส "ปัดแคร่" และ "ขึ้นบรรทัดใหม่")

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจ็กเตอร์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลต่อไป นี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้า หรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ

ภาพ

김 ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ▶ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อ ไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "ตั้งค่า"
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขั้วต่อไม่งอ หรือหัก
- ตรวจสอบว่าหลอดฉายภาพติดตั้งไว้อย่างมั่นคงหรือไม่ โปรดอ่านในส่วน "การเปลี่ยนหลอด"
- ▶ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณแกะฝาเลนส์ออก และเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์แล้ว

? ภาพไม่ได้โฟกัส

- 🕨 ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาปิดเลนส์ถูกนำออกไปแล้ว
- ปรับแหวนโฟกัสที่เลนส์โปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปร เจ็กเตอร์ ดูหน้า 16-17.

🕜 ภาพถูกยึดออกเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9

- ▶ ภาพถูกยืดออกเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9 เมื่อคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD อัตราส่วน 16:9 โปรเจ็กเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในภาพแบบ 16: 9 ที่ด้านของโปรเจ็กเตอร์
- ▶ ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ภาพแบบ LBX, โปรดเปลี่ยนภาพแบบเป็น LBX ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์
- ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีภาพแบบ 4:3, โปรดเปลี่ยนภาพแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจ็กเตอร์
- ถ้าภาพยังคงถูกยืดอยู่ คุณจำเป็นต้องปรับอัตราส่วนภาพ โดยการอ้างอิงสิ่ง ต่อไปนี้:
- โปรดตั้งค่าภาพแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บน เครื่องเล่น DVD ของคุณ

? ภาพเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป

- ปรับคานซูมจากเลนส์
- ย้ายโปรเจ็กเตอร์ให้ใกล้หน้าจอมากขึ้น หรือห่างจากหน้าจอมากขึ้น
- Pกดปุ่ม [เมนู] บนรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคุมโปรเจ็กเตอร์, ไปยัง "หน้าจอ->ภาพแบบ" และลองการตั้งค่าแบบต่างๆ

? ภาพมีด้านเอียง:

- ▶ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปรับตำแหน่งของโปรเจ็กเตอร์ โดยให้เครื่องอยู่ที่กึ่งกลาง บนหน้าจอ และอยู่ล่างส่วนล่างของหน้าจอ และใช้ PureShift เพื่อปรับ ตำแหน่งของภาพ
- ▶ ใช้ "หน้าจอ->แก้ภาพบิดเบี้ยวแนวตั้ง" จาก OSD เพื่อทำการปรับแต่ง

? ภาพกลับด้าน

▶ เลือก "ระบบ->การฉายภาพ" จาก OSD และปรับทิศทางการฉายภาพ

อื่นๆ

🝞 โปรเจ็กเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด

▶ ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจ็กเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลา อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อเพาเวอร์อีกครั้ง

김 หลอดไหม้ หรือส่งเสียงดัง

เมื่อหลอดหมุดอายุการใช้งาน หลอดจะไหม้ และอาจส่งเสียงดัง ถ้าเกิด เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรเจ็กเตอร์จะไม่สามารถเปิดได้ จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนชุดหลอดใหม่ ในการเปลี่ยนหลอด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วน "การเปลี่ยนหลอด" ในหน้า 67.



	LED เพาเวอร์	LED อุณหภูมิ	LED หลอด	
ข้อความ	(เขียว)	(แดง)	(แดง)	a L
สถานะสแตนด์บาย (ต่อสายเพาเวอร์)	กระพริบช้าๆ ติด 2 วินาที ดับ 2 วินาที	0	0	อังกถ
เปิดเครื่อง (อุ่นเครื่อง)	กระพริบ ติด .5 วินาที ดับ .5 วินาที	0	0	•
เครื่องติดและไฟแสดงสถานะติด	*	0	0	
ปิด (ทำให้เย็น)	กระพริบ ติด 1 วินาที ดับ 1 วินาที	0	0	
ผิดพลาด (หลอดเสีย)	กระพริบ ติด .5 วินาที ดับ .5 วินาที	0	*	
ผิดพลาด (พัดลมไม่ทำงาน)	กระพริบ ติด .5 วินาที ดับ .5 วินาที	กระพริบ ติด 0.5 ดับ 0.5 วินาที	0	
ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน)	กระพริบ ติด .5 วินาที ดับ .5 วินาที	*	0	-
ทำงานต่ออย่างรวดเร็ว (100 วินาที)	กระพริบ ติด .25 วินาที ดับ .25 วินาที	0	0	-

้ไฟ LED แสดงสถานะโปรเจ็กเตอร







ไฟติดตลอด => -∰์-ไม่มีไฟ => ◯

? สถานะของ LED? ข้อความบนหน้าจอ

- พัดลมไม่ทำงาน: โปรเจ็กเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิสูงเกินไป: โปรเจ็กเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติ
- การเปลี่ยนหลอด:
 หลอดกำลังจะหมดอายุการใช้งาน แนะนำให้เปลี่ยนหลอด





ปเรีโมค คอนโทรล

김 ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- _____ ตรวจสอบมุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° ทั้ง แนวนอนและแนวตั้งจากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวาง้กั้นระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจ็ก เตอร์ ย้ายมาให้อยู่ในระยะภายใน 7 เมตร (23 ฟุต) จากโปรเจ็กเตอร์
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง
- เปลี่ยน^{ี่}แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด



การเปลี่ยนหลอด

โปรเจ็กเตอร์จะรับรู้อายุของหลอดโดยอัตโนมัติ เมื่อหลอดใกล้ถึง อายุการใช้งาน คุณจะได้รับข้อความเตือน



เมื่อคุณเห็นข้อความนี้ โปรดติดต่อร้านค้าหรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ เพื่อเปลี่ยนหลอดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไป ได้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าโปรเจ็กเตอร์เย็นลงเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอด

ภาพานิการ์ เป็นสาร์ เป็นสาร์ เป็นสาร์ เป็นสาร์ เป็นสาร์ เปลี่ยนหลอด!

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่จะเกิดกับร่างกาย อย่าทำชุดหลอด ตก หรือสัมผัสไสหลอด ถ้าทำตก หลอดอาจแตก และทำให้ เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย





อังกฤษ



กระบวนการเปลี่ยนหลอดู:

- 1. ปิดเพาเวอร์โปรเจ็กเตอร์ โดยการกูดปุ่มเพาเวอร์
- 2. ปล่อยให้โปรเจ็กเตอร์เย็นลงอย่างน้อย 30 นาที
- 3. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- 4. ถอดสกรูบนฝาครอบช่องใส่หลอดไฟออกหนึ่งตัว 0
- 5. ถอดฝาครอบช่องใส่หลอดไฟออก 2
- 7. ดึงหูโมดูลเพื่อถอดโมดูลหลอดไฟออก 4

ในการใส่ชุดหลอดกลับคืน ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ ขณะทำ ตั้งค่า ให้วางโมดูลหลอดไฟในแนวเดียวกันกับตัวเชื่อมต่อและแน่ใจว่าอยู่ใน ระดับเดียวกันเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย

 เปิดโปรเจ็กเตอร์ และทำกระบวนการ "รีเซ็ตหลอด" หลังจากที่เปลี่ยนชุด หลอดแล้ว

ลบชั่วุโมงหลอดภาพ: (i) กด "เมนู" -> (ii) เลือก "ตัวเลือก" -> (iii) เลือก "การ ปรับคาหลอด" -> (iv) เลือก "ลบชั่วโมงหลอดภาพ" -> (v) เลือก "ใช"

โหมดที่ใช้ร่วมกันได้

ระบบวิดีโอที่ใช้ร่วมกันได้

NTSC	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz
PAL	PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz
SECAM	SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4 MHz
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)

อธิบายรายละเอียดเวลาวิดีโอ

สัญญาณ	ความละเอียด	รีเฟรช อัตรา (Hz)	หมายเหตุ
TV(NTSC)	720 x 480	60	สำหรับวิดีโอคอมโพสิต/
TV(PAL, SECAM)	720 x 576	50	S-Video
SDTV (480I)	720 x 480	60	สำหรับคอมโพเนนต์
SDTV (480P)	720 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	

อังกฤษ

การสามารถใช้งานร่วมกันได้ของคอมพิวเตอร์ -มาตรฐาน VESA

<u>สัญญาณคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้งานร่วมกับอนาล็อก RGB ได้)</u>

สัญญาณ	ความละเอียด	รีเฟรช อัตรา (Hz)	หมายเหตุ
VGA	640 X 480	60/67/72/85	Mac 60/72/85/
SVGA	800 X 600	56/60 (*2)/72/ 85/120 (*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 X768	48/50(*4)/ 60 (*2)/70/75/ 85/120 (*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV (720P)	1280 x 720	50/60 (*2)/ 120 (*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	48/50 (*4)/60	Mac 60
WXGA(*3)	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*1)	60	Mac 60

- (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุน RB เท่านั้น (ลดช่องว่าง)
- (*2) การกำหนดเวลาแบบ 3D สำหรับโปรเจคเตอร์ 3D Ready (STD) และ โปรเจคเตอร์ True 3D (ตัวเลือก)

(*3) การจับเวลามาตรฐาน Windows 8

(*4) ความละเอียดมาตรฐานจะต้องสนับสนุน @50hz

สัญญาณอินพุตสำหรับ HDMI/DVI-D

สัญญาณ	ความละเอียด	รีเฟรช อัตรา (Hz)	หมายเหตุ
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85
SVGA	800 x 600	60(*2)/72/ 85/120(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	48/50/ 60(*2)/70/75/ 85/120(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV (480i)	720 x 480	60	
SDTV (480p)	720 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	
WSVGA (1024 x 600)	1024 x 600	60	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60(*2)/ 120(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
	1280 x 800	48/60(*2)/ 50	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60/120	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*1)	50/60	Mac 60

- (*1) 1920 x 1200 @60Hz สนับสนุน RB เท่านั้น (ลดช่องว่าง)
- (*2) ารกำหนดเวลาแบบ 3D สำหรับโปรเจคเตอร์ 3D Ready (STD) และ โปรเจคเตอร์ True 3D (ตัวเลือก)
ตารางการใช้งานร่วมกันได้กับวิดีโอ True 3D

ความละเอียด อินพุท		้เวลาอินพุท			
HDMI 1.4a	1280 x 720p @50Hz	สูงสุดและต่ำสุด			
อินพุทสามมิติ	1280 x 720p @60Hz	สูงสุดและต่ำสุด			
	1280 x 720p @50Hz	การรวบเฟรม			
	1280 x 720p @60Hz	การรวบเฟรม			
	1920 x 1080i @50Hz	เคียงบ่าเคียงไหล่ (ค	รึ่ง)		
	1920 x 1080i @60Hz	เคียงบ่าเคียงไหล่ (ครึ่ง)			
	1920 x 1080p @24Hz	สูงสุดและต่ำสุด			
	1920 x 1080p @24Hz	การรวบเฟรม			
HDMI 1.3	1920 x 1080i @50Hz	เคียงบ่าเคียงไหล่	โหมด SBS เปิด		
	1920 x 1080i @60Hz	(ครึ่ง)			
	1280 x 720p @50Hz				
	1280 x 720p @60Hz				
	1920 x 1080i @50Hz	สูงสุดและต่ำสุด	โหมด TAB เปิด		
	1920 x 1080i @60Hz				
	1280 x 720p @50Hz]			
	1280 x 720p @60Hz				
	480i	HQFS	3D ภาพแบบเป็น กรอบ มีลำดับ		

▶ ถ้าอินพุทสามมิติเป็น 1080p @24hz, DMD ควรเล่นด้วยอินทิกรัลมัลติ เพิลด้วยโหมดสามมิติ

▶ 1080i @25Hz และ 720p @50Hz จะทำงานใน 100Hz เวลาสามมิติ อื่นๆ จะทำงานใน 120Hz

ีคำสั่ง RS232 และรายการ โปรโตคอลฟังก์ชั่น

การกำหนดพินของ RS232 (ด้านข้างของโปรเจ็กเตอร์)



หมายเลขขา	ชื่อ	I/O (จากด้านโปรเจ็กเตอร์)
1	NC	_
2	RXD	เข้า
3	TXD	ออก
4	NC	_
5	NC	_
6	NC	_
7	RS232	RTS
8	RS232	CTS
9	NC	_

รายการฟังก์ชั่นโปรโตคอล RS232

SEND to project	or			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX00 1 ~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnnn	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power ON Power OFF Power ON with Password	(0/2 for backward compati ~nnnnn = ~00000 (a=7E 3 ~99999 (a=7E 39 39 39 3	ible) 30 30 30 30 30) 39 39)
~XX01 1 ~XX02 1 ~XX02 0	7E 30 30 30 31 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 31 0D 7E 30 30 30 32 20 31 0D	Resync AV Mute	On	anatikla)
~XX03 1 ~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 31 0D 7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	On Off (0/2 for backward com	npatible)
~XX04 1 ~XX04 0 ~XX05 1 ~XX06 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D 7E 30 30 30 34 20 30 0D 7E 30 30 30 35 20 31 0D 7E 30 30 30 36 20 31 0D	Freeze Unfreeze Zoom Plus Zoom Minus	(0/2 for backward compati	ible)
~XX12 1 ~XX12 5 ~XX12 6 ~XX12 9 ~XX12 10 ~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D 7E 30 30 31 32 20 39 0D 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D 7E 30 30 31 32 20 32 30 0D	Direct Source Commands	HDMI VGA1 VGA2 S-Video Video DisplayPort	
~XX20 1 ~XX20 2 ~XX20 3 ~XX20 4 ~XX20 5 ~XX20 7 ~XX20 7 ~XX20 13 ~XX20 9	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 23 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 35 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 37 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 21 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 21 & 30 & D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 21 & 30 & D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 20 & 39 & 0D \end{array}$	Display Mode	Presentation Bright Movie SRGB User Blackboard DICOM SIM. 3D	
~XX21 n ~XX22 n ~XX23 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D 7E 30 30 32 32 20 a 0D 7E 30 30 32 33 20 a 0D	Brightness Contrast Sharpness	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 n = 1 (a=30 31) ~ 15 (a=3	0 (a=35 30) 0 (a=35 30) 31 35)
-XX327 n -XX328 n -XX328 n -XX330 n -XX330 n -XX331 n -XX332 n -XX335 n -XX336 n -XX337 n -XX336 n -XX337 n -XX340 n -XX341 n -XX342 n -XX344 n -XX345 n -XX35 n -	$\begin{array}{c} \textbf{T} = 56 \ 56 \ 33 \ 32 \ 37 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 22 \ 38 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 23 \ 38 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 33 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 34 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 32 \ 20 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \\ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 53 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 53 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 53 \ 33 \ 43 \ 52 \ 0 \ a \ D) \ \textbf{T} = 58 \ 58 \ 53 \ 58 \ 58 \ 58 \ 58 \ 58 \$	Color Matching BrilliantColorTM Gamma	Red Hue Green Hue Blue Hue Cyan Hue Magenta Hue Red Saturation Green Saturation Green Saturation Cyan Saturation Vellow Saturation Red Gain Green Gain Blue Gain Cyan Gain Yellow Gain Magenta Saturation Magenta Gain White/R White/R Film Video Graphics Standard Warm (D55)	$\begin{array}{l} n=50\ (a=2D\ 35\ 30)-50\ (a=35\ 30)\\ n=50\ (a=30\ 30)-50\ (a=35\ 30)\ 50\ (a=35\ 30)\\ n=50\ (a=30\ 30)-50\ (a=35\ 30)\ 50\ ($
-xx36 1 -xx36 2 -xx36 3 -xx37 1 -xx37 1 -xx37 3 -xx37 4 -xx73 n -xx91 0 -xx75 n -xx76 n	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3$	Color Space Signal	Standard (D65) Cool (D75) Cold (D75) Cold (D83) Auto ROBN RCB(0-255) YUV ROBN (R62(0-255) YUV ROBN(16 - 235) Frequency Automatic Phase H. Position V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal On Off n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX45 n ~XX44 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D 7E 30 30 34 35 20 a 0D	Color (Saturation) Tint		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30))
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3	

~XX60 2 ~XX60 3 ~XX60 5 ~XX60 6 ~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 35 0D 7E 30 30 36 30 20 36 0D 7E 30 30 36 30 20 37 0D		16:9 16:10(WXGA) LBX Native Auto	
~XX61 n ~XX62 n ~XX63 n ~XX64 n ~XX64 n ~XX66 n ~XX230 1 ~XX230 1 ~XX400 0 ~XX400 0 ~XX400 1 ~XX405 0 ~XX405 1 ~XX405 3 ~XX405 3 ~XX405 3 ~XX231 0 ~XX231 0	$\begin{array}{c} 7E 30 30 36 31 20 a 0D \\ 7E 30 30 36 32 20 a 0D \\ 7E 30 30 36 32 20 a 0D \\ 7E 30 30 36 32 0a 0D \\ 7E 30 30 36 34 20 a 0D \\ 7E 30 30 36 36 20 a 0D \\ 7E 30 30 32 33 02 03 10 \\ 7E 30 30 32 33 02 03 10 \\ 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D \\ 7E 30 30 34 30 30 20 30 10 \\ 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 34 30 35 20 30 D \\ 7E 30 30 32 33 31 20 30 \\ 7E 30 30 32 33 31 D \\ \end{array}$	Edge mask Zoom H Image Shift V Keystone 3D Mode 3D Mode 3D-2D 3D Format 3D Sync Invert 3D Sync Invert	$\begin{array}{l} n=0\ (a{=}30)\sim 10\ (a{=}31\ 3i)\\ n=5\ (a{=}2D\ 35)\sim 26\ (a{=}c)\\ n=-100\ (a{=}2D\ 31\ 30\ 30)\\ n=-100\ (a{=}2D\ 31\ 30\ 30)\\ n=-40\ (a{=}2D\ 34\ 30)\sim 40\\ DLP-Link\\ 3D\\ L\\ R\\ 3D\\ L\\ R\\ Auto\\ SB\\ SB\\ SB\\ SB\\ SB\\ SB\\ SB\\ SB\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD\\ SD$	0) 32 35) ~ 100 (a=31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30) (a=34 30)
-xx70 1 -xx70 2 -xx70 2 -xx70 3 -xx70 4 -xx70 5 -xx70 7 -xx70 7 -xx70 7 -xx70 10 -xx70 11 -xx70 112 -xx70 112 -xx70 15 -xx70 16 -xx70 17 -xx70 17 -xx70 18 -xx70 17 -xx70 18 -xx70 19 -xx70 21 -xx70 22 -xx70 22 -xx70 23 -xx70 25 -xx70 27	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 20 & 2D \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 33 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 33 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 38 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 39 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 39 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 37 & 0D \\ \end{array} \end{array}$	Language	English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Traditional Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Turkish Farsi Vietnamese Indonesian Romanian	
~XX71 1 ~XX71 2 ~XX71 3 ~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Front-Desktop Rear-Desktop Front-Ceiling Rear-Ceiling	
~XX72 1 ~XX72 2 ~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Top Left Top Right Centre Bottom Left Bottom Right	
~XX90 1 ~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D	Screen Type	16:10 16:9	
~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnnn	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D	Security	Security Timer Security Settings	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm = 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2) for backward compatible) ~nnnn = -00000 (a=7E 30 30 30 30 30) ~99999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=3	39 39)
~XX80 1 ~XX80 0 ~XX310 0 ~XX310 1 ~XX81 n ~XX89 0 ~XX89 1 ~XX89 3	$\begin{array}{c} \text{TE 30 30 38 30 20 31 0D} \\ \text{TE 30 30 38 30 20 30 0D} \\ \text{TE 30 33 31 30 20 30 0D} \\ \text{TE 30 33 31 30 20 30 0D} \\ \text{TE 30 33 31 30 20 31 0D} \\ \text{TE 30 33 31 30 20 31 0D} \\ \text{TE 30 30 38 31 20 a 0D} \\ \text{TE 30 30 38 39 20 30 0D} \\ \text{TE 30 30 38 39 20 33 0D} \\ \text{TE 30 30 38 39 20 33 0D} \\ \end{array}$	Mute Internal Speaker Volume(Audio) Audio Input	On Off (0/2 for backward com Off On n = 0 (a=30 30) ~ 10 (a=3) Default Audio1 Audio2	patible) 1 30)
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default	

~XX82 2 ~XX82 3 ~XX83 1 ~XX88 0 ~XX88 0 ~XX88 1 ~XX88 2 ~XX454 0 ~XX455 1 ~XX455 1 ~XX455 1 ~XX456 1 ~XX456 1 ~XX457 0 ~XX457 0 ~XX458 0 ~XX458 1	$\begin{array}{c} {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 32 & 20 & 32 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 32 & 20 & 33 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 32 & 20 & 31 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 38 & 20 & 32 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 38 & 38 & 20 & 32 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 35 & 34 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 34 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 34 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 35 & 35 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 35 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 35 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 36 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 37 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 44 & 55 & 37 & 20 & 31 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 37 & 70 & 31 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 34 & 45 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 34 & 55 & 38 & 20 & 30 & 0D \\ {\sf FE} & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 3$	Logo Capture Closed Captioning Crestron Extron PJLink AMX Device Discovery Telnet	User Neutral Off cc1 cc2 Off On Off On Off Off On Off On Off On	
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On	
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward cor	mpatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D 7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	Off (0/2 for backward cor	mpatible)
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	mornation mue	Off (0/2 for backward cor	mpatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On	······································
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward cor	mpatible)
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	
~XX1951 ~XX1952	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D 7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern	
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off	
~XX1921	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		On	
~XX1923	7E 30 30 31 39 32 20 33 0D	ID Eurotion	Auto 3D	
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IK FUIGION	On	
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue	
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	•	Black	
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red	
~XX104 4 ~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D 7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White	
~XX105	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	 On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D		Signal Power On	Off
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)	(5 minutes for each step). n = 0 (a=30) \sim 990 (a=39 39 30)
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D		Quick Resume	(30 minutes for each step). On
~XX1150	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D		5 N L (0)	Off (0/2 for backward compatible)
~XX114 1 ~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D 7E 30 30 31 31 34 20 30 0D		Power Mode(Standby)	Eco.(<=0.5W) Active (0/2 for backward compatible)
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	 On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright
~XX110 Z ~XX191 0	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 39 31 20 30 0D		DynamicBlack	ECO. Off
~XX191 1	7E 30 30 31 39 31 20 31 0D		2 jilanii (Diaok	Ön
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Yes
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D			No (0/2 for backward compatible)
~XX112 1 ~XX210 n	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Reset Display message on the (DSD	Yes n: 1-30 characters

é.

SEN) to	emi	ilate	Re	mote	•

~XX140 10	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	30	0D
~XX140 11	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	31	0D
~XX140 12	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	32	0D
~XX140 13	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	33	0D
~XX140 14	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	34	0D
~XX140 15	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	35	0D
~XX140 16	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	36	0D
~XX140 17	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	37	0D
~XX140 18	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	38	0D
~XX140 19	7E 3	30	30	31	34	30	20	31	39	0D
~XX140 20	7E 3	30	30	31	34	30	20	32	30	0D
~XX140 21	7E 3	30	30	31	34	30	20	32	31	0D
~XX140 28	7E 3	30	30	31	34	30	20	32	38	0D
~XX140 47	7E 3	30	30	31	34	30	20	34	37	0D

Up Left Enter (for projection MENU) Right Down Keystone + Keystone -Volume + Olume + Brightness Methenu Zoom Contrast Source

SEND from projector automatically							
232 ASCII Code HEX Code	Function	Projector Return	Description				
when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/ Lamp Hours Running Out/Cover Open		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/ = Standby/Warming/Cooling/Out of Ran /Lamp fail/Fan Lock/Over Tmperature Lamp Hours Running Out/Cover Ope				

READ from projector						
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description		
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/2/3/4/5/7/15 = None/VGA1/VGA2/Video/S-Video/HDMI/ DisplavPort		
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version		
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	OKn	n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8/ None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/ User/Blackboard/DICOM SIM./3D		
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n : 0/1 = Off/On		
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn			
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn			
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n: 1/2/3/5/6/7 = 4:3/16:9/16:10/LBX/Native/AUTO *16:9 or 16:10 depend on Screen Type settin		
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	OKn	n :3/0/1/2 = Warm/Standard/Cool/Cold		
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-esktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling		
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccdddde	a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour Cc: source 00/02/03/04/05/07/08/15 None/VCA1/VGA2/Video/S-Video/HDMI /DisplayPort ddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/7/12/9 = None/Presentation/Bright/Movie/RGB/ Lear/Birdbrard/ D/CM/SIM (3D)		
~XX151 1 ~XX108 1 ~XX108 2 ~XX87 1 ~XX87 3 ~XX351 0 ~XX352 1	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 31 & 35 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 38 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 38 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 38 & 37 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 38 & 37 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 53 & 12 & 03 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 53 & 52 & 20 & 31 & 0D \end{array}$	Model name Lamp Hours Cumulative Lamp Hours Network Status IP Address Fan1 speed(blower) System temperature	OKn OKbbbb OKbbbbb Okn Okaaa_bbb_ccc_ddd Oka Oka	n:3/4=WXGA/1080p bbbb: LampHour bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours n=0/1 Disconnected/Connected a=0000~9999 a=000~999		

Oka

Oka

Oka

Okeeeee

Okaaaa

Okaaaaaaaaaaaaaaa a=serial number string

a: 0/1/2 = off/cc1/cc2 a: 0/1 = Off/On

eeeee: LAN FW version

a : 0/1 = Off/On

a:0000~9999

~XX353 1

~XX354 1

~XX355 1

~XX356 1

~XX357 1

~XX358 1

7E 30 30 33 35 33 20 31 0D

7E 30 30 33 35 34 20 31 0D

7E 30 30 33 35 35 20 31 0D

7E 30 30 33 35 36 20 31 0D

7E 30 30 33 35 37 20 31 0D

7E 30 30 33 35 38 20 31 0D

Serial number

AV Mute

Mute

Closed Captioning

LAN FW version

Current lamp watt

คำสั่ง Telnet

- พอร์ต: สนับสนุน 3 พอร์ท 23/1023/2023
- การเชื่อมต่อหลายรายการ: โปรเจ็กเตอร์รับคำสั่งจากหลายๆพอร์ท พร้อมๆ กัน
- ▶ ภาพแบบคำสั่ง: ปฏิบัติตามภาพแบบคำสั่ง RS232 (สนับสนุนทั้ง ASCII และ HEX)
- ▶ การตอบสนองคำสั่ง: ปฏิบัติตามข้อความส่งกลับจาก RS232

Lead Code	Proje	ector D	Cor	mmano	d ID	Space	Variable	Carriage Return
~	×	×	×	×	×		n	CR
Fix code One Digit~	00		Defined by Optoma 2 or 3 Digit. See the Follow content		One Digit	Per item Definition	Fix code One Digit	

หมายเหตุ

 สำหรับความละเอียดหน้าจอกว้าง (WXGA) การสนับสนุนที่ใช้งานร่วมกันได้จะ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน๊ตบุ๊ค/PC

AMX Device Discovery

- DP: 239.255.250.250
- ▶ หมายเลขพอร์ท: 9131
- ข้อมูลการกระจาย UDP แต่ละรายการที่แสดงไว้ด้านล่างจะได้รับการ อัพเดตประมาณ 40 วินาที

Command	Description	Remark (Parameter)
Device-UUID	MAC address (Hex value without' ':' separator)	12 digits
Device- SKDClass	The Duet DeviceSdk class name	VideoProjector
Device-Make	Maker name	MakerPXLW
Device-Model	Model name	Projector

Command	Description	Remark (Parameter)
Config-URL	Device's IP address LAN IP address is shown up if LAN IP address is valid.	http://xxx.xxx.xxx. xxx/index.html
	Wireless LAN IP address is shown up if Wireless LAN IP address is valid.	
Revision	The revision must follow a major. minor.micro scheme. The revision is only increased if the command protocol is modified.	1.0.0



- สำหรับความละเอียดหน้าจอกว้าง (WXGA) การสนับสนุนที่ใช้งานร่วมกันได้จะ ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน๊ตูบุ๊ค/PC
- ฟังก์ชั่น AMX จะใช้สนับสนุนการค้นหาอุปกรณ์ AMX เท่านั้น
- การส่งข้อมูลการประกาศนั้นจะส่งผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้ได้เท่านั้น
- ต้องสนับสนุนทั้งอินเทอร์เฟซ LAN และ LAN ไร้สายพร้อมๆ กัน
- หากใช้ "การตรวจสอบความถูกต้องบีคอน" โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้อย่าง ละเอียด

คำสั่ง PJLink™ ที่สนับสนุน

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงคำสั่งการควบคุมโปรเจ็กเตอร์โดยใช้โปรโตคอล PJLink™

<u>หมายเหตุรายละเอียดคำสั่ง (พารามิเตอร์)</u>

Command	Description	Remark (Parameter)
POWR	Power control	0 = Standby
		1 = Power on
POWR?	Inquiry about the power state	0 = Standby
		1 = Power on
		2 = Cooling down
		3 = Warming up
INPT	INPT Input switching	11 = VGA1

🔹 ວັงກฤษ

	Command	Description	Remark (Parameter)
	INPT?	Inquiry about input switching	12 = VGA2
			13 = Component
			14 = BNC
			21 = VIDEO
			22 = S-VIDEO
			31 = HDMI 1
			32 = HDMI 2
	AVMT	Mute control	30 = Video and audio mute disable
กิ	AVMT?	Inquiry about the mute state	31 = Video and audio mute enable
	ERST?	Inquiry about the error	1st byte: Fan error, 0 or 2
5		state	2nd byte: Lamp error, 0 to 2
			3rd byte: Temperature error, 0 or 2
\$			4th byte: Cover open error, 0 or 2
91			5th byte: Filter error, 0 or 2
			6th byte: Other error, 0 or 2
			0 to 2 mean as follows:
			0 = No error detected, 1 = Warning, 2 = Error
	LAMP?	Inquiry about the lamp state	1st value (1 to 5 digits): Cumulative LAMP operating time (This item shows a lamp operating time (hour) calculated based on that LAMP MODE is LOW.)
			2nd value: 0 = Lamp off, 1 = Lamp on
	INST?	Inquiry about the	The following value is returned.
		available inputs	"11 12 21 22 31 32"
	NAME?	Inquiry about the projector name	The projector name set on the NETWORK menu or the ProjectorView
			Setup window is returned
	INF1?	Inquiry about the manufacturer name	"Optoma" is returned.



โปรเจ็กเตอร์นี้มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของ JBMIA PJLink™ Class 1 และสนับสนุนคำสั่ง ทั้งหมดที่กำหนดไว้ใน PJLink™ Class 1 และ ได้รับการรับรองคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ของ PJLink™ เวอร์ชั่น 1.0

Command	Description	Remark (Parameter)
INF2?	Inquiry about the model name	"EH7700" is returned.
INF0?	Inquiry about other information	No other information is available. No parameter is returned.
CLSS?	Inquiry about the class information	"1" is returned.

Trademarks

- DLP is trademarks of Texas Instruments.
- ▶ IBM is a trademark or registered trademark of International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Mac OS X, iMac, and PowerBook are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer and PowerPoint are either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- AMX Device Discovery

The pro.jector is monitored and controlled by the control system of AMX.

▶ Crestron RoomView Connected[™]

The projector is monitored and controlled by the control system and software of Crestron Electronics, Inc.

▶ PJLink[™]

PJLink trademark is a trademark applied for registration or is already registered in Japan, the United States of America and other countries and areas.

This projector supports standard protocol PJLink[™] for projector control and you can control and monitor projector's operations using the same application among projectors of different models and different manufacturers.

- Other product and company names mentioned in this user's manual may be the trademarks or registered trademarks of their respective holders.
- About Crestron RoomView Connected™

Electronics, Inc. to facilitate configuration of the control system of Crestron and its target devices.

For details, see the website of Crestron Electronics, Inc. URL http://www.crestron.com URL http://www.crestron.com/getroomview/

ตั้งค่าโดยยึดกับเพดาน

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึด เพดาน Optoma
- ถ้าคุณต้องการใช้ชุดยึดเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้ แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจ็กเตอร์นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม ข้อกำหนดต่อไปนี้:
 - ชนิดสกรู: M4
 - ความยาวสกรูสูงสุด: 11 มม.
 - ความยาวสกรูต่ำสุด: 9 มม.





โปรดทราบว่า ความ เสียหายที่เกิดจากการ ติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำ ให้การรับประกันใช้ไม่ได้



- ถ้าคุณซื้อที่ยึดเพดาน จากบริษัทอื่น ให้แน่ใจ ว่าใช้ขนาดไขควงที่ ถูกต้อง ขนาดไขควงจะ แตกต่างกันในที่ยีดรุ่น ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความหนาของแผ่น โลหะ
- ให้แน่ใจว่าได้เว้น ช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างเพดาน และส่วนล่างของโปร เจ็กเตอร์ ู่
- หลีกเลี่ยงตั้งค่า โปรเจ็กเตอร์ใกล้ แหล่งกำเนิดความร้อน

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศของคุณ

สหรัฐอเมริกา

3178 Laurelview Ct.,	โทรศัพท์: 888-289-6786
Fremont, CA 94538, USA	แฟกซ์: 510-897-8601
www.optomausa.com	ฝ่ายบริการ: <u>services@optoma.com</u>

แคนาดา

3178 Laurelview Ct., Fremont, CA 94538, USA www.optoma.ca โทรศัพท์: 888-289-6786 แฟกซ์: 510-897-8601 ฝ่ายบริการ: <u>services@optoma.com</u>

ละตินอเมริกา

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optoma.com.br โทรศัพท์: 888-289-6786 แฟกซ์: 510-897-8601 www.optoma.com.mx

ยุโรป

42 Caxton Way, The Watford Business ParkWatford, Hertfordshire,WD18 8QZ, สหราชอาณาจักรโทรศัพท์: +www.optoma.euแฟกซ์: +44หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ : +44ฝ่ายบริการ:(0)1923 691865service@ts

เบเนลักซ

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands

www.optoma.nl

โทรศัพท์: +44 (0) 1923 691 800 แฟกซ์: +44 (0) 1923 691 888 ฝ่ายบริการ: <u>service@tsc-europe.com</u>

โทรศัพท์: +31 (0) 36 820 0252 แฟกซ์: +31 (0) 36 548 9052

ประเทศฝรั่งเศส

Bâtiment E	โทรศัพท์: +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant	แฟกซ์: +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France	ฝ่ายบริการ: <u>savoptoma@optoma.fr</u>
สเปน	
C/ José Hierro,36 Of. 1C	โทรศัพท์: +34 91 499 06 06
28529 Rivas VaciaMadrid,	แฟกซ์: +34 91 670 08 32
สเปน	

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. เยอรมัน

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen นอร์เวย์

PO.BOX 9515

3038 Drammen นอร์เวย์

โทรศัพท์: +49 (0) 211 506 6670 แฟกซ์: +49 (0) 211 506 66799 ฝ่ายบริการ: info@optoma.de

โทรศัพท์: +47 32 98 89 90 แฟกซ์: +47 32 98 89 99 ฝ่ายบริการ: info@optoma.no

ไต้หวัน

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,	โทรศัพท์: +886-2-8911-8600
Xindian Dist., New Taipei City 231,	แฟกซ์: +886-2-8911-6550
Taiwan, R.O.C.	ฝ่ายบริการ: services@optoma.com.tw
www.optoma.com.tw	asia.optoma.com

ฮองกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street,

Cheung Sha Wan Kowloon, ฮ่องกง

โทรศัพท[์] : **+**852-2396-8968 www.optoma.com.hk

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

Changning District Shanghai, 200052, China โทรศัพท์: +86-21-62947376

แฟกซ์ +86-21-62947375

แฟกซ์: +852-2370-1222

ถ็าปน

จีน

東京都足立区綾瀬 3-25-18 株式会社オーエス อีเมล: info@osscreen.com

www.optoma.com.cn

コンタクトセンター:0120-380-495 ฝ่ายบริการ: info@os-worldwide.com http://www.os-worldwide.com/

เกาหลื

WOOMI TECH.CO..LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul.135-815. เกาหลี

โทรศัพท์ : +82+2+34430004 แฟกซ์ : +82+2+34430005

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบ & ความปลอดภัย

ภาคผนวกนี้ แสดงประกาศทั่วไปของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับ อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อ การรบกวนที่เป็นอันตรายในตั้งค่าบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถี่วิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้ง และใช้ตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทย

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการ ติดตั้งแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็น อันตรายต่อการรับคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการ ปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการ หนึ่งห<u>รื</u>อหลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- 📕 ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- 📕 เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกูรณ์และเครื่องรับ
 - เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบหรือวงจรที่แตกต่างจากที่ ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มี ประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์ค่อมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดย ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นี้ของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแหงชาติ ถือเป็น โมฆะ อังกฤษ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงาน เป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้ง การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ประกาศ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'fintention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2004/108/EC (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2006/95/EC
- ข้อกำหนด R & TTE ที่ 1999/5/EC (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น RF)
- ระเบียบว่าด้วยข้อจำกัดการใช้สารอันตราย (RoHS)
 2011/65
- ระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (ErP) 2009/125/EC

ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ์



อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะ ธรรมดา เพื่อเป็นการลดมูลพิษให้เกิดขึ้นน้อย ที่สุด และป้องกันสิ่งแวดล้อมของโลก โปรดนำ อุปกรณ์นี้ไปรีไซเคิล