

# **DLP<sup>®</sup> Projecteur**







Mode d'emploi

# TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
Avis concernant les Réglementations & la Sécurité	5
INTRODUCTION	8
Contenu du paquet	8
Apercu du produit	9
Unité principale	9
Panneau de configuration	
Connexions	11
Télécommande	
CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION	14
Connecter Source au projecteur	14
Mise sous/hors tension du Projecteur	
Voyant d'avertissement	
Réglage de l'image projetée	
COMMANDES UTILISATEUR	21
Utiliser le panneau de contrôle	21
Menus d'affichage à l'écran	22
Comment procéder	
Structure	23
Image	27
Écran	29
Réglages	31
Volume	
Options	
3D	
LAN	
ANNEXES	38
Problèmes projecteur	
Comment utiliser un navigateur web pour contrôler votre projecteur	
Outil de contrôle Crestron RoomView	41
Installer et nettoyer le filtre à poussières optionnel	43
Modes de compatibilité	
Installation au plafond	
Les bureaux d'Optoma dans le monde	

# SÉCURITÉ



Le symbole éclair avec une tête en forme de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non isolées à l'intérieur du produit. Ces tensions peuvent être d'une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les individus.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur des points importants concernant l'utilisation et la maintenance (entretien) dans le document qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE. DES TENSIONS DANGEREUSES ELEVEES SONT PRESENTES A L'INTERIEUR DU BOITIER. NE PAS OUVRIR LE BOITIER. POUR TOUTE REPARATION, VEUILLEZ VOUS ADRESSER UNIQUEMENT A UN TECHNICIEN QUALIFIE.

### Limites d'émissions de Classe B

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le Matériel Brouilleur du Canada.

### Consignes de Sécurité Importantes

- 1.Ne pas bloquer les sorties de ventilation. Afin de s'assurer d'un fonctionnement fiable du projecteur et de le protéger contre toute surchauffe, il est recommandé de l'installer dans un lieu qui ne bloque pas la ventilation. Comme exemple, ne pas placer le projecteur sur une table à café encombrée, un divan, un lit ou etc. Ne pas l'installer dans un endroit fermé tel qu'une bibliothèque ou un meuble pouvant empêcher la circulation d'air.
- 2.Ne pas utiliser ce projecteur à proximité de l'eau ou de l'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et / ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 3.Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 4.Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 5. Utilisez uniquement des périphériques / accessoires spécifiés par le fabricant.
- 6. Ne pas utiliser l'appareil s'il est physiquement abîmé ou endommagé.
  - Un endommagement ou un mauvais traitement physique pourrait être (mais n'est pas limité à) :
  - Lorsque l'appareil est tombé.
  - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés.
  - Lorsqu'un liquide a pénétré dans le projecteur.
  - Lorsque le projecteur a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
  - □ Lorsque quelque chose est tombé dans le projecteur ou est lâche dedans.

Ne pas essayer de maintenir l'unité soi-même. Ouvrir ou retirer les caches peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers.

- 7.Ne pas laisser des objets ou des liquides pénétrer dans le projecteur. Ils peuvent toucher des points de tension dangereuse et des pièces court-circuitées peuvent entraîner un incendie ou un choc électrique.
- 8.Référez-vous au boîtier du projecteur pour les marques concernant la sécurité.
- 9.Cet appareil ne doit être réparé que par un personnel de service qualifié.

### Mises en Garde



*Veuillez suivre tous les avertissements, les mises en garde et les consignes recommandés dans ce guide d'utilisation.* 

- Avertissement Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la source de lumière est allumée. La forte lumière peut vous faire mal aux yeux.
- Avertissement Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Avertissement Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car vous pourriez vous électrocuter.
- Avertissement Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le projecteur car vous pourriez vous électrocuter.

## À faire :

- Mettez hors tension et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant CA avant de nettoyer le produit.
- Utilisez un chiffon doux et sec avec un détergeant doux pour nettoyer le boîtier de l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.

### A ne pas faire :

- Bloquer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
  - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
    - Niveau de la mer à 6000 pieds Extrêmement chaud : > 35°C
       Extrêmement froid : < 5°C</li>
    - 6000 pieds au-dessus
       Extrêmement chaud : > 30°C
       Extrêmement froid : < 5°C</li>
    - Extrêmement humide: > 70% d'humidité relative (Humidité relative)
  - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
  - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
  - Sous la lumière directe du soleil.

### Consignes de Sécurité pour le 3D

Veuillez suivre tous les avertissements et les précautions recommandées avant que vous ou votre enfant n'utiliser la fonction 3D.

### **Avertissement**

Les enfants et les adolescents peuvent être plus susceptibles de problèmes de santé associés à la visualisation en 3D et doivent être étroitement surveillés lors de la visualisation de ces images.

### Photosensibles Avertissement de troubles convulsifs et autres risques pour la santé

- Certains spectateurs peuvent éprouver une crise d'épilepsie ou d'un AVC lorsqu'ils sont exposés à certaines images ou des lumières clignotantes contenues dans certains tableaux de projecteur ou des jeux vidéo. Si vous souffrez de, ou avez des antécédents familiaux d'épilepsie ou d'AVC, veuillez consulter un médecin spécialiste avant d'utiliser la fonction 3D.
- Même ceux sans antécédents personnels ou familiaux d'épilepsie ou d'AVC peuvent avoir une maladie non diagnostiquée qui peut provoquer des crises d'épilepsie photosensible.
- Les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles médicaux graves, ceux qui sont privés de sommeil ou sous l'influence de l'alcool doivent éviter l'utilisation de la fonctionnalité 3D de l'unité.
- Si vous ressentez un des symptômes suivants, arrêtez de regarder des images 3D immédiatement et consulter un médecin spécialiste : (1) altération de la vision ; (2) étourdissements ; (3) vertiges ; (4) mouvements involontaires tels que contractions oculaires ou musculaires ; (5) confusion ; (6) nausées ; (7) perte de conscience ; (8) convulsions ; (9) crampes ; et/ou (10) désorientation. Les enfants et les adolescents sont plus susceptibles que les adultes de ces symptômes. Les parents doivent surveiller leurs enfants et leur demander

s'ils éprouvent ces symptômes.

- Regarder une projection 3D peut également causer un malaise, la perception après les effets, désorientation, fatigue oculaire et une diminution de la stabilité posturale. Il est recommandé que les utilisateurs prennent des pauses fréquentes pour diminuer le potentiel de ces effets. Si vos yeux montrent des signes de fatigue ou de sécheresse ou si vous avez un des symptômes ci-dessus, cesser immédiatement d'utiliser cet appareil et ne reprenez pas l'utilisation pendant au moins trente minutes après que les symptômes ont disparu.
- Regarder la projection 3D tout en restant assis trop près de l'écran pendant une période prolongée peut endommager votre vue. La distance idéale doit être au moins trois fois la hauteur de l'écran. Il est recommandé que les yeux du spectateur soient au niveau de l'écran.
- Regarder la projection 3D, tout en portant des lunettes 3D pendant une période prolongée de temps peut causer un mal de tête ou de la fatigue. Si vous ressentez un mal de tête, de la fatigue ou des étourdissements, arrêtez de regarder la projection 3D et prenez du repos.
- Ne pas utiliser les lunettes 3D pour toute autre fin que pour regarder la projection 3D.
- Porter des lunettes 3D pour toute autre fin (comme des lunettes générales, lunettes de soleil, lunettes de protection, etc.) peut être physiquement dangereux pour vous et peut affaiblir votre vue.
- Affichage en projection 3D peut provoquer une désorientation pour certains spectateurs. Par conséquent, ne placez pas votre PROJECTEUR 3D près de cages d'escaliers ouverts, des câbles, des balcons, ou d'autres objets qui peuvent vous faire trébucher, rentrer dedans, vous faire tomber, se briser ou vous tomber dessus.

### Copyright

Cette publication, y compris toutes les photographies, illustrations et logiciels, est protégé par les lois internationales sur le copyright, avec tous droits réservés. Ni ce manuel, ni la matière contenue dans ce document, ne peuvent être reproduits sans autorisation écrite de l'auteur.

© Copyright 2015

### **Avertissement**

Les informations de ce document sont sujettes à changement sans préavis. Le fabricant ne fait aucune représentation ou garantie quant au contenu des présentes et rejette expressément toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Le fabricant se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications de temps à autre dans le contenu sans obligation du fabricant d'informer toute personne de ces révisions ou modifications.

### Reconnaissance des marques commerciales

Kensington est une marque déposée de US ACCO Brand Corporation avec enregistrements et de demandes en attente dans d'autres pays à travers le monde.

HDMI, le logo HDMI et l'Interface MultiMedia Haute-Définition sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI de Licences LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.

IBM est une marque ou une marque déposée de International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation.

Adobe et Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

DLP, DLP Link et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments et BrilliantColorTM est une marque commerciale de Texas Instruments.

Tous les autres noms de produits utilisés dans ce manuel sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus.

## Avis concernant les Réglementations & la Sécurité

Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

## Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites garantissent une protection suffisante contre les interférences dangereuses liées à l'utilisation de l'équipement dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il ne peut être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / télévision expérimenté pour l'aide.

### Avis : Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

### Mise en garde

Les changements et modifications non approuvés expressément par le fabricant pourraient annuler la compétence de l'utilisateur, qui est accordée par la FCC, à opérer ce projecteur.

### Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
- 2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

### Avis : pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

- Directive EMC 2004/108/CE (comprenant les amendements)
- Directive 2006/95/CE sur les faibles voltages
- Directive R & TTE 1999/5/CE (si le produit dispose de la fonction RF)

### Consignes de mise au rebut



Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour réduire la pollution et garantir une meilleure protection de l'environnement, veuillez le recycler.

### Pour votre sécurité



# AVERTISSEMENT

- Ce produit est classé dans la classe 2 de la CEI 60825-1: 2007 et est également conforme à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf pour les déviations conformément à l'avis Laser n ° 50, en date du 24 Juin 2007,. IEC 60825-1:2014: PRODUIT LASER DE CLASSE 1 - RISQUE DE TYPE 2
- L'étiquette explicative fournit toutes les informations sur la puissance du laser.
- Ce projecteur a un module laser intégré de classe 4. Démonter ou modifier ce produit est très dangereux et ne devrait jamais être tenté.
- Toute opération ou ajustement qui ne sont pas spécifiquement demandés par le guide de l'utilisateur crée le risque d'exposition à un rayonnement laser dangereux.
- Ne pas ouvrir ou de démonter le projecteur car cela peut causer des dommages par l'exposition de rayonnement laser.
- Ne pas regarder le faisceau lorsque le projecteur est allumé. L'intensité lumineuse peut entraîner des dommages permanents aux yeux.
- Lorsque vous allumez le projecteur, assurez-vous que personne dans la zone de projection ne regarde la lentille.
- Ne pas suivre les instructions de contrôle ou réglages ainsi que les procédures de fonctionnent peut causer des dommages par l'exposition d'un rayonnement laser.
- Des instructions adéquates pour le montage, l'exploitation et la maintenance, y compris des avertissements clairs concernant des précautions pour éviter une éventuelle exposition à un rayonnement laser et garantie audelà des limites d'émissions accessibles de la classe 2.
- Ce projecteur est un appareil laser de classe 2 qui est conforme à la norme IEC 60825-1:2007 et CFR 1040.10 et 1040.11.
- Produit laser de classe 2, ne pas regarder le faisceau.
- Ce projecteur a un module laser intégré de classe 4. Démonter ou modifier ce produit est très dangereux et ne devrait jamais être tenté.
- Toute opération ou ajustement qui ne sont pas spécifiquement demandés par le guide de l'utilisateur crée le risque d'exposition à un rayonnement laser dangereux.
- Ne pas ouvrir ou de démonter le projecteur car cela peut causer des dommages par l'exposition de rayonnement laser.
- Ne pas regarder le faisceau lorsque le projecteur est allumé. L'intensité lumineuse peut entraîner des dommages permanents aux yeux.
- Ne pas suivre les instructions de contrôle ou réglages ainsi que les procédures de fonctionnent peut causer des dommages par l'exposition d'un rayonnement laser.
- Des instructions adéquates pour le montage, l'exploitation et la maintenance, y compris des avertissements clairs concernant des précautions pour éviter une éventuelle exposition à un rayonnement laser et garantie audelà des limites d'émissions accessibles de la classe 2.

## Contenu du paquet

Déballez et inspectez le contenu du carton pour vous assurer que toutes les parties listées ci-dessous sont présentes. Si quelque chose venait à manquer, veuillez contacter votre service clientèle le plus proche.



**Remarque :** \* Pour plus d'informations sur la garantie européenne, veuillez visiter le site www.optomaeurope.com En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.

## Aperçu du produit

## Unité principale



**Remarque :** Ne pas bloquer les entrées/sorties d'aération du projecteur.

Non	Item	Non	Item
1.	Touche	8.	Connexions d'entrée / sortie
2.	Bague de réglage de la focale	9.	Objectif
3.	Ventilation (admission)	10.	Pied d'ajustement-Inclinaison
4.	Récepteurs IR	11.	Verrou Kensington
5.	Ventilation (sortie)	12.	Déplacement objectif (Verticale)
6.	Enceintes	13.	Déplacement objectif (Horizontal)
7.	Prise d'alimentation	14.	Verrouillage de l'objectif

## Panneau de configuration



- Non Item
- 1. DEL Marche/Veille
- 2. Entrer
- 3. DEL de la température
- 4. Lampe DEL
- 5. Menu

Non		Item	
6.	Source		

- 7. Touches directionnelles
- 8. Bouton de mise en marche / veille
- 9. Récepteurs IR

## Connexions



Non	Item
1.	connecteur microphone
2.	Connecteur Audio Entrée
3.	Connecteur VGA Entrée/YPbPr
4.	Connecteur sortie AUDIO
5.	Connecteur sortie VGA
6.	Connecteur HDMI 1
7.	Connecteur HDMI 2/MHL
8.	Connecteur RS232C
9.	Connecteur USB-B mini
10.	USB Sortie Power

(5V --- 1,5 A) Connecteur

Non	Item
11.	Connecteur HDBaseT (dépend du modèle)
12.	RJ45
13.	Prise d'alimentation
14.	Connecteur sortie Sync 3D (5V)

- 15. Connecteur télécommande filaire
- 16. Connecteur Déclencheur 12V
- 17. Verrou Kensington
- F1 Connecteur HDMI 3/MHL
- F2 Alimentation USB

## Télécommande

Non	Item
1.	Mise sous tension Allume le projecteur.
2.	Correction géométrique Lancez le menu de correction géométrique.
3.	F1: Test Motif Afficher un motif de test.
4.	Mode Affichage Sélectionnez le mode d'affichage.
5.	Quatre touches de sélection directionnelles Pour sélectionner des éléments ou effectuer des réglages.
6.	Informations Affiche les informations concernant le projecteur.
7.	F3: Color Matching Lancez le menu de réglage de la correspondance des couleurs.
8.	sélection de la source d'entrée Sélectionner un signal d'entrée.
9.	Menu Lance le menu OSD de l'interface. Pour fermer le menu OSD, pressez de nouveau « Menu ».
10.	Contrôle du Volume -/+ Augmente/Diminue le volume.
11.	Gel Gel l'image projetée.
12.	Format Choisissez le format du projecteur.
13.	VGA Basculer vers une source VGA.
14.	HDMI 1 Basculer vers une source HDMI 1.
15.	HDBaseT (dépend du modèle) Basculer vers la source HDBaseT.
16.	3D Basculer vers la source 3D.
17.	Mise hors tension Éteindre le projecteur.
18.	Menu PIP / PBP Lancez le menu / PBP PIP.



**Remarque :** Certaines touches peuvent avoir aucune fonction pour les modèles qui ne prennent pas en charge ces fonctionnalités.

Non	Item
19.	F2: Paramètres LAN Lancez le menu Configuration LAN.
20.	AV muet Eteint / rallume momentanément l'audio et la vidéo.
21.	Entrer Pour confirmer votre sélection.
22.	Laser Utiliser comme pointeur laser.
23.	Re-sync Synchroniser automatiquement le projecteur avec la source d'entrée.
24.	Espace Digitale -/+ Zoom avant/arrière sur l'image projetée.
25.	ID à distance / tout à distance Configurer l'identifiant contrôle à distance.
26.	HDMI 2 Basculer vers une source HDMI 2.
27.	HDMI 3 (Dongle) Basculer vers une source HDMI 3 (Dongle).
28.	Clavier numérique (0 ~ 9) Utiliser comme numéro de pavé numérique "0 ~ 9".

## **Connecter Source au projecteur**

### Connecter à un Ordinateur de bureau / Ordinateur portable

#### **Remarque :**

En raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents. \*Accessoire optionnel



### Connexion aux sources vidéo



Sortie audio

Non	Item
1.	Câble HDMI
2.	Câble entrée audio
~	

- 3. Code alimentation
- 4. Câble sortie audio

Non	Item
5.	Câble Microphone
6.	Câble RJ-45 (Câble Cat5)
7.	Jack 12 V DC

8. Câble HDMI3/MHL

#### **Remarque :**

Én raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents. \*Accessoire optionnel

## Mise sous/hors tension du Projecteur

### Mise sous tension du projecteur

- 1. Branchez le cordon d'alimentation et le câble du signal. Une fois le projecteur connecté le voyant d'ALIMENTA-TION / VEILLE s'éclaire en rouge.
- 2. Allumez la lampe en appuyant sur le bouton « U » soit sur le projecteur ou sur la télécommande. En ce moment, le voyant d'ALIMENTATION / VEILLE devient maintenant bleu. ①

L'écran de démarrage s'affichera en environ 6 secondes.

- 3. Allumez et connectez la source que vous voulez voir afficher sur l'écran (ordinateur, ordinateur bloc-notes, lecteur vidéo, etc). Le projecteur détectera automatiquement la source.
  - Si vous connectez de multiples sources en même temps, pressez le bouton « INPUT » sur le panneau de commande pour basculer entre les entrées.
- **Remarque :** Lorsque le mode d'alimentation est en mode veille (consommation d'énergie <0,5 W), la sortie VGA/ Fil à distance / LAN seront désactivées lorsque le projecteur est en veille. Sortie audio en boucle est toujours active en mode veille.

Contrôle HDBaseT est toujours désactivée en mode veille.



**Remarque :** Allumez d'abord le projecteur et ensuite sélectionnez les sources de signaux.

### Mise hors tension du projecteur

1. Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton « 😃 » de la télécommande ou sur le bouton du panneau de commande. Le message suivant sera affiché sur l'écran.



Appuyez encore une fois sur le bouton «  $\mathbf{U}$  » pour confirmer, sinon le message va disparaître dans 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur la touche «  $\mathbf{U}$  » une deuxième fois, le ventilateur va commencer à refroidir le système puis va s'arrêter.

 Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 4 secondes pour le cycle de refroidissement et le voyant DE L'ALLUMAGE / VEILLE clignotera en Rouge. Lorsque le voyant DE L'ALIMEN-TATION / VEILLE s'allume en rouge, cela signifie que le projecteur est entré en mode Veille.

Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devez attendre que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et soit entré en mode veille. Une fois en mode Veille, pressez simplement le bouton « 😃 » pour redémarrer le projecteur.

3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.

### Voyant d'avertissement

### Message de DEL d'éclairage

Lorsque les voyants d'avertissement (voir ci-dessous) s'allument, le projecteur s'éteindra automatiquement :

- L'indicateur DEL « LAMPE » est allumé en rouge et/ou si "TEMP" l'indicateur DEL est allumé en rouge.
- Le voyant « TEMP » rouge indique que le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur se rallumera une fois qu'il sera refroidi.
- La DEL « TEMP » clignote rouge.

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d'avertissement s'allume de nouveau, contactez votre centre de service le plus proche pour de l'aide.

Message	( Sous ter	り Ision DEL	DEL de la TEMP	Lampe DEL
	Rouge	Bleu	Rouge	Rouge
Etat de veille (LAN éteint)	On			
Etat de veille (LAN allumé)	On	On		
Mise sous tension		On		
Échauffement	Clignotant			
Erreur (Alimentation fiable NG)			On	On
Erreur (Panne du ventilateur)			Clignotant	
Erreur (Surchauffe)			On	
Erreur (LD échoue)				On

## Réglage de l'image projetée

### Réglage de la hauteur du projecteur

Le projecteur est équipé d'un pied élévateur pour régler la hauteur de l'image.

- 1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
- 2. Faites tourner la bague réglable dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire monter le projecteur ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. Répétez cette opération avec les autres pieds si nécessaire.



## Zoom et mise au point

- 1. Pour régler la taille de l'image, tourner la bague de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la taille de l'image projetée.
- 2. Pour régler la mise au point, tourner la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que l'image soit nette et lisible.

La mise au point du projecteur opère à des distances comprises entre 4,27 et 25,59 pieds (1,3 et 7,8 mètres).



Verrouillage de l'objectif Décalage Horizontal de l'objectif

## Réglage de la taille de l'image Projetée (Diagonale)

Taille de l'image projetée entre de 36" à 300" (1,09 et 9,09 mètres).

- 1. Ouvre la porte latérale avant du projecteur.
- 2. Déverrouillez le verrou de l'objectif, avant de régler le décalage de l'objectif.
- 3. Tournez le bouton de déplacement de lentille vertical / horizontal pour déplacer l'objectif.
- 4. Tournez le verrou de la lentille dans le sens horaire pour verrouiller la lentille en place. (Bouton de décalage de l'objectif peut encore être tourné.)
- 5. Fermez la porte latérale avant du projecteur.
- **Remarque :** La course pour le déplacement d'objectif est conçue pour être un triangle régulier ; lorsque l'objectif est réglé en position centrale à l'horizontale, la lentille peut être déplacée verticalement au plus haut point.





Décalage de l'image														
	Taille de l'image	Та	Taille de l'écran W x H				Distance de Projection (D)				Balance (Hd)			
	pouces	c	m	рог	uces	cm pouces			cm		pouces			
	Diagonale	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Large	Télé	Large	Télé	Large	Télé	Large	Télé	
	36"	78,0	49,0	30,7	19,3	NA	170,0	NA	66,9	20,1	20,1	7,9	7,9	
	100"	215,0	135,0	84,6	53,1	260,0	460,0	102,4	181,1	37,4	37,4	14,7	14,7	
	150"	323,0	202,0	127,2	79,5	390,0	690,0	153,5	271,7	50,8	50,8	20,0	20,0	
WOXGA 16:10	200"	431,0	269,0	169,7	105,9	520,0	920,0	204,7	362,2	64,3	64,3	25,3	25,3	
	250"	539,0	337,0	212,2	132,7	640,0	NA	252,0	NA	77,8	77,8	30,6	30,6	
	300"	646,0	404,0	254,3	159,1	770,0	NA	303,1	NA	91,2	91,2	35,9	35,9	

\* Ce tableau est à but informatif seulement.

## Utiliser le panneau de contrôle



Nom	Description
PUISSANCE 也	Référez-vous à la section « Mise sous/hors tension du projec- teur » sur les pages $16 \sim 17$ .
Entrer 🛶	Confirmer un élément choisi.
ENTRÉE 🕣	Sélectionner un signal d'entrée
	Démarrer le menu d'affichage sur l'écran (OSD). Pour fermer le menu OSD, pressez de nouveau « MENU ».
Touches direction- nelles	Utilisez ▲ ▼ ◀ ► pour sélectionner un élément ou ajuster votre sélection.
Lampe DEL 🍟	Reportez-vous à l'indicateur DEL de l'état de la source de lu- mière du projecteur.
DEL de la TEMP 🌡	Reportez-vous à l'indicateur DEL de l'état de température du projecteur.
d'ALIMENTATION / VEILLE 也	Reportez-vous à l'indicateur DEL de l'état d'alimentation du projecteur.

## Menus d'affichage à l'écran

Le projecteur dispose d'un affichage à l'écran multilingue qui vous permet de faire des réglages d'image et de modifier une variété de paramètres.

## Comment procéder

- 1. Pour ouvrir le menu OSD, pressez le bouton « Menu » sur la télécommande ou sur le panneau de commandes du projecteur.
- Lorsque l'OSD s'affiche, utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lors de la sélection d'une page en particulier, pressez ► ou « Entrer » pour entrer dans le sous-menu.
- 3. Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'élément voulu et ajuster les paramètres avec la touche ◀ ►.
- 4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- 5. Presser "Entrer" pour confirmer.
- 6. Pour quitter, pressez de nouveau « Menu ». Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.



### Structure

**Remarque :** Veuillez noter que le menu à l'écran (OSD) peut varier selon le type de signal sélectionné et le modèle du projecteur en votre possession.

Menu principal	Sous Menu	Réglages		
	Mode Affichage		Lumineux/Présentation/Film/sRGB/Fondu/DICOM SIM./Utili- sateur (Change le mode couleur au mode utilisateur si le client mo- difie les paramètres)	
	Couleur Du Mur		Blanc / Jaune / Bleu clair / Rose / Vert foncé	
	Luminosité			
	Contraste			
	Netteté			
	Saturation		(Pour le signal de composante VGA uniquement)	
Image	Teinte		(Signal de composante VGA uniquement)	
	Gamma		Film/Graphique/1,8/2,0/2,2/2,6/Tableau noir/DICOM SIM	
	Temp couleurs		5500K/6500K/7500K/8500K/9500K	
	Correspondance Colueurs	Blanc/Rouge/Vert/ Bleu/Cyan/Ma- genta/Jaune	Teinte/ Saturation /Gain	
	Dynamique Black		Activé / Arrêt	
			Pas d'entrée HDMI : Automatique / RGB / YUV	
	trique		Entrée HDMI : Automatique/RGB (0 ~ 255)/RGB (16 ~ 235)/ YUV	
	Taux d'affichage		Automatique / 4:3 / 16:9 / 16:10	
	Suivi			
	Horloge			
	Position Horiz.			
	Position Vert.			
	Zoom Numérique			
	Projection		Avant / Plafond Avant / Arrière / Plafond Arrière	
		Déformation V		
		Déformation H		
Écran	Correction Géomé-	4 coins	Activé / Arrêt	
Lordin	trique	Couleur de la grille	Violet/Vert	
		Remise à zéro	Oui / non	
		Fonction	PBP / PIP / Arrêt	
		Source principale	VGA / HDMI-1 / HDMI-2 / Dongle / HDBaseT	
	Réglages PIP-PBP	Source secon- daire	VGA / HDMI-1 / HDMI-2 / Dongle / HDBaseT	
		Localisation	Haut G / Haut D / Bas G / Bas D	
		Taille	Petit / Moyen / Large	
		Échange		

Menu principal	Sous Menu	Réglages	
	Langue	An doi tra gie Ro slo	glais /Allemand /Français /Italien/Espagnol/Polonais/Sué- is/Hollandais ou Néerlandais/Portugais/Japonais/Chinois ditionnel/ Chinois simplifié/Coréen/Russe/Arabe/Norvé- en/Turc/Danois/ Finlandais / Grec / hongrois / tchèque / umanie / thaïlandais / Farsi / Vietnamien / Indonésien / vaque
Réglages	Position Menu	Ga	uche Haut, Droite Haut, Centre, Bas Gauche, Bas Droite
rtogiagoo	VGA Out (Veille)	Arr	êt / Activé
	LAN (veille)	Arr	êt / Activé
	Mire	Au	cun / Grille / Blanc
	Marche directe	Ac	tivé / Arrêt
	Retour aux valeurs par défaut	Ou	i / non
	Haut parleur	Ac	tivé / Arrêt
	Sortie audio	Ac	tivé / Arrêt
	Microphone	Ac	tivé / Arrêt
Volume	Muet	Ac	tivé / Arrêt
	Volume		
	Volume du micro		
	EQ		

Menu principal	Sous Menu	Réglages	Réglages			
	Logo		Val. par Défaut / Utilisateur			
	Capture logo					
	Source auto		Activé / Arrêt			
	Saisissez		VGA, HDMI-1, HDMI-2, Dongle, HDBaseT			
	Arrêt Auto (Min.)					
	Minuterie de Veille (Min.)					
			Heures d'utilisation du SSI (Normal)			
	Péalages SSI		Heures d'utilisation du SSI (ECO)			
		Mode d'alimenta- tion du SSI	Normal, ECO			
	Haute Altitude	Activé / Arrêt	[Par défaut Désactivé]			
		Filtre optionnel installé	Oui / non			
	Paramètres option- nels filtre	Heures d'utilisa- tion filtre	Lecture seulement			
		Rappel filtre				
		Rappel nettoyage	Oui / non			
	Sécurité	Sécurité	Activé / Arrêt			
		Sécurité Horloge	Mois / Jour / Heure			
Ontions		Changer mot passe				
Options	Réglages télécom- mande	Fonction IR	Activé / Arrêt			
		Code télécom- mande	00 ~ 99			
Options	HDBaseT Contrôle	Automatique				
		HDBaseT				
			Version			
			EQ HDMI			
			Remise à zéro			
			Mise à jour USB			
	Info Cachées	Activé / Arrêt				
			Nom modèle			
			SNID			
			Source (Source principale / Source secondaire)			
			Résolution de la Source principale			
			Sous-Résolution Source			
	Informations		SVV Version (DDP / MCU / LAN)			
			Heures au SSI (Normal / ECO)			
			Code télécommande			

Menu principal	Sous Menu	Réglages
	3D	Automatique / Marche
Menu principalSo3D3D3D3D3D3D3D3D10ÉtaDH Add Ma 	Invers. 3D	Activé / Arrêt
		Frame Packing
20		Side-by-Side (Half)
3D	3D Format	Top amd Bottom
		Frame Sequential
		Field Sequential
	1080p @ 24	96Hz/144Hz
	État	
	DHCP Client	Activé / Arrêt
	Adresse IP	
	Masque sous-ré- seau	
	Passerelle	
Réseau	DNS	
	Stocker	
	Adresse MAC	
	Nom du groupe	
	Nom du projecteur	
	Emplacement	
	Contact	

### Image



### Mode Affichage

Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d'images. Utilisez les boutons ◀ ou ► pour sélectionner un élément.

- Brillant : Pour optimiser la luminosité.
- Présentation : Pour la présentation en réunion.
- Film : Pour la lecture de contenu vidéo.
- sRGB : Pour les contenus ludiques.
- Fondu : Pour appliquer un fondu.
- DICOM Sim :
- Utilisateur : Mémorise les réglages personnalisés de l'utilisateur.

#### Couleur Du Mur

Utilisez cette fonction pour obtenir une image optimisée de l'écran en fonction de la couleur du mur. Vous pouvez choisir parmi « blanc », « Jaune Clair », « Bleu clair », « Rose », et « Vert-Foncé ».

### <u>Luminosité</u>

Règle la luminosité de l'image.

- Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image.
- Appuyez sur ► pour éclaircir l'image.

#### **Contraste**

Le contraste contrôle la différence entre les zones claires et sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.

- Pressez le bouton ◀ pour diminuer le contraste.
- Pressez le bouton ▶ pour augmenter le contraste.

#### <u>Netteté</u>

Règle la netteté de l'image.

- Pressez le bouton < pour diminuer la netteté.
- Pressez le bouton ► pour augmenter la netteté.

**Remarque :** Les fonctions « Netteté », « Saturation » et « Teinte » sont disponibles uniquement dans le mode Vidéo.

### **Saturation**

Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées.

- Pressez le bouton ◀ pour diminuer la saturation de l'image.
- Pressez le bouton ▶ pour augmenter la saturation de l'image.

### <u>Teinte</u>

Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

- Pressez le bouton ◀ pour diminuer la quantité de vert dans l'image.
- Pressez le bouton ▶ pour augmenter la quantité de rouge dans l'image.

#### <u>Gamma</u>

Cela vous permet d'ajuster la valeur gamma afin d'obtenir le meilleur contraste d'image pour l'entrée.

#### Temp. Couleur

Vous permet de régler la température de la couleur. A température plus élevée, l'écran semble plus froid; à température plus basse, l'écran paraît plus chaud.

#### Correspondance des couleurs

Utilisez ces paramètres pour un réglage avancé des couleurs rouge, vertes, bleu, cyan, magenta, jaune et blanches.

#### **Dynamic Black**

Utilisez cette fonction pour augmenter le ratio du contraste.

#### Espace colorimétrique

Sélectionnez un type de matrice de couleur approprié parmi AUTO, RGB, RGB (0 - 255), RGB (16 - 235) ou YUV.

Remarque : « RGB (0 - 255) » et « RGB (16 - 235) » sont pris en charge uniquement pour la source HDMI.

## Écran



### Taux d'affichage

- Auto : Gardez le rapport largeur-hauteur de l'image pour optimiser l'image afin qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux.
- 4:3 : L'image sera réduite pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 4:3.
- 16:9 : L'image sera réduite pour s'adapter à la largeur de l'écran et la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:9.
- 16:10 : L'image sera réduite pour s'adapter à la largeur de l'écran et la hauteur réglée pour afficher l'image au format 16:10.

### <u>Suivi</u>

Synchronise la fréquence du signal de l'affichage avec la carte graphique. Si l'image semble ne pas être stable ou papillote, utiliser cette fonction pour la corriger.

Remarque : Phase, Horloge, Position H., V. Réglage de la position ne supporte que le graphique VGA.

### <u>Horloge</u>

Ajuster pour obtenir une image optimale quand il ya un scintillement vertical dans l'image.

### Position Horiz.

- Pressez le bouton ▶ pour déplacer l'image vers la droite.

### Position VERT.

- Pressez le bouton ◄ pour déplacer l'image vers le bas.
- Pressez le bouton ▶ pour déplacer l'image vers le haut.

#### Zoom numérique

- Appuyez sur le bouton  $\blacktriangleleft$  pour réduire la taille d'une image.
- Appuyez sur le bouton ▶ pour agrandir une image sur l'écran de projection.

### **Projection**

- Avant : L'image est projetée droit sur l'écran.
- Pl. avt : C'est la sélection par défaut. Quand sélectionnée, l'image tournera à l'envers.
- Arrière : Quand sélectionnée, l'image apparaîtra renversée.
- Pl. arr. : Quand sélectionnée, l'image apparaîtra renversée dans la position à l'envers.

### Correction géométrique

H Keystone

Pressez le bouton ◀ ou ► pour ajuster la distorsion horizontale de l'image. Si l'image a une forme de trapèze, cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.

- V Keystone
   Pressez le bouton ◄ ou ► pour ajuster la distorsion verticale de l'image. Si l'image a une forme de trapèze, cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.
- 4 coins

Ajustez les 4 coins de l'image pixel par pixel pour rendre l'image rectangulaire.

- Couleur de la grille
   Réglez la couleur de la grille de la fonction de correction des 4 coins.
- Remise à zéro Réglez les paramètres H/V des 4 coins aux valeurs par défaut.

#### **Réglages PIP-PBP**

- · Fonction : Pour activer/désactiver la fonction PIP/PBP.
- Source principale : Pour régler la source principale PIP/PBP.
- Source secondaire : Pour régler la source secondaire PIP/PBP.
- Localisation : Pour régler l'emplacement de la source secondaire PIP.
- Taille : Pour régler la taille de la source secondaire PIP.
- Échange : Pour permuter entre les sources principale et secondaire PIP/PBP.

Certaines combinaisons de source / signal peuvent ne pas être compatibles avec la fonction PIP / PBP. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Matrice	HDMI-1	HDMI-2	Dongle	HDBaseT	VGA
HDMI-1	-	V	V	-	V
HDMI-2	V	-	-	V	V
Dongle	V	-	-	V	V
HDBaseT	-	V	V	-	V
VGA	V	V	V	V	-

- 1. Lignes clignotantes peuvent se produire si la bande passante des deux entrées sont trop élevées, veuillez essayer de réduire la résolution.
- 2. Déchirure de trame peut se produire en raison d'une différence de taux de trame entre l'image principal et l'image secondaire, veuillez essayer de faire correspondre le taux de trame pour chaque entrée.

### Réglages



### Langue

Choisissez le menu OSD multilingue. Pressez le bouton ◀ ou ► pour passer au sous-menu puis utilisez les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue préférée. Pressez ► sur la télécommande pour terminer votre sélection.

Langue		
English	Polski	Suomi Slovakian
Deutsch	한국어	ελληνικά
Svenska	Русский	Magyar
Français	Español	Čeština
العربية	繁體中交	Romanian
Nederlands	Italiano	ไทย
Norsk	Português	فارسى
Dansk	Türkçe	Vietnamese
简体中文	日本語	Indonesia
Sélecti	onner 🔶 🛛 Entrer	🕨 Quitter 🛛 🕊 🖉

### **Position Menu**

Choisissez la position du menu sur l'écran d'affichage.

### VGA Out (Veille)

Choisissez « ON » pour activer la connexion VGA OUT.

#### LAN (veille)

Choisissez « ON » pour activer la connexion LAN. Choisissez « OFF » pour désactiver la connexion LAN.

#### <u>Mire</u>

Afficher un motif de test.

#### Marche directe

Choisissez « ON » pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur sallumera automatiquement lorsquil est fourni de lalimentation secteur, sans avoir à presser sur le bouton « 🕁 » sur le panneau de contrôle du projecteur ou de la télécommande.

#### Retour aux valeurs par défaut

Choisissez « Oui » pour revenir dans tous les menus aux paramètres d'usine.

### Volume



### Haut parleur

- Sélectionnez « ON » pour activer la fonction 3D.
- Choisissez « OFF » pour désactiver la fonction 3D.

### Sortie audio

- Choisissez « ON » pour activer la fonction sortie ligne.
- Choisissez « OFF » pour désactiver la fonction sortie ligne.

### **Microphone**

- Choisissez « ON » pour activer le son du microphone.
- · Choisissez « OFF » pour désactiver le son du microphone.

### <u>Muet</u>

- Choisissez « ON » pour désactiver le son.
- Choisissez « OFF » pour activer le son.

### <u>Volume</u>

- Pressez le bouton ◀ pour diminuer le volume sonore.
- Pressez le bouton ▶ pour augmenter le volume sonore.

### Volume du micro

- Appuyez sur le bouton < pour baisser le volume du micro.
- Appuyez sur le bouton ► pour augmenter le volume du micro.

### <u>EQ</u>

Réglez les valeurs de l'EQ.

### Options



### <u>Logo</u>

Utilisez cette fonction pour sélectionner l'écran de démarrage désiré. Si des changements sont faits, le nouveau réglage ne prendra effet que la prochaine fois que le projecteur est allumé.

- Val. par Défaut : L'écran de démarrage par défaut.
- Utilisateur : Utiliser mémoriser l'image à partir de la fonction « Capture Logo ».

#### Capture Logo

Appuyez sur le bouton ► pour capturer un instantané de l'image actuellement affichée sur l'écran.

#### **Remarque :**

Pour capturer un logo avec succès, veuillez vous assurer que l'image à l'écran ne dépasse pas la résolution native du projecteur.

« Capture logo » n'est pas disponible lorsque la 3D est activée.

Avant d'activer cette fonction, il est recommandé que « Taux d'affichage » soit réglé sur « Auto ».

#### Source auto

- Marche : Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu.
- Désact. : Le projecteur cherchera uniquement au sein des connections source actuelles.

#### <u>Saisissez</u>

Appuyez sur le bouton ► pour activer / désactiver les sources d'entrée. Le projecteur ne recherchera pas les entrées désélectionnées.



### Arrêt Auto (Min)

Règle l'intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu'il n'y a aucun signal envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

#### Minuterie de veille (Min)

Règle l'intervalle du décompte./ Définit le compte à rebours. Le compte à rebours débutera/ qu'il y ait un signal ou non envoyé au projecteur. Le projecteur s'éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).

#### **Réglages SSI**

- Heures d'utilisation du SSI (Normal) Affiche le nombre d'heures de projection en mode Normal.
- Heures d'utilisation du SSI (ECO) Affiche le nombre d'heures de projection en mode ECO.
- Mode d'alimentation du SSI Normal : Mode normale.
   ECO : Utiliser cette fonction pour atténuer le SSI du projecteur, ce qui baissera la consommation de courant et prolongera la durée de vie du SSI.

#### Haute Altitude

- Marche : Le ventilateur va tourner très rapidement. Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez ce projecteur dans un endroit situé à plus de 2500 mètres / 762 pieds d'altitude.
- Désact. : les ventilateurs intégrés tournent à des températures variables en fonction de la température interne.

#### Paramètres optionnels filtre

- Filtre optionnel installé : Le filtre est installé ou non.
- Heures d'utilisation filtre : Nombre d'heures d'utilisation du filtre.
- Rappel filtres (hr) : Réglez l'heure de rappel du filter.
- Rappel nettoyage : Sélectionnez « Oui » pour remettre à zéro le compteur d'heures d'utilisation du filtre à poussière après son remplacement ou son nettoyage.

#### <u>Sécurité</u>

- Sécurité : Choisissez « Marche » pour utiliser le démarrage sécurisé du projecteur. Choisissez « Désact. » pour pouvoir démarrer le projecteur sans mot de passe.
- Sécurité Horloge Utilisez cette fonction pour régler la durée d'utilisation du projecteur (Mois / Jour / Heure). Vous devrez saisir à nouveau votre mot de passe lorsque ce délai sera passé.
- Changer mot passe

Première fois :

- 1. Pressez «←» pour changer le mot de passe.
- 2. Le mot de passe doit consister en 6 chiffres.
- 3. Utilisez les boutons à numéros sur la télécommande pour saisir votre nouveau mot de passe et ensuite pressez «←» pour confirmer votre mot de passe.

Changer mot passe :

- 1. Pressez «←» pour entrer l'ancien mot de passe.
- 2. Utilisez les boutons à numéros pour entrer votre mot de passe actuel et ensuite pressez «-----» pour confirmer.
- 3. Entrez le nouveau mot de passe (6 chiffres) en utilisant les boutons à numéros sur la télécommande et ensuite pressez « » pour confirmer.
- 4. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe et pressez «←» pour confirmer.
- Lorsque vous entrez un mot de passe incorrect 3 fois de suite, le projecteur s'éteint automatiquement.
- Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter votre revendeur pour le support.

#### **Remarque :**

La valeur par défaut du code du mot de passe est « 000000 » (première fois). Toujours garder le mot de passe dans vos fichiers. Si le mot de passe est oublié ou perdu, contactez votre centre de service agréé.

#### Réglages télécommande

- Fonction IR : Lorsque cette fonction est "Off", le projecteur ne peut pas être exploité par la télécommande.
- Code à distance : 00 ~ 99, Code par défaut (commun) : 00

#### HDBaseT Contrôle

Le projecteur détecte automatiquement le signal de l'émetteur HDBaseT fourni. Choisissez « HDBaseT » pour activer le mode Allumage Direct.

#### **PIP-PBP Module**

- Version : Afficher la version du logiciel du module PIP-PBP.
- Remise à zéro : Réinitialiser le module PIP-PBP.
- Mise à jour USB : Mettre à jour le logiciel du module PIP-PBP.
- EQ HDMI : Réglez les valeurs EQ du port HDMI du module PIP/PBP.

#### Info Cachées

- Marche : Choisissez « Marche » pour masquer les messages d'info.
- Désact. : Choisissez « info » pour afficher le message de « recherche ».

#### Informations

Afficher les informations du projecteur pour le nom du modèle, SNID, la source, la résolution, la version du logiciel, le rapport d'aspect, les heures SSI, l'adresse IP et le statut du réseau sur l'écran.

3D



#### <u>3D</u>

Auto : Lorsqu'un signal d'identification HDMI 1.4a 3D est détecté, l'image 3D est automatiquement sélectionnée.

- Sélectionnez « ON » pour activer la fonction 3D.
- Choisissez "Auto" pour détecter le signal 3D automatiquement.

#### Invers. 3D

Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous devrez peut-être exécuter « Inverser » pour obtenir la meilleure séquence d'image gauche / droite afin de voir l'image correctement.

#### Format 3D

Utilisez cette fonction pour sélectionner le format 3D. Les options sont : « Frame Packing », « Side-by-Side(Half) », « Top and Bottom », « Frame Sequential ».

#### <u>1080p@24</u>

Utilisez cette fonction pour sélectionner un taux de rafraîchissement de 96 ou 144 Hz lors de l'utilisation de lunettes 3D dans la configuratin 1080p @ 24 images.

LAN



### <u>Statut</u>

Affiche l'état de connexion du réseau.

### <u>DHCP</u>

Configurer les paramètres DHCP.

- Marche : Choisissez « ON » pour permettre au projecteur d'obtenir automatiquement une adresse IP sur votre réseau.
- Désact. : Choisissez « OFF » pour attribuer manuellement IP, masque de sous-réseau, passerelle et configuration DNS.

### Adresse IP

Affiche une adresse IP.

#### Masque de sous-réseau

Affiche le numéro de masque de sous-réseau.

### Passerelle

Affiche la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.

### <u>DNS</u>

Affiche le numéro DNS.

### Adresse MAC

Affiche l'adresse MAC.

### Nom de groupe

Affiche le nom de groupe.

#### Nom du projecteur

Affiche le nom du projecteur.

### **Localisation**

Affiche l'emplacement du projecteur.

### Contact

Affiche les informations concernant le contact.

## Problèmes projecteur

### Le projecteur ne répond plus aux contrôles

- Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 60 secondes avant de reconnecter l'alimentation.
- Vérifiez que « Clavier Verrouillé » n'est pas activé en essayant d'utiliser la télécommande avec le projecteur.

### Si la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez si l'angle d'utilisation de la télécommande est ± 30° horizontalement et verticalement par rapport aux récepteurs IR du projecteur.
- Assurez-vous qu'il n'y aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance de moins de 12 m (± 0°) du projecteur.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
- Remplacer les piles quand elles sont mortes.
- Assurez-vous que vous avez configuré votre télécommande avec la correcte configuration de code IR.

### **P** Lorsque vous établissez une connexion directe entre votre ordinateur et le projecteur

Si vous avez des problèmes de connexion réseau de votre ordinateur vers le projecteur, veuillez-vous référer aux paramètres de l'ordinateur comme ci-dessous ou contacter votre l'administrateur du web.

Etape 1 : Trouvez une adresse IP (192.168.0.100) depuis la fonction LAN du projecteur.



- Etape 2 : Sélectionnez « Appliquer » puis appuyez sur le bouton « Entrer ». Une fois le réglage sauvegardé, quitter le menu en appuyant sur bouton « Menu ».
- Etape 3 : Pour ouvrir Connexions réseaux, cliquez sur **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de Commandes**, cliquez sur **Réseau et Connexions Internet**, et ensuite cliquez sur **Connexions Réseaux**. Cliquez sur la connexion que vous voulez configurez, et ensuite, sous **Tâches réseau** , cliquez sur **Changer les paramètres de cette connexion**.
- Etape 4 : Sur l'onglet **Général**, sous **Cette connexion utilise les éléments suivants**, cliquez sur Protocole IP (TCP/IP), et ensuite cliquez **« Propriétés »**.

General	Authentication	Advanced		
Connec	t using:			
B N	WDIA nForce Ne	etworking Co	ontroller	Configure
This co	nnection uses the	e following ite	erns:	
	Client for Micros	oft Network:	s dicrosoft N	etworks
	QoS Packet Sc	heduler	norosoit n	GUYOINS
	Internet Protoco	ol (TCP/IP)		
	nstall	Uninsta		Properties

Etape 5 : Cliquez sur Utiliser l'adresse IP suivante, et tapez comme cidessous :

- 1) Adresse IP : 192.168.0.101
- 2) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- 3) Passerelle par défaut : 192.168.0.254

General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	matically if your network supports ask your network administrator for
🔘 Obtain an IP address automatical	lly
🕞 Use the following IP address: —	
IP address:	192.168.0.101
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.254

Etape 6 : Pour ouvrir Options Internet, cliquez sur le navigateur IE, cliquez sur Options Internet, cliquez sur **Onglet connexions** et cliquez sur **Paramètres LAN** ... ».

Dial-up and	Virtual Private Network settings	Add
		Remove
Choose Sett server for a	ings if you need to configure a proxy connection.	Settings
<ul> <li>Never di</li> <li>Dial <u>w</u>he</li> <li>Always d</li> </ul>	al a <u>c</u> onnection never a network connection is not preser lial my default c <u>o</u> nnection	nt
Current	None	S <u>e</u> t Default
	Internet (LAND antices	

Etape 7 : Tous les éléments du réseau local (LAN) doivent être décochés. Cliquez sur « OK » deux fois.

Automatica	lly detect settings
Use automa	atic configuration script
Address	
Proxy server -	
iony solitor	
Use a proxy	y server for your LAN (These settings will not apply to PN connections)
Use a proxy dial-up or V	y server for your LAN (These settings will not apply to PN connections).
Use a proxy dial-up or V Address:	y server for your LAN (These settings will not apply to PN connections). Port: 80 Advanced
Use a proxy dial-up or V Address:	y server for your LAN (These settings will not apply to PN connections). Port: 80 Advanced proxy server for local addresses

Etape 8 : Ouvrez votre IE et entrez l'adresse IP 192.168.0.100 dans l'URL, puis appuyez sur « Entrer ».

### Comment utiliser un navigateur web pour contrôler votre projecteur

1. Activer DHCP permet au serveur DHCP d'assigner automatiquement une adresse IP, ou d'entrer manuellement les informations réseau requises.

	Connect
8 P auga	Connect
UHCP	011
🕒 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
📇 DNS	172.16.1.1

- 2. Puis choisissez appliquer et pressez sur le bouton *pour terminer le processus de configuration*.
- 3. Lancez votre navigateur web et saisissez l'adresse IP indiquée dans le menu LAN de l'écran OSD, la page web s'affichera comme illustré ci-dessous :

			Tool	Info	Contact
Power	Vol -	Mute	Vol +	_	-
Sources List					ivierfa:
VGA1 HDMI 1			Menu		Re-Sync
HDMI 2 Dongle			AV mu	Enter	Source
	Freeze Co	ntrast Brigh	tness Sharpne	955	

**Remarque:** Lorsque vous utilisez l'adresse IP du projecteur, vous ne pouvez pas vous connecter à votre serveur de services.

4. Les limitations suivantes s'appliquent en termes de longueur (caractères spéciaux et espace compris) dans l'onglet [outils] :

Catégorie	ltem	Nombre max. de caractères		
	Adresse IP	15		
Contrôle de Creston	ID IP	2		
	Port	5		
	Nom du projecteur	10		
Projecteur	Localisation	9		Tools Info
	Assigné à	9		
	DHCP (Activé)	(N/A)	Decisates information	Deviates States
	Adresse IP	15	Projector Name PROJECTOR Location LOCATION	Power Status Power On Source COMPOSITE
Configuration du	Masque de sous-ré-	15	Firmware Version A00	Image Presentation Projection front
réseau	seau		Resolution 1024x768 Lamp Hours 23	Lamp Mode Economy Mode
	Passerelle par défaut	15	Group Name GROUP	Error Status 0.Normal
	Serveur DNS	15	_	
	Activé	(N/A)		exit
Mot de passe utili-	Nouveau mot de	15	CONECTED	Expan
sateur	passe			
	Confirmez	15		
	Activé	(N/A)		
Mot de passe admi-	Nouveau mot de	15		
nistrateur	passe			
	Confirmez	15		

## Outil de contrôle Crestron RoomView

Crestron RoomView<sup>™</sup> fournit une station de surveillance centrale pour les systèmes comportant plus de 250 projecteurs sur un seul réseau Ethernet (il est possible d'en avoir plus, le nombre dépend de la combinaison des adresses IP et des ID IP). Crestron RoomView surveille chaque projecteur, y compris le statut en ligne du projecteur, l'alimentation du système, la durée de vie de la lampe, les paramètres réseau et les pannes matérielles, ainsi que tout attribut personnalisé définis par l'administrateur.

L'administrateur peut ajouter, supprimer ou modifier des informations sur la salle, les coordonnées et les événements enregistrés automatiquement par le logiciel pour tous les utilisateurs. (Voir la figure ci-dessous) **Remarque :** *Le support de Creston "Roomview" dépend du modèle utilisé.* 

1. Écran principal

tor.rvd - Room¥ie	w Express								
見(V) 親窗(W) 説	明( <u>H</u> )								
: 🖾 🤁 🔒	Pa 🕛 🤋								
Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Schedule	Emergency
Projector	Here		<b>v</b>					<ul> <li>✓</li> </ul>	

#### 2. Modifier une salle

Sur la page « Modifier la Pièce », entrez l'adresse IP (ou le nom), comme indiqué sur l'affichage sur écran (OSD) du projecteur, et « 02 » pour IPID, « 41794 » pour le port de contrôle Crestron.

Edit Room: New	×
General Groups	
Room Information	
Name: Projector Phone:	
Help Here e-Control Link:	Browse
IP Address: 192.168.0.100 Video Link:	
IPID/IP Port: 02	
DHCP Enabled SSL Username: Password: Comment	
Save Room Save As	Help
確定取消	套用( <u>A</u> )

A propos de Crestron RoomView<sup>™</sup> paramètres et méthodes de commande, veuillez accéder le site Web ci-dessous pour obtenir RoomView<sup>™</sup> Guide de l'utilisateur et plus d'informations : http://www.crestron.com

3. Modifier un attribut

Edit Attribute: New	
General Alert   Groups   Rooms   Con	atacts
Attribute Properties	Off On
Signal Name:	Graphic:
Device:	
Signal Type: Digital 💌	
Join Number: 50 💌 Defa	ault Max. Value: 1
Options	
Apply attribute to all rooms	🔲 Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced
🔽 Record attribute changes to log	
🔽 Record attribute changes to log	

4. Modifier un évènement

Edit Event: Display Off			×
General Rooms			
Event Properties Name: Display Off Type: Digital		<ul> <li>Enable this event</li> <li>Repeat event</li> </ul>	
Schedule Start Date: 2016/ 2/23 ▼ End Date: 2016/ 2/23 ▼ Time: 上午 12:00:00 ÷	<ul> <li>✓ Weekdays</li> <li>✓ Monday</li> <li>✓ Tuesday</li> <li>✓ Wednesday</li> <li>✓ Thursday</li> <li>✓ Friday</li> </ul>	☐ Weekends ☐ Saturday ☐ Sunday	

### Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

Le réseau prend en charge Crestron (Vue pièce), AMX (Device Discovery), PJLink et le contrôle RS232.

## Installer et nettoyer le filtre à poussières optionnel

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à poussière toutes les 500 heures de fonctionnement, ou plus souvent si vous utilisez le projecteur dans un environnement poussiéreux.

Lorsque le message d'avertissement apparaît sur l'écran, procédez comme suit pour nettoyer le filtre à air :



#### **Remarque :**

Le filtre à poussière optionnel doit être utilisé dans des environnements poussiéreux.

Si le filtre à poussière est installé, un entretien adéquat évite la surchauffe et un dysfonctionnement du projecteur.

Le filtre à poussières est facultative.

Les interfaces spécifiques sont choisies en fonction des spécifications des types.



#### ∽ Filtre à air - Procédure de nettoyage :

- 1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton «  $\circ$  ».
- 2. Débranchez le cordon d'alimentation.
- 3. Sortez le filtre à poussière, comme indiqué dans l'illustration.
- 4. Retirez délicatement le filtre à poussière. Puis nettoyez ou changez le filtre. 2

#### Pour installer le nouvel filtre, inversez les étapes précédentes.

5. Allumez le projecteur et réinitialisez le compteur d'utilisation du filtre après avoir remplacé le filtre à poussière.

## Modes de compatibilité

		A. VGA Analog	ique		
		(1) Signal PC			
Modes	Résolutions	Fréquences V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Description EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	25,2	Timings établis 1
	640 x 480	67	35,0	26,8	Timings établis 1
	640 x 480	72	37,9	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	75	37,5	31,5	Timings établis 1
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Timings établis 1
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Timings établis 1
	800 x 600	60	37,9	40,0	Timings établis 1
	800 x 600	72	48,1	50,0	Timings établis 2
	800 x 600	75	46,9	49,5	Timings établis 2
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Timings établis 2
					WXGA : Timings établis 2
XGA	1024 x 768	60	48.4	65.0	XGA : Timings établis 2
			, .	03,0	Et timing détaillé (natif) / Description Block 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Timings établis 2
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Timings établis 2
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identification standard du timing
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Timing réservé fabricant
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Timings établis 2
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identification standard du timing
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identification standard du timing
Full HD	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
WUXGA	1920 x 1200	60	74	154	Suppression réduit
	1	(2) Minuteur ét	endu	1	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identification standard du timing
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA : Timing détaillé (natif) / Des- cription Block 1 XGA: Identification standard du timing
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identification standard du timing
					WXGA : Identification standard du
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	timing
					XGA : N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
	1	(3) Composant	signal	1	1
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	

576i	720 x 576	50 (25)	15.6	13.5	
0701	(1440 x 576)	00 (20)	10,0	10,0	
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	
		B. HDMI Digita	1		
	1	(1) Signal PC	[	1	1
Modes	Résolutions	Fréquences V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Description EDID
VGA	640 x 480	60	31.5	25.2	Timings établis 1
	640 x 480	67	35.0	26.8	Timings établis 1
	640 x 480	72	37.9	31.5	Timings établis 1
	640 x 480	75	37.5	31.5	Timings établis 1
	640 x 480	85	43.3	36.0	
IBM	720 x 400	70	31.5	28.3	Timings établis 1
SVGA	800 x 600	56	35.1	36.0	Timings établis 1
0104	800 x 600	60	37.9	40.0	
	800 x 600	72	48.1	50.0	Timings établis ?
	800 x 600	75	46,1	49.5	
	800 × 600	85	40,9 53.7	-+9,0 56.3	
Apple Mac II	822 x 624	75	40.1	57.3	Timings ótablis 2
Apple, Mac II	032 x 024	75	49,1	57,5	
					VCA : Timings établis 2
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	The timing détaillé (notif) (Description
					Block 1
	1024 x 768	70	56.5	75.0	Timinos établis 2
	1024 x 768	75	60.0	78.8	Timings établis 2
	1024 x 768	85	68.7	94.5	
	1024 x 768	120	99.0	137.8	Identification standard du timing
Apple Mac II	1024 x 700	75	68.7	107,0	Timing réservé fabricant
SXGA	1280 x 1024	60	64.0	108,0	
0/0/1	1280 x 1024	72	77.0	133.0	
	1280 x 1024	75	80.0	135.0	Timinos établis 2
QuadVCA	1280 × 060	60	60,0	101.3	Identification standard du timing
QuauvGA	1280 × 960	75	75.2	130.0	
SYC^+	1400 × 1050	60	65.3	121.0	
	1600 v1200	60	75.0	161.0	Identification standard du timing
	1020 × 1020	60	73,0 67.5	101,0	
	1920 X 1080	60	C, 10	140,0	Supproceion réduit
WUNGA	1920 X 1200		/ 4	104	
	1000 700			74.0	Identification standard duties
WXGA	1280 x /20	60	44,8	74,2	identification standard du timing

	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA : Timing détaillé (natif) / Des- cription Block 1
	1266 × 769	60	47.7	04.0	XGA: Identification standard du timing
	1300 X 708	60	47,7	84,8 106 5	Identification standard du timing
	1440 X 300	00	39,9	100,5	WXGA : Identification standard du
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	timing
					XGA : N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
	-	(3) HDMI - Sign	al vidéo		
640x480p	640 x 480	59,94/60	31,5	25,2	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	(Native) Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	(Native) Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	·	(4) Minuteur 3D	obligatoire HDI	MI 1.4a - Signa	al Vidéo
	720p	50	75	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
Frame Packing	720p	59,94/60	90	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	1080p	23,98/24	54	148,5	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	720p	50	37,5	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
Top-and-Bottom	720p	59,94/60	45,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
	1080p	23,98/24	27,0	74,25	Courte vidéo de description du CEA EDID Timing
		(5) Gamme de	fréquences du s	ignal d'entrée	
		Analogique: fh=15 kHz ~ 100 kHz, fv=24 Hz ~ 120 Hz, Taux de pixels maximum : 162,5 MHz			
		Numérique (HD : 200 MHz	MI): fh=15 kHz ~	100 kHz, fv=24	4 Hz ~ 120 Hz, Taux de pixels maximum

## Installation au plafond

- 1. Pour éviter d'endommager votre projecteur, veuillez utiliser le kit de fixation au plafond d'Optoma.
- 2. Si vous souhaitez utiliser un autre dispositif de fixation au plafond, assurez-vous que les vis utilisées pour fixer le projecteur au support sont conformes aux spécifications suivantes :
  - Type de vis : M4\*4
  - Longueur minimale de la vis : 14 mm

Remarque : Veuillez noter que des dommages suite à une mauvaise installation annuleront la garantie.

#### **Avertissement :**

- 1. Si vous achetez une monture de plafond chez une autre société, veuillez vous assurer d'utiliser la taille de vis correcte. La taille de vis dépendra de l'épaisseur de la plaque de montage.
- 2. Assurez-vous de garder au moins 10 cm d'écart entre le plafond et le bas du projecteur.
- 3. Eviter d'installer le projecteur près d'une source chaude.





## Les bureaux d'Optoma dans le monde

Pour une réparation ou un support, veuillez contacter votre bureau régional.

### **ETATS-UNIS**

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Canada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Amérique Latine

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Europe

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888 Téléphone service@tsc-europe.com réparations : +44 (0)1923 691865

### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

### France

Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

### Espagne

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Espagne

### Allemagne

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Allemagne

**U** 888-289-6786 510-897-8601 Services@optoma.com

**See 1** 888-289-6786 510-897-8601 Services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(0) 36 820 0252

+31 (0) 36 548 9052

+33 1 41 46 12 20

+33 1 41 46 94 35

savoptoma@optoma.fr

#### Scandinavie Lerpeveien 25

3040 Drammen Norvège

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvège

### Corée

Japan

Taiwan

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

東京都足立区綾瀬3-25-18

コンタクトセンター:0120-380-495

株式会社オーエス

+82+2+34430005

( +47 32 98 89 90

+47 32 98 89 99

Sinfo@optoma.no

➡info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+852-2396-8968 +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

**(** +34 91 499 06 06 **[**]+34 91 670 08 32

( +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 sinfo@optoma.de

## www.optoma.com