

Proiector DLP[®]







Manual de utilizare

CUPRINS

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA	4
Instructiuni importante de sigurantă	
Informatii privind siguranta pentru continutul 3D	
Drepturi de autor	
Declinarea răspunderii	
Recunoașterea mărcilor comerciale	
FCC	7
Declarație de conformitate pentru țările din UE	
WEEE	
INTRODUCERE	
Prezentare generală a pachetului	
Accesorii standard	8
Accesorii optionale	
Prezentare generală a produsului	
Conexiuni	
Tastatură	
Telecomandă	
CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA	
Instalarea proiectorului	
Conectarea surselor la proiector	
Ajustarea imaginii proiectate	
Instalarea telecomenzii	
UTILIZAREA PROIECTORULUI	
Pornirea/oprirea proiectorului	
Selectarea unei surse de intrare	
Caracteristici și navigarea în meniu	
Arborele meniului OSD	
Meniul Imagine	
Meniul Imagine, Avansat	
Meniul Semnal avansat de imagine (RGB)	
Meniul Semnal avansat de imagine (video)	
Meniu Afişare	
Meniul Afişare 3D	
Meniul Setări	
Meniul Configurare securitate	
Meniul Configurare setări audio	
Meniul de configurare complexă	

Meniul de configurare a setărilor de rețea LAN	47
Meniul de configurare a setărilor de control al rețelei	49
Meniul de configurare a setărilor de control al rețelei	50
Meniul Optiuni	55
Meniul Optiuni (continuare)	56
Meniul Optiuni. Setări telecomandă	57
Meniul Optiuni. Avansat	58
Meniul Optiuni. Setări lampă	60
Meniul Optiuni	60
Meniul Optiuni. Setări filtru optional	61
Setari 3D	62
	62
	05
Înloquirea lămpii	62
Înlocuirea lămpii	61
Curătorea filtrului de prof	04 65
	05
	67
	D /
Pezolutii compatibile	67
Dimensiune imagine si distantă de projectie	60
Determinarea nozitiei centrale de denlasare a lentilei	71
Dimonsiunilo projectorului si instalarea cu montare no tavan	77
Lista funcțiilor de protocol PS222	// 70
	26
	00
	00
Indianter de etentionere	09
	90
	93
	94

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA



Fulgerul cu cap de săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul despre prezența "tensiunii periculoase" neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea putere suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare a persoanelor.

Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante de operare și întreținere (service) în literatura care însoțește aparatul.

Vă rugăm să respectați toate atenționările, măsurile de precauție și de întreținere conform recomandărilor din acest ghid al utilizatorului.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Nu blocați orificiile de ventilație. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a proiectorului și pentru a-l
 proteja de supraîncălzire, se recomandă să instalați proiectorul într-o locație care nu blochează
 ventilarea. De exemplu, nu plasați proiectorul pe o măsuță de cafea aglomerată, canapea, pat etc. Nu
 puneți proiectorul într-un spațiu închis, cum ar fi un dulap pentru cărți sau cutie care restricționează
 fluxul de aer.
- Pentru a reduce riscul de incendiu şi/sau şoc electric, nu expuneți proiectorul la ploaie sau umezeală. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, radiatoare, sobe sau orice alte aparate, cum ar fi amplificatoare care emit căldură.
- Nu lăsați obiecte sau lichide să pătrundă în proiector. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune şi provoca scurt circuit la anumite piese, fapt ce ar putea duce la incendii sau şoc electric.
- Nu utilizați în următoarele condiții:
 - În medii extrem de calde, reci sau umede.
 - (i) Asigurați-vă că temperatura camerei este în limitele 5°C ~ 40°C
 - (ii) Umiditatea relativă este de 10 % ~ 85 %
 - În zonele susceptibile la praf şi murdărie excesivă.
 - Aproape de orice aparat care generează un câmp magnetic puternic.
 - În lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați proiectorul în locuri în care pot fi prezente în atmosferă gaze inflamabile sau gaze explozive. Lampa din interiorul proiectorului devine foarte fierbinte în timpul funcționării, iar gazele se pot aprinde, având drept rezultat un incendiu.
- Nu utilizați protecția obiectivului atunci când proiectorul este în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost deteriorat sau abuzat fizic. Exemple de daună/abuz fizic (nu se limitează la acestea):
 - Unitatea a fost scăpată pe jos.
 - Cablul de alimentare a fost deteriorat sau priza a fost deteriorată.

 - Proiectorul a fost expus la ploaie sau umezeală.
 - Ceva a căzut în proiector sau ceva este slăbit în interiorul lui.
- Nu aşezaţi proiectorul pe o suprafaţă instabilă. Este posibil ca proiectorul să se răstoarne, provocând vătămări sau deteriorarea sa.
- Nu blocați lumina emisă de lentila proiectorului atunci când este în funcțiune. Lumina va încălzi obiectul, care poate să se topească și să cauzeze arsuri sau să provoace un incendiu.
- Vă rugăm să nu deschideți sau dezasamblați proiectorul, deoarece acest lucru poate provoca şoc electric.
- Nu încercați să reparați singuri aparatul. Deschiderea sau îndepărtarea carcasei vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Vă rugăm să sunați la Optoma înainte de a trimite aparatul la reparație.

- Verificați cabina proiectorului pentru a găsi marcajele legate de siguranță.
- Aparatul trebuie să fie reparat doar de către personalul de întreținere corespunzător.
- Folosiți doar ataşamente/accesorii specificate de producător.
- Nu priviți direct în lentila proiectorului în timpul utilizării. Lumina intensă vă poate afecta ochii.
- Atunci când înlocuiți lampa, lăsați aparatul să se răcească. Urmați instrucțiunile descrise la paginile 63-64.
- Proiectorul detectează singur durata de exploatare a lămpii. Înlocuiți obligatoriu lampa atunci când se afişează un mesaj de atenționare.
- Resetați funcția "Reset lampa" din meniul "OPTIUNI > Setari lampa" afișat pe ecran după înlocuirea modulului lămpii (consultați pagina 60).
- La oprirea proiectorului, asigurați-vă că ciclul de răcire a fost finalizat înainte de deconectarea energiei. Permiteți proiectorului să se răcească 90 secunde.
- Atunci când lampa se apropie de finalul perioadei de folosință, mesajul "Durata de viata a lampii e depasita." va fi afişa pe ecran. Vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de service pentru a schimba lampa cât mai curând posibil.
- Să opriți și să scoateți ștecherul din priza de curent înainte de a curăța produsul.
- Să folosiți o cârpă moale, uscată, cu detergent slab pentru a curăța carcasa afișajului; Nu utilizați produse de curățare abrazive, ceară sau solvenți pentru a curăța unitatea.
- Să deconectați ștecherul de la priza de curent, dacă produsul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Notă: Atunci când lampa ajunge la sfârșitul duratei de viață, proiectorul nu va porni din nou până când modulul lămpii nu este înlocuit. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii" de la paginile 63-64.
 - Nu instalați proiectorul în locuri în care acesta poate fi expus vibrațiilor sau şocului.
 - Nu atingeți lentila cu mâna.
 - Scoateți bateria/bateriile din telecomandă înainte de depozitare. Dacă bateria/bateriile rămân în telecomandă pentru perioade îndelungate, acestea pot produce scurgeri.
 - Nu utilizați și nu depozitați proiectorul în locuri în care poate fi prezent fum emis de ulei sau țigări, deoarece acesta poate afecta calitatea performanțelor proiectorului.
 - Respectați orientarea corectă la instalarea proiectorului, deoarece instalarea nestandard poate afecta performanțele proiectorului.

Informații privind siguranța pentru conținutul 3D

Respectați toate avertismentele și măsurile de prevedere conform recomandărilor înainte ca dvs. sau copilul dvs. să utilizeze funcția 3D.

Atentie

Copiii și adolescenții pot fi mai susceptibili la probleme de sănătate asociate cu vizionarea în 3D și trebuie supravegheați cu atenție atunci când vizionează aceste imagini.

Atenționare privind crizele epileptice fotosensibile și alte riscuri pentru sănătate

- Unii privitori pot suferi o criză de epilepsie sau un atac cerebral, atunci când sunt expuşi la anumite imagini sau lumini sacadate care apar în unele filme sau jocuri video proiectate. Dacă suferiți sau aveți antecedente în familie de epilepsie sau atac cerebral, consultați medicul înainte de a utiliza funcția 3D.
- Chiar și cei fără antecedente personale sau familiale de epilepsie sau atac cerebral pot avea o afecțiune nediagnosticată care poate cauza crize epileptice fotosensibile.
- Gravidele, bătrânii, persoanele grav bolnave, care sunt foarte obosite sau sub influența alcoolului trebuie să evite utilizarea funcției 3D a unității.
- Dacă prezentați oricare dintre simptomele următoare, întrerupeți imediat vizionarea imaginilor 3D şi consultați medicul: (1) tulburări de vedere; (2) stare de confuzie; (3) amețeli; (4) mişcări involuntare, precum spasme oculare sau musculare; (5) confuzie; (6) greață; (7) pierderea cunoştinței; (8) convulsii; (9) crampe; şi/sau (10) dezorientare. Copiii şi adolescenții sunt mai expuşi decât adulții la apariția acestor simptome. Părinții trebuie să-i supravegheze pe copii şi să-i întrebe dacă prezintă aceste simptome.

- Urmărirea proiecției 3D poate cauza, de asemenea, rău de mişcare, efecte ulterioare de percepție, dezorientare, obosirea ochilor şi scăderea stabilității posturii. Este recomandat ca utilizatorii să facă pauze frecvente pentru a reduce potențialul acestor efecte. Dacă ochii dvs. dau semne de oboseală sau uscăciune sau dacă prezentați oricare dintre simptomele de mai sus, întrerupeți imediat utilizarea acestui dispozitiv şi nu reluați utilizarea acestuia pentru cel puțin 30 de minute după ce simptomele dispar.
- Dacă urmăriți proiecția 3D în timp ce stați prea aproape de ecran pentru o perioadă îndelungată, riscați să vă deteriorați vederea. Distanța de vizualizare ideală trebuie să fie de cel puțin trei ori înălțimea ecranului. Este recomandat ca ochii privitorului să se afle la același nivel cu ecranul.
- Urmărirea proiecției 3D şi purtarea ochelarilor 3D pentru o perioadă extinsă de timp poate cauza dureri de cap sau oboseală. Dacă simțiți durere de cap, oboseală sau amețeală, întrerupeți vizionarea proiecției 3D şi odihniți-vă.
- Nu utilizați ochelarii 3D decât în scopul urmăririi proiecției 3D.
- Purtarea ochelarilor 3D pentru orice alt scop (ca ochelari de vedere, de soare, de protecție etc.) vă poate dăuna și vă poate slăbi vederea.
- Vizionarea proiecției 3D poate cauza dezorientarea pentru unii privitori. Prin urmare, NU puneți PROIECTORUL 3D lângă casa scării, cabluri, balcoane sau alte obiecte care prezintă pericol de împiedicare, lovire, răsturnare, spargere sau peste care se poate cădea.

Drepturi de autor

Această publicație, inclusiv toate fotografiile, ilustrațiile și software-ul, este protejată în temeiul legilor internaționale privind protecția drepturilor de autor, cu toate drepturile rezervate. Nici acest manual, nici materialele conținute în acesta nu pot fi reproduse fără consimțământul scris al autorului.

© Drept de autor 2017

Declinarea răspunderii

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. Producătorul nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție cu privire la conținutul acestui document și nu își asumă garanțiile implicite de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop. Producătorul își rezervă dreptul de a revizui acest document și de a face modificări periodice ale conținutului, fără obligația de a notifica vreo persoană privind o astfel de revizie sau de modificări.

Recunoașterea mărcilor comerciale

Kensington este o marcă comercială înregistrată în SUA a ACCO Brand Corporation, cu înregistrări emise și cu cereri depuse în alte țări ale lumii.

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

IBM este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint și Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Adobe și Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

DLP[®], DLP Link şi sigla DLP sunt mărci comerciale înregistrate ale Texas Instruments, iar BrilliantColor[™] este o marcă comercială a Texas Instruments.

Toate celelalte denumiri de produse utilizate în acest manual sunt proprietatea deținătorilor respectivi și sunt recunoscute ca atare.

FCC

Acest aparat a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări rezidențiale. Acest aparat generează, utilizează și poate radia energie de frecvență și dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest aparat cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea sau oprirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre aparat și receptor.
- Conectați aparatul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile cu alte dispozitive de calcul trebuie să fie efectuate utilizând cabluri ecranate pentru a menține conformitatea cu reglementările FCC.

Atenție

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate expres de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului, care se acordă de către Comisia Federală de Comunicații, pentru a opera acest proiector.

Condiții de funcționare

Acest aparat respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest aparat nu poate provoca interferențe dăunătoare și

2. Acest aparat trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționare defectuoasă.

Notă: Utilizatori din Canada

Acest aparat digital de clasa B respectă normele canadiene ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declarație de conformitate pentru țările din UE

- Directiva CEM 2014/30/CE (inclusiv modificările)
- Directiva privind tensiunea joasă 2014/35/CE
- Directiva R & TTE 1999/5/CE (dacă produsul are funcția FR)

WEEE



Instrucțiuni de eliminare

Nu aruncați acest aparat electronic în coșul de gunoi când renunțați la el. Pentru a reduce poluarea și a asigura protecția maximă a mediului la nivel global, vă rugăm să-l reciclați.

Prezentare generală a pachetului

Dezambalați cu atenție și verificați dacă aveți toate articolele prezentate mai jos drept accesorii standard. Este posibil ca unele dintre articolele menționate drept accesorii opționale să nu fie disponibile în funcție de model, de specificații și de regiunea de achiziție. Verificați locul de achiziție. Este posibil ca anumite accesorii să difere în funcție de regiune.

Certificatul de garanție este oferit doar în anumite regiuni specifice. Consultați distribuitorul pentru informații detaliate.

Accesorii standard



Notă: * Pentru informații referitoare la garanția europeană, vizitați adresa www.optomaeurope.com.

Accesorii opționale



Notă: Accesoriile opționale diferă în funcție de model, specificații și regiune.

Prezentare generală a produsului



Notă: Nu blocați orificiile de intrare/ieșire pentru ventilație ale proiectorului. (*) Accesoriile opționale diferă în funcție de model, specificații și regiune.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Protecție obiectiv (*)	8.	Capac lampă
2.	Receptor IR	9.	Ventilare (ieşire)
3.	Obiectiv	10.	Difuzor
4.	Deplasare lentilă (pe verticală)	11.	Conexiuni de intrare/ieşire
5.	Manetă focalizare	12.	Tastatură
6.	Deplasare lentilă (pe orizontală)	13.	Priză
7.	Picioare de înclinare-ajustare	14.	Ventilare (intrare)

9

Conexiuni



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Conector RJ-45	12.	Conector ieşire sincronizare 3D (5 V)
2.	Conector mini USB-B (upgrade de firmware)	13.	Conector ieşire 12 V
3.	1 conector HDMI și 1 conector HDMI/MHL	14.	Conector USB pentru oprirea alimentării (1,5 A)
4.	Conector DisplayPort	15.	Conector microfon
5.	Conector intrare VGA2/YPbPr/((ŋ))	16.	Conector TELECOMANDĂ CU FIR
6.	Conector intrare VGA1/YPbPr	17.	Conector intrare AUDIO 2 (VGA2)
7.	Conector ieşire VGA	18.	Conector VIDEO
8.	Conector S-VIDEO	19.	Conector RS-232C
9.	Conector intrare AUDIO 3 (Video/S-Video)	20.	Priză
10.	Conector intrare AUDIO 1 (VGA1)	21.	Port de blocare Kensington™
11.	Conector IEŞIRE AUDIO	22.	Conector HDBaseT(*)

Notă:

- Pentru funcția de controlare cu mouse de la distanță este necesară o telecomandă specială.
- (*) Numai la modelele cu HDBaseT.

Tastatură



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Introd.	7.	Sursa
2.	Corectarea imaginii trapezoidale	8.	Patru taste direcționale de selectare
3.	Pornirea	9.	LED Temperatură
4.	Informatii	10.	LED Lampă
5.	Meniu	11.	LED Pornit/Standby
6.	Re-Sync		

Telecomandă



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Pornire	17.	Oprire
2.	Corectie Geometrica	18.	PIP/PBP
3.	Buton funcțional (F1) (posibilitate de atribuire)	19.	Buton funcțional (F2) (posibilitate de atribuire)
4.	Mod	20.	Mut AV
5.	Patru taste direcționale de selectare	21.	Introd.
6.	Informatii	22.	Laser
7.	Sursa	23.	Resincronizare
8.	Meniu	24.	D Zoom (zoom digital)
9.	Volum - / +	25.	ID telecomandă/Control total prin telecomandă
10.	Stop Cadru	26.	HDMI2
11.	Format (raport de aspect)	27.	HDMI1
12.	VGA	28.	DVI
13.	S-Video	29.	3D
14.	HDBaseT	30.	DisplayPort
15.	BNC	31.	Tastatură numerică (0-9)
16.	YPbPr	32.	Video

Notă: Este posibil ca unele taste să nu aibă nicio funcție, în cazul modelelor care nu acceptă funcțiile respective.

Instalarea proiectorului

Proiectorul dvs. este proiectat pentru a fi instalat într-una din cele patru poziții posibile.

Dispunerea camerei sau preferințele personale vor dicta alegerea locației de instalare. Luați în considerare dimensiunea și poziția ecranului, locația unei prize adecvată, precum și locația și distanța dintre proiector și restul echipamentului.



Proiectorul trebuie așezat pe o suprafață plană și la 90 de grade/perpendicular față de ecran.

- Pentru a determina locația proiectorului pentru o dimensiune dată a ecranului, consultați tabelul cu distanțe de la pagina 69-73.
- Pentru a determina dimensiunea ecranului pentru o distanță dată, consultați tabelul distanțelor de la paginile 69-73.
- **Notă:** Cu cât proiectorul este amplasat mai departe de ecran, cu atât creşte dimensiunea imaginii proiectate şi, de asemenea, creşte decalajul vertical în mod proporțional.

Notă referitoare la instalarea proiectorului

- Amplasați proiectorul în poziție orizontală.
 - **Unghiul la care este înclinat proiectorul nu trebuie să depăşească 15 grade**, iar proiectorul nu trebuie instalat decât prin utilizarea suportului de montare pe birou sau pe plafon; în caz contrar, durata de viață a lămpii se poate reduce considerabil și pot apărea alte **deteriorări imprevizibile**.



• Lăsați un spațiu de cel puțin 50 cm în jurul gurii de evacuare.



- Asigurați-vă că gurile de admisie nu reciclează aerul încălzit emis pe la gura de evacuare.
- Atunci când utilizați proiectorul într-un spațiu închis, asigurați-vă că temperatura aerului din incintă nu depăşeşte temperatura de funcționare cât timp proiectorul este în funcțiune, şi că gurile de admisie şi evacuare a aerului sunt neobstrucționate.
- Toate incintele trebuie să treacă printr-o evaluare termică certificată pentru a se asigura că proiectorul nu reciclează aerul evacuat, deoarece acest lucru poate duce la oprirea dispozitivului, chiar dacă temperatura camerei este în intervalul de temperatură acceptabil.

Conectarea surselor la proiector



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Cablu RJ-45	10.	Cheie hardware USB/încărcător de alimentare prin USB
2.	Cablu RJ-45 (cablu Cat5)	11.	Cablu microfon
3.	Cablu HDMI/MHL	12.	Cablu telecomandă cu fir
4.	Cablu DisplayPort	13.	Cablu de intrare audio
5.	Cablu VGA	14.	Cablu video
6.	Cablu de intrare audio	15.	Cablu S-Video
7.	Cablu ieşire audio	16.	Cablu RS232
8.	Cablu emițător 3D	17.	Cablu ieşire VGA

9. Jack 12 V CC

18. Cablu de alimentare

Ajustarea imaginii proiectate

Înălțime imagine

Proiectorul este echipat cu picioare ascensoare pentru ajustarea înălțimii imaginii.

- 1. Găsiți piciorul ajustabil pe care doriți să-l modificați pe partea inferioară a proiectorului.
- 2. Rotiți piciorul reglabil în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar pentru a ridica ori a coborî proiectorul.



Focalizare

Pentru a ajusta focalizarea, rotiți inelul de focalizare în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar până când imaginea este clară și lizibilă.



Manetă focalizare

Notă: Proiectorul va focaliza la o distanță după cum urmează:

• XGA: 19,7" ~ 196,9" (0,5 ~ 5,0m)

- 1080P: 19,7" ~ 208,7" (0,5 ~ 5,3m)
- WXGA: 19,7" ~ 212,6" (0,5 ~ 5,4m)
- WUXGA: 19,7" ~ 204,7" (0,5 ~ 5,2m)

Instalarea telecomenzii

Instalarea/înlocuirea bateriilor

Telecomanda este livrată împreună cu două baterii de tip AAA.

- 1. Scoateți capacul bateriilor de pe partea din spate a telecomenzii.
- 2. Introduceți bateriile AAA conform ilustrației.
- 3. Remontați capacul din spate pe telecomandă.



Notă: Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau de tip echivalent.

ATENŢIE

Utilizarea necorespunzătoare a bateriilor poate avea drept rezultat scurgerea de substanțe chimice sau explodarea bateriilor. Este obligatoriu să respectați instrucțiunile de mai jos.

- Nu folosiți împreună baterii de tipuri diferite. Bateriile de tipuri diferite au și caracteristici diferite.
- Nu folosiți împreună baterii vechi şi noi. Folosirea împreună a bateriilor vechi şi noi poate avea drept rezultat scurtarea duratei de viață a bateriilor noi sau poate cauza scurgeri de substanțe chimice din bateriile vechi.
- Scoateți bateriile imediat ce acestea sunt descărcate. Substanțele chimice care curg din baterii pot intra în contact cu pielea și pot cauza iritații. Dacă depistați orice fel de scurgere de substanțe chimice, ștergeți substanțele respective cu o cârpă.
- Bateriile livrate împreună cu acest produs pot avea o durată de viață mai mică, urmare a condițiile de depozitare.
- Dacă nu veți utiliza telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- Atunci când aruncați bateriile, trebuie să faceți acest lucru în conformitate cu legile aplicabile din regiunea sau țara dvs.

Raza efectivă de acțiune

Senzorul de telecomandă în infraroşu (IR) este localizat pe partea din spate a proiectorului. Asigurați-vă că țineți telecomanda la un unghi de 30 grade perpendicular pe senzorii în IR ai telecomenzii proiectorului pentru ca aceștia să funcționeze corect. Distanța dintre telecomandă și senzor nu trebuie să depăşească 7 metri (~ 23 de picioare).

- Asigurați-vă că nu sunt obstacole între telecomandă şi senzorul IR de pe proiector, care ar putea obstrucționa fasciculul în infraroşu.
- Asigurați-vă că transmițătorul IR de pe telecomandă nu este iluminat direct de razele soarelui sau de lămpi fluorescente.
- Mențineți o distanță de peste 2 m între telecomandă și lămpile fluorescente, deoarece, în caz contrar, telecomanda poate funcționa defectuos.
- Dacă telecomanda se află în apropierea unor lămpi fluorescente cu invertor, este posibil ca aceasta să nu funcționeze uneori.
- Dacă telecomanda și proiectorul se află la o distanță foarte mică, este posibil ca telecomanda să fie ineficientă.
- Atunci când o îndreptați spre ecran, distanța efectivă de acțiune este de mai puțin de 5 m de la telecomandă la ecran, reflectând fasciculele IR înapoi la proiector. Totuşi, raza efectivă de acțiune se poate modifica în funcție de ecran.



Pornirea/oprirea proiectorului



Pornire

- 1. Îndepărtați capacul obiectivului (*).
- 2. Conectați în siguranță cablul de alimentare și cablul de semnal/sursă. Când este conectat, LED-ul Pornit/Standby va deveni galben.
- 3. Porniți proiectorul apăsând pe "**U**" pe tastatura proiectorului sau pe telecomandă.
- 4. Se va afişa un ecran de pornire după aproximativ 10 secunde, iar LED-ul de pornire/standby va fi roşu constant.
- Notă: La prima pornire a proiectorului, vi se va solicita să selectați limba preferată, orientarea proiecției și alte câteva setări.

Inchideti

- 1. Opriți proiectorul apăsând pe "**U**" pe tastatura proiectorului sau pe telecomandă.
- 2. Se va afişa următorul mesaj:



- 3. Apăsați butonul "**U**" din nou pentru a confirma, în caz contrar mesajul vor dispărea după 15 secunde. Când apăsați butonul "**U**" a doua oară, proiectorul se va închide.
- 4. Ventilatoarele de răcire continuă să funcționeze timp de aproximativ 10 secunde pentru ciclul de răcire şi LED-ul Pornit/Standby va clipi albastru. Când LED-ul Pornit/Standby luminează continuu roşu, proiectorul a intrat în modul standby. Dacă doriți să reporniți proiectorul, trebuie să aşteptați până când se finalizează ciclul de răcire şi proiectorul intră în modul standby. Atunci când proiectorul este în modul standby, nu trebuie decât să apăsați pe butonul "U" din nou pentru a porni proiectorul.
- 5. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și de la proiector.
- Notă: (*) Accesoriile opționale diferă în funcție de model, specificații și regiune. Nu se recomandă pornirea proiectorului imediat după o procedură de oprire.

Selectarea unei surse de intrare

Porniți sursa conectată care doriți să se afișeze pe ecran (computer, notebook, player video etc.). Proiectorul va detecta automat sursa. Dacă sunt conectate mai multe surse, apăsați pe butonul de sursă de pe tastatura proiectorului sau de pe telecomandă pentru a selecta intrarea dorită.



Caracteristici și navigarea în meniu

Proiectorul are meniuri multilingve de afişaj pe ecran care vă permit să faceți ajustări de imagine și să schimbați o varietate de setări. Proiectorul va detecta automat sursa.

- 1. Pentru a deschide meniul OSD, apăsați "Menu" de pe telecomandă sau de pe tastatură.
- 2. Atunci când este afişat OSD-ul, utilizați tastele ◀► pentru a selecta orice element din meniul principal. În timpul efectuării unei selecții pe o anumită pagină, apăsați tasta ▼ sau "Enter" pentru a intra în submeniu.
- 3. Utilizați tastele ▲ ▼ pentru a selecta elementul dorit din submeniu, apoi apăsați tasta ► sau "Enter" pentru a vizualiza alte setări. Ajustați setările cu tasta ◀►.
- 4. Selectare elementul următor ce urmează să fie ajustat în sub meniu şi ajustați după cum este descris mai sus.
- 5. Apăsați "Enter" sau "Menu" pentru a confirma și ecranul va reveni la meniul principal.
- 6. Pentru a ieşi, apăsați din nou pe butonul "Menu". Meniul OSD se va închide și proiectorul va salva automat setările noi.

Meniul principal ——	I	к 7 <u>к</u> х	×	000		
		IMAC	GINE			
	Mod de afi	sare		Prezentare	۶.	
	🔆 Luminozita	ate			•	
	Contrast				•	
Submeniul —	Claritate				▶ ● Seta	arı
	Culoare				•	
	Nuante				•	
	Avansat					

Arborele meniului OSD

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
			Prezentare	
			Luminozitate	
			Film	
			sRGB	
	Nod de afisare		Tabla neagra	PS. Fiecare mod se poate ajusta
			DICOM SIM.	
			Utilizator	
			3D	
	Luminozitate			-50~50
	Contrast			-50~50
	Claritate			1~15
	Culoare			-50~50
	Nuante			-50~50
		BrilliantColor™		1~10
			Film	
	Avansat	Gamma	Grafic	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
IMAGINE			2.6	
			Tabla neagra	
			DICOM	
			Cald	
		Temperatura de culoare	Standard	
			Rece	
			Rece	
			Fără intrare HDMI: Auto / RGB / YUV	
		Spatiu de culoare	Cu intrare HDMI: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV	
			Castig Rosu	-50~50
			Castig Verde	-50~50
			Castig Albastru	-50~50
			Bias Rosu	-50~50
		RGB Bias/Castig	Bias Verde	-50~50
			Bias Albastru	-50~50
			Reset	
			lesire	

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
			Rosu	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
			Verde	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
			Albastru	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
			Cyan	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
		Potrivirea culorilor	Magenta	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
			Galben	Nuante/Saturatie/Castig [-50~50]
			Alb	Rosu/Verde/Albastru
			Reset	
			lesire	
			Automatia	Pornit
	Avansat		Automatic	Oprit
IMAGINE			Faza	0~31
		Semnal (RGB)	Frecventa	-10~10
			Pozitie orizontala	-5~5
			Pozitie verticala	-5~5
			lesire	
		Semnal (Video)	Nivel de alb	0~31
			Nivel de negru	-5~5
			IRE	0/7,5 (doar NTSC)
			lesire	
		lesire		
	Reset			
	Format		XGA: 4:3, 16:9 Nativa, Auto	
			1080p: 4:3, 16:9, LBX, Nativa, Auto	
			WUXGA: 4:3, 16:9 sau 16:10, Nativa, Auto	
	Zoom			-5~25
	Masca de margine			0~10
	Image Chiff	н	Dreapta/Stânga (pictograma în centru)	-100~100
	image Shin	V	Sus/Jos (pictograma în centru)	-100 ~ 100
		Cor.Trapez.H		-30 ~ 30
		Cor.Trapez.V		-30 ~ 30
		Corecție automată	Pornit	Implicit [Oprit]
	Corectie Geometrica	verticală trapez	Oprit	
			Stânga sus	
		Patru colturi	Dreapta sus	
			Stânga jos	

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
	Corectie Geometrica	Patru colturi	Dreapta jos (PICTOGRAME)	
		Reset		
			DLP-Link	
		Mod 3D	VESA 3D	
			Oprit	
			3D	
		3D -> 2D	L	
AFISARE			R	
	3D		Auto	
		E (05	SBS	
		Format 3D	Top and Bottom	
			Frame Sequential	
			Pornit	
		Invers.Sincr.3D	Oprit	
		lesire		
			English	
			Deutsch	
			Français	
			Italiano	
			Español	
			Português	
			Svenska	
			Nederlands	
			Norsk/Dansk	
			Polski	
			Русский	
			Suomi	
			Ελληνικά	
			Magyar	
SEIARI	Limba		Čeština	
			عريي	
			繁體中文	
			简体中文	
			日本語	
			한국어	
			ไทย	
			Türkçe	
			Farsi	
			Tiếng Việt	
			Română	
			Bahasa Indonesia	
			Slovakian	

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
	Proiectie		Față 💶	
			Spate <	
			Frontal-Tavan	
			Din spate-Tavan	
			16:10	
	Tin de earen		16:9	
	Tip de ecran		WXGA	
			WUXGA	
			Stânga sus 🔳	
			Dreapta sus 💶	
	Pozitia meniului		Centrală	
			Stânga jos 🔳	
			Dreapta jos 💼	
		Securitate	Pornit	
			Oprit	
			Luna	
	Securitate	Cronometru securitate		
		Cabimbara narala	Ora	
		Schimbare parola		
	ID Draigator	lesire		00-00
			Dornit	00~99
SETADI		Difuzor Intern	Pomit	
		Mut	Pornit	
			Oprit	
		Volum	Audio	0~10
			Microfon	0~10
			Predefinit	- Audio 3-> S/D
	Setari audio		Audio 1	- Audio 1. 2->mufă mini
			Audio 2	Predefinit:
		Intrare audio		-VGA1->Audio 1
			Audio 3	-VGA2->Audio 2
				-Video, S-video ->Audio 3
			Pornit	
		lesire Audio(Standby)	Oprit	Implicit [Oprit]
		lesire		
			Predefinit	
		Logo	Neutru	
			Utilizator	
		Captura logo		
			Oprit	
	Avansat	Subtitrari	CC1	
			CC2	
		Wireless	Pornit	Acceptă numai modelul non-
		vvireiess	Oprit	HDBaseT prin VGA2
		lesire		

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
	HDBaseT Control	Ethernet	Pornit	Implicit [Oprit]
Modele cu			Oprit	
HDBaseT	Comunicatie	PS232	Pornit	Implicit [Oprit]
		R3232	Oprit	
			Status retea	Conectare / Deconectare (numai pentru citire)
				Pornit
				Oprit [Implicit Oprit]
			Adresa IP	Predefinit [192.168.0.100]
		LAN Settings	Subnet Mask	Predefinit [255.255.255.0]
			Gateway	Predefinit [192.168.0.254]
			DNS	Predefinit [192.168.0.1]
			MAC Adresa	Numai pentru citire
SEIARI	Retea		lesire	
			Crestron	Pornit / Oprit (port:41794)
			Extron	Pornit / Oprit (port: 2023)
			PJ Link	Pornit / Oprit (port: 4352)
		Control Settings	AMX Device Discovery	Pornit / Oprit (port: 9131)
			Telnet	Pornit / Oprit (port: 23)
			HTTP	Pornit / Oprit (port: 80)
			lesire	
		Reset		
	Sursa intrare		VGA1	
			VGA2	
			Video	
			S-Video	
			HDMI1	PS. HDBaseT există doar la
			HDMI2	
			DisplayPort	
			HDBaseT	
			lesire	
			Pornit	[Implicit Pornit] HDMI1 / HDMI2 /
	Blocare sursa		Oprit	VGA1 / VGA2 / Video / S-Video / DisplayPort / HDBaseT
OPTIUNI	Inalta altitudine		Pornit	
			Oprit	
			Pornit	[Implicit Oprit]
	Ascunde informatia		Oprit	PS. Mesajul de avertizare şi opțiunea de oprire a alimentării nu sunt ascunse
	Blocare tastatura		Pornit	
			Oprit	[Implicit Oprit]
	Display Mode Lock		Pornit	
			Oprit	[Implicit Oprit]
	Mira de test		Fara	
			Raster	
			Mira alba	

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare	
	Culoare fundal		Negru		
			Rosu		
			Albastru	[Implicit Albastru]	
			Verde]	
			Alb		
			Oprit		
			Galben deschis		
			Verde deschis		
			Albastru deschis		
			Roz		
			Gri		
			HDMI2		
			DP		
			VGA2	Implicit "Mira de test"]	
			S-Video	Pentru modelele cu HDBaseT	
			Mira de test	valoarea implicită este	
			Zoom	"HDBaseT".	
	Setari Telecomanda		Inf.		
			Format	1	
		F2	HDMI2		
			DP	1	
			VGA2	[Implicit_Zoom"]	
OPTIUNI			S-Video		
			Mira de test	valoarea implicită este	
			Zoom	"HDBaseT".	
			Inf.	1	
			Format	1	
			HDMI2	-	
			DP		
			VGA2	[Implicit_Inf "]	
			S-Video	Deptru modelele eu HDPaseT	
		F3	Mira de test	valoarea implicită este	
			Zoom	"HDBaseT".	
			Inf.	1	
			Format	1	
			Pornit		
			Front		
		Functie IR	Sus		
			Oprit		
		Cod Telecomanda	00~99	[Implicit 00]	
		lesire			
			Pornit		
	12V Trigger		Oprit	[Implicit Pornit]	
			Pornit		
	Вір		Oprit	[Implicit Pornit]	

Meniul principal	Meniu secundar	Meniu avansat	Meniu cu un singur element	Valoare
		Pornire directa	Pornit Oprit	[Implicit Oprit]
		Pornire la detectia semnalului*	Pornit Oprit	[Implicit Oprit]
		Inchidere automata (min)		0-180 (un pas: 5 min.)
	Avansat	Cronometru oprire (min)		0-990 (un pas: 10 min.)
				Functionare continua [stil casetă de selectare, valoarea implicită este nebifată.]
		Mad an areas Othy	Activ	
		Mod operare-Stby	Economic	
		lesire		
		Ore lampă		
		Memento Jampa	Pornit	
			Oprit	
	Setari lampa		Luminozitate	
		Mod lampa	Economic	
			Power	
			100%	
OPTIUNI		Power	95%	
			90%	
			85%	
			80%	
		Reset lampa	Da	
			Nu	
		lesire		
		Filtru optional instalat		Da
				Nu
		Filter Usage Hours		Numai pentru citire [interval cuprins între 0 și 9999]
				Oprit
	Optional Filter			300 hr
	Settings	Filter Reminder		500 hr [Implicit]
				800 hr
				1000 hr
		Filter Reset		Da
				Nu
		lesire		
	Informatii			
	Reset		Da	
			Nu	

Notă: (*) Caracteristică opțională în funcție de model și regiune.

Meniul Imagine



Mod de afisare

Există mai multe presetări din fabrică optimizate pentru diferite tipuri de imagini.

- **Prezentare**: Acest mod este adecvat pentru realizarea de prezentări în fața publicului printr-o conexiune la PC.
- Luminozitate: Luminozitate maximă de la intrare PC.
- Film: Acest mod este adecvat pentru vizionarea materialelor video.
- **sRGB**: Culoare exactă standardizată.
- **Tabla neagra**: Acest mod trebuie să fie selectat pentru a obține setările optime de culoare când se proiectează pe o tablă (verde).
- **DICOM SIM**.: Prin acest mod puteți proiecta o imagine medicală monocromă, cum ar sunt cele pentru radiografii, rezoluții magnetice etc.
- **Utilizator**: Memorați setările de utilizator.
- **3D**: Pentru a vă bucura de efectul 3D, aveți nevoie de ochelari 3D. Asigurați-vă că PC-ul/dispozitivul portabil are o placă grafică cu 4 memorii tampon și emite semnal în frecvența de 120 Hz și că aveți instalat un player video.

Luminozitate

Ajustați luminozitatea imaginii.

- Apăsați pe 🕨 pentru a crește luminozitatea imaginii.

Contrast

Contrastul controlează gradul de diferență dintre părțile cele mai luminoase și mai întunecate ale imaginii.

- Apăsați pe ► pentru a mări contrastul.

Claritate

Ajustați claritatea imaginii.

- - Apăsați pe 🕨 pentru a crește claritatea.

<u>Culoare</u>

Ajustați o imagine video de la negru și alb la culoare complet saturată.

- Apăsați pe 🕨 pentru a crește saturația de culoare din imagine.

Nuante

•

Ajustați echilibrul de culoare de roșu și verde.

- Apăsați pe **>** pentru a crește cantitatea de roșu din imagine.

<u>Reset</u>

Alegeți "Da" pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru "IMAGINE".

Meniul Imagine, Avansat



BrilliantColor™

Acest element ajustabil utilizează un nou algoritm de procesare a culorilor și îmbunătățiri, pentru a face posibilă o luminozitate mai mare care conferă imaginii culori mai adevărate și mai vibrante.

- Apăsați pe ◀ pentru a accentua imaginea.
- Apăsați pe ► pentru a estompa imaginea.

<u>Gamma</u>

Aceasta vă permite să configurați tipul curbei gamma. După ce configurarea inițială și reglajul fin este terminat, utilizați pașii Ajustării gamma pentru a optimiza imaginea transmisă.

- Film: pentru home theater.
- Grafic: pentru sursă PC / Foto.
- 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.6: pentru sursă PC/foto specifică.
- Tabla neagra: Acest mod trebuie să fie selectat pentru a obține setările optime de culoare când se proiectează pe o tablă (verde).
- DICOM: Prin acest mod puteți proiecta o imagine medicală monocromă, cum ar sunt cele pentru radiografii, rezoluții magnetice etc.
- Apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a selecta modul.

Temperatura de culoare

Apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a selecta o temperatură de culoare dintre Cald, Standard, Rece și Rece.

Spatiu de culoare

Apăsați pe ◀ sau ► pentru a selecta o matrice de culoare corespunzătoare dintre următoarele:

- Fără intrare HDMI: Auto, RGB sau YUV
- Cu intrare HDMI: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235), sau YUV.

RGB Bias/Castig

Această setare vă permite să configurați luminozitatea (amplificarea) și contrastul (compensarea) unei imagini.

- Apăsați pe ◀ pentru a reduce amplificarea și compensarea unei culori selectate.
- Apăsați pe ▶ pentru a crește amplificarea și compensarea unei culori selectate.

RGB Bias/Castig	Q
Castig Rosu	 50
Castig Verde	 50
Castig Albastru	 50
Bias Rosu	 50
Bias Verde	 50
Bias Albastru	50
🗘 Reset 🔶 lesin	

Potrivirea culorilor

Apăsați ▶ în meniul următor și apoi utilizați ▲ sau ▼ sau ◄ sau ▶ pentru a selecta un element.

Potrivirea culorilor	Ø
Rosu	Cyan
Verde	Magenta
Albastru	Galben
Alb	🗘 Reset
	🛧 lesire

• Rosu/Verde/Albastru/Cyan/Magenta/Galben: Utilizați ◀ sau ► pentru a selecta Nuante, Saturatie și Castig culori.

Rosu	Ø
Nuante	5 0
Saturatie	5 0
Castig	 50
	🛧 lesire

• Alb: Utilizați ◀ sau ► pentru a selecta culorile Roşu, Verde și Albastru.

Alb	Q
Rosu	5 0
Verde	5 0
Albastru	5 0
	🛧 lesire

Reset: Alegeți "S Reset" pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru ajustări de culoare.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Semnal avansat de imagine (RGB)



Notă:

- "Semnal" este acceptat numai în semnal analogic VGA (RGB).
- Dacă opţiunea "Semnal" este automată, elementele de fază şi de frecvenţă sunt estompate. Dacă opţiunea "Semnal" nu este automată, elementele de fază şi de frecvenţă apar pentru ca utilizatorul să le regleze manual şi sunt salvate în setări după aceea pentru următorul ciclu de oprire şi pornire a proiectorului.

Automatic

Selectează în mod automat semnalul. Dacă utilizați această funcție, elementele Fază și Frecvență sunt inactive, iar dacă opțiunea Semnal nu este setată automat, elementele Fază și Frecvență vor putea fi reglate în mod manual de către utilizator, iar valorile acestora pot fi salvate pentru data viitoare când este pornit proiectorul.

<u>Faza</u>

Sincronizați momentul de semnal al afișajului cu cardul grafic. Dacă imaginea pare să fie instabilă sau tremură, utilizați această funcție pentru a o corecta.

Frecventa

Schimbați frecvența datelor de afișare pentru a corespunde frecvenței cardului grafic al computerului dvs. Utilizați această funcție numai dacă imaginea pare să tremure vertical.

Pozitie orizontala

- Apăsați pe ┥ pentru a deplasa imaginea spre stânga.
- Apăsați pe
 pentru a deplasa imaginea spre dreapta.

Pozitie verticala

- Apăsați pe ◀ pentru a deplasa imaginea în jos.
- Apăsați pe ▶ pentru a deplasa imaginea în sus.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Semnal avansat de imagine (video)



Nivel de alb

Permite utilizatorului să regleze Nivel de alb la intrarea semnalelor video.

Nivel de negru

Permite utilizatorului să regleze Nivel de negru la intrarea semnalelor video.

<u>IRE</u>

Permite utilizatorului să regleze valoarea IRE la intrarea semnalelor video.

Notă: Opțiunea IRE este disponibilă doar pentru formatul video NTSC.

- Apăsați pe **>** pentru a crește cantitatea de culoare din imagine.

Meniu Afişare



Format

Apăsați pe ◀ sau ► pentru a alege raportul de aspect dorit dintre următoarele opțiuni:

- XGA: 4:3, 16:9, Nativa, Auto
- 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Nativa, Auto
- WXGA: 4:3, 16:9 sau 16:10, LBX, Nativa, Auto
- WUXGA: 4:3, 16:9 sau 16:10, LBX, Nativa, Auto

Despre formate:

- 4:3: Acest format este pentru surse de intrare 4:3.
- 16:9: Acest format este pentru surse de intrare 16:9, precum HDTV şi DVD îmbunătățite pentru televizor cu ecran widescreen.
- 16:10: Acest format este pentru surse de intrare 16:10, cum ar fi laptopuri cu ecran lat.
- LBX: Acest format este pentru alte dimensiuni decât 16x9, sursă letterbox, şi pentru utilizatorii care folosesc obiective anamorfice externe 16x9 pentru a afişa raportul de aspect 2,35:1 utilizând rezoluție completă.
- Nativa: Acest format afişează imaginea originală, fără scalare.
- Auto: Selectează automat formatul de afişare corespunzător.

Notă: Informații detaliate despre modul LBX:

- Unele DVD-uri în format Letter-Box nu sunt îmbunătăţite pentru televizoarele 16x9. În această situaţie, imaginea nu va arăta bine atunci când este afişată în modul 16:9. În această situaţie, încercaţi să utilizaţi modul 4:3 pentru a vizualiza DVD-ul. În cazul în care conţinutul nu este 4:3, vor apărea dungi negre în jurul imaginii din afişajul 16:9. Pentru acest tip de conţinut, puteţi să utilizaţi modul LBX pentru a umple imaginea de pe afişajul 16:9.
- Dacă utilizați un obiectiv anamorfic extern, acest mod LBX vă permite, de asemenea, să urmăriți conținut 2,35:1 (inclusiv DVD anamorfic și sursă film HDTV) care permite lățire anamorfică și este îmbunătățit pentru Afișare 16x9 într-o imagine 2,35:1 lată. În acest caz, nu apar dungi negre. Puterea lămpii și rezoluția verticală sunt utilizate la maxim.

Tabel de scalare WUXGA (tip de ecran: 16x10):

- Tip de ecran acceptat: 16:10 (1920x1200), 16:9 (1920x1080).
- Atunci când tipul de ecran este 16:9, nu există formatul 16x10.
- Atunci când tipul de ecran este 16:10, nu există formatul 16x9.
- Dacă utilizatorul comută la modul Automat, se va schimba automat și modul de afișare.

Ecran 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scalați la 1600 x 1	200.			
16x9	Scalați la 1920 x 1	080.			
16x10	Scalați la 1920 x 1	200.			
LBX	Scalați la 1920 x 1	440, apoi afişați im	aginea centrală de	1920 x 1200.	
Mod Nativa	1:1 cartografiere centrată. Nu se va efectua scalare; rezoluția proiecției depinde de sursa de intrare.				
Auto	Dacă este selectat acest format, tipul de ecran va deveni automat 16:10 (1920 x 1200).				
	- Dacă sursa este 4:3, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1600 x 1200.				
	- Dacă sursa este 16:9, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1920 x 1080.				
	- Dacă sursa este 16:10, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1920 x 1200.				

Auto	Rezoluție	de intrare	Auto/Scalare		
	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1920	1200	
	640	480	1600	1200	
	800	600	1600	1200	
4.2	1024	768	1600	1200	
4.5	1280	1024	1600	1200	
	1400	1050	1600	1200	
	1600	1200	1600	1200	
	1280	720	1920	1080	
Lat Laptop	1280	768	1920	1152	
	1280	800	1920	1200	
SDTV	720	576	1350	1080	
2010	720	480	1620	1080	
HDTV	1280	720	1920	1080	
	1920	1080	1920	1080	

Regulă de mapare automată pentru WUXGA (tip ecran 16 x 10):

Tabel de scalare WUXGA (tip de ecran: 16 x 9):

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	Scalați la 1440 x 1080.						
16x9	Scalați la 1920 x 1	080.					
LBX	Scalați la 1920 x 1	440, apoi afişați im	aginea centrală de	1920 x 1080.			
Mod Nativa	1:1 cartografiere centrată. Nu se va efectua scalare; rezoluția proiecției depinde de sursa de intrare.						
Auto	Dacă este selectat acest format, tipul de ecran va deveni automat 16:9 (1920 x 1080). - Dacă sursa este 4:3, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1440 x 1080. - Dacă sursa este 16:9, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1920 x 1080.						
	- Dacă sursa este decupa zona de 19	16:10, tipul ecranul 920 x 1080 pentru a	ui va fi redimensior afişare.	nat automat la 1920 :	x 1200 și se va		
A	Rezoluție de intrare		Auto/S	Scalare			
------------	----------------------	-----------------	--------	---------			
Auto	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1920	1080			
	640	480	1440	1080			
	800	600	1440	1080			
4.2	1024	768	1440	1080			
4:5	1280	1024	1440	1080			
	1400	1050	1440	1080			
	1600	1200	1440	1080			
	1280	720	1920	1080			
Lat Laptop	1280	768	1800	1080			
	1280	800	1728	1080			
edtv.	720	576	1350	1080			
3010	720	480	1620	1080			
ЦОТУ	1280	720	1920	1080			
	1920	1080	1920	1080			

Regulă de mapare automată pentru WUXGA (tip ecran 16 x 9):

Tabel de scalare WXGA (tip ecran 16 x 10):

- Sunt acceptate ecrane tip 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).
- Atunci când tipul de ecran este 16:9, nu există formatul 16x10.
- Atunci când tipul de ecran este 16:10, nu există formatul 16x9.
- Dacă utilizatorul comută la modul Automat, se va schimba automat și modul de afișare.

Ecran 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scalați la 1066 x 8	00.			
16x10	Scalați la 1280 x 8	00.			
LBX	Scalați la 1280 x 9	60, apoi afişați ima	ginea centrală de 1	280 x 800.	
Mod Nativa	1:1 cartografiere c	1:1 cartografiere centratăAfişare cu cartografiere 1:1 1280 x 7201:1 cartografier centrată1:1 cartografiere 1:1 1280 x 8001:280 x 7201:1 cartografiere			
Auto	Sursa de intrare va fi încadrată în zona de afişare cu rezoluția de 1280 x 800 și va fi păstrat raportul de dimensiuni original.				
	- Dacă sursa este 4:3, redimensionare automată la 1066 x 800.				
	- Dacă sursa este 16:9, redimensionare automată la 1280 x 720.				
	- Dacă sursa este 15:9, redimensionare automată la 1280 x 768.				
	- Dacă sursa este	16:10, redimension	are automată la 12	80 x 800.	

A	Rezoluție de intrare		Auto/S	Scalare
Auto	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1280	800
	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
4.2	1024	768	1066	800
4.5	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
	1280	720	1280	720
Lat Laptop	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV.	720	576	1280	720
5010	720	480	1280	720
	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Regulă de mapare automată pentru WXGA (tip ecran 16 x 10):

Tabel de scalare WXGA (tip ecran 16 x 9):

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Scalați la 960 x 72	0.				
16x9	Scalați la 1280 x 7	Scalați la 1280 x 720.				
LBX	Scalați la 1280 x 9	Scalați la 1280 x 960, apoi afişați imaginea centrală de 1280 x 720				
Mod Nativa	1:1 cartografiere centratăAfişare cu cartografiere 1:1 1280 x 7201280 x 7201:1 cartogr centrată				1:1 cartografiere centrată	
Auto	Dacă este selectat - Dacă sursa este - Dacă sursa este - Dacă sursa este - Dacă sursa este	Dacă este selectat acest format, Tip de ecran va deveni automat 16:9 (1280 x 720). - Dacă sursa este 4:3, redimensionare automată la 960 x 720. - Dacă sursa este 16:9, redimensionare automată la 1280 x 720. - Dacă sursa este 15:9, redimensionare automată la 1200 x 720. - Dacă sursa este 16:10, redimensionare automată la 1152 x 720.				

A	Rezoluție de intrare		Auto/S	Scalare
Auto	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1280	720
	640	480	960	720
	800	600	960	720
4.2	1024	768	960	720
4.5	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
	1280	720	1280	720
Lat Laptop	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
5010	720	480	1280	720
	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Regulă de mapare automată pentru WUXGA (tip ecran 16 x 9):

Tabel de scalare 1080P (tip de ecran 16:9)

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Scalați la 1440 x 1	080.				
16x9	Scalați la 1920 x 1	Scalați la 1920 x 1080.				
LBX	Scalați la 1920 x 1	calați la 1920 x 1440, apoi afişați imaginea centrală de 1920 x 1080.				
Mod Nativa	1:1 cartografiere con Nu se va efectua s	1:1 cartografiere centrată. Nu se va efectua scalare; rezoluția proiecției depinde de sursa de intrare.				
Auto	Dacă este selectat acest format, tipul de ecran va deveni automat 16:9 (1920 x 1080). - Dacă sursa este 4:3, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1440 x 1080. - Dacă sursa este 16:9, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1920 x 1080. - Dacă sursa este 16:10, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1920 x 1200 și se va decupa zona de 1920x1080 pentru afisare.					

A	Rezoluție de intrare		Auto/S	Scalare
Auto	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1920	1080
	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
4.2	1024	768	1440	1080
4:5	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
	1280	720	1920	1080
Lat Laptop	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
edtv.	720	576	1350	1080
3010	720	480	1620	1080
ЦОТУ	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Regulă de mapare automată pentru 1080P (tip de ecran 16x9):

Tabel de scalare XGA (tip de ecran 16x9)

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p		
4x3	Scalează la 1024 x	Scalează la 1024 x 768.				
16x9	Scalează la 1024 x	Scalează la 1024 x 576.				
Mod Nativa	Nu se va efectua scalare; rezoluția proiecției depinde de sursa de intrare.					
Auto	- Dacă sursa este 4:3, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1024 x 768.					
	- Dacă sursa este 16:9, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1024 x 576.					
	- Dacă sursa este 15:9, tipul ecranului va fi redimensionat automat la 1024 x 614.					
	- Dacă sursa este	16:10, tipul ecranul	ui va fi redimension	at automat la 1024 x 640.		

Regulă de mapare automată pentru XGA (tip de ecran 16x9):

A	Rezoluție de intrare		Auto/S	Scalare
Auto	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1280	768
	640	480	1024	768
4.2	800	600	1024	768
4:3	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
	1280	720	1024	576
Lat Laptop	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
edtv	720	576	1024	576
5017	720	480	1024	576
ЦОТУ	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

<u>Zoom</u>

•

- Apăsați pe ┥ pentru a reduce dimensiunea unei imagini.
- Apăsați pe 🕨 pentru a mări o imagine pe ecranul de proiecție.

Masca de margine

Mască de margine pe imagine pentru a elimina zgomotul de codificare video de pe marginea sursei video.

Notă:

- Fiecare I/O are altă setare pentru "Masca de margine".
- "Masca de margine" și "Zoom" nu pot funcționa simultan.

Image Shift

Press ▶ în meniul următor și apoi utilizați ▲ sau ▼ sau ◄ sau ▶ pentru a selecta un element.



- H: Apăsați ◀▶ pentru a deplasa poziția imaginii proiectate pe orizontală.
- V: Apăsați ▲ ▼ pentru a deplasa poziția imaginii proiectate pe verticală.

Corectie Geometrica

- Cor.Trapez.H (Corecție trapez pe orizontală): Apăsați pe ◀► pentru a corecta distorsiunile în trapez pe orizontală.
- Cor.Trapez.V (Corecție trapez pe verticală): Apăsați pe ▲ ▼ pentru a corecta distorsiunile în trapez pe verticală.
- Corecție automată verticală trapez: Corectează automat eroarea de distorsiune în trapez pe verticală.
- Patru colturi: Compensați distorsiunea imaginii ajustând câte un colț o dată.

Patru colturi	 Utilizați "Meniu" pentru a porni. Utilizați meniul "Patru colturi" pentru a alege -<u>un colţ</u> și apăsați pe "Enter" pentru a confirma. Utilizați ▲▼ ▲► pentru a deplasa unghiul și apăsați pe "Enter" pentru confirmare.
	Patru colturi

<u>Reset</u>

Alegeți "Da" pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru "IMAGINE".

Meniul Afişare 3D



Mod 3D

- DLP-Link: Selectați "DLP-Link" pentru a utiliza setări optimizate pentru ochelarii 3D DLP Link.
- VESA 3D: Selectați "VESA 3D" pentru a utiliza setarea optimizată pentru ochelarii VESA 3D.
- Oprit: Selectare "Oprit" pentru a dezactiva mod 3D.

<u>3D -> 2D</u>

- 3D: Afişare semnal 3D.
- L (Stânga): Afişează cadrul din stânga al conținutului 3D.
- R (Dreapta): Afişează cadrul din dreapta al conținutului 3D.

Format 3D

- Auto: Când este detectat un semnal de identificare 3D, format 3D va fi selectat în mod automat.
- SBS: Afişează semnalul 3D în format "Afişare alăturată".
- Top and Bottom: Afişează semnalul 3D în format "Top and Bottom".
- Frame Sequential: Afişează semnalul 3D în format "Frame Sequential".

Notă:

- "Format 3D" este acceptat doar pentru Sincronizare 3D, consultați pagina 68.
- "Format 3D" este acceptat doar pentru sincronizare non-HDMI 1.4a 3D.

Invers.Sincr.3D

- Apăsați "Pornit" pentru a inversa conținutul cadrului din stânga și dreapta.
- Apăsați "Oprit" pentru un conținut predefinit al cadrului.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Setări



<u>Limba</u>

Pentru alegerea meniului multilingvistic OSD. Apăsați pe ► în submeniu apoi utilizați tasta 🛦 sau 🔻 sau ◄ sau

▶ pentru a selecta limba preferată. Apăsați "Enter" pentru a finaliza selecția.

💮 Limba			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	Slovakian
Svenska	Magyar	ไทย	Iesire

Proiectie

•

•

∢ <mark>_</mark>∠∣ Față

Aceasta este selecția predefinită. Imaginea este proiectată direct pe ecran.

- Spate
 Când este selectată, imaginea va apărea inversată.
- Frontal-Tavan
 Când este selectată, imaginea se va întoarce cu susul în jos.
 - In spate-Tavan

Când este selectată, imaginea va apărea inversată în poziția cu susul în jos.

Notă: Din spate-Desktop și Din spate-Tavan trebuie să fie utilizate cu un ecran translucid.

<u>Tip de ecran</u>

Alegeți tipul de ecran dintre 16:10 și 16:9 (WXGA/WUXGA). Notă: *"Tip de ecran" este doar pentru WXGA/WUXGA.*

Pozitia meniului

Alegeți poziția meniului pe ecranul de afișare.

ID Proiector

Definiția ID poate fi setată de la meniu (intervalul 0-99) și permite utilizatorilor să controleze un proiector individual prin RS232.

HDBaseT Control Comunicatie

Proiectorul poate detecta automat semnalul Ethernet sau RS232 de la transmițătorul HDBaseT furnizat. Pentru detecție automată, asigurați-vă că este selectat semnalul respectiv.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Configurare securitate



Securitate

- Pornit: Alegeți "Pornit" pentru a utiliza verificarea securității atunci când porniți proiectorul.
- Oprit: Alegeți "Oprit" pentru a putea porni proiectorul fără verificarea parolei.

Cronometru securitate

Poate fi selectată funcția timp (Luna/Zi/Ora) pentru a seta numărul de ore în care poate fi utilizat proiectorul. După trecerea acestui timp, vi se va solicita să introduceți parola din nou.

Cronometru securita	te
Luna	 6
Zi	——— —————————————————————————————————
Ora	12
	🛧 lesire

Schimbare parola

- <u>Prima dată:</u>
- 1. Apăsați tasta "Enter" pentru a seta parola.
- 2. Parola trebuie să conțină 4 caractere.
- 3. Utilizați butoanele numerotate de pe telecomandă sau de pe tastatura numerică afişată pe ecran pentru a introduce parola nouă și apoi apăsați tasta "Enter" pentru a confirma parola.

- <u>Schimbare parola</u>: (Dacă telecomanda nu are taste numerice, utilizați săgețile sus/jos pentru a schimba fiecare cifră a parolei, apoi apăsați Enter pentru a confirma)
- 1. Apăsați "Enter" pentru a introduce vechea parolă.
- 2. Utilizați butoanele numerice sau tastatura numerică afișată pe ecran pentru a introduce parola curentă și apoi apăsați pe "Enter" pentru a confirma.
- 3. Introduceți parola nouă (4 caractere în lungime), folosind butoanele numerice de pe telecomandă, apoi apăsați "Enter", pentru a confirma.

Introduceți din nou parola nouă şi apăsați pe "Enter" pentru confirmare.
 Dacă parola incorectă este introdusă de 3 ori, proiectorul se va opri automat.

Dacă ați uitat parola, vă rugăm să contactați oficiul local pentru asistență.

Notă: Parola implicită a este "1234" (prima introducere).



<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Configurare setări audio



Difuzor Intern

Alegeți "Pornit" sau "Oprit" pentru a porni sau opri difuzorul intern.

<u>Mut</u>

- Alegeți "Pornit" pentru a activa opțiunea mut.
- Alegeți "Oprit" pentru a dezactiva opțiunea mut.

Notă: "Mut" afectează volumul difuzoarelor interne și externe.

<u>Volum</u>

- Apăsați pe ▶ pentru a crește volumul audio sau pentru microfon.

Intrare audio

Intrările audio implicite se află pe panoul din spate al proiectorului. Utilizați această opțiune pentru a realoca oricare dintre intrările audio (1, 2 sau 3) la sursa de imagine curentă. Fiecare intrare audio poate fi alocată mai multor surse video.

- Predefinit: VGA 1 -> Audio 1; VGA 2 -> Audio 2
- Audio 1 / 2: Conexiune prin mufă mini.
- Audio 3: S/D.

lesire Audio(Standby)

Alegeți "Pornit" sau "Oprit" pentru a activa sau a dezactiva ieșirea audio.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul de configurare complexă



<u>Logo</u>

Utilizați această funcție pentru a seta ecranul de pornire dorit. Dacă sunt efectuate modificări, acestea vor intra în vigoare la următoarea pornire a proiectorului.

- Predefinit: Ecranul de pornire predefinit.
- Neutru: Logo-ul nu este afişat pe ecranul de pornire.
- Utilizator: Utilizați imaginea stocată din funcția "Captura logo".

Captura logo

Utilizați pentru a captura o imagine a filmului redat în prezent pe ecran.

Notă:

- Pentru o captură logo reușită, asigurați-vă că imaginea de pe ecran nu depășește rezoluția nativă a proiectorului.
 - În cazul în care captura logo nu este reușită, încercați să utilizați o imagine mai puțin detaliată.
- Această caracteristică este exclusiv pentru captura logo-urilor și nu pentru capturarea imaginilor pe scală largă.

<u>Subtitrari</u>

Subtitrările reprezintă versiunea sub formă de text a sunetului unui program sau a altor informații afișate pe ecran. Dacă semnalul de intrare conține subtitrări, puteți să activați această caracteristică în cadrul canalelor. Apăsați pe ◀ sau pe ► pentru a selecta Oprit, CCI sau CC2.

<u>Wireless</u>

Alegeți "Pornit" sau "Oprit" pentru a activa sau dezactiva funcția wireless.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul de configurare a setărilor de rețea LAN



Status retea

Afişați starea conexiunii la rețea (numai pentru citire).

MAC Adresa

Afişați adresa MAC (numai pentru citire).

<u>DHCP</u>

- Pornit: Proiectorul va obține adresa IP în mod automat, de la rețea.
- Oprit: Pentru a configura manual adresa IP, Subnet Mask, gateway-ul și serverele DNS.

Notă: leșirea din OSD va determina aplicarea automată a valorilor introduse.

Adresa IP

Afişați adresa IP.

Subnet Mask

Afişați valoarea măștii de subrețea.

<u>Gateway</u>

Afişați gateway-ul implicit pentru proiectorul conectat la rețea.

<u>DNS</u>

Afişați numărul DNS.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

<u>Reset</u>

Alegeți "Da" pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru "Retea".

Modul de utilizare a browserului web pentru a controla proiectorul

- 1. Comutați opțiunea DHCP la "Pornit" pe proiector pentru a permite unui server DHCP să aloce în mod automat o adresă IP.
- Deschideți browserul web pe PC şi tastați adresa IP a proiectorului ("Retea: LAN Settings > Adresa IP").
- 3. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi faceți clic pe "Conectare". Se deschide interfața web de configurare a proiectorului.

Notă:

- Numele de utilizator și parola implicite sunt "admin".
- Paşii din această secțiune sunt valabili pentru sistemul de operare. Windows 7.

Atunci când se efectuează o conexiune directă de la computer la proiector*

- 1. Comutați opțiunea DHCP la "Oprit" pe proiector.
- 2. Configurați Adresa IP, Subnet Mask, Gateway și serverele DNS pe proiector ("Retea: LAN Settings").

Adresa IP	192.168.0.100	►
Subnet Mask	255.255.255.0	۲
Gateway	192.168.0.254	۲
DNS	192.168.0.51	•

3. Deschideți pagina Centru rețea și partajare pe PC și alocați aceeași parametri de rețea pe care i-ați setat pe proiector. Faceți clic pe "OK" pentru a salva parametrii.

Local Area Connection 2 Properties	×
Networking	
Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6	General
This connection uses the following items:	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Client for Microsoft Networks	O Obtain an IP address automatically
QoS Packet Scheduler	Use the following IP address:
 Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 	IP address: 192 . 168 . 0 . 100
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Responder	Default gateway: 192 . 168 . 0 . 251
	C Obtain DN5 server address automatically
Install Uninstall Properties	• Use the following DNS server addresses:
Description	Preferred DNS server: 192 . 168 . 0 . 251
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	Alternate DNS server: 1 . 0 . 0 . 0
across diverse interconnected networks.	Validate settings upon exit Advanced
OK Cancel	OK. Cancel

4. Deschideți browserul web pe PC și tastați în câmpul pentru URL adresa IP alocată la pasul 3. Apoi apăsați pe tasta "Enter".

Meniul de configurare a setărilor de control al reţelei



<u>Crestron</u>

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 41794).

Pentru mai multe informații, vizitați http://www.crestron.com și www.crestron.com/getroomview.

Extron

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 2023).

<u>PJ Link</u>

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 4352).

AMX Device Discovery

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 9131).

<u>Telnet</u>

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 23).

<u>HTTP</u>

Utilizați această funcție pentru a selecta funcția de rețea (port: 80).

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul de configurare a setărilor de control al rețelei

Funcția LAN RJ45

Pentru simplitate și ușurință în exploatare, proiectorul W320UST oferă diverse caracteristici de lucru în rețea și de gestionare la distanță. Funcția LAN/RJ45 a proiectorului printr-o rețea, cum ar fi gestionare la distanță: Pornire/ Oprire, setări pentru Luminozitate și Contrast. De asemenea, informații de stare a proiectorului, cum ar fi: Sursă video, Amuțire sunet etc.



Funcții ale terminalului LAN cu fir

Acest proiector poate fi controlat utilizând un PC (laptop) sau un alt dispozitiv extern prin portul LAN/RJ45 și este compatibil cu Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron este o marcă comercială înregistrată a Crestron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- Extron este o marcă comercială înregistrată a Extron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- AMX este o marcă comercială înregistrată a AMX LLC din Statele Unite.
- PJLink a depus o cerere pentru înregistrarea mărcii comerciale și a siglei în Japonia, în Statele Unite ale Americii și în alte țări prin intermediul JBMIA.

Proiectorul este acceptat de comenzile specifice ale controlerului Crestron Electronics şi de software-ul asociat, de exemplu, RoomView[®].

http://www.crestron.com/

Acest proiector este compatibil pentru a accepta dispozitive Extron pentru referință.

http://www.extron.com/

Acest proiector este acceptat de aplicația AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Acest proiector acceptă toate comenzile aplicației PJLink Clasa 1 (Versiunea 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Pentru informații mai detaliate privind diversele tipuri de dispozitive externe care pot fi conectate la portul LAN/ RJ45 pentru controlul la distanță al proiectorului, precum și comenzile acceptate pentru aceste dispozitive externe, contactați direct serviciul de asistență.

LAN RJ45

1. Conectați un cablu RJ45 la porturile RJ45 de pe proiector și de pe PC (laptop).



2. Pe PC (laptop), selectați Start > Panou de control (Panou de control) > Network Connections (Conexiuni în rețea).

Administrator	
Internet Internet Explorer	My Documents
Outlook Express	My Recent Documents →
Windows Media Player	My Music
3 Windows Messenger	🔢 My Computer
Tour Windows XP	Control Panel
Windows Movie Maker	Connect To
Files and Settings Transfer Wizard	Printers and Faxes
	Help and Support Search
All Programs 🕨	7 Run
	🖉 Log Off 🛛 🚺 Turn Off Computer
💐 Start 🥭 📝 🔞	

3. Faceți clic dreapta pe Local Area Connection (Conexiune de rețea locală) și selectați Property (Proprietăți).



4. În fereastra Properties (Proprietăți), selectați fila General și selectați Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol internet (TCP/IP)).

Network Connections								
File Edit View Favorites Tools Advanced Help								
🕒 Back 👻 🕘 👻 🏂 🔎 Search 🜔 Fo	lders 🛛 🕼 🎲 🗙 💆	9 🖽-						
Address 🔇 Network Connections			💌 🔁 Go					
LAN or High-Speed Internet								
Local Area Connection Connected, Firewalled Broadcom NetXtreme 57xx Gig	Disable Status Repair	n swalled ser	Not connected, Firewaled Intel(R) Wireless WFI Link 496					
Wizard	Bridge Connections							
New Connection Wizard	Create Shortcut Delete Rename	Wizard						
	Properties							
😡 View or change settings for this connection,	such as adapter, protoc	ol, or modem co	nfiguration settings.					

5. Faceți clic pe "Properties (Proprietăți)".

Local Area Connecti	on Properties	?
General Advanced		
Connect using:		
Broadcom NetXt	reme 57xx Gigabit Cc	Configure
This connection uses t	ne following items:	
QoS Packet S	cheduler tor Driver	
Internet Proto	ol (TCP/IP)	-
•		
I <u>n</u> stall	<u>U</u> ninstell	P <u>r</u> operties
Description		
Transmission Contro wide area network p across diverse interc	Protocol/Internet Proto rotocol that provides co onnected networks.	ocol. The default ommunication
Show icon in notific	ation area when conne	cted
Notify me when this	connection has limited	or no connectivity
		1

6. Introduceți adresa IP și masca subrețea, apoi apăsați pe "OK".

Internet Protocol (TCP/IP) Prop	erties ? 🔀
General	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you nee the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ad to ask your network administrator for
O Dbtain an IP address autom	atically
 Use the following IP address 	«
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	V V V
C Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serv	er addresses:
Ereferred DNS server:	
Alternate DNS server:	- x - x - x
	Advanced
	OK Cancel

- 7. Apăsați pe butonul "Menu" de pe proiector.
- 8. Utilizați tastele **◄** pentru a selecta SETARI > Retea > LAN Settings.
- 9. După ce accesați LAN Settings, introduceți următorii parametri de conectare:
 - DHCP: Oprit
 - Adresa IP: 10.10.10.10
 - Subnet Mask: 255.255.255.255
 - Gateway: 0.0.0.0
 - DNS: 0.0.0.0
- 10. Apăsați pe "Enter" pentru a confirma setările.
- 11. Deschideți un browser web, de exemplu, Microsoft Internet Explorer cu Adobe Flash Player 9.0 sau o versiune superioară instalată.
- 12. În bara de adrese, introduceți adresa IP a proiectorului: 10.10.10.10.

0	0	• 🧭	nttp:// 10.10 .	10.10/					
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help				

13. Apăsați pe "Enter".

Proiectorul este configurat pentru gestionare la distanță. Funcția LAN/RJ45 afișează următoarele:

Pagina Informații

odel: Optoma		Logout	Tools	Info	Help
0	otoma				
	Projector Information		Projector	r Status	
Projector Name	EX810STi	Power Status	On		
Location	Room	Source	HDMI		
		Preset Mode	Presentatio	n	
Firmware	B02 2011-09-21	Projector Position	Front Table		
Mac Address	00:50:41:77:31:24				
Resolution	0 × 0 0Hz	1			
Lamp Hours	10	Lamp Mode	STD		
Assigned To	Sir.	Error Status			
		1			
	_				
		exit			
	-				

Pagina principală

	ma		Tools	Info	Help
Power	Vol -	Mute	Vol +		_
SourceList					Interface 2.7
VGA1	^				
VGA2			Me	enu 🔺	Auto
				ОК	
			AVI	vlute 🗸	Source
					JJ
/1	•				
				lor	

Pagina Instrumente

Model: Opto	oma		Logout	Tools	Info	Help
	Optoma					
	Crestron Control		Projector		User Pas	sword
IP Address	192.168.0.2	Projector Name	EX610STi		Enabled	
IP ID	5	Location	Room	New Passwo	rd	
Port	41794	Name	Sir.	Confi	111	
	Send		Send			Send
		DHCP	DHCP Enabled			
	Default Language	IP Address	192.168.0.100		Admin Pa	assword
Automatic	•	Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled	
	Send	Default Gateway	192.168.0.254	New Passwo	rd	
		DNS Server	192.168.0.51	Confi	m	
		Host Name				Send
			Send			
			exit			

Contactați biroul de asistență IT

HELP DESK	X
A.	Send
ν.	

Funcția RS232 by Telnet

Există o modalitate alternativă de control cu comandă RS232 în proiector, denumită "RS232 by TELNET" pentru interfața LAN/RJ45.

Ghid de pornire rapidă pentru "RS232 by Telnet"

- Verificați și obțineți adresa IP în meniul OSD al proiectorului.
- Asigurați-vă că PC-ul/laptopul poate accesa pagina web a proiectorului.
- Asigurați-vă că setarea "Paravan de protecție Windows" este dezactivată în cazul filtrării funcției "TELNET" cu ajutorul PC-ului/laptopului.



1. Start > All Programs (Toate programele) > Accessories (Accesorii) > Command Prompt (Linie de comandă).

•	Set Program Access and Defaults			
12	Windows Catalog			
٩	Windows Update			
12	New Office Document			
6	Open Office Document			
3	Program Updates			
G	Accessories	Þ	6	Accessibility
•	Games	Þ		Entertainment
1	Startup	+		System Tools
۹	Internet Explorer		1	Address Book
1	M5N Explorer			Calculator
3	Outlook Express		C 10	Command Prompt
3	Remote Assistance			Notepad
Θ	Windows Media Player		V	Paint
10				

- 2. Introduceți formatul comenzii după cum urmează:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tasta "Enter" apăsată)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Adresa IP a proiectorului)
- 3. Dacă funcția Conexiune Telnet este pregătită și utilizatorul poate introduce comanda RS232, atunci, la apăsarea pe tasta "Enter", comanda RS232 va fi funcțională.

Specificații pentru "RS232 by TELNET":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Port Telnet: 23 (pentru mai multe detalii, contactați agentul sau echipa de servicii).
- 3. Utilitar Telnet: Windows "TELNET.exe" (mod consolă).
- 4. Deconectarea normală a controlului RS232-by-Telnet: Închidere
- 5. Utilitar Windows Telnet direct după ce conexiunea TELNET este pregătită.
 - Limitare 1 pentru Telnet-Control: există mai puțin de 50 de baiți pentru o sarcină de rețea succesivă pentru aplicația Telnet-Control.
 - Limitare 2 pentru Telnet-Control: există mai puțin de 26 de baiți pentru o comandă RS232 completă pentru Telnet-Control.
 - Limitare 3 pentru Telnet-Control: Întârzierea minimă pentru următoarea comandă RS232 trebuie să fie de peste 200 (ms).

Meniul Opţiuni



Sursa intrare

Utilizați această opțiune pentru a activa/dezactiva sursele de intrare. Apăsați pe ► pentru a intra în submeniu și a selecta sursele de care aveți nevoie. Apăsați "Enter" pentru a finaliza selecția. Proiectorul va căuta doar intrările care sunt activate.

Blocare sursa

- Pornit: Proiectorul va căuta doar o conexiune de intrare curentă.
- Oprit: Proiectorul va căuta alte semnale dacă semnalul de intrare curent este pierdut.

Inalta altitudine

Când este selectat "Pornit", ventilatoarele vor crește turația. Această caracteristică este utilă la altitudini mai mari, unde aerul este rarefiat.

Ascunde informatia

- Pornit: Alegeți "Pornit" pentru a ascunde mesajul informativ.
- Oprit: Alegeți "Oprit" pentru a afișa mesajul "Se cauta".

Blocare tastatura

Atunci când funcția de blocare a tastaturii este "Pornit", tastatura va fi blocată. Totuși, proiectorul poate fi controlat cu telecomanda. Prin selectarea "Oprit", veți putea să reutilizați tastatura.

Display Mode Lock

- Pornit: Blocați setările de ajustare a modului de afişare.
- Oprit: Deblocați setările de ajustare a modului de afişare.

Mira de test

Afişați un model de test. Aveți la dispoziție opțiunile Raster, Mira alba și Fara.

Meniul Opţiuni (continuare)



Culoare fundal

Utilizați această caracteristică pentru a afișa un ecran "Negru", "Rosu", "Albastru", "Verde" sau "Alb", când niciun semnal nu este disponibil.

Culoarea peretelui

Utilizați această funcție pentru a obține o imagine optimizată de ecran în funcție de culoarea peretelui. Opțiunile disponibile: "Galben deschis", "Verde deschis", "Albastru deschis", "Roz" și "Gri". Selectați "Oprit" pentru a dezactiva această funcție.



12V Trigger



- Oprit: Selectați "Oprit" pentru a dezactiva declanșatorul.
- Pornit: Selectați "Pornit" pentru a activa declanșatorul.

<u>Bip</u>

- Oprit: Nu se aude niciun semnal sonor atunci când se apasă pe o tastă sau în cazul unui eveniment de eroare.
- Pornit: Se aude un semnal sonor atunci când se apasă pe o tastă sau în cazul unui eveniment de eroare.

Meniul Opţiuni, Setări telecomandă



<u>F1</u>

Valoarea implicită este "Mira de test".



Apăsați pe ▶ în meniul următor și apoi utilizați ◀ sau ▶ pentru a selecta elementul "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Mira de test", "Zoom", "Inf." sau "Format".

Notă: Pentru modelele cu HDBaseT, valoarea implicită pentru "F1" este "HDBaseT".

<u>F2</u>

Valoarea implicită este "Zoom".



 Apăsați pe ▶ în meniul următor și apoi utilizați ◀ sau ▶ pentru a selecta elementul "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Mira de test", "Zoom", "Inf." sau "Format".

Notă: Pentru modelele cu HDBaseT, valoarea implicită pentru "F2" este "HDBaseT".

<u>F3</u>

Valoarea implicită este "Inf.".



• Apăsați pe ▶ în meniul următor și apoi utilizați ◀ sau ▶ pentru a selecta elementul "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Mira de test", "Zoom", "Inf." sau "Format".

Notă: Pentru modelele cu HDBaseT, valoarea implicită pentru "F3" este "HDBaseT".

Functie IR

- Pornit: Alegeți "Pornit", proiectorul poate fi acționat de telecomandă de la receptorul IR frontal sau de sus.
- Front: Alegeți "Front", proiectorul poate fi acționat de telecomandă de la receptorul IR frontal.
- Sus: Alegeți "Sus", proiectorul poate fi acționat de telecomandă de la receptorul IR superior.
- Oprit: Alegeți "Oprit", proiectorul poate fi acționat de telecomandă de la receptorul IR frontal sau superior. Prin selectarea "Oprit", veți putea să reutilizați tastele de la tastatură.

Notă:

- "Front" și "Sus" nu se pot selecta în modul Standby.
- Modul IR poate fi comutat la "NVIDIA 3D Vision" după implementarea și verificarea de către NVIDIA.

Cod Telecomanda

 Apăsați pe ▶ pentru a seta codul particularizat al telecomenzii şi apăsați pe "Enter" pentru a modifica setarea.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Opţiuni, Avansat



Pornire directa

Alegeți "Pornit" pentru a activa modul Pornire directă. Proiectorul va porni automat atunci când este alimentat la curent alternativ, fără a apăsa pe tasta "**U**" de pe panoul de control al proiectorului sau de pe telecomandă.

Pornire la detectia semnalului

Alegeți "Pornit" pentru a activa modul Pornire la detecția semnalului. Proiectorul va porni automat atunci când este detectat un semnal, fără a apăsa pe tasta "**U**" de pe panoul de control al proiectorului sau de pe telecomandă.

Inchidere automata (min)

Setează intervalul cronometrului pentru numărătoarea inversă. Cronometrul pentru numărătoarea inversă va începe atunci când nu este transmis niciun semnal la proiector. Proiectorul se va opri automat când s-a terminat numărătoarea inversă (în minute).

- Apăsați pe **>** pentru a crește intervalul cronometrului.

Notă:

- Valoarea cronometrului de oprire va fi resetată la zero după oprirea proiectorului.
- Proiectorul se va opri automat atunci când se termină numărătoarea inversă.

Cronometru oprire (min)

Setează intervalul cronometrului pentru numărătoarea inversă. Cronometrul pentru numărătoarea inversă va începe atunci când este sau nu este transmis un semnal la proiector. Proiectorul se va opri automat când s-a terminat numărătoarea inversă (în minute).

- Apăsați pe **>** pentru a crește intervalul cronometrului.

Notă:

Bifați opțiunea "Functionare continua" pentru a dezactiva oprirea automată.

Mod operare-Stby

- Activ: Alegeți "Activ" pentru a reveni la starea de veghe normală.
- Economic: Alegeți "Economic" pentru a economisi disiparea energiei cu încă < 0,5 W.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Notă: Opțiunile "Pornire la detectia semnalului" și "Mod operare-Stby" sunt caracteristici opționale care depind de model și regiune.

Meniul Opţiuni, Setări lampă



<u>Ore lampă</u>

Afişați timpul de filtrare.

Memento lampa

Selectare această funcție pentru a afișa sau a ascunde mesajul de atenționare atunci când mesajul de schimbare a lămpii este afișat.

Mesajul va apărea 30 de ore înainte de înlocuirea sugerată a lămpii.

Mod lampa

- Luminozitate: Alegeți "Luminozitate" pentru a crește strălucirea.
- Economic: Alegeți "Economic" pentru a reduce intensitatea luminoasă a lămpii proiectorului, ceea ce va reduce consumul de energie și va extinde durata de viață a lămpii.
- Power: Alegeți această opțiune dacă doriți să stabiliți manual setările de alimentare a proiectorului.

Notă:

- Atunci când temperatura mediului ambiant este de peste 40°C în timpul funcționării, proiectorul va trece automat la modul econom.
- "Mod lampa" poate fi setat independent pentru 2D şi 3D.

Power

Setați manual alimentarea proiectorului. Opțiunile disponibile includ 100%, 95%, 90%, 85% și 80%.

Reset lampa

Resetează contorul lămpii după înlocuirea acesteia.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Meniul Opţiuni



<u>Informatii</u>

Afişați informațiile proiectorului.

Informatii								
Număr de serie		****						
Versiune F/W	Principal	C01						
	MCU	C01						
	LAN	C01						
Sursa de intrare	e curenta	VGA 1						
Rezolutie		1280×800						
Refresh		60.00 Hz						
Ore lampă								
	Luminozitate	0 H						
	Economic	0 H						
	Power	0 H						
Ore filtru		0 H						
ID Proiector		0						
Cod Telecoman	da	0						
Cod Telecoman	da (Activ)	0						
Adresa IP		192.168.1.1						
Status retea		Conectare						
			🛧 lesire					

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

<u>Reset</u>

Alegeți "Da" pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru "Optional Filter Settings".

Meniul Opţiuni, Setări filtru opţional



Filtru optional instalat

- Da: Afişați mesajul de avertizare după 500 de ore de funcționare.
 - Nu: Dezactivați mesajul de avertizare.
- Notă: "Filter Usage Hours/Filter Reminder/Filter Reset" va apărea numai atunci când opțiunea "Filtru optional instalat" este setată la "Da".

Filter Usage Hours

Afişați timpul de proiecție.

Filter Reminder

Selectare această funcție pentru a afișa sau a ascunde mesajul de atenționare atunci când mesajul de schimbare a filtrului este afișat. (Setarea implicită din fabrică: 500 de ore).

Filter Reset

Resetați contorul filtrului de praf după înlocuirea sau curățarea acestuia.

<u>lesire</u>

Alegeți opțiunea "lesire" pentru a ieși din meniu.

Setari 3D

- 1. Porniți proiectorul.
- 2. Conectați sursa 3D. De exemplu, Blu-ray, consolă de jocuri, PC, dispozitiv de decodare 3D etc.
- 3. Asigurați-vă că ați introdus conținut 3D sau ați selectat canalul 3D.
- 4. Pentru a porni ochelarii 3D. Consultați manualul de utilizare al ochelarilor 3D pentru modul de utilizare a ochelarilor 3D.
- 5. Proiectorul va afişa automat conținut 3D de pe un disc Blu-ray 3D. Pentru conținut 3D printr-un dispozitiv de decodare sau un PC, va trebui să ajustați setările în meniul 3D.

Pentru conținut 3D de pe un disc Blu-ray

Conținutul 3D se va afișa automat. În funcție de ochelarii 3D de care dispuneți, va trebui să selectați DLP Link sau VESA în meniu. Ochelarii VESA sunt echipați cu un emițător care trebuie conectat la portul Sincronizare 3D de pe proiector. Consultați pagina *42*.

- Meniu > "AFISARE" > "3D" > "Mod 3D" > "DLP-Link"
- Meniu > "AFISARE" > "3D" > "Mod 3D" > "VESA 3D"

Pentru conținut 3D printr-un PC sau un dispozitiv de decodare

Conținutul 3D nu se va afișa automat. În funcție de conținutul 3D, imaginea va fi afișată fie alăturat, fie sus și jos. Consultați tabelul următor.





- Pentru imagini alăturate, selectați "SBS" în meniu. Meniu > "AFISARE" > "3D" > "Format 3D" > "SBS".
- Pentru imagini de tip sus şi jos, selectați "sus şi jos" în meniu. Meniu > "AFISARE" > "3D" > "Format 3D" > "Top and Bottom".
 Dacă imaginea 3D nu se afişează corect, este posibil să fie necesar să ajustați funcția de inversare a sincronizării 3D. Activați-o dacă imaginea arată ciudat. Meniu > "AFISARE" > "3D" > "Invers.Sincr.3D" > "Pornit".
- Notă: Dacă intrarea video este 2D normal, apăsați pe "Format 3D" și comutați la "Auto". Dacă este activ modul "SBS", conținutul video 2D nu va fi afișat corect. Modificați înapoi la "Auto" atunci când conținutul 3D printrun PC funcționează doar cu anumite rezoluții. Verificați compatibilitatea la pagina 69.

Înlocuirea lămpii

Proiectorul detectează automat viața lămpii. Când durata de viață a lămpii se apropie de sfârșitul utilizării, veți primi un mesaj de atenționare.



Când vedeți acest mesaj, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de service pentru a schimba lampa cât mai curând posibil. Asigurați-vă că proiectorul a fost răcit timp de cel puțin 30 de minute înainte de a schimba lampa.





Atentie: Dacă este montat pe tavan, vă rugăm să fiți prudenți atunci când deschideți panoul de acces al lămpii. Este recomandat să purtați ochelari de protecție dacă schimbați becul atunci când este montat pe tavan. "Trebuie să fiți atenți pentru a împiedica orice bucăți să cadă din proiector."



Atentie: Compartimentul lămpii este fierbinte! Permiteți să se răcească înainte de a schimba lampa!

Atentie: Pentru a reduce riscul de rănire, nu scăpați modulul lămpii sau atingeți becul acesteia. Dacă este scăpat, becul se poate sparge și poate cauza vătămări corporale.

Înlocuirea lămpii (continuare)



Procedură:

- 1. Opriți alimentarea proiectorului apăsând pe butonul "**U**" de pe telecomandă sau de pe tastatura proiectorului.
- 2. Permiteți proiectorului să se răcească timp de cel puțin 30 de minute.
- 3. Deconectați cablul de alimentare.
- 4. Deşurubaţi şurubul de pe capac. 1
- 5. Deschideți capacul. 2
- 6. Ridicați de mânerul lămpii. 3
- 7. Apăsați pe ambele părți și apoi ridicați și scoateți cablul lămpii. 4
- 8. Deşurubați şurubul de pe modulul lămpii. 5
- 9. Ridicați mânerul lămpii 6 și scoateți modulul lămpii încet și atent. 7
- 10. Pentru a înlocui modulul lămpii, inversați pașii anteriori.
- 11. Porniți proiectorul și resetați contorul orelor de funcționare a lămpii.
- Reset lampa: (i) Apăsați pe "Meniu" → (ii) Selectare "OPTIUNI" → (iii) Selectare "Setari lampa" → (iv) Selectare "Reset lampa" → (v) Selectare "Da".

Notă:

- Şuruburile de pe capacul lămpii și lampa nu pot fi îndepărtate.
- Proiectorul nu poate fi pornit dacă capacul lămpii nu a fost pus din nou pe proiector.
- Nu atingeţi suprafaţa de sticlă a lămpii. Grăsimea de pe mână poate cauza spargerea lămpii. Utilizaţi o cârpă uscată pentru a curăţa modulul lămpii, dacă acesta a fost atins accidental.

Curățarea filtrului de praf

Scoaterea capacului filtrului de praf

Procedură:

ATENȚIE! Pentru a evita deteriorarea, trebuie să sprijiniți capacul filtrului de praf cu ambele mâini atunci când îl scoateți.

- 1. Plasați vârfurile degetelor arătătoare sub marginea inferioară a capacului filtrului de praf.
- 2. Folosind degetele arătătoare și degetele mari ale ambelor mâini, țineți ferm capacul filtrului de praf.
- 3. Mişcați uşor capacul filtrului de praf spre stânga și spre dreapta pentru a-l elibera din zăvoarele de pe carcasă. Apoi scoateți-l.



Instalarea filtrului de praf

Procedură:

- 1. Plasați orificiile de ghidare ale filtrului de praf pe pinii de ghidare de pe capacul filtrului de praf.
- 2. Montați ansamblul capacului filtrului de praf în carcasă.



Notă: Filtrele de praf sunt necesare/incluse numai în anumite regiuni unde cantitatea de praf este excesivă.

Curățarea filtrului de praf

Vă recomandăm să curățați filtrul de praf o dată la trei luni. Puteți curăța filtrul și mai des, dacă utilizați proiectorul într-un mediu cu praf excesiv.

Procedură:

- 1. Opriți alimentarea proiectorului apăsând pe butonul "**U**" de pe telecomandă sau tastatura proieectorului.
- 2. Deconectați cablul de alimentare.
- 3. Scoateți filtrul de praf încet și cu atenție.
- 4. Curățați sau înlocuiți filtrul de praf.
- 5. Pentru a instala filtrul de praf, inversați pașii anteriori.



Rezoluții compatibile

Compatibilitate HDMI

B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
720x400 la 70 Hz	XGA/WXGA:	Sincronizare nativă:	640x480p la 60 Hz	1366x768 la 60 Hz
640x480 la 60 Hz	1440x900 la 60 Hz	XGA: 1024x768 la 60 Hz	720x480p la 60 Hz	1920x1080 la 60 Hz
640x480 la 67 Hz	1024x768 la 120 Hz	WXGA: 1280x800 la 60 Hz	1280x720p la 60 Hz	1920x1200 la 60Hz (RB)
640x480 la 72 Hz	1280x800 la 60 Hz	1080P: 1920x1080 la 60 Hz	1920x1080i la 60 Hz	
640x480 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 la 60 Hz (RB)	720 (1440) x 480i la 60 Hz	
800x600 la 56 Hz	1680x1050 la 60 Hz		1920x1080p la 60 Hz	
800x600 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz		720x576p la 50 Hz	
800x600 la 72 Hz	1280x720 la 120 Hz		1280x720p la 50 Hz	
800x600 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz		1920x1080i la 50 Hz	
832x624 la 75 Hz	1080P/WUXGA:		720 (1440) x 576i la 50 Hz	
1024x768 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz		1920x1080p la 50 Hz	
1024x768 la 70 Hz	1280x800 la 60 Hz		1920x1080p la 24 Hz	
1024x768 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz		1920x1080p la 30 Hz	
1280x1024 la 75 Hz	1400x1050 la 60 Hz			
1152x870 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz			
	1440x900 la 60 Hz			
	1280x720 la 120 Hz			
	1024x768 la 120 Hz			

Compatibilitate VGA analogic

B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
720x400 la 70 Hz	XGA/WXGA:	Sincronizare nativă:		1366x768 la 60 Hz
640x480 la 60 Hz	1440x900 la 60 Hz	XGA: 1024x768 la 60 Hz		1920x1080 la 60 Hz
640x480 la 67 Hz	1024x768 la 120 Hz	WXGA: 1280x800 la 60 Hz		1920x1200 la 60 Hz (RB)
640x480 la 72 Hz	1280x800 la 60 Hz	1080P: 1920x1080 la 60 Hz		
640x480 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 la 60 Hz (RB)		
800x600 la 56 Hz	1680x1050 la 60 Hz			
800x600 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz			
800x600 la 72 Hz	1280x720 la 120 Hz			
800x600 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz			
832x624 la 75 Hz	1080P/WUXGA:			
1024x768 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz			
1024x768 la 70 Hz	1280x800 la 60 Hz			
1024x768 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz			
1280x1024 la 75 Hz	1400x1050 la 60 Hz			
1152x870 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz			
	1440x900 la 60 Hz			
	1280x720 la 120 Hz			
	1024x768 la 120 Hz			

Compatibilitate DisplayPort digital

B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
720x400 la 70 Hz	XGA/WXGA:	Sincronizare nativă:	640x480p la 60 Hz	1366x768 la 60 Hz
640x480 la 60 Hz	1440x900 la 60 Hz	XGA: 1024x768 la 60 Hz	720x480p la 60 Hz	1920x1080 la 60 Hz
640x480 la 67 Hz	1024x768 la 120 Hz	WXGA: 1280x800 la 60 Hz	1280x720p la 60 Hz	1920x1200 la 60 Hz
640x480 la 72 Hz	1280x800 la 60 Hz	1080P: 1920x1080 la 60 Hz	1920x1080i la 60 Hz	
640x480 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz	WUXGA: 1920x1200 la 60 Hz (RB)	720 (1440) x 480i la 60 Hz	
800x600 la 56 Hz	1680x1050 la 60 Hz		1920x1080p la 60 Hz	
800x600 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz		720x576p la 50 Hz	
800x600 la 72 Hz	1280x720 la 120 Hz		1280x720p la 50 Hz	
800x600 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz		1920x1080i la 50 Hz	
832x624 la 75 Hz	1080P/WUXGA:		720 (1440) x 576i la 50 Hz	
1024x768 la 60 Hz	1280x720 la 60 Hz		1920x1080p la 50 Hz	
1024x768 la 70 Hz	1280x800 la 60 Hz		1920x1080p la 24 Hz	
1024x768 la 75 Hz	1280x1024 la 60 Hz		1920x1080p la 30 Hz	
1280x1024 la 75 Hz	1400x1050 la 60 Hz			
1152x870 la 75 Hz	1600x1200 la 60 Hz			
	1440x900 la 60 Hz			
	1280x720 la 120 Hz			
	1024x768 la 120 Hz			

Compatibilitate True 3D video

		Sincronizare intrare	Sincronizare intrare					
		1280x720P la 50 Hz	Top-and-Bottom					
		1280x720P la 60 Hz	Top-and-Bottom					
		1280x720P la 50 Hz	Ambalare cadre					
	Intrare	1280x720P la 60 Hz	Ambalare cadre					
	11DIVII 1.4a 3D	1920x1080i la 50 Hz	Afişare alăturată (Jumătate)					
		1920x1080i la 60 Hz	Afişare alăturată (Jumătate)					
		1920x1080P la 24 Hz	Top-and-Bottom					
		1920x1080P la 24 Hz	Ambalare cadre					
Rezoluție de		1920 x 1080i la 50 Hz						
intrare		1920x1080i la 60 Hz	Afisare alăturată	Madul CDC asta activat				
		1280x720P la 50 Hz	(Jumătate)	Modul SBS este activat				
		1280x720P la 60 Hz						
		1920x1080i la 50 Hz						
		1920x1080i la 60 Hz	Ten and Dattam					
		1280x720P la 50 Hz	Top-and-Bollom	Modul TAB este activat				
		1280x720P la 60 Hz						
		480i	HQFS	Format 3D este Frame Sequential				

Dimensiune imagine și distanță de proiecție

(WUXGA)

	Dimensiune dorită a imaginii					Distanță de proiecție (C)			
Diag	onală	Lăț	ime	Înăl	țime	Lat		Tele	
m	inchi	m	inchi	m	inchi	m	picioare	m	picioare
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	١	١	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	١	١	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,3	4,27	2,3	7,55
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,5	4,92	2,8	9,19
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,8	5,91	3,2	10,50
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,1	6,89	3,7	12,14
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,3	7,55	4,1	13,45
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,6	8,53	4,6	15,09
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,1	10,17	5,5	18,04
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	3,9	12,80	6,9	22,64
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,6	15,09	8,3	27,23
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,2	17,06	9,2	30,18
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,4	21,00	11,5	37,73
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	7,7	25,26	13,8	45,28

Interval deplasare lentilă									
Lentilă PJ în centru spre partea de sus a imaginii Interval deplasare imagine									
Vertical + (max.) (A)	Vertical - (min.) (B)	Interval pe verticală în centrul deplasării pe orizontală (D) = (A) - (B)	hterval pe verticală n centrul deplasării pe orizontală (D) = (A) - (B)		Orizontal - (Stânga)				
48,5	40,4	8,1	7,2	6,5	6,5				
58,2	48,5	9,7	8,6	7,8	7,8				
64,6	53,9	10,8	9,7	8,6	8,6				
80,8	67,3	13,5	12,1	10,8	10,8				
96,9	80,8	16,2	14,6	12,9	12,9				
113,1	94,2	18,9	16,9	15,1	15,1				
129,2	107,7	21,5	19,4	17,2	17,2				
145,4	121,2	24,2	21,8	19,4	19,4				
161,5	134,6	26,9	24,3	21,5	21,5				
193,9	161,5	32,3	29,2	25,9	25,9				
242,3	201,9	40,4	36,4	32,3	32,3				
290,8	242,3	48,5	43,6	38,8	38,8				
323,1	269,2	53,9	48,4	43,1	43,1				
403,9	336,6	67,3	60,7	53,9	53,9				
484,6	403,9	80,8	72,7	64,6	64,6				

Notă:

•

•

Valorile deplasării lentilei pe verticală sunt calculate întotdeauna de la centrul lentilei de proiecție. Prin urmare, distanța de 5,2 cm (2,05 inchi) de la bază la centrul lentilei de proiecție trebuie adăugată la fiecare valoare a deplasării lentilei pe verticală.

Raportul de zoom este de 1,8x.

(1080P)

		Dimensiune d	orită a imagir	nii		Distanță de proiecție (C)				
Diag	onală	Lăț	ime	Înăl	Înălțime		Lat		Tele	
m	inchi	m	inchi	m	inchi	m	picioare	m	picioare	
0,76	30	0,66	26,15	0,37	14,71	/	/	1,4	4,59	
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	1,0	3,28	1,7	5,58	
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,1	3,61	1,9	6,23	
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,3	4,27	2,4	7,87	
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,6	5,25	2,8	9,19	
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	1,9	6,23	3,3	10,83	
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,1	6,89	3,8	12,47	
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,4	7,87	4,2	13,78	
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	2,6	8,53	4,7	15,42	
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,2	10,50	5,7	18,70	
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,0	13,12	7,1	23,29	
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	4,8	15,75	8,5	27,89	
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	5,3	17,39	9,4	30,84	
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	6,6	21,65	11,8	38,71	
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	7,9	25,92	14,1	46,26	

Interval deplasare lentilă									
Ler	asare imagine								
Vertical + (max.) (A)	Vertical - (min.) (B)	Interval pe verticală în centrul deplasării pe orizontală (D) = (A) - (B)	Interval pe verticală la poziție orizontală 1 %	Orizontal + (Dreapta)	Orizontal - (Stânga)				
48,6	39,2	9,3	8,3	6,6	6,6				
58,3	47,1	11,2	10,1	8,0	8,0				
64,8	52,3	12,5	11,3	8,9	8,9				
80,9	65,4	15,6	14,0	11,1	11,1				
97,1	78,5	18,7	16,9	13,3	13,3				
113,3	91,5	21,8	19,6	15,5	15,5				
129,5	104,6	24,9	22,5	17,7	17,7				
145,7	117,7	28,0	25,2	19,9	19,9				
161,9	130,8	31,1	28,1	22,1	22,1				
194,3	156,9	37,4	33,5	26,6	26,6				
242,8	196,1	46,7	42,1	33,2	33,2				
291,4	235,4	56,0	50,4	39,9	39,9				
323,8	261,5	62,3	56,0	44,3	44,3				
404,7	326,9	77,8	70,0	55,4	55,4				
485,7	392,3	93,4	84,2	66,4	66,4				

Notă:

•

Valorile deplasării lentilei pe verticală sunt calculate întotdeauna de la centrul lentilei de proiecție. Prin urmare, distanța de 5,2 cm (2,05 inchi) de la bază la centrul lentilei de proiecție trebuie adăugată la fiecare valoare a deplasării lentilei pe verticală.

Raportul de zoom este de 1,8x.

(WXGA)

	Dimensiune dorită a imaginii					Distanță de proiecție (C)			
Diag	onală	Lăț	ime	Înăl	țime	Lat		Tele	
m	inchi	m	inchi	m	inchi	m	picioare	m	picioare
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	/	/	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,1	3,61	1,9	6,23
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,4	4,59	2,4	7,87
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,6	5,25	2,9	9,51
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,9	6,23	3,4	11,15
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,2	7,22	3,9	12,80
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,4	7,87	4,3	14,11
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,7	8,86	4,8	15,75
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,2	10,50	5,8	19,03
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,1	13,45	7,2	23,62
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,9	16,08	8,7	28,54
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,4	17,72	9,6	31,50
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,8	22,31	12,0	39,37
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	8,1	26,57	14,4	47,24

Interval deplasare lentilă									
Lentilă PJ în centru spre partea de sus a imaginii Interval deplasare in									
Vertical + (max.) (A)	Vertical - (min.) (B)	Interval pe verticală în centrul deplasării pe orizontală (D) = (A) - (B)	Interval pe verticală la poziție orizontală 1 %	Orizontal + (Dreapta)	Orizontal - (Stânga)				
50,5	42,4	8,1	7,2	6,5	6,5				
60,6	50,9	9,7	8,6	7,8	7,8				
67,3	56,5	10,8	9,7	8,6	8,6				
84,1	70,7	13,5	12,1	10,8	10,8				
101,0	84,8	16,2	14,6	12,9	12,9				
117,8	99,0	18,8	16,9	15,1	15,1				
134,6	113,1	21,5	19,4	17,2	17,2				
151,5	127,2	24,2	21,8	19,4	19,4				
168,3	141,4	26,9	24,3	21,5	21,5				
201,9	169,6	32,3	29,2	25,9	25,9				
252,4	212,0	40,4	36,4	32,3	32,3				
302,9	254,4	48,5	43,6	38,8	38,8				
336,6	282,7	53,9	48,4	43,1	43,1				
420,7	353,4	67,3	60,7	53,9	53,9				
504,8	424,1	80,8	72,7	64,6	64,6				

Notă:

•

Valorile deplasării lentilei pe verticală sunt calculate întotdeauna de la centrul lentilei de proiecție. Prin urmare, distanța de 5,2 cm (2,05 inchi) de la bază la centrul lentilei de proiecție trebuie adăugată la fiecare valoare a deplasării lentilei pe verticală.

Raportul de zoom este de 1,8x.

(XGA)

	Dimensiune dorită a imaginii					Distanță de proiecție (C)			
Diag	onală	Lăț	ime	Înăl	țime	Lat		Tele	
m	inchi	m	inchi	m	inchi	m	picioare	m	picioare
0,76	30	0,61	24	0,46	18	١	١	1,3	4,27
1,02	40	0,81	32	0,61	24	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,02	40	0,76	30	1,3	4,27	2,2	7,22
1,52	60	1,22	48	0,91	36	1,5	4,92	2,7	8,86
1,78	70	1,42	56	1,07	42	1,8	5,91	3,1	10,17
2,03	80	1,63	64	1,22	48	2,0	6,56	3,6	11,81
2,29	90	1,83	72	1,37	54	2,3	7,55	4,0	13,12
2,54	100	2,03	80	1,52	60	2,5	8,20	4,5	14,76
3,05	120	2,44	96	1,83	72	3,0	9,84	5,4	17,72
3,81	150	3,05	120	2,29	90	3,8	12,47	6,7	21,98
4,57	180	3,66	144	2,74	108	4,5	14,76	8,1	26,57
5,08	200	4,06	160	3,05	120	5,0	16,40	9,0	29,53
6,35	250	5,08	200	3,81	150	6,3	20,67	11,2	36,75
7,62	300	6,10	240	4,57	180	7,6	24,93	13,5	44,29
Interval deplasare lentilă									
----------------------------	--------------------------	--	---	--------------------------	-------------------------	--	--		
Lei	Interval depla	asare imagine							
Vertical + (max.) (A)	Vertical - (min.) (B)	Interval pe verticală în centrul deplasării pe orizontală (D) = (A) - (B)	Interval pe verticală la poziție orizontală 1 %	Orizontal + (Dreapta)	Orizontal - (Stânga)				
48,0	43,4	4,6	4,1	6,1	6,1				
64,0	57,9	6,1	5,5	8,1	8,1				
80,0	72,4	7,6	6,8	10,2	10,2				
96,0	86,9	9,1	8,2	12,2	12,2				
112,0	101,4	10,7	9,6	14,2	14,2				
128,0	115,8	12,2	11,0	16,3	16,3				
144,0	130,3	13,7	12,3	18,3	18,3				
160,0	144,8	15,2	13,7	20,3	20,3				
192,0	173,7	18,3	16,5	24,4	24,4				
240,0	217,2	22,9	20,6	30,5	30,5				
288,0	260,6	27,4	24,7	36,6	36,6				
320,0	289,6	30,5	27,5	40,6	40,6				
400,1	362,0	38,1	34,3	50,8	50,8				
480,1	434,3	45,7	41,1	61,0	61,0				

Notă:

- Valorile deplasării lentilei pe verticală sunt calculate întotdeauna de la centrul lentilei de proiecție. Prin . urmare, distanța de 5,2 cm (2,05 inchi) de la bază la centrul lentilei de proiecție trebuie adăugată la fiecare valoare a deplasării lentilei pe verticală.
- Raportul de zoom este de 1,8x. •



С

- Centrul lentilei de proiecție. 1.
- Imagine proiectată în timp ce deplasarea 2. lentilei este în poziție maximă.
- 3. Interval deplasare pe orizontală: 10 % oriz.
- Interval deplasare pe verticală: 20% V. 4.

Determinarea poziției centrale de deplasare a lentilei

Poziție centrală de deplasare a lentilei pe orizontală

1. Ajustați deplasarea pe vert. până când imaginea atinge intervalul maxim la capătul inferior.



2. Ajustați deplasarea pe oriz. până când imaginea atinge intervalul maxim de deplasare spre stânga.



3. Ajustați deplasarea pe oriz. până când imaginea atinge intervalul maxim de deplasare spre dreapta.



Deplasare maximă spre dreapta

4. Măsurați distanța dintre marcajul A și marcajul B, apoi împărțiți-o la 2 și poziționați imaginea înapoi la marcajul A/B spre stânga. Imaginea se va afla în centrul deplasării pe orizontală.



Poziție centrală de deplasare a lentilei pe verticală

1. Imaginea trebuie să se găsească în centrul deplasării pe orizontală înainte de a ajusta imaginea la poziția centrală a deplasării pe verticală.



2. Ajustați deplasarea pe vert. până când imaginea atinge intervalul maxim de deplasare spre partea inferioară.



3. Ajustați deplasarea pe vert. până când imaginea atinge intervalul maxim de deplasare spre partea superioară.



4. Măsurați distanța dintre marcajul A și marcajul B, apoi împărțiți-o la 2 și poziționați imaginea înapoi la marcajul A/B spre partea inferioară. Imaginea se va afla în centrul deplasării pe verticală.



Dimensiunile proiectorului și instalarea cu montare pe tavan

- 1. Pentru a preveni deteriorarea proiectorului, vă rugăm să utilizați o placă de montare pe tavan Optoma.
- 2. Dacă doriți să utilizați un kit de montare pe tavan de la o parte terță, vă rugăm să vă asigurați că şuruburile utilizate la ataşarea unei plăci de montare la proiector corespund următoarelor specificații:
- Tipul şurubului: M4*3
- Lungimea minimă a şurubului: 10 mm



Notă: Vă rugăm să rețineți că daunele rezultate din instalarea incorectă vor duce la anularea garanției.



- Dacă achiziționați o placă de montare pe tavan de la altă companie, asigurați-vă că utilizați dimensiunea corectă a şurubului. Dimensiunea şurubului va varia în funcție de grosimea plăcii de montare.
- Asigurați-vă că mențineți un spațiu de cel puțin 10 cm dintre tavan și partea de jos a proiectorului.
- Evitați instalarea proiectorului lângă o sursă de căldură.

Lista funcțiilor de protocol RS232

Rata de transmisie: 9600 Biți de date: 8 Paritate: Fara Biți stop: 1 Control flux: Fara UART16550 FIFO: Dezactivare Întoarcere proiector (Reuşit): P Întoarcere proiector (Eşuat): F

XX=01-99, ID-ul proiectorului, XX=00 este pentru toate proiectoarele

Notă: Există un <CR> după toate comenzile ASCII, 0D fiind codul HEX pentru <CR> în codul ASCII.

SEND to pr	ojector		
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 20	Power ON with Password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30)
~nnnn	a 0D		~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync	
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI1
~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0D		HDMI2
~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D		Displayport
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA1
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component
~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA2 Component
~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video
~XX12 21	7E 30 30 31 32 20 32 31 0D		HDBaseT (only exists in "T" SKU)
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D		sRGB
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard
~XX20 13	7E 30 30 32 30 21 33 0D		DICOM SIM.
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30)
~XX191 1	7E 30 30 31 39 31 20 31 0D	DynamicBlack	On
~XX191 0	7E 30 30 31 39 31 20 30 0D		Off(0/2 backward compatible)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics
~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D		1.8
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0
~XX35 8	7E 30 30 33 35 20 38 0D		2.6
~XX35 10	7E 30 30 33 35 20 31 30 0D		Blackboard
~XX35 11	7E 30 30 33 35 20 31 31 0D		DICOM

SEND to pr	SEND to projector							
232 ASCII	HEX Code	Function	Description					
Code								
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm					
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard					
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool					
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold					
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto					
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB\ RGB(0-25	5)				
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV					
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)					
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX517 1	7E 30 30 35 31 37 20 31 0D	RGB Gain/Bias Reset	Reset					
~XX509	7E 30 30 35 30 39 20 0D	Image Settings Reset	Reset					
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D	C C	Red Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D		Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D		Green Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
			Saturation					
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D		Blue Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D		Cyan Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D		Cyan	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
2010 10	75 00 00 00 04 00 00		Saturation					
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D		Cyan Gain	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$				
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D		Yellow Hue	$n = -50 (a = 2D 35 30) \sim 50 (a = 35 30)$				
~XX337 N	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D		Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D		Magenta Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D		Magenta Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D		Blue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)				
~XX215 1	7E 30 30 32 31 35 20 31 0D	Reset						
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency	n = -10 (a=2D 35) ~ 10 (a=35) By signal				
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic	On				
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D			Off				
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal				
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing				
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing				
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)				
~XX201 n	7E 30 30 32 30 31 20 a 0D		Black Level	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35)				
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 24 20 31 0D		0 IRE					
~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 24 20 30 0D		7.5 IRE					
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3					
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:9					
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WXGA, W	/UXGA)				

S22 A SCI HEX Code Function Description -XX80 5 75 30 36 30 20 35 00 LBX -XX80 7 75 30 36 30 20 36 30 20 36 00 Auto -XX80 7 75 30 38 32 20 30 0 Edg mask n = 0 (a=30) - 10 (a=31 30) -XX81 7 75 30 38 32 20 a 00 Zoom n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) -XX81 7 75 30 38 32 20 a 00 H Marge Shift n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) -XX81 7 75 30 38 38 20 a 00 H Kaystone n = -30 (a=20 33 30) - 30 (a=33 30) -XX81 7 75 30 38 38 20 a 00 V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto V Kaystone Off -XX81 7 75 30 38 38 20 30 0 Auto N Aut	SEND to pr	ojector			
Code USE -XX000 7E 30 30 36 30 20 36 00 Native -XX001 7E 30 30 38 30 20 36 00 Native -XX001 7E 30 30 38 30 20 30 00 Auto -XX01 7E 30 30 38 30 20 30 00 Auto -XX01 7E 30 30 38 32 20 a0 0 Comm n = 0 (a=30) - 10 (a=31 30 30) -XX02 n 7E 30 30 38 32 20 a0 0 V Image Shift n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) -XX03 n 7E 30 30 38 32 20 a0 0 V Keystone n = -30 (a=20 33 30) - 30 (a=33 30) -XX03 n 7E 30 30 38 32 20 a0 0 V Keystone Off -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 00 Auto V Keystone Off -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 00 Auto V Keystone Off -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 30 0 Four comers (Top-Left) Right+ -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 00 Auto V Keystone Off -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 00 Light Down+ -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 00 Auto V Keystone Off -XX03 n 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Dowm	232 ASCII	HEX Code	Function	Description	
-XX80 7E 30 30 36 30 20 30 0 LBX -XX80 7E 30 30 36 30 20 30 0 Auto -XX80 7E 30 30 36 30 20 30 0 Auto -XX80 7E 30 30 36 32 00 00 Com n = 0 (ar-30) - 10 (ar-31 30) -XX80 7E 30 30 36 32 00 00 Hange Shift n = -100 (ar-20 31 30 30) - 100 (ar-31 30 30) -XX81 7E 30 30 36 36 20 0 00 H Keystone n = -30 (ar-20 33 00) - 30 (ar-31 30 30) -XX86 7E 30 30 36 36 20 0 00 H Keystone n = -30 (ar-20 33 00) - 30 (ar-33 30) -XX86 7E 30 30 36 38 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX89 7E 30 30 36 38 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX89 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX89 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Op+ -XX89 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Op+ -XX89 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Down+ Auto V Keystone -XX89 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Down+ Auto V Keystone Op+ -XX89 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 D	Code				
Native Native Native Auto n = 0 (ars30 - 10) (ars31 30) Auto n = -5 (ars20) - 10 (ars31 30) Auto n = -5 (ars20) - 20 (ars31 30) - 20 (ars31 30 30) Auto n = -100 (ars20 31 33 30) - 100 (ars31 30 30) Auto n = -100 (ars20 31 30 30) - 100 (ars31 30 30) Auto n = -30 (ars20 31 30 30) - 30 (ars31 30 30) Auto Negstint n = -30 (ars20 31 30 30) - 30 (ars33 30) Auto Negstint n = -30 (ars20 31 30 30) - 30 (ars33 30) Auto Keystone On Auto Negstint N = -30 (ars20 33 30) - 30 (ars33 30) Auto Auto V Keystone On Auto Negstint Down+ Auto Vesystone On Auto Negstint Down+ Auto Keystone On Auto Right+ Auto Right+ Auto Negstint Down+ Auto Right+ Auto Segtint Down+ Auto	~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX	
Ackel 7 7E 30 30 36 30 20 37 0D Auto xX81 10 7E 30 30 36 32 20 a 0D Edgemask n = 0 (a=30) - 10 (a=31 30) xX82 10 7E 30 30 36 32 20 a 0D Hange Shift n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) xX84 10 7E 30 30 36 35 20 a 0D Hange Shift n = -30 (a=20 33 0) - 30 (a=33 30) xX86 10 7E 30 30 36 35 20 a 0D V Keystone n = -30 (a=20 33 0) - 30 (a=33 30) xX86 11 7E 30 30 36 35 20 3 0D Auto V Keystone Off xX89 1 7E 30 30 36 39 20 3 10D Auto V Keystone Off xX89 1 7E 30 30 35 39 20 3 10D Auto V Keystone Off xX89 1 7E 30 30 35 39 20 3 10D Auto V Keystone Off xX89 4 7E 30 30 35 39 20 3 10D Four corners (Top-Left) Right+ xX89 4 7E 30 30 35 39 20 3 10D Corp-Right) Right+ xX89 4 7E 30 30 35 39 20 3 13 0D Corp-Right) Right+ xX89 4 7E 30 30 35 39 20 3 13 0D Corp-Right) Right+ xX89 4 7E 30 30 35 39 20 3 13 0D Corp-Right) Right+ xX8	~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Native	
7E30 30 36 31 20 a 00 Edge mask n = 0 (a=30) - 10 (a=31 30) ×XX80 7 7E 30 30 36 32 20 a 00 Vinage Shift n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) ×XX81 7 7E 30 30 36 32 20 a 00 Vinage Shift n = -100 (a=20 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) ×XX81 7 7E 30 30 36 32 00 A 00 Vikeystone n = -30 (a=20 33 30) - 30 (a=33 30) ×XX89 7 7E 30 30 36 32 00 30 00 Auto Vikeystone Off ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto Vikeystone Off ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto Vikeystone Off ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Four corners (Top-Left) Right+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto Vikeystone Down+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Four corners (Top-Left) Right+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 Houtowe Down+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Left+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Down+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Down+ ×XX89 7 7E 30 30 35 39	~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto	
-XX82 0 7E 30 30 83 22 0 4 D0 Vom n = -100 (a=27 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) -XX84 n 7E 30 30 38 32 0 4 D0 V Image Shift n = -100 (a=27 31 30 30) - 100 (a=31 30 30) -XX84 n 7E 30 30 38 82 0 4 D0 V Keystone n = -30 (a=27 33 30) - 30 (a=33 30) -XX66 n 7E 30 30 38 82 0 3 00 V Keystone n = -30 (a=27 33 30) - 30 (a=33 30) -XX69 1 7E 30 30 38 82 0 3 00 V Keystone n = -30 (a=20 33 30) - 30 (a=33 30) -XX69 1 7E 30 30 38 32 0 3 00 Auto V Keystone On -XX89 1 7E 30 30 38 32 0 3 00 Auto V Keystone Dewn+ -XX89 1 7E 30 30 35 39 20 3 30 Up+ Up+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 30 Up+ Dewn+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 10 Up+ Dewn+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 10 Up+ Dewn+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 13 00 Up+ Dewn+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 13 00 Up+ Dewn+ -XX89 7 7E 30 30 35 39 20 3 13 00 Up+ Dewn+ -XX89 7	~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
-XX83 7E 30 30 83 32 0 a 00 H Image Shift n = -100 (a=2D 31 30 0) - 100 (a=31 30 30) -XX84 7E 30 30 38 52 0 a 00 H Keystone n = -30 (a=2D 31 30 - 30 (a=33 30) -XX66 7E 30 30 38 52 0 a 00 V Keystone Off -XX69 7E 50 30 38 38 20 30 0 V Keystone Off -XX69 7E 30 30 38 32 0 30 0 Auto V Keystone Off -XX69 7E 30 30 38 32 0 30 0 Auto V Keystone Off -XX69 7E 30 30 35 39 20 30 0 Auto V Keystone Off -XX69 7E 30 30 35 39 20 30 0 Up+ Comment (10p-Left) Right+ -XX69 7E 30 30 35 39 20 30 0 Up+ Down+ Comment (10p-Right) Right+ -XX69 7E 30 30 35 39 20 31 00 Gottom-Left) Down+ Comment (10p-Right) Right+ -XX69 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Gottom-Left) Down+ Comment (10p-Right) Right+ -XX69 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Gottom-Left) Down+ Comment (10p-Right) Right+ -XX69 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Gottom-Right	~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom		n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
-XX64 7E 30 30 36 42 0 a 00 V Image Shift n = -100 (a=21 31 30) - 100 (a=31 33 0) -XX66 7E 30 30 36 35 20 a 00 V Keystone n = -30 (a=2D 33 30) - 30 (a=33 30) -XX66 7E 30 30 36 35 20 30 00 Auto V Keystone On -XX68 0 7E 30 30 36 35 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX69 1 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX59 1 7E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Down+ -XX59 1 7E 30 30 35 39 20 30 00 Four corriers (Top-Left) Right+ -XX59 7 7E 30 30 35 39 20 30 00 (Top-Right) Right+ -XX59 8 7E 30 30 35 39 20 30 00 (Top-Right) Right+ -XX59 7 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 8 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 10 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 11 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 11 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Up+ -XX59 14 7E 30 30 35 30 20 31 3	~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift		n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
-XX65 7E 30 30 83 52 0 a 00 H Keystone n = -30 (ar=20 33 30) - 30 (ar=33 30) -XX66 T E 30 30 33 63 20 30 00 Auto V Keystone On -XX69 T E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX69 T E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX59 T E 30 30 35 39 20 30 00 Auto V Keystone Orf -XX59 T E 30 30 35 39 20 30 00 Hot Newstone Up+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 30 0 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 30 0 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ Down+ -XX59 T E 30 30 35 30 30 20 31 30 00 Up+ Down+ -X	~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift		n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
-XX66 7E 30 30 33 89 20 100 V Keystone Of -XX69 7E 30 30 33 89 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 00 Auto V Keystone Diff -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 00 Four comers (Top-Left) Left+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 33 00 Commers (Top-Left) Down+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 33 00 Commers (Top-Left) Left+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 35 00 Commers (Top-Left) Left+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 38 00 Commers (Top-Left) Right+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Commers (Top-Left) Right+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Cotom-Left) Right+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Cotom-Right) Left+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Four comers reset Down+ -XX59 7E 30 30 35 30 30 20 30 00 Valicolor Light Vellow -XX59 7E 30 30 35 30 30 20 30 00 Valicolor Grag -XX596 7E 30 30 35 30 30 20 30 00	~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone		n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
-XX89 7E 30 30 38 39 20 31 00 Auto V Keystone On -XX89 7E 30 30 38 39 20 30 00 Auto V Keystone Off -XX89 7E 30 30 35 39 20 31 00 Four corners (Top-Left) Right+ -XX89 7E 30 30 35 39 20 32 00 Up+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 35 00 Cop-Right) Right+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 36 00 Cop-Right) Right+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 38 00 Loght+ Down+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 38 00 Loght+ Down+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 38 00 Loght+ Down+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Loght+ Down+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Loght+ Down+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Botom-Left) Right+ -XX894 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Four comers reset Down+ -XX894 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Four comers reset Light felow -XX894 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Sour comers reset Light felow	~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone		n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
-XX89 TE 30 30 33 39 20 30 100 Auto V. Keystone Off -XX89 TE 30 30 35 39 20 31 00 For comers (Top-Left) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 31 00 For comers (Top-Left) Down+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 33 00 Con-Right) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 33 00 Con-Right) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 33 00 Con-Right) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 38 00 (Bottom-Left) Down+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Left) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Right) Right+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 31 30 0 Contormers reset Down+ -XX59 TE 30 30 35 39 20 31 30 0 Four comers reset Reset -XX50 TE 30 30 35 30 30 20 30 0 Velt Color Grag -XX50 TE 30 30 35 30 30 20 30 0 Velt Color Grag -XX50 TE 30 30 35 30 30 20 30 0 Velt Color Grag -XX50 TE 30 30 35 30 30 20 30 0 Velt Color <td>~XX69 1</td> <td>7E 30 30 36 39 20 31 0D</td> <td>Auto V.Keystone</td> <td></td> <td>On</td>	~XX69 1	7E 30 30 36 39 20 31 0D	Auto V.Keystone		On
-XX89 7E 30 30 53 39 20 30 CO -Ur comens (Top-Left) Right+ -XX99 2 7E 30 30 53 39 20 33 00 -Up+ -XX99 4 7E 30 30 53 39 20 36 00 Cown+ -XX99 6 7E 30 30 53 39 20 36 00 Left+ -XX99 6 7E 30 30 53 39 20 36 00 Up+ -XX99 7 7E 30 30 53 39 20 37 00 Up+ -XX99 7 7E 30 30 53 39 20 31 00 Botm-Left) Right+ -XX99 7 7E 30 30 53 39 20 31 30 0 (Botm-Left) Right+ -XX99 7 7E 30 30 53 39 20 31 30 0 (Botm-Left) Nom+ -XX99 1 7E 30 30 53 92 03 13 20 0 Own+ Nom+ -XX99 13 7E 30 30 53 92 03 13 20 0 Own+ Nom+ -XX99 14 7E 30 30 53 30 20 31 32 00 Four comers reset Down+ -XX90 15 7E 30 30 53 30 30 20 31 30 0 Four comers reset Dight Green -XX90 16 7E 30 30 53 30 20 30 0 Four comers reset Light Vellow -XX90 16 7E 30 30 53 30 20 30 0 SIM 60 Crea -XX90 16 7E 30 30 35 30 30 20 30 0 SIM 60	~XX69 0	7E 30 30 36 39 20 30 0D	Auto V. Keystone		Off
-XX59 7E 30 30 53 39 20 32 00 Up+ -XX59 4 7E 30 30 53 39 20 33 00 Down+ -XX59 5 7E 30 30 53 39 20 36 00 (Top-Right) Right+ -XX59 7 7E 30 30 53 39 20 38 00 Up+ -XX59 7 7E 30 30 53 39 20 38 00 Bown+ -XX59 7 7E 30 30 53 39 20 31 00 Bown+ -XX59 7 7E 30 30 53 39 20 31 30 00 Bown+ -XX59 7 7E 30 30 53 39 20 31 30 00 (Bottom-Left) Right+ -XX59 10 7E 30 30 53 39 20 31 31 00 Up+ -XX59 11 7E 30 30 53 39 20 31 32 00 (Bottom-Right) Right+ -XX59 12 7E 30 30 53 39 20 31 32 00 (Bottom-Right) Right+ -XX59 14 7E 30 30 53 39 20 31 36 00 Omwa+ -XX59 15 7E 30 30 53 30 20 31 36 00 Bowna+ -XX59 14 7E 30 30 53 30 20 31 36 00 Sowna+ -XX50 16 7E 30 30 35 30 20 31 30 00 Four corners reset Reset -XX50 60 7E 30 30 35 30 20 30 00 Sowna+ Light Yellow -XX50 60 7E 30 30 35 30 20 30 00 Down	~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners (Top-Left)		Right+
-XX59 7E 30 30 53 39 20 33 0D Up+ -XX595 7E 30 30 53 39 20 36 0D (Top-Right) Right+ -XX596 7E 30 30 53 39 20 36 0D (Top-Right) Up+ -XX597 7E 30 30 53 39 20 38 0D (Botm-Left) Up+ -XX598 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Left) Right+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Left) Right+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Botm-Right) Right+ -XX591 7E 30 30 53 39 20 31 30 0D (Dormers reset Reset -XX5010 7E 30 30 53 30 36 20 30 0D Four comers reset Reset -XX5060 7E 30 30 53 30 20 30 0D Val Color Up+Link -XX5060 7E 30 30 35 30 30 20 30 0D Val Color Up+Link -XX5060 7E 30 30 35 30 30 20 30 0D Val Color Gray	~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D			Left+
-XX595 7E 30 30 35 39 20 34 00 (Top-Right) Right+ -XX595 7E 30 30 35 39 20 36 00 (Top-Right) Left+ -XX595 7E 30 30 35 39 20 37 00 (Down+ -XX595 7E 30 30 35 39 20 37 00 (Bottom-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Left) Left+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Left) Up+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Right) Up+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Right) Up+ -XX591 7E 30 30 35 30 32 0 31 30 0 (Bottom-Right) Up+ -XX591 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 VUI commers reset Up+ -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 VUI commers reset Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 VUI commers reset Up+ Nik -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 JUI commers reset Up+ Nik -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 JUI commers reset </td <td>~XX59 3</td> <td>7E 30 30 35 39 20 33 0D</td> <td></td> <td></td> <td>Up+</td>	~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D			Up+
-XX565 7E 30 30 35 39 20 35 00 (Top-Right) Right- -XX567 7E 30 30 35 39 20 36 00 Up+ -XX568 7E 30 30 35 39 20 37 00 Down+ -XX569 7E 30 30 35 39 20 37 00 Bown+ -XX569 7E 30 30 35 39 20 37 00 Bown+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Down+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX591 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Portocomers reset Bown+ -XX501 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Four comers reset Beset -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Vall Color Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Vall Color Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Vall Color Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Jande DuP-Link -XX506 7E 30 30 32 30 20 310 0	~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D			Down+
-XX566 7E 30 30 35 39 20 36 00 Up+ -XX578 7E 30 30 35 39 20 37 00 Down+ -XX589 7E 30 30 35 39 20 38 00 Bown+Left) Down+ -XX59 10 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ -XX59 11 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ -XX59 12 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Up+ -XX59 13 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Bown-Left) Up+ -XX59 14 7E 30 30 35 39 20 31 30 00 Bown-Right) Hight+ -XX59 15 7E 30 30 35 39 20 31 36 00 Bown-Right) Left+ -XX59 14 7E 30 30 35 30 20 31 36 00 Four corners reset Left+ -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Vall Color Up+ -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 33 00 Vall Color Light Vellow -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 3 30 Um Light Vellow -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 3 30 Um Light Vellow -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 3 30 Um Light Vellow -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 3 30 Um Common top	~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	(Top-Right)		Right+
-XX59 7 F2 03 03 53 92 03 00 (Bottom-Left) Down+ -XX59 7E 30 33 53 92 03 100 (Bottom-Left) Right+ -XX59 11 7E 30 33 53 92 03 13 00 Up+ -XX59 12 7E 30 33 53 92 03 13 20 Down+ -XX59 11 7E 30 33 53 92 03 13 20 Up+ -XX59 12 7E 30 33 53 92 03 13 20 Bown+ -XX59 13 7E 30 33 53 92 03 13 20 Down+ -XX59 14 7E 30 33 53 92 03 13 20 Up+ -XX59 15 7E 30 33 53 92 03 13 50 Up+ -XX59 16 7E 30 33 53 92 03 13 20 00 Four corners reset Reset -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 32 00 Vall Color Light Pllow -XX50 16 7E 30 30 35 30 36 20 33 00 Vall Color Light Pllow -XX50 6 7E 30 30 35 30 36 20 34 00 Vall Color Light Pllow -XX50 6 7E 30 30 35 30 36 20 34 00 Sa 04 20 30 0 Sa 04 20 30 0 -XX50 6 7E 30 30 35 30 36 20 34 00 Sa 04 20 30 0 Sa 04 20 30 0 -XX50 6 7E 30 30 32 33 02 03 10 Sa 04 20 30 0 Sa 04 20 30 0 -XX200 7 7E 30 30 34 30 32 03 00	~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D			Left+
-XX59 8 7E 30 30 35 39 20 33 00 (Bottom-Left) Right+ -XX59 10 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Left+ -XX59 11 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Bottom-Right) Right+ -XX59 12 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 Bottom-Right) Right+ -XX59 14 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Right) Right+ -XX59 16 7E 30 30 35 39 20 31 36 00 Bottom-Right) Left+ -XX59 16 7E 30 30 35 30 36 20 31 36 00 Four corners reset Down+ -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Four corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 32 00 Four corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 32 00 Port corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 35 00 Port corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 35 00 Port corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 36 00 Port corners reset Light Yellow -XX506 7 7E 30 30 35 30 36 20 36 00 Down+ Light Yellow <td>~XX59 7</td> <td>7E 30 30 35 39 20 37 0D</td> <td></td> <td></td> <td>Up+</td>	~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D			Up+
-XX59 7E 30 30 35 39 20 31 30 0 (Bottom-Left) Right+ -XX59 17E 30 30 35 39 20 31 30 0 Up+ -XX59 12 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Down+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 32 0 Left+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 35 0 Bottom-Left Right+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 36 0 Up+ Down+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 36 0 Down+ Down+ -XX59 7E 30 30 35 39 20 31 36 0 Down+ Reset -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 0 Vall Color Down+ -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 33 0 Light Green -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 33 0 Sub 20 30 0 Gray -XX200 7E 30 30 32 33 30 20 31 0 Job 040 Up+Link -XX200 7E 30 30 32 33 02 31 0 Job 040 Up+Link -XX200 7E 30 30 32 33 02 30 10 Job 040 Up+Link -XX400 7E 30 30 34 30 32 02 30 0 Jo-2D Sub 30 20 31 0	~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D			Down+
-XX5910 FE 30 30 35 39 20 31 30 0D Left+ -XX5911 7E 30 30 35 39 20 31 32 0D (Bottom-Right) Down+ -XX5913 7E 30 30 35 39 20 31 33 0D (Bottom-Right) Right+ -XX5914 7E 30 30 35 39 20 31 33 0D (Bottom-Right) Right+ -XX5915 7E 30 30 35 39 20 31 33 0D (Bottom-Right) Up+ -XX5916 7E 30 30 35 39 20 31 33 0D Four comers reset Down+ -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 32 0D Four comers reset Reset -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Vall Color Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 34 0D Four comers reset Light Sellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 34 0D Sa 30 20 31 0D Sa 30 20 31 0D -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 34 0D Sa 30 20 31 0D Sa 30 20 21 0D -XX200 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D SD 30 20 21 0D Sa 30 20 21 0D -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D Sa 30 20 21 0D -XX400 7E 30 30 34 30 32 20 30 D 3D 20 20 1D Ra 20 20 1D -XX4005	~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	(Bottom-Left)		Right+
-XX5911 TE 30 30 35 39 20 31 32 0D Down+ -XX5913 TE 30 30 35 39 20 31 32 0D Bottom-Right) Right+ -XX5914 TE 30 30 35 39 20 31 33 0D (Bottom-Right) Right+ -XX5915 TE 30 30 35 39 20 31 34 0D Down+ -XX5916 TE 30 30 35 39 20 31 36 0D Down+ -XX5916 TE 30 30 35 39 20 31 36 0D Four corners reset Reset -XX5060 TE 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Up+ -XX5061 TE 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Light Yellow -XX5064 TE 30 30 35 30 36 20 34 0D Light Yellow Light Seen -XX5065 TE 30 30 35 30 36 20 34 0D Light Seen Raget -XX2301 TE 30 30 32 33 02 03 10D SD Mode DP-Link -XX2301 TE 30 30 32 33 02 03 10D SD Node DP-Link -XX2301 TE 30 30 34 30 32 02 31 0D SD->2D SD -XX4001 TE 30 30 34 30 32 02 30 D SD->2D R -XX4001 TE 30 30 34 30 32 02 30 D SD->2D SBS -XX4002	~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D			Left+
-XX5912 FE 30 30 35 39 20 31 32 0D Down+ -XX5914 FE 30 30 35 39 20 31 32 0D Bown+ -XX5914 FE 30 30 35 39 20 31 34 0D Left+ -XX5916 FE 30 30 35 39 20 31 36 0D Up+ -XX5060 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Four corners reset Reset -XX5061 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Light Yellow -XX5063 7E 30 30 35 30 36 20 32 0D Uall Color Light Green -XX5064 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Gray -XX5065 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Pink -XX5066 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Gray -XX5066 7E 30 30 32 33 02 03 10D Gray -XX2301 7E 30 30 32 33 02 03 10D VESA 3D -XX4000 7E 30 30 34 30 30 20 30 D Gray -XX4001 7E 30 30 34 30 30 20 30 D L -XX4001 7E 30 30 34 30 30 20 30 D SDermat -XX4001 7E 30 30 34 30 32 02 0D Gray -XX4001 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SDermat -XX4001 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SDermat -XX4051	~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D			Up+
-XX59 13 7E 30 30 35 39 20 31 33 0D (Bottom-Right) Right+ -XX59 14 7E 30 30 35 39 20 31 34 0D Light+ -XX59 16 7E 30 30 35 39 20 31 36 0D Down+ -XX59 16 7E 30 30 35 39 20 31 36 0D Four corners reset Reset -XX506 0 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Uight Yellow -XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 30 0D Wall Color Light Green -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Ualth Slue Light Blue -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Gray Gray -XX500 6 7E 30 30 32 33 02 03 10D JD Mode DLP-Link -XX200 7E 30 30 32 33 02 03 10D JD Mode Light Mode Gray -XX200 7E 30 30 32 33 02 03 10D JD-2D JD JD -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D L R R -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D JD-2D JD -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D JD SP JD -XX400 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D JD Format Auto -XX400 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D JD p and Bottom Tram	~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D			Down+
-XX59 14 7E 30 30 35 39 20 31 34 0D Left+ -XX59 15 7E 30 30 35 39 20 31 36 0D Down+ -XX50 16 7E 30 30 35 31 36 20 0D Four corners reset Reset -XX50 60 7E 30 30 35 30 20 32 0D Wall Color Off -XX50 60 7E 30 30 35 30 36 20 30 2D Wall Color Light Yellow -XX50 61 7E 30 30 35 30 36 20 30 2D Light Green -XX50 62 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Light Slue -XX50 64 7E 30 30 35 30 36 20 36 D Gray -XX50 6 7E 30 30 35 30 36 20 36 D Pink -XX50 6 7E 30 30 32 30 20 30 D DLP-Link -XX20 7 7E 30 30 32 30 20 30 D VESA 3D -XX230 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 D DLP-Link -XX40 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 D L -XX40 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 D D -XX40 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 D L -XX40 0 7E 30 30 34 30 32 20 30 D SB -XX40 0 7E 30 30 34 30 32 20 30 D SB -XX40 0 7E 30 30 34 30 35 20 30 D SP sequential -XX40 5 7E 30 30 34 30 32	~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	(Bottom-Right)		Right+
-XX59 15 7E 30 30 35 39 20 31 35 0D Four corners reset Down+ -XX506 0 7E 30 30 35 30 36 20 30 D Four corners reset Reset -XX506 2 7E 30 30 35 30 36 20 30 D Wall Color Off -XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 30 D Wall Color Light Yellow -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 33 D Light Green -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 33 D Gray -XX506 6 7E 30 30 35 30 36 20 36 D Gray -XX200 7 7E 30 30 35 30 36 20 30 D DP-Link -XX200 7E 30 30 32 33 02 03 10 D SD Mode DP-Link -XX200 7E 30 30 32 33 02 03 10 D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 D 3D->2D 3D -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 D 3D Format Auto -XX400 7E 30 30 34 30 32 03 20 D Four antel Prame sequential -XX400 7E 30 30 34 30 35 20 30 D 3D Format Auto -XX400 7E 30 30 34 30 35 20 30 D 3D Format Auto -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 30 D 3D Sync Invert On -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 30 D 3D Sync Invert On -XX405 7E 30 30	~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D			Left+
-XX5916 7E 30 30 35 39 20 31 36 00 Down+ -XX506 7E 30 30 35 31 36 20 00 Four corners reset Reset -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Wall Color Off -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Wall Color Light Yellow -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Light Green Light Blue -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 36 00 Bink Gray -XX200 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 SD Mode VESA 3D -XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 30 00 SD Mode VESA 3D -XX400 7E 30 30 32 33 30 20 30 00 3D-2D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 00 3D-2D Qf (0/2 for backward compatible) -XX400 7E 30 30 34 30 30 20 30 00 3D-2D R -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS SBS -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD Format Auto -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD Sync Invert On -XX405 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD Sync Invert On -XX405 7E 30 30 37 30 20 34 0D D Sync Invert </td <td>~XX59 15</td> <td>7E 30 30 35 39 20 31 35 0D</td> <td></td> <td></td> <td>Up+</td>	~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D			Up+
-XX516 7E 30 30 35 31 36 20 00 Four corners reset Reset -XX506 7E 30 30 35 30 36 20 30 00 Wall Color Off -XX506 2 7E 30 30 35 30 36 20 32 00 Light Yellow -XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 33 00 Light Green -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 33 00 Light Blue -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 36 00 Pink -XX201 7 7E 30 30 32 33 02 01 00 SD Mode DLP-Link -XX203 7 7E 30 30 32 33 02 03 00 SD Mode VESA 3D -XX200 7E 30 30 32 33 02 03 00 3D >2D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 7 7E 30 30 34 30 30 20 30 00 3D->2D R -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 00 3D Format Auto -XX400 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 00 3D Format Auto -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 00 3D Format Auto -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 00 3D Format Greman -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 00 3D Sync Invert Off -XX405 7 7E 30 30 37 30 20 31 00 JD Sync Invert Off -XX405	~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D			Down+
XX506 0 7E 30 30 35 30 36 20 32 0.0 Wall Color Light Yellow -XX506 2 7E 30 30 35 30 36 20 32 0.0 Light Yellow -XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 33 0.0 Light Green -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 34 0.0 Light Blue -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 36 0.0 Gray -XX506 6 7E 30 30 32 33 30 20 31 0.0 3D Mode DLP-Link -XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0.0 SD Mode VESA 3D -XX400 7 7E 30 30 32 33 30 20 30 0.0 Off (0/2 for backward compatible) -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0.0 SD->2D 3D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0.0 SD Format Auto -XX400 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0.0 SD Format Auto -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 0.0 SD Format Auto -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 0.0 SD Sync Invert Off -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 0.0 SD Sync Invert Off -XX405 7 7E 30 30 37 30 20 31 0.0 SD Sync Invert Off -XX701 7 7E 30 30 37 30 20 31 0.0 SD Sync Invert Off <	~XX516	7E 30 30 35 31 36 20 0D	Four corners reset		Reset
-XX506 2 7E 30 30 35 30 36 20 32 0D Light Yellow -XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Light Green -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 35 0D Pink -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 35 0D Gray -XX506 6 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D SD Mode DLP-Link -XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D -XX230 0 7E 30 30 32 33 02 03 0D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D SD-2D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D SD-2D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D SD -XX400 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX400 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX400 3 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX405 3 7E 30 30 37 30 20 31 0D SD -XX405 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D SD -XX405 2 7E 30 30 37 30 20 31 0D SD -XX405 3 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language	~XX506 0	7E 30 30 35 30 36 20 30 0D	Wall Color		Off
-XX506 3 7E 30 30 35 30 36 20 33 0D Light Green -XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 34 0D Light Blue -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 36 0D Gray -XX506 6 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode DLP-Link -XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode OLP-Link -XX230 0 7E 30 30 32 33 30 20 30 0D Off (0/2 fo backward compatible) -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D JD->2D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D L -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D SD -XX405 7 7E 30 30 34 30 32 03 10D L -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D SD -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 D SD -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 D SD -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 D SD -XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 D SD -XX405 7 7E 30 30 37 30 20 30 D SD -XX405 7 7E 30 30 37 30 20 30 D SD -XX701 7E 30 30 37 30 20 30 D La	~XX506 2	7E 30 30 35 30 36 20 32 0D			Light Yellow
-XX506 4 7E 30 30 35 30 36 20 34 0D Light Blue -XX506 5 7E 30 30 35 30 36 20 36 0D Pink -XX506 6 7E 30 30 35 30 36 20 36 0D Gray -XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode DLP-Link -XX230 3 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D -XX230 0 7E 30 30 32 33 30 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D L -XX400 2 7E 30 30 43 03 20 20 0D R -XX405 1 7E 30 30 43 03 52 03 20 D SBS -XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -XX405 1 7E 30 30 37 30 20 30 D 3D Sync Invert On -XX405 1 7E 30 30 37 30 20 30 D 3D Sync Invert On -XX231 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English -XX70 1 7E 30 30 37 30 20 33 0D Sync Invert Off -XX70 1 7E 30 30 37 30 20 33 0D Sync Invert Off -XX70 1 7E 30 30 37 30 20 33	~XX506 3	7E 30 30 35 30 36 20 33 0D			Light Green
-XX606 7E 30 30 35 30 36 20 35 0D Pink -XX606 7E 30 30 35 30 36 20 36 0D Gray -XX2301 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D JD Mode DLP-Link -XX2303 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D -XX4000 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible) -XX4000 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D JD->2D -XX4001 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L -XX4002 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D R -XX4051 7E 30 30 34 30 32 00 3D JD Pormat -XX4051 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format -XX4052 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Spro Invert SBS -XX4053 7E 30 30 32 33 12 00 30 0D 3D Sync Invert On -XX2310 7E 30 30 37 30 20 31 0D JD Sync Invert On -XX2311 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English -XX703 7E 30 30 37 30 20 33 0D Language German -XX704 7E 30 30 37 30 20 33 0D Language Spanish -XX705 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -XX705 7E 30 30 37 30	~XX506 4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D			Light Blue
-XX505 7 E 30 30 35 30 36 20 36 0D Gray -XX506 7 E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode DLP-Link -XX230 7 E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D -XX400 7 E 30 30 32 33 30 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible) -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 30 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 35 20 30 0D D->2D -XX400 7 E 30 30 34 30 35 20 30 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 34 30 35 20 30 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 34 30 35 20 30 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 34 30 35 20 30 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 37 30 20 30 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 37 30 20 31 0D D->2D -XX405 7 E 30 30 37 30 20 31 0D D->2D -XX405 7 T 20 30 37 30 20 31 0D D->2D -XX231 0 7 E 30 30 37 30 20 31 0D Language German -XX70 1 7 E 30 30 37 30 20 32 0D Language German -XX70 4 7 E 30 30 37 30 20 33 0D <td>~XX506.5</td> <td>7E 30 30 35 30 36 20 35 0D</td> <td></td> <td></td> <td>Pink</td>	~XX506.5	7E 30 30 35 30 36 20 35 0D			Pink
~XX200 0 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode DLP-Link ~XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D ~XX230 0 7E 30 30 32 33 02 03 0D Off (0/2 for backward compatible) ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D>>2D ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 D 3D>>2D ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L ~XX400 2 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D R ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX21 0 7E 30 30 37 30 20 31 0D D Sync Invert Off ~XX21 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language German ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 34 0D France acquertial XX70 3 ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish Spanish ~XX70 6	~ X X 506 6	7E 30 30 35 30 36 20 36 0D			Grav
~XX230 1 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D 3D Mode DLP-LInk ~XX230 3 7E 30 30 32 33 30 20 31 0D VESA 3D ~XX200 0 7E 30 30 32 33 00 20 30 0D 3D->2D 3D ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D 3D ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D 3D ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format SBS ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Sync Invert On and Bottom ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX405 4 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX405 7 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX405 7 7E 30 30 37 30 20 31 0D JD Sync Invert Off ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 33 0D French Spanish ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish Spanish ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish S	×××000 0				
~XX230 3 7E 30 30 32 33 30 20 30 0D OFf (0/2 for backward compatible) ~XX200 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D 3D ~XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L ~XX400 2 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D SD sync Invert On ~XX21 1 7E 30 30 34 30 32 20 31 0D JD sync Invert Off ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language German ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish Spanish ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Polish Polish ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 36 0D Polish Putch	~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode		
-XX230 0 7E 30 30 32 33 30 20 30 0D 3D->2D 3D -XX400 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D 3D -XX400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L -XX400 2 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D R -XX405 0 7E 30 30 34 30 32 20 30 0D 3D Format Auto -XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format SBS -XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SD Format SBS -XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -XX231 0 7E 30 30 32 33 12 0 30 0D 3D Sync Invert On -XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D JD Sync Invert Off -XX70 2 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English -XX70 3 7E 30 30 37 30 20 33 0D French -XX70 4 7E 30 30 37 30 20 33 0D French -XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -XX70 6 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -XX70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish -XX70 7 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch <td>~XX230 3</td> <td>7E 30 30 32 33 30 20 31 0D</td> <td></td> <td></td> <td>VESA 3D</td>	~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D			VESA 3D
-xxx400 0 7E 30 30 34 30 30 20 30 0D 3D->2D 3D -xxx400 1 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D L -xxx400 2 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D R -xxx405 0 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto -xxx405 1 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format SBS -xx405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -xx405 3 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -xxx405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential -xxx405 3 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Sync Invert On -xxx21 0 7E 30 30 37 30 20 31 0D JD Sync Invert Off -xxx70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English -xx70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German -xx70 3 7E 30 30 37 30 20 33 0D French -xx70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -xx70 5 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese -xx70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish -xx70 7 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
-xxx4001 7E 30 30 34 30 30 20 31 0D R -xxx4002 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D R -xxx4050 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto -xxx4051 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS -xx4052 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -xx4053 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom -xx4053 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential -xx2310 7E 30 30 32 33 12 03 0D 3D Sync Invert On -xx2311 7E 30 30 37 30 20 31 0D JD Sync Invert Off -xx701 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English -xx70 4 7E 30 30 37 30 20 32 0D German -xx70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D French -xx70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -xx70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -xx70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish -xx70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish	~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D		3D
~XX400 2 7E 30 30 34 30 30 20 32 0D 3D Format Auto ~XX405 0 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX405 3 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX231 1 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 33 0D French ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 35 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Polish	~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D			
~XX405 0 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 3D Format Auto ~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX231 0 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 32 0D French ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Dutch	~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D			R
~XX405 1 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D SBS ~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Top and Bottom ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX231 0 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 32 0D French ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format		Auto
~XX405 2 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D Frame sequential ~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Frame sequential ~XX231 0 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX231 1 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 33 0D French ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 36 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 37 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D			SBS
~XX405 3 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D Prame sequential ~XX231 0 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert On ~XX231 1 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D 3D Sync Invert Off ~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 34 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D			
~XX2310 7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 3D Sync Invert Off ~XX201 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 34 0D Italian ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D	2D Syna Invort		
-XX23 + 1 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D Language English -XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language German -XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German -XX70 3 7E 30 30 37 30 20 33 0D French -XX70 4 7E 30 30 37 30 20 35 0D Italian -XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish -XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese -XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish -XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	2D Sync Invert		01
~XX70 1 7E 30 30 37 30 20 31 0D Language English ~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D German ~XX70 3 7E 30 30 37 30 20 33 0D French ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 34 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D			- Cil
~XX70 2 7E 30 30 37 30 20 32 0D French ~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 34 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~ X X 70 2	7E 30 30 37 30 20 37 0D	Language		Corman
~XX70 4 7E 30 30 37 30 20 34 0D Italian ~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX70 2				French
~XX70 5 7E 30 30 37 30 20 35 0D Spanish ~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX70 /				Italian
~XX70 6 7E 30 30 37 30 20 36 0D Portuguese ~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX70 5				Spanish
~XX70 7 7E 30 30 37 30 20 37 0D Polish ~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX70.6	7E 30 30 37 30 20 36 0D			Portuguese
~XX70 8 7E 30 30 37 30 20 38 0D Dutch	~XX70 0				Polish
	~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 37 0D			Dutch
~XX70.9 7F 30 30 37 30 20 39 0D Swedish	~XX70 9	7F 30 30 37 30 20 39 0D			Swedish

SEND to pr	ojector			
232 ASCII	HEX Code	Function	Description	
Code				
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D			Norwegian/Danish
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D			Finnish
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D			Greek
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D			Traditional Chinese
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D			Simplified Chinese
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D			Japanese
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D			Korean
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D			Russian
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D			Hungarian
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D			Czechoslovak
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D			Arabic
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D			Thai
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D			Turkish
~XX70 23	7F 30 30 37 30 20 32 33 0D			Farsi
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Vietnamese
~¥¥70.26	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Indonesian
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Bomanian
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 20 20 27 21 20 21 0D	Projection	Front Dockton	Komaman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Flojecilon	Profil-Desklop	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Real-Desklop	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Celling	
~XX/14	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling	
~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type (WXGA/WUXGA)	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9 Tara Laft	
~XX721	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location		
~XX722	7E 30 30 37 32 20 32 0D			
~XX723	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre	
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left	
~XX/25	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right	
~XX// n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc	Security	Security Timer	Month/Day/Hour $n = mm/dd/nh$
	00			$mm = 00 (aa = 30 30) \sim 12 (aa = 31 32)$
				$dd = 00 (bb=30 30) \sim 30 (bb=33 30)$
			_	hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D	Security	On	
~XX78 0	7E 30 30 37 38 20 30 20		Off (0/2 for back	ward compatible)
~[[[]]]	a 0D		~nnnn = ~0000 ((a=7E 30 30 30 30)
			~9999 (a=7E 39	39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30)) ~ 99 (a=39 39)
~XX310 0	7E 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off	
~XX310 1	7E 30 33 31 30 20 31 0D		On	
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX93 n	7E 30 30 39 33 20 a 0D	Volume(Mic)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	Default	
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D		Audio1	
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2	
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D		Audio3	
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture		
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX521 0	7E 30 30 35 32 31 20 30 0D	Wireless	Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX521 1	7E 30 30 35 32 31 20 31 0D	Wireless	On	
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 300D	Crestron	Off	

SEND to pr	SEND to projector							
232 ASCII	HEX Code	Function	Description					
Code								
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On					
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off					
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On					
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJLink	Off					
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On					
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off					
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	,	On					
~XX458.0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off					
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D	Temet	On					
~XX459.0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	НТТР	Off					
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On					
~XX39.1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source						
~XX397	7E 30 30 33 39 20 37 0D	input coulde						
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D		Displayport					
~XX39.5	7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA1					
~XX30.6	7E 30 30 33 39 20 36 0D		VGA2					
~XX39.9	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video					
~XX30 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D		Video					
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On					
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D	Source Lock	Off $(0/2 \text{ for back})$	ward compatible)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D	High Altitude		ward companie)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Allitude	Off (0/2 for book	word compatible)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	Information Llida		ward companible)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Fide	Off (0/2 for book	word compatible)				
~771020	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Kourad Look						
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Кеурай Lock	Off (0/2 for book	word compatible)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Diaplay Mada Laak						
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	Off (0/2 for book					
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D	To at Dattern	Off (0/2 for back	ward compatible)				
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None					
~XX1951	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D							
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D	De alemana d'Oalem	White Pattern					
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue					
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Віаск					
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red					
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green					
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White					
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off					
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On					
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front					
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Тор					
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30)	~ 99 (a=39 39)				
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off					
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D	<u> </u>	On					
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On				
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)				
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D		Signal Power On	Off				
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D			On				
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)				
			(min)	(5 minutes for each step).				
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 30)				
			,	(10 minutes for each step).				
~XX507 1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D		Sleep Timer	On .				
			Repeat					
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D			Off				
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D		Quick Resume	On				
~XX115 0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)				
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power	Eco.(<=0.5W)				
			Mode(Standby)					
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D			Active (0/2 for backward compatible)				

SEND to pr	ojector			
222 ASCII		Function	Description	
Code	HEX CODE	Function	Description	
~XX109.1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D			On
-XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Lamp Reminder	Off (0/2 for book	word compatible)
-XX109.0	7E 20 20 21 21 20 20 21 0D	Lamp Mada	Dright	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Lamp Mode	Биунс	
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		ECO	
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D		Power	
~XX326 0	7E 30 30 33 32 36 20 30 0D	Power /100%		
~XX326 1	7E 30 30 33 32 36 20 31 0D	Power /95%		
~XX326 2	7E 30 30 33 32 36 20 32 0D	Power /90%		
~XX326 3	7E 30 30 33 32 36 20 33 0D	Power /85%		
~XX326 4	7E 30 30 33 32 36 20 34 0D	Power /80%		
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D	Lamp Reset	Yes	
~XX320 1	7E 30 30 33 32 30 20 31 0D	Optional Filter Installed	Yes	
~XX320 0	7E 30 30 33 32 30 20 30 0D		No (0/2 for back	vard compatible)
~XX322 0	7E 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder	Off	. ,
~XX3221	7E 30 30 33 32 32 20 31 0D		300 hrs	
~XX322.2	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D		500 hrs	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D		800 hrs	
×××222.4	7E 20 20 22 22 20 23 0D		1000 hrs	
~XX3224	7E 30 30 33 32 32 20 34 0D		1000 nrs	
~XX323 1	7E 30 30 33 32 33 20 31 0D	Filter Reset	Yes	
~XX313 1	7E 30 30 33 31 33 20 31 0D	Information menu	On	
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D		Off(0/2 for backw	/ard compatible)
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset	Yes	
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the OSD	n: 1-30 character	ſS
SEND to en	nulate Remote			
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D		Up	
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D		Left	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D		Enter (for project	ion MENU)
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D		Right	,
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D		Down	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D		V Keystone +	
~XX140.16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D			
-XX140 10	7E 20 20 21 24 20 20 21 27 0D		Volumo	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D		Volume -	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D		volume +	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D		Menu	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D		Source	
SEND from	projector automatically			
232 ASCII	HEX Code	Function	Projector Return	Description
Code				
when Stand	by/Warming/Cooling/Out of		INFOn	n=0 Standby
Range/Lam	o fail/Fan Lock/Over			n=1 Warming
Temperature	e/ Lamp Hours Running Out/			n=2 Cooling
Cover Open				n=3 Out of Range
				n=4 Lamp fail
				n=6 Fan Lock/
				n=7 Over Temperature
				n=8 Lamp Hours Punping Out
PEAD from	projector			
222 4801		Function	Brojector Boturn	Description
Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 00	Input Source Commands	Okn	n = 0 None
1111	1 2 30 30 31 32 31 20 31 0D	input oource commanus		
				n = 15 Displayport
				n = 2 VGA1
				n = 3 VGA2
				n = 5 Video
				n = 4 S-Video

n = 16 HDbaseT

<b>READ</b> from	projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version
~XX357 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	LAN FW version	Okeeeee	eeeee: LAN FW version
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	Okn	n = 0 None
				n = 1 Presentation
				n = 2 Bright
				n = 3 Movie
				n = 4 sRGB
				n = 5 User
				n= 7 Blackboard
				n = 12 DICOM SIM.
				n = 9 3D
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n=0 Off
				n=1 On
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n = 1 4:3
				n = 2 16:9
				n = 3 16:10
				n = 5 LBX
				n = 6 Native
				n = 7 Auto
*16:9 or 16:	10 depend on Screen Type set	tting		
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	Okn	n = 0 Standard
				n = 1 Cool
				n = 2 Cold
				n = 3 Warm
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n = 0 Front-Desktop
				n = 1 Rear-Desktop
				n = 2 Front-Ceiling
				n = 3 Rear-Ceiling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 1D	Information	Okabbbbbccd	a = 0 Off
			ddde	a = 1 On
				bbbb: LampHour
				cc: source
				cc = 00 None
				cc = 02 VGA1
				cc = 03 VGA2
				cc = 04 S-Video
				cc = 05 Video
				cc = 07 HDMI1
				cc = 08 HDMI2
				cc = 15 Displayport
				cc = 16 HDBaseT
				dddd FW Version

<b>READ from</b>	projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
			·	e = Display mode
				ee = 00 None
				ee = 01 Presentation
				ee = 02 Bright
				ee = 03 Movie
				ee = 04 sRGB
				ee = 05 User
				ee = 07 Blackboard
				ee = 09 3D
				ee = 12 DICOM SIM.
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n = 2 XGA
				n = 3 WXGA
				n = 4 1080p
				n = 5 WUXGA
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: LampHour
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbb	bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
~XX321 1	7E 30 30 33 32 31 20 31 0D	Filter Usage Hours	OKbbbb	bbbb: Filter Usage Hours
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status	Okn	n = 0 Disconnected
				n = 1 Connected
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address	Okaaa_bbb_ccc	_ddd
~XX351 1	7E 30 30 33 35 31 20 31 0D	Fan1 speed(blower)	Okaaaa	a=0000~9999
~XX352 1	7E 30 30 33 35 32 20 31 0D	System temperature	Okaaa	a=000~999
~XX353 1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Serial number	Okaaaaaaaaaa aaaaaaa	a=serial number string
~XX354 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	Closed Captioning	Oka	a = 0 off
				a = 1 cc1
				a = 2 cc2
~XX355 1	7E 30 30 33 35 35 20 31 0D	AV Mute	Oka	a = 0 Off
				a = 1 On
~XX356 1	7E 30 30 33 35 36 20 31 0D	Mute	Oka	a = 0 Off
				a = 1 On
~XX358 1	7E 30 30 33 35 38 20 31 0D	Current watt	Okaaaa	a = 0000~9999

### Coduri telecomandă IR



Tast	ă	Co particu Byte 1	od Jlarizat Byte 2	Cod de date Byte 3	Definiție tastă de imprimare	Descriere
Oprire		32	CD	2E	Oprit	Apăsați pentru a opri proiectorul.
Pornire	Ċ	32	CD	02	Pornit	Apăsați pentru a porni proiectorul.
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	PIP/PBP	Apăsați pentru a utiliza funcția PIP/PBP.
Corectie Geometrica	Corecție	32	CD	96	Corectie Geometrica	Corecție geometrică.
F2	F2	32	CD	27	F2	În funcție de zoomul implicit.
F1	F1	32	CD	26	F1	În funcție de şablonul de test.
Mod	Mod	32	CD	95	Mod	Se activează/se dezactivează afişarea meniului modului.
Săgeată în sus	(†)	32	CD	C6	Săgeată în sus	
Săgeată în jos	J	32	CD	C7	Săgeată în jos	Utilizați 🕇 🖡 🛶 pentru a selecta elemente
Săgeată la stânga	÷	32	CD	C8	Săgeată la stânga	sau a face ajustări în selecția dumneavoastră.
Săgeată la dreapta	æ	32	CD	C9	Săgeată la dreapta	

Tasta	ă	Co particu Byte 1	od Ilarizat Byte 2	Cod de date Byte 3	Definiție tastă de imprimare	Descriere
Mut AV		32	CD	03	Mut AV	Apăsați pentru a activa/a dezactiva difuzorul încorporat al projectorului.
Introd.	ENTER	32	CD	C5	ENTER	Confirmați selecția elementului.
Inf.		32	CD	25	Inf.	Afişați informațiile proiectorului.
Laser	₩	N/D	N/D	N/D		Utilizați pe post de indicator cu laser.
Sursa		32	CD	18	Sursa	Apăsați pe butonul "Source" pentru a selecta un semnal de intrare.
Re-Sync	Re-Sync	32	CD	04	Re-Sync	Sincronizează automat proiectorul la sursa de intrare.
Meniu	Meniu	32	CD	88	Meniu	Apăsați butonul "Menu" pentru a lansa meniul afişaj pe ecran (OSD). Pentru a ieși din OSD, apăsați "Menu" din nou.
Volum	+	32	CD	09	Volum +	Apăsați pentru a mări volumul.
Volum	-	32	CD	0C	Volum -	Apăsați pentru a micşora volumul.
	+	32	CD	08	D Zoom +	Utilizați 🔺 pentru a mări imaginea proiectată.
D Zoom	-	32	CD	0B	D Zoom -	Utilizați ▼ pentru a micșora imaginea proiectată.
Format	Format	32	CD	15	Format	Apăsați pentru a alege formatul proiectorului.
Stop Cadru	Stop Cadru	32	CD	06	Stop Cadru	Apăsați pentru a îngheța imaginea proiectată.
Telecomandă	ID	32	CD	3201 ~ 3299		Apăsați până când LED-ul de alimentare iluminează intermitent, apoi apăsați pe 01~99
	TOATE	32	CD	32CD		pentru a seta codul particular al telecomenzii.
1/VGA		32	CD	8E	1/VGA	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa VGA.</li> <li>Utilizați ca cifra "1" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
2/S-Video		32	CD	1D	2/S-Video	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa S-Video.</li> <li>Utilizați ca cifra "2" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
3/HDMI1		32	CD	16	3/HDMI	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa HDMI.</li> <li>Utilizați ca cifra "3" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
HDMI2		32	CD	9B	HDMI2	Apăsați pentru a alege sursa HDMI.
4/HDBaseT		32	CD	70	4/HDBaseT	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa HDBaseT.</li> <li>Utilizați ca cifra "4" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
5/Video		32	CD	1C	5/Video	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa video compozit.</li> <li>Utilizați ca cifra "5" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
6		32	CD	19	6	Utilizați ca cifra "6" de pe tastatura numerică.
7		32	CD	1A	7	Utilizați ca cifra "7" de pe tastatura numerică.
8/YPbPr		32	CD	17	8/YPbPr	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa video pe componente.</li> <li>Utilizați ca cifra "8" de pe tastatura numerică.</li> </ul>
9/DisplayPort		32	CD	9F	9/DisplayPort	<ul> <li>Apăsați pentru a alege DisplayPort.</li> <li>Utilizați ca cifra "9" de pe tastatura numerică.</li> </ul>

Tastă	Co particu Byte 1	od Jlarizat Byte 2	Cod de date Byte 3	Definiție tastă de imprimare	Descriere
0/3D	32	CD	89	0/3D	<ul> <li>Apăsați pentru a alege sursa 3D.</li> <li>Utilizați ca cifra "0" de pe tastatura numerică.</li> </ul>

**Notă:** Dacă proiectorul acceptă caracteristicile Economic dinamic/Servicii imagine și se apasă pe Mut AV, consumul de energie al lămpii devine 30 %.

### Utilizarea butonului Informații

Funcția Informații asigură configurare și funcționare ușoare. Apăsați pe butonul "?" de pe tastatură pentru a se deschide meniul Informații.



Butonul Informatii funcționează doar atunci când nu este detectată nicio sursă de intrare.

Informatii				
Număr de serie		****		
Versiune F/W	Principal	C01		
	MCU	C01		
	LAN	C01		
Sursa de intrare	e curenta	VGA 1		
Rezolutie		1280×800		
Refresh		60.00 Hz		
Ore lampă				
	Luminozitate	0 H		
	Economic	0 H		
	Power	0 H		
Ore filtru		0 H		
ID Proiector		0		
Cod Telecomanda		0		
Cod Telecomanda (Activ)		0		
Adresa IP		192.168.1.1		
Status retea		Conectare		
			🛧 lesire	

### Depanare

Dacă aveți o problemă cu proiectorul, vă rugăm să consultați următoarele informații. Dacă o problemă persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de service.

#### Probleme de imagine

Nu se afiseaza nimic.

- Asigurați-vă că toate cablurile și conexiunile electrice sunt corect conectate după cum este descris în secțiunea "Instalare".
- Asigurați-vă că pinii conectorilor nu sunt îndoiți sau rupți.
- Verificati daca lampa a fost instalata corect. Consultați secțiunea "Înlocuirea lămpii".
- Asigurați-vă că a fost îndepărtată protecția obiectivului și proiectorul este pornit.

Imaginea este înafara focalizării

- Asigurați-vă că protecția obiectivului este scoasă.
- Ajustați maneta de focalizare de pe obiectivul proiectorului.
- Asigurați-vă că ecranul de proiecție este la distanța necesară față de proiector. (Consultați paginile 69-73).
- Imaginea este întinsă atunci când se afişează titlul DVD 16:9
  - Când redați DVD anamorfic sau DVD 16:9, proiectorul va afișa cea mai bună imagine în format 16:9 pe partea proiectorului.
  - Dacă redați titlul DVD în format LBX, vă rugăm să modificați formatul la LBX în OSD-ul proiectorului.
  - Dacă redați titlul DVD în format 4:3, vă rugăm să modificați formatul la 4:3 în OSD-ul proiectorului.
  - Dacă imaginea este în continuare întinsă, va trebui, de asemenea, să ajustați raportul de aspect referindu-vă la următoarele:
  - Vă rugăm să setați formatul de afișare ca tip raport de aspect 16:9 (lat) în player-ul DVD.

### Imaginea este prea mica sau prea mare

- Mutati proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran.
- Apăsați butonul "Meniu" de pe panoul proiectorului, mergeți la "Afisare-->Format". Încercați diferite setări. Încercați diferite setări.
- Imaginea are marginile inclinate:
  - Dacă este posibil, repoziționați proiectorul astfel încât să fie centrat pe ecran şi sub limita de jos a acestuia.
  - Utilizați "Afisare-->Cor.Trapez.V" din OSD pentru a face o ajustare.
- Imaginea este inversată
  - Selectați "Setări-->Proiecție" din OSD și ajustați direcția de proiecție.

### Imagine dublă neclară

 Apăsați butonul "Format 3D" și comutați la "Oprit" pentru a evita ca imaginea 2D normală să fie o imagine dublă neclară.

### Două imagini, format de afişare alăturată

- Apăsați butonul "Format 3D" și comutați la "SBS" pentru semnal de intrare HDMI 1.3 2D 1080i cu afişare alăturată.
- Imaginea nu este afişat în 3D
  - Verificați dacă bateria ochelarilor 3D este descărcată.
  - Verificați dacă ochelarii 3D sunt porniți.
  - Atunci când semnalul de intrare este HDMI 1.3 2D (afişare 1080i alăturată jumătate), apăsați butonul "Format 3D" și comutați la "SBS".

#### Alte probleme

- Proiectorul nu mai răspunde la niciun control
  - Dacă este posibil, opriți proiectorul, apoi deconectați cablul de alimentare și așteptați cel puțin 20 de secunde înainte de a reconecta alimentarea.

### Lampa se arde sau pocneşte

Când lampa ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, se va arde și poate pocni puternic. Dacă se întâmplă acest lucru, proiectorul nu va porni până când modulul lămpii nu este înlocuit. Pentru a înlocui lampa, urmați procedurile din secțiunea "Înlocuirea lămpii" de la paginile 63-64.

#### Probleme cu telecomanda

- Dacă telecomanda nu funcționează
  - Verificați ca unghiul de operare al telecomenzii să se încadreze în limitele de ± 15°, atât pe orizontală, cât şi pe verticală față de receptoarele IR de pe proiector.
  - Asigurați-vă că nu există obstrucții între telecomandă şi proiector. Apropiați-vă la 5 m (16 ft) de proiector.
  - Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
  - Înlocuiți bateriile dacă sunt descărcate.

### Indicator de atenționare

Atunci când indicatorii de atenționare (vezi mai jos) vor apărea, proiectorul se va închide automat:

- Indicatorul LED "LAMPĂ" este aprins (roşu) şi, dacă este "Pornit/Standby", indicatorul clipeşte (roşu).
- Indicatorul LED "TEMPERATURĂ" este aprins (roşu) şi, dacă este "Pornit/Standby", indicatorul clipeşte (roşu). Aceasta indică faptul că proiectorul s-a supraîncălzit. În condiții normale, proiectorul poate fi pornit din nou.
- Indicatorul LED "TEMPERATURĂ" clipeşte (roşu) şi dacă este "Pornire/Standby", indicatorul clipeşte (roşu).

Deconectați cablul de alimentare de la proiector, așteptați 30 de secunde și încercați din nou. Dacă indicatorul de atenționare luminează din nou, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de servicii pentru asistență.

### Mesaje transmise prin indicatorii LED

Mesaj	し LED-ul Power	し LED-ul Power	LED Temperatură	¥⊖ LED Lampă
	(Rosu)	(Albastru)	(Rosu)	(Rosu)
Stare Standby (Cablu de alimentare de intrare)	Lumină continuă			
Pornire (încălzire)		Strălucire (oprit 0,5 sec/ aprins 0,5 sec.)		
Pornire și iluminare Iampă		Lumină continuă		
Oprire (răcire)		Strălucire (oprit 0,5 sec/ iluminare 0,5 sec.). Revine la lumina roșie constantă atunci când se oprește ventilatorul de răcire.		
Quick Resume (100 sec)		Strălucire (oprit 0,25 sec/ iluminare 0,25 sec)		
Eroare (defect lampă)	Strălucire			Lumină continuă
Eroare (Eroare vent.)	Strălucire		Strălucire	
Eroare (temperatură excesivă)	Strălucire		Lumină continuă	
Stare Standby (Burn in mode)		Strălucire		
Burnin (Warming)		Strălucire		
Burnin (Cooling)		Strălucire		

#### Oprire:

•

•



Atentionare lampa:



Atentionare temperatura:

.

•

.



#### Eşuare ventilator:



Domeniu de afişare depăşit:



## Specificații

Optică	Descriere	
Rezoluție maximă	- DP: 1920x1200 la 60 Hz	
	- HDMI: 1920x1200 la 60 Hz (RB)	
Objectiv	- Obiectiv fix și focalizare manuală	
Oblectiv	- WXGA/1080P/WUXGA/XGA: 11,66mm	
Lownž	- Mod ECO < = 0,5 W la 110/220 V c.a.	
Lampa	- Mod Activ (>0,5 W; <3 W) la 110/220 V c.a.	
	- XGA: 30" ~ 300"	
Dimensiune imagine	- WXGA: 27,97" ~ 302"	
(diagonală)	- 1080P: 28,59" ~ 303"	
	- WUXGA: 29,38" ~ 305,6"	
	- XGA: 0,5 ~ 5m	
Distantă de projectie	- WXGA: 0,5 ~ 5,4m	
	- 1080p: 0,5 ~ 5,3m	
	- WUXGA: 0,5 ~ 5,2m	
Partos alactrică	Descrioro	
	HDML HDML+MHL (2.0) conector LISB-B (upgrade pentru firmware) port S-Video	
Intrări	DisplayPort, conector VGA2 In/YPbPr, conector VGA2 In/YPbPr, port Audio3-In	
	(Video/S-Video), Audio1-In (VGA1), port Audio2-In (VGA2)	
leşiri	Conector de ieşire VGA, port de ieşire audio, ieşire de alimentare USB (1,5 A)	
Port LAN cu fir	1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX)	
Port servicii	Conector RS232C, sincronizare 3D VESA, telecomandă cu fir	
Reproducere culori	1073,4 milioane de culori	
Frecventă scanare	<ul> <li>Frecvență de scanare orizontală: 15,375~91,146 KHz</li> </ul>	
	- Frecvență de scanare verticală: 24~ 85 Hz (120 Hz pentru caracteristica 3D)	
Compatibilitate sincronizare	Sincronizare separată	
Difuzoare integrate	Da, 10 W	
Cerințe de alimentare	100 - 240 V c.a., 50/60 Hz	
Curent de intrare	2,5-1,0 A	
Consum de energie (valoare	tipică)	
Mod ECO dezactivat	365 W±3%	
Mod ECO	292 W±3%	
Partea mecanică	Descriere	
Orientarea instalării	Fată-Birou, Spate-Birou, Fată-Plafon, Spate-Plafon	
	- 424 mm (L) x 344 mm (A) x 120 mm (Î) (fără picioare)	
Dimensiuni	- 424 mm (L) x 344 mm (A) x 160 mm (Î) (cu picioare)	
Greutate	5,2 kg	
Conditii de mediu	În stare de funcționare: 5 ~ 40 °C în modul Luminozitate (mod normal), umiditate	
	între 10 și 85 % (fără condensare)	
	În stare de funcționare: 5 ~ 45 °C în modul ECO, umiditate între 10 și 85 % (fără	
	condensare)	

Notă: Toate specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

### Oficiile globale Optoma

Pentru servicii sau asistență vă rugăm să contactați oficiul local.

### SUA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### America Latină

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Tel service: +44 (0)1923 691865

### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

### Franta

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

### Spania

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

### Germania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

### Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

1 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

( +31 (0) 36 820 0253 📄 +31 (0) 36 548 9052

	Ç	+33 1 41 46 12 20
		+33 1 41 46 94 35
e		savoptoma@optoma.fr

**(** +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

### Coreea

Japonia

Taiwan

Taiwan, R.O.C.

Hong Kong

www.optoma.com.tw

79 Wing Hong Street,

Kowloon, Hong Kong

Cheung Sha Wan,

**Changning District** 

China

Unit A, 27/F Dragon Centre,

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,

Shanghai, 200052, China

株式会社オーエス

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

東京都足立区綾瀬3-25-18

+82+2+34430004 +82+2+34430005

Marchine Mar コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

### 12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231,

( +886-2-8911-8600 📄 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

### www.optoma.com