

โปรเจคเตอร์ DLP®

คู่มือมัลติมีเดีย

ตั้งค่าเริ่มต้น

การเตรียมสำหรับฟังก์ชันมัลติมีเดีย

ขั้นที่ 1: การติดตั้งด็องเกิล USB Wi-Fi



เพื่อที่จะใช้คุณสมบัติการฉายแบบไร้สายของอุปกรณ์ HDcast Pro ที่ผังมาในเครื่อง คุณจำเป็นต้องติดตั้งด็องเกิล USB Wi-Fi ลง ในพอร์ต USB ที่เหมาะสมที่ด้านหลังของโปรเจคเตอร์ หลังจากที่ติดตั้งด็องเกิล USB Wi-Fi แล้ว การฉายแบบไร้สายของอุปกรณ์ HDCast Pro ก็จะพร้อมใช้งาน

ขั้นที่ 2:

การตั้งค่า HDCast Pro

ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดมันใจว่าคุณได้ติดตั้งด็องเกิล USB Wi-Fi ลงในพอร์ต USB ที่มีป่ายกำกับว่า USB 奈 ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง ด้องเกิล USB Wi-Fi โปรด ห**ยุดที่นี**่ และกลับไปยัง "*ขึ้นที่ 1 การติดตั้ง USBด็องเกิล Wi-Fi*" หลังจากที่ติดตั้งด็องเกิล USB Wi-Fi แล้ว โปรดดำเนินการต่อยัง **A**

A. ในการดาวน์โหลด HDCast Pro สำหรับ Android และ iOS:

สแกน QR โค้ดด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปจากร้านค้าแอปทีเกี่ยวข้อง หรือค้นหาคำว่า "HDCast Pro"ใน Apple App Store หรือ Google Play Store

- B. ในการดาวน์โหลด HDCast Pro สำหรับ Windows 7/8.1/10 และ Mac OS X: ไปที่ <u>http://www.optoma.com/hdcastpro</u> หรือสแกน QR โค้ดด้านล่าง สำหรับการเข้าถึงไปยังเว็บเพจโดยตรงจากสมาร์ด โฟน/แท็บเล็ต iOS หรือ Android รุ่นต่าง ๆ – หรือคอมพิวเตอร์ Windows หรือ Mac
- C. ใช้ 🚾 บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือ 👄 บนรีโมทคอนโทรล และเลือก Network Display เพื่อเข้าถึงหน้าจอโฮมของ HDCast Pro เปิดแอป HDCast Pro บนอุปกรณ์ iOS, Android, Windows หรือ Mac OS X ของคุณ เลือกไอคอน HDCast Pro จากนั้นเลือก HDCast Pro จากรายการ (ตัวอย่าง: HDCastPro_EF4F35F6) เลือก ตกลง เมื่อข้อความ ``ไปที่การตั้งค่า Wi-Fi'' ปรากฏขึ้น เลือก HDCastPro_XXXXXX ป้อนรหัสผ่านที่อยู่บนหน้าจอโฮม HDCast Pro ของโปรเจคเตอร์ จากนั้นกลับไปยังแอป HDCast Pro ถ้าเครื่องถาม ให้เลือก HDCastPro_XXXXXX จากรายการ
- D. เชือมต่อ HDCast Pro เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ทีมีอยู่:

เลือก **การดวบคุมการประชุม** > **การตั้งค่าเครือข่าย** จากแอป HDCast Pro เลือกลูกศรทางด้านขวาของไอคอน อินเทอร์เน็ต เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่มีซึ่งคุณต้องการเชื่อมต่อจากรายการ ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi เมื่อระบบถาม จากนั้นเลือก ตกลง หลังจากที HDCast Pro เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ท้องถินแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อไปยัง HDCast Pro โดยตรง อีก เพียงปิด จากนั้นเปิดแอป HDCast Pro, เลือกไอคอน HDCast Pro และเลือก HDCast Pro (ที่มีไอคอน Wi-Fi เราเดอร์) จากรายการ

- E. ฟังก์ชันทั้งหมดของ HDCast Pro สามารถเข้าถึงได้จากแอป HDCast Pro ต้องการมิร์เรอร์หน้าจอใน Android และ Windows ใช่ไหม? เพียงเลือก "มิร์เรอร์ปิด" เพื่อเปิดใช้งานการมิร์เมอร์หน้าจอ (ไอคอนจะเปลี่ยนจาก มิร์เรอร์ปิด เป็น มิร์เรอร์เปิด – ซึ่งแสดงถึง สถานะปัจจุบัน)
- **F**. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งการเข้าถึงยังแผ่นข้อมูล HDCast Pro, แอป iOS, แอป Android, แอป Windows และแอป Mac OS X โปรดไปที <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>







YouTube - การมิร์เรอร์ วิธีการฉายวิดีโอ

ตัวอ่าน USB

โปรแกรมดูภาพถ่ายและเอกสาร

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใช้ PC หรืออุปกรณ์มือถือเพื่อแสดงเนื้อหาเสมอ ด้วยตัวอ่าน USB ในตัว เพียงเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้า ในเครือง ผู้ใช้ก็สามารถดูภาพถ่ายและเอกสาร รวมทั้งไฟล์ต่าง ๆ ในรูปแบบ PowerPoint, Word, Excel และ PDF ได้โดยตรง

หมายเหตุ: ต้องเสียบ USB แฟลชดิสก์เข้ากับโปรเจคเตอร์ ถ้าคุณต้องการใช้พึงก์ชั้นตัวอ่าน USB

ปฏิบัติตามขันตอนเหล่านีเพือเล่นภาพ หรือไฟล์ออฟพีซบนโปรเจคเตอร์ของคุณ:

- 1. เชือมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟไปยังโปรเจคเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังเด้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง จากนั้นเปิด โปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม ``'()'' บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล
- 2. เสียบ USB แฟลชดิสก์เข้ากับโปรเจคเตอร์ของคุณ



 เข้าถึงเมนู ตัวอ่าน USB และเลือกไฟล์มัลดิมีเดีย: ภาพถ่าย หรือ ออฟฟีช หรือเลือกตัวเลือก การตั้งค่า เพือ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับภาพถ่ายหรือไฟล์ออฟฟีช

รูปแบบ USB ที่สนับสนุน

	ทีเก็บข้อมูล	ชนิดอุปกรณ์	ระบบไฟล์		ไฟล์ & ระดับไดเรกทอรี
USB		USB แฟลช	FAT16, FAT32, NTFS,	•	สนับสนุนสูงสุด 999 ไดเรกทอรี/ไฟล์
			ExFAT	•	ขีดจำกัดความยาวชื่อพาธคือ 100 ตัว อักษร

หมายเหตุ: ขนาดทีเก็บข้อมูล USB ทีสนับสนุนมากที่สุด 64GB

ภาพถ่าย

กด ◀, ▶, ▲หรือ ▼ เพือเลือกภาพถ่าย จากนันกดปุ่ม ``**←**┛″ บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม **Enter** บนรีโมทคอนโทรล เพือ เข้าถึงตัวควบคุมของโปรแกรมดูภาพถ่าย



กด ◀, ▶, ▲หรือ ▼ เพือเลือกพึงก์ชันควบคุมบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ``**←-'**″ บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม **Enter** บนรีโมทคอนโทรล เพือเรียกใช้พึงก์ชันควบคุม

ไอคอนและฟังก์ชันของปุ่มควบคุม แสดงในตารางต่อไปนี:

	ไอคอนฟังก์ชัน	คำอธิบายฟังก์ชั น
J	Ċ	หมุนภาพไป 90 องศา
Ð	Q	ชูมเข้า หรือซูมออก
		• เคลือนทีแบบแพนขณะซูมเข้า
	▼ ◀ ▶	 เลือนไปยังหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป เมื่อแถบเครื่องมือหายไป (ไม่สนับสนุนขณะ ที่ชุมเข้า)
:)		รีเซ็ตขนาดภาพถ่ายกลับเป็นขนาดเริมต้น (1x)
Þ		ดูภาพถ่ายในรูปแบบสไลด์โชว์
≣		ดูข้อมูลภาพถ่าย
(บนรีโม	/ ^(Page-) เทคอนโทรล)	ย้ายไปยังหน้าทีแล้ว หรือหน้าถัดไป

รูปแบบภาพทีสนับสนุน

รูปแบบภาพ	โปรไฟล์	ปริภูมิสี	ขีดจำกัดขนาด
JPEG	เบสไลน์	YUV400	8000*6000
		YUV420	8000*6000
		YUV422	8000*6000
		YUV440	8000*6000
		YUV444	8000*6000
	Progressive	YUV400	ความกว้าง <= 8000 และความสูง <= 6000
		YUV420	
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	

- คำแนะนำ: ขีดจำกัดขนาดทีสนับสนุนของไฟล์ BMP และ JPG โปรเกรสซีฟ
- ความละเอียด BMP ที่สนับสนุนสูงสุดคือ 1600x1200
- ความละเอียด JPG โปรเกรสซีฟทีสนับสนุนสูงสุดคือ 1600x1200

ออฟฟิช

กด ◀, ▶, ▲หรือ ▼ เพือเลือกเอกสาร จากนั้นกดปุ่ม ``←┛″ บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม Enter บนรีโมทคอนโทรล เพือ เข้าถึงตัวควบคุมของโปรแกรมดูเอกสาร

Dffice JSB:///OSD_1223/grid/dddd		3 / 20	
Fliename	Date	Size	
dddd	2018/12/31	125MB	
office_test_1225.doc	2018/12/25	5МВ	
office_test_1226.doc	2018/12/26	5МВ U	
		Fit to Width	
▼ ◀ ►	Ð	ର୍ ଢ୍	page:1000/1000

กด ◀, ▶, ▲หรือ ▼ เพื่อเลือกพึงก์ชันควบคุมบนหน้าจอ จากนั้นกดปุ่ม ՝`←่่′′ บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม Enter บน รีโมทคอนโทรล เพื่อเรียกใช้พังก์ชันควบคุม

ไอคอนและพึงก์ชันของปุ่มควบคุม แสดงในตารางต่อไปนี:

ไอคอนฟังก์ชัน	คำอธิบายฟังก์ชั น		
θQ	ชูมเข้า หรือชูมออก <mark>หมายเหตุ:</mark> ค่าเรีมต้นของการขยายถูกดังค่าโดยระบบ		
	 เคลือนทีแบบแพนขณะซูมเข้า เลือนไปยังหน้าก่อนหน้าหรือหน้าถัดไป เมือแถบเครืองมือหายไป (ไม่สนับสนุนขณะ ที่ชูมเข้า) 		
Q	พอดีความสูง, พอดีความกว้าง หรือพอดีหน้าจอ		
หน้า: <mark>1000 / 1000</mark>	หน้าปัจจุบัน / หน้าทั้งหมด		

ไอคอนฟังก์ชัน	คำอธิบายฟังก์ชัน
(Page-) / (Page-) (บนรีโมทคอนโทรล)	 ย้ายไปยังหน้าทีแล้ว หรือหน้าถัดไป สลับไปยังเวิร์กชีดใน Excel

รูปแบบเอกสารที่สนับสนุน

รูปแบบไฟล์	เวอร์ชันทึสนับสนุน	หน้า/บรรทัด ขีดจำกัด	ขีดจำกัดขนาด	ข้อคิดเห็น
Adobe PDF	PDF 1.0	สูงสุด 1000 หน้าต่อไฟล์	สูงสุด 75 MB	-
	PDF 1.1			
	PDF 1.2			
	PDF 1.3			
	PDF 1.4			
MS Word	British Word 95	เนื่องจากโปรแกรมดูออฟ	สูงสุด 100 MB	ไม่สนับสนุนข้อความ ทีเป็นตัวหนาในฟอนด์ ภาษาีจีนแบบง่าย
	Word 97, 2000, 2002, 2003	ฟีชไม่ได้โหลดหน้าของ ไฟล์ MS Word ทังหมด ในเวลาเดียวกัน ดังนัน จึงไม่มีขีดจำกัดทีชัดเจน ของหน้าและจำนวน บรรทัด		
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)			
MS Excel	British Excel 5, 95	ขีดจำกัดแถว:สูงสุด 595	สูงสุด 15 MB	ไม่สนับสนุนชีตที่มีการ ป้องกันด้วยรหัสผ่าน
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	ขีดจำกัดคอลัมน์:สูงสุด 256		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	ชีด:สูงสุด 100		
	Office XP Excel	<mark>หมายเหตุ:</mark> ไม่สามารถมีหนึง ในสามข้อจำกัดด้านบนใน ไฟล์ Excel หนึงได้พร้อมกัน		
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	สูงสุด 1000 หน้าต่อไฟล์	สูงสุด 19 MB	ไม่สนับสนุนลำดับสไลด์ โชว์
	PowerPoint 2000, 2002, 2003			
	PowerPoint 2007 (.pptx)			
	PowerPoint 2010 (.pptx)			
	Office XP PowerPoint			
	การนำเสนอ PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้า (.pps)			
	การนำเสนอ PowerPoint 2007 และ 2010 (.ppsx)			

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนแอนนิเมชันใน PowerPoint

การแสดงผ่าน USB (อุปกรณ์มือถือเชื่อมต่อกับพอร์ต USB โดยตรง)

การมิร์เรอร์หน้าจอด้วยสายเคเบิล USB

มิร์เรอร์หน้าจอ iOS หรือ Android ของคุณโดยการเชือมต่ออุปกรณ์เข้ากับโปรเจคเตอร์ด้วยสายชาร์จ USB ของคุณ แชร์เนือหาไป ยังหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- พึงก์ชัน แสดงภาพผ่านสาย USB จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเทเธอร์จากอุปกรณ์สมาร์ตไปยังโปรเจคเตอร์
- มิร์เรอร์หน้าจอ iOS หรือ Android ของคุณโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโปรเจคเตอร์ด้วยสายชาร์จ USB ของคุณ แชร์ เนื้อหาไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย
- ในการมิร์เรอร์หน้าจอ อุปกรณ์ Android จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปมือถือฟรี

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ตของคุณไปยังโปรเจคเตอร์:

- 1. เชือมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟไปยังโปรเจคเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง จากนั้นเปิด โปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม " () ″ บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล
- 2. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึงต่อไปนี:

สำหรับ iOS:

 a) กด
 อบนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือ
 บนรีโมทคอนโทรล และเลือก แสดงภาพผ่านสาย USB หน้า แสดงภาพผ่านสาย USB จะเปิดขึ้น



b) เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ตของคุณด้วยสายเคเบิล USB หน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ตของคุณจะถู กมิร์เรอร์โดยอัตโนมัติไปยังโปรเจคเตอร์

สำหรับ Android:

- a) ดาวน์โหลดแอป **HDCast Pro** จาก Google Play และติดตั้งไปยังอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ
- b) แทป **การตั้งค่า > เพิ่มเติม** และเปิดใช้งาน **การปล่อยสัญญาณผ่าน USB** บนอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ

หมายเหตุ: ตำแหน่งของพึงก์ชันเทเธอรีงอาจแดกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ

- c) เชือมต่อโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ตของคุณด้วยสายเคเบิล USB
- d) เปิดแอป HDCast Pro บนอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ และแทปทีไอคอน HDCast Pro หน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ต ของคุณจะถูกมิร์เรอร์โดยอัตโนมัติไปยังโปรเจคเตอร์



หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- ระบบปฏิบัติการทีสนับสนุนคือ Android เวอร์ขัน 5.0 หรือสูงกว่า และ CPU ทีแนะนำคือ Quad Core หรือสูงกว่า
- จำเป็นต้องใช้แจ็คโทรศัพท์ 3.5 มม. หรือลำโพง เพื่อส่งสัญญาณเสี่ยงออกของมือถือ
- การแสดงภาพผ่านสาย USB ไม่สนับสนุนแอปที่ใช้คุณสมบัติ DRM (การจัดการสิทธิดิจิตอล)
- โปรดใช้สายเคเบิลมาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์สมาร์ตของคุณ
- อุปกรณ์สมาร์ตที่สนับสนุน USB ชนิด C อาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันการแสดงภาพผ่านสาย USB ฟังก์ชั นการแสดงภาพผ่านสาย USB ใช้อินเตอร์เฟซ USB 2.0

บัลดิบีเดีย

Network Display

การฉายแบบไร้สายด้วยด็องเกิล WiFi ทีเป็นอปกรณ์ชื้อเพิ่ม

้ด้วยการใช้ด็องเกิล WiFi ทีเป็นอปกรณ์ชื่อเพิ่มและแอปมือถือฟรี คณสามารถเชื่อมต่อไปยังโน้ตบ๊ค แท็บเล็ต และอปกรณ์มือถือ ้และฉายเนื้อหาของคุณไปยังหน้าจอขนาดใหญ่ได้ โดยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 อย่างเข้ากับโปรเจคเตอร์ในเวลาเดียวกัน ้ด้วยการแสดงผ่าน WiFi คณสามารถกำจัดความย่งเหยิงของสายเคเบิล และเพิ่มหลากหลายในการเชื่อมต่อ

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อแสดงหน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ตของคุณไปยังโปรเจคเตอร์:

- เชือมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟไปยังโปรเจคเตอร์ และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังเต้าเสียบไฟฟ้าที่ผนัง จากนั้นเปิด 1. โปรเจคเตอร์โดยการกดปม "仂″ บนปมกดของโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล
- กด 🚾 บนปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือ 📟 บนรีโมทคอนโทรล และเลือก แสดงภาพผ่านเครือข่าย หน้า แสดง 2. ภาพผ่านเครือข่าย จะเปิดขึ้น

Optoma		
Setup process (After setup, select the projector directly in HDCast Pro	o device list for casting.)	
Laytop Q. http://www.optome.com/hdicartyro Mobile Q. H6Cast Pro	Name (SSID):	
Kapabar	Password:	Million Control Contro
1 Install HDCast Pro App from App Store, Google Play or Optoma website.	2 Connect your phone or laptop to projector in WiFi settings (Name(SSID) and password on top).	3 Launch HDCast Pro and enter "Advanced" to setup a network for projector in 'Network Settings". 4 Reconnect your phone or laptop to your Wi-Fi (not the "HDCast Pro_XXX" network).

- 3. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือของคุณ เปิด App Store (iOS) หรือ Google Play (Android) และติด ดังแอป HDCast Pro บนอปกรณ์สมาร์ตของคณ ้ถ้าคุณกำลังใช้โน้ตบุ๊ค ให้ดาวน์โหลดแอป HDCast Pro จากเว็บไซต์ <u>www.optoma.com/hdcastpro</u>
- เสียบด็องเกิล Wi-Fi (อุปกรณ์ซือเพิ่ม) เข้ากับโปรเจคเตอร์ของคุณ 4.
- 5. เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตหรือโน้ตบุ๊คผ่าน Wi-Fi ไปยังโปรเจคเตอร์ ตัวอย่างพารามิเตอร์การเชื่อมต่อมีดังนี้: - SSID ของโปรเจคเตอร์: **HDCastPro XXX**
 - รหัสผ่าน Wi-Fi: **XXX**

<mark>หมายเหตุ:</mark> SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ของโปรเจคเตอร์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับด็องเกิล Wi-Fi ทีเชื่อมต่ออยู่

- 6. เปิดแอป HDCast Pro บนอุปกรณ์สมาร์ตหรือโน้ตบุ๊คของคุณ และกำหนดค่า การดึงค่าเครือข่าย ในเมนู ขันสูง เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังโปรเจคเตอร์
- เชือมต่ออุปกรณ์สมาร์ตหรือโน้ตบุ๊คของคุณเข้ากับจุดเชือมต่อ Wi-Fi ทีคุณต้องการใช้ที่ไม่ใช่ HDCast Pro_XXX 7.





คุณสมบัติที่สนับสนุน

อุปกรณ์	คุณสมบัติ	ขีดจำกัด
โน้ตบุ๊ค	การมิร์เรอร์	Windows 10
	หน้าจอแยก	หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนโหมดขยาย
iOS	ภาพถ่าย	ไม่สนับสนุนการมิร์เรอร์หน้าจอ และเนือหา วิดีโอ
	เอกสาร	
	กล้อง	
	หน้าจอแยก	
Android	การมิร์เรอร์	ไม่สนับสนุนเนือหาวิดีโอ
	ภาพถ่าย	
	เอกสาร	
	กล้อง	
	หน้าจอแยก	

ความต้องการของระบบ

ระบบปฏิบัติการ / รายการ	ความต้องการ		
Windows:			
CPU	โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ Intel Core i 2.4GHz		
หน่วยความจำ	DDR 4GB ขึ้นไป		
กราฟฟิกการ์ด	VRAM 256MB ขึ้นไป		
ระบบปฏิบัติการ	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 หรือใหม่กว่า		
 หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนโปรเชสเซอร์ ATOM แลง ไม่สนับสนุนระบบปฏิบัติการทีเป็นเว อาจไม่สนับสนุนโหมดขยายในโน้ตะ 	ละ Celeron อร์ชันเรีมดัน บุ๊คบางรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10		
Mac:			
CPU	โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ Intel Core i 1.4GHz หรือสูงกว่า <mark>หมายเหตุ:</mark> <i>ไม่สนับสนุน PowerPC</i>		
กราฟฟิกการ์ด	กราฟฟิกการ์ด Intel, nVIDIA หรือ ATI ทีมี VRAM 64MB ขึ้นไป		
ระบบปฏิบัติการ	Mac OS X 10.11 หรือใหม่กว่า		
หมายเหตุ: โปรดมันใจว่าระบบปฏิบัติมีก	ารอัปเดตอยู่เสมอ		
iOS:			
iOS	iOS 10 ขึ้นไป		
aslasaí	iPhone™ ทุกรุ่นหลัง iPhone 5		
ត់ ការ ១១៥២	iPad™ ทุกรุ่นหลัง iPad mini 2		
ทีเก็บข้อมูล	พื้นที่ว่างอย่างน้อย 40MB		
Android:			
โทรศัพท์/แท็บเล็ต	Android 5.0 หรือใหม่กว่า ทีมี RAM 1GB		
ความละเอียด	WVGA ~ 1080p		
CPU	ควอดคอร์ หรือสูงกว่า		
ทีเก็บข้อมูล	พื้นที่ว่างอย่างน้อย 40MB		

www.optoma.com