

DLP[®]-projektori







Käyttöopas

SISÄLTÖ

TURVALLISUUS	4
Tärkeä turvaohje	4
3D-turvallisuustiedot Tekijänoikeudet	5 6
Vastuuvapauslauseke Tavaramerkkien tunnustaminen FCC	6 6 7
Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa WEEE	7 7
JOHDANTO	8
Pakkauksen sisältö	8

Vakiolisävarusteet	8
Valinnaiset lisävarusteet	8
Tuotekuvaus	9
Liitännät	10
Näppäimistö	11
Kaukosäädin	12

Projektorin asennus	13
Lähteiden yhdistäminen projektoriin	15
Heijastetun kuvan säätäminen	16
Etäasetus	17

PROJEKTORIN KÄYTTÖ......19

Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä Tulolähteen valitseminen	19 21
Valikossa navigointi ja ominaisuudet	22
Kuvaruutuvalikkopuu	23
Kuvavalikko	30
Kuvan lisäasetukset -valikko	31
Kuvasignaalin lisäasetukset (RGB) -valikko	33
Kuvasignaalin lisäasetukset (video) -valikko	34
Näyttövalikko	34
Näyttö 3D-valikko	42
Asetusvalikko	43
Aseta suojaus -valikko	44
Aseta audioasetukset -valikko	45
Aseta lisäasetukset -valikko	46

Aseta verkon LAN-asetukset -valikko Aseta verkon ohjausasetukset -valikko Aseta verkon ohjausasetukset -valikko Valinnat-valikko Valinnat-valikko (jatkuu) Valinnat Etäasetukset-valikko Valinnat Lisäasetukset-valikko Valinnat Lamppuasetukset-valikko Valinnat Valinnaiset suodatinasetukset -valikko 3D-asetus	47 49 50 55 56 57 58 60 60 61 62
KUNNOSSAPITO	63
Lampun vaihtaminen	63
Lampun vaihtaminen (jatkuu)	64
Pölysuodattimen puhdistus	65
LISÄTIETOJA	67
Yhteensopivat kuvatarkkuudet	67
kuvakoko ja projisointietäisvys	69
Linssinsiirron keskikohdan määrittäminen	74
Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus	77
RS-232-protokollatoimintoluettelo	78
IR-kaukosäädinkoodit	86
Tiedot-nainikkeen käyttö	88
Vianmääritys	89
Varoitusvalo	90
Tekniset tiedot	93
Optoman maailmanlaaiuiset toimistot	94
optoman maannanaajaloot toinnotot	U r

TURVALLISUUS



Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista.

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä.

Tärkeä turvaohje

- Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa sijoittaa se niin, että sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle. Älä
 asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä
 tuottavia laitteita (esim. vahvistimia).
- Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa:
 - Äärimmäisen kuumassa, viileä tai kosteassa ympäristössä.
 - (i) Varmista, että ympäristön lämpötila on 5°C-40°C
 - (ii) Suhteellinen kosteus on 10%-85 %
 - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä.
 - Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä.
 - Suorassa auringonvalossa.
- Älä käytä projektoria paikoissa, joiden ilmassa saattaa olla syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Projektorin sisällä oleva lamppu kuumenee käytössä hyvin kuumaksi ja kaasut voivat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
- Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa.
- Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta):
 - Laite on pudotettu.
 - Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on läikkynyt projektoriin.
 - Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle.
 - Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sen sisällä on jotain irtonaista.
- Älä sijoita projektoria epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa vamman tai projektori voi vahingoittua.
- Älä estä valoa tulemasta läpi projektorin linssistä käytön aikana. Valo kuumentaa kohteen ja se voi aiheuttaa sulamista, palovammoja tai tulipalon.
- Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.
- Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
- Vain pätevän huoltohenkilön tulee korjata laite.

- Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita.
- Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.
- Kun vaihdat lamppua, anna laitteen ensin jäähtyä. Noudata sivuilla63-64 annettuja ohjeita.
- Laite ilmoittaa, kun lamppu on syytä vaihtaa. Vaihda lamppu, kun saat varoitusviestejä.
- Kun olet vaihtanut lamppumoduulin, palauta "Lampun nollaus"-toiminto näyttövalikon kohdassa "VALINNAT > Lampun asetukset" (katso sivu *60*).
- Laittaessasi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 90 sekuntia.
- Kun lampun käyttöikä on lähestymässä loppuaan, näyttöön tulee viesti "Lamppuikä ylitetty." Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista.
- Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen.
- Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Huomautus: Kun lampun käyttöikä on lopussa, projektori ei toimi, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaessasi lampun, noudata "Lampun vaihtaminen"-kohdan ohjeita sivuilla 63-64.

- Älä aseta projektoria paikkoihin, joissa se voi altistua tärinälle tai iskuille.
- Älä koske linssiin paljain käsin
- Poista paristo(t) kaukosäätimestä ennen varastointia. Jos paristo(t) jäävät kaukosäätimeen pitkiksi ajoiksi, ne voivat vuotaa.
- Älä käytä tai varastoi projektoria paikoissa, joissa voi olla öljyn tai tupakan savua, se voi heikentää projektorin suorituskyvyn laatua.
- Noudata oikeaa projektorin suuntausasennusta. Muu kuin vakioasennus voi heikentää projektorin suorituskykyä.

3D-turvallisuustiedot

Noudata kaikkia varoituksia ja suositeltuja varotoimia ennen kuin itse käytät tai lapsesi käyttää 3D-toimintoa.

Varoitus

Lapset ja teini-ikäiset ovat herkempiä terveysongelmille, jotka liittyvät 3D-katsomiseen ja heitä on valvottava tarkoin, kun he katsovat kuvaa.

Valoherkkyysepilepsia ja muut terveysriskit

- Jotkut katsoja voivat saada epilepsiakohtauksen tai sydänkohtauksen altistuessaan tietyille projisoidun kuvan tai videopelien vilkkuville kuville tai valoille. Jos itselläsi tai suvussa esiintyy epilepsiaa tai sydänkohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät 3D-toimintoa.
- Sellaisillakin henkilöillä, joilla itsellä tai suvussa ei esiinny epilepsiaa tai sydänkohtauksia, voi olla diagnostisoimattomia tiloja, jotka voivat aiheuttaa valoherkkyysepilepsiakohtauksia.
- Raskaana olevien naisten, vanhusten, erilaisista sairauksista kärsivien henkilöiden, unen puutteesta kärsivien henkilöiden tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden tulisi välttää 3D-toiminnon käyttämistä.
- Jos 3D-kuvaa katsoessasi ilmenee jokin seuraavista oireista, lopeta heti katsominen ja ota yhteys erikoissairaanhoitoon: (1) muuttunut näkökyky, (2) pyörällään päästä olo, (3) huimaus, (4) tahattomat liikkeet, kuten silmän tai lihaksen nykiminen, (5) sekavuus, (6) pahoinvointi, (7) tajuttomuus, (8) kouristukset, (9) krampit tai (10) ajan ja paikan tajun menettäminen. Lapset ja teini-ikäiset ovat aikuisia herkempiä kokemaan näitä oireita. Vanhempien tulee valvoa lapsia ja kysyä, kokevatko he näitä oireita.

- 3D-projektion katsominen voi myös aiheuttaa liikepahoinvointia, jälkikuvia, ajan ja paikan tajun menettämistä, silmän rasittumista ja vähentynyttä asennon vakautta. On suositeltavaa, että käyttäjät pitävät usein taukoja vähentääkseen näiden vaikutusten mahdollisuutta. Jos silmissäsi esiintyy oireita rasittumisesta tai kuivuudesta tai jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista, lopeta heti tämän laitteen käyttö ja jatka laitteen käyttöä vasta vähintään puolen tunnin kuluttua, kun oireet ovat poistuneet.
- 3D-projektion katsominen liian lähellä näyttöä tai liian pitkäkestoinen katsominen voi vahingoittaa näköä. Ihanteellinen katsomisetäisyys on vähintään kolme kertaa näytön korkeus. On suositeltavaa, että katsoja silmät ovat näytön tasalla.
- 3D-projektion katsominen 3D-laseilla pitkän aikaa voi aiheuttaa päänsärkyä tai rasittumista. Jos koet päänsärkyä, rasittumista tai huimausta, lopeta 3D-projektion katsominen ja lepuuta silmiäsi.
- Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 3D-projektion katsomiseen.
- 3D-lasien käyttö muuhun tarkoitukseen (kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina jne.) voi olla fyysisesti vahingollista ja heikentää näköä.
- 3D-projektion katsominen voi johtaa joillakin katsojilla ajan ja paikan tajun menettämiseen. ÄLÄ tämän vuoksi sijoita 3D-PROJEKTORIA lähelle portaikkoa, sähköjohtoja, parveketta tai muuta kohdetta, johon voi kompastua tai törmätä, tai jotka voivat pudota, rikkoontua tai kaatua.

Tekijänoikeudet

Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa.

© Tekijänoikeudet 2017

Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään.

Tavaramerkkien tunnustaminen

Kensington on ACCO Brand Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki, jolle on myönnetty rekisteröinti, ja jolle on vireillä hakemuksia muissa maissa eri puolilla maailmaa.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

IBM on International Business Machines, Inc:in tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Microsoft, PowerPoint ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Adobe ja Acrobat ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

DLP[®], DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor[™] on Texas Instrumentsin tavaramerkki.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan.

FCC

Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas radio- tai televisiovastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia, johon radio tai televisio on kytketty.
- Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Huomautus: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCCsäädöstenmukaisuus.

Huomio

Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

Huomautus: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-säädöksen mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa

- EMC-direktiivi 2014/30/EY (lisäyksineen)
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EY
- R & TTE -direktiivi 1999/5/EY (jos tuotteessa on RF-toiminto)

WEEE



Hävitysohjeet

Älä hävitä tätä elektronista laitetta heittämällä sitä roskiin. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi parhaan mahdollisen ympäristön suojelun, kierrätä laite.

Pakkauksen sisältö

Pura pakkaus varovasti ja tarkista, että kaikki alla listatut vakiolisävarusteet ovat mukana. Joitakin vaihtoehtoisten lisävarusteiden kohteita ei ehkä ole käytettävissä mallin, teknisten tietojen ja ostoalueen mukaan. Tarkista sisältö ostopaikkasi mukaisesti. Jotkut lisävarusteet voivat vaihdella alueittain.

Takuukortti kuuluu toimitukseen vai määrätyillä alueilla. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Vakiolisävarusteet



Huomautus: * Katso Euroopassa voimassa olevat takuutiedot osoitteesta www.optomaeurope.com.

Valinnaiset lisävarusteet



Huomautus: Valinnaiset lisävarusteet vaihtelevat mallin, teknisten tietojen ja alueen mukaan.

Tuotekuvaus



Huomautus: Älä tuki projektorin ilmanotto- tai -lähtöaukkoja.

1	(*)	Valinnaiset	lisävarustaat	vaihtelevat mallir	tokniston	tiatoian	ia alueen	mukaan
()	vaiiiiiaisei	lisavalusieei	vannerevat mann	1, ICNIIISICII	lielojen	ja aluccii	munaan.

Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Linssinsuojus (*)	8.	Lampun kansi
2.	Infrapunavastaanotin	9.	Tuuletus (poistoilma)
3.	Linssi	10.	Kaiutin
4.	Linssinsiirto (pysty)	11.	Tulo-/lähtöliitännät
5.	Tarkennusvipu	12.	Näppäimistö
6.	Linssinsiirto (vaaka)	13.	Virtapistoke
7.	Kallistuksen säätöjalka	14.	Tuuletus (tuloilma)

Liitännät



Nro	Kohde	Nro
1.	RJ-45-liitäntä	12.
2.	USB-B-miniliitäntä (laiteohjelmistopäivitystä varten)	13.
3.	1 x HDMI ja 1 x HDMI/MHL -liitäntä	14.
4.	DisplayPort-liitäntä	15.
5.	VGA2-IN/YPbPr / (۱۹۷) -liitäntä	16.
6.	VGA1-IN / YPbPr -liitäntä	17.
7.	VGA-OUT-liitäntä	18.
8.	S-VIDEO-liitäntä	19.
9.	AUDIO3-In (Video/S-Video) -liitäntä	20.
10	AUDIO1-In (VGA1) -liitäntä	21

11. AUDIO OUT -liitäntä

Huomautus:

- Etähiiri vaatii erikoiskaukosäätimen.
- (*) Vain malleissa, joissa on HDBaseT.

Kohde

- 12. 3D SYNC OUT (5 V) -liitäntä
- 13. 12V OUT -lähtöliitäntä
- 14. USB Power Out (1,5 A) -liitäntä
- 15. Mikrofoniliitäntä
- 16. LANGALLISEN KAUKOSÄÄTIMEN liitäntä
- 17. AUDIO2-In (VGA2) -liitäntä
- 18. VIDEO-liitäntä
- 19. RS-232C-liitäntä
- 20. Virtapistoke
- 21. Kensington[™]-lukkoportti
- 22. HDBaseT-liitäntä (*)

Näppäimistö



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Vahvista	7.	Lähde
2.	Trapetsikorjaus	8.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet
3.	Virran	9.	Lämpötilan merkkivalo
4.	Tiedot	10.	Lampun merkkivalo
5.	Valikko	11.	Päälle/Valmiustila-merkkivalo
6.	Re-Svnc		

Kaukosäädin



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Virta päälle	17.	Virta pois
2.	Kuvamuodon korjaus	18.	PIP/PBP
3.	Toimintopainike (F1) (määritettävä)	19.	Toimintopainike (F2) (määritettävä)
4.	Tila	20.	AV-mykistys
5.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet	21.	Vahvista
6.	Tiedot	22.	Laser
7.	Lähde	23.	Synkronointi
8.	Valikko	24.	D Zoom (Digital Zoom)
9.	Äänenvoimakkuus -/+	25.	Kaukosäädintunnus / Kaukosäädin Kaikki
10.	Pysäytä	26.	HDMI2
11.	Muoto (Kuvasuhde)	27.	HDMI1
12.	VGA	28.	DVI
13.	S-video	29.	3D
14.	HDBaseT	30.	DisplayPort

31. Numeronäppäimistö (0-9)

32. Video

Huomautus: Joillakin näppäimillä ei ehkä ole toimintoa malleissa, jotka eivät tue näitä toimintoja.

15. BNC

16. YPbPr

Projektorin asennus

Tämä projektori on suunniteltu asennettavaksi neljään mahdolliseen asentoon.

Huonetila ja henkilökohtainen mieltymys ratkaisee, minkä asennussijainnin valitset. Ota huomioon valkokankaasi koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteiden välinen etäisyys ja sijainti.



Projektori tulee asettaa tasaiselle pinnalle ja 90 astetta / kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden.

- Katso projektorin sijainnin määrittäminen tietylle heijastusnäyttökoolle etäisyystaulukosta sivulla 69-73.
- Katso näytön koon määrittäminen annetulle etäisyydelle etäisyystaulukosta sivuilla 69-73.

Huomautus: Mitä etäämmälle projektori sijoitettaan näytöstä, sitä suuremmaksi kuvan koko kasvaa ja myös pystysuuntainen siirtymä lisääntyy suhteessa.

Projektorin asennusilmoitus

• Aseta projektori vaaka-asentoon.

Projektorin kallistuskulma ei saa ylittää 15 astetta, eikä projektoria saa asentaa millään muulla tavalla, kuin työpöytä ja kattokiinnitys, muuten lampun käyttöikä lyhenee dramaattisesti ja seurauksena voi olla muita ennustamattomia vahinkoja.



Jätä vähintään 50 cm:n tyhjää tilaa tuuletusaukon ympärille.



- Varmista, etteivät ilmanottoaukot kierrätä ilmanpoistoaukon kuumaa ilmaa.
- Kun projektoria käytetään suljetussa tilassa, varmista, ettei ympäröivän ilman lämpötila suljetussa paikassa ylitä käyttölämpötilaa, kun projektori on käynnissä, ja että ilmanotto- ja poistoaukot ovat esteettömiä.
- Kaikkien kaappien tulee läpäistä sertifioitu lämpöarviointi, jotta varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, koska se voi johtaa laitteen sammumiseen, vaikka kaapin lämpötila olisi hyväksyttävällä käyttölämpötila-alueella.

Lähteiden yhdistäminen projektoriin.

9. 12 V DC -pistoke



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	RJ-45-kaapeli	10.	USB-käyttöavain/USB-laturi
2.	RJ-45-kaapeli (Cat5-kaapeli)	11.	Mikrofonikaapeli
3.	HDMI/MHL-kaapeli	12.	Langallisen kaukosäätimen kaape
4.	DisplayPort-kaapeli	13.	Audio In -kaapeli
5.	VGA-kaapeli	14.	Videokaapeli
6.	Audio In -kaapeli	15.	S-videokaapeli
7.	Audio Out -kaapeli	16.	RS232-kaapeli
8.	3D-lähetinkaapeli	17.	VGA-lähtökaapeli

- 17. VGA-lähtökaapeli
- 18. Virtajohto

Heijastetun kuvan säätäminen

Kuvan korkeus

Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla.

- 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää.
- 2. Nosta tai laske projektoria kiertämällä säädettävää jalkaa myötä- tai vastapäivään.



Tarkennus

Säätääksesi tarkennusta, kierrä tarkennusvipua myötäpäivään tai vastapäivään, kunnes kuva on tarkka ja selvä.



Tarkennusvipu

Huomautus: Projektori tarkentaa seuraavilla etäisyyksillä:

- XGA: 19,7 196,9 tuumaa (0,5–5,0 m)
- WXGA: 19,7 212,6 tuumaa (0,5–5,4 m)
- 1080P: 19,7 208,7 tuumaa (0,5–5,3 m)
- WUXGA: 19,7 204,7 tuumaa (0,5–5,2 m)

Etäasetus

Paristojen asennus/vaihto

Toimitukseen kuuluvat kaksi AAA-paristoa ovat kaukosäädintä varten.

- 1. Irrota paristokansi kaukosäätimen takaa.
- 2. Lisää AAA-paristot, kuten kuvassa.
- 3. Aseta kansi takaisin kaukosäätimeen.



Huomautus: Vaihda vain samaan tai vastaavaan paristotyyppiin.

Ηυομιο

Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa kemikaalivuotoon tai räjähdykseen. Varmista, että toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Eri tyyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen voi lyhentää uusien paristojen käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoissa paristoissa.
- Vaihda paristot heti, kun ne ovat lopussa. Paristosta vuotaneet silmien kanssa kosketuksiin joutuneet kemikaalit voivat aiheuttaa ihottumaa. Jos havaitset kemikaalivuodon, pyyhi se huolellisesti liinalla.
- Tämän tuotteen toimitukseen kuuluvilla paristoilla on varastointiolosuhteiden vuoksi lyhyt odotettavissa oleva käyttöikä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
- Kun hävität pariston, tee se maasi tai alueesi lakien mukaisesti.

Toimivuusalue

Infrapuna (IR) -kaukosäädinanturi sijaitsee projektorin taustapuolella. Varmista, että pidät kaukosäädintä enintään 30 asteen kulmassa kohti projekt oriin infrapuna-kaukosäädinantureita, jotta se toimii oikein. Kaukosäätimen ja anturin etäisyys ei saa olla 7 metriä suurempi.

- Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin infrapuna-anturin välissä ole mitään esteitä, jotka voivat estää infrapunasädettä.
- Varmista, ettei kaukosäätimen infrapunalähettimeen osu suoraan auringon tai loistelampun valoa.
- Pidä kaukosäädin yli 2 m etäisyydellä loistelapuista, muuten kaukosäätimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos kaukosäädin on lähellä invertterityyppisiä loistelamppuja, siitä voi tulla ajoittain toimimaton.
- Jos kaukosäädin ja projektori ovat hyvin lähekkäin, kaukosäädin ei ehkä toimi.
- Kun osoitat näyttöä, toimintaetäisyys on alle 5 m kaukosäätimestä näyttöön ja infrapunasäteiden heijastamiseksi takaisin projektoriin. Toimintaetäisyys voi kuitenkin vaihdella heijastusnäyttötyypin mukaan.



Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä



Virta päälle

- 1. Poista linssinsuojus(*).
- 2. Kiinnitä virtajohto ja signaali/lähdekaapeli tiukasti. Liittämisen jälkeen Päällä/Valmiustila-LEDmerkkivalo syttyy keltaisena.
- 3. Käynnistä projektori painamalla joko projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "U"-painiketta
- 4. Käynnistysnäyttö tulee näkyviin noin 10 sekunniksi ja Päälle/Valmiustila-merkkivalo palaa tasaisesti punaisena.

Huomautus: Kun projektori kytketään päälle ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan haluamasi kieli, projisoinnin suuntaus ja muutamia muita asetuksia.

Virta pois

- 1. Sammuta projektori painamalla joko projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "**U**" -painiketta.
- 2. Seuraava viesti tulee näkyviin näyttöön:



- 3. Vahvista painamalla "**也**"-painiketta uudelleen, muuten viesti poistuu 15 sekunnin kuluessa. Kun painat "**也**"-painiketta toistamiseen, projektori sammuu.
- 4. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 10 sekunnin ajan ja Päälle/Valmiustila-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun Päällä/Valmiustila-LED-merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja projektori siirtynyt valmiustilaan. Kun projektori on valmiustilassa, paina vain "也"-painiketta uudelleen kytkeäksesi projektorin päälle.
- 5. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista.

Huomautus: (*) Valinnaiset lisävarusteet vaihtelevat mallin, teknisten tietojen ja alueen mukaan. Ei ole suositeltavaa kytkeä projektoria heti takaisin päälle virransammutuksen jälkeen.

Tulolähteen valitseminen

Kytke päälle liitetty lähde, jonka haluat näyttää heijastusnäytöllä (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori löytää lähteen automaattisesti. Jos useita lähteitä on liitetty, paina projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen lähdepainiketta valitaksesi halutun tulon.



Valikossa navigointi ja ominaisuudet

Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja, joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti.

- 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai näppäimistön "Menu"-painiketta.
- 2. Kun kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, valitse ◀► -näppäimillä jokin päävalikon kohdista. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla, paina ▼ tai "Enter"-näppäintä siirtyäksesi alavalikkoon.
- 3. Valitse haluttu kohde alivalikosta painamalla ▲ ▼ -painikkeita ja paina ► tai "Enter"-näppäintä näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia ◀► -näppäimillä.
- 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla.
- 5. Vahvista valinta painamalla "Enter"- tai "Menu"-painiketta, jolloin näyttö palaa päävalikkoon.
- 6. Voit poistua painamalla "Menu"-painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti.

Päävalikko ——		* 📰	
	KUVA		
	Xäyttötila	Esitys 🕨	
	Kirkkaus	•	
	Kontrasti	•	
Alivalikko ——	▲ Terävöitys	Asetukse	t
	Väri	•	
	Sävy	•	
	Lisäasetukset	× ×	

Kuvaruutuvalikkopuu

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo
			Esitys	
			Kirkas	
			Elokuva	Oletus [Esitvs]
			sRGB	PS lokaista tilaa voi säätä
	Nayttotila		Liitutaulu	ia sen voi tallentaa kaikissa
			DICOM SIM.	tiloissa
			Kävttäjä	
			3D	
	Kirkkaus			-50~50
	Kontrasti			-50~50
	Terävöitys			1~15
	Väri			-50~50
	Sävy			-50~50
		BrilliantColor™		1~10
			Elokuva	
		Gamma	Grafiikka	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
KUVA			2.6	
			Liitutaulu	
			DICOM	
		Värilämpötila	Lämmin	
			Tavallinen	
			Cool	
	Lisäasetukset		Viileä	
		Väriavaruus	Ei HDMI-tulo: Auto / RGB / YUV	
			HDMI-tulo: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV	
			Punainen vahvistus	-50~50
			Vihreä vahvistus	-50~50
			Sininen vahvistus	-50~50
			Punainen säätö	-50~50
		RGB Vahv/Säät	Vihreä säätö	-50~50
			Sininen säätö	-50~50
			Alkuasetukset	
			Lopeta	

KUVA Lisäasetukset Punainen SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) KUVA SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) KUVA SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) Kuasetukset SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) Keltainen SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisyysVahvistus (-50-50) Keltainen SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) Keltainen SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) Keltainen SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) Valkoinen Punainen/Virheä/Sininen Altuasetukset Lopeta Automatic Paaile Valkoisen taso -5-5 SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) Signaali (Video) Signaali (Video) SavyVarikylläisysVahvistus (-50-50) Kuasetukset Lopeta -5-5 Lopeta Valkoperäinen, Auto -5-5 Reunan maski Gavy 4-3, 16-9, Alkuperäinen, Auto -5-25 Reunan ma	Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo
KUVA Say/Varikylläisys/Vahvistus [50-50] kuve Say/Varikylläisys/Vahvistus [50-50] kuise Say/Varikylläisys/Vahvistus [50-50] kuise Say/Varikylläisys/Vahvistus [50-50] kuise Say/Varikylläisys/Vahvistus [50-50] kuise Automatic Paiale Näksetukset Lopeta Paiale kuve Signaali (RGB) Näksetukset Pois Vaikoisen taso 0-51 Signaali (Video) Näksisen taso kuve Signaali (Video) Mustan taso 5-5 liRe 0/7 (si ai NTSC) O/7 (si ai NTSC) Lopeta Internet (si ai 16:9, ai 16:9, 18:9; 16:9; 16:16; 16:16; 16:16; 16:16; 16:16; 16:16; 16:1				Punainen	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Sininen Savy/Varikylläisyys/Vahvistus (50-50) KUVA Savy/Varikylläisyys/Vahvistus (50-50) Magenta Savy/Varikylläisyys/Vahvistus (50-50) Kuton Paalie Savy/Varikylläisyys/Vahvistus (50-50) Kettainen Valkoinen Puanienv/Virhal/Sininen Automatic Paalie Kuton Signaali (RGB) Automatic Paalie Signaali (RGB) Automatic Pois Valkoisen taso 0-31 Doito Valkoisen taso 0-31 Doito Valkoisen taso 0-31 Musten taso Signaali (Video) Tege 07.5 (vain NTSC) Lopeta Valkoisen taso 0-31 Nausten taso 5-5 Nuoto Lopeta Kuvaesetukset Valkoisen taso 0-31 Lopeta Valkoisen taso 0-31 Signaali (Video) Musten taso 5-5 Kuvaesetukset Valkoisen taso 0-31 Lopeta Valkoisen taso 0-31 Kuvaesetukset Valkoi 1000 <				Virheä	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Lisäasetukset Color Matching Syani Sky/Vari/vilaisyys/Vahvistus (50-50) KUVA Lisäasetukset Keltainen Savy/Vari/vilaisyys/Vahvistus (50-50) Keltainen Savy/Vari/vilaisyys/Vahvistus (50-50) Keltainen Savy/Vari/vilaisyys/Vahvistus (50-50) Keltainen Savy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Valkoinen Punamen/Virhea/Sininen Alkuasetukset Lopeta Palalle Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Valkoinen Punamen/Virhea/Sininen Alkuasetukset Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Valkoasetukset Automatic Palalle Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Valkoasetukset Valkoasetukset Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (50-50) Valkoasetukset Savy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (100-10 Navy/Vari/vilaisyss/Vahvistus (100-10 Navy/Vahvistus (100-10 Navy/Vahvistus (100-10 NAVTO Integration -5-5 Integration Integration Navy/Varivitie Signaali (Video) Integration Altegration Integration Navy/Varivitie Signaali (Video) Signaali (Video)				Sininen	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Lisäasetukset Magenta Savy/Varikylläisyys/Vahvistus [-50-50] Keltainen Savy/Varikylläisyys/Vahvistus [-50-50] Savy/Varikylläisyys/Vahvistus [-50-50] Valkoinen Punainen/Virheä/Sininen Alkuasetukset Lopeta Lopeta Pois Valkoinen Punainen/Virheä/Sininen Automatic Päälle Pois Valkoisen taso 1 -5-5 Lopeta -0-10 Vaakasijainti -5-5 Lopeta -0-31 Mustan taso -5-5 ICopeta -0-31 Valkoisen taso -5-5 IRE 07.5 (vain NTSC) Lopeta -0-31 Mustan taso -5-5 IRE 07.5 (vain NTSC) Lopeta -0-10 Musto -0-20 Musto -0-25 Reunan maski -0 Zoomi -0 Image Shift H -100-100 Valkoasetke keskella) -100-100			Color Matching	Syaani	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Lisäasetukset Kettainen Sävy/Värikylläisyys/Vähvistus [so-50] Valkoinen Punainen/Virheä/Sininen Altvasetukset				Magenta	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Lisäasetukset Valkoinen Punainen/Virheä/Sininen KUVA Alkuasetukset Alkuasetukset Paalle KUVA Faalle Pois KUVA Automatic Paalle Vaikoi 0~31 Pois Vaikoi 0~31 0 Vaikoisen taso 0~31 0 Valkoisen taso 0~31 0 Valkoisen taso 0~31 0 Kuasetukset Valkoisen taso 0~31 Kuasetukset Valkoisen taso 0 Lopeta 0 0 Kuasetukset Valkoisen taso				Keltainen	Sävy/Värikylläisyys/Vahvistus [-50~50]
KUVA Lisäasetukset Akuasetukset Paalle Lopeta Paalle Pois KUVA Automatic Paalle Pois KUVA Automatic Paalle Pois KUVA Automatic Paalle Pois Vaihe 0~31 Vaihe 0~31 Vaikasijaini 5-5 Ingerstrikt 5-5 Lopeta				Valkoinen	Punainen/Virheä/Sininen
KUVA Lisaaselukset Image Shift Logeta Paalle Pois Valve 0-31		Lipäopotukoot		Alkuasetukset	
NÄYTTÖ Automatic Paalle Pois NäYTTÖ Signaali (RGB) Automatic Pois Näyttö -5-5 Pystysijainti -5-5 Vaikosen taso 0-31	KUVA	LISAASeluksel		Lopeta	
Válice 0~31 Signaali (RGB) Taajuus -10~10 Vakasijainti -5-5 Pystysijainti -5-5 Lopeta				Automatic	Päälle Pois
NÄYTTÖ Signaali (RGB) Italius -10-10 Vakasijainti -5-5 -5-5 Pystysijainti -5-5 Lopeta -0-10 Valkoisen taso 0-31 Muston taso -5-5 IRE 0/7,5 (vain NTSC) Lopeta -0-10 Muston taso -5-5 IRE 0/7,5 (vain NTSC) Lopeta -0-10 Kuasetukset -0-10 Valkoinen, Auto -0-10 Valkouperäinen, Auto -0-10 Valkouperäinen, Auto -0-10 Zoomi -0-10 Reunan maski -0-10 Image Shift H Oikea / Vasen (kuvake keskellä) -100-100 Vis / Alas (kuvake keskellä) -100-100 -30-30 Autom. Pysty kuvankorjaus -30-30 -30-30 Pysty kuvankorjaus -30-30 -30-30 Neljä kulmaa Oikea ylä Oletus [Pois]				Vaihe	0~31
NÄYTTÖ Josen (Kels) Vakasijainti Vakasijainti -5~5 Josen Signaali (Video) Näusa raso -5~5 Lopeta -5~5 IRE 07,5 (vain NTSC) Lopeta -5~5 IRE 07,5 (vain NTSC) Lopeta -5~5 Nustan raso -5~5 IRE 07,5 (vain NTSC) Lopeta - Alkuasetukset XGA: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto Nuoto 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto Vuoto VUXGA: 4:3, 16:9 LBX, Alkuperäinen, Auto Image Shift -5~25 Reunan maski 0-10 V Vios / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylos / Alas (kuvake keskellä) -100~100 Kuvankorjaus -30-30 -30-30 Auton. Pysty kuvankorjaus Päälle Pois Oleus [Pois] Vasen ylä -0etus [Pois] -0etus [Pois]			Signaali (RGB)	Taaiuus	-10~10
NÄYTTÖ				Vaakasijainti	-5~5
NÄYTTÖ Image Shift H Image Shift Image Shift H Image Shift				Pystysijainti	-5~5
NÄYTTÖ NÄYTTÖ Image Shift Image Shift H Image Shift				Loneta	
Väikusta taso 0 - 5 - 1 Signaali (Video) Mustan taso -5 - 5 IRE 0/7,5 (vain NTSC) Lopeta 0/7,5 (vain NTSC) Lopeta 0/7,5 (vain NTSC) Alkuasetukset 0/7,5 (vain NTSC) Muoto 1080p: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto Muoto 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto Zoomi 0/7,5 (vain NTSC) Reunan maski 0/7,5 (vain NTSC) Image Shift H V Vilkoperäinen, Auto V Vilkoperäinen, Auto Image Shift H H Keystone -50-25 Ruunan maski -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -30-30 Pysty kuvankorjaus -30-30 -30-30 Autom, Pysty kuvankorjaus Paälle Pois Oletus [Pois] Neijä kulmaa Oikea ylä Oletus [Pois]			Signaali (Video)	Valkoisen taso	0~31
NÄYTTÖ Signaali (Video) IRE 0/7,5 (vain NTSC) IOPeta IOPeta IOPeta Alkuasetukset XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto IOPeta Muoto 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto IOPeta Zoomi VUXGA: 4:3, 16:9 LBX, Alkuperäinen, Auto IOPeta Zoomi VUXGA: 4:3, 16:9 LBX, Alkuperäinen, Auto IOPeta Zoomi VUXGA: 4:3, 16:9 LBX, Alkuperäinen, Auto IOPeta Zoomi IOPeta -5~25 Reunan maski 0~10 0~10 Image Shift H Oikea / Vasen (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 Kuvamuodon korjaus H Keystone -30~30 Pysty kuvankorjaus -30~30 -30~30 Neijä kulmaa Vasen ylä Oletus [Pois]				Mustan taso	5~5
NÄYTTÖ Ke br/r,5 (valit N13C) Intermediate Lopeta Alkuasetukset Image Shift Image Shift Image Shift Image Shift H VUXSA: Valit Vision -100~100 Vision -100~100 Vision -100~100 Image Shift H Vision -100~100 Vision -30~30 Pisti kuvankorjaus -30~30 Autom. Pysty Paälle Pois -100 Neijä kulmaa Oikea ylä					$0/7 = (y_{0})$
$\begin{split} \begin{split} & \begin{array}{ c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c } \hline c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c } \hline c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c } \hline \begin{tabular}{ c c c c c c } \hline \hline \begin{tabular}{ c c c c c c } \hline \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c } \hline \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c } \hline \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c } \hline \hline \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$					
Alkuasetukset XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto Muoto 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto 1080p: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto			Lonota		
NÄYTTÖ Autosetukset Hudasetukset XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto Muoto 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto Zoomi WUXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto Zoomi -5~25 Reunan maski 0~10 Image Shift H V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -30~30 Pysty kuvankorjaus -30~30 -30~30 Pysty kuvankorjaus -30~30 -30~30 Pois Vasen ylä -0etus [Pois] Näytä -0etus [Pois] -0etus [Pois]		Alkuqqatukaat			
NÄYTTÖ Muoto MuxGA: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto MuxGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto -5~25 Reunan maski Muoto Muoto Muoto Muto Muoto Muoto Muoto Muoto Muoto Muoto MuxGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto -5~25 Reunan maski Muoto MuxGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto -5~25 Reunan maski Muoto MuxGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto -5~25 Reunan maski Muoto Muot Muot		Aikuaseluksel		YCA: 1:3 16:0	
Muoto1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, AutoMuotoWUXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, AutoZoomi		Muoto		Alkuperäinen, Auto	
NÄYTTÖ VÄYTTÖ VUXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto -5~25 Zoomi -5~25 0~10 Reunan maski 0~10 0~10 Image Shift H Oikea / Vasen (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -30~30 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -00~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -00~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -00~100 V Ylös / Alas (kuvake keskellä) -100~100 V Ylös / Alas (kuvakerjaus -00~30 Pysty kuvankorjaus -30~30 Autom. Pysty kuvankorjaus Paälle Pois Oletus [Pois] Neljä kulmaa Oikea ylä -100				1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto	
ZomiImageI				WUXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, Alkuperäinen, Auto	
NÄYTTÖReunan maski00~10Image ShiftHOikea / Vasen (kuvake keskellä)-100~100VYlös / Alas (kuvake keskellä)-100~100VYlös / Alas (kuvake keskellä)-100~100VYlös / Alas (kuvake keskellä)-30~30Autom. Pysty kuvankorjaus-30~30-30~30Autom. Pysty kuvankorjausPäälle PoisOletus [Pois]Vasen yläVasen ylä-100		Zoomi			-5~25
NÄYTTÖ H H Oikea / Vasen (kuvake keskellä) -100~100 V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Reunan maski			0~10
Image ShiftVYlös / Alas (kuvake keskellä)-100~100VH Keystone-30~30Pysty kuvankorjaus-30~30Autom. Pysty kuvankorjausPäälle PoisOletus [Pois]Neljä kulmaaVasen yläOikea ylä-	NÄYTTÖ	lassas Ohitt	н	Oikea / Vasen (kuvake keskellä)	-100~100
H Keystone-30~30Pysty kuvankorjaus-30~30Autom. Pysty kuvankorjausPäälle PoisPoisOletus [Pois]Neljä kulmaaOikea ylä		image Shin	V	Ylös / Alas (kuvake keskellä)	-100~100
Pysty kuvankorjaus-30~30Autom. Pysty kuvankorjausPäälle PoisOletus [Pois]Vasen yläVasen yläOletus [Pois]			H Keystone		-30~30
Kuvamuodon korjaus Autom. Pysty kuvankorjaus Päälle Pois Oletus [Pois] Vasen ylä Vasen ylä Oletus [Pois]			Pysty kuvankorjaus		-30~30
Kuvamuodon korjaus Vasen ylä Vasen ylä Neljä kulmaa			Autom. Pvstv	Päälle	
Vasen ylä Neljä kulmaa		Kuvamuodon koriaus	kuvankorjaus	Pois	Oletus [Pois]
Neljä kulmaa Oikea ylä			-	Vasen vlä	
			Neljä kulmaa	Oikea vlä	
Vasen ala				Vasen ala	

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo
		Neljä kulmaa	Alaoikea (KUVAKKEET)	
		Alkuasetukset		
			DLP-linkki	
		3D-tila	VESA 3D	
			Pois	
			3D	
		3D -> 2D	L	
NÄYTTÖ			R	
	3D		Auto	
		3D-Muoto	SBS Mode	
			Top and Bottom	
			Frame Sequential	
		3D-svnk kääntö	Päälle	
			Pois	
		Lopeta		
			English	
			Deutsch	
			Français	
			Italiano	
			Español	
			Português	
			Svenska	
			Nederlands	
			Norsk/Dansk	
			Polski	
			Русский	
			Suomi	
	Kieli		Ελληνικά	
			Magyar	
ASETUKSET			Ceština	
			عريي	
			繁體中文	
			简体中文	
			日本語	
			한국어	
			ไทย	
			Türkçe	
			Farsi	
			Tiếng Việt	
			Română	
			Bahasa Indonesia	
			Slovakian	

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo
			Etu 💶	
			Taka 💶	
	Projisointi		Kattokiinnitteinen etuprojektio	
			Kattokiinnitteinen	
			16:10	
	N 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		16:9	
	Nayttotyyppi		WXGA	
			WUXGA	
			Ylävasen	
			Yläoikea 💶	
	Valikon sijainti		Keski 🔳	
	-		Alavasen	
			Alaoikea	
			Päälle	
		Turvallisuus	Pois	
			Kuukausi	
	Turvallisuus	Turva-ajastin	Päivä	
			Tunti	
		Vaihda salasana		
		Lopeta		
	Projektorin tunnus			00~99
ASETUKSET	Ääniasetukset	Sisäänrakennettu kaiutin	Päälle	
			Pois	
		Mykistys	Päälle	
			Pois	
		Äänenvoimakkuus	Audio	0~10
			Mikrofoni	0~10
		Audiotulo	Oletus	- Audio 3-> V/O
			Audio 1	- Audio 1, 2 -> miniliitin
			Audio 2	Oletus:
				-VGA1->Audio 1
			Audio 3	-VGA2->Audio 2
				-Video, S-video ->Audio 3
		Audio Out (Standby)	Päälle	Oletus [Pois]
			Pois	
		Lopeta		
			Oletus	
		Logo	Neutraali	
			Käyttäjä	
		Logonkaappaus		
	Lisäasetukset		Pois	
		lekstitys		
		Langaton		
			Poie	ј тикі vain ei-HDBaseT-mallille
		Lopeta		

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo	
			Päälle		
Mallit, joissa on		Ethernet	Pois	Oletus[Pois]	
HDBaseT	HDBase I onjaus	Doopo	Päälle		
		R5232	Pois	Oletus[Pois]	
			Verkon tila	Liitä / Irrota (Vain luku)	
			DUCD	Päälle	
			DHCP	Pois [Oletus Pois]	
			IP-osoite	Oletus [192.168.0.100]	
		LAN Settings	Aliverkon peite	Oletus [255.255.255.0]	
			Yhdyskäytävä	Oletus [192.168.0.254]	
			DNS	Oletus [192.168.0.1]	
			MAC-osoite	Vain luku	
ASETUKSET	Verkko		Lopeta		
			Crestron	Päälle / Pois (portti:41794)	
			Extron	Päälle / Pois (portti: 2023)	
			PJ Link	Päälle / Pois (portti: 4352)	
		Control Settings	AMX Device Discovery	Päälle / Pois (portti: 9131)	
			Telnet	Päälle / Pois (portti: 23)	
			HTTP	Päälle / Pois (portti: 80)	
			Lopeta		
		Alkuasetukset			
	Tulolähde		VGA1		
			VGA2		
			Video		
			S-video]	
			HDMI1	PS. HDBase I on vain	
			HDMI2		
			Displayport		
			HDBaseT		
			Lopeta		
			Päälle	[Oletus Päälle] HDMI1 /	
	Lähteen lukitus		Pois	HDMI2 / VGA1 / VGA2 / Video / S-video / Displayport / HDBaseT	
	Karkaa paikka		Päälle	[Olotus Pois]	
			Pois		
			Päälle	[Oletus Pois]	
	Tiedon piilotus		Pois	PS. Varoitusviesti ja Virta pois, älä piilota	
	Näppäimietälukko		Päälle		
	парраннізтоникко		Pois		
	Display Mode Look		Päälle		
			Pois		
			Ei mitään		
	Testikuvio		Ruudukko		
			Valkoinen kuvio		

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo	
			Musta		
			Punainen		
	Taustaväri		Sininen	[Oletus Sininen]	
			Virheä		
			Valkoinen		
			Pois		
			Vaaleankeltainen		
			Vaaleanvihreä		
	Seinan van		Vaaleansininen		
			Vaaleanpunainen		
			Harmaa		
			HDMI2		
			DP		
			VGA2		
			S-video	[Oletus "lestikuvio"]	
		+1	Testikuvio	Malleissa, joissa on HDBaseT,	
			Zoomi	oletusarvo on "HDBaseT".	
			Info.		
			Muoto		
			HDMI2		
			DP		
			VGA2		
VALINNAT			S-video	[Oletus "Zoomi"]	
		F2	Testikuvio	Malleissa, joissa on HDBaseT,	
			Zoomi	oletusarvo on "HDBaseT".	
			Info.	1	
	Remote Settings		Muoto	1	
			HDMI2		
			DP		
			VGA2		
			S-video	[Oletus "Info."]	
		F3	Testikuvio	Malleissa, joissa on HDBaseT,	
			Zoomi	oletusarvo on "HDBase I".	
			Info.		
			Muoto		
			Päälle		
			Front		
		IR-toiminto	Ylös		
			Pois		
		Remote Code	00~99	[Oletus 00]	
		Lopeta			
			Päälle		
	1∠v Irigger		Pois		
	Dianana		Päälle		
	Piippaus		Pois		

Päävalikko	Alivalikko	Lisäasetukset-valikko	Yksittäinen kohde -valikko	Arvo
		Suorakäynnistys	Päälle	
			Pois	
			Päälle	
		Signaali virta paalle	Pois	
		Autom. Sammutus		0-180 (yksi askel: 5 minuuttia)
	Lisäasetukset	Uniajastin (min)		0-990 (yksi askel: 10 minuuttia)
				Aina päällä [valintaruututyyli, oletus on ilman valintaa.]
			Aktiivinen	
		virtatila (valmiustila)	Säästö	
		Lopeta		
		Lampputunnit		
			Päälle	
		Lamppumuistutus	Pois	
			Kirkas	
	Lampun asetukset	Lamp Mode	Säästö	
			Power	
		Power	100%	
			95%	
VALINNAT			90%	
			85%	
			80%	
		Lampun nollaus	Kyllä	
			Ei	
		Lopeta		
		Ontional Filter Installed		Kyllä
		Optional Filter Installed		Ei
		Filter Usage Hours		Vain luku [Alue 0–9999]
				Pois
				300 hr
	Optional Filter	Filter Reminder		500 hr [Oletus]
				800 hr
				1000 hr
		Eiltor Posot		Kyllä
		Fliter Reset		Ei
		Lopeta		
	Tiedot			
	Alkuasetukset		Kyllä	
			Ei	

Huomautus: (*) Valinnainen ominaisuus on mallin ja alueen mukainen.

Kuvavalikko



<u>Näyttötila</u>

Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia.

- Esitys: Tämä tila on sopiva näyttämiseen yleisön edessä tietokoneeseen yhdistettynä PC.
- **Kirkas**: Maksimikirkkaus PC-tulosta.
- Elokuva: Tämä tila on sopiva videon katsomiseen.
- **sRGB**: Standardisoitu, tarkka väri.
- Liitutaulu: Valitse tämä tila, kun heijastat kuvaa liitutaululle (vihreä), jotta väriasetukset ovat optimaaliset.
- **DICOM SIM.**: Tässä tilassa voi projisoida yksiväristä lääketieteellistä kuvaa, kuten röntgenradiografiaa, MRI-kuvia jne.
- Käyttäjä: Muista käyttäjän asetukset.
- 3D: Voidaksesi kokea 3D-tehosteen, sinulla on oltava 3D-lasit. Varmista, että PC-tietokoneessa / kannettavassa laitteessa on asennettuna 120 Hz:in signaalilähtö, quad-puskuroitu näytönohjain ja 3D-soitin.

<u>Kirkkaus</u>

Säädä kuvan kirkkaus.

- Paina < tummentaaksesi kuvaa.
- Paina 🕨 vaalentaaksesi kuvaa.

<u>Kontrasti</u>

•

Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta.

- Paina 🚽 vähentääksesi kontrastia.
- Paina ► lisätäksesi kontrastia.

<u>Terävöitys</u>

Säädä kuvan terävyyttä.

- Paina 🕨 lisätäksesi terävyyttä.

<u>Väri</u>

Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan.

- Paina ◄ vähentääksesi kuvan värikylläisyyttä.
 - Paina ► lisäksesi kuvan värikylläisyyttä.

<u>Sävy</u>

.

.

Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa.

- Paina painiketta ┥ lisätäksesi vihreän värin määrää kuvassa.
- Paina painiketta 🕨 lisätäksesi punaisen värin määrää kuvassa.

<u>Alkuasetukset</u>

Valitse "Kyllä", jos haluat palauttaa "KUVA":n tehdasasetuksiin.

Kuvan lisäasetukset -valikko



BrilliantColor™

Tämä säädettävä kohta käyttää uutta väriprosessointialgoritmia ja parannuksia, jotka mahdollistavat korkeamman kirkkauden ja antavat samalla kuvalle luonnollisemmat, sävykkäämmät värit.

- Paina ◀ parantaaksesi kuvaa voimakkaammin.
- Paina > parantaaksesi kuvaa vähemmän.

<u>Gamma</u>

Tällä voit asettaa gammakäyrätyypin. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon.

- Elokuva: Kotiteatterille.
- Grafiikka: PC-/Valokuvalähdettä varten.
- 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.6: määrätylle PC-/Valokuvalähteelle.
- Liitutaulu: Valitse tämä tila, kun heijastat kuvaa liitutaululle (vihreä), jotta väriasetukset ovat optimaaliset.
- DICOM: Tässä tilassa voi projisoida yksiväristä lääketieteellistä kuvaa, kuten röntgenradiografiaa, MRI-kuvia jne.
- Valitse tila painamalla ◀- tai ▶ -painiketta.

Värilämpötila

Paina ◀ tai ► valitaksesi värilämpötilan vaihtoehdoista Lämmin, Tavallinen, Cool ja Viileä.

<u>Väriavaruus</u>

- Paina ◀ tai ► valitaksesi asianmukaisen värimatriisityypin seuraavista:
 - Ei-HDMI-tulo: Auto, RGB tai YUV
 - HDMI-tulo: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) tai YUV.

RGB Vahv/Säät

Nämä asetukset antavat määrittää kuvan kirkkaus (lisäys) ja kontrastia (poikkeama).

- Paina **4** vähentääksesi valitun värin lisäystä ja poikkeamaa.
- Paina > lisätäksesi valitun värin lisäystä ja poikkeamaa.

RGB Vahv/Säät	Ø
Punainen vahvistus	5 0
Vihreä vahvistus	5 0
Sininen vahvistus	5 0
Punainen säätö	5 0
Vihreä säätö	5 0
Sininen säätö	5 0
Alkuasetukset	🛧 Lopeta

Color Matching

Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde ▲ -, ▼ -, ◀- tai ► -näppäimellä.

Color Matching	
Punainen	Syaani
Virheä	Magenta
Sininen	Keltainen
Valkoinen	Alkuasetukset
	-
	🛧 Lopeta
	(_ = p =

 Punainen/Virheä/Sininen/Syaani/Magenta/Keltainen: Käytä ◀ tai ► valitaksesi Sävy, Värikylläisyys ja Vahvistus värit.

Punainen	Q
Sävy	5 0
Värikylläisyys	 50
Vahvistus	5 0
	🛧 Lopeta

Valkoinen: Käytä ◀- tai ▶ -painiketta valitaksesi Punaisen, Vihreän ja Sinisen.

Valkoinen	(D)
Punainen	5 0
Virheä	5 0
Sininen	50
	🛧 Lopeta

Alkuasetukset: Valitse "S Alkuasetukset", jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Kuvasignaalin lisäasetukset (RGB) -valikko



Huomautus:

- "Signaali" on tuettu vain analogisella VGA (RGB) -signaalilla.
- Jos "Signaali" on automaattinen, vaihe ja ja taajuuskohteet näkyvät himmennettyinä. Jos "Signaali" ei ole automaattinen, vaihe ja taajuuskohteet ovat näkyvissä käyttäjän manuaalisesti säädettäviksi ja ne tallennetaan asetuksissa, jolloin ne tulevat käyttöön, kun projektori kytketään seuraavan kerran pois päältä ja takaisin päälle.

Automatic

Valitsee signaalin automaattisesti. Jos näet tämän toiminnon, Vaihe ja taajuuskohteet näkyvät himmennettyinä, ja jos signaali ei ole automaattinen, vaihe ja taajuuskohteet ovat käyttäjälle näkyvissä manuaalisesti viritettäväksi ja sen jälkeen tallennettavaksi asetuksissa, kun projektori seuraavan kerran sammutetaan ja kytketään päälle.

<u>Vaihe</u>

Synkronoi näytön signaaliajastuksen näytönohjaimen kanssa. Jos kuva on epävakaa tai vilkkuu, korjaa se tällä asetuksella.

<u>Taajuus</u>

Muuttaa näytön taajuutta niin, että se vastaa tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kuva välkkyy vaakasuunnassa.

<u>Vaakasijainti</u>

- - Paina 🕨 siirtääksesi kuvaa oikealle.

• F

- Paina ◀ siirtääksesi kuvaa alas.
- Paina
 siirtääksesi kuvaa ylös.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Kuvasignaalin lisäasetukset (video) -valikko



Valkoisen taso

Antaa käyttäjän säätää Valkoisen tasoa videosignaalia syötettäessä.

Mustan taso

Antaa käyttäjän säätää Mustan tasoa videosignaalia syötettäessä.

<u>IRE</u>

Antaa käyttäjän säätää IRE-arvoa videosignaaleita syötettäessä.

Huomautus: IRE on käytettävissä vain NTSC-videomuodossa.

- Paina painiketta
 Iisätäksesi värin määrää kuvassa.

Näyttövalikko



<u>Muoto</u>

Paina ◀ tai ► valitaksesi haluamasi kuvasuhteen seuraavista valinnoista:

- XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto
- 1080p: 4:3, 16:9, LBX, Alkuperäinen, Auto
- WXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, LBX, Alkuperäinen, Auto
- WUXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, LBX, Alkuperäinen, Auto

Tietoja muodoista:

- 4:3: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille.
- 16:9: Tämä muoto on 16:9-tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuvatelevisiota varten.
- 16:10: Tämä muoto on16:10-tulolähteille, kuten laajakuvakannettaville.
- LBX: Tämä muoto on muu kuin 16x9-letterbox-lähde ja se on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista 16x9 linssiä 2,35:1 kuvasuhteen näyttämiseksi täydellä resoluutiolla.
- Alkuperäinen: Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta.
- Auto: Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti.

Huomautus: Yksityiskohtaisia tietoja LBX-tilasta:

- Jotkin Letterbox-DVD-levyt eivät ole parannettuja 16x9-televisioille. Tässä tilanteessa kuva ei näytä oikealta 16:9-tilassa näytettäessä. Yritä silloin käyttää 4:3-tilaa DVD-levyn katsomiseen. Jos sisältö ei ole muodossa 4:3, kuvan reunoilla esitetään mustat palkit 16:9-näytössä. Tämän tyyppistä sisältöä varten voit käyttää LBX-tilaa 16:9-näytön täyttämiseen kuvalla.
- Jos käytät ulkoista anamorfista linssiä, LBX-tila antaa mahdollisuuden katsoa 2,35:1-sisältöä (mukaan luettuna anamorfinen DVD- ja HDTV-filmilähde), joka tukee anamorfisuutta, leveys parannettuna 16x9-näytön 2,35:1-kuvaa varten. Tällöin mustia palkkeja ei näytetä. Lampun teho ja vaakaresoluutio hyödynnetään.

WUXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16 x 10):

- Tuettu näyttötyyppi 16:10 (1920 x 1200), 16:9 (1920 x 1080).
- Kun näyttötyyppi on 16:9, tässä tilanteessa ei ole16 x 10 -muotoa.
- Kun näyttötyyppi on 16:10, tässä tilanteessa ei ole16 x 9 -muotoa.
- Jos käyttäjäksi vaihdetaan automaattinen, näyttötila vaihtuu myös automaattisesti samanaikaisesti.

16:10-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC				
4x3	Skaalaa kokoon 1600 x 1200.								
16x9	Skaalaa kokoon 19	920 x 1080.							
16x10	Skaalaa kokoon 19	920 x 1200.							
LBX	Skaalaa kokoon 19	920 x 1440 ja noud	a sitten näytettävä k	keski- 1920 x 1200	-kuva.				
Alkuperäinen-tila	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tapahdu; projisoinnin tarkkuus on tulolähteen mukainen.								
Auto	Jos tämä muoto on valittu, näyttötyypiksi tulee automaattisesti 16:10 (1920 x 1200).								
	- Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1600 x 1200.								
	- Jos lähde on 16:9	9, näyttötyyppi muu	tetaan automaattise	esti kokoon 1920 x	1080.				
	- Jos lähde on 16:	10, näyttötyyppi mu	utetaan automaattis	sesti kokoon 1920 >	< 1200.				

Auto	Tuloresoluutio		Auto/Skaalaa		
	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1200	
4:3	640	480	1600	1200	
	800	600	1600	1200	
	1024	768	1600	1200	
	1280	1024	1600	1200	
	1400	1050	1600	1200	
	1600	1200	1600	1200	
Laaja Kannettava	1280	720	1920	1080	
	1280	768	1920	1152	
	1280	800	1920	1200	
SDTV	720	576	1350	1080	
	720	480	1620	1080	
HDTV	1280	720	1920	1080	
	1920	1080	1920	1080	

Automaattinen WUXGA -määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 10):

WUXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16 x 9):

16:9-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC			
4x3	Skaalaa kokoon 1440 x 1080.							
16x9	Skaalaa kokoon 1920 x 1080.							
LBX	Skaalaa kokoon 1920 x 1440 ja nouda sitten näytettävä keski- 1920 x 1080 -kuva.							
Alkuperäinen-tila	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tapahdu; projisoinnin tarkkuus on tulolähteen mukainen.							
Auto	Jos tämä muoto on valittu, näyttötyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (1920 x 1080). - Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1440 x 1080. - Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1920 x 1080. - Jos lähde on 16:10, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1920 x 1200 ja leikataan näytettäväksi 1920 x 1080 -alueella.							
A	Tuloresoluutio		Auto/S	ikaalaa				
---------------------	----------------	--------------	--------	---------				
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1080				
	640	480	1440	1080				
	800	600	1440	1080				
4.2	1024	768	1440	1080				
4.5	1280	1024	1440	1080				
	1400	1050	1440	1080				
	1600	1200	1440	1080				
· .	1280	720	1920	1080				
Laaja Kannottava	1280	768	1800	1080				
Rannettava	1280	800	1728	1080				
edtv	720	576	1350	1080				
5017	720	480	1620	1080				
ЦОТУ	1280	720	1920	1080				
	1920	1080	1920	1080				

Automaattinen WUXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 9):

WXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16 x 10):

- Tuettu näyttötyyppi 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).
- Kun näyttötyyppi on 16:9, tässä tilanteessa ei ole 16 x 10 -muotoa.
- Kun näyttötyyppi on 16:10, tässä tilanteessa ei ole 16 x 9 -muotoa.
- Jos käyttäjäksi vaihdetaan automaattinen, näyttötila vaihtuu myös automaattisesti samanaikaisesti.

16:10-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Skaalaa kokoon 1	066 x 800.				
16x10	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1280 x 800.				
LBX	Skaalaa kokoon 1					
Alkuperäinen-tila	Keskitetty 1:1-esitys		1:1 kartoitusnäyttö 1280 x 800	Keskitetty 1280 x 720	Keskitetty 1:1-esitys	
Auto	Tulolähde sovitetaan 1280 x 800 -näyttöalueelle ja sen alkuperäinen kuvasuhde säilyy.					
	- Jos lähde on 4:3, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1066 x 800.					
	- Jos lähde on 16:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1280 x 720.					
	- Jos lähde on 15:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1280 x 768.					
	- Jos lähde on 16:	10, koko muuttuu a	automaattisesti koko	on 1280 x 800.		

A 4 a	Tuloresoluutio		Auto/S	kaalaa
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	800
	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
4.2	1024	768	1066	800
4:3	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
	1280	720	1280	720
Laaja	1280	768	1280	768
Kannettava	1280	800	1280	800
ODTV/	720	576	1280	720
5010	720	480	1280	720
	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Automaattinen WXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 10):

WXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16 x 9):

16:9-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaalaa kokoon 9	60x720.			
16x9	Skaalaa kokoon 1	280 x 720.			
LBX	Skaalaa kokoon 1	280 x 960 ja nouda	a sitten näytettävä ke	eski- 1280 x 720 -k	tuva
Alkuperäinen-tila	Keskitetty 1:1-esit	Keskitetty 1:1-esitys1:1 kartoitusnäyttöKeskitettyKeskitetty1280 x 7201280 x 7201:1-esitys			
Auto	Jos tämä muoto on valittu, ruututyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (1280 x 720).				
	- Jos lähde on 4:3, koko muuttuu automaattisesti kokoon 960 x 720.				
	- Jos lähde on 16:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1280 x 720.				
	Jos lähde on 15:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1200 x 720.				
	- Jos lähde on 16:	10, koko muuttuu a	automaattisesti koko	on 1152 x 720.	

A	Tuloresoluutio		Auto/S	kaalaa
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	720
	640	480	960	720
	800	600	960	720
4.2	1024	768	960	720
4:5	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
	1280	720	1280	720
Laaja Kannottava	1280	768	1200	720
Rannettava	1280	800	1152	720
edtv.	720	576	1280	720
3010	720	480	1280	720
ЦОТУ	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Automaattinen WUXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 9):

1080P-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16:9)

16:9-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skaalaa kokoon 14	440 x 1080.			
16x9	Skaalaa kokoon 19	920 x 1080.			
LBX	Skaalaa kokoon 19	920 x 1440 ja noud	a sitten näytettävä k	keski- 1920 x 1080 -k	kuva.
Alkuperäinen-tila	Keskitetty 1:1-mää Skaalausta ei tapa	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tapahdu; projisoinnin tarkkuus on tulolähteen mukainen.			
Auto	Jos tämä muoto or - Jos lähde on 4:3, - Jos lähde on 16: - Jos lähde on 16: näytettäväksi 1920	os tämä muoto on valittu, näyttötyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (1920 x 1080). Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1440 x 1080. Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1920 x 1080. Jos lähde on 16:10, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1920 x 1200 ja leikataar			

A	Tuloresoluutio		Auto/S	ikaalaa
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1080
	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
4.2	1024	768	1440	1080
4:3	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
	1280	720	1920	1080
Laaja Kannottava	1280	768	1800	1080
Rannettava	1280	800	1728	1080
edtv.	720	576	1350	1080
5010	720	480	1620	1080
ЦОТУ	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Automaattinen 1080P-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 9):

XGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16 x 9)

16:9-ruutu	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	
4x3	Skaalaa kokoon 10)24 x 768.			
16x9	Skaalaa kokoon 10	Skaalaa kokoon 1024 x 576.			
Alkuperäinen-tila	Skaalausta ei tapa	Skaalausta ei tapahdu; projisoinnin tarkkuus on tulolähteen mukainen.			
Auto	Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1024 x 768.				
	- Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1024 x 576.				
	Jos lähde on 15:9, näyttötyyppi muutetaan automaattisesti kokoon 1024 x 614.				
	- Jos lähde on 16:	0, näyttötyyppi mu	utetaan automaattis	sesti kokoon 1024 x 640.	

Automaattinen XGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 9):

A	Tuloresoluutio		Auto/S	kaalaa
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	768
	640	480	1024	768
4.2	800	600	1024	768
4:3	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
	1280	720	1024	576
Laaja Kannottava	1280	768	1024	614
Rannettava	1280	800	1024	640
edtv	720	576	1024	576
5010	720	480	1024	576
цоту	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

<u>Zoomi</u>

- Paina **4**-painiketta pienentääksesi kuvan kokoa.
 - Paina ▶ -painiketta suurentaaksesi kuvaa projektiopinnalla.

Reunan maski

•

Käytä reunan maski -toimintoa kuvaan poistaaksesi videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta.

Huomautus:

- Jokaisella I/O :lla on eri määritys asetukselle "Reunan maski".
- "Reunan maski" ja "Zoomi" eivät toimi samanaikaisesti.

Image Shift

Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon kuten alla ja valitse sitten kohde ▲ -, ▼ -, ◀- tai ► -painikkeella.



- H: Paina ◀▶ -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
- V: Paina ▲ ▼ -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia pystysuunnassa.

Kuvamuodon korjaus

- H Keystone (Vaaka Kuvankorjaus): Paina ◀► korjataksesi kuvan vaakavääristymän.
- Pysty kuvankorjaus : Paina ▲ ▼ korjataksesi kuvan pystyvääristymän.
- Autom. Pysty kuvankorjaus: Korjaa automaattisesti kuvan pystyvirheen.
- Neljä kulmaa: Korjaa kuvan vääristymää säätämällä yhtä kulmaa kerrallaan.

Neljä kulmaa	 Käytä "Menu"-valintaa aloittaaksesi. Valitse "Neljä kulmaa"-valikolla <u>vksi kulma</u> ja vahvista painamalla "Enter". Käytä ▲▼ ◀► -painikkeita siirtääksesi kulmaa ja vahvista valinta painamalla "Enter".
	Neljä kulmaa

Alkuasetukset

Valitse "Kyllä", jos haluat palauttaa "KUVA":n tehdasasetuksiin.

Näyttö 3D-valikko



<u>3D-tila</u>

- DLP-linkki: Valitse "DLP-linkki" käyttääksesi DLP Link 3D -laseille optimoituja asetuksia.
- VESA 3D: Valitse "VESA 3D" käyttääksesi VESA 3D -laseille optimoitua asetusta.
- Pois: Valitse "Pois" kytkeäksesi 3D-tilan pois päältä.

<u>3D -> 2D</u>

- 3D: Näyttö 3D-signaalia.
- L (Vasen): Näyttö 3D-sisällön vasemman kuvan.
- R (Oikea): Näyttö 3D-sisällön oikean kuvan.

3D-Muoto

- Auto: Kun 3D-yksilöintisignaali on tunnistettu, 3D-muoto valitaan automaattisesti.
- SBS Mode: Näyttö 3D-signaalin "Vierekkäin"-muodossa.
- Top and Bottom: Näyttö 3D-signaali "Top and Bottom"-muodossa.
- Frame Sequential: Näyttö 3D-signaali "Frame Sequential"-muodossa.

Huomautus:

- "3D-Muoto" on tuettu vain 3D-ajoituksessa, sivu 69.
- "3D-Muoto" on tuettu vain ei-HDMI 1.4a 3D -ajoituksessa.

3D-synk. kääntö

- Paina "Päälle" kääntääksesi vasemman ja oikean kuvan sisällöt.
- Paina "Pois" palauttaaksesi oletuskuvasisällöt.

Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Asetusvalikko



<u>Kieli</u>

Valitse monikielinen näyttövalikko. Paina ► siirtyäksesi alavalikkoon ja valitse sitten ▲ -, ▼ -, ◀- tai ► -näppäimellä ensisijainen kieli. Paina "Enter", niin valinta tulee voimaan.

Kieli			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	Slovakian
Svenska	Magyar	ไทย	🛧 Lopeta

<u>Projisointi</u>

- **Tämä on oletusasetus. Ku**
 - Tämä on oletusasetus. Kuva projisoidaan suoraan ruudulle.
- Taka
 Tällä asetuksella kuva näkyy käänteisenä.
- Etuprojektio katosta
 Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin.
- Takaprojektio katosta
 Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin ja käännettynä.

Huomautus: Molemmat takaprojektiot ovat tarkoitettu käytettäväksi läpinäkyvän ruudun kanssa.

<u>Näyttötyyppi</u>

Valitse näyttötyypiksi 16:10 tai 16:9 (WXGA/WUXGA). Huomautus: "Näyttötyyppi" on vain WXGA/WUXGA:lle.

Valikon sijainti

Valitse valikon sijainti näytöllä.

Projektorin tunnus

Tunnuksen määritys voidaan asettaa valikosta (0–99) ja käyttäjille voidaan määrittää yksittäisen projektorin hallinta RS232-komennoilla.

HDBaseT ohjaus

Projektori voi tunnistaa automaattisesti Ethernet- tai RS232-signaalin toimitetusta HDBaseT-lähettimestä. Varmista automaattista tunnistusta varten, että vastaava signaali on otettu käyttöön.

Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Aseta suojaus -valikko



<u>Turvallisuus</u>

- Päälle: Valitse "Päälle" käyttääksesi suojausvarmennusta, kun projektori käynnistetään.
- Pois: Valitse "Pois" voidaksesi käynnistää projektorin ilman salasanavarmennusta.

Turva-ajastin

Ajastimen avulla voidaan valita tunti, jona projektoria voidaan käyttää (Kuukausi/Päivä/Tunti). Kun aika on kulunut, salasanaa kysytään uudelleen.

Turva-ajastin	
Kuukausi	6
Päivä	——— 15
Tunti	12
	🛧 Lopeta

Vaihda salasana

- Ensimmäistä kertaa:
- 1. Aseta salasana painamalla "Enter"-näppäintä.
- 2. Salasanan on oltava 4 numeroa.
- 3. Syötä uusi salasana kaukosäätimen numeronäppäimellä tai näytön numeronäppäimistöllä ja vahvista salasana painamalla "Enter"-näppäintä.

• <u>Vaihda salasana</u>:

(Jos kaukosäätimessä ei ole numeronäppäimistöä, käytä ylös/alas-nuolia muuttaaksesi salasanan numerot ja vahvista uusi salasana painamalla Enter-painiketta)

- 1. Paina "Enter" syöttääksesi vanhan salasanan.
- 2. Syötä nykyinen salasana numeropainikkeella tai näytön numeronäppäimistöllä ja vahvista nykyinen salasana painamalla "Enter".
- Syötä uusi salasana (jossa 4 numeroa) kaukosäätimen numeronäppäimillä ja vahvista se painamalla "Enter".
- Anna uusi salasana uudelleen ja vahvista painamalla "Enter". Jos väärä salasana annetaan 3 kertaa, projektori sammuu automaattisesti.

Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteyttä paikalliseen toimistoon tukea varten.

Huomautus: Oletussalasana on "1234" (ensimmäisellä kerralla).



<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Aseta audioasetukset -valikko



Sisäänrakennettu kaiutin

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi sisäisen kaiuttimen Päälle tai Pois.

<u>Mykistys</u>

- Valitse "Päälle" mykistääksesi äänen.
- Valitse "Pois" poistaaksesi äänen mykistyksen.

Huomautus: "Mykistys"-toiminto vaikuttaa sekä sisäisten että ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuuteen.

<u>Äänenvoimakkuus</u>

- Paina **4** vähentääksesi audion tai mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- Paina ► lisätäksesi audion tai mikrofonin äänenvoimakkuutta.

<u>Audiotulo</u>

Oletusääniasetukset ovat projektorin takapaneelissa. Määritä tällä asetuksella jokin audiotuloista (1, 2 tai 3) nykyiseen kuvalähteeseen. Kukin audiotulo voidaan määrittää useampaan kuin yhteen videolähteeseen.

- Oletus: VGA 1 -> Audio 1; VGA 2 -> Audio 2
- Audio 1 / 2: Miniliitin-liitäntä.
- Audio 3: V/O.

Audio Out (Standby)

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi audiolähdön päälle tai pois.

Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Aseta lisäasetukset -valikko



<u>Logo</u>

Valitse haluamasi aloitusnäyttö tällä toiminnolla. Jos muutoksia tehdään, ne tulevat voimaan seuraavan kerran kun projektori käynnistetään.

- Oletus: Oletuskäynnistysruutu.
- Neutraali: Logoa ei näytetä aloitusnäytöllä.
- Käyttäjä: Käytä tallennettua kuvaa "Logonkaappaus"-toiminnosta

Logonkaappaus

Käytä kaapataksesi näytöllä parhaillaan näytettävän kuvan.

Huomautus:

- Logon kaappauksen onnistumiseksi varmista, ettei näyttökuva ylitä projektorin natiiviresoluutiota. Jollei logonkaappaus vieläkään onnistu, kokeile vähemmän yksityiskohtaisen kuvan käyttämistä.
- Tämä ominaisuus on tarkoitettu pelkästään logojen kaappaukseen, ei suurikokoisten kuvien.

<u>Tekstitys</u>

Ääniteksti on tekstiversio ohjelman äänestä ja muista näytöllä näytetyistä tiedoista. Jos tulosignaali sisältää äänitekstejä, voit kytkeä tämän ominaisuuden päälle ja katsoa kanavia. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi Pois-, CCI- tai CC2-valinnan.

Langaton

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi langattoman toiminnon Päälle tai Pois.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Aseta verkon LAN-asetukset -valikko



<u>Verkon tila</u>

Näytä verkkoyhteyden tila (vain luku).

MAC-osoite

Näytä MAC-osoite (vain luku).

<u>DHCP</u>

- Päälle: Projektori hakee IP-osoitteen automaattisesti verkostasi.
- Pois: IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS:n määrittämiseen manuaalisesti.

Huomautus: Kuvaruutuvalikon sulkeminen ottaa syötetyt arvot automaattisesti käyttöön.

IP-osoite

Näytä IP-osoite.

Aliverkon peite

Näytä aliverkon peitteen numero.

<u>Yhdyskäytävä</u>

Näytä projektoriin yhdistetyn verkon oletus-yhdyskäytävä.

<u>DNS</u>

Näytä DNS-numero.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

<u>Alkuasetukset</u>

Valitse "Kyllä", jos haluat palauttaa "Verkko" tehtaan oletusaseasetuksiin.

Verkkoselaimen käyttö projektorin hallinnassa

- 1. Kytke "Päälle" DHCP-valinta päälle projektorissa salliaksesi DHCP-palvelimen määrittää IP-osoitteen automaattisesti.
- Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile projektorin IP-osoite ("Verkko: LAN Settings > IP-osoite").
- 3. Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja napsauta "Kirjaudu sisään". Projektorin määritys-web-liittymä avautuu.

Huomautus:

- Oletuskäyttäjänimi ja -salasana on "admin".
- Tämän osan vaiheet perustuvat Windows 7-käyttöjärjestelmään.

Luotaessa suora yhteys tietokoneesta projektoriin*

- 1. Kytke "Pois" DHCP-valinta päälle projektorissa.
- 2. Määritä projektorin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS ("Verkko: LAN Settings").

IP-osoite 192.4	168.0.100	•
Aliverkon peite 255.2	255.255.0)	•
Yhdyskäytävä 192.4	168.0.254)	•
DNS 192	.168.0.51	•

3. Avaa PC-tietokoneessa Verkko- ja jakamiskeskus -sivu ja määritä PC-tietokoneeseen samat verkkoparametrit kuin projektoriin asetetut. Napsauta "OK" tallentaaksesi parametrit.

Local Area Connection 2 Properties	×			
Networking				
Connect using:	Internet	Protocol Version 4 (TCP/IP	v4) Properties	<u>?</u> ×
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS €	General			
, <u>C</u> onfigure This connection uses the following items:	You ca this ca for the	n get IP settings assigned autor pability. Otherwise, you need to appropriate IP settings.	matically if your network support o ask your network administrator	s
Client for Microsoft Networks	o	<u>D</u> btain an IP address automatica	illy	
QoS Packet Scheduler	-® L	Jee the following IP address:		- 1
✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	<u>I</u> P a	ddress:	192.168.0.100	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Sub	net mask:	255 . 255 . 255 . 0	
	Def	ault gateway:	192.168.0.251	
		D <u>b</u> tain DNS server address auto	matically	
Install Uninstall Properties	®u	Jse the following DNS server ad	dresses:	- 1
Description	Pref	ferred DNS server:	192.168.0.251	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	Alte	rnate DNS server:	1 . 0 . 0 . 0	
across diverse interconnected networks.		Vaļidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced.	
OK Cancel			OK Can	cel

4. Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile URL-kenttään vaiheessa 3 määritetty IP-osoite. Paina sitten "Enter"-näppäintä.

Aseta verkon ohjausasetukset -valikko



Crestron

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 41794).

Katso lisätietoja osoitteesta http://www.crestron.com ja www.crestron.com/getroomview.

Extron

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 2023).

<u>PJ Link</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 4352).

AMX Device Discovery

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 9131).

<u>Telnet</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 23).

<u>HTTP</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 80).

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Aseta verkon ohjausasetukset -valikko

LAN_RJ45-toiminto

Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi W320UST-projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia. Projektorin LAN/RJ-45-toiminnolla verkon kautta voi esimerkiksi hallita seuraavia: Virta päälle/pois, kirkkaus- ja kontrastiasetukset. Myös projektorin tilatiedot, kuten: Videolähde, Äänen mykistys jne.



Langallisen LAN-päätteen toiminnot

Tätä projektoria voi ohjata pöytätietokoneella, kannettavalla tai muulla ulkoisella laitteella LAN/RJ45-portin kautta, ja se on yhteensopiva Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink -sovellusten kanssa.

- Crestron on Crestron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- Extron on Extron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- JBMIA on hakenut PJLink-tavaramerkin ja -logon rekisteröintiä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämä projektori tukee tiettyjä Crestron Electronics -ohjaimen ja asiaan kuuluvan ohjelmiston komentoja esim. RoomView[®].

http://www.crestron.com/

Tässä projektorissa on yhteensopivuustuki Extron-viitelaitteille.

http://www.extron.com/

Tämä projektori tukee AMX (Device Discovery) -sovellusta.

http://www.amx.com/

Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class1 (Version 1.00) -komentoja.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Saadaksesi lisätietoja eri tyyppisistä ulkoisista laitteista, jotka voi liittää LAN/RJ45-porttiin ja etä/ohjata projektoria, sekä asiaan kuuluvista ohjauskomennoista, jotka tukevat kutakin laitetta, ota yhteys suoraan Tukikeskukseen.

LAN RJ45

1. Liitä RJ45-kaapeli projektorin ja PC-tietokoneen (kannettavan) RJ45-portteihin.



2. Valitse tietokoneelta (kannettava) Start (Käynnistä) -> Control Panel (Ohjauspaneeli) -> Network Connections (Verkkoyhteydet).

Administrator	
Internet Internet Explorer	🔗 My Documents
E-mail	My Recent Documents 🔸
Uutlook Express	🔌 My Pictures
Windows Media Player	赺 My Music
X Windows Messenger	🛃 My Computer
	Control Panel
Tour windows xP	Set Program Access and Defaults
Windows Movie Maker	Connect To
Files and Settings Transfer Wizard	Printers and Faxes
	(?) Help and Support
	Dearch
All Programs 🕨	707 Run
	🖉 Log Off 🛛 🚺 Turn Off Computer
💐 Start 🥭 🗹 🙆	

3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys) ja valitse Property (Ominaisuudet).



4. Valitse Properties (Ominaisuudet)-ikkunassa General (Yleiset)-välilehti ja valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla (TCP/IP)).

S Network Connections						
File Edit View Favorites Tools Advanced Help						
🕒 Back 👻 🕥 👻 🏂 🔎 Search 🜔 Fo	lders 🛛 🕼 🎲 🗙 🎙	9 🖽 -				
Address 🔕 Network Connections			💌 🔁 Go			
LAN or High-Speed Internet						
Local Area Connection Connected, Firewalled Broadcom NetXtreme 57xx Gig	Disable Status Repair	n swalled ser	Not connected, Firewaled Intel(R) Wireless WFI Link 495			
Wizard	Bridge Connections					
New Connection Wizard	Create Shortcut Delete Rename	Wizard				
	Properties					
😪 View or change settings for this connection	such as adapter, protoc	ol, or modem co	nfiguration settings.			

5. Napsauta "Ominaisuudet".

onnect using: Broadcom NetXtreme 57xx G his connection uses the following i	igabit Cc	Configure
Broadcom NetXtreme 57xx G	igabit Cc :ems:	Configure
his connection uses the following i	ems:	
🖉 🗏 OLC DURING HUMBLE		
Imacket scheduler		
Network Monitor Driver		
Internet Protocol (TCP/IP)		_
•[
Install	all	Properties
Description		
Transmission Control Protocol/Int wide area network protocol that p across diverse interconnected ne	ernet Protocol. provides commu tworks.	The default inication
Show icon in notification area w	hen connected	
Notify me when this connection	has limited or n	o connectivity
	OK	L Canao

6. Kirjoita IP-osoite ja aliverkon peite ja paina sitten "OK".

perties
automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
natically
18:
10 . 10 . 10 . 99
255 . 255 . 255 . 0
2 2 2
ver addresses:
2 2 2 C
Advanceo
OK Cancel

- 7. Paina projektorin "Valikko"-painiketta.
- 8. Valitse ◀▶ -näppäimillä ASETUKSET > Verkko > LAN Settings.
- 9. Tehtyäsi LAN-asetukset, syötä seuraavat yhteysparametrit:
 - DHCP: Pois
 - IP-osoite: 10.10.10.10
 - Aliverkon peite: 255.255.255.255
 - Yhdyskäytävä: 0.0.0.0
 - DNS: 0.0.0.0
- 10. Vahvista asetukset painamalla "Enter".
- 11. Avaa asennettu verkkoselain, esim. Microsoft Internet Explorer ja Adobe Flash Player 9.0 tai uudempi.
- 12. Kirjoita osoiteriville projektorin IP-osoite: 10.10.10.10.

O	0	• 🧭	nttp:// 10.10 .	10.10/	
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help

13. Paina "Enter".

Projektori on asetettu etähallittavaksi. LAN/RJ-45-toiminto näkyy seuraavasti:

Tiedot-sivu

Model: Optoma		Logout	Tools	Info	Help
	otoma				
	Joind				
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	EX810STi	Power Status	On		
Location	Room	Source	HDMI		
		Preset Mode	Presentation	ı	
Firmware	B02 2011-09-21	Projector Position	Front Table		
Mac Address	00:50:41:77:31:24				
Resolution	0 × 0 0Hz				
Lamp Hours	10	Lamp Mode	STD		
Assigned To	Sir.	Error Status		_	
	_				
		exit			

Pääsivu

lel: Optoma			Tools	Info	Help
Οριο	ma				
	_				
Power	Vol -	Mute	Vol +		
Sourcel ist					Interface 2.
SourceList					
VGA1					
VGA2			Me	enu 🔺	Auto
				ок	
			AVI	vlute 🔍	Source
6	Emana C	entreet Driek	lagaa Ca		

Työkalusivu

Model: Opto	oma		Logout	Tools	Info	Help
	Optoma					
	Crestron Control		Projector		User Pas	sword
IP Address	192.168.0.2	Projector Name	EX610STi		Enabled	
IP ID	5	Location	Room	New Passwor	d	
Port	41794	Name	Sir.	Confir	11	
	Send		Send			Send
		DHCP	DHCP Enabled			
	Default Language	IP Address	192.168.0.100		Admin Pa	assword
Automatic	•	Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled	
	Send	Default Gateway	192.108.0.254	New Passwor	d	
		DNS Server	192.168.0.51	Confir	n	
		Host Name				Send
			Send]		
			exit			

Ota yhteys IT-asiakastukeen

HELP DESK	X
Å	Send
V.	

RS232 by Telnet Function

Käytettävissä on vaihtoehtoinen RS232-komento-ohjaustapa, projektorin ns. "RS232 by TELNET", joka on tarkoitettu LAN/RJ45-liittymälle.

Pikaopas "RS232 by Telnet"-toiminnolle

- Tarkista ja hae IP-osoite projektorin OSD-valikolla.
- Varmista, että PC-tietokone/kannettava voivat käyttää projektorin web-sivua.
- Varmista, että "Windows-palomuuri"-asetus otetaan pois päältä, jos PC-tietokone/kannettava suodattaa "TELNET"-toiminnon pois.



1. Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories (Lisälaitteet) > Command Prompt (Komentokehote).

🎯 Set Program Access and Defaults	
💕 Windows Catalog	
🌯 Windows Update	
🖭 New Office Document	
🔯 Open Office Document	
去 Program Updates	
accessories	Accessibility
🛅 Games	🕨 🛅 Entertainment
🛅 Startup	🕨 🛅 System Tools
🥑 Internet Explorer	🕥 Address Book
📢 MSN Explorer	Calculator
🗐 Outlook Express	🚥 Command Prompt
Remote Assistance	📄 Notepad
 Windows Media Player 	🦉 Paint
3 Windows Messenger	Regram Compatibili

- 2. Syötä komentomuoto seuraavasti:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Enter"-näppäin painettuna)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorin IP-osoite)
- Jos Telnet-yhteys on valmis ja käyttäjä voi käyttää RS232-komentosyötettä, RS232-komento toimii "Enter"-näppäin painettuna.

"RS232 by TELNET"-ominaisuuden tekniset tiedot:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnet-portti: 23 (saat lisätietoja ottamalla yhteyttä huoltoedustajaan tai -tiimiin).
- 3. Telnet-apuohjelma: Windows "TELNET.exe" (konsolitila).
- 4. RS232-by-Telnet-ohjauksen yhteyden katkaisu normaalisti: Sulje
- 5. Windows Telnet-apuohjelma heti, kun TELNET-yhteys on valmis.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 1: Telnet-ohjaussovelluksessa on alle 50 tavua peräkkäistä verkkohyötykuormaa.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 2: Telnet-ohjauksen yhdessä täydellisessä RS232-komennossa on alle 26 tavua.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 3: Minimiviive seuraavaan RS232-komentoon on oltava yli 200 (ms).

Valinnat-valikko



<u>Tulolähde</u>

Käytä tätä valintaa, jos haluat ottaa tulolähteitä käyttöön/pois käytöstä. Paina ▶ siirtyäksesi alivalikkoon ja valitaksesi haluamasi lähteet. Paina "Enter", niin valinta tulee voimaan. Projektori etsii vain tuloja, jotka on valittu.

Lähteen lukitus

- Päälle: Projektori hakee vain nykyistä tulolähdettä.
- Pois: Projektori hakee muita signaaleja, jos tämänhetkinen tulosignaali kadotetaan.

Korkea paikka

Kun "Päälle" on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta.

Tiedon piilotus

- Päälle: Valitse "Päälle", jos haluat piilottaa tietoviestin.
- Pois: Valitse "Pois", jos haluat näyttää "haetaan"-viestin.

Näppäimistölukko

Kun näppäimistölukkotoiminto on tilassa "Päälle", näppäimistö on lukittu, mutta projektoria voi silti käyttää kaukosäätimellä. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistöä.

Display Mode Lock

- Päälle: Lukitse näyttötila-asetusten säätäminen.
- Pois: Avaa näyttötila-asetusten säätämisen lukitus.

<u>Testikuvio</u>

Näyttää testikuvion. Ruudukko, Valkoinen kuvio ja Ei mitään ovat käytössä.

Valinnat-valikko (jatkuu)



<u>Taustaväri</u>

Käytä tätä ominaisuutta näyttääksesi "Musta"-, "Punainen"-, "Sininen"-, "Virheä"- tai "Valkoinen"-näytön, jos signaalia ei ole käytettävissä.

<u>Seinän väri</u>

Käytä tätä toimintoa saadaksesi seinän värin mukaan optimoidun näyttökuvan. Vaihtoehdot ovat: "Vaaleankeltainen", "Vaaleanvihreä", "Vaaleansininen", "Vaaleanpunainen" ja "Harmaa". Valitse "Pois" kytkeäksesi tämän toiminnon pois päältä.



12V Trigger



- Pois: Valitse "Pois" ottaaksesi liipaisimen pois käytöstä.
- Päälle Valitse "Päälle" ottaaksesi liipaisimen käyttöön.

Piippaus

- Pois: Merkkiääntä ei kuulu painiketta painettaessa tai virhetapahtumassa.
- Päälle: Merkkiääni kuuluu painiketta painettaessa tai virhetapahtumassa.

Valinnat Etäasetukset-valikko



<u>F1</u>

Oletusarvo on "Testikuvio".



Paina ▶ siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja käytä ◀- tai ▶ -painiketta valitaksesi kohteen "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-video", "Testikuvio", "Zoomi", "Info." tai "Muoto".

Huomautus: Malleissa, joissa on HDBaseT, "F1":n oletusarvo on "HDBaseT".

<u>F2</u>

Oletusarvo on "Zoomi".



Paina ▶ siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja käytä ◀- tai ▶ -painiketta valitaksesi kohteen "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-video", "Testikuvio", "Zoomi" "Info." "Muoto".

Huomautus: Malleissa, joissa on HDBaseT, "F2":n oletusarvo on "HDBaseT".

<u>F3</u>

Oletusarvo on "Info.".



 Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja käytä ◄- tai ► -painiketta valitaksesi kohteen "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-video", "Testikuvio", "Zoomi", "Info." tai "Muoto".

Huomautus: Malleissa, joissa on HDBaseT, "F3":n oletusarvo on "HDBaseT".

IR-toiminto

- Päälle: Valitse "Päälle", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta.
- Front: Valitse "Front", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu-infrapunavastaanottimesta.
- Ylös: Valitse "Ylös", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä ylä-infrapunavastaanottimesta.
- Pois: Valitse "Pois", projektoria ei voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistön näppäimiä.

Huomautus:

- "Front" ja "Ylös" eivät ole valittavissa valmiustilassa.
- Infrapunatilan voi vaihtaa "NVIDIA 3D Vision"-tilaksi, kun se on otettu käyttöön ja on NVIDIA:n tarkistama.

Remote Code

• Paina ▶ -painiketta asettaaksesi mukautetun etäkoodin ja paina "Enter" muuttaaksesi asetusta.

Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Valinnat Lisäasetukset-valikko



Suorakäynnistys

Valitse "Päälle" aktivoidaksesi suorakäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se yhdistetään verkkovirtaan painamatta projektorin ohjauspaneelin tai kaukosäätimen "也"-näppäintä.

Signaali Virta päälle

Valitse "Päällä" aktivoidaksesi Signaalikäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun signaali tunnistetaan painamatta projektorin ohjauspaneelin tai kaukosäätimen "**U**"-painiketta.

Autom. sammutus

Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.

- Paina ► lisätäksesi ajastimen aikaväliä.

Huomautus:

- Uniajastimen arvo palautetaan nollaan, kun projektori sammutetaan.
- Projektori sammuu automaattisesti, kun laskenta on lopussa.

Uniajastin (min)

Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, vastaanotti projektori signaaleja tai ei. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.

- Paina **4** vähentääksesi ajastimen aikaväliä.
- Paina
 lisätäksesi ajastimen aikaväliä.

Huomautus:

Valitse "Aina päällä"-valinta ottaaksesi automaattisen sammutuksen pois käytöstä.

Virtatila (Valmiustila)

- Aktiivinen: Valitse "Aktiivinen" palataksesi normaaliin valmiustilaan.
- Säästö: Valitse "Säästö" vähentääksesi virtahäviötä edelleen < 0,5 W.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Huomautus: "Signaali Virta päälle" ja "Virtatila (Valmiustila)"-valinnat ovat valinnaisia ominaisuuksia mallin ja alueen mukaan.

Valinnat Lamppuasetukset-valikko



Lampputunnit

Näyttää heijastusajan.

Lamppumuistutus

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusilmoituksen lampunvaihtoilmoituksen tullessa esiin. Viesti tulee esiin 30 tuntia ennen ehdotettua lampun vaihtoa.

Lamp Mode

- Kirkas: Valitse "Kirkas" lisätäksesi kirkkaus.
- Säästö: Valitse "Säästö" himmentääksesi projektorin lamppua, mikä pienentää virrankulutusta ja pidentää lampun kestoa.
- Virta: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa manuaalisesi projektorin tehoasetukset.

Huomautus:

- Kun ympäristön lämpötila ylittää 40 °C projektorin ollessa käynnissä, projektori kytkeytyy automaattisesti Säästö-tilaan.
- Lamp Mode"-tilan voi asettaa itsenäisesti 2D:ksi ja 3D:ksi.

Power

Aseta projektorin teho manuaalisesti. Käytettävissä olevat valinnat ovat 100%, 95%, 90%, 85% ja 80%.

Lampun nollaus

Palauttaa lampun tuntilaskurin nollaan, kun lamppu on vaihdettu.

Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

Valinnat-valikko



<u>Tiedot</u>

Näytä projektorin tiedot.

	Tied	ot	
S/N Number		****	
Laiteohjelmistoversio	Main	C01	
	MCU	C01	
	LAN	C01	
Current Input Source		VGA 1	
Resolution		1280×800	
Refresh Rate		60.00 Hz	
Lampputunnit			
	Kirkas	0 H	
	Säästö	0 H	
	Power	0 H	
Filter Hour		0 H	
Projektorin tunnus		0	
Remote Code		0	
Remote Code (Active)		0	
IP-osoite		192.168.1.1	
Verkon tila		Liitä	

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

<u>Alkuasetukset</u>

Valitse "Kyllä", jos haluat palauttaa "VALINNAISEN SUODATTIMEN":n tehdasasetuksiin.

Valinnat Valinnaiset suodatinasetukset -valikko



Optional Filter Installed

- Kyllä: Näyttö varoitusviesti 500 tunnin käytön jälkeen.
- Ei: Kytke varoitusviesti pois päältä.
- Huomautus: "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" tulee näkyviin vain, kun "Optional Filter Installed" on "Kyllä".

Filter Usage Hours

Näyttö suodatinajan.

Filter Reminder

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusviestin suodattimenvaihtoilmoituksen tullessa esiin. (Tehtaan oletusasetus: 500 tuntia).

Filter Reset

Nollaa pölysuodattimen laskuri pölysuodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen.

<u>Lopeta</u>

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

3D-asetus

- 1. Käynnistä projektori.
- 2. Liitä 3D-lähteesi. Esimerkiksi 3D Blu ray, pelikonsoli, PC, digisovitin jne.
- 3. Varmista, että olet liittänyt 3D-sisällön tai valinnut 3D-kanavan.
- 4. 3D-lasien päälle kytkemiseen. Katso 3D-lasien käyttöoppaasta, kuinka 3D-laseja käytetään.
- 5. Projektori näyttää 3D:nä automaattisesi 3D Blu-ray -lähteestä. 3D:n näyttämiseksi digisovittimesta tai PC-tietokoneesta, sinun on säädettävä asetukset 3D-valikossa.

3D:n näyttäminen Blu ray -lähteestä

3D näytetään automaattisesti. 3D-lasiesi mukaan sinun on valittava valikossa joko DLP Link tai VESA. VESAlaseissa on lähetin, joka on liitettävä projektorin 3D Sync -porttiin. Katso sivu 42.

- Valikko > "NÄYTTÖ" > "3D" > "3D-tila" > "DLP-linkki"
- Valikko > "NÄYTTÖ" > "3D" > "3D-tila" > "VESA 3D"

3D:n näyttäminen PC-tietokoneella tai digisovittimella

3D:tä ei näytetä automaattisesti. Kuvan 3D-sisällön mukaan kuva näytetään joko vierekkäin tai päällekkäin. Katso seuraava taulukko.



Top and Bottom

Top and Bottom

- Valitse vierekkäisille kuville valikosta "SBS". Valikko > "NÄYTTÖ" > "3D" > "3D-Muoto" > "SBS Mode".
- Valitse päällekkäisille kuville valikosta "top and bottom". Valikko > "NÄYTTÖ" > "3D" > "3D-Muoto" > "Top and Bottom".

Jos 3D-kuva ei näy oikein, sinun on ehkä säädettävä myös 3D-synk. kääntöä. Jos kuva näyttää oudolta, kytke tämä päälle. Valikko > "NÄYTTÖ" > "3D" > "3D-synk. kääntö" > "Päälle".

Huomautus: Jos tulovideo on normaali 2D, paina "3D-muoto" ja vaihda tilaan "Auto". Jos "SBS Mode"-tila on aktiivinen, 2D-videosisältö ei näy oikein. Vaihda takaisin "Auto"-tilaan, kun PC-tietokoneen kautta tuleva 3D toimii vain määrätyillä kuvatarkkuuksilla. Tarkista yhteensopivuus sivulla 69.

Lampun vaihtaminen

Projektori havaitsee automaattisesti lampun käyttöiän loppumisen. Kun lamppu lähestyy loppuaan, näyttöön tulee varoitusviesti.



Kun näet tämän viestin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista. Varmista, että projektori on ehtinyt jäähtyä vähintään 30 minuuttia, ennen kuin vaihdat lampun.





Varoitus: Jos projektori on kiinnitetty kattoon, ole varovainen avatessasi lampun käyttöpaneelia. On suositeltavaa käyttää suojalaseja vaihdettaessa kattoon kiinnitetyn projektorin lamppua. "Ole varovainen, ettei mitään irrallisia esineitä putoa projektorista."



Varoitus: Lampunkotelo on kuuma! Anna sen jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun!

Varoitus: Henkilövahinkojen välttämiseksi älä pudota lamppumoduulia tai koske hehkulamppuun. Hehkulamppu saattaa rikkoutua ja aiheuttaa vahinkoja pudotessaan.

Lampun vaihtaminen (jatkuu)



Toimenpide:

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "**じ** "-painiketta.
- 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 30 minuutin ajan.
- 3. Irrota virtajohto.
- 4. Irrota kannen ruuvi. 1
- 5. Avaa kansi. 2
- 6. Nosta lampun kahva ylös. 3
- 7. Paina molemmilta puolilta, nosta ylös ja irrota lampun johto. 4
- 8. Irrota lamppumoduulin ruuvi. 5
- 9. Nosta lampun kahvasta 6 ja irrota lamppumoduuli hitaasti ja varovasti. 7
- 10. Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität lamppumoduulin.
- 11. Käynnistä projektori ja nollaa lampun ajastin.
- Lampun nollaus: (i) Paina "Valikko" → (ii) Valitse "VALINNAT" → (iii) Valitse "Lampun asetukset" → (iv) Valitse "Lampun nollaus" → (v) Valitse "Kyllä".

Huomautus:

- Lampun kannen ruuveja ja lamppua ei voi irrottaa.
- Projektoria ei voida käynnistää, jos lampun kantta ei ole asetettu paikalleen projektoriin.
- Älä koske mihinkään lampun lasialueeseen. Käden rasva voi aiheuttaa lampun särkymisen. Pyyhi lamppumoduuli kuivalla kankaalla, jos sitä kosketetaan vahingossa.

Pölysuodattimen puhdistus

Pölysuodattimen irrottaminen

Toimenpide:

VAARA: Välttääksesi vahingon, tue pölysuodattimen kantta molemmin käsin, kun irrotat sen.

- 1. Aseta etusormien kärjet pölysuodattimen kannen alareunan alle.
- 2. Pidä pölysuodattimen kantta lujasti käyttämällä molempien käsien etusormea ja peukaloa.
- 3. Siirrä pölysuodattimen kantta hieman vasemmalle ja oikealle vapauttaaksesi sen kotelon hakasista. Sen jälkeen poista suodatin.



Pölysuodattimen asennus

Toimenpide:

- 1. Asenna pölysuodattimen ohjausreiät pölysuodattimen kannen ohjainnastoihin.
- 2. Asenna pölysuodattimen kansikokoonpano koteloon.



Huomautus: Pölysuodattimet vaaditaan/toimitetaan vain määrätyillä alueilla, joilla esiintyy liikaa pölyä.

Pölysuodattimen puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa pölysuodatin kolmen kuukauden välein; puhdista se useammin, jos projektoria käytetään pölyisessä ympäristössä.

Toimenpide:

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "**也**" -painiketta.
- 2. Irrota virtajohto.
- 3. Poista pölysuodatin hitaasti ja varovasti.
- 4. Puhdista tai vaihda pölysuodatin.
- 5. Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität pölysuodattimen.



Yhteensopivat kuvatarkkuudet

HDMI-yhteensopivuus

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus	B1/Videotila	B1/ Yksityiskohtainen ajastus
720x400 @ 70 Hz	XGA/WXGA:	Alkuperäinen ajoitus:	640x480p @ 60 Hz	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1440x900 @ 60 Hz	XGA: 1024x768 @ 60 Hz	720x480p @ 60 Hz	1920x1080 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1024x768 @ 120 Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz	1280x720p @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)
640x480 @ 72 Hz	1280x800 @ 60 Hz	1080P: 1920x1080 @ 60 Hz	1920x1080i @ 60 Hz	
640x480 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)	720(1440)x480i @ 60 Hz	
800x600 @ 56 Hz	1680x1050 @ 60 Hz		1920x1080p @ 60 Hz	
800x600 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz		720x576p @ 50 Hz	
800x600 @ 72 Hz	1280x720 @ 120 Hz		1280x720p @ 50 Hz	
800x600 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz		1920x1080i @ 50 Hz	
832x624 @ 75 Hz	1080P/WUXGA:		720(1440)x576i @ 50 Hz	
1024x768 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz		1920x1080p @ 50 Hz	
1024x768 @ 70 Hz	1280x800 @ 60 Hz		1920x1080p @ 24 Hz	
1024x768 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz		1920x1080p @ 30 Hz	
1280x1024 @ 75 Hz	1400x1050 @ 60 Hz			
1152x870 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz			
	1440x900 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 120 Hz			
	1024x768 @ 120 Hz			

Analoginen VGA -yhteensopivuus

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus	B1/Videotila	B1/ Yksityiskohtainen ajastus
720x400 @ 70 Hz	XGA/WXGA:	Alkuperäinen ajoitus:		1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1440x900 @ 60 Hz	XGA: 1024x768 @ 60 Hz		1920x1080 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1024x768 @ 120 Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz		1920x1200 @ 60 Hz (RB)
640x480 @ 72 Hz	1280x800 @ 60 Hz	1080P: 1920x1080 @ 60 Hz		
640x480 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)		
800x600 @ 56 Hz	1680x1050 @ 60 Hz			
800x600 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz			
800x600 @ 72 Hz	1280x720 @ 120 Hz			
800x600 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz			
832x624 @ 75 Hz	1080P/WUXGA:			
1024x768 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz			
1024x768 @ 70 Hz	1280x800 @ 60 Hz			
1024x768 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz			
1280x1024 @ 75 Hz	1400x1050 @ 60 Hz			
1152x870 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz			
	1440x900 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 120 Hz			
	1024x768 @ 120 Hz			

digitaalinen Display port -yhteensopivuus

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus	B1/Videotila	B1/ Yksityiskohtainen ajastus
720x400 @ 70 Hz	XGA/WXGA:	Alkuperäinen ajoitus:	640x480p @ 60 Hz	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1440x900 @ 60 Hz	XGA: 1024x768 @ 60 Hz	720x480p @ 60 Hz	1920x1080 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1024x768 @ 120 Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz	1280x720p @ 60 Hz	1920x1200 @ 60 Hz
640x480 @ 72 Hz	1280x800 @ 60 Hz	1080P: 1920x1080 @ 60 Hz	1920x1080i @ 60 Hz	
640x480 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)	720(1440)x480i @ 60 Hz	
800x600 @ 56 Hz	1680x1050 @ 60 Hz		1920x1080p @ 60 Hz	
800x600 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz		720x576p @ 50 Hz	
800x600 @ 72 Hz	1280x720 @ 120 Hz		1280x720p @ 50 Hz	
800x600 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz		1920x1080i @ 50 Hz	
832x624 @ 75 Hz	1080P/WUXGA:		720(1440)x576i @ 50 Hz	
1024x768 @ 60 Hz	1280x720 @ 60 Hz		1920x1080p @ 50 Hz	
1024x768 @ 70 Hz	1280x800 @ 60 Hz		1920x1080p @ 24 Hz	
1024x768 @ 75 Hz	1280x1024 @ 60 Hz		1920x1080p @ 30 Hz	
1280x1024 @ 75 Hz	1400x1050 @ 60 Hz			
1152x870 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz			
	1440x900 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 120 Hz			
	1024x768 @ 120 Hz			

True 3D video -yhteensopivuus

		Tuloajoitus					
		1280x720P @ 50 Hz	Top-and-Bottom				
		1280x720P @ 60 Hz	Top-and-Bottom				
		1280x720P @ 50 Hz	Kuvapakkaus				
	HDMI 1.4a 3D	1280x720P @ 60 Hz	Kuvapakkaus				
	-1010	1920x1080i @ 50 Hz	Side-by-Side (Puoli)				
		1920x1080i @ 60 Hz	Side-by-Side (Puoli)				
		1920x1080P @ 24 Hz	Top-and-Bottom				
Tuloropoluutio		1920x1080P @ 24 Hz	Kuvapakkaus				
Tuloresoluullo		1920x1080i @ 50 Hz					
		1920x1080i @ 60 Hz	Sido by Sido (Puoli)	SPS tila on päällä			
		1280x720P @ 50 Hz	Side-by-Side (Fubli)				
		1280x720P @ 60 Hz					
	HDMI 1.3	1920x1080i @ 50 Hz					
		1920x1080i @ 60 Hz	Top and Pottom				
		1280x720P @ 50 Hz	тор-ана-вошотт				
		1280x720P @ 60 Hz					
		480i	HQFS	3D-muoto on Frame sequential			

Kuvakoko ja projisointietäisyys

(WUXGA)

Haluttu kuvakoko						Heijastusetäisyys (C)			
Halk	aisija	Lev	eys	Korkeus		Laaja		Tele	
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	١	١	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	١	١	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,3	4,27	2,3	7,55
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,5	4,92	2,8	9,19
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,8	5,91	3,2	10,50
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,1	6,89	3,7	12,14
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,3	7,55	4,1	13,45
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,6	8,53	4,6	15,09
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,1	10,17	5,5	18,04
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	3,9	12,80	6,9	22,64
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,6	15,09	8,3	27,23
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,2	17,06	9,2	30,18
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,4	21,00	11,5	37,73
7.62	300	6.46	254.4	4.04	159	7.7	25.26	13.8	45.28

Linssinsiirtoalue									
	PJ-linssin keskikoł	nta kuvan yläosaan		Kuvans	Kuvansiirtoalue				
Pysty + (Maks.) (A)	Pysty - (Min.) (B)	Pystysuuntainen alue vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa (D) = (A) - (B)	Pystysuuntainen alue 1 % vaakasuuntaisessa sijainnissa	Vaaka + (Oikea)	Vaaka - (Vasen)				
48,5	40,4	8,1	7,2	6,5	6,5				
58,2	48,5	9,7	8,6	7,8	7,8				
64,6	53,9	10,8	9,7	8,6	8,6				
80,8	67,3	13,5	12,1	10,8	10,8				
96,9	80,8	16,2	14,6	12,9	12,9				
113,1	94,2	18,9	16,9	15,1	15,1				
129,2	107,7	21,5	19,4	17,2	17,2				
145,4	121,2	24,2	21,8	19,4	19,4				
161,5	134,6	26,9	24,3	21,5	21,5				
193,9	161,5	32,3	29,2	25,9	25,9				
242,3	201,9	40,4	36,4	32,3	32,3				
290,8	242,3	48,5	43,6	38,8	38,8				
323,1	269,2	53,9	48,4	43,1	43,1				
403,9	336,6	67,3	60,7	53,9	53,9				
484,6	403,9	80,8	72,7	64,6	64,6				

Huomautus:

• Pystysuuntaiset linssinsiirtoarvot lasketaan aina projisointilinssin keskikohdasta. Sen vuoksi välimatka 5,2 cm alustasta projisointilinssin keskikohtaan on lisättävä jokaiseen linssin pystysiirtoarvoon.

• Zoomaussuhde on 1,8x.

(1080P)

Haluttu kuvakoko							Heijastuse	täisyys (C)	
Halk	aisija	Lev	eys	Korl	keus	Laaja		Tele	
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,66	26,15	0,37	14,71	/	/	1,4	4,59
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,1	3,61	1,9	6,23
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,3	4,27	2,4	7,87
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,6	5,25	2,8	9,19
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	1,9	6,23	3,3	10,83
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,1	6,89	3,8	12,47
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,4	7,87	4,2	13,78
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	2,6	8,53	4,7	15,42
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,2	10,50	5,7	18,70
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,0	13,12	7,1	23,29
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	4,8	15,75	8,5	27,89
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	5,3	17,39	9,4	30,84
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	6,6	21,65	11,8	38,71
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	7,9	25,92	14,1	46,26

Linssinsiirtoalue									
	PJ-linssin keskikoł	nta kuvan yläosaan		Kuvansiirtoalue					
Pysty + (Maks.) (A)	Pysty - (Min.) (B)	Pystysuuntainen alue vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa (D) = (A) - (B)	Pystysuuntainen alue 1 % vaakasuuntaisessa sijainnissa	Vaaka + (Oikea)	Vaaka - (Vasen)				
48,6	39,2	9,3	8,3	6,6	6,6				
58,3	47,1	11,2	10,1	8,0	8,0				
64,8	52,3	12,5	11,3	8,9	8,9				
80,9	65,4	15,6	14,0	11,1	11,1				
97,1	78,5	18,7	16,9	13,3	13,3				
113,3	91,5	21,8	19,6	15,5	15,5				
129,5	104,6	24,9	22,5	17,7	17,7				
145,7	117,7	28,0	25,2	19,9	19,9				
161,9	130,8	31,1	28,1	22,1	22,1				
194,3	156,9	37,4	33,5	26,6	26,6				
242,8	196,1	46,7	42,1	33,2	33,2				
291,4	235,4	56,0	50,4	39,9	39,9				
323,8	261,5	62,3	56,0	44,3	44,3				
404,7	326,9	77,8	70,0	55,4	55,4				
485,7	392,3	93,4	84,2	66,4	66,4				

Huomautus:

• Pystysuuntaiset linssinsiirtoarvot lasketaan aina projisointilinssin keskikohdasta. Sen vuoksi välimatka 5,2 cm alustasta projisointilinssin keskikohtaan on lisättävä jokaiseen linssin pystysiirtoarvoon.

Zoomaussuhde on 1,8x.

(WXGA)

Haluttu kuvakoko						Heijastusetäisyys (C)			
Halk	aisija	Lev	reys	Korl	keus	Laaja		Tele	
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	/	/	1,4	4,59
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,1	3,61	1,9	6,23
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,4	4,59	2,4	7,87
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,6	5,25	2,9	9,51
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,9	6,23	3,4	11,15
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,2	7,22	3,9	12,80
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,4	7,87	4,3	14,11
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,7	8,86	4,8	15,75
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,2	10,50	5,8	19,03
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,1	13,45	7,2	23,62
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,9	16,08	8,7	28,54
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,4	17,72	9,6	31,50
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,8	22,31	12,0	39,37
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	8,1	26,57	14,4	47,24

Linssinsiirtoalue									
	PJ-linssin keskikoł	nta kuvan yläosaan		Kuvans	iirtoalue				
Pysty + (Maks.) (A)	Pysty - (Min.) (B)	Pystysuuntainen alue vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa (D) = (A) - (B)	Pystysuuntainen alue 1 % vaakasuuntaisessa sijainnissa	Vaaka + (Oikea)	Vaaka - (Vasen)				
50,5	42,4	8,1	7,2	6,5	6,5				
60,6	50,9	9,7	8,6	7,8	7,8				
67,3	56,5	10,8	9,7	8,6	8,6				
84,1	70,7	13,5	12,1	10,8	10,8				
101,0	84,8	16,2	14,6	12,9	12,9				
117,8	99,0	18,8	16,9	15,1	15,1				
134,6	113,1	21,5	19,4	17,2	17,2				
151,5	127,2	24,2	21,8	19,4	19,4				
168,3	141,4	26,9	24,3	21,5	21,5				
201,9	169,6	32,3	29,2	25,9	25,9				
252,4	212,0	40,4	36,4	32,3	32,3				
302,9	254,4	48,5	43,6	38,8	38,8				
336,6	282,7	53,9	48,4	43,1	43,1				
420,7	353,4	67,3	60,7	53,9	53,9				
504,8	424,1	80,8	72,7	64,6	64,6				

Huomautus:

•

• Pystysuuntaiset linssinsiirtoarvot lasketaan aina projisointilinssin keskikohdasta. Sen vuoksi välimatka 5,2 cm alustasta projisointilinssin keskikohtaan on lisättävä jokaiseen linssin pystysiirtoarvoon.

Zoomaussuhde on 1,8x.

(XGA)

Haluttu kuvakoko						Heijastusetäisyys (C)			
Halka	aisija	Lev	eys	Korkeus		Laaja		Tele	
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,61	24	0,46	18	\	١	1,3	4,27
1,02	40	0,81	32	0,61	24	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,02	40	0,76	30	1,3	4,27	2,2	7,22
1,52	60	1,22	48	0,91	36	1,5	4,92	2,7	8,86
1,78	70	1,42	56	1,07	42	1,8	5,91	3,1	10,17
2,03	80	1,63	64	1,22	48	2,0	6,56	3,6	11,81
2,29	90	1,83	72	1,37	54	2,3	7,55	4,0	13,12
2,54	100	2,03	80	1,52	60	2,5	8,20	4,5	14,76
3,05	120	2,44	96	1,83	72	3,0	9,84	5,4	17,72
3,81	150	3,05	120	2,29	90	3,8	12,47	6,7	21,98
4,57	180	3,66	144	2,74	108	4,5	14,76	8,1	26,57
5,08	200	4,06	160	3,05	120	5,0	16,40	9,0	29,53
6,35	250	5,08	200	3,81	150	6,3	20,67	11,2	36,75
7,62	300	6,10	240	4,57	180	7,6	24,93	13,5	44,29
Linssinsiirtoalue									
------------------------	-----------------------	---	---	--------------------	--------------------	--	--		
	PJ-linssin keskikor	nta kuvan yläosaan		Kuvans	iirtoalue				
Pysty + (Maks.) (A)	Pysty - (Min.) (B)	Pystysuuntainen alue vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa (D) = (A) - (B)	Pystysuuntainen alue 1 % vaakasuuntaisessa sijainnissa	Vaaka + (Oikea)	Vaaka - (Vasen)				
48,0	43,4	4,6	4,1	6,1	6,1				
64,0	57,9	6,1	5,5	8,1	8,1				
80,0	72,4	7,6	6,8	10,2	10,2				
96,0	86,9	9,1	8,2	12,2	12,2				
112,0	101,4	10,7	9,6	14,2	14,2				
128,0	115,8	12,2	11,0	16,3	16,3				
144,0	130,3	13,7	12,3	18,3	18,3				
160,0	144,8	15,2	13,7	20,3	20,3				
192,0	173,7	18,3	16,5	24,4	24,4				
240,0	217,2	22,9	20,6	30,5	30,5				
288,0	260,6	27,4	24,7	36,6	36,6				
320,0	289,6	30,5	27,5	40,6	40,6				
400,1	362,0	38,1	34,3	50,8	50,8				
480,1	434,3	45,7	41,1	61,0	61,0				

Huomautus:

• Pystysuuntaiset linssinsiirtoarvot lasketaan aina projisointilinssin keskikohdasta. Sen vuoksi välimatka 5,2 cm alustasta projisointilinssin keskikohtaan on lisättävä jokaiseen linssin pystysiirtoarvoon.





- 2. Projisoitu kuva, kun linssinsiirto on korkeimmassa sijainnissa.
- 3. Vaakasuuntainen siirtoalue: 10 % H.
- 4. Pystysiirron alue: 20 % V.

Linssinsiirron keskikohdan määrittäminen

Vaakasuuntainen linssinsiirron keskikohta

1. Säädä pystysiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimialueen alareunan.



2. Säädä vaakasiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen vasemmalla.



3. Säädä vaakasiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen oikealla.



4. Mittaa merkintä A:n ja merkintä B:n välinen etäisyys ja jaa se kahdella (2) ja sijoita kuva takaisin merkintäänA/B vasemmalle. Kuva on nyt vaakasuuntaisen siirtoalueensa keskellä.



Pystysuuntaisen linssinsiirron keskikohta

1. Kuvan on oltava vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa ennen kuvan säätämistä pystysuuntaisen siirron keskikohtaan.



2. Säädä pystysiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen alhaalla.



3. Säädä pystysiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen ylhäällä.



4. Mittaa merkintä A:n ja merkintä B:n välinen etäisyys ja jaa se kahdella (2) ja sijoita kuva takaisin merkintään A/B alhaalla. Kuva on nyt pystysuuntaisen siirtoalueensa keskellä.



Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus

- 1. Käytä Optoma-kattopidikettä projektorin vahingoittumisen välttämiseksi.
- 2. Jos haluat käyttää kolmannen osapuolen valmistamaa kattoasennussarjaa, varmista että se täyttää seuraavat projektorin vaatimukset:
- Ruuvityyppi: M4*3
- Ruuvin vähimmäispituus: 10mm



Huomautus: Vääränlaisesta asennuksesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.



- Jos ostat kattoasennussarjan muulta yhtiöltä, varmista että se käyttää oikeankokoisia ruuveja. Ruuvikokoon vaikuttaa kiinnityslevyn paksuus.
- Varmista, että katon ja projektorin pohjan välillä on vähintään 10 cm.
- Vältä asentamasta projektoria lämmönlähteen lähelle.

RS-232-protokollatoimintoluettelo

Baudinopeus: 9600 Databittejä: 8 Pariteetti: Ei mitään Pysäytysbittejä: 1 Vuonhallinta: Ei mitään UART16550 FIFO: Poista käytöstä Projektorin palaute (hyväksytty): P Projektorin palaute (hylätty): F

XX=01-99, projektorin tunnus, XX=00 on kaikille projektoreille

Huomautus: Kaikkien ASCII-komentojen jälkeen tulee merkintä <CR>. 0D on HEX-koodi <CR>:lle ASCIIkoodissa.

SEND to projector 232 ASCII **HEX Code** Function Description Code ~XX00 1 7E 30 30 30 30 20 31 0D Power ON ~XX00 0 7E 30 30 30 30 20 30 0D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 7E 30 30 30 30 20 31 20 Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~nnnn a 0D ~9999 (a=7E 39 39 39 39) ~XX01 1 7E 30 30 30 31 20 31 0D Resync ~XX02 1 7E 30 30 30 32 20 31 0D AV Mute On ~XX02 0 7E 30 30 30 32 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E 30 30 30 33 20 31 0D Mute On ~XX03 0 7E 30 30 30 33 20 30 0D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E 30 30 30 34 20 31 0D Freeze ~XX04 0 7E 30 30 30 34 20 30 0D Unfreeze (0/2 for backward compatible) 7E 30 30 30 35 20 31 0D ~XX05 1 Zoom Plus ~XX06 1 7E 30 30 30 36 20 31 0D Zoom Minus ~XX12 1 7E 30 30 31 32 20 31 0D **Direct Source Commands** HDMI1 ~XX12 15 7E 30 30 31 32 20 31 35 0D HDMI2 ~XX12 20 7E 30 30 31 32 20 32 30 0D Displayport ~XX12 5 7E 30 30 31 32 20 35 0D VGA1 ~XX12 8 7E 30 30 31 32 20 38 0D VGA1 Component ~XX12 6 7E 30 30 31 32 20 36 0D VGA 2 ~XX12 13 7E 30 30 31 32 20 31 33 0D VGA2 Component S-Video ~XX12 9 7E 30 30 31 32 20 39 0D ~XX12 10 7E 30 30 31 32 20 31 30 0D Video ~XX12 21 7E 30 30 31 32 20 32 31 0D HDBaseT (only exists in "T" SKU) ~XX20 1 7E 30 30 32 30 20 31 0D **Display Mode** Presentation ~XX20 2 7E 30 30 32 30 20 32 0D Bright ~XX20 3 7E 30 30 32 30 20 33 0D Movie ~XX20 4 7E 30 30 32 30 20 34 0D sRGB ~XX20 5 7E 30 30 32 30 20 35 0D User ~XX207 7E 30 30 32 30 20 37 0D Blackboard ~XX20 13 7E 30 30 32 30 21 33 0D DICOM SIM. ~XX20 9 7E 30 30 32 30 20 39 0D 3D ~XX21 n n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) 7E 30 30 32 31 20 a 0D Brightness ~XX22 n 7E 30 30 32 32 20 a 0D Contrast n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX23 n 7E 30 30 32 33 20 a 0D n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35) Sharpness ~XX45 n 7E 30 30 34 34 20 a 0D Color (Saturation) n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX44 n 7E 30 30 34 35 20 a 0D Tint n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX34 n 7E 30 30 33 34 20 a 0D BrilliantColor™ n = 1 (a=31) ~ 10 (a=31 30) On ~XX191 1 7E 30 30 31 39 31 20 31 0D DynamicBlack ~XX191 0 7E 30 30 31 39 31 20 30 0D Off(0/2 backward compatible) 7E 30 30 33 35 20 31 0D ~XX35 1 Film Gamma ~XX35 3 7E 30 30 33 35 20 33 0D Graphics ~XX35 7 7E 30 30 33 35 20 37 0D 2.2 ~XX35 5 7E 30 30 33 35 20 35 0D 1.8 ~XX35 6 7E 30 30 33 35 20 36 0D 2.0 ~XX35 8 7E 30 30 33 35 20 38 0D 2.6 Blackboard ~XX35 10 7E 30 30 33 35 20 31 30 0D ~XX35 11 7E 30 30 33 35 20 31 31 0D DICOM

SEND to pr	SEND to projector					
232 ASCII	HEX Code	Function	Description			
Code						
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm			
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard			
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool			
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold			
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto			
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D	·	RGB\ RGB(0-25	5)		
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV	,		
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)			
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	$n = -50 (a = 2D 35 30) \sim 50 (a = 35 30)$		
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	$n = -50 (a = 2D 35 30) \sim 50 (a = 35 30)$		
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 2 0D		Bod Ripp	$n = 50 (a - 2D 35 30) \sim 50 (a - 35 30)$		
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	7E 30 30 32 37 20 a 0D			n = -50 (a - 2D 35 30) = 50 (a - 35 30)		
~XX28 II	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Blas	$h = -50 (a = 2D 35 30) \sim 50 (a = 35 30)$		
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Blas	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX5171	7E 30 30 35 31 37 20 31 0D	RGB Gain/Bias Reset	Reset			
~XX509	7E 30 30 35 30 39 20 0D	Image Settings Reset	Reset			
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D		Red Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D		Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D		Green Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
			Saturation			
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D		Blue Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D		Cyan Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D		Cyan	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
			Saturation			
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D		Cyan Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D		Yellow Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX337 n	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D		Yellow	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
			Saturation			
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D		Magenta	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
			Saturation			
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D		Magenta Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D		Blue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)		
~XX215 1	7E 30 30 32 31 35 20 31 0D	Reset				
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency	n = -10 (a=2D 35) ~ 10 (a=35) By signal		
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic	On		
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D			Off		
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal		
~¥¥75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing		
~XX75 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing		
~XX200 p			White Level	$n = 0$ (a=20 33) ≈ 3 (a=33) by timining		
~XX2001	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal (Video)		$II = 0 (a = 30) \approx 31 (a = 35 31)$		
~XX201 n	7E 30 30 32 30 31 20 a 0D		Black Level	$n = -5 (a=2D 35) \sim 5 (a=35)$		
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 24 20 31 0D		UIRE			
~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 24 20 30 0D		7.5 IRE			
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3			
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:9			
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WXGA, W	/UXGA)		

SEND to pr	ojector			
232 ASCII	HEX Code	Function	Description	
Code				
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX	
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Native	
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom		n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift		n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift		n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone		n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone		n = -30 (a=2D 33 30) ~ 30 (a=33 30)
~XX69 1	7E 30 30 36 39 20 31 0D	Auto V.Keystone		On
~XX69 0	7E 30 30 36 39 20 30 0D	Auto V. Keystone		Off
~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners (Top-Left)		Right+
~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D			Left+
~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D			Up+
~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D			Down+
~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	(Top-Right)		Right+
~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D			Left+
~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D			Up+
~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D			Down+
~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	(Bottom-Left)		Right+
~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D			Left+
~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D			Up+
~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D			Down+
~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	(Bottom-Right)		Right+
~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D			Left+
~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D			Up+
~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D			Down+
~XX516	7E 30 30 35 31 36 20 0D	Four corners reset		Reset
~XX506 0	7E 30 30 35 30 36 20 30 0D	Wall Color		Off
~XX506 2	7E 30 30 35 30 36 20 32 0D			Light Yellow
~XX506.3	7E 30 30 35 30 36 20 33 0D			Light Green
~XX506.4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D			
XX500 4	7E 30 30 35 30 36 20 34 0D			
~~~~	7E 30 30 35 30 36 20 35 0D			
~XX506 6	7E 30 30 35 30 36 20 36 0D			Gray
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode		DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D			VESA 3D
~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D		3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D			L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D			R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format		Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D			SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D			Top and Bottom
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D			Frame sequential
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invert		On
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert		Off
~XX/0 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language		English
~XX/02	7E 30 30 37 30 20 32 0D			German
~XX/03	7E 30 30 37 30 20 33 0D			
~XX/U4	7 E 30 30 37 30 20 34 0D			
~XX/U5	7 E 30 30 37 30 20 35 0D			Spanisn
~XX/06	7 E 30 30 37 30 20 36 0D			Portuguese
~XX/U/	7 E 30 30 37 30 20 37 0D			Polish
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7 E 30 30 37 30 20 38 0D			Duich
~***	1 E 30 30 31 30 20 39 0D			Sweuish

SEND to pr	SEND to projector					
232 ASCII	HEX Code	Function	Description			
Code						
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D			Norwegian/Danish		
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D			Finnish		
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D			Greek		
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D			Traditional Chinese		
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D			Simplified Chinese		
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D			Japanese		
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D			Korean		
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D			Russian		
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D			Hungarian		
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D			Czechoslovak		
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D			Arabic		
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D			Thai		
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D			Turkish		
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Farsi		
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Vietnamese		
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Indonesian		
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D			Romanian		
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop			
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop			
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling			
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling			
~XX90 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type (WXGA/WUXGA)	16:10			
~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		16:9			
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left			
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right			
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre			
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left			
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right			
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc	Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh		
	0D	-	-	mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32)		
				dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30)		
				hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)		
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D	Security	On			
~XX78 0	7E 30 30 37 38 20 30 20		Off (0/2 for back	ward compatible)		
~nnnn	a 0D		~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30)		
			~9999 (a=7E 39	39 39 39)		
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID	n = 00 (a=30 30)) ~ 99 (a=39 39)		
~XX310 0	7E 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off			
~XX310 1	7E 30 33 31 30 20 31 0D	·	On			
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On			
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)		
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)	,	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)		
~XX93 n	7E 30 30 39 33 20 a 0D	Volume(Mic)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)		
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	Default			
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D		Audio1			
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2			
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D		Audio3			
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default			
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D	J.	User			
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral			
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture				
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off			
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1			
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2			
~XX521 0	7E 30 30 35 32 31 20 30 0D	Wireless	Off (0/2 for back	ward compatible)		
~XX521 1	7E 30 30 35 32 31 20 31 0D	Wireless	On			
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 300D	Crestron	Off			

SEND to pr	SEND to projector						
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description				
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On				
~XX455.0	7F 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off				
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On				
~XX456.0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	P II ink	Off				
×××450 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	FJEIIIK	On				
~77450 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		01				
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AWX Device Discovery	Οπ				
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D		On				
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off				
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On				
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off				
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On				
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source	HDMI1				
~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 37 0D		HDMI2				
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D		Displayport				
~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA1				
~XX39.6	7E 30 30 33 39 20 36 0D		VGA2				
~XX30.0	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 20 20 22 20 20 21 20 0D		Video				
~^^39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D	O anno a la alt	Video				
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On				
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)			
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On				
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)			
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On				
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)			
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On				
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)			
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	On				
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)			
~XX195.0	7F 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	, ,			
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid				
~XX105.2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern				
~XX193 2	7E 20 20 21 20 24 20 21 0D	Rockground Color					
~~~~104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Diue				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		BIACK				
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red				
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green				
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White				
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off				
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On				
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front				
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Тор				
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30)	~ 99 (a=39 39)			
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off				
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		On				
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On			
~XX105.0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D			Off $(0/2 \text{ for backward compatible})$			
~XX113.0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D		Signal Power On	Off			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D			On			
××100 m	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D						
~XX100 II	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	$h = 0 (a=30) \sim 180 (a=31,38,30)$			
			((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((5 minutes for each step).			
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 30)			
				(10 minutes for each step).			
~XX507 1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D		Sleep Timer	On			
			Repeat				
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D			Off			
~XX115 1	7F 30 30 31 31 35 20 31 0D		Quick Resume	On			
~XX115.0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D			Off $(0/2 \text{ for backward compatible})$			
~XX11/ 1	7E 30 30 31 31 31 3/ 20 31 0D		Power	$E_{co} (<=0.5W)$			
· AA 114 1	1 - 00 00 01 01 04 20 01 0D		Mode(Standby)				
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D		(Active (0/2 for backward compatible)			

SEND to pro	ojector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder		On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Lamp Mode	Bright	
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		Eco	
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D		Power	
~XX326 0	7E 30 30 33 32 36 20 30 0D	Power /100%		
~XX326 1	7E 30 30 33 32 36 20 31 0D	Power /95%		
~XX326 2	7E 30 30 33 32 36 20 32 0D	Power /90%		
~XX326 3	7E 30 30 33 32 36 20 33 0D	Power /85%		
~XX326 4	7E 30 30 33 32 36 20 34 0D	Power /80%		
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D	Lamp Reset	Yes	
~XX320 1	7E 30 30 33 32 30 20 31 0D	Optional Filter Installed	Yes	
~XX320 0	7E 30 30 33 32 30 20 30 0D		No (0/2 for backy	ward compatible)
~XX322 0	7E 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder	Off	
~XX322 1	7E 30 30 33 32 32 20 31 0D		300 hrs	
~XX322 2	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D		500 hrs	
~XX322 3	7E 30 30 33 32 32 20 33 0D		800 hrs	
~XX322 4	7E 30 30 33 32 32 20 34 0D		1000 hrs	
~XX323 1	7E 30 30 33 32 33 20 31 0D	Filter Reset	Yes	
~XX313 1	7E 30 30 33 31 33 20 31 0D	Information menu	On	
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D		Off(0/2 for backw	vard compatible)
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset	Yes	
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the OSD	n: 1-30 character	rs
SEND to en	ulate Remote			
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D		Up	
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D		Left	
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D		Enter (for project	tion MENU)
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D		Right	
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D		Down	
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D		V Keystone +	
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D		V Keystone -	
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D		Volume -	
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D		Volume +	
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D		Menu	
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D		Source	
SEND from	projector automatically	Freeditor	Ducie sten Detum	Description
Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
when Standl	by/Warming/Cooling/Out of		INFOn	n=0 Standby
Range/Lamp	o fail/Fan Lock/Over			n=1 Warming
Temperature	e/ Lamp Hours Running Out/			n=2 Cooling
Cover Open				n=3 Out of Range
				n=4 Lamp fail
				n=6 Fan Lock/
				n=7 Over Temperature
				n=8 Lamp Hours Running Out
READ from	projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	Okn	n = 0 None
				n = 7 HDMI1
				n = 8 HDMI2
				n = 15 Displayport
				n = 2 VGA1
				n = 3 VGA2
				n = 5 Video

n = 4 S-Video n = 16 HDbaseT

READ from	projector			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version
~XX357 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	LAN FW version	Okeeeee	eeeee: LAN FW version
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	Okn	n = 0 None
				n = 1 Presentation
				n = 2 Bright
				n = 3 Movie
				n = 4 sRGB
				n = 5 User
				n= 7 Blackboard
				n = 12 DICOM SIM.
				n = 9 3D
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n=0 Off
				n=1 On
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n = 1 4:3
				n = 2 16:9
				n = 3 16:10
				n = 5 LBX
				n = 6 Native
				n = 7 Auto
*16:9 or 16:	10 depend on Screen Type set	tting		
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	Okn	n = 0 Standard
				n = 1 Cool
				n = 2 Cold
				n = 3 Warm
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n = 0 Front-Desktop
				n = 1 Rear-Desktop
				n = 2 Front-Ceiling
				n = 3 Rear-Ceiling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 1D	Information	Okabbbbbccd	a = 0 Off
			ddde	a = 1 On
				bbbb: LampHour
				cc: source
				cc = 00 None
				cc = 02 VGA1
				cc = 03 VGA2
				cc = 04 S-Video
				cc = 05 Video
				cc = 07 HDMI1
				cc = 08 HDMI2
				cc = 15 Displayport
				cc = 16 HDBaseT
				dddd FW Version

232 ASCII HEX Code Function Projector Return Description code e = Display mode ee = 00 None ee = 00 None ee = 01 Presentation ee = 01 Presentation ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 07 Blackboard ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM. ee = 00 SIM. ee = 00 SIM.	
e = Display mode ee = 00 None ee = 01 Presentation ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 00 None ee = 01 Presentation ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 01 Presentation ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 02 Bright ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 03 Movie ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 04 sRGB ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 05 User ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 07 Blackboard ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 09 3D ee = 12 DICOM SIM.	
ee = 12 DICOM SIM.	
~XX1511 /E 30 30 31 35 31 20 31 0D Model name OKn n = 2 XGA	
n = 3 WXGA	
n = 4 1080p	
n = 5 WUXGA	
~XX108 1 7E 30 30 31 30 38 20 31 0D Lamp Hours OKbbbb bbbb: LampHour	
~XX108 2 7E 30 30 31 30 38 20 31 0D Cumulative Lamp Hours OKbbbbb bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours	
~XX321 1 7E 30 30 33 32 31 20 31 0D Filter Usage Hours OKbbbb bbbb: Filter Usage Hours	
~XX87 1 7E 30 30 38 37 20 31 0D Network Status Okn n = 0 Disconnected	
n = 1 Connected	
~XX87 3 7E 30 30 38 37 20 33 0D IP Address Okaaa_bbb_ccc_ddd	
~XX351 1 7E 30 30 33 35 31 20 31 0D Fan1 speed(blower) Okaaaa a=0000~9999	
~XX352 1 7E 30 30 33 35 32 20 31 0D System temperature Okaaa a=000~999	
~XX353 1 7E 30 30 33 35 33 20 31 0D Serial number Okaaaaaaaaaa a=serial number string aaaaaaa	
~XX354 1 7E 30 30 33 35 34 20 31 0D Closed Captioning Oka a = 0 off	
a = 1 cc1	
a = 2 cc2	
~XX355 1 7E 30 30 33 35 35 20 31 0D AV Mute Oka a = 0 Off	
a = 1 On	
~XX356 1 7E 30 30 33 35 36 20 31 0D Mute Oka a = 0 Off	
a = 1 On	
~XX358 1 7E 30 30 33 35 38 20 31 0D Current watt Okaaaa a = 0000~9999	

IR-kaukosäädinkoodit



Nännäin		Mukaute	ttu koodi	Datakoodi	Tulostaminen-	Kuwaus	
марраш		Tavu 1	Tavu 2	Tavu 3	näppäinmääritys	Ruvaus	
Virta pois		32	CD	2E	Pois	Paina kytkeäksesi projektorin pois päältä.	
Virta päälle	Ċ	32	CD	02	Päälle	Paina kytkeäksesi projektorin päälle.	
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	PIP/PBP	Paina käyttääksesi PIP/PBP- toimintoa.	
Kuvamuodon korjaus	Korjaus	32	CD	96	Kuvamuodon korjaus	Geometrinen korjaus.	
F2	F2	32	CD	27	F2	Oletuszoomauksen mukaan.	
F1	F1	32	CD	26	F1	Oletustestikuvion mukaan.	
Tila	Tila	32	CD	95	Tila	Näyttötilavalikko päälle/pois.	
Ylös-nuoli	t	32	CD	C6	Ylös-nuoli		
Alas-nuoli	ŧ	32	CD	C7	Alas-nuoli	Käytä painikkeita ↑ ↓ ← →	
Vasen-nuoli	-	32	CD	C8	Vasen-nuoli	kontien valitsemiseen tai valinnan säätämiseen.	
Oikea-nuoli	-	32	CD	C9	Oikea-nuoli		
AV-mykistys		32	CD	03	AV-mykistys	Paina kytkeäksesi projektorin sisäisen kaiuttimen pois/päälle.	
Vahvista	ENTER	32	CD	C5	ENTER	Vahvista valinta.	
Info.		32	CD	25	Info.	Näytä projektorin tiedot.	
Laser	₩	Ei sovel- lettavissa	Ei sovel- lettavissa	Ei sovel- lettavissa		Käytä laser-osoittimena.	

Näppäin		Mukaute	ttu koodi	Datakoodi	Tulostaminen-	Kuwawa
марраш		Tavu 1	Tavu 2	Tavu 3	näppäinmääritys	Kuvaus
Lähde		32	CD	18	Lähde	Valitse tulosignaali painamalla "Source"-painiketta.
Re-Sync	Re-Sync	32	CD	04	Re-Sync	Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia.
Valikko	Valikko	32	CD	88	Valikko	Käynnistä näyttövalikko (OSD) painamalla "Menu"-painiketta. Poistu näyttövalikosta painamalla kohtaa "Menu" uudelleen.
Äänenvoimakkuus	+	32	CD	09	Volume +	Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Anenvoimarruus	-	32	CD	0C	Volume -	Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
D Zoom	+	32	CD	08	D Zoom +	Käytä ▲ -valintaa lähentääksesi projisoidussa kuvassa.
0 20011	-	32	CD	0B	D Zoom -	Käytä ▼-valintaa loitontaaksesi projisoidussa kuvassa.
Muoto	Muoto	32	CD	15	Muoto	Paina valitaksesi projektorimuodon.
Pysäytä	Pysäytä	32	CD	06	Pysäytä	Paina pysäyttääksesi projisoidun kuvan.
Kaukosäädin	ID	32	CD	3201 ~ 3299		Paina, kunnes Virran LED- merkkivalo vilkkuu ja paina sitten
	KAIKKI	32	CD	32CD		01 - 99 asettaaksesi määrätyn kaukosäädinkoodin.
1/VGA		32	CD	8E	1/VGA	 Paina valitaksesi VGA-lähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "1".
2/S-Video		32	CD	1D	2/S-Video	 Paina valitaksesi S-videolähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "2".
3/HDMI1		32	CD	16	3/HDMI	 Paina valitaksesi HDMI-lähde. Käytä numeronäppäimistön numerona "3".
HDMI2		32	CD	9B	HDMI2	Paina valitaksesi HDMI-lähde.
4/HDBaseT		32	CD	70	4/HDBaseT	 Paina valitaksesi HDBaseT- lähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "4".
5/Video		32	CD	1C	5/Video	 Paina valitaksesi komposiittivideolähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "5".
6		32	CD	19	6	Käytä numeronäppäimistön numerona "6".
7		32	CD	1A	7	Käytä numeronäppäimistön numerona "7".
8/YPbPr		32	CD	17	8/YPbPr	 Paina valitaksesi komponenttivideolähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "8".
9/DisplayPort		32	CD	9F	9/DisplayPort	 Paina valitaksesi DisplayPortin. Käytä numeronäppäimistön numerona "9".

Nännäin	Mukautettu koodi		Datakoodi	Tulostaminen-	Kuwawa	
марраіп	Tavu 1	Tavu 2	Tavu 3	näppäinmääritys	Kuvaus	
					• Paina valitaksesi 3D-lähteen.	
0/3D	32	CD	89	0/3D	Käytä numeronäppäimistön	
					numerona "0".	

Huomautus: Jos projektori tukee Dynamic Eco / Image Care -ominaisuuksia, AV-mykistys-painiketta painettaessa lampun virrankulutus vähenee 30 %.

Tiedot-painikkeen käyttö

Tiedot-toiminto varmistaa helpon asetuksen ja käytön. Paina näppäimistön "?"-painiketta avataksesi Tietovalikon.



• Tiedot-painike toimii vain, kun mitään tulolähdettä ei ole tunnistettu.

		Tiedot			
S/N Number		*****			
Laiteohjelmis-	Main	C01			
toversio	MCU	C01			
	LAN	C01			
Current Input S	ource	VGA 1			
Resolution		1280×800			
Refresh Rate		60.00 Hz	60.00 Hz		
Lampputunnit					
	Kirkas	0 H			
	Säästö	0 H			
	Power	0 H			
Filter Hour		0 H			
Projektorin tuni	านร	0			
Remote Code		0			
Remote Code	(Active)	0			
IP-osoite		192.168.1.1			
Verkon tila		Liitä			
		1	Lopeta		

Vianmääritys

Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Kuvaongelmat

?

Ruudulle ei ilmesty kuvaa

- Varmista, että kaikki kaapelit ja virtaliitännät on liitetty kunnolla "Asennus"-osiossa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että liittimet ovat ehjiä.
- Tarkista, että projektorin lamppu on asennettu kunnolla. Katso lisätietoja "Lampun vaihtaminen"osasta.
- Varmista, että olet poistanut linssinsuojuksen, ja että projektori on päällä.

Kuva ei ole tarkka

- Tarkista onko linssinsuojus poistettu.
- Säädä projektorin linssin tarkennusvipua.
- Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (Katso sivut 69-73).

Kuva on venynyt näytettäessä 16:9-muotoista DVD-levyä

- Kun toistat anamorfista DVD:tä tai 16:9-muotoista DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16:9-muodossa.
- Jos toistat LBX-muotoista DVD:tä, vaihda muoto LBX:ksi projektorin näyttövalikossa.
- Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa.
- Jos kuva on yhä venynyt, säädä kuvasuhdetta seuraavalla tavalla:
- Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta.
- Kuva on liian pieni tai iso
 - Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta.
 - Paina projektorin paneelissa "Valikko" ja siirry kohteeseen "Näyttö-->Muoto". Kokeile eri asetuksia.
- Kuva on kallistunut sivuilta:
 - Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
 - Käytä OSD-näytön "Näyttö-->Pysty kuvankorjaus"-valintaa säädön tekemiseen.

Kuva on käänteinen

• Valitse kuvaruutuvalikosta "Asetukset --> Projisointi" ja säädä projisoinnin suunta.

Epäselvä kaksoiskuva

- Paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "Pois"-tilaan välttääksesi normaalin 2D-kuvan muuttumisen epäselväksi kaksoiskuvaksi.
- Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto
 - Paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "SBS"-tilaan tulosignaalin ollessa HDMI 1.3 2D 1080i side-byside.
- Kuva ei näy 3D:nä
 - Tarkista onko 3D-lasien akku lopussa.
 - Tarkista onko 3D-lasit kytketty päälle.
 - Kun tulosignaali on HDMI 1.3 2D (1080i side-by-side half), paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "SBS"-tilaan.

Muita ongelmia

- Projektori lakkaa vastaamasta hallintalaitteisiin
 - Jos mahdollista, sulje monitori ja irrota virtajohto ja odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin yhdistät virtajohdon uudelleen.
- Lamppu palaa tai siitä kuuluu poksahtava ääni
 - Kun lampun toiminta päättyy, se sammuu, ja siitä saattaa kuulua äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaaksesi lampun, toimi sivujen 63-64 "Lampun vaihtaminen"-osan ohjeiden mukaisesti.

Kaukosäädinongelmat

?

Jos kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, onko kaukosäätimen käyttökulma ±15° sisällä vaaka- ja pystysuunnassa projektorin infrapunavastaanottimiin nähden.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Siirrä 5 metrin säteelle projektorista.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein.
- Vaihda paristot, jos ne ovat vanhentuneet.

Varoitusvalo

Kun varoitusosoittimet (katso seuraavasta) menevät päälle, projektori sammuu automaattisesti:

- Palaako "LAMP" LED -merkkivalo punaisena ja vilkkuuko "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo punaisena.
- Palaako "TEMP" LED -merkkivalo punaisena ja vilkkuuko "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo punaisena. Tämä osoittaa, että projektori on ylikuumentunut. Tavallisissa oloissa projektori voidaan kytkeä takaisin päälle.
 - Vilkkuuko "TEMP" LED -merkkivalo punaisena ja vilkkuuko "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo punaisena.

Irrota virtajohto projektorista, odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen apua varten.

LED-merkkivalojen selitys

Viesti	U O Virran merkkivalo	U O Virran merkkivalo	Lämpötila-LED- merkkivalo	₩ Lampun-LED- merkkivalo
	(Punainen)	(Sininen)	(Punainen)	(Punainen)
Valmiustila (Virtajohto)	Tasainen valo			
Virta päällä (lämmitys)		Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päällä)		
Virta päällä ja lamppu palaa		Tasainen valo		
Virta pois (jäähdytys)		Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s palaa). Palaa takaisin tasaiseen punaiseen valoon, kun jäähdytintuuletin kytkeytyy pois päältä.		
Quick Resume (100 s)		Vilkkuu (0,25 s pois / 0,25 s palaa).		
Virhe (lamppuvika)	Vilkkuu			Tasainen valo
Virhe (tuuletinvika)	Vilkkuu		Vilkkuu	
Virhe (ylikuumentunut)	Vilkkuu		Tasainen valo	
Valmiustila (Burn in -tila)		Vilkkuu		
Palaa (Lämpenee)		Vilkkuu		
Palaa (Viilenee)		Vilkkuu		

Virta pois:

•

•



Lamppuvaroitus:



Lämpötilavaroitus:



Tuuletinvika:

•

٠



Näyttöalueen ulkopuolella:



Tekniset tiedot

Optinen	Kuvaus		
Makaimikuwatarkkuwa	- DP: 1920x1200 @ 60 Hz		
Maksimikuvalarkuus	- HDMI: 1920x1200 @ 60 Hz (RB)		
Linoci	- Kiinteä linssi ja manuaalinen tarkennus		
LINSSI	- WXGA/1080P/WUXGA/XGA: 11,66mm		
Lamppu	- ECO-tila <= 0,5 W @ 110/220 VAC		
	- Aktiivinen tila (>0,5 W; <3 W) @ 110/220 VAC		
	- XGA: 30" ~ 300"		
	- WXGA: 27,97" ~ 302"		
Kuvakoko (naikaisija)	- 1080P: 28,59" ~ 303"		
	- WUXGA: 29,38" - 305,6"		
	- XGA: 0,5–5 m		
	- WXGA: 0,5–5,4 m		
Heijastusetäisyys	- 1080p: 0,5–5,3 m		
	- WUXGA: 0.5–5.2 m		
Sähköinen	Kuvaus		
Tulet	HDMI, HDMI+MHL(2.0), USB-B-mini-liitäntä (Laiteohjelmistopäivitys), S-Video-		
luiot	Video/S-Video) -portti, Audio1-In (VGA1), Audio2-In (VGA2) -portti		
Lähdöt	VGA out -liitäntä Audio-Out-nortti LISB Power Out (1.5.4)		
Langallinen I AN -portti	$1 \times R.I-45$ (10/100 BASE-T / 100 BASE-TX)		
Huoltoportti	RS232C-liitäntä 3D Sync VESA Langallinen kaukosäädin		
Värintoisto	1073 4 milioonaa väriä		
	- Vaakaskannausnopeus: 15.375 - 91.146 KHz		
Skannausnopeus	- Pystyskannausnopeus: 24– 85 Hz (120 Hz 3D-ominaisuudella)		
Synkronointivhteensopivuus	Frillinen synkronointi		
Sisäinen kaiutin	Kyllä, 10 W		
Tehovaatimus	100–240 V AC. 50/60 Hz		
Tuleva virta	2,5–1,0 A		
Virrankulutus (tyypillinen arvo	\mathbf{D}		
Virransäästötila pois	365 W±3 %		
Virransäästötila	292 W±3 %		
Mekaaninen	Kuvaus		
Asennussuuntaus Mitat	Etu-työpöytä, laka-työpöytä, Etu-katto, laka-katto		
	-424 mm (L) x 344 mm (S) x 120 mm (K) (ilman jaikoja)		
	- 424 mm (L) x 344 mm (S) x 160 mm (K) (jalkojen kanssa)		
Paino	5,2 Kg		
Ympäristöolosuhteet	Kaytto: 5–40 °C Kirkas-tilassa (normaalitila) 10–85 % kosteus (ei-kondensoituva)		
•	Kaytto: 5–45 °C virransäästötilassa 10–85 % kosteus (ei-kondensoituva)		

Huomautus: Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

Optoman maailmanlaajuiset toimistot

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Kanada 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Latinalainen Amerikka

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Eurooppa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Huoltopuh.: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Ranska

Bâtiment F 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Franc

Espanja

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Saksa

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

1 888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com A



(+44 (0) 1923 691 800 F +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

(+31 (0) 36 820 0253 📄 +31 (0) 36 548 9052

	Ç	+33 1 41 46 12 20
		+33 1 41 46 94 35
се		savoptoma@optoma.

(] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(0) 211 506 6670 📑 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

【 +47 32 98 89 90 📑 +47 32 98 89 99 info@optoma.no

Korea

Japani

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

東京都足立区綾瀬3-25-18

株式会社オーエス

+82+2+34430004 +82+2+34430005

sinfo@os-worldwide.com コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kiina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

【 +852-2396-8968 Fig +852-2370-1222 www.optoma.com.hk



fr

www.optoma.com