

# **Projetor DLP**<sup>®</sup>







Manual do usuário

# ÍNDICE

SEGURANÇA	
Instruções importantes de segurança	
Informações de Segurança de Radiação Laser	
Direitos Autorais	
Aviso Legal	
Reconhecimento de Marca Registrada	
FCC	
Declaração de conformidade para os países da UE	
WEEE	7
INTRODUÇÃO	
Visão geral da embalagem	8
Acessórios Padrão	
Acessórios opcionais	
Visão geral do produto	
Conexões	
Teclado	
Controle remoto	
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	
Instalar a lente de projeção	
Ajuste da posição do projetor	
Conectando fontes ao projetor	
Ajuste da imagem projetada	
Configuração remota	
Configuração remota	
Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor	
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada.	
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu	
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD	
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada. Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD Menu da imagem.	
Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Navegação e funcionalidades do menu Menu da imagem Menu da tela	17 18 20 20 21 22 23 30 34
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD Menu da imagem Menu da tela Menu de configurações	17 18 20 21 22 23 30 34 39
Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Navegação e funcionalidades do menu Navore do Menu OSD Menu da imagem Menu da tela Menu de configurações Menu de fonte de luz	17 18 20 20 21 22 23 30 30 34 39 40
Configuração remota <b>USANDO O PROJETOR</b> Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD Menu da imagem Menu da tela Menu de configurações Menu de fonte de luz Opções do menu	17 18 20 21 22 23 30 34 39 40 41
Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD Menu da imagem Menu da tela Menu da tela Menu de configurações Menu de fonte de luz Opções do menu Menu 3D	17 18 20 20 21 22 23 30 30 34 39 40 41 43
Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Navegação e funcionalidades do menu Navegação e funcionalidades do menu Árvore do Menu OSD Menu da imagem Menu da imagem Menu da tela Menu de configurações Menu de fonte de luz Opções do menu Menu 3D Menu de comunicações	17 18 20 21 22 23 30 34 39 40 41 43 44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	51
------------------------	----

Resoluções compatíveis	
Tamanho da imagem e distância de projeção	
Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto	
Códigos do Controle remoto IR	
Solução de problemas	
Indicador de advertência	
Especificações	
Escritórios globais da Optoma	

## SEGURANÇA



Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.

## Instruções importantes de segurança

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
   Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use sob as seguintes condições:
  - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
    - (i) Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro de 5°C a 40°C.
    - (ii) Umidade relativa do ar é de 10% a 85%.
  - Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
  - Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
  - Sob a luz solar direta.
- Não utilize o projetor em locais onde gases inflamáveis ou gases explosivos podem estar presentes na atmosfera. A lâmpada dentro do projetor fica muito quente durante a operação e os gases podem inflamar e provocar um incêndio.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano físico /uso indevido poderia ser (mas não se limitam a isso):
  - A unidade foi derrubada.
  - O cabo de alimentação ou o plugue foram danificados.
  - Líquido foi derrubado no projetor.
  - O produto foi exposto à chuva ou água.
  - Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o projetor pode ser danificados.
- Não bloqueie a luz que sai da lente do projetor quando em operação. A luz vai aquecer o objeto e pode derreter, causar queimaduras ou iniciar um incêndio.
- Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.
- Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos. Favor procurar a Optoma antes de enviar a unidade para reparo.
- Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
- A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço autorizado.

- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilho pode ferir os olhos.
- Este projetor detectará a vida útil da lâmpada.
- Antes de desligar o projetor, certifique-se de que o ciclo de arrefecimento tenha sido completado. Espere o projetor esfriar por 90 segundos.
- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo. Não use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.
- Não instale o projetor em locais onde possa estar sujeito a vibrações ou choques.
- Não toque na lente com as mãos nuas.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazar.
- Não utilize nem guarde o projetor em locais onde a fumaça de óleo ou cigarros pode estar presente, pois pode afetar negativamente a qualidade do desempenho do projetor.
- Por favor, siga a orientação de instalação correta do projetor poisa instalação não padrão pode afetar o desempenho do projetor.
- Use um filtro de linha e ou estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar dispositivos.

## Informações de Segurança de Radiação Laser

Este produto é classificado como PRODUTO LASER CLASSE 1 - GRUPO DE RISCO 2 da IEC 60825-1: 2014 e também é conforme com o 21 CFR 1040.10 e 1040.11 assim como o Grupo de Risco 2, LIP (Laser Illuminated Projector) como definido no IEC 62471:2006 exceto para desvios de acordo com a Norma Laser Nº 50, datado de 24 de junho de 2007.





#### O incumprimento do seguinte pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Este projetor possui um módulo laser de classe 4 incorporado. Nunca tente desmontar ou modificar o projetor.
- Qualquer operação ou ajuste não especificamente instruído no Manual do Usuário cria o risco de exposição perigosa à radiação laser.
- Não abra ou desmonte o projetor, pois isso pode causar danos ou exposição à radiação laser.
- Não olhe fixamente no feixe quando o projetor estiver ligado. A luz brilhante pode resultar em danos permanentes à visão.
- Ao ligar o projetor, certifique-se de que ninguém dentro da faixa de projeção esteja olhando para a lente.
- Siga os procedimentos de controle, ajuste ou operação para evitar danos ou ferimentos devido à exposição à radiação laser.
- As instruções para a montagem, operação e manutenção incluem avisos claros sobre precauções para evitar a possível exposição a radiações laser perigosas.

## **Direitos Autorais**

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software, está protegida por leis internacionais de direitos autorais, com todos os direitos reservados. Nem este manual, nem nenhuma parte do material aqui contido, pode ser reproduzido sem o consentimento por escrito do autor.

© Copyright 2017

## Aviso Legal

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso. O fabricante não faz representações nem garantias a respeito do conteúdo deste instrumento e especificalmente avisa que quaisquer garantias implícitas de comercialidade ou adequação para propósito particular. O fabricante se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações de tempos em tempos no conteúdo deste sem a obrigação de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou mudanças.

## Reconhecimento de Marca Registrada

Kensington é uma marca registrada dos EUA da ACCO Brand Corporation com registros emitidos e aplicativos pendentes em outros países em todo o mundo.

HDMI, a Logomarca HDMI, e Interface Multimídia de Alta Definição são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

DLP<sup>®</sup>, DLP Link e o logotipo DLP são marcas comerciais da Texas Instruments e BrilliantColor™ é uma marca comercial da Texas Instruments.

HDBaseT™ e o logotipo da HDBaseT Alliance são marcas comerciais da HDBaseT Alliance.

Todos os outros nomes de produto usados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários e são Reconhecidos.

## FCC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

### Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

### Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

### Condições de Operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo aquela que pode causar operação indesejável.

#### Aviso: Usuários canadenses

Este dispositivo digital da Classe A satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Declaração de conformidade para os países da UE

- Diretriz de EMC 2014/30/EU (incluindo emendas)
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU
- Diretriz de Equipamentos de Rádio 2014/53/EU (se o produto tiver uma função de RF)
- Diretiva RoHS 2011/65/EC

## WEEE



## Instruções de eliminação

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

## Visão geral da embalagem

Retire cuidadosamente e verifique se você tem os itens listados abaixo sob acessórios padrão. Alguns dos itens em acessórios opcionais podem não estar disponíveis, dependendo do modelo, especificação e sua região de compra. Por favor, verifique com o local de compra. Alguns acessórios podem variar de região para região.

O cartão de garantia só é fornecido em algumas regiões específicas. Consulte seu revendedor para informações detalhadas.

## Acessórios Padrão



### Nota:

- Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região.
- \*Para as lentes A01, A03 e A13.

## Visão geral do produto



Nota: Não bloqueie entrada ou saída de ar do projetor. ('

(*)	acessório	opcional	varia	dependendo	do	modelo,	especificação	e re	egião
-----	-----------	----------	-------	------------	----	---------	---------------	------	-------

Nº.	Item	Nº.	Item
1.	Receptor IR Frontal	8.	Interruptor de Alimentação
2.	Lente		Soquete de alimentação
3.	Receptor IR Superior	10.	Porta para trava Kensington™
4.	Indicadores do estado do LED	11.	Barra de segurança
5.	Pés de ajuste de inclinação	12.	Entrada / Saída
6.	Ventilação (entrada)	13.	Teclado
7.	Dutos de ventilação (saída)		

## Conexões



Nº.	Item	Nº.	ltem
1.	Conector de LAN	7.	Controle remoto com fio
2.	2. Conector HDBaseT		Soquete de alimentação
3. Conector HDMI -1		9.	Conector de saída VGA
4.	Conector HDMI -2	10.	Conector RS232-C
5.	Conector DVI-D	11.	Conector de SAÍDA SINC 3D
6.	Conector de Entrada VGA / YPbPr	12.	Conector de ENTRADA SINC 3D

## Teclado



Nº.	ltem	Nº.	ltem
1.	Power	7.	Quatro teclas de seleção de direções
2.	Menu	8.	Zoom
3.	Enter	9.	Focagem
4.	Sair	10.	Automático
5.	Entrada	11.	Lente
6.	Modo AV		
0.	NIOGO AV		

## **Controle remoto**



Nº.	Item	Nº.	ltem	Nº.	Item
1.	Ligar	9.	Brilho	17.	Modo
2.	Teclas Numéricas	10.	0. H Lente		Entrada
3.	Info	11. V Lente		19. Sair	
4.	4. Automático		Proporção H	20.	PIP
5.	Enter	13.	Proporção V	21.	Cont.
6.	Quatro teclas de seleção de direções	14.	Obturador (Mudo AV)	22.	Focagem
7.	Menu	15.	Tecla importante	23.	Zoom
8.	Gamma	16.	Power Off	24.	Pattern

## Instalar a lente de projeção

Antes de instalar o projetor, instale a lente de projeção no projetor.



## IMPORTANTE!

- Verifique se o projetor está desligado corretamente antes de instalar a lente.
- Durante a instalação da lente, não ajuste o deslocamento da lente, zoom ou foco ou usando o controlo remoto ou com o teclado do projetor.

## Procedimento:

1. Gire a tampa da lente no sentido anti-horário



2. Remova a tampa da lente.



3. Instale a lente no projetor.



4. Gire a lente no sentido horário para travar a lente no lugar.



5. Instale firmemente o anel da lente sobre a lente.



Nota: Os anéis de lente são compatíveis com os seguintes módulos de lente: A01 (0,95-1,22), A02 (1,22-1,53), A03 (1,53-2,92), e A13 (2,90-5,50).

## Ajuste da posição do projetor

Quando você seleciona uma posição para o projetor, considere o tamanho e a forma da tela, o local das tomadas elétricas, e a distância entre o projetor e o resto do equipamento. Siga estas diretrizes gerais:

- Posicione o projetor numa superfície plana perpendicular à tela. O projetor (com a lente padrão) deve ficar a pelo menos 3 pés (0,9 m) da tela de proteção.
- Posicione o projetor à distância desejada da tela. A distância entre a lente do projetor e a tela, o ajuste de zoom, e o formato de vídeo determinam o tamanho da imagem projetada.
- Para a lente fixa e curta, a imagem sai em um ângulo padrão. No ntanto, a o recurso de mudança da lente faz a compensação da imagem variável.
- Operação de orientação livre de 360 graus











## Conectando fontes ao projetor



- 1.
- Cabo CAT5e/6/6A 2.
- 3. Cabo HDMI
- Cabo DVI-D 4.
- 5. Cabo de entrada VGA
- 6. Cabo componente RCA

Item
Cabo de Entrada do Controle rem

- com fio (~ 30m) 8. Cabo de alimentação
- Cabo de Saída VGA 9.
- 10. Cabo RS-232C
- 11. Cabo do Emissor 3D
- 12. Cabo de Sincronização 3D

## Ajuste da imagem projetada

## Altura da imagem

O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

- 1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o pé ajustável no sentido horário ou anti-horário para elevar ou baixar o projetor.



Aviso:

Os pés do projetor não são removíveis. Por favor, não parafuse os pés do projetor. A altura ajustável dos pés elevadores pode ser elevada até 45mm.

## Zoom e foco

- Para ajustar o tamanho da imagem, gire o botão de **Zoom** (A) para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.
- Para ajustar o foco, pressione o botão de **Foco** (B) até que a imagem seja nítida e legível.



## Configuração remota

## Instalando / recolocando as baterias

Duas pilhas tamanho AAA são fornecidas para o controle remoto.

- 1. Remova a tampa da bateria na traseira do controle remoto.
- 2. Insira pilhas AAA no compartimento da bateria, conforme ilustrado.
- 3. Substitua a tampa traseira do controle remoto.



Nota: Substitua somente com o mesmo tipo de baterias ou equivalente.

## CUIDADO

O uso indevido de pilhas pode resultar em vazamento ou explosão. Certifique-se de seguir as instruções abaixo.

- Não misture pilhas de tipos diferentes. Diferentes tipos de pilhas têm características diferentes.
- Não misture pilhas novas e velhas. Misturar pilhas antigas e novas pode encurtar a vida útil das pilhas novas ou provocar vazamento químico nas pilhas antigas.
- Remova as pilhas tão logo estejam gastas. Produtos químicos que vazam das pilhas que entram em contato com a pele podem causar uma erupção cutânea. Se você encontrar algum vazamento químico, limpe cuidadosamente com um pano.
- As pilhas fornecidas com este produto podem ter uma expectativa de vida menor devido às condições de armazenagem.
- Se não for usar a unidade de controle remoto por um período de tempo extenso, remova as pilhas.
- Antes de se desfazer da pilha, você deve obedecer a legislação local ou do país.

### Alcance efetivo

O sensor de controle remoto infravermelho (IR) está localizado nos lados frontal e traseiro do projetor. Certifiquese de segurar o controle remoto em um ângulo de ±30° (horizontal ou verticalmente) ao sensor IR do controle remoto do projetor para funcionar corretamente. A distância entre o controle remoto e o sensor não deve ser superior a 10 metros (32,8 pés).

- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controle remoto e o sensor IR do projetor, que possa obstruir o feixe de infravermelhos.
- Verifique se o transmissor IR do controle remoto não está brilhando pela luz solar ou lâmpadas fluorescentes diretamente.
- Por favor mantenha o controle remoto longe de lâmpadas fluorescentes mais de 2 m ou o controle remoto pode ter mau funcionamento.
- Se o controle remoto estiver perto de lâmpadas fluorescentes tipo Inversoras, pode tornar-se ineficaz ao longo do tempo.
- Se o controle remoto e o projetor estão dentro de uma distância muito curta, o controle remoto pode se tornar ineficaz.
- Quando você apontar para a tela, a distância efetiva é inferior a 5 m do controle remoto para a tela e refletir o feixes IR de volta para o projetor. No entanto, o alcance efetivo pode mudar de acordo com telas.



## Ligar/Desligar o projetor



## Ligar

- 1. Conecte com segurança o cabo de alimentação e o cabo de sinal/fonte.
- 2. Defina a chave **Energia** para a posição Ligado.
- 3. Ligue o projetor pressionando "**①**" no controle remoto ou pressionando "**Ů**" no teclado projetor. O LED de Status é laranja com uma piscada longa.
- Nota: A primeira vez que o projetor for ligado, você será solicitado a selecionar o idioma preferido, projeção orientação e outras configurações.

### Desligar

1. Desligue o projetor pressionando "**U**" ou no teclado do projetor ou o botão "**O**" no controle remoto. Uma mensagem de aviso aparecerá na imagem exibida.



- 2. Pressione "U" no teclado do projetor ou "O" no controle remoto novamente para confirmar, caso contrário, a mensagem desaparecerá após 10 segundos. Quando você pressiona "U" no teclado do projetor ou pressione "O" no controle remoto para o segundo tempo, o projetor será desligado.
- 3. Defina a chave Energia para a posição "DESLIGADO".
- 4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

Nota: Não é recomendável que o projetor seja ligado logo após um procedimento de desligamento.

## Selecionando uma origem de entrada

Ligue a sua fonte conectada que deseja exibir na tela (computador, laptop, reprodutor de vídeo, etc.). O projetor detectará a fonte automaticamente. Se várias fontes estiverem conectadas, pressione o botão **Entrada** no teclado do projetor ou do controle remoto para selecionar a entrada desejada.



Menu principal

## Navegação e funcionalidades do menu

O projetor tem menus multilingües de exibição em tela (OSD) que permitem ajustar a imagem e alterar uma variedade de configurações. O projetor detectará a fonte automaticamente.

- 1. Para abrir o menu OSD, pressione o "Menu" no controle remoto ou no teclado do projetor.
- 2. Quando o OSD é exibido, use ▲▼◀▶ para navegar dentro do menu e ajustar uma configuração para cima ou para baixo.
- 3. Pressione "Enter" para entrar em seu submenu para confirmar a seleção/configuração.
- 4. Pressione "Sair" para retornar ao menu anterior ou sair dos menus se no mais alto nível.

		Imagem			
	Modo de exibição Cor Da Parede	Apr Bra	esentação nco		
	Brilho Contraste	50 50			
	Nitidez Cor	5 50			
	Tonalidade Gamma Pico de Branco	50 Víd 50	eo		<ul> <li>Configurações</li> </ul>
	Temp. da cor Veloc. roda de cores	Brill 3×	ho		
	Ajuste HSG Contrast Enhancement Espaco de cor	L <b>⇒</b> Off Aut	omático		
enu	Guar. Uti.				
	Selecionar 🔶	Enter	Sair Menu	)	

## Árvore do Menu OSD

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
		Brilho			
		Apresentação		-	
		Movie		Depende do tipo de	
	Modo de exibição	sRGB		sinal e do Modo de	
		Blending		cor selecionado.	
		DICOM SIM.		1	
		Utilizador		-	
		Branco			
	Cor Da Parede	Cinza 130		Branco	
	Brilho			Depende do modo de cor.	0 ~ 100
	Contraste			Depende do modo de cor.	0 ~ 100
	Nitidez			5	0 ~ 10
	Cor			Somente para sinal de componente VGA.	0 ~ 100
	Tonalidade			Somente para sinal de componente VGA.	0 ~ 100
	Gamma	Vídeo		_	
		Filme		Depende de mode	
		Brilho		de cor.	
		CRT			
Imagem		DICOM			
	Pico de Branco				0 ~ 100
		Quente		_	
	Temp. da cor	Brilho		Brilho	
		Frio			
	Veloc. roda de	2X			зx
	cores	3X			
			Matiz		1~199
		Vermelho	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199
			Matiz		1~199
		Verde	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199
			Matiz		1~199
	Ajuste HSG	Azul	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199
			Matiz		1~199
		Ciano	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199
			Matiz		1~199
		Magenta	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
			Matiz		1~199
		Amarelo	Saturação		0 ~ 199
			Ganho		1 ~ 199
	Ajuste HSG		Vermelho		
	-	Ganho de branco	Verde		1~199
			Azul		
		Reajustar ao			
		Off			
Imagem	Contrast	Preto Dinâmico		Off	
	Enhancement	Preto Extremo			
		Automático			
		RGB(0~255)		-	
	Espaço de cor	RGB(16~235)		Automático	
		YUV			
		Sim			
	Guar. Uti.	Não			
		Automático			
		4:3			
	Proporção	16:9			
		16:10			
		Nativo			
	Fase de Pixel			Apenas sinal analógico.	0 ~ 100
	Faixa de Pixel			Apenas sinal analógico.	0 ~ 100
	Posição Horiz			Apenas sinal analógico.	0 ~ 100
	Posição Vert			Apenas sinal analógico.	0 ~ 100
	Zoom Digital Horz	100% a 200%		0	0 ~ 10
	Zoom Digital Vert	100% a 200%		0	0 ~ 10
	Shift Digital Horz			50	0 ~ 100
Ecrã	Shift Digital Vert			50	0 ~ 100
		Off			
	Montag. no teto	On		Automático	
		Automático			
	Projeção posterior	Off		Off	
		On			
		H. Keystone		20	0 ~ 40
		Keystone v.		20	0 ~ 40
			Ajuste Horz Esquerdo Superior		
	Korekcja		Ajuste Vert Esquerdo Superior		
	geometri	Correção dos 4 cantos	Ajuste Horz Direito Superior		
			Ajuste Vert Direito Superior		
			Ajuste Horz Inferior Esquerdo		

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
			Ajuste Vert Inferior		
		Corroção dos 4	Esquerdo		
		cantos	Ajuste Horz Inferior Direito		
	Karakaia		Ajuste Vert Inferior		
	geometrii		Direito		
		Grelha de cores	Roxo	Verde	
			Verde		
		Reset	Sim		
			Nao		
		PIP / PBP Enable	РВР	Οπ	
			VGA	-	
			HDMI-1		
		Fonte principal	HDMI-2	Fonte atual.	
			DVI	-	
			HDBasel		
	PIP-PBP	Sub Fonte	VGA	-	
			HDMI-1	Depende da fonte atual.	
			HDMI-2		
			DVI	-	
Forã			HDBaseT		
		Esquema princip.	Sup esq.	Sup esq.	
			Sup dir.		
			Inf esq.		
			Inf dir.		
			Pequeno	-	
		Tamanho	Médio	Médio	
			Grande		
		Troca			
		Alterar Fontes			
	Chave de origem	Listar todas fontes			
		Det aut origem			
	Auto imagem	Normal		Amplo	
		Amplo			
		Fonte ativa			
		Formato do sinal			
		Proporção			
		Resolução			
	Info da fonte	Atualiz. Vert			
		Atualiz. horiz			
		Relógio de pixéis			
		Tipo de sinc.			
		Espaço de cor			

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
		PIP / PBP (quando PIP / PBP está ativo)			
Ecrã	Info da fonte	<linhas de="" origem<br="">PIP / PBP&gt; (Quando PIP / PBP</linhas>			
		esta ativo)			
		English 符体由立		-	
		间冲中文 Français		-	
		Deutsch		-	
		Italiano		-	
		Halland 日本語		_	
	Idioma	<u>하</u> 국어		English	
		Русский		-	
		Español		-	
		Português		-	
		Bahasa Indonesia		_	
		Nederlands		-	
	Local do Menu				
		Sup dir		-	
				Sup esa	
		Inf dir		-	
Configurações		Modo 0.5W			
	Energia em modo de suspensão	Modo de Comunicação		Comunicações	
		Nenhum			
		Grelha			
	Dispositivo	Branco		Nonhum	
	experimental	Preto		Nennun	
		Checkerboard			
		Barras de cor			
	Ligar	Off		Off	
	directamente	On			
		Ecrã vazio		_	
	Def. tecla de	Proporção		- Ecrã vazio	
	atalho	Parar ecrã			
		Info de projetor.			
	Reajustar ao	Sim			
	Padrão	Não			
	Serviço				
		Energia constante		_	
	Modo fonte ilum	Intensid. constante		Energia constante	
Fonte de luz		ECO 1			
		ECO 2			
	Energia constante	0 to 99		99	0 a 99 (30% a 100%)

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
Fonte de luz	Info fonte ilum.	Total de horas do projetor			
		LD Hours			
		Logo			
	Con do fundo	Azul			
	Cor de fundo	Preto		Valor Padrao	
		Branco			
	Desligamento automático			0	0 ~ 120 (um passo: 5 mins)
	Temporizador			0	0 ~ 990 (um passo: 10 mins)
		Focagem	Comando		Entrada de foco - passo de ida do mecanismo
					do mecanismo Entrada de zoom - passo de
		Zoom	Comando		ida do mecanismo Saída de zoom - passo de ida do mecanismo
					Movimento à esquerda acima - passo de ida do mecanismo
					Movimento à esquerda para baixo - passo de ida do mecanismo
	Função da lente	Desloc. da lente	Comando		Movimento à direita para baixo - passo de ida do mecanismo
					Movimento à esquerda para baixo - passo de ida do mecanismo
		Memória da lente		1	
				2	
			Aplicar posição	3	
				4	
Opções				5	
			Guardar posição atual	1	
				2	
				3	
				4	
				5	
		Travar Motores da	Permitir		
		Lente	Bloqueado	Permitir	
		Calibragem da lente	Comando		
		Off			
	Alta altitude	On		Off	
		Proteção por PIN	Off	Off	
	PIN		On		
		Alterar PIN	Off		
		Торо	On	On	
			Off		
	Aiustes remotos	Frontal	On	-On	
	, juotoo , onnotoo		Off		
		HDBaseT	On	On	
		Endereco do Projetor	0~99	0	
	Mostrar mensagens	On		Off	
		<u> </u>			

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
		LED do Teclado	Sempre ligado Sempre Desligado	Sempre ligado	
	Defin. LED teclado	LED de estado	Sempre ligado Sempre Desligado Apenas Avisos/ Erros	Sempre ligado	
		Nome do Modelo			
		Número de série			
		Resolução nativa			
		MCU FW			
		DDP FW			
		M9813 FW			
		Motor FW			
		ext flash FW			
		Entrada princip.			
		Formato do sinal			
		princip.			
		Relogio de pixeis			
		Tipo sincron.			
Oncões		princip.			
Opções		Atualiz. horiz princip.			
		Atualiz. vert. princip.			
	Informações	Entrada PIP/PBP			
	د	Formato de sinal PIP/PBP			
		Relóg. pixéis PIP/ PBP			
		Tipo sincr. PIP/PBP			
		Atualiz. horiz PIP/ PBP			
		Atualiz. vert PIP/PBP			
		Energia da Fonte de Luz			
		Total de horas do projetor			
		Horas fonte ilum			
		Modo de suspensão			
		Configurações de			
		trava de lente			
		Endereço IP			
		DHCP			
		System Temperature			

Menu principal	Submenu	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Valor Padrão	Abrangência
		Automático		A	
	3D	On		Automatico	
	laurantan 2D	Off		0"	
	Inverter 3D	On		-011	
		Compactação de imagens		Depende do sinal de entrada. Se	
		Lado a lado		uma fonte HDMI	
	Formato 3D	Cima e baixo		for detectada com	
		Imagem sequencial		3D será ligado automaticamente.	
3D	1000 0 01	96Hz			
	1080p @ 24	144Hz		144HZ	
		Para o emissor			
	Sincronizar	Para o próximo projetor		Para o emissor	
	Atraso no quadro				1~200
	Defenância E/D	1º fotograma		40 5-1	
	Referencia E/D	Campo de GPIO		1º totograma	
		Off		0."	
		On		ΟΠ	
	LAN	DHCP			
		Endereço IP			
		Máscara de Sub- rede		Por conjunto.	
		Gateway predef.			
		Endereço MAC		-	
		Aplicar	Comando	-	
		Nome do projetor			
		Mostrar mensagens	On		
	Rede	da rede	Off	Por conjunto.	
		Reiniciar rede	Comando		
		Reposição de rede de fábrica	Comando		
Comunicações		1200			
		2400			
		4800			
		9600			
	veloc. porta de	14400		115200	
		19200			
		38400			
		57600			
		115200			
	Eco de porta de	Off		Off	
	série	On			
	Caminho da porta	RS232		00000	
	de série	HDBaseT		R3232	

## Menu da imagem

		Imagem	۱			
	Modo de exibição		Apre	sentação		
	Cor Da Parede		Bran	со		
	Brilho		50			
	Contraste		50			
	Nitidez		5			
-	Cor		50			
	Tonalidade		50			
	Gamma		Víde	0		
	Pico de Branco		50			
	Temp. da cor		Brilh	0		
20	Veloc. roda de cores		З×			
	Ajuste HSG		1			
1000	Contrast Enhancement		Off			
	Espaço de cor		Auto	mático		
	Guar. Uti.		Ť			
	Selecionar 🔶	Enter		Sair	Menu	

## Modo de exibição

Otimize o projetor para exibir imagens sob certas condições.

- Brilho: Luminosidade máximo da entrada de PC.
- Apresentação: Este modo é adequado para apresentações de PowerPoint mostrando quando o projetor está conectado ao PC.
- Movie: Este modo é adequado para assistir vídeo.
- **sRGB**: Este modo de cor coincide com o padrão de cor REC709 tão perto quanto possível.
- **Blending**: Ao usar vários projetores, esta modalidade pode eliminar a borda visível e criar uma imagem única brilhante, de alta resolução em toda a tela.
- **DICOM SIM**.: Este modo pode projetar uma imagem monocromática como uma radiografia de raio-X, ressonância magnética, etc.
- Utilizador: Memoriza as configurações do usuário.

### Cor Da Parede

Defina a cor da parede para que o projetor possa melhorar o desempenho de cores personalizado para a parede específica. As opções disponíveis incluem Branco e Cinza 130.

### <u>Brilho</u>

Ajuste a intensidade da imagem.

### <u>Contraste</u>

Ajuste o grau de diferença entre as partes mais claras e escuras da imagem e altera a quantidade de preto e branco da imagem.

### <u>Nitidez</u>

Ajusta a nitidez da imagem.

## <u>Cor</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

## <u>Tonalidade</u>

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

## <u>Gamma</u>

Configure tipo de curva de gama. Depois de completar a configuração inicial e o ajuste fino, utilize os passos do ajuste de gama para otimizar a saída de imagem.

- Vídeo: Para fonte de vídeo ou TV.
- Filme: para home theater.
- **Brilho**: Para enfatizar o brilho.
- CRT: Para o monitor CRT.
- **DICOM**: Para DICOM simulado.

### Pico de Branco

Aumente o brilho dos brancos perto de 100%.

## <u>Temp. da cor</u>

Altera a intensidade das cores. Selecione um valor de temperatura relativa listado.

### Veloc. roda de cores

Selecione a velocidade da roda de cores de 2x ou 3x. A velocidade da roda de cores define o atraso entre a roda de cores e a DMD.

## Ajuste HSG

Para mais informações sobre o ajuste HSG, consulte a página 31.

### **Contrast Enhancement**

Ative ou desative a função de aprimoramento de contraste. Ative esta função para aumentar a relação de contraste.

- Off: Desativar a função de aprimoramento do contraste.
- **Preto Dinâmico**: Ajuste automaticamente a relação de contraste para o conteúdo do vídeo.
- **Preto Extremo**: O aumento automático quando uma imagem em branco (preto) é exibida.

#### Espaço de cor

Selecione um espaço de cores especificamente sintonizado para o sinal de entrada. Único útil para sinais analógicos e certas fontes digitais. As opções disponíveis incluem Automático, RGB(0~255), RGB(16~235), e YUV.

### <u>Guar. Uti.</u>

Salve as configurações de imagem atuais no perfil do usuário.

### Menu de Ajuste HSG



## <u>Matiz</u>

Observe o seguinte sobre ajustar a tonalidade:

- Ajuste a tonalidade de forma independente para cada cor (R, G, B, C, M e Y).
- O branco não possui uma entrada de matiz.
- Uma entrada de matiz negativa fornece uma rotação no sentido horário da tonalidade da cor.
- Uma entrada de matiz positiva fornece uma rotação no sentido anti-horário da tonalidade da cor.
- Uma entrada zero não altera a tonalidade da cor.



## <u>Saturação</u>

Observe o seguinte sobre o ajuste da saturação:

- A saturação pode ser ajustada de forma independente para cada cor (R, G, B, C, M e Y).
- Um nível de saturação de 0 remove toda a cor dessa região.
- Um nível de saturação de 254 define a região de cores para ter a cor máxima.
- Um nível de saturação de 127 não altera a saturação.



## <u>Ganho</u>

Observe o seguinte sobre o ajuste do ganho:

- O ganho pode ser ajustado de forma independente para cada cor (R, G, B, C, M, Y e W).
- O intervalo de entrada é 0 a 254.
- O ganho muda o nível de intensidade da cor respectiva.
- Um nível de ganho de 127 desativa os controles HSG para essa cor.
- Um nível de ganho inferior a 127 escurece a cor respectiva.
- Um nível de ganho de 254 define a região de cores para obter o ganho máximo; no entanto, o recorte ocorre no sinal.
- Um ganho de 127 é a configuração nominal.
- Branco fornece três controles de nível de ganho, um para o componente R, G, B de branco.

## Reajustar ao Padrão

Repor todos os ajustes HSG para os padrões de fábrica.

## Menu da tela

		Ecrã				
<b>K</b>	Proporção Fase de Pixel		Automát 50	ico		
	Faixa de Pixel Posição Horiz Posição Vert Zoom Digital Horz Zoom Digital Vert Shift Digital Vert Shift Digital Vert Montag. no teto Projeção posterior Korekcja geometrii PIP-PBP Chave de origem Auto imagem Info da fonte		50 50 50 0 50 50 50 Automát Off Alterar F Amplo	ico		
	Selecionar 🔶	Enter	S	Sair	Menu	

### Proporção

Exibir uma imagem com o tamanho detectado, ou redimensionar a imagem, maximizando a altura, largura, ambos ou redimensionar para o tamanho máximo possível, mantendo a relação de aspecto original.

- Automático: Exibir com o tamanho detectado.
- **4:3**: Manter a proporção 4:3.
- **16:9**: Manter a proporção 16:9.
- **16:10**: Manter a proporção 16:10.
- Nativo: Este formato exibe a imagem original sem nenhum redimensionamento.

### Fase de Pixel

Ajuste a fase de pixel quando a imagem mostra brilho ou ruído após o rastreamento de pixels ser otimizado. A fase de pixel pode ajustar a fase do relógio de amostragem de pixels em relação ao sinal recebido. (Apenas sinais RGB analógicos).

#### Faixa de Pixel

Certifique-se de que a qualidade da imagem é consistente em toda a tela, a relação de aspecto é mantida e a fase de pixel pode ser otimizada. Vibração constante ou várias listras ou bandas verticais macias em toda a imagem indicam um rastreamento de pixels fraco. (Apenas sinais RGB analógicos).

#### Posição Horiz

Mova a imagem direita ou esquerda dentro da área de pixels disponíveis.

### Posição Vert

Mova a imagem para cima ou para baixo dentro da área de pixels disponíveis.

## Zoom Digital Horz

Altera o tamanho da área exibida pelo projetor horizontalmente. Se a área de exibição tiver sido redimensionada por esta configuração, ela pode ser movida alterando a Compensação Horz Digital.

## Zoom Digital Vert

Altera o tamanho da área exibida pelo projetor verticalmente. Se a área de exibição tiver sido redimensionada por esta configuração, ela pode ser movida alterando as configurações da Compensação Vert Digital.

### Shift Digital Horz

Mova a área de exibição horizontalmente se o tamanho for alterado pela configuração de Zoom Horz Digital.

### Shift Digital Vert

Mova a área de exibição verticalmente se o tamanho tiver sido alterado pela configuração de Zoom Digital Vert.

### Montag. no teto

Inverte a imagem na vertical para que possa ser projetada a partir do teto.

### Projeção posterior

Inverta a imagem para que você possa projetar por trás de uma tela translúcida.

### Korekcja geometrii

Fornecer várias formas de controle de deformação.

Para obter mais informações sobre a correção de geometria, consulte a página 35.

- **H. Keystone**: Ajuste a proporção horizontalmente e faça uma imagem mais quadrada.
- **Keystone v.**: Ajuste a proporção verticalmente e faça uma imagem mais quadrada.
- **Correção dos 4 cantos**: Permitir que a imagem a ser espremida para caber uma área definida por cada um dos quatro cantos movendo a posição x e y .
- Grelha de cores: Escolha a cor de 4 canto, verde ou roxo.
- **Reset**: Restaure as configurações em seu valor padrão.

### PIP-PBP

Exibir uma imagem com duas fontes no modo PIP ou no modo PBP.

Para mais informações sobre PIP / PBP, consulte a página 36.

### Chave de origem

Liste ou altere as fontes. As opções disponíveis incluem Alterar Fontes, Listar todas fontes, e Det aut origem.

### Auto imagem

Força o projetor a readquirir e travar o sinal de entrada. É útil quando a qualidade do sinal é marginal.

- Normal: Suporta todas as fontes de entrada 4:3
- Amplo: Suporta toda a fonte de entrada de 16:9 e a maioria das fontes de entrada de 4:3.
   Nota: Para as fontes de entrada de 4:3 não reconhecidos pelo modo amplo (por exemplo, 1400 x 1050), executar Auto imagem usando o modo Normal.

## Info da fonte

Exiba as configurações atuais da fonte. (Somente leitura).

### Menu de correção geométrica

Korekcja geometrii					
H. Keystone			0		
Keystone v.	0				
Correção dos 4 can	Correção dos 4 cantos				
Grelha de cores			Verde		
Reset					
Selecionar 🔶	Enter		Sair Menu		

## H. Keystone

Ajustar a distorção horizontal da imagem e para tornar a imagem mais quadrada. Proporção horizontal é usado para corrigir uma imagem com proporção de forma em que as bordas esquerda e direita da imagem são desiguais em comprimento. Este é destinado para uso com aplicativos horizontalmente no eixo.



## Keystone v.

Ajustar a distorção vertical da imagem e para tornar a imagem mais quadrada. Chave vertical é usado para corrigir uma imagem proporcional de forma em que a parte superior e inferior são inclinados para um dos lados. Este destina-se quando para uso com aplicativos verticalmente no eixo.



## Correção dos 4 cantos

Permitir que a imagem a ser espremida para caber uma área definida por cada um dos quatro cantos movendo a posição x e y .

- Ajuste Horz Esquerdo Superior (B) / Ajuste Vert Esquerdo Superior (A): Canto superior esquerdo pode mover espremer a imagem por máximos 120 pixels horizontalmente e 80 pixels verticalmente.
- Ajuste Horz Direito Superior (C) / Ajuste Vert Direito Superior (D): Canto superior direito pode mover espremer a imagem por máximos 120 pixels horizontalmente e 80 pixels verticalmente.
- Ajuste Horz Inferior Esquerdo (G) / Ajuste Vert Inferior Esquerdo (H): O canto inferior esquerdo pode se mover para espremer a imagem por máximos 120 pixels horizontalmente e 80 pixels verticalmente.
- Ajuste Horz Inferior Direito (F) / Ajuste Vert Inferior Direito (E): O canto inferior direito pode se mover para espremer a imagem por máximos 120 pixels horizontalmente e 80 pixels verticalmente.



### Menu PIP / PBP

PIP-PBP					
PIP / PBP Enable			Off		
Fonte principal			VGA		
Sub Fonte			VGA		
Esquema princip.			Sup esq.		
Tamanho			Pequeno		
Troca					
Selecionar 🔺	Enter		Sair		
	Linter		Sall	Mellu	

## PIP / PBP Enable

Alternar entre a exibição de duas fontes de uma só vez (principal e do PIP/PBP imagens) ou apenas uma fonte.

- Off: Visualize apenas a imagem da fonte principal.
- **PBP**: Exibe imagens de duas fontes separando a tela em duas partes. Uma fonte é exibida na tela principal e outra fonte é exibida em uma janela inserida.
- **PIP**: Exibe imagens de duas fontes separando a tela em duas partes. Uma fonte é exibida no lado esquerdo da tela e a outra fonte no lado direito da tela. Para o layout, consulte a página 38.

### Fonte principal

Selecione uma entrada ativa para ser usada como a imagem principal. As entradas disponíveis incluem VGA, HDMI-1, HDMI-2, DVI, e HDBaseT.

### Sub Fonte

Selecione uma entrada ativa para ser usada como sub-imagem. As entradas disponíveis incluem VGA, HDMI-1, HDMI-2, DVI, e HDBaseT.

## Esquema princip.

Defina a localização da imagem PIP/PBP na tela. Consulte a página 38.

## <u>Tamanho</u>

Selecione o tamanho PIP / PBP para pequeno, médio ou grande.

## <u>Troca</u>

Mude a imagem principal para PIP / PBP, e PIP / PBP para a imagem principal.

Nota: A troca está disponível somente quando PIP / PBP está habilitado.

## Matriz PIP/PBP

Tabela de compatibilidade PIP/PBP conforme descrito abaixo:

Matriz PIP/PBP	VGA	DVI-D	HDMI-2	HDMI-1	HDBaseT
VGA	—	V	V	V	V
DVI-D	V	_	V	_	—
HDMI-2	V	V	_	V	V
HDMI-1	V	_	V	_	—
HDBaseT	V	—	V	_	_

### Nota:

- 1. Linhas piscando podem ocorrer se a largura de banda de ambas as entradas for muito alta, por favor, tente reduzir a resolução.
- 2. Fragmentação de quadros pode ocorrer devido a uma diferença na taxa de quadros entre os principais e a foto do Sub, por favor tente igualar a taxa de quadros para cada entrada.

## Layout e Tamanho

Um P indica a região de origem principal (cor mais clara):

		Tamanho PIP		
	Pequeno	Médio	Grande	
PIP-Inf dir.	P	P	P	
PIP-Inf esq.	P	P	P	
PIP-Sup esq.	P	P	P	
PIP-Sup dir.	P	P	P	

	Tamanho PBP					
Layout PBP	Pequeno	Médio	Grande			
PBP, Principal Esquerda	_	_	P			
PBP, Principal Direita	-	-	Р			

## Menu de configurações



## <u>Idioma</u>

Selecione um idioma disponível para a exibição na tela. As opções disponíveis incluem inglês, chinês simplificado, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol, português, indonésio e holandês.

Idioma
English
简体中文
Français
Deutsch
Italiano
日本語
한국어
Р <b>у</b> сский
Español
Português
Indonesia
Nederlands

## Local do Menu

Configure a localização do menu de exibição na tela. As opções disponíveis incluem Sup esq., Sup dir., Centro, Inf esq. e Inf dir..

Local do Menu	8	=	=	B	
Local do Menu		•	=	E	

### Energia em modo de suspensão

Definir as configuraões do modo de energia em espera.

- Modo 0,5W: O projetor está em modo de espera quando conectado à energia AC. (<0,5W).
- Modo de Comunicação: O projetor pode ser controlado pelo terminal LAN durante energia em espera.

## **Dispositivo experimental**

Escolha o padrão de teste interno necessário para exibir. As opções disponíveis incluem Nenhum, Grelha, Branco, Preto, Checkerboard, e Barras de cor.

### Ligar directamente

Ligue automaticamente o projetor quando a energia elétrica estiver conectada. As opções disponíveis incluem On e Off.

#### Def. tecla de atalho

Atribua uma função diferente à tecla de atalho no teclado remoto IR destacando a função na lista e pressionando **Enter**. Escolha uma função que já não tem um botão dedicado e atribuir a tecla de atalho para essa função, permitindo que você rapidamente e facilmente, use a função escolhida. As opções disponíveis incluem tela em branco, relação de aspecto, tela de congelamento e informações do projetor.

### Reajustar ao Padrão

Restaura todas as configurações ao seus valores padrão Não redefinir rede, mas redefine RS232.

## Menu de fonte de luz

		Fonte de luz			
<b>K</b>	Modo fonte ilum. Energia constante		Energia 50	constar	nte
	Info fonte ilum.		Ì		
30					
	Selecionar 🔶	Enter 🕨	5	Sair	Menu

### Modo fonte ilum.

Defina o modo de fonte de luz. As opções disponíveis incluem Energia constante, Intensid. constante, ECO 1, e ECO 2.

## Energia constante

Defina o valor da potência do diodo do laser.

## Info fonte ilum.

Mostra o total de horas do projetor, as horas totais do diodo laser que foram usadas e informações sobre a calibração do sensor de luz.

## Opções do menu

	Opções				
Cor de fundo Desligamento automático Temporizador Função da lente Alta altitude PIN Ajustes remotos Mostrar mensagens Defin. LED teclado Informações	Opções	Logo 20 0 0 0 0 ff 0 ff 0 ff 0 ff 1 1			
Selecionar 🔶	Enter ►		Sair	Menu	

### Cor de fundo

Use este recurso para exibir uma tela em "Logo", "Azul", "Preto", ou "Branco" quando nenhum sinal estiver disponível.

## Desligamento automático

Desliga automaticamente o projetor depois que nenhum sinal for detectado por uma quantidade predefinida de minutos. Se um sinal ativo for recebido antes do projetor desligar, a imagem será exibida.

### **Temporizador**

Deixe o projetor desligar-se automaticamente depois de estar ligado por um período de tempo especificado.

## Função da lente

Ajuste os parâmetros da lente.

- Focagem: Ajuste o ponto de foco da imagem.
- **Zoom**: Ajuste o zoom da imagem para dentro ou para fora.
- **Desloc.** da lente: Mude a lente para cima e para baixo, ou para a esquerda e para a direita.
- Memória da lente: Salve a posição atual da lente depois de fazer o deslocamento da lente. Aplicar o conjunto escolhido de lente memória posição da lente. A memória da lente pode salvar até cinco locais.
- Travar Motores da Lente: Selecione esta função para evitar todos os motores da lente se mova. Desativará as configurações de Zoom, Foco, Horizontal e Posição Vertical, efetivamente bloqueando quaisquer alterações e substituindo todos os outros recursos da lente. Isso é particularmente útil para evitar mudanças acidentais na posição da lente em instalações com vários projetores.
- Calibragem da lente: Calibre para mover a lente de volta ao centro.



## Alta altitude

Ativar ou desativar o modo de altitude elevada.

- **On**: Ativar modo de altitude alta para altitudes ≥ 2000m. O ventilador funciona a alta velocidade para garantir fluxo de ar suficiente para altitudes elevadas.
- Off: Desativar o modo de altitude alta. Para altitudes abaixo de 2000m.

### <u>PIN</u>

Uma vez habilitado, você deve inserir o código PIN antes de projetar uma imagem. Defina para Ativado para ativar a função.

- Proteção por PIN: Defina um novo código PIN.
- Alterar PIN: Defina um novo código PIN



### Ajustes remotos

Ativar ou desativar configurações remotas, tais como Topo, Frontal, HDBaseT, e Endereço do Projetor.

### Mostrar mensagens

Ocultar ou exibir as configurações do projetor.

## Defin. LED teclado

Controle o LED do teclado e o LED de status.

### Informações

Exibir as configurações do projetor. (Somente leitura).

## Menu 3D



## <u>3D</u>

Ative a detecção de conteúdo em 3D.

## Inverter 3D

Inverta o sinal de sincronização 3D quando estiver usando um único projetor.

### Formato 3D

Defina o formato 3D. Suporta formatos 3D obrigatórios e quadro sequencial 3D@120Hz. As opções disponíveis incluem Compactação de imagens, Lado a lado, Cima e baixo, e Imagem sequencial.

### <u>1080P@24</u>

Defina a sequência da resolução 3D 1080p@24 . As opções disponíveis incluem 96Hz e 144Hz.

### <u>Sincronizar</u>

Transmita um sinal de sincronização 3D pelo corretor de saída de sincronização 3D ao emissor ou ao projetor próxima para fins de mistura 3D.

### Atraso no quadro

Corrigir a exibição assíncrona de imagens sob a mistura 3D.

### Referência E/D

Fonte da referência esquerda ou direita.

- 1º fotograma: Isso é usado para um único projetor 3D.
- Campo de GPIO: Selecione Campo GPIO para tornar o primeiro sinal de saída 3D o mesmo para o aplicativo multiprojetor.

## DLP Link

Selecionar para usar configurações otimizadas para os Óculos DLP 3D.

## Menu de comunicações



## <u>LAN</u>

Determine as configurações de comunicação.

- **DHCP**: Ativar ou desativar o DHCP.
- Endereço IP: Atribua o endereço IP da rede.
- Máscara de Sub-rede: Atribua a máscara de sub-rede de rede.
- Gateway predef.: Atribua o gateway padrão da rede.
- Endereço MAC: Exiba a rede de valor de endereço MAC.
- Aplicar: Aplique a configuração LAN quando a configuração for alterada ou adicionada.

### <u>Rede</u>

Determine as configurações de rede.

- Nome do projetor: Exibir o nome do projetor.
- Mostrar mensagens da rede: Ativar ou desativar mensagens de rede.
- Reiniciar rede...: Reiniciar a rede.
- Reposição de rede de fábrica...: Execute reposição de fábrica nas configurações de rede. O nome do projetor, Endereço de IP (LAN), IP Inicial e IP Final, e as configurações SNMP podem ser redefinidas.

### Veloc. porta de série

Selecione a porta serial e o baud rate. As opções disponíveis incluem 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 e 115200.

### Eco de porta de série

Controla se a porta serial repete os caracteres.

### Caminho da porta de série

Define o caminho da porta serial para RS232 ou HDBaseT.

## Como usar o nevageador de rede para controlar o seu projetor

- 1. Ligue a opção DHCP "On " no projetor para permitir que um servidor de DHCP atribua automaticamente um endereço de IP.
- 2. Abra o navegador da Web no seu PC e digite o endereço IP do projetor ("CONFIGURAÇÃO: Comunicações > LAN > Endereço IP").

Nota: As etapas nesta seção se baseiam no sistema operacional Windows 7.

### Fazer uma conexão direta de seu computador com o projetor\* (Para Windows 7 ou superior)

- 1. Ative a opção DHCP "Desligar" no projetor.
- 2. Configure o endereço de IP, Máscara de Subrede e Gateway no projetor. Consulte a página 44.
- 3. Abrir a página <u>Central de Rede e Compartilhamento</u> em seu PC, e atribua parâmetros idênticos de rede para o PC como definido no projetor. Clique em "OK" para salvar os parâmetros.

**Nota:** O último grupo (ex: 100) do endereço de IP deve ser diferente do projetor. Verifique se que os parâmetros de rede (ou seja, outros grupos do endereço IP e a máscara de sub-rede) são semelhantes aos mostrados no menu OSD.

Local Area Connection 2 Properties	×					
Networking						
Connect using:		Internet Pr	otocol Version 4 (1	TCP/IPv4) Proper	ties ?	×
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethemet Controller (NDIS €		General				
Configure		You can g this capab for the ap	get IP settings assigne bility. Otherwise, you opropriate IP settings	ed automatically if yo i need to ask your ne s.	ur network supports twork administrator	
Client for Microsoft Networks		O Obt	ain an IP address aut	tomatically		
QoS Packet Scheduler		_ ⊂ U <u>s</u> e	the following IP addr	ress:		
✓ ➡ Hie and Printer Sharing for Microsoft Networks ✓ ↓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		<u>I</u> P add	ress:	192 . 168	. 0 . 100	
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)		Subnet	t mask:	255 . 255	. 255 . 0	
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver     Link-Layer Topology Discovery Responder		Default	t gateway:	192 . 168	. 0 .251	
		C obt	ain DNS server addre	ess automatically		
Install Uninstall Properties		_ <sup>⊙</sup> Us <u>e</u>	the following DNS se	rver addresses:		
Description		Preferr	red DNS server:	192 . 168	. 0 . 251	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication		Alterna	ate DNS server:	1.0	. 0 . 0	
across diverse interconnected networks.		🗖 Vaļ	idate settings upon e	xit	Ad <u>v</u> anced	
OK Cancel					OK Cancel	

4. Abra o navegador da web no seu computador e digite o endereço IP do projetor no campo URL e, em seguida, pressione "Enter".

## Menu de configurações de rede de configuração de controle

## Função LAN\_RJ45

Para simplicidade e tranquilidade da operação, o projetor fornece ligação em rede diversa e recursos de gerência remota. A função de LAN/RJ45 do projetor por uma rede, tal como gestão remota: Ligar/Desligar, configurações de Brilho e Contraste. Além disso, você pode visualizar as informações de status do projetor, tais como: Fonte de vídeo, etc.



## Funcionalidades do terminal de LAN cabeado

Este projetor pode ser controlado usando um PC (laptop) ou outro dispositivo externo via conector RJ-45 e compatível com Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron é uma marca registrada da Crestron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- Extron é uma marca registrada da Extron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- AMX é uma marca registrada da AMX LLC dos Estados Unidos.
- PJLink registrou pedido de marca e registro de logotipo no Japão, nos Estados Unidos da América e outros países por JBMIA.

O projetor é suportado pelos comandos específicos do controlador Crestron Electronics e software relacionado, por exemplo RoomView<sup>®</sup>.

http://www.crestron.com/

Este projetor é compatível com o suporte a dispositivos Extron para referência.

http://www.extron.com/

Este projetor é suportado por AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Este projetor suporta todos os comandos de PJLink Class1 (Versão 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Para obter informações mais detalhadas sobre os vários tipos de dispositivos externos que podem ser conectados à porta e remota LAN/RJ45/controlar o projetor, bem como os comandos com suporte para esses dispositivos externos, por favor, entre em contato com o Suporte-Serviços diretamente.

## LAN RJ45 (Para Windows XP)

1. Conecte um cabo RJ45 ao conector RJ-45 no projetor e o PC (laptop).



2. No PC (Laptop), selecione Iniciar > Painel de Controle > Conexões de Rede.



3. Clique com o botão direito do mouse em **Conexão de área local** e selecione **Propriedades**.



4. Na janela Propriedades, selecione a guia Geral, e selecione Protocolo de Internet (TCP/IP).



5. Clique em "Propriedades".

Connect using:	(treme 57vy Ginabit Cr.	-
This connection uses	the following items:	
QoS Packet	Scheduler	
Retwork Mor     Network Mor     Internet Prote	nitor Driver acol (TCP/IP)	1
•		
l <u>n</u> stall	∐ninstall	Properties
Description		
Transmission Contr wide area network across diverse inter	ol Protocol/Internet Pro protocol that provides o connected networks.	tocol. The default ommunication
Show icon in notif	ication area when conn	ected
A Matthe and others the	is connection has limite	d or no connectivitu

6. Digite o endereço de IP e a máscara de Sub-rede, em seguida, pressione "OK".

ou can get IP settings assigned is capability. Otherwise, you ne le appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator for
C Obtain an IP address autor	natically
Use the following IP address	8
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	7 7 2
O Obtain DNS server address	
<ul> <li>Use the following DNS service</li> </ul>	ver addresses:
Preferred DNS server:	A 40 10 10
Alternate DNS server:	
	Advanced

- 7. Pressione o botão "Menu" no projetor.
- 8. Selecione **Comunicações** > **LAN**.
- 9. Digite os seguintes parâmetros de conexão:
  - DHCP: Off
  - Endereço IP: 10.10.10.10
  - Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
  - Gateway predef.: 0.0.0.0
- 10. Pressione "Enter" para confirmar as configurações.
- 11. Abra um navegador da web, por exemplo Microsoft Internet Explorer com Adobe Flash Player 9.0 ou superior instalado.
- 12. Na barra de endereço, informe o endereço de IP: 10.10.10.10.

G	0	• 🧭	nttp:// <b>10.10</b> .	10.10/			
File	Edit	View	Favorites	Tools	Help		

13. Pressione "Enter".

O projetor é configurado para gestão remota. A função LAN/RJ45 é exibida como a seguir:

	Página prin	cipal		Página Configuração de rede	
Main Network Setting Configurations Information	Control Power Main Source Sub Source PIP/PBP AV Mute Freeze Key Menu Left	<ul> <li>ON</li> <li>VGA</li> <li>Off</li> <li>ON</li> <li>ON</li> <li>ON</li> <li>Enter</li> <li>Down</li> </ul>	OFF     V     V     OFF     OFF     OFF     Exit     Right     Input	Main       Control         Network Setting       Projector Name       Proj@123456         Configurations       Network Restart       Execute         Information       Network Restart       Execute         LAN Settings       DHCP       ON       OFF         DHCP       ON       OFF       IP Address       192       168       000       100         Subnet Mask       255       255       255       000       Default Gateway       192       168       000       254         MAC Address       01:23:45:67:89:AB       Apply       Apply         Crestron Control System       Control System IP       192       1168       000       002         IPID       5       Port       41794       Apply	

## Página de configurações

Main	Image Settings			
Network Setting	Color	0		N
Configurations	Brightness	0		
Configurations	Sharpness	0		
Information	Contrast	0		
	Configurations			
	Display mode	Bright	•	
	Ceiling Mount	Off	T	
	Standby Mode	0.5W Mode	•	
	Light Source Settings-			
	Light Source Mode	Constant Power	T	
	Constant Power	0		
	Test Partern			
	Test Pattern	None	•	

## Página de informações

Main	FW Version	
Network Setting	Scaler	
Configurations	MCU	A00.27
Configurations	LAN	A02.25
Information	Other	
	Model Name	DAZULUU
	Serial Number	
	Light Source Hours	0

## RS232 por Função Telnet

Existe uma forma de controle alternativa de comando RS232 no projetor chamada "RS232 por TELNET" para interface LAN/RJ45.

### Guia de Início Rápido para "RS232 por Telnet"

- Verifique e obtenha o endereço de IP no OSD do projetor.
- Certifique-se de que o PC/laptop pode acessar a página da web do projetor.
- Certifique-se de que a definição de "Firewall do Windows" é desativada em caso de função "TELNET" filtrar por PC/laptop.



1. Selecione Iniciar > Todos os programas.>Acessórios > Linha de comandos.

•	Set Program Access and Defaults			
12	Windows Catalog			
8	Windows Update			
B.	New Office Document			
è,	Open Office Document			
5	Program Updates			
h	Accessories	•	6	Accessibility
	Games	•		Entertainment
	Startup			System Tools
0	Internet Explorer		1	Address Book
1	MSN Explorer			Calculator
3	Outlook Express			Command Prompt
B	Remote Assistance			Notepad
D	Windows Media Player		W	Paint
.0	CANE 10 1000			

- 2. Insira o formato do comando da seguinte forma:
  - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 3023 (tecla "Enter" pressionada)
  - (ttt.xxx.yyy.zzz: Endereço de IP do projetor)
- 3. Se Telnet pronto para Conexão, e o usuário pode ter comandos de entrada RS232, então tecla "Enter" pressionada, o comando RS232 será viável.

### Especificação para "RS232 por TELENT":

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Porta Telnet: 3023 (para mais detalhes, por favor, entre em contato com o agente de serviços ou a equipe).
- 3. Utilitário Telnet: Windows "TELNET.exe" (modo console).
- 4. Desconexão para controle RS232-por-Telnet normalmente: Fechar
- 5. Utilitário Telnet do Windows diretamente após conexão pronto para TELNET.
  - Limitação 1 para Controle Telnet: há menos de 50 bytes para carga de rede sucessiva para aplicativo de Controle Telnet.
  - Limitação 2 para Controle Telnet: há menos de 26 bytes para um comando completo RS232 para Controle de Telnet.
  - Limitação 3 para Controle Telnet: Atraso mínimo para o próximo comando RS232 deve ser superior a 200 (ms).

## Resoluções compatíveis

## Tabela de Temporização

Tipo de sinal	Resolução	Duadros (Hz) VGA		HDMI-1 / HDMI-2	DVI	HDBaseT
	640x350	85	V	V	V	V
	640×400	85	V	V	V	V
	640×480	59	V	V	V	V
	640×480	60	V	V	V	V
	640x480	72	V	V	V	V
	640x400	75	V	V	V	V
	640x400	75	V	V	V	V
	720×400	60 60	V	V	V	V
	720x400	00	V	V	V	V
	720x400	60 60	V	V	V	V
	700x400	00	V	V	V	V
	708X480	75	V	V	V	V
	768X480	85	V	V	V	V
	800x600	50	V	V	V	V
	800x600	56	V	V	V	V
	800x600	60	V	V	V	V
	800x600	72	V	V	V	V
	800x600	/5	V	V	V	V
	800x600	85	V	V	V	V
	800x600	120	V	V	V	V
	848x480	50	V	V	V	V
	848x480	60	V	V	V	V
	848x480	75	V	V	V	V
PC	848x480	85	V	V	V	V
	960x600	50	V	V	V	V
	960x600	60	V	V	V	V
	960x600	75	V	V	V	V
	960x600	85	V	V	V	V
	1024x768	60	V	V	V	V
	1024x768	75	V	V	V	V
	1024x768	85	V	V	V	V
	1024x768	120	V	V	V	V
	1064x600	50	V	V	V	V
	1064x600	60	V	V	V	V
	1064x600	75	V	V	V	V
	1064x600	85	V	V	V	V
	1152x720	50	V	V	V	V
	1152x720	60	V	V	V	V
	1152x720	75	V	V	V	V
	1152x720	85	V	V	V	V
	1152x864	60	V	V	V	V
	1152x864	70	V	V	V	V
	1152x864	75	V	V	V	V
	1152x864	85	V	V	V	V
	1224x768	50	V	V	V	V
	1224x768	60	V	V	V	V

Tipo de sinal	Resolução	Taxa de Quadros (Hz)	VGA	HDMI-1 / HDMI-2	DVI	HDBaseT
	1224x768	85	V	V	V	V
	1280x720	50	V	V	V	V
	1280x720	60	V	V	V	V
	1280x720	75	V	V	V	V
	1280x720	85	V	V	V	V
	1280x720	120	V	V	V	V
	1280x768	60	V	V	V	V
	1280x768	75	V	V	V	V
	1280x768	85	V	V	V	V
	1280x800	50	V	V	V	V
	1280x800	60	V	V	V	V
	1280x800	75	V	V	V	V
	1280x800	85	V	V	V	V
	1280x960	50	V	V	V	V
	1280x960	60	V	V	V	V
	1280x960	75	V	V	V	V
	1280x960	85	V	V	V	V
	1280x1024	50	V	V	V	V
	1280x1024	60	V	V	V	V
	1280x1024	75	V	V	V	V
	1280x1024	85	V	V	V	V
	1356x960	50		_	V	_
	1356x960	60		_	V	_
50	1356x960	75		_	V	_
PC	1356x960	85		_	V	_
	1360x768	50	V	V	V	V
	1360x768	60	V	V	V	V
	1360x768	75	V	V	V	V
	1360x768	85	V	V	V	V
	1366x768	60	V	V	V	V
	1400x900	60	V		V	
	1400x1050	50	V	V	V	V
	1400x1050	60	V	V	V	V
	1400x1050	75	V	V	V	V
	1440x900	60	V	V	V	V
	1440x900	75	V	V	V	V
	1600x900	60	V	V	V	V
	1600x1200	50	V	V	V	V
	1600x1200	60	V	V	V	V
	1680x1050	50	V	V	V	V
	1680x1050	60	V	V	V	V
	1680x1050	75	V	—	—	—
	1704x960	50	V	V	V	V
	1704x960	60	V	V	V	V
	1704x960	75	V	_	—	_
	1704x960	85	V		—	_
	1728x1080	50	V	V	V	V
	1728x1080	60	V	V	V	V

52 Português

Tipo de sinal	Resolução	Taxa de Quadros (Hz)	VGA	HDMI-1 / HDMI-2	DVI	HDBaseT
	1864x1050	50	V	V	V	V
	1864x1050	60	V	V	V	V
	1864x1050	75	V	—	—	—
PC	1920X1080	50	V	V	V	V
FU	1920X1080	60	V	V	V	V
	1920X1200RB	60	V	V	V	V
	1920X1200RB	50	V	V	V	V
	2128x1200	60	V	—	—	—
SDTV	480i	60	V	V	V	V
5010	576i	50	V	—	—	—
	480p	60	V	V	V	V
EDIV	576p	50	V	V	V	V
	1080i	25	V	V	V	V
	1080i	29	V	V	V	V
	1080i	30	V	V	V	V
	720p	50	V	V	V	V
	720p	59	V	V	V	V
	720p	60	V	V	V	V
	1080s	23	_	_	V	_
	1080s	24		_	V	_
HDTV	1080p	23	V	V	V	V
	1080p	24	V	V	V	V
	1080p	25	V	V	V	V
	1080p	20	V	V	V	V
	1080p	30	V	V	V	V
	1080p	50	V	V	V	V
	1080p	50	V	V	V	V
	1080p	59	V	V	V	V
	Estrutura de	24	V	V	V	V
	Estrutura de Quadros 720p	50	—	V	V	V
	Estrutura de Quadros 720p	60	_	V	V	V
	Lado a Lado 1080i	50	_	V	V	V
3D obrigatorio	Lado a Lado 1080i	60	_	V	V	V
	Inferior e Superior 720p	50	—	V	V	V
	Inferior e Superior 720p	60	_	V	V	V
	Inferior e Superior 1080p	24	—	V	V	V
Sequência de	1024x768	120		V	V	V
Quadros 3D	1280x720	120	V	V	V	V

Nota: "RB" significa "branqueamento reduzido".

#### Tabela EDID

	WUXGA / VGA	
Tempo estabelecido:	Tempo padrão:	Detalhes de tempo:
720x400 @ 88 Hz	1440x900 @ 75 Hz	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1280x800 @ 75 Hz	1920x540 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	1920x540 @ 50 Hz
640x480 @ 72 Hz	1360x765 @ 60 Hz	720x480 @ 60 Hz
640x480 @ 75 Hz	1440x900 @ 60 Hz	1360x768 @ 60 Hz
800x600 @ 56 Hz	1400x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 60 Hz	1600x1200 @ 60 Hz	
800x600 @ 72 Hz	1680x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 75 Hz		
832x624 @ 75 Hz		
1024x768 @ 60 Hz		
1024x768 @ 70 Hz		
1024x768 @ 75 Hz		
1280x1024 @ 75 Hz		
1152x870 @ 75 Hz		
	WUXGA / DVI-D	
Tempo estabelecido:	Tempo padrão:	Detalhes de tempo:
720x400 @ 70 Hz	1024x768 @ 120 Hz	1360x768 @ 60 Hz
720x400 @ 88 Hz	1280x800 @ 75 Hz	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	1920x540 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1360x765 @ 60 Hz	720x480 @ 60 Hz
640x480 @ 72 Hz		
640x480 @ 75 Hz	1400x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 56 Hz	1600x1200 @ 60 Hz	
800x600 @ 60 Hz	1680x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 72 Hz		
800x600 @ 75 Hz		
832x624 @ 75 Hz		
1024x768 @ 60 Hz		
1024x768 @ 70 Hz		
1024x768 @ 75 Hz		
1280x1024 @ 75 Hz		
1152x870 @ 75 Hz		

	WUXGA / HDMI & HDBaseT	
Tempo estabelecido:	Tempo padrão:	Detalhes de tempo:
720x400 @ 70 Hz	1024x768 @ 120 Hz	720x576 @ 50 Hz
720x400 @ 88 Hz	1280x800 @ 75 Hz	1280x720 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1280x1024 @ 60 Hz	1920x540 @ 60 Hz
640x480 @ 67 Hz	1280x720 @ 120 Hz	720x480 @ 60 Hz
640x480 @ 72 Hz		
640x480 @ 75 Hz	1400x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 56 Hz	1600x1200 @ 60 Hz	
800x600 @ 60 Hz	1680x1050 @ 60 Hz	
800x600 @ 72 Hz		
800x600 @ 75 Hz		
832x624 @ 75 Hz		
1024x768 @ 60 Hz		
1024x768 @ 70 Hz		
1024x768 @ 75 Hz		
1280x1024 @ 75 Hz		
1152x870 @ 75 Hz		

## Tamanho da imagem e distância de projeção

Plataforma			WUXGA (16:10)										
DMD								0,67"					
Lente de Projeção A16		A16	A	01	A	.02	A	03	A13		A15		
Taxa de proj	eção		0,361 (120")	0,95	-1,22	1,22	1,53	1,52	-2,92	2,90	-5,50	0,75	-0,95
Proporção d	e Zoom		N/A	1,2	8X	1,2	25X	1,	9X	1,	9X	1,26X	
Distância de	Projeção	)	0,93~2,65m	1,02~	7,88m	1,31~	·9,89m	1,64~1	l8,87m	3,12~3	35,54m	0,81-	6,14m
Tamanho da	tela de p	rojeção		,			Distância	de projeç	ão (mm)				
Taxa de proj	eção		0,361 (120")	0,95	1,22	1,22	1,53	1,52	2,92	2,9	5,5	0,75	0,95
Diagonal (polegadas)	Altura (m)	Largura (m)		Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)
50	0,67	1,08	ND	1,02	1,31	1,31	1,65	1,64	3,14	3,12	5,92	0,81	1,02
60	0,81	1,29	ND	1,23	1,58	1,58	1,98	1,96	3,77	3,75	7,11	0,97	1,23
70	0,94	1,51	ND	1,43	1,84	1,84	2,31	2,29	4,40	4,37	8,29	1,13	1,43
80	1,08	1,72	ND	1,64	2,10	2,10	2,64	2,62	5,03	5,00	9,48	1,29	1,64
90	1,21	1,94	ND	1,84	2,36	2,36	2,97	2,95	5,66	5,62	10,66	1,45	1,84
100	1,35	2,15	ND	2,05	2,63	2,63	3,30	3,27	6,29	6,25	11,85	1,62	2,05
110	1,48	2,37	ND	2,25	2,89	2,89	3,63	3,60	6,92	6,87	13,03	1,78	2,25
120	1,62	2,58	0,96	2,46	3,15	3,15	3,95	3,93	7,55	7,50	14,22	1,94	2,46
130	1,75	2,80	1,04	2,66	3,42	3,42	4,28	4,26	8,18	8,12	15,40	2,10	2,66
140	1,88	3,02	1,11	2,86	3,68	3,68	4,61	4,58	8,81	8,74	16,59	2,26	2,86
150	2,02	3,23	1,18	3,07	3,94	3,94	4,94	4,91	9,43	9,37	17,77	2,42	3,07
160	2,15	3,45	1,26	3,27	4,20	4,20	5,27	5,24	10,06	9,99	18,95	2,58	3,27
170	2,29	3,66	1,33	3,48	4,47	4,47	5,60	5,57	10,69	10,62	20,14	2,75	3,48
180	2,42	3,88	1,40	3,68	4,73	4,73	5,93	5,89	11,32	11,24	21,32	2,91	3,68
190	2,56	4,09	1,48	3,89	4,99	4,99	6,26	6,22	11,95	11,87	22,51	3,07	3,89
200	2,69	4,31	1,55	4,09	5,26	5,26	6,59	6,55	12,58	12,49	23,69	3,23	4,09
250	3,37	5,38	1,91	5,12	6,57	6,57	8,24	8,18	15,72	15,62	29,62	4,04	5,12
300	4,04	6,46	2,28	6,14	7,88	7,88	9,89	9,82	18,87	18,74	35,54	4,85	6,14
350	4,71	7,54	2,65					1	N/A				





## Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- 2. Se desejar usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para fixar um suporte no projetor atenda às seguintes especificações:
- Tipo do parafuso: M6 x 4
- Comprimento mínimo da rosca: 20mm



Nota: Por favor, note que o dano resultando da instalação incorreta invalidará a garantia.



- Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 30mm (3cm) entre o teto e a parte superior do projetor.
- Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.

Códigos do Controle remoto IR



	Posição	Posição	Repetir	Endereço		Data		
Legenda	-Chave	formato	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descrição	
LIGADO (	1	F1	32	CD	02	FD	Pressione para ligar o projetor.	
DESLIGADO (O)	2	F1	32	CD	2E	D1	Pressione para desligar o projetor.	
1	3	F1	32	CD	72	8D	Use o teclado numérico número "1".	
2	4	F1	32	CD	73	8C	Use o teclado numérico número "2".	
3	5	F1	32	CD	74	8B	Use o teclado numérico número "3".	
4	6	F1	32	CD	75	8A	Use o teclado numérico número "4".	
5	7	F1	32	CD	77	88	Use o teclado numérico número "5".	
6	8	F1	32	CD	78	87	Use o teclado numérico número "6".	

1	Posicão	Repetir	Ende	ereço	Da	ata	<b>D</b>
Legenda	-Chave	formato	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Descrição
7	9	F1	32	CD	79	86	Use o teclado numérico número "7".
8	10	F1	32	CD	80	7F	Use o teclado numérico número "8".
9	11	F1	32	CD	81	7E	Use o teclado numérico número "9".
Info	12	F1	32	CD	82	7D	Pressione para exibir as informações da imagem de fonte.
0	13	F1	32	CD	25	DA	Use o teclado numérico número "0".
Modo	14	F1	32	CD	05	FA	Pressione para selecionar o modo de exibição predefinido.
Automático	15	F1	32	CD	04	FB	Pressione para sincronizar o projetor com a origem de entrada.
Entrada	16	F1	32	CD	18	E7	Pressione para selecionar um sinal de entrada.
CIMA (▲)	17	F1	32	CD	0F	F0	Pressione para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
ESQUERDA ( <)	18	F1	32	CD	11	EE	Pressione para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
Enter	19	F1	32	CD	14	EB	Pressione para confirmar sua seleção do item.
DIREITA (►)	20	F1	32	CD	10	EF	Pressione para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
BAIXO (▼)	21	F1	32	CD	12	ED	Pressione para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
Menu	22	F1	32	CD	0E	F1	Pressione para exibir dos menus de exibição na tela para o projetor.
Sair	23	F1	32	CD	2A	D5	Pressione para voltar ao nível anterior ou sair de menus se ao mais alto nível.
Gamma	24	F1	32	CD	2B	D4	Pressione para ajustar os níveis de alcance médio
Brilho	25	F1	32	CD	28	D7	Pressione para ajustar a quantidade de luz na imagem.
Cont.	26	F1	32	CD	29	D6	Pressione para ajustar a diferença entre claro e escuro.
PIP	27	F1	32	CD	43	BC	Pressione para ligar/desligar a função PIP/PBP.
Lente H◀	28	F1	32	CD	41	BE	Pressione para ajustar a posição da imagem
Lente H 🕨	29	F1	32	CD	42	BD	horizontalmente.
Focagem 🔺	30	F1	32	CD	86	79	Pressione para ajustar o foco para melhorar a nitidez da imagem conforme desejado.
Lente V 🔺	31	F1	32	CD	34	СВ	Pressione para ajustar a posição da imagem na vertical.
Lente V 🔻	32	F1	32	CD	32	CD	Pressione para ajustar a posição da imagem na vertical.
Focagem ▼	33	F1	32	CD	26	D9	Pressione para ajustar o foco para melhorar a nitidez da imagem conforme desejado.
Proporção 🛆	34	F1	32	CD	87	78	Pressione para ajustar a proporção na vertical.
Proporção 🔽	35	F1	32	CD	51	AE	Pressione para ajustar a proporção na vertical.
Zoom 🔺	36	F1	32	CD	52	AD	Pressione para ajustar o zoom para atingir um tamanho de imagem desejada.
Proporção 🕻	37	F1	32	CD	53	AC	Pressione para ajustar a proporção na horizontal.
Proporção D	38	F1	32	CD	54	AB	Pressione para ajustar a proporção na horizontal.
Zoom 🔻	39	F1	32	CD	55	AA	Pressione para ajustar o zoom para atingir um tamanho de imagem desejada.
Obturador (Mudo AV)	40	F1	32	CD	56	A9	Pressione para ocultar/mostrar a imagem da tela.
Tecla importante	41	F1	32	CD	57	A8	Pressione para selecionar suas teclas predefinidas rapidamente.
Pattern	42	F1	32	CD	58	A7	Pressione para exibir um padrão de teste.

## Solução de problemas

Se você experimentar um problema com seu projetor, consulte as seguintes informações. Se o problema persistir, entre em contacto com revendedor ou a assistência técnica local.

## Problemas de imagem

#### ?

Nenhuma imagem aparece na tela

- Certifique-se de que todos os cabos e conexões de alimentação estejam correta e firmemente conectados, como descrito na seção "Instalação".
- Certifique-se de que os pinos dos conectores não estejam tortos ou quebrados.
- Certifique-se de que o recurso "Obturador (Mudo AV)" não está ativado.
- A imagem está fora de foco
  - Pressione o botão **Focagem** ▲ ou **Focagem** ▼ no controle remoto para ajustar o foco até que a imagem fique nítida e legível.
  - Verifique se a tela de projeção está entre a distância do projetor. (Favor consultar a página 56).
- A imagem é esticada ao exibir um título de DVD de 16:10
  - Ao reproduzir um DVD anamórfico ou DVD de 16:10 o projetor mostrará a melhor imagem no formato 16:10 o lado do projetor.
  - Se você reproduzir um título de DVD de formato 4:3, altere o formato para 4:3 no OSD do projetor.
  - Configure o formato de exibição para a proporção 16:10 (Largo) no reprodutor de DVD.
- A imagem é pequena ou grande demais
  - Pressione o botão **Zoom** ▲ ou **Zoom** ▼ no controlo remoto para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.
  - Aproxime ou afaste o projetor da tela.
  - Pressione "Menu" no painel do projetor, vá a "Ecrã >Proporção". Experimente configurações diferentes.
- A imagem está com as laterais inclinadas:
  - Se possível, reposicione o projetor para que esteja centrado na tela e abaixo da sua parte inferior.
  - Use "Ecrã > Korekcja geometrii > Keystone v. ou H. Keystone" a partir do OSD para fazer um ajuste.
- A imagem está invertida
  - Selecione "Ecrã >Projeção posterior >On" de OSD para inverter a imagem, assim você pode projetar por trás de uma tela translúcida.

### **Outros problemas**

- O projetor pára de responder a todos os controles
  - Se for possível, desligue o projetor, desconecte o cabo de alimentação e espere pelo menos 20 segundos antes de reconectar a alimentação.

### Problemas do controle remoto

Se o controle remoto não funcionar

- Verifique se o ângulo de operação do controle remoto apontando está dentro de ±30°, (horizontalmente ou verticalmente) quanto verticalmente dos receptores de infravermelho no projetor.
- Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o projetor. Fique a menos de 10 m (32,8 pés) do projetor.
- Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente.
- Substitua as pilhas se elas estiverem acabadas.

## Indicador de advertência

## Indicadores do estado do LED

Os indicadores que LED estão localizados na frente do projetor. Cada LED é definido abaixo.

		Luz			Estado	Modo AV		
Mensagem	Verde	Laranja	Vermelho	Verde	Laranja	Vermelho	Verde	Laranja
Estado de espera				Piscando				
Ligado (aquecendo)					Piscando			
Ligado & Diodo Laser Ligado	Fixo			Fixo			Fixo	
Desligado (Esfriando)					Piscando			
Mudo de AV está desligado (a imagem é exibida)	Fixo			Fixo			Fixo	
Mudo AV está ligado (a imagem é preta)	Fixo			Fixo				Fixo
Comunicação do Projetor	Fixo			Piscando			Fixo	
Atualização de Firmware				Piscando	Piscando			
Tempo do Diodo de Laser expirou		Fixo						
Unidade perde mais de 60% da Iuminância inicial			Piscando					
Erro (Excesso de temperatura)						Fixo		
Erro (Falha do ventilador)						Piscando		

Desligar:

٠



Configuração de controle da LAN

Controle de LAN	Porta
AMX	9131
Crestron	41794
PJ-Link	4352
Telnet	3023
Http	80

## Especificações

Óptico	Descrição						
Deselução	Resolução nativa: WUXGA (1920x1200)						
Resolução	Resolução suportada: Até WUXGA @ 60Hz (Blanking Reduzido)						
Lente	Power Zoom / Focus e mudança de lente completa						
Diodo de Laser	70W@2,3A / Tc 60°						
Tamanho de imagem (diagonal)	50~350"						
Distância de projecção	Por favor, consulte a tabela para "Tamanho da imagem e distância de projeção" em a página 56.						
Elétrico	Descrição						
	1 x HDMI (version1.4) (com parafuso de bloqueio)						
	1 x DVI-D (somente suporte sinal digital)						
Entradas	1 x VGA IN (D-Sub 15pin) (Computer In ou Component)						
	1 x HDBaseT						
	1 x 3D SYNC IN						
Caídea	1 x saída VGA (ciclo de suporte VGA para monitor) (Saída do Monitor)						
Saluas	1 x 3D SYNC Out						
	1 x RS232 (D-sub 9 pinos) (Controle de PC)						
	1 x Entrada cabeada (tomada de telefone de 3,5 mm) (entrada de controle remoto)						
Dorto do Controlo	1 x USB tipo A (para finalidade de dongle Wi-Fi)						
	1 x Mini USB (para somente atualização de FW de LAN) (Serviço)						
	1 x RJ45 (LAN)						
	2 x receptor IR (no lado da frente e do lado superior)						
Requisitos de Energia	AC 100V - 240V, 50/60Hz						
Corrente de entrada	7,0A						
Magâriga	Descripão						
	Descrição						
	mesa, montagem no teto, retrato						
Dimensões	484 (L) x 509 (P) x 185 (A) mm (sem lente, s/ elevadores)						
Peso	17 kg (sem lente)						

Operacional: 5 ~ 40 ° C, 10 ~ 85% de HR, sem condensação

Nota: Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

Condições ambientais

## Escritórios globais da Optoma

Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

## EUA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

## Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

## América Latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

## Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Telefone de servico: +44 (0)1923 691865

## **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

## Franca

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Savoptoma@optoma.fr

## Espanha

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

## Alemanha

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

## Escandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

## Coréia

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📊 +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

6 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

6888-289-6786 510-897-8601 肩 services@optoma.com 0

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

( +44 (0) 1923 691 800 📄 +44 (0) 1923 691 888

service@tsc-europe.com

() +31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

📢 +33 1 41 46 12 20 🕞 +33 1 41 46 94 35

🕻 +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

( +49 (0) 211 506 6670 🕞 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

📢 +47 32 98 89 90 📄 +47 32 98 89 99 info@optoma.no

+82+2+34430004

Taiwan

東京都足立区綾瀬3-25-18

株式会社オーエス

Japão

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

コンタクトセンター:0120-380-495

## Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

## China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

3 info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com







## www.optoma.com