

جهاز العرض [®]DLP







دليل المستخدم

جدول المحتويات

2	جدول المحتويات
3	إخطار الاستخدام
3	معلومات السلامة
4	الاحتياطات
6	مقدمة
6	نظرة عامة على المحتويات
7	نظرة عامة على المنتج
7	الوحدة الأساسية.
8	لوحة التحكم
9	توصيلات الدخل / الخرج
10.	وحدة التحكم عن بعد
11	توصيل جهاز العرض
11.	توصل الجهاز
11.	التوصيل بجهاز كمبيوتر شخصي/محمول
12.	التوصيل بمصادر فيديو
13	تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض
13.	تشغيل جهاز العرض
14.	ايقاف تشغيل جهاز العرض
14.	مؤشر التحذير
15	ضبط الصورة المعروضة
15.	ضبط ارتفاع جهاز العرض
16.	ضبط تركيز الجهاز
17.	ضبط حجم الصورة المعروضة (مضلعة)
19	مفاتيح تحكم المستخدم
19	لوحة التحكم ووحدة التحكم عن بعد
19.	لوحة التحكم
20.	وحدة التحكم عن بعد
22.	ر موز الأشعة تحت الحمراء تعمل عن بُعد
23	قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة
23.	التركيب
26.	كيفية التشغيل
27.	صورة
29.	الشائنية
31.	ן שבוב
33.	الحجم
34.	خيارات
36.	خيارات إعداد المصباح
37.	
38.	LAN

44	الوسائط المتعددة
44	إمكانية الوصول إلى ملفات الوسائط المتعددة .
44	كيفية الوصول إلى وضع الوسائط المتعددة
62	الملاحق
62	تركيب مرشح الأتربة الاختياري وتنظيفه
63	قائمة دعم MMA
68	أوضاع التوافق
68	VGA تناظري
70	HDMI رقمي
72	قائمة وظائف بروتوكول RS232
74	اللوائح التنظيمية وإرشادات السلامة
77	تركيب الجهاز في السقف

العربية 2

إخطار الاستخدام

معلومات السلامة



يهدف شكل صاعقة البرق التي تنتهى بسهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى نتبيه المستخدم الدوجود "فولنية خطيرة" غير معزولة داخل علبة المنتج، مما يزيد من احتمال تعرض الأفراد لخطر الصدمة الكهربية.

يُقصد بشكل علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تتبيه المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيلتة مهمة في الكتيب المرفق مع الجهاز .

تدنير: للتقليل من احتمال التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربية، تجنب تعريض الجهاز للأمطار أو الرطوبة، إذ أن العلبة تحتوي على جهد عالٍ خطير. تجنب فتح الحجيرة. واحرص على طلب الصيانة من الأفراد المؤهلين لذلك.

حدود الانبعاثات الخاصة بالفئة B

يفي هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب بكل اشتر اطات اللوائح الكندية للمعدات المسببة للتشويش.

تعليمات مهمة للسلامة

- -1 تجنب سد أي من فتحات التهوية. ولضمان التشغيل الأمثل للجهاز وتفادي ارتفاع درجة حرارته، نوصبي بتركيبه في مكان لا يعوق لتهوية المناسبة. على سبيل المثال، لا تضع الجهاز على سرير أو منضدة أو أريكة مكتظة بالأشياء، أو في مكان ضيق لا يسمح بتدفق الهواء حول الجهاز مثلمكتبة أو خزانة. -2 تجنب وضع الجهاز بالقرب من المياه أو الرطوبة. لتقليل خطر التعرض للحرائق و/أو الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للأمطار أو الرطوبة. -3 تجنب تركيب الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة كأجهزة التدفئة أو السخانات أو المواقد أو غير ها من الأجهزة كمكبرات الصوت التي تنبعث منها الحرارة. -4 لا تنظف الجهاز إلا بقطعة قماش جافة. -5 لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات التي توصبي الجهة المصنعة بها. -6 تجنب استخدام الوحدة في حالة إصابتها بضرر ملموس أو تعرضها لسوء الاستخداما. وقد يتمثل الضرر /التلف (على سبيل المثال لا الحصر في): 🗖 سقوط الوحدة على الأرض. تعرض كبل الطاقة أو القابس للتلف. 🗖 انسكاب أي سوائل على جهاز العرض. 🗖 تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. 🗖 🛛 سقوط أي شيء داخل الجهاز أو وجود مكون غير مثبت بإحكام داخله. لا تحاول إجراء صيانة للوحدة بنفسك. قد يؤدي فتح الأغطية أو إز التها إلى تعرضك لفولطيات خطيرة أو مخاطر أخرى. -7 تجنب إدخال أجسام أو سوائل إلى الجهاز، إذا أنها قد تلمس نقاط جهد عال خطرة أو مكونات مكشوفة مما يؤدي إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. -8 برجى إلقاء نظرة على الجهاز للتعرف على العلامات ذات الصلة بالسلامة.
 - -9 لا ينبغى أن يقوم بإصلاح الجهاز سوى فنيى الصيانة المؤ هلين فحسب.

العربية

إخطار الاستخدام

الاحتياطات



- تحذير تجنب التطلع داخل عدسة الجهاز أثناء تشغيل اللمبة. إذ قد يؤدي الضوء الصوء الساطع إلى إلحاق الضرر بعينيك.
- تحذير لتقليل خطر التعرض للحرائق أو الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للأمطار أو الرطوبة.
- تحذير يرجى عدم فتح أو فك الجهاز إذ قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربية.

العربية 4

إخطار الاستخدام

احرص على:

- ايقاف الجهاز وفصل قابس الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي المتردد قبل تنظيف المنتج.
- استخدام قطعة قماش ناعمة جافة مبللة بمنظف معتدل لتنظيف الغلاف الخارجيمن الداخل.
 - ♦ افصل قابس الطاقة من منفذ التيار المتردد إذا كان المنتج غير مستخدم لفترة طويلةمن الوقت.

تجنب:

- سد الفتحات والثقوب الموجودة بالجهاز والمخصصة للتهوية.
 استخدام المنظفات الكاشطة أو الشمع أو المواد المذيبة لتنظيف الوحدة.
 التشغيل في الظروف التالية:

 في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
 في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
 في البيئات شديدة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة.
 موق مستوى سطح البحر
 درجة الحرارة القصوى: > 35 درجة مئوية
 أعلى من 6000 قدم درجة مئوية
 أعلى من 6000 قدم
 درجة الحرارة القصوى: > 35 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: > 30 درجة مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 50 درجات مئوية
 درجة البرودة القصوى: < 5 درجات مئوية
 درجة الرطوبة القصوى: < 50% الرطوبة النسبية (R.H.)
 درجة الرطوبة القصوى: > 70% الرطوبة النسبية (R.H.)
 درجة الرطوبة القصوى: > 70% الرطوبة النسبية (R.H.)
 - تحت أشعة الشمس المباشرة.

نظرة عامة على المحتويات

افرغ محتويات الصندوق وتحقق منها للتأكد من وجود جميع العناصر المذكورة أدناه في الصندوق. في حالة ضياع شيء من المحتويات، يرجى الاتصال بأقرب مركز لخدمة العملاء.



العربية 6

نظرة عامة على المنتج

الوحدة الأساسية

 \sim

4.4

كحد أدنى.



لوحة التحكم



- -1 مصباح الطاقة
 - -2 إدخال
- -3 مؤشر بيان حالة درجة الحرارة
 - -4 مؤشر بيان حالة المصباح
 - -5 القائمة
 - -6 إدخال
 - -7 أربعة مفاتيح للاختيار -8 زر الطاقة/الاستعداد
- -9 جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

توصيلات الدخل / الخرج



- موصل دخل VGA1 1-(إشارة تناظرية للكمبيوتر/دخل فيديو مكون/YPbPr/HDTV)
 - موصل الإدخال HDMI2 2-
 - موصل الإدخال HDMI1 3-
- منفذ توصيل USB (يجب التوصيل بجهاز كمبيوتر لتشغيل وظيفة الماوس عن 4-()-

منفذ قفل ™ Kensington 17-





العربية

وحدة التحكم عن بعد



العربية 10

.

توصيل جهاز العرض



* RS232 کابل	1
*VGA کابل	2
*HDMI کابل	
*USB كىل	
مقبس كابل صوت/RCA*	5
*RJ45 کَبْل	6
سلك الطاقة	7
کبل خرج الصوت*	
الكبل التفاعلي	
كبل إخراج الصوت*	

.11

توصيل جهاز العرض

التوصيل بمصادر فيديو



Note	

نظرًا لاختلاف
 التطبيقات بين
 البلدان، فقد تختلف
 الملحقات كذلك من
 منطقة لأخرى.

مهايئ الفيديو المركب الثلاثة من نوع RCA إلى HDTV المزود بـ 15 دبوس*	1
*HDMI کابل	2
کبل صوت*	3
مقبس كابل صوت/RCA*	4
سلك الطاقة	5
کابل فیدیو مرکب*	6
مقدس کابل صوت/RCA*	7
كبل دخل الصوت*	8



 ^(*) ملحق اختياري

توصيل جهاز العرض

تشغيل/ايقاف تشغيل جهاز العرض تشغيل جهاز العرض

- -1 وصل كلاً من كابلي الطاقة والإشارة بإحكام. وعندما تقوم بتوصيل الكابلين، يتحول مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد إلى اللون البرتقالي.
- -2 قم بتشغيل المصباح بالضغط على الزر "U" إما على جهاز العرض أو عن بُعد. في هذه اللحظة، سيتحوَّل مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد إلى اللون الأزرق. تظهر شاشة بدء التشغيل خلال 10 ثوان تقريباً. في المرة التي تستخدم فيها جهاز العرض الضوئي، سيطلب منك تحديد اللُّغة المفضلَّة ووضع توفير الطَّاقة
- -3 قم بتشغيل وتوصيل المصدر الذي ترغب في عرضه على شاشة (الكمبيوتر، أو الكمبيوتر المحمول، أو مشغل الفيديو، أو غير ذلك)؛ حيث يقوم جهاز العرض بالكشف عن المصدر تلقائيًّا. وإذا لم يحدث ذلك، فأضغط على الزر "القائمة"، وانتقل إلى "خبار ات". تأكد من ضبط خاصبة "قفل المصدر "على الوضع "إطفاء".
- اذا قمت بتوصيل عدة مصادر في وقت واحد، فقم بالضغط على الزر "الإدخال" في لوحة التحكم أو مفاتيح المصدر المباشر في وحدة التحكم عن بعد للتبديل بين مصادر الدخل



عندما يكون وضع الطاقة في وضع الاستعداد (الستهلاك الطاقة < 0.5 وات)، سيتم إلغاء تنشيط دخل/خرج VGA والصوت عندما يكون جهاز العرض في وضع الاستعداد

قم أولاً بتشغيل جهاز

باختيار مصادر الإشار ات.



توصيل جهاز العرض

ابقاف تشغيل حهاز العرض

-1 اضغط زر "U" على وحدة التحكم عن بعد أو على لوحة التحكم لإيقاف تشغيل جهاز العرض. وعندئذٍ تظهر الرسالة التالية على الشاشة.



اضغط على الزر "ك" مرة أخرى للتأكيد، وإلا ستختفى الرسالة من على الشاشة بعد مرور 10 ثانية. عند الضغط على زر "ك" للمرة الثانية، ستقوم المروحة بتبريد النظام وتقوم بالاغلاق.

-2 تواصل مروحة التبريد العمل لمدة 4 ثوان بالنسبة لدورة التبريد، وسيضيء مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد باللون البرتقالي. وعندما يضيء مؤشر بيان حالة الطاقة/الاستعداد باللون البرتقالي بصورة متواصلة، ينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد

وعند الرغبة في إعادة تشغيل الجهاز، ينبغي الانتظار حتى ينتهى الجهاز من دورة التبريد ويدخل في وضع الاستعداد. وبمجرد الدخول في وضع الاستعداد, فما عليك سوى الضغط على زر """ لإعادة تشغيل الجهاز .

-3 افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ومن الجهاز.

مؤشر التحذير

عند تشغيل مؤشرات التحذير (راجع ما يلي)، سيقوم الجهاز بالإغلاق تلقائيًا: پضيء مؤشر بيان الحالة للمبة باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر. "التشغيل/الاستعداد" باللون الأصفر بناية مؤشر بيان حالة "درجة الحرارة" باللون الأحمر، وهو ما يدل على أن درجة

- اتصل بأقرب مركز خدمة إذا ما ظهرت على الجهاز واحدة من هذه الأعراض.
- حرارة جهاز العرض قد زادت بدرجة مفرطة. وفي الظروف العادية، يمكن للجهاز الرجوع إلى وضع التشغيل.
 - پضيء مؤشر بيان حالة درجة الحرارة باللون الأحمر، وعند إضاءة مؤشر. "التشغيل/الاستعداد" باللون الأصفر

قم بفصل كبل الطاقة من الجهاز، وانتظر 30 ثانية ثم حاول مرة أخرى. إذا أضاء مؤشر التحذير مرة أخرى، يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة للحصول على المساعدة.

توصيل جهاز العرض

ضبط الصورة المعروضة ضبط ارتفاع جهاز العرض

يأتى الجهاز مزودًا بأقدام رافعة لتعديل ارتفاع الصورة.

- -1 حدد موضع القدم القابلة للضبط التي ترغب في تعديل وضعها في الجزء السفلي من جهاز العرض.
- -2 أدر الحلقة القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لرفع الجهاز أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه. كرر هذه الخطوة مع الأقدام المتبقية كما هو مطلوب.



توصيل جهاز العرض

ضبط تركيز الجهاز للتركيز على الصورة، قم بإزاحة مفتاح التركيز إلى اليسار/اليمين حتى تصبح الصورة واضحة.

- سلسلة 1080P: يركز جهاز العرض على المسافات من 1.443 إلى 1.887 قدم (من 0.437 إلى 0.572 متر).
- سلسلة WXGA: يركز جهاز العرض على مسافات (العدسة إلى الجدار) من 1.59
 ۲۵ قدم (من 0.49 ~ 0.66 متر).



العربية 16

توصيل جهاز العرض

ضبط حجم الصورة المعروضة (مضلعة)

- سلسلة 1080p: حجم الصورة المعروضة من 80 إلى 100 (من 2.03 إلى 2.54 متر).
- سلسلة WXGA: يركز جهاز العرض على مسافات (العدسة إلى الجدار) من 2.16 ~ 2.16 قدم (من 0.49 ~ 0.66 متر).



مخطط قياس تركيب تثبيت الجدار (16:9) 1080P								
المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى جهاز العرض (O2) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى مسؤول الوجهة (O1) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى لوح الجدار (O) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (11) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى مركز تثبيت جهاز العرض (T) بالميليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة
268	288	364	233	370	1083	1926	2210	87
271	291	367	239	376	1096	1948	2235	88
274	294	370	245	382	1108	1970	2261	89
276	296	372	250	387	1121	1992	2286	90
279	299	375	256	393	1133	2015	2311	91
281	301	377	261	398	1146	2037	2337	92
284	304	380	267	404	1158	2059	2362	93
287	307	383	272	409	1171	2081	2388	94
289	309	385	278	415	1183	2103	2413	95
292	312	388	284	421	1196	2125	2438	96
294	314	390	289	426	1208	2147	2464	97

توصيل جهاز العرض

مخطط قياس تركيب تثبيت الجدار (16:9) 1080P								
المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى جهاز العرض (O2) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى مسؤول الوجهة (O1) بالميليمتر	المعدافة من أعلى الصورة إلى أعلى لوح الجدار (O) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (T1) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى مركز تثبيت جهاز العرض (T) بالميليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة
297	317	393	295	432	1220	2170	2489	98
300	320	396	300	437	1233	2192	2515	99
302	322	398	306	443	1245	2214	2540	100
305	325	401	311	448	1258	2236	2565	101
307	327	403	317	454	1270	2258	2591	102

	مخطط قياس تركيب تثبيت الجدار (16:10) WXGA							
المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى جهاز العرض (O2) بالميليمتر	المسافة من أعلى الصورة إلى أعلى مسؤول الوجهة (01) بالميليمتر	المعدافة من أعلى الصورة إلى أعلى لوح الجدار (O) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى الجزء الخلفي من جهاز العرض (11) بالميليمتر	المسافة من سطح لوح المعلومات إلى مركز تثبيت جهاز العرض (T) بالميليمتر	ارتفاع الصورة (H) بالميليمتر	عرض الصورة (W) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالميليمتر	حجم الصورة القطرية (S) بالبوصة
246	266	342	233	370	1144	1831	2159	85
248	268	344	239	376	1158	1852	2184	86
250	270	346	245	382	1171	1874	2210	87
253	273	349	250	387	1185	1895	2235	88
255	275	351	256	393	1198	1917	2261	89
257	277	353	262	399	1212	1939	2286	90
260	280	356	267	404	1225	1960	2311	91
262	282	358	273	410	1239	1982	2337	92
265	285	361	279	416	1252	2003	2362	93
267	287	363	285	422	1265	2025	2388	94
269	289	365	290	427	1279	2046	2413	95
272	292	368	296	433	1292	2068	2438	96
274	294	370	302	439	1306	2089	2464	97
277	297	373	307	444	1319	2111	2489	98
279	299	375	313	450	1333	2132	2515	99
281	301	377	319	456	1346	2154	2540	100
284	304	380	324	461	1360	2175	2565	101
286	306	382	330	467	1373	2197	2591	102
288	308	384	336	473	1387	2219	2616	103
291	311	387	342	479	1400	2240	2642	104
293	313	389	347	484	1414	2262	2667	105
296	316	392	353	490	1427	2283	2692	106
298	318	394	359	496	1440	2305	2718	107
300	320	396	364	501	1454	2326	2743	108
303	323	399	370	507	1467	2348	2769	109
305	325	401	376	513	1481	2369	2794	110
307	327	403	382	519	1494	2391	2819	111
310	330	406	387	524	1508	2412	2845	112
312	332	408	393	530	1521	2434	2870	113
315	335	411	399	536	1535	2455	2896	114
317	337	413	404	541	1548	2477	2921	115

هذا الجدول مُعد للأغراض المرجعية فقط.

العربية 18

مفاتيح تحكم المستخدم

لوحة التحكم ووحدة التحكم عن بعد لوحة التحكم



	استخدام لوحة التحكم
راجع القسم " تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض" بالصفحتين 13 و14.	الطاقة 🔱
اضغط على "إدخال" (إدخال) لتأكيد تحديد العنصر.	إدخال
اضغط على "إدخال" لتحديد إشارة إدخال.	إدخال
اضغط على الزر "القانمة" لإظهار قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD). وللخروج منها، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.	القائمة
استخدم الله عناصر أو إجراء تعديل على اختيارك.	أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة مصدر ضوء جهاز العرض.	مؤشر بيان حالة المصباح
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة درجة حرارة جهاز العرض.	مؤشر بيان حالة درجة الحرارة
ارجع إلى مؤشر بيان الحالة لتوضيح حالة طاقة جهاز العرض.	مصدباح بیان حالةالتشغیل/ الاستعداد

مفاتيح تحكم المستخدم

وحدة التحكم عن بعد



استخدام وحدة التحك	م عن بعد
مرسل الأشعة تحت الحمراء	يرسل إشارات إلى جهاز العرض.
مصباح	بمؤشر بيان الحالة.
زر لتشغيل الطاقة	راجع القسم " تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض" بالصفحتين 15 و16.
خروج	اضغط على "خروج" لإغلاق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
تكبير	تكبير شاشة عرض جهاز العرض.
إعادة الضبط	أعد عمليات الضبط والإعدادات إلى قيم المصنع الافتر اضية (باستثناء عداد المصباح)
تصغير	تصغير شاشة عرض جهاز العرض.
إدخال	أكد تحديد العنصر الخاص بك.
المصدر	اضغط على زر "المصدر" لاختيار إشارة دخل.
تلقائي	يتيح مزامنة جهاز العرض مع مصدر الدخل تلقائيًّا.
أربعة مفاتيح للاختيار حسب الاتجاهات	استخدم ♦♦ ♥ ▲ لاختيار عناصر أو إجراء تعديل على اختيارك.
التشوه +/-	يتيح ضبط تشوه الصورة الناتج عن إمالة جهات العرض.
الصوت +/-	يتبح ر فع/خفض مستوى الصوت.
نسبة العرض للارتفاع	استخدم هذه الوظيفة لاختيار نسبة العرض إلى الارتفاع المرغوبة.
قائمة	اضغط على زر (القائمة) لإظهار قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. وللخروج منها، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.

مفاتيح تحكم المستخدم



عن بعد	استخدام وحدة التحكم
اضغط على "VGA IN 1" لاختيار موصل VGA IN 1.	VGA 1
يتيح إيقاف/تشغيل الصوت والفيديو بصفة مؤقتة.	شاشة فارغة
اضغط على "HDMI IN 1 لاختيار موصل HDMI IN 1.	HDMI 1
اضغط على "HDMI IN 2" لاختيار موصل HDMI IN 2.	HDMI 2
اضغط على "VGA 2" لاختيار موصل VGA IN 2.	VGA 2
اضغط على زر "فيديو" لاختيار مصدر الفيديو المؤلف.	الفيديو
قم بإيقاف صورة الشاشة مؤقتًا. واضغط مرة أخرى لاستئناف صورة الشاشة.	تجميد الشاشة
حدد وضع شاشة العرض من بين سطوع، وكمبيوتر شخصي، وأفلام، وألعاب، ومستخدم.	صورة

مفاتيح تحكم المستخدم

رموز الأشعة تحت الحمراء تعمل عن بُعد

ات	بيان	ں رمز	مفتاح وسائل الإيضاح	
بايت 4	بايت 3	بايت 2	بايت 1	
17	E8	FF	FF	الطاقة
18	E7	FF	FF	فوق
19	E6	FF	FF	يسار
7	F8	FF	FF	إدخال
8	F7	FF	FF	4
9	F6	FF	FF	أسفل
14	EB	FF	FF	القائمة
4	FB	FF	FF	تكبير
0	FF	FF	FF	خروج
5	FA	FF	FF	تلقائي
15	EA	FF	FF	إعادة الضبط
1F	E0	FF	FF	إدخال
1	FE	FF	FF	تصغير
0F	F0	FF	FF	التشوه +
1D	E2	FF	FF	التشوه ـ
0D	F2	FF	FF	الصوت -
42	BD	FF	FF	الصوت +
41	BE	FF	FF	فار غ/1
0C	F3	FF	FF	صورة/2
1C	E3	FF	FF	النسبة 3
40	BF	FF	FF	VGA 1/4
13	EC	FF	FF	تجميد
1A	E5	FF	FF	HDMI 1/6
1B	E4	FF	FF	VGA 2/7
10	EF	FF	FF	HDMI 2/8
1E	E1	FF	FF	S-Video/9

مفاتيح تحكم المستخدم

قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة

يشتمل جهاز العرض على قوائم معلومات معروضة على الشاشة متعددة اللغات،تنيح إمكانية ضبط الصورة وتغيير عدد من الإعدادات.

التركيب

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن قوائم المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD) تتنوع وفقًا لنوع الإشارة المحدد وطراز جهاز العرض الذي تستخدمه.

	الإعداد	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
ساطع/كمبيوتر شخصي/أفلام/ألعاب/مختلط/مستخدم (قم بتغيير وضع اللون إلى وضع المستخدم إذا غيّر العميل الإعدادات)		وضع الصورة	
أبيض/أصفر فاتح/أزرق فاتح/ز هري/أخضر داكن		لون الحائط	
		الإضاءة	
		التباين	
		حدة الألوان	*
		التشبع	صوره
		تدرج الألوان	
		غاما	
		حدة اللون	
تدرج الألوان/التشبع/الكسب	أبيض/أحمر /أخضر /أزرق /سماوي/أرجواني/أصفر	تطابق الألوان	
تلقائى/16:9/16:10 4:3/		نسبة العرض للارتفاع	
		الطور	
		زمن	
		الموقع الأفقي	5 21 211
		الموقع العمودي	4
		زووم رقمي	
أمامى/سقف أمامي/خلفى/سقف خلفي		التوجيه	
		الحجم	

المستخدم	تحكم	مفاتيح
----------	------	--------

			الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإيطالية/الإسبانية/
	5 - 11		/البولندية/السويدية/الهولندية/البر تغالية/اليابانية/الصينية
	اللغة		التقليدية/الصينية المبسطة/الكورية/الروسية/العربية
-			/النرويجية/التركية/الدنمركية
	موضع القائمة		أعلى اليسار، أعلى اليمين، المنتصف، أسفل اليسار، أسفل اليمين
	تعليق مغلق		إيقاف تشغيلCC4/CC3/CC2/CC1
ן שבונום	مخرج VGA (استعداد)		إيقاف تشغيل/تشغيل
	الشبكة المحلية (استعداد)		إيقاف تشغيل/تشغيل
	VGA-2 (الوظيفة)	الإدخال/الإخراج	
	نموذج الاختبار		إيقاف تشغيل/تشغيل
	إعادة الضبط على		
	الافتراضى		نعم/لا
	السماعة		تشغيل/إطفاء
	الخط الخارج		تشغيل/إطفاء
	الميكروفون		تشغيل/إطفاء
صوت	كتم الصوت		تشغيل/إطفاء
	صوت		
	مستوى صوت		
	المايكروفون		
	الشعار		الوضع الافتر اضى/المستخدم
	نسخ الشعار		
	المصدر التلقائي		تشغيل/إطفاء
	ħ • .1		VGA-1، وVGA-2، وHDMI، وHDMI، وHDMI، والفيديو،
	إ <i>د</i> حان		والوسائط المتعددة
	إيقاف تشغيل الطاقة		
خيارات	التلقائي (الحد الأدنى)		
			ساعات SSI المستخدمة (عادي)
	إعدادات SSI		ساعات SSI المستخدمة (وضع ECO)
		وضع طاقة SSI	العادي, البيئي
	تبريد عالي	تشغيل/إطفاء	
	المدادات المديث م	تذكير المرشح	
	إعدادات المرسح	مسح التذكير	نعم/لا

مفاتيح تحكم المستخدم

		اسم الطراز
		SNID
		المصدر
خيارات	معلومات	دقة العرض
		إصدار البرامج
		نسبة العرض للارتفاع
	3D	إيقاف تشغيل/تشغيل
	عکس 3D	تشغيل/إطفاء
		Frame Packing
		Side-by-Side (Half)
3D	النمط 3D	Top and Bottom
		Frame Sequential
		Field Sequential
	1080p @ 24	96Hz/144Hz
تفاعلي	الإعداد التفاعلي	تشغيل/إيقاف تشغيل (SKU التفاعلي فقط)
	الحالة	
	عمیل DHCP	تشغيل/إطفاء
	عنوان IP	
	قناع الشبكة الفرعية	
	البوابة	
الشبكة	DNS	
	عنوان MAC	
	اسم المجموعة	
	اسم جهاز العرض	
	الموقع	
	الاتصال	

مفاتيح تحكم المستخدم

كيفية التشغيل

- -1 لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، اضغط على زر "القائمة" الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو في لوحة مفاتيح جهاز العرض.
- -2 عند عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة، استخدم مفاتيح ▼▲ لاختيار أي عنصر في القائمة الرئيسية. في حالة الاختيار من صفحة معينة، اضغط على زر ◄ أو مفتاح "إدخال" للانتقال للقائمة الفرعية.
- -3 استخدم المفتاحين ▼▲ لاختيار العنصر المطلوب، ثم قم بتعديل الإعدادات باستخدام مفتاح ◀◄.
 - -4 اختر العنصر التالي المراد تعديله في القائمة الفرعية وقم بتعديله كما سبق.
 - -5 اضغط على زر "إدخال" للتأكيد، وعندئذٍ تعود الشاشة إلى القائمة الرئيسية.
 - -6 للخروج، اضغط على زر قائمة مرة أخرى. وعندئذ يتم إغلاق قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة ويقوم جهاز العرض بحفظ الإعدادات الجديدة تلقائياً.



مفاتيح تحكم المستخدم

	صورة
	كعبيوتر وضغ الصورة 🚺
	أديض أون الحائط 陋
***	سطوع 🔆 سطوع
	52 الاتباين 🔿
÷	ددة 💶 15
11	الاتشبق 50
20	🕢 تدرج الألوان 🚱
	Gamma 2 💻
	5 درجة الحرارة اللوذية
30	🛋 إعدادات الألون 🚺
÷	
	🛲 خروج 🔶 إدخال 🗢 اختبار

<u>صور ۃ</u>

وضع الصورة هناك العديد من إعدادات المصنع المسبقة المفضلة لعدد كبير من الصور . استخدم زر ◄ أو ◄ لتحديد العنصر. ساطع: لتحسين درجة السطوع. الكمبيوتر الشخصي: لاستيفاء متطلبات العرض التقديمي. الفيلم: لتشغيل محتوى الفيديو. الألعاب: لمحتوى الألعاب. المستخدم: يحفظ إعدادات المستخدم. الخلط: لمزج التطبيق. لون الحائط استخدم هذه الوظيفة للحصول على صورة شاشة محسنة وفقًا للون الحائط. تستطيع الاختيار من "الأبيض" و"الأصفر الخفيف" و"الأزرق الخفيف" و"الروز" و"الأخصر الداكن". سطوع يتيح ضبط سطوع الصورة. اضغط على زر > لتعتيم الصورة. • اضغط على زر 🗲 لتفتيح الصورة. • التباين يتحكم "التباين" في الاختلاف بين الأجزاء المعتمة أو المفتحة في الصورة. يؤدي ضبط التباين إلى تغيير قدر اللون الأسود والأبيض في الصورة. اضغط على رز 🕨 لتقليل التياين

مفاتيح تحكم المستخدم

يتيح ضبط حدة الألوان في الصورة. اضغط على زر 🕨 لتقليل حدة الألوان. ____ وظائف "حدة" و "التشبع" اضغط على زر ▲ لزبادة حدة الألوان. 4 و"تدرج الألوان" غير التشبع مدعومتين سوي في وضع الفيديو. يتيح ضبط صورة الفيديو من أسلوب عرض الأبيض والأسود حتى الألوان تامة التشبع. أضغط على زر > لتقليل نسبة التشبع في الصورة. اضغط على زر ◄ لزيادة نسبة التشبع في الصورة. تدرج الألوان يتيح ضبط التوازن بين اللونين الأحمر والأخضر. اضغط على زر 🕨 لزيادة نسبة اللون الأخضر في الصورة. اضغط على زر ♦ لزيادة نسبة اللون الأحمر في الصورة. Gamma يتيح لك ذلك تعديل قيمة غاما للحصول على تباين صورة أفضل لإدخاله. درجة الحرارة اللونية تسمح لك هذه الميزة بضبط درجة حرارة اللون. في درجة الحرارة الأعلى، تبدو الشاشة أكثر برودة، بينما عند درجة الحرارة الأقل، تبدو الشاشة أكثر دفئًا.

إعدادات اللون استخدم هذه الإعدادات؛ لإجراء تعديلات متقدمة على الألوان كلِّ على حدة، سواء اللون أحمر أو أخضر أو أزرق داكن، أو أحمر مزرق أو أصفر.

مفاتيح تحكم المستخدم

	I at an
.	الساسية تلقائي نسبة الدرض للارتغاع
	طور 🛤
~ <u>~</u>	ومن اسل و من الم
2	💶 🛛 مودې 🇊
\$ ≫	وروم رائمي 💽 زروم رائمي
	السقف الأهاهي الترجية 🚰
30	
•	
	💷 خروج 🔶 إدخال 🗢 اختبار

ثية	نبا	(ل
-----	-----	----

اضغط على زر لتحريك الصورة يمينًا.

العربية \29

مفاتيح تحكم المستخدم

موقع عمودي
اضغط على رز ل التحريك الصورة لأسفل.
♦ اضغط على زر ◄ لتحريك الصورة لأعلى.
زووم رقمي
اضغط على زر > لتصغير حجم الصورة.
◄ اضغط على زر ◄ لتكبير حجم الصورة على شاشة الإسقاط.
محور رأسى
اضغط على زَر ◄ أو ◀ لضبط تشوه الصورة رأسيًا. إذا كانت الصورة تبدو أقرب لشكل شبه المنحرف، فإن هذا الخيار يمكن أن يجعل الصورة مستطيلة.
النوجيه
الأمام: يتم إسقاط الصورة مباشرة على الشاشة.
السقف الأمامي: هذا اختيار افتراضي. عند التحديد، ستنقلب الصورة رأسًا على
عقب.
الخلف: عند تحديد هذا الخيار، تظهر الصورة معكوسة.

السقف الخلفي: عند تحديد هذا الخيار، تظهر الصورة معكوسة في وضع مقلوب.

العربية 30

مفاتيح تحكم المستخدم

	الإعدادات
•	English الألغة
	💼 موضع القائمة
~	إيقاف تمليق 🕮
	اِیمّاف مخرج VGA (استدداد) 🕎
è	إيمّاف (وضمبة الإستمداد) LAN 📲
10	اِدخال (وظابلة) VGA-2 (وظابلة)
	إيقاف نعط الاختبار 🧱
	🕳 إعادة غيط 🛥
30	
	🛲 خروج 🕨 إدخال 🖨 اختزار
	··· · · · · · · · · ·

اعداد

اللغة

اختر قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة متعددة اللغات. اضغط على زر ◄ أو داخل القائمة الفرعية، ثم استخدم زر
 فى وحدة التحكم عن بُعد لتأكيد الاختيار.

4点川	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
العربية	繁體中交
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中交	日本語
🜩 اختبار	🚛 خروج 🕨 إدخال

موضع القائمة اختر موضع القائمة على شاشة العرض. <u>تعليق مغلق</u> استخدم هذه الوظيفة لتمكين قائمة التعليق المغلق. وحدد خيار التعليق المغلق المناسب: إيقاف تشغيل وCC1 وCC3 وCC3 وCC4. <u>مخرج VGA (استعداد)</u> اختر "تشغيل" لتمكين اتصال منفذ خرج VGA.

مفاتيح تحكم المستخدم

LAN (وضعية الإستعداد)
 اختر "تشغيل" لتمكين اتصال الشبكة المحلية. واختر "إيقاف تشغيل" لتعطيل اتصال الشبكة المحلية.
 الشبكة المحلية.
 VGA-2 (وظيفة)
 إدخال:اختر "إدخال" لكي يعمل منفذ VGA على في وظيفة إدخال VGA.
 إخراج: اختر "إخراج" لتمكين وظيفة خارج VGA عند تشغيل البروجيكتور.
 إخراج: اختبار.
 إعادة ضبط
 إعادة ضبط
 اختر "نعم" إلى إعدادات المحلية.

العربية 32

مفاتيح تحكم المستخدم

	الدجم
• ×	تشغيل [الم≥بر]ک
	تشغرل خطخارج 🕻
***	تشغيل ميكروأون ()ت
	إيدًاف كتم الصوت 🔗
è	الحجم (())
\$ ≫	📲 🚺 مىتوى ئىوت المايكروفون 🕅
30	
	🗤 خروج 🔶 إدخال 🗢 اخترار

الحجم

المكبر حدد "تشغيل" لتمكين مكبر الصوت. حدد "إيقاف" لتعطيل مكبر الصوت. • خط خار ج حدد "تشغيل" لتمكين وظيفة الخرج. . حدد "إيقاف" لتعطيل وظيفة الخرج. الميكروفون حدد "تشغيل" لتمكين الميكروفون. - 4 حدد "إيقاف" لتعطيل الميكر وفون. كتم الصوت اختر "تشغيل" لتشغيل خاصية كتم الصوت. 4 اختر "إيقاف تشغيل" لإيقاف تشغيل خاصية كتم الصوت. . الحجم اضغط على زر > لخفض مستوى الصوت. اضغط على زر 🗲 لرفع مستوى الصوت. • مستوى صوت المايكروفون اضغط على رز > لخفض مستوى صوت المايكروفون. اضغط على زر 🗲 لزيادة مستوى صوت المايكروفون. .

مفاتيح تحكم المستخدم

ات	۶L	15
	/ *	,

	خيارات	
*	الأثراضي الشمار الشمار	
	نسخ الشاشة 🖚	
×C9	تشغيل المصدر التلقائر ё	
	ادخال 📾	
	20 ايتاف الدي (دائيته) 20	
∢≫		
30		
66.63		
	📶 خروج 🛉 إدخال 🜩 اختبار	

المصدر التلقائي

- تشغيل: سيقوم الجهاز بالبحث عن إشارات أخرى إذا كانت إشارة الدخل الحالي مفقودة.
- ايقاف التشغيل: يقوم جهاز العرض بالبحث عن توصيل الدخل الحالي فحسب.

إدخال

اضغط على زر ◆ لتمكين/تعطيل مصادر الإدخال. لن يبحث جهاز الإسقاط عن الإدخالات التي لم يتم تحديدها.

V	
	
	
	
	
إدخال	سط خروج
	ک ک ک ابدال



- لنسخ الشعار بنجاح، الرجاء التأكد من أن تتجاوز دقة العرض الأصلية لجهاز الإسقاط 1280 x :WXGA). (800).
- لا يتاح "نسخ الشاشة" عند تمكين العرض ثلاثي الأبعاد.
- فبل تنشيط هذه الوظيفة، يوصى بأنه يتم ضبط "نسبة العرض للارتفاع" على الوضع "تلقائي".
- عندما يكون المصدر التلقائي قيد التشغيل، سيبحث النظام عن مصدر الوسائط المتعددة إذا اختار المستخدم من قبل مصدر الوسائط المتعددة أو سيتم تخطى مصدر الوسائط المتعددة

العربية لر34

مفاتيح تحكم المستخدم

...

•

مفاتيح تحكم المستخدم



خیارات | إعداد المصباح


مفاتيح تحكم المستخدم

	3D
*	تلقائي 3D
	إيقاف عكس تلاتي الابداد 30
MC19	30 3D III
	3D 1080p@24 144Hz
4 %	
ltič	
20	
	1 - 20 🔺 11 - 11 - 2 - 📼
	سيس خروج ♦ إدخان ـ ➡ اخترار

3D



- يتم دعم " Frame لإشارات
 الإدخال ثلاثية
 DLP Link 3D الأبعاد DLP Link 3D
 من موصل
 VGA/HDMI
- بتم دعم " Frame
 بتم دعم " Sequential
 الإدخال ثلاثية الأبعاد
 الإدخال ثلاثية الأبعاد
 HQFS 3D
 الفيديو المؤلف/فاتق
 الجردة.
- يتم دعم " Frame // Packing // Packing
 Side-by-Side "
 Top and "/" (Half)
 Top and "/" (Half)
 الإدخال ثلاثية الأبعاد
 HDMI 1.4a 3D

3D

تلقائي: عندما يتم اكتشاف إشارة تحديد توقيت HDMI1.4a 3D، يتم تحديد صورة ثلاثية الأبعاد تلقائيًا.
 اختر "إيقاف تشغيل" لتعطيل وظيفة ثلاثي الأبعاد.
 اختر "تلقائي" لاكتشاف إشارة ثلاثية الأبعاد تلقائيًا.
 عكس ثلاثي الأبعاد

إذا شاهدت صورة مقتطعة أو متداخلة أثناء ارتداء نظارة ثلاثية الأبعاد لجهاز DLP، فقد يتعين عليك تنفيذ الخيار "عكس" للحصول على أفضل مطابقة لتتابع الصور اليسرى/اليمني للوصول إلى الصورة الصحيحة.

النمط <u>3</u>D

استخدم هذه الخاصية لتحديد تنسيق ثلاثي الأبعاد، وتكون الخيارات هي: " Frame Packing"، و"(Top and Bottom"، و"Side-by-Side"، و"Top and ". و"Frame Sequential"، و"Frame Sequential".

<u>1080p @ 24</u>

استخدم هذه الخاصية لتحديد معدل التحديث 96 أو 144 هرتز أثناء استخدام نظارة ثلاثية الأبعاد في حزمة الإطارات 24@1080p.

مفاتيح تحكم المستخدم

LAN

1	شېکه LAN
÷	
	ت عدوان ۲۰ آباد ۸۸، ۲۰ این ۲۰
	L DNS
4))	
- 0	- اسم المجموعة
lti	- اسم المارض 🌉
20	- الأمراق
30	- الاتصال
*	
	🕬 خروج 🔶 إدخال 🜩 اختبار



لتعيين تكوين عنوان IP، وقناع الشبكة الفرعية، والبوابة، و DNS، يُرجى الوصول إلى صفحة ولمعرفة كيفية الوصول إلى صفحة التحكم في الويب، يُرجى الرجوع إلى صفحة 36.

الحالة

تعرض حالة توصيل الشبكة.

DHCP

- تكوين إعدادات DHCP. تشغيل: اختر "تشغيل" للسماح لجهاز العرض بالحصول على عنوان IP تلقائيًا
 - من شبكتك.
 - ايقاف تشغيل: اختر "إيقاف تشغيل" لتعيين تكوين IP، وقداع الشبكة الفرعية، والبوابة، وDNS يدويًا.

عنوان IP

IP Address
A
0 0 0 0
•

قناع الشبكة الفرعية

فرعية	شبكة ال	اع ال	رقم قا	_ض ا	عر
	Subnet	Mask			
	0	0	0	0	
	-				

مفاتيح تحكم المستخدم

البوابة

عرض البوابة الافتراضية للشبكة المتصلة بجهاز العرض.

DNS



عنوان <u>MAC</u> عرض عنوان MAC. <u>اسم المجموعة</u> عرض اسم المجموعة. <u>اسم العارض</u> يتيح عرض اسم جهاز العرض. يتيح عرض موقع جهاز العرض. <u>الاتصال</u>

مفاتيح تحكم المستخدم

كيفية استخدام متصفح الويب للتحكم في جهاز العرض

-1 قم بتشغيل خادم DHCP للتحديد التلقائي لعنوان
 IP أو إدخال معلومات الشبكة المطلوبة يدويًا.

🛃 Status	Connect
📇 онср	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
dus	172.16.1.1

- -2 بعد ذلك، قم باختيار والضغط على لل إكمال عملية التهيئة.
 - -3 افتح متصفح الويب وانقل عنوان IP من شاشة OSD LAN وستظهر صفحة الويب كما هو موضح أدناه:

			Tools	Info	Contact IT Help
Power	Vol -	Mute	Vol +	_	_
Sources List					Interface 2.7.2.7
VGA - 1	^				
			Men	u 🔺	
				Enter	\mathbf{F}
HDMI - 1					
s ا	narpness				_
CONCRESTRON.				Б	pansion Options

- Note
- عند استخدام عنون IP الخاص بجهاز العرض، لن يمكنك الاتصال بخادم الخدمة.

-4 اعتمادًا على صفحة الويب على الشبكة لسلسلة الدخل في الأيقونة [أدوات]، تحديد طول المدخل في القائمة السفلية (بما في ذلك المسافات و علامات الترقيم الأخرى):

طول الإدخال (أحرف)	العنصر	الصنف
15	عنوان IP	
2	هوية عنوان IP	التحكم في جهاز crestron
5	منفذ	
10	اسم جهاز العرض	
9	الموقع	جهاز عرض
9	مخصص لـ	
(غیر متاح)	DHCP (تم التمكين)	
15	عنوان IP	
15	قناع الشبكة الفرعية	تكوين الشبكة
15	البوابة الافتر اضية	
15	خادم DNS	
(غیر متاح)	تم التمكين	
15	كلمة مرور جديدة	كلمة مرور المستخدم
15	تأكيد	
(غیر متاح)	تم التمكين	
15	كلمة مرور جديدة	كلمة مرور المسؤول
15	تأكيد	



مفاتيح تحكم المستخدم

عند اجراء توصيل مباشر من جهاز الكمبيوتر إلى جهاز العرض
 خطوة 1: ابحث عن عنوان (192.168.0.100) من وظيفة (شبكة الاتصال المحلي) في جهاز العرض.

<mark>192 1</mark>68 000 100 عنوان IP

الخطوة 2: اختر تطبيق ثم اضغط على زر "إدخال"أو الضغط على مفتاح "القائمة" للخروج.

- الخطوة 3: لفتح توصيلات الشبكة، انقر فوق "ابدأ" ثم انقر فوق "لوحة التحكم" ثم "اتصالات الشبكة والإنترنت" ثم اضغط في النهائية على اتصالات الشبكة. انقر فوق الاتصال الذي تريد تهيئته، ثم داخل مهام الشبكة يك، انقر فوق تغيير إعدادات هذا الاتصال.
- الخطوة 4: من علمة التبويب عام"، من "هذا الاتصال يستخدم العناصر التالية"، انقر فوق "بروتوكول الإنترنت" (TCP/IP) ثم انقر فوق "الخصائص".



الخطوة 5: انقر فوق "ا**ستخدم عنوان PI التالي"** ثم اكتب ما يلي: 1) عنوان IP: 108.0.100 2) قناع الشبكة الفرعية5.255.255.255 23) اليوابة الافتراضية: 192.168.0.254

this capability. Otherwise, y	ou need to ask your network administrator for
the appropriate IP settings.	
C Obtain an IP address	automatically
Use the following IP a	sddress:
IP address:	192 . 168 . 0 . 100
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0

الخطوة 6: لفتح خيارات الإنترنت، انقر فوق متصفح ويب IE ثم فوق خيارات الإنترنت، واتبع ذلك بالنقر فوق علامة تبويب الاتصالات، ثم انقر فوق "إعدادات شبكة الاتصال المحلية".



الخطوة 7: يظهر مربع حوار إ**عدادات شبكة الاتصال** المحلية (LAN)، ومن ثم في منطقة الخادم الوكيل قم بالغاء تحديد مربع حوار استخدام خادم وكيل لشبكة الاتصال المحلية ثم انقر فوق زر موافق مرتبن.



الخطوة 8: افتح متصفح E وقم بكتابة عنوان IP 192.168.0.100 داخل URL، ثم اضغط فوق مفتاح "إدخال"، ستظهر الآن صفحة الويب كما هو موضح أدناه.

41

مفاتيح تحكم المستخدم

أداة التحكم في Crestron RoomView

توفر أداة التحكم ™ Crestron RoomView محطة مراقبة مركزية لأكثر من +250 نظام تحكم في شبكة إيثرنت فردية (ومن الممكن المزيد، ويعتمد هذا الرقم على تكوين مُعرِّف IP وعنوان IP). وتراقب Crestron RoomView كل جهاز عرض، بما في ذلك حالة جهاز العرض عبر الإنترنت، وطاقة النظام، والعمر الافتراضي للمصباح، وإعداد الشبكة، وعيوب الجهاز، بالإضافة إلى أية خاصية مخصصة كما يحددها المسؤول. ويمكن للمسؤول إضافة أو حذف أو تعديل معلومات الغرفة، ومعلومات الاتصال، والأحداث التي يتم تسجيلها تلقائيًا من خلال البرنامج لكل المستخدمين. (واجهة مستخدم للتشغيل كما في الصورة التالية)

الشاشة الرئيسية

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		1-2-2	and the second second	planet 6	CO. Common	(Constitute			×
<u>File Edit View Window H</u> elp									
📜 🖪 💥 📓 🖂 🔂 📲	0 ?								
E-De All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	Display Power	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	*						
ALL ROOMS									

2. غرفة التعديل

Name: crestron room	Phone:
IP Address: 192.168.0.101 IPID/IP Port: 03 IPID/IP Port: 03 IPID/IP Port: 03 IPID/IP	Video Link:
DHCP Enabled External Gateway 0.0.0.0	SSL Username: Password:
Comment	



Crestron وفقًا RoomView وفقًا لطرز المنتجات ومواصفاتها.

42 العربية

مفاتيح تحكم المستخدم

3. خاصية التعديل

Attribute Properties	0# 05
Signal Name: Display Power	Graphic:
Device: None	
Signal Type: Digital 👻	
Join Number: 5 De	fault Max. Value: 1
Options	
✓ Apply attribute to all rooms	Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced.
Record attribute changes to log	

	J	التعديا	حدث	.4
--	---	---------	-----	----

Event Properties			
Name: Display Off Warning		Enable this event	
Type: Digital 🚽		Repeat event	
Join: 9			
Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2 End Date: 2010/ 9/ 2 Time: 0.00.00 	Iv Weekdays Iv Monday Iv Tuesday Iv Wednesday Iv Thursday Iv Finday	☐ Weekends ☐ Saturday ☐ Sunday	

للحصول على مزيد من المعلومات، تُرجى زيارة:

http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

الوسائط المتعددة

إمكانية الوصول إلى ملفات الوسائط المتعددة

يدعم جهاز العرض طريقتين لعرض ملفات الوسائط المتعددة (الصور، ومقاطع الفيديو، والموسيقي، والمستندات) المخزنة على الأجهزة التالية:

- a. عبر الدونجل اللاسلكي (اختياري) إمكانية الوصول اللاسلكي إلى ملفات الوسائط المخزنة على هاتفك المحمول، أو الكمبيوتر اللوحي، أو الكمبيوتر المحمول، أو الكمبيوتر المكتبي..
- b. عبر محرك أقراص USB المحمول إمكانية الوصول المباشر إلى ملفات الوسائط المخزنة في الجهاز.

كيفية الوصول إلى وضع الوسائط المتعددة

 قم بتوصيل الدونجل اللاسلكي أو محرك أقراص USB المحمول في موصل USB في خلفية جهاز العرض.



- في وضع مصدر الوسائط المتعددة، يتم استخدام مفتاح "القائمة" بلوحة المفاتيح كمفتاح "الخروج". ويمكن مفتاح "الطاقة" بلوحة المفاتيح، ثم الضغط على مفتاح "القائمة" بلوحة المفاتيح لعرض المفاتيح لعرض المائمة في وضع مصدر الوسائط المتعددة.
- عندما يكون المصدر التلقائي قيد التشغيل، سيبحث النظام عن مصدر الوسائط المتعددة إذا اختار المستخدم من قبل مصدر الوسائط المتعددة أو سيتم تخطي مصدر الوسائط المتعددة.
 - سيعمل تلقانيًا جهاز العرض على إعادة تشغيل نظام الوسائط المتعدة والعودة إلى قائمة الوسائط المتعدة إذا لم يكن هناك أي إجراء بعد مرور يضع ساعات.

العريبة



 2. اضغط على "إدخال" في لوحة التحكم عن بُعد أو في لوحة التحكم لتشغيل جهاز العرض. عند ظهور قائمة "الإدخال"، اضغط على المفاتيح ▼▲ لتحديد "الوسائط المتعددة"، والمفتاح "Enter" (إدخال) للتأكيد.

الوسائط المتعددة

<u>شاشة عرض الجهاز المحمول</u> للوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، قم بتنفيذ ما يلي: 1. في قائمة *الوسائط المتعدة*، حدد ا**لجهاز المحمول/الكمبيوتر اللوحي.**

	Multimedia
į.	Mobile/Tablet
	Laptop
	Desktop
	USB Disk

 في جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، قم بتنزيل تطبيق "EZ-view" من متجر (Android، أو (App Store (iOS).

	^{Display} ile / Tablet	◆ Ţ	
Install app "EZviow" from Google/app store	Enable your phono WIFI function, and search for AP to connect.	3 Enter password	Opon "EZview" and enter PCTOOL password
	AP Name	Password	5997

- 3. قم بتمكين وظيفة شبكة WiFi على جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، وابحث عن اسم AP الوارد في قائمة شبكة Wi-Fi.
- عند الاتصال الأولي بشبكة WIFl، سنتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور. أدخل كلمة المرور كاسم AP للشاشة كما في خطوة 2.
 - 5. قم بتشغيل تطبيق "EZ-View"، وأدخل كلمة المرور PCTOOL كما في الخطوة 3.
 - انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال. يمكن الوصول إلى ملفات الوسائط في جهازك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام جهاز العرض.

الوسائط المتعددة

<u>شاشة عرض الكمبيوتر المحمول</u> للوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر الدفتري، قم بتنفيذ ما يلي: 1. في قائمة *الوسائط المتعدة*، حدد **الكمبيوتر المحمول**.



 2. قم بتمكين وظيفة شبكة WiFi للكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر الدفتري، وابحث عن اسم AP الوارد في قائمة شبكة Wi-Fi.

	La Mec	dia Display ptop	
1	2	3	4
Enable your laptop WIFI function, and search for AP to connect.	Enter password	open browser and enter ip address below and select & install application by OS	open EZview and enter control code on the left-down side of the screen
AP Name	Password	IP Address	Control Code
			8856

- عند الاتصال الأولي بشبكة WIFI، ستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور. أدخل كلمة المرور كما في الخطوة 2.
- 4. افتح متصفح الويب، وأدخل عنوان P ضمن الشبكة الفرعية نفسها. ثم حدد "شبكة Wifi في الجانب الأيمن من صفحة الويب لتثبيت التطبيق المطلوب من قِبل نظام التشغيل.
 - 5. بعد إكمال عملية الثبيت، قم بتشغيل تطبيق "EZ-View "، وأدخل رمز التحكم المعروض في الجانب الأيسر السفلي من الشاشة.

الوسائط المتعددة

 انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال. يمكن الوصول إلى ملفات الوسائط في الكمبيوتر المحمول/الكمبيوتر الدفتري باستخدام جهاز العرض.

<u>شاشة عرض الكمبيوتر المكتبي</u> للوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الكمبيوتر المكتبي، قم بتنفيذ ما يلي: 1. في قائمة *الوسائط المتعدة*، حدد الكمبيوتر المكتبي.

		Multimedia	◆ Ţ
	Laptop		
	Desktop		
	USB Disk		
Sold States	Settings		

 افتح متصفح الويب، وأدخل عنوان IP. بعد ذلك، حدد "Wifi" في الجانب الأيمن من الشاشة، وقم بتثبيت التطبيق المطلوب من خلال نظام التشغيل.

Mec	iia Display 🔷 🖳 sktop	
open browser and enter ip address below and select & install application	open EZview and enter control code on the left-down side of the screen	
IP Address	Control Code	
10.2.28.23	1455	

47 العربية

الوسائط المتعددة

- عد اكتمال عملية التثبيت، قم بتشغيل تطبيق "EZ-View "، وأدخل رمز التحكم المعروض في الجانب الأيسر السفلي من الشاشة.
 انتظر حتى يتم إنشاء الاتصال. يمكن الوصول إلى ملفات الوسائط في الكمبيوتر
 - م. النظر كلي يتم إنساء (ديمنان) يعمل الوستون إلى سنت الوساعة في المسبور. المكتبي باستخدام جهاز العرض.

EZ-View

- قبل فتح تطبيق EZ-View، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور المعروضة على الشاشة.
 - 2. يقدم التطبيق الوظيفة التالية لانعكاس الصورة.
- تحديد الوضع: يقدم الوضع الرسومي معدل التحديث الأبطأ، وجودة صورة أفضل.
 يتضمن وضع الفيديو أداء أفضل للتحديث لعرض الفيديو.
- 4. تحديد العرض: يمكن عرض سطح المكتب أو امتداد سطح المكتب على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.
 - انقسام الشاشة: يمكن عرض مستخدمين مختلفين على الشاشة. العدد الأقصى للشاشات هو أربعة.

EZView	
Source	
Control the projector via web page Link	
Mode	Nor
Graphic Video	
Display	لا يتم دعم الصور
Mirror O Extension	المتحركة لبرنامج DowerDeipt
Split Screen	rowerfonnt. للحصول على التفاصيل
O	حول قائمة دعم MMA،
	يرجي الرجوع إلى "الملاحق".
Disconnect	
ى السعة التخرينية في USB	2

للوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على محرك أقراص USB المحمول، قم بتنفيذ ما يلي:

الوسائط المتعددة

	تنسيق الملف المدعوم
تنسيق الملف	فئة الوسائط المتعددة
BMP, JPG, PNG	الصورة
MP3, WMA	الموسيقي
AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT,	الفيديو
WMV JMPG, ISO, TS, MKV, VOB	
WORD, EXCEL, PPT*, PDF	وثيقة

 1. في قائمة الوسائط المتعدة ، حدد USB Disk. ويعتبر أحيانًا تحديد USB أبطأ. وهذا ينتج عن وسائط USB الجاهزة.

	Multimedia	◆ Ţ
	Desktop	
	USB Disk	
No.	Settings	

 2. استخدم المفاتيح ▼▲ لتحديد فئة الملف، واضغط على المفتاح "Enter" (إدخال).

Multimedia					
	Desktop				
	USB Disk		Photo		
202	Settings	►	Video		
		5	Music		
		W P	Office viewer		

49

الوسائط المتعددة

3. استخدم المفاتيح ▼ ▲ لتحديد الملف لعرض/تشغيل، واضغط المفتاح "Enter" (إدخال) للتأكيد.

الصورة

 سيؤدي تحديد الصورة إلى الدخول إلى قائمة الملفات. استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى، ولأسفل، ولليسار، ولليمين لتحديد الصورة.

Photo	/usb6/test;	photo/9.bmp				
			A			11
	*			-	-	del
	della.	<u>ille</u>	- AF	- AF		2
	en K				and the second s	1 2

2. حدد صورة واحدة، واضغط على مفتاح الإدخال. اضغط على المفتاح لعرض شريط الأدوات، واضغط مفتاح الخلف لعرض شريط الأدوات. الصورة السابقة، والصورة التالية، وعرض الشرائح، والحذف، ومعلومات الصورة، والخروج. يضغط المستخدم على مفتاح "الإدخال" أولاً لتحديد إحدى الوظائف على شريط الأدوات، ثم يضغط باستمرار على مفتاح "الإدخال" لمتابعة الخيارات المختلفة حول الوظائف. ثم اضغط على وظيفة اليسار/اليمين إلى السابق/التالي. ولكن عندما يحدد المستخدم التدوير/التكبير/التصغير، يمكن للمستخدم الضغط على مفتاح "الخروج" لمغادرة الوظيفة.



50 العريبة

الوسائط المتعددة

تم التحديد	الوظائف
تغيير الدرجة: 0، 90، 180، 270	
إدارة مفتاح الإدخال	< ⊘ ∎
تتم مغادرة مفتاح الرجوع، ولا توجد وظيفة الحفظ	
تکبیر: ×1، ×2، ×3، ×4	
إدارة مفتاح الإدخال	Цп
في وضع التكبير، استخدم مفتاح الأسهم لنقل المحتوى	
تتم مغادرة مفتاح الرجوع، ولا توجد وظيفة الحفظ	
الشاشة الكاملة	H
احتفظ بنسبة الصورة، ولا توجد وظيفة الحفظ	
الصورة السابقة	144
الصورة التالية	••
عرض الشرائح	বি
اضبغط على البدء وأعد الضبغط للإيقاف	9
الحذف من سطح المكتب USB	the second secon
النسخ إلى الذاكرة الداخلية	
لا يوجد دعم في هذا الطراز	
معلومات	U
إغلاق شريط الأدوات	t

الفيديو

سيؤدي تحديد الفيديو إلى الدخول إلى قائمة الملفات.
 استخدم مفتاحي السهمين لأعلى ولأسفل لتحديد ملف الفيديو.



51

الوسائط المتعددة

حدد ملف الفيديو، واضغط على مفتاح الإدخال لتشغيل الفيديو.
 اضغط على المفتاح لعرض شريط الأدوات، واضغط مفتاح الخلف لعرض شريط الأدوات.

حديد المفتاح	تم ت	الوظائف
ح اليسار	مفتا	عكسي
ح اليمين	مفتا	إعادة التوجيه
ال	إدخا	تشغيل/إيقاف مؤقت
ض فقط وضع التشغيل الذي كان مكررًا أو حدث مرة	يعره	وضع الشاشة
دة	واحد	_
ين وضع التشغيل، يمكن للمستخدم الوصول إلى	لتكو	
ع الإعدادات/الفيديو/التكرار لتغيير وضع التكرار	وض	



الموسيقى 1. سيؤدي تحديد الموسيقى إلى الدخول إلى قائمة الملفات. استخدم مفتاحي السهمين لأعلى ولأسفل لتحديد ملف الصوت.

الوسائط المتعددة

Music		*	
	/usb6/測試/音樂/mp3/08 CLOSE TO YO	J - BONNIE LAM.mp3	
	_		
	A304-MP3_320kps.mp3	2007-08-30 07:08	9 MB
	02 DESPERADO - SUSAN WONG.mp3	2008-02-28 08:11	8 MB
	03 TAMMY - BONNIE LAM.mp3	2008-02-28 08:11	7 MB
	07 MOON RIVER - MIMI LO.mp3	2008-02-28 08:12	8 MB
	08 CLOSE TO YOU - BONNIE LAM.mp3		
	IkHz-10dB_sin.mp3	2008/04-18 15:35	5 MB
	···· 1.KhzOdB.mp3	2008-04-18 15:35	2 MB
	a thousand miles.wma	2007-12-14 12:32	2 MB
	A302-MP3_192kps.mp3	2007-08-30 07:06	7 MB

2. حدد مفتاح الصوت، واضغط على مفتاح الإدخال لتشغيل الموسيقي.



تم تحديد المفتاح	الوظائف
مفتاح السهم لأعلى	الملف السابق
مفتاح السهم لأسفل	الملف التالي
مفتاح اليسار	ترجيع
مفتاح اليمين	إعادة التوجيه
إدخال	تشغيل/إيقاف مؤقت
يعرض فقط وضع التشغيل الذي كان مكررًا أو حدث مرة	وضع الشاشة
واحدة	
لتكوين وضع التشغيل، يمكن للمستخدم الوصول إلى وضع	
الإعدادات/الموسيقي/التكرار لتغيير وضع التكرار	

الوسائط المتعددة

عارض برامج Office

 سيؤدي تحديد عارض بر امج Office إلى الدخول إلى قائمة الملفات. استخدم مفتاحي السهمين لأعلى و لأسفل لتحديد ملف المستندات.

E	/usb6/VG872C/SP-1804_v1.4.14/	1.4.14 (SP-1804)/Driver/InstDII/Is
	Readme.txt	2014-12-14 14:26 1 KB
	CDM_20160530113612.txt	2016-05-30 03:36 1 KB
	icense.txt	2004-04-14 17:57 1 K8
	readme.txt	2004-05-08 10:52 1 KB
	ReadMe.txt	2004-04-14 17:56 1 KB
	LogoVerificationReport.pdf	2010-08-11 04:54 41 KB
	2176 Release Info.DOC	2005-12-12 15:29 10 KB
	kcom driver install.doc	2011-05-31 02:00 239 KB
	Readme.txt	2004-04-14 17:56 1 KB

حدد مستندًا واحدًا، واضغط على الإدخال.
 اضغط على المفتاح لعرض شريط الأدوات، واضغط مفتاح الخلف لعرض شريط الأدوات.
 يتضمن شريط الأدوات جزء الشاشة، التكبير، والتصغير، والمعلومات.

الوظائف ت	تم التحديد
	محتوى shift الأيسر مفتاح الإدخال للاستخدام
	محتوى shift الأيمن مفتاح الإدخال للاستخدام
	محتوى shift الأعلى مفتاح الإدخال للاستخدام
	محتوى shift الأسفل مفتاح الإدخال للاستخدام
	تكبير مفتاح الإدخال للاستخدام
9	تصغير مفتاح الإدخال للاستخدام
	وضع الشاشة يُرجى الاطلاع على الملاحظة 3

الوسائط المتعددة



- * ملاحظة 1. يعتمد وقت فك الشفرة على عدد الكائنات المضمنة في ملف المستندات، ولا يعتمد على حجم الملف.
 - * ملاحظة 2: سيعيّن عارض برامج Office نسبة العرض حسب كل ملف من ملفات المستندات.
 - * ملاحظة 3: سلوك وضع العرض:



- حدد وضع العرض، واضغط على مفتاح الإدخال، ثم استخدم مفتاحي السهمين لليمين/لليسار لتحديد "مناسب للشاشة، ومناسب لأعلى أو مناسب للشاشة"، واضغط على مفتاح الإدخال للتأكيد.
 - أدخل مفتاح "الخروج" لمغادرة وضع العرض، ثم استخدم مفتاحي السهمين لليمين/لليسار لتحديد الوظائف الأخرى.



 2. استخدم المفاتيح ▼▲ لتحديد خيار القائمة المطلوبة، واضغط على المفتاح "Enter" (إدخال) لإدخال القائمة الفرعية.

الوسائط المتعددة

		Multimedia
	USB Disk	
North Contraction	Settings	System
		Video
		Photo
		Music
		WIFI

- النظام: حدد هذا الخيار لعرض إصدار البرامج الثابتة وتحديثها. • الفيديو: حدد الخيار لتغيير نسبة العرض، وضبط وضع التكرار. ◀ الصورة: حدد هذا الخيار لتغيير نسبة العرض، ونمط عرض الشرائح، ومدة • عرض الشرائح. الموسيقي: حدد هذا الخيار لتعيين وضع التكرار. • •
 - WiFi: حدد هذا الخيار لتكوين اتصال WiFi.
- 3. استخدم المفاتيح ▼ ▲ لتحديد/ضبط الإعداد، واضغط على المفتاح "Enter" (إدخال) للتأكيد.

إعداد شبكة WiFi

لتكوين إعداد شبكة WIFI، يجب على المستخدم تكوين إعداد AP وإعداد وضع العميل. ويعتمد ذلك على مخطط الشبكة الموضح أدناه.



الوسائط المتعددة

√ إعداد AP

يحدد إعداد AP معرّف SSID بين جهاز العرض والكمبيوتر الشخصي للمستخدم. ويعمل جهاز العرض كنقطة وصول إلى شبكة WIFI. ويتصل الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول بنقطة الوصول WIFI هذه التي يمكنها استخدام وظيفة انعكاس/تدفق الوسائط المتعددة من خلال برنامج EZ-View. وهذا الإعداد متشابه مع نقطة الوصول، ويمكن للمستخدم تحديد اسم SSID وكلمة المرور هنا.

√ إعداد وضع العميل.

في بطاقة الوسائط المتعددة، يمكن لجهاز العرض أن يمثل نقطة الوصول، ولكنه أيضًا يمثل عميلاً لنقطة وصول WIFI العامة. وبمعنى آخر، يتميز جهاز العرض بإمكانية الاتصال بالإنترنت لاسلكيًا. وبالمثل الكمبيوتر المحمول الذي يتصل بالإنترنت، يجب على المستخدم تحديد كلمة المرور ويحدد نقطة الوصول العامة المناسبة. ويمكن لمستخدمي جهاز العرض ونقطة الوصول الاتصال بالإنترنت عبر اتصال شبكة WIFI. وإذا اتصل جهاز العرض بالفعل بالإنترنت عبر RJ45، يمكن للمستخدم تجاهل الإعداد هنا.

يمكن للمستخدم استخدام مفتاحي السهمين الأيسر /الأيمن لتبديل الإعداد بين إعداد AP وإعداد وضع العميل. استخدم مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل للانتقال إلى كل عنصر في الإعداد.

AP S	etting	AP List (Client Mode)
		ON
SSID	EZ Mobile-791197	
Security	WPA2	
PSK	87654321	
	V X	

في إعداد AP، يمكن للمستخدم تحديد اسم SSID، وتحديد كلمة المرور في عنصر PSK. ولا يتضمن عنصر الأمان إمكانية التغيير، ويتم فقط دعم تشفير WPA2 في وضع AP.

الوسائط المتعددة

في ما يلي الخطوات اللازمة لتكوين العنصر .

1) استخدم مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل للتحكم في التركيز الأزرق لتحديد عنصر SSID، ثم اضغط على مفتاح الإدخال. وستنبثق لوحة المفاتيح الافتراضية، وسيتم مسح SSID لإدخال المستخدم. وعندما يكتمل الإدخال، اضغط على مفتاح الخروج في وحدة التحكم عن بُعد، وانتقل باستخدام مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل لمتابعة العنصر السابق/التالي.

AP S	etting	AP List (Client Mode)
		ON 0
SSID		
Security	WPA2	
PSK	87654321	
1 2 3		temp

2) استخدم مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل للوصول إلى عنصر PSK. ثم اتبع الإجراء كما في الحالة 1 لإدخال PSK. وتتم المطالبة بثمانية أحرف.

AP S	etting	AP Li	st (Client Mode)
			ON	OF
SSID	EZ Mobile-791197			
Security	WPA2			
PSK				
1 2 3	4 5 4 7 8 8 8	exp.		
Teb e =				

الوسائط المتعددة

3) بعد ذلك، تنقل باستخدام مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل لتحديد "V"، اضغط على مفتاح الإدخال لإنهاء إعداد AP. وستعمل بطاقة وسائط جهاز العرض على إعادة التشغيل، ويلزم الانتظار لمدة ثانيتين. وإذا كنت ترغب في إلغاء التكوين، فانتقل إلى الزر "X"، ثم اضغط على مفتاح الإدخال. سيتم إرجاع إعداد SSID و PSK إلى الإعداد الأصلي.

AP Se	etting	AP List (Client Mode)	
		ON	
SSID	EZ Mobile-791197		
Security	WPA2		
PSK	87654321		

إذا كان يجب اتصال جهاز العرض بالإنترنت لاسلكيًا، فسيلزم المستخدم تكوين وضع العميل. يؤدي استخدام مفتاحي السهمين الأيمن/الأيسر لنقل النافذة النشطة إلى وضع العميل والتكوين من خلال الإجراءات التالية.

1) استخدم مفتاحي السهمين لأعلى ولأسفل للتحكم في التركيز الأزرق لتحديد "تشغيل" لقائمة AP (وضع العميل)، ثم اضغط على مفتاح الإدخال.

AP S	Setting	AP List (Client Mode)
		ON O
SSID	EZ Mobile-791197	
Security	WPA2	
PSK	87654321	

2) استخدم مفتاحي السهمين لأعلى/لأسفل لاختيار جهاز توجيه شبكة WIFI الذي ترغب في الاتصال به، واضغط على مفتاح الإدخال.

الوسائط المتعددة

AP S	Setting	AP List (Client Mo	ode)
SSID Security	EZ Mobile-791197 WPA2	ON dlink-123 elien Actions_TPE_14F	OFF
PSK	87654321	EZCastPro_EF486D6A HDCastPro_EF49AAD3 HK-PD-03 Lotuspec EZProjector_061094FD)))

3) بعد اختيار نقطة الوصول، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور في الجانب الأيمن من نافذة PSK، ثم حدد "موافق" للمتابعة.

AP Setting	AP List (Client Mode	e)
	ON	OFF
SSID dlink-123	dlink-123	
PSK	elien	
OK Canoel	Actions_TPE_14F	
	EZCastPro_EF486D6A	
	HDCastPro_EF49AAD3	
	HK-PD-03	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bk	Lotuspec	
Tab qwertyuiop[]	EZProjector_061094FD	

4) سيتم عرض حالة الاتصال في الجزء السفلي، وسيعرض حالة ناجحة عند اكتمال الاتصال. وتحقق من تسجيل الدخول، وسيتم عرض نقطة الوصول كنقطة زرقاء.

العربية 60

الوسائط المتعددة





لأغراض متعلقة بالأمان، لا يتضمن عنصر الأمان إمكانية التغيير، ويتم دعم تشفير WPA2 فقط في وضع العميل، يتم دعم WPA/WPA2.

العربية

61

الملاحق

تركيب مرشح الأتربة الاختياري وتنظيفه

نوصي بتنظيف فلتر الغبار كل 500 ساعة تشغيل، أو أكثر إذا كنت غالبًا تستخدم جهاز العرض في بيئة كثيرة الغبار. عند ظهور رسالة تحذير على الشاشة، قم بتنفيذ ما يلي لتنظيف فلتر الغبار:





- برا مرسيك للر المرابة الدقيقة دون فرط السخونة وحدوث عطل في جهاز العرض.
 - الغبار الخبار اختياري.
 - المحديد الواجهات المحددة فيما يتعلق بمواصفات الأنواع.



م اجراء تنظيف فلتر الغبار: 1. قم بإيقاف تشغيل طاقة جهاز العرض بالضغط على الزر "**ٺ**". 2. افصل كبل الطاقة. 3. قم بنك فلاتر الغبار كما هو موضح في الرسم التوضيحي. **1** 4. قم باز الة فلاتر الغبار بحرص. ثم نظفها أو قم بتغييرها. **2** لتركيب الفلاتر، قم بعكس الخطوات السابقة. 5. قم بتشغيل البروجيكتور، وأعد ضبط عداد استخدام الفلتر بعد استبدال فلاتر الغبار.

62 العريبة

قائمة دعم MMA

			صورہ
حد الحجم	مدى اللون	ملف التعريف	تنسيق الصورة
8000 x 6000	YUV400		
8000 x 6000	YUV420		
8000 x 6000	YUV422	الخط الأساسي	
8000 x 6000	YUV440		
8000 x 6000	YUV444		
	YUV400		JFEG
10240 <	YUV420		
العرص => 10240 والارتفاع => 6400	YUV422	متقدم	
	YUV440		
	YUV444		
لا يوجد حد	لا يوجد حد	لا يوجد حد	BMP

الصوت

معدل البت (كيلوبت في الثانية)	معدل العينة (كيلو هرتز)	تنسيق الصوت
8-320	8-48	MP1/MP2/MP3
5-320	22-48	WMA
64-320	8-48	OGG
32-384	8-48	ADPCM-WAV
128-1536	8-48	PCM-WAV

الملاحق

ىە	1	اه	۱
T			

				3 2 2
التوضيح	دعم ملف التعريف/المستوى	برنامج ترميز	الموت/ الفيديو	امتدادات الملف
	حتى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و80 ميجابت في الثانية	MJPEG		
دعم أقل من 6 إطارات للمراجع	حتى ملف التعريف العالي، المستويات من 1 إلى 4.1 (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	H.264/AVC		
	حتى ملف التعريف المتقدم البسيط (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	XVID		
	حتى ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى متوسط (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	WMV3 (الإصدار 9 من (WMV)	الفيديو	.avi .mkv
	ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى رئيسي (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	MPEG2		
	ملف التعريف المتقدم البسيط (صورة الإطار)، المستويات من 0 إلى 5 (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	MPEG4		
ملف التعريف المتقدم VC-1 غير المدعوم	ملف التعريف البسيط والرئيسي، مستوى منخفض، ومستوى متوسط، ومستوى مرتفع (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	VC-1	الفيديو	
		طبقة MPEG-1 الأولى والثانية مطبقة MPEG-1 الثالثة (mp3) PCM ADPCM	الصوت	.avi .mkv

دعم أقل من 6 إطارات للمراجع	ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى رئيسي (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية) حتى ملف التعريف العالي، المستويات من 1 إلى 4.1 (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	MPEG2 H.264/AVC	الفيديو	.ts
		طبقة MPEG-1 الأولى والثانية طبقة MPEG-1 الثالثة (mp3) LPCM	الفيديو	.ts
صورة على شكل حرف D غير مدعومة	ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى رئيسي (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	MPEG1	الفديد	
	ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى رئيسي (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	MPEG2	العيايين	.dat .vob .mpg
		طبقة MPEG-1 الأولى والثانية MPEG-1 الثالثة (mp3) LPCM	الصوت	.mpeg
	ملف التعريف المتقدم البسيط (صورة الإطار)، المستويات من 0 إلى 5 (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و30 ميجابت في الثانية)	MPEG4	الفردية	
دعم أقل من 6 إطارات للمراجع	حتى ملف التعريف العالي، المستويات من 1 إلى 4.1 (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	H.264/AVC	الغيديو	.mov .mp4
		AMR		
		PCM	الصوت	
		ADPCM		

الملاحق

	حتى ملف التعريف الرئيسي، مستوى منخفض ومستوى متوسط (1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية و25 ميجابت في الثانية)	WMV3 (الإصدار 9 من (WMV)	الفيديو	
		WMA2		
لا يتم دعم الإصدار 9		(الإصداران 9	المعرفة	
الاحترافي من WMA		و 9.1 من	الصوت	
		(WMA		

العنوان الفرعى

حجم العنوان الفرعي	الخط	التنسيق
8 بت حتى 1280 x 800	UTF-8 / UTF-16	القياسي
		SMI
		SSA/ASS

ملاحظة: لا تدعم رمزًا مختلطًا في ملفات العنوان الفرعي.

عارض برامج Office

تعليق	حد الحجم	حد الصفحات/ الأسطر	إصدار الدعم	تنسيق الملف
			PDF 1.0	
		حتى 1000	PDF 1.1	
	حتى 75 ميجابايت	صفحة (ملف	PDF 1.2	Adobe PDF
		واحد)	PDF 1.3	
			PDF 1.4	
			برنامج British PowerPoint 97.	
			برامج PowerPoint 2000،	
			و2002، و2003	
			برنامج PowerPoint 2007	
		1000 5	(.pptx)	
لا يتم دعم ترتيب	5 19 10 IS	حتى 1000 صفحة (ماف)	برنامج PowerPoint 2010	MS
عرض الشرائح	حتی ۱۹ میجابیت	<u>الحد</u>	(.pptx)	PowerPoint
		(—)	برنامج Office XP PowerPoint	
			العرض التقديمي PowerPoint -	
			- 2003 والإصدار الأقدم (ppx.)	
			العرض التقديمي PowerPoint -	
			(.ppsx) 2010 • 2007 -	

		نظرًا لأن عارض	برنامج British Word 95	
		برامج office لا	برامج Word 97، و2000، و2002،	
		يحمّل جميع	و2003	
لا يتم دعم النص		الصفحات لملف		MS - 1
الغامق بخط الصينية	حتى 100 ميجابايت	MS Word في		برتمج Sivi
المبسطة		نفس الوقت، فليس	برنامج docx) Word 2007.)،	vvord
		هناك أي حدود	د docx) 2010.)	
		سابقة للصفحة		
		والسطر.		
		حد الصف: حتى	Dritich Excel OF	
		595	بر تامج Bhlish Excel 95	
لا يتم دعم أوراق		حد الصف: حتى	برامج Excel 97، و2000، و2002،	
محمية بكلمات	حتى 15 ميجابايت	595	و2003	برنامج ۱۷۱۵ اموریا
المرور		الورقة: حتى	برنامج xlsx) Excel 2007) و	Excel
		100	Excel 2010 (.xlsx)	
			برنامج Office XP Excel	

ملاحظة: يتعذر ظهور أي حد من الحدود الثلاثة المذكورة أعلاه في أحد ملفات الأكسل في نفس الوقت.

سعة التخزين

الملف ومستوى المخرج	نظام الملف	نوع الجهاز	سعة التخزين
الحد الأقصىي للدعم هو 999 اتجاه	FAT16,	TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60	الذاكر ترالدا بارتر
والحد الأقصىي هو 9999 ملفًا	FAT32	بتECC NAND	الداخرة الداخلية
الحد الأقصى للدعم هو دليل	NTFS,	وميض USB، والقرص الثابت USB	USB
المستوى العاشر	ExFAT	SDHC,SDXC	بطاقة SD

لا يُوصى بالاتصال بمحرك الأقراص الثابت المحمول عبر 250 جيجابايت

الملاحق

أوضاع التوافق

VGA تناظري

a. إشارة جهاز الكمبيوتر				
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
31.5	60	640x480		
35.0	67	640x480		
37.9	72	640x480	VGA	
37.5	75	640x480	VOA	
43.3	85	640x480		
61.9	120	640x480		
31.5	70	720x400	IBM	
35.1	56	800x600		
37.9	60	800x600		
48.1	72	800x600	SVGA	
46.9	75	800x600	3VGA	
53.7	85	800x600		
77.4	120	800x600		
49.1	75	832x624	Apple, MAC II	
48.4	60	1024x768		
56.5	70	1024x768		
60.0	75	1024x768	XGA	
68.7	85	1024x768		
99.0	120	1024x768		
68.7	75	1152x870	Apple, MAC II	
64.0	60	1280x1024		
77.0	72	1280x1024	SXGA	
80.0	75	1280x1024		
60.0	60	1280x960		
75.2	75	1280x960	Quad v GA	
65.3	60	1400x1050	SXGA+	
75.0	60	1600x1200	UXGA	

العربية 68

الملاحق

b. توقیت ممتد ومتسع				
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
44.8	60	1280x720	WXGA	
49.6	60	1280x800		
47.7	60	1366x768		
59.9	60	1440x900		
65.3	60	1680x1050	WSXGA+	
c. إشارة مركبة				
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
15.7	59.94(29.97)	720x480 (1440x480)	480i	
15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576i	
31.5	59.94	720x480	480p	
31.3	50	720x576	576p	
45.0	60	1280x720	720p	
37.5	50	1280x720		
33.8	60(30)	1920x1080	1080i	
28.1	50(25)	1920x1080		
27.0	23.98/24	1920x1080	1080p	
67.5	60	1920x1080		
56.3	50	1920x1080		

69

الملاحق

◄ HDMI رقمي

a. إشارة جهاز الكمبيوتر				
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
31.5	60	640x480		
35.0	67	640x480	VGA	
37.9	72	640x480		
37.5	75	640x480		
43.3	85	640x480		
61.9	120	640x480	1	
31.5	70	720x400	IBM	
35.1	56	800x600	SVGA	
37.9	60	800x600		
48.1	72	800x600		
46.9	75	800x600		
53.7	85	800x600		
77.4	120	800x600		
49.1	75	832x624	Apple, MAC II	
48.4	60	1024x768		
56.5	70	1024x768		
60.0	75	1024x768	XGA	
68.7	85	1024x768		
99.0	120	1024x768	1	
68.7	75	1152x870	Apple, MAC II	
64.0	60	1280x1024		
77.0	72	1280x1024	SXGA	
80.0	75	1280x1024		
60.0	60	1280x960	QuadVGA	
75.2	75	1280x960		
65.3	60	1400x1050	SXGA+	
75.0	60	1600x1200	UXGA	

الملاحق

t. توقیت ممتد ومتسع				
تردد أفقي [كيلو هر تز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضباع	
44.8	60	1280x720	WXGA	
49.6	60	1280x800		
47.7	60	1366x768		
59.9	60	1440x900		
65.3	60	1680x1050	WSXGA+	
		•	c. إشارة الفيديو	
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
31.5	59.94/60	640x480	480p	
15.7	59.94(29.97)	720x480 (1440x480)	480i	
15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576i	
31.5	59.94	720x480	480p	
31.3	50	720x576	576p	
45.0	60	1280x720	720p	
37.5	50	1280x720		
33.8	60(30)	1920x1080	1080i	
28.1	50(25)	1920x1080	10601	
27.0	23.98/24	1920x1080	1080p	
67.5	60	1920x1080		
56.3	50	1920x1080		
	HDM – إشارة الفيديو	عاد إلزامي 1.4a ا	d. توقيت ثلاثي الأب	
تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع	
31.5	50	720p	Fromo	
15.7	59.94/60	720p	Prame Packing	
15.6	23.98/24	1080p		
31.5	50	1080i	Side-by-Side (Half)	
31.3	59.94/60	1080i		
45.0	50	720p	Top and Bottom	
37.5	59.94/60	720p		
33.8	23.98/24	1080p		

العربية

71

الملاحق

قائمة وظائف بروتوكول RS232

			VGA A		
			A. A U A تعلري		
		ىيوىر	(1) إساره جهار الك		1
تعديل الوصف	Pixel CLK [ميجاهرتز]	تردد أفقي [كيلو هرتز]	تردد رأسي [هرتز]	دقة العرض	الأوضاع
التوقيتات المنشأة 1	252	31.5	60	640x480	VGA
التوقيتات المنشأة 1	26.8	35.0	67	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.9	72	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	31.5	37.5	75	640x480	
	36.0	43.3	85	640x480	-
الته قيتات المنشأة 1	28.3	31.5	70	720x400	IBM
التمقتات المشأة 1	36.0	35.1	56	800x600	SVGA
الترقيبات المتشأة 1	40.0	37.0	60	800x600	OVOA
التونيات المسادم	40.0	J7.5 40.1	72	800x600	
التوقيتات المستاه 2	30.0	40.1	75	800x000	
اللوقيات المنساة 2	49.5	40.9	/5	800x600	
O al de la store alt	56.3	53.7	85	800x600	
التوقيتات المتساة 2 م 22/14 بالتر ترتب الرية أم 2	57.3	49.1	75	832X624	Apple, Mac II
WXGA: التوفيتات المنتساة 2 XGA: التوفيتات المنشأة 2 والتوقيت التفصيلي (الأصلي)/حظر الواصف 1	65.0	48.4	60	1024x768	XGA
التوقيتات المنشأة 2	75.0	56.5	70	1024x768	
التوقيتات المنشأة 2	78.8	60.0	75	1024x768	
	94.5	68.7	85	1024x768	1
تحديد الله قبت القياسي	137.8	99.0	120	1024x768	ł
التوقيت المحجوز اللثير كة المُصنعة	100.0	68.7	75	1152x870	Apple Mac II
	108.0	64.0	60	1280x1024	SXGA
	133.0	77.0	72	1280×1024	0/(0/(
2 : 1 : : : : : : : : : : : : : : : : :	135.0	80.0	75	1200x1024	
التوقيات المسادح	101.0	60.0	75	1200x1024	QuadV(CA
تحديد النوفيت الفياسي	101.3	60.0	00	1260X960	QuadvGA
	130.0	75.2	75	1260X960	02004
م بافتر بافتر	121.8	65.3	60	1400x1050	SXGA+
تحديد التوفيت الفياسي	161.0	75.0	60	1600x1200	UXGA
		سع	(2) توفيت ممتد ومدّ		
تحديد التوقيت القياسي	74.2	44.8	60	1280x720	WXGA
WXGA: التوقيت التفصيلي (الاصلي)/حظر الواصف 1 XGA: تحديد التوقيت القياسي	83.5	49.6	60	1280x800	
	84.8	47.7	60	1366x768	
تحديد التوقيت القياسي	106.5	59.9	60	1440x900	
WXGA: تحديد التوقيت القياسي XGA: غير متوفر	146.3	65.3	60	1680x1050	WSXGA+
	92.25	44.35	60	1920x720	
			(3) إشارة مركبة		
	13.5	15.7	59.94(29.97)	720x480 (1440x480)	480i
	13.5	15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576i
	27.0	31.5	59.94	720x480	480p
	27.0	31.3	50	720x576	576p
	74.25	45.0	60	1280x720	720p
	74.25	37.5	50	1280x720	720p
	74.25	33.8	60(30)	1920x1080	1080i
	74.25	28.1	50(25)	1920x1080	1080i
	74.25	27.0	23.98/24	1920x1080	1080p
	148.5	67.5	60	1920x1080	1080p
	148.5	56.3	50	1920x1080	1080p
	5.0	- 5.0			
	L	1	HDMI B فم		I
		<i>5</i>	(A) اشارة جماة الک		
1 ಪ್ <i>ಷಿ</i> ಟ್ ಸರ್ವಾರ	25.0	سيونر ٦1 ۶		640×480	VCA
التوقيقات المصلح ا	26.8	35.0	67	640v480	VGA
التوقيتات المتعناة - اله عادما الم أم 1	20.0	27.0	72	640v490	
التوقيتات المتساه	31.5	37.9	12	04UX40U	1

العربية 72
الملاحق

التوقيتات المنشاة 1	31.5	37.5	75	640x480	
	36.0	43.3	85	640x480	
التوقيتات المنشأة 1	28.3	31.5	70	720x400	IBM
التوقيتات المنشأة 1	36.0	35.1	56	800x600	SVGA
1 1 2 3 3	40.0	27.0	60	800x600	010/1
التوقيتات المتساة	40.0	37.9	00	000x000	
التوقيتات المتساه 2	50.0	48.1	12	800x600	
التوقيتات المنشاة 2	49.5	46.9	75	800x600	
	56.3	53.7	85	800x600	
التوقيتات المنشأة 2	57.3	49.1	75	832x624	Apple, Mac II
WXGA: التوقيتات المنشأة 2					
XGA: التو قيتات المنشأة 2 والتو قيت التفصيلي (الأصلي)/حظر	65.0	48.4	60	1024x768	XGA
الواصف 1					
2 มีสันป์ เป็นสาย	75.0	56.5	70	1024-768	
2	70.0	60.0	76	1024x769	
التوليبات المعمار ح	70.0	00.0	15	10247700	
ich e ch e	94.5	00.7	60	10242706	
تحذيذ التوقيت القياسي	137.8	99.0	120	1024X768	
التوقيت المحجوز للشركة المصنعة	100.0	68.7	75	1152x870	Apple, Mac II
	108.0	64.0	60	1280x1024	SXGA
	133.0	77.0	72	1280x1024	
التوقيتات المنشأة 2	135.0	80.0	75	1280x1024	
تحديد التو قبت القياسي	101.3	60.0	60	1280x960	QuadVGA
3	130.0	75.2	75	1280x960	quartert
	100.0	65.2	60	1400×1050	SXCV+
1 1 4 4 1	121.0	05.3	00	1400x1030	3AGAT
تحذيذ التوقيت القياسي	161.0	75.0	60	1600x1200	UXGA
		سع	(2) توفيت ممتد ومت		-
تحديد التوقيت القياسي	74.2	44.8	60	1280x720	WXGA
WXGA: التوقيت التفصيلي (الأصلي)/حظر الواصف 1	83.5	10.6	60	1280-800	
XGA: تحديد التوقيت القياسي	05.5	45.0	00	1200x000	
	84.8	47.7	60	1366x768	
تحديد التوقيت القياسي	106.5	59.9	60	1440x900	
WXGA : تحديد الله قيت القياسي					
XGA غد متوفد	146.3	65.3	60	1680x1050	WSXGA+
55 55 5.000	92.25	44 35	60	1920x720	
	02.20		(2) اشارة الفردية	TOLOKTEO	
	25.2	21.5		640v490	640v490p
الواضعة للغينيو العصير للوقية CEA EDID	23.2	31.3	59.94/00	700::400 (4440::400)	040x460p
الواصف للفيديو الفصير لتوقيت UEA EDID	13.5	15.7	59.94(29.97)	720X480 (1440X480)	4801
الواصف للفيديو القصير لتوفيت CEA EDID	13.5	15.6	50(25)	720x576 (1440x576)	576
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	27.0	31.5	59.94	720x480	480p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	27.0	31.3	50	720x576	576p
الواصف للمقطع الفيديو القصير (الأصلي) لتوقيت CEA EDID	74.25	45.0	60	1280x720	720p
الواصف للمقطع الفنديو القصير (الأصلي) لتوقيت CEA EDID	74 25	37.5	50	1280x720	720n
الدام ف الفريد الأمريد الترقيق CEA EDID	74.20	33.8	60(30)	1020×1080	1080i
الواطنات لليبيو المصير الوليت OEA EDID	74.25	33.0	50(30)	1020x1000	10001
الواصف للفيديو العصير لنوفيت UEA EDID	74.20	20.1	50(25)	1920X1060	10001
الواصف للفيديو الفصير لتوفيت CEA EDID	74.25	27.0	23.98/24	1920x1080	1080p
الواصف للفيديو القصير لتوفيت CEA EDID	148.5	67.5	60	1920x1080	1080p
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID	148.5	56.3	50	1920x1080	1080p
(4) توقيت ثلاثي الأبعاد إلزامي HDMI 1.4a - إشارة الفيديو					
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID			50	720p	
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID			59.94/60	720p	Frame Packing
الواصف للغيديو القصير لتوقيت CEA EDID			23,98/24	1080p	Ŭ
الواصف للغديد القصير لتوقيت CFA EDID			50	1080i	
الواصف سيبين محير عرب OEA EDID			59 94/60	1080i	Side-by-Side
الوالعظف لليويين المسيور التونيف OEA EDID			50.54/00	720n	
الواصف للقيديو العصير للوقيت UEA EDID			50 04/00	720p	Top-and-
الواصف للفيديو الفصير لنوفيت CEA EDID			59.94/60	720p	Bottom
الواصف للفيديو القصير لتوقيت CEA EDID		l	23.98/24	1080p	
		نرددي للإشارات	(5) إدخال النطاق الت		
هرتز ~ 120 هرتز، الحد الأقصى لمعدل وحدات البكسل: 162.5	التُناظري: fh = fh كَيلو هُرتَز ~ 100 كيلو هرتز ، fv = fv هرتز ~ 120 هرتز ، الحد الأقصى لمعدل وحدات البكسل: 162.5				
موجاهرتز الرقسي (HDMI): fl = fl كيلوهرتز ~ 100 كيلوهرتز ، fl = fl هرنز ~ 120 هرتز ، الحد الأقصى لمعدل وحدات البكسل:					
1			200 ميجاهر تز		

العربية

الملاحق

اللوائح التنظيمية وإرشادات السلامة

يحتوي هذا الملحق على الإرشادات العامة التي تخص جهاز العرض.

إشعار اللجنة الفيدرالية للاتصالات

أثبتت الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز توافقه مع معايير المواصفات القياسية للفئة B من الأجهزة الرقمية، وفقًا للجزء 15 من قوانين اللجنة الفيدرالية للاتصالات. وقد وضعت هذه المعايير لتوفير قدر معقول من الحماية ضد أي تداخلات ضارة قد تحدث عند تركيب الجهاز في المنازل، حيث إن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن تصدر عنه ترددات لاسلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية، إذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات الموضحة.

ور غم ذلك، فليس هناك ما يضمن عدم حدوث هذه التداخلات عند التركيب في منشأة بعينها. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل يؤثر سلبًا على استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإننا نوصي المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز ووحدة الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ تيار على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي تتصل بها وحدة الاستقبال.
 - الرجوع إلى الموزع المحلي أو إلى فني راديو/تلفزيون متخصص للحصول على المساعدة اللازمة.

ملاحظة: الكبلات المغطاة

يتعين استخدام الكبلات المغطاة في جميع التوصيلات مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى. في سبيل الالتزام بقوانين اللجنة الفيدر الية للاتصالات.

تنبيه

قد يتسبب إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم الموافقة عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة في إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز، وهي الصلاحية الممنوحة له من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات.

شروط التشغيل

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. التشغيل عرضة للحالتين التاليتين:

-1 قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا، و
-2 قد يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

ملاحظة: المستخدمون الكنديون

يتطابق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع معايير ICES-003 الكندية.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la .norme NMB-003 du Canada

بيان المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي

- قوجيه EC/108/2004 (التوافق الكهرومغناطيسي) EC/108/2004 (بما في ذلك التعديلات)
 - توجيه الفولطية المنخفضة EC/95/2006
 - توجيه R & TTE 1999/5/EC (إذا كان المنتج مزود بوظيفة التردد اللاسلكي)

ار شادات التخلص من مكونات الجهاز يحظر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في المهملات عند الرغبة في التخلص منه. ولتقليل معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز.

الملاحق

اشعار الأمان



- جهاز العرض هذا عبارة عن جهاز ليزر من الفئة 2 يتطابق مع مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) • 60825-1:2007 • CFR 1040.10 • 1040.10.
 - منتج الليزر من الفئة 2، لا تحدق النظر في الأشعة.
 - يتميز جهاز العرض هذا بوحدة ليزر مدمجة من الفئة 4.
- يجب عدم محاولة التفكيك أو التعديل في التركيب مطلقًا؛ لأن ذلك خطر جدًا. وينتج عن أي تشغيل أو ضبط لا يتم طبقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم وبشكل محدد خطرُ التعرض لأشعة الليزر الخطيرة.
- لا تحاول فتح جهاز العرض أو تفكيكه؛ نظرًا لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث تلف بواسطة التعرض لأشعة الليزر.
- لا تحدق النظر في الأشعة عندما يتم تشغيل جهاز العرض. قد ينتج عن الضوء الساطع الحاق ضرر دائم للعين.
- بدون متابعة التحكم، قد ينتج عن إجراء الضبط أو التشغيل حدوث تلف من خلال التعرض لأشعة الليزر.
 - ينبغي اتباع الإرشادات الوافية للتركيب، والتشغيل، والصيانة، بما في ذلك التحذيرات الواضحة بخصوص الاحتياطات لتجنب التعرض المحتمل لأشعة الليزر والأشعة المصاحبة التي تزيد عن حدود انبعاث الأشعة التي يمكن الوصول إليها في الفئة 2.

76 العر ببة



تركيب الجهاز في السقف

- لتجنب إلحاق الضرر بجهاز العرض، يرجى تركيبه في سقف Optoma.
- إذا كنت ترغب في استخدام مجموعة تركيب أخرى، يرجى التأكد من مطابقة المسامير المرفقة بهذه المجموعة والمستخدمة لتركيب الجهاز للمواصفات التالية:
 - نوع الشاشة: 3*M4
 - الحد الأدنى لطول المسامير: 10 مم



یرجی ملاحظة أن التلف الناتج عن التثبیت غیر الصحیح سوف یؤدی إلی إلغاء الضمان.



- إذا قمت بشراء مجموعة التركيب بالسقف من شركة أخرى، يرجى التأكد من استخدام مقاس المسامير الملائم. مع العلم بأن مقاس المسامير يختلف تبعًا لسُمك لوح التركيب.
- 2. يرجى التأكد من وجود مسافة 10 سم على الأقل بين السقف وقاعدة جهاز العرض.
- 3. تجنب تركيب جهاز العرض بالقرب من مصدر حراري.



الملاحق مكاتب شركة Optoma حول العالم للحصول على الصيانة والدَّعم، يُرجى الاتصال بمكتبك المحلي.

اله لابات المتحدة الأمر بكية 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

11:5

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

أمريكا اللاتبنية

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

أوروبا

42 Caxton Way, The Watford Business Park

Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK www.optoma.eu هاتف الصيانة: 691865 1923(0) 44+

بنلوكس

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

فرنسا

Bâtiment E +33 1 41 46 12 20 81-83 avenue Edouard Vaillant +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, France Ø.

أسباتيا

C/ José Hierro.36 Of. 1C (1 +34 91 499 06 06 28522 Rivas VaciaMadrid, 📄 +34 91 670 08 32 Spain

هه لندا

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

6 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(888-289-6786 F 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 F 510-897-8601 M services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800

📄 +44 (0) 1923 691 888

(+31 (0) 36 820 0252

(0) 36 548 9052

service@tsc-europe.com

savoptoma@optoma.fr

+49 (0) 211 506 6670

info@optoma.de

+49 (0) 211 506 66799

اليابان

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

WOOMI TECH.CO., LTD.

seoul.135-815, KOREA

4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,

البلدان الاسكندنافية

Lerpeveien 25

3040 Drammen

PO.BOX 9515

3038 Drammen Norway

Norway

كوريا

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

تايوان

12F., No. 213, Sec. 3, Beixin Rd., 🚺 +886-2-8911-8600 Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

A +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

هونج كونج

Unit A. 27/F Dragon Centre. 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

الصين

5F. No. 1205. Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China www.optoma.com.cn

+86-21-62947376 +86-21-62947375

+852-2396-8968

+852-2370-1222

www.optoma.com.hk

(

+82+2+34430004

+47 32 98 89 90

+47 32 98 89 99

info@optoma.no

+82+2+34430005

www.optoma.com