

## DLP<sup>®</sup> Projetor



Manual do usuário





# Índice

Índice2
Nota de uso3
Informações de segurança3
Precauções4
Introdução6
Visão geral da embalagem6
Visão geral do produto7
Unidade principal7
Painel de controle8
Conexões de entrada/saída9
Controle remoto10
Instalação 11
Conectando o projetor11
Conectar ao computador/notebook 11
Conexão às fontes de vídeo12
Como ligar e desligar o projetor13
Como ligar o projetor13
Desligando O Projetor14
Indicador de advertência14
Ajuste da imagem projetada15
Ajuste da altura do projetor15
Ajuste do foco do projetor16
Ajuste do tamanho da imagem de
projeção (Diagonai)
Deinel de controle e controle remote
Painei de controle e controle remoto 19
Painei de controle
Códigos remotos por infravormelho
Estrutura 23
Menus de exibicão em tela 23
Como operar 26
Imagem 27
Tela
Definicão
Volume
Opções
OPÇÕES   Configurações de Laser36
3D
LAN

Multimídia44	4
Acessando Arquivos de Multimídia4	4
Como acessar o modo de Multimídia 4	4
Apêndices62	2
Instalação e limpeza do filtro de pó	
opcional6	2
Lista de suporte MMA6	3
Modos de compatibilidade6	8
VGA Analógico6	8
HDMI Digital7	0
Lista de funções protocolo RS2327	2
Notas reguladoras e de segurança7	4
Instalação no teto7	7



## Nota de uso

### Informações de segurança



O raio com ponta dentro de um triângulo eqüilátero serve para alertar o usuário da presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do gabinete do produto, que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) no documento que acompanha o aparelho.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE. ALTAS TENSÕES PERIGOSAS ESTÃO PRESENTES NO INTERIOR DO GABINETE. NÃO ABRA O GABINETE. CONFIE QUALQUER REPARO AO PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO APENAS.

#### Limites de emissões da Classe B

Este aparelho digital Classe B atende a todos os requisitos das Regulamentações Canadenses para Equipamentos Causadores de Interferência.

#### Instruções importantes de segurança

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Não use este projetor próximo à água ou umidade. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
- Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- 4. Limpe somente com pano seco.
- 5. Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano/abuso físico seriam (mas não limitados a):
  - A unidade foi derrubada.
  - O cabo de alimentação ou o plugue tiverem sido danificados.
  - Líquido tiver sido derrubado no projetor.
  - O produto foi exposto à chuva ou água.
  - Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.

Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos.

- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- 8. Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
- 9. A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.



## Nota de uso

### Precauções



Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.

- Aviso Não olhe para a lente do projetor quando a lâmpada estiver acesa. A luz brilhante pode ferir e danificar os olhos.
- Aviso Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este projetor à chuva ou umidade.
- Aviso Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.



## Nota de uso

### Faça:

- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.

#### Não:

- Bloqueie as ranhuras e aberturas de ventilação.
- Use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Use sob as seguintes condições:
  - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
    - Nível do mar até 6000 pés Extremamente quente: > 35°C Extremamente frio: < 5°C</li>
    - 6000 pés acima
      Extremamente quente: > 30°C
      Extremamente frio: < 5°C</li>
    - Extremamente úmido: > 70% R.H. (Umidade relativa)
  - -Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
  - -Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
  - -Sob a luz solar direta.



### Visão geral da embalagem

Desembale e inspecione o conteúdo da caixa para assegurar que todas as peças listadas a baixo estão na caixa. Caso algo esteja faltando, favor entrar em contato com seu centro de serviço ao cliente mais próximo.

### Acessórios Padrões





- Acessórios opcionais podem variar dependendo do modelo, especificação e região.
- Para outros acessórios de cortina laser, consulte o manual do usuário da cortina laser.
- \*Para obter informações da garantia européia, visite www. optomaeurope. com



Conector Wi-fi



### Visão geral do produto

### Unidade principal





- A interface está sujeita às especificações do modelo.
- Não bloqueie as entradas/saídas de ventilação do projetor e mantenha um mínimo de 30 cm de distância.
- 1. Painel de controle
- 2. Comutador de foco
- Ventilação (abertura de entrada)
- 4. Receptor de infravermelho
- 5. Ventilação (abertura de saída)
- 6. Alto Falante
- 7. Soquete de alimentação
- 8. Conexões de entrada/saída
- 9. Lente

### 2 1 3 4 ON(B) LAMP O STANDBY(R) TEMP 0 0 5 8 ত 6 Ente 9 7

- 1. LED de Energia
- 2. Enter
- 3. LED de temperatura

Painel de controle

- 4. LED da lâmpada
- 5. Menu
- 6. Entrada
- 7. Quatro Teclas Direcionais de Seleção
- 8. Botão de Energia/Espera
- 9. Receptor de infravermelho



### Conexões de entrada/saída



- Conector VGA1-In/YPbPr (entrada de sinal analógico de PC/entrada de vídeo componente/HDTV/YPbPr)
- 2. Conector de entrada HDMI2
- 3. Conector de entrada HDMI1
- 4. Conector USB (Conectar no PC para função Mouse Remoto)
- 5. Conector RJ45
- 6. Conector USB Tipo A
- 7. Soquete de alimentação
- 8. Conector Interativo (mini-jack de 3,5 mm, dependendo do modelo)
- 9. Conector VGA-Out/VGA2-In
- 10. Conector RS-232 (Tipo DIN 9-pinos)
- 11. Conector de entrada de vídeo composto
- 12. Conector de Entrada de Áudio Composto (direito)
- 13. Conector de Entrada de Áudio Composto (esquerdo)
- 14. Conector de saída de áudio (mini saída de 3,5 mm)
- 15. Conector de entrada de áudio (mini saída de 3,5 mm)
- 16. Conector de entrada de áudio (microfone)
- 17. Porta para trava Kensington™



 A interface está sujeita às especificações do modelo.



 Suporte de interligação de monitor somente em VGA1-In/YPbPr.



### **Controle remoto**



- 1. Transmissor infravermelho
- 2. Indicador LED
- 3. Liga/desliga Energia
- 4. OK
- 5. Quatro Teclas Direcionais de Seleção
- 6. Menu
- 7. Sair
- 8. Ampliar
- 9. Reset
- 10. Auto
- 11. Fonte
- 12. Reduzir
- 13. Volume +/-
- 14. Trapézio +/-
- 15. Imagem
- 16. Tela preta
- 17. Rel. de aspecto
- 18. VGA1
- 19. HDMI1
- 20. VGA2
- 21. HDMI2
- 22. Vídeo
- 23. Congelar tela
- 24. Teclado numérico (para entrada de senha)

### Conectando o projetor Conectar ao computador/notebook





- Devido a diferentes aplicações em cada país algumas regiões podem ter acessórios diferentes.
- (\*) Acessório
  Opcional

1	*Cabo RS232
2	*Cabo VGA
3	*Cabo HDMI
4	*Cabo USB
5	*Cabo de áudio/RCA
6	*Cabo RJ45
7	Cabo de Alimentação
8	*Cabo de saída VGA
9	Cabo interactivo
10	*Cabo de saída de áudio
11	*Cabo de entrada de Microfone





### Conexão às fontes de vídeo



Devido a diferen-

tes aplicações

Νοτ

÷.

(\*) Acessório
 Opcional

1	*15 pinos para 3 componentes RCA/adaptador HDTV
2	*Cabo HDMI
3	*Cabo de Áudio
4	*Cabo de áudio/RCA
5	Cabo de alimentação
6	*Cabo de vídeo composto
7	*Cabo de áudio/RCA
8	*Cabo de entrada de áudio



### Como ligar e desligar o projetor

### Como ligar o projetor

- Ligue firmemente o cabo de alimentação e o cabo de sinal. Quando conectado, o LED de ENERGIA/ESPERA acenderá em Laranja.
- Ligue a lâmpada pressionando o botão "也" em cima do projetor ou no controle remoto. Neste momento, o LED de ENERGIA/ESPERA se tornará azul.❶

A tela de abertura aparecerá em aproximadamente 10 segundos. Na primeira vez que você usar o projetor, você deverá selecionar o idioma de preferência e o modo de economia de energia.

- Ligue e conecte a fonte que você deseja exibir na tela (computador, notebook, video player, etc). O projetor detectará a fonte automaticamente. Caso contrário, pressione o botão menu e vá para "OPÇÕES". Se certifique que o "Procura fonte" foi definido como "desligado".
- Ao conectar várias fontes ao mesmo tempo, pressione o botão "ENTRADA" no painel de controle ou as teclas equivalentes no controle remoto para alternar entre as entradas.





 Ligue o projetor e, em seguida, selecione as fontes de sinal.



Quando o modo de energia está no modo de espera (consumo de energia < 0,5W), a entrada/saída VGA e áudio será desativada quando o projetor estiver no modo de espera.



### **Desligando O Projetor**

 Pressione o botão "U" no controle remoto ou no painél de controle para desligar o projetor. A mensagem seguinte será exibida na tela.



Pressione o botão "**U**" novamente para confirmar, caso contrário a mensagem desaparecerá depois de 10 segundos. Ao pressionar o botão "**U**" pela segunda vez, o ventilador começará a resfriar o sistema e se desligará.

 Os ventiladores continuam a operar por cerca de 4 segundos para o ciclo de resfriamento e o LED de ENERGIA/ES-PERA piscará em Laranja. Quando o LED de ENERGIA/ ESPERA se acende em Laranja significa que o projetor entrou no modo de espera.

Se quiser religar o projetor, deverá esperar até que tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. No modo de espera, basta pressionar o botão "**U**" para reiniciar o projetor.

 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

### Indicador de advertência

Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) aparecerem, o projetor desligarão automaticamente:

- O indicador do LED da "LÂMPADA" acende em vermelho e se o indicador "ENERGIA/ESPERA" piscar em âmbar.
- Indicador LED de "TEMP" está aceso em vermelho, isto indica que o projetor está sobreaquecido. Sob condições normais, o projetor pode ser ligado novamente.
- O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "ENERGIA/ESPERA" piscar em âmbar.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta acender novamente, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.



Contate o centro de serviço mais próximo caso o projetor esxiba estes sintomas.

### Ajuste da imagem projetada

### Ajuste da altura do projetor

O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

- 1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o anel ajustável no sentido horário para elevar o projetor, ou no sentido anti-horário para abaixá-lo. Repita com os demais pés conforme necessário.





### Ajuste do foco do projetor

Para focalizar a imagem, deslize o comutador de foco para esquerda/direita até que a imagem esteja nítida.

- Série 1080p: O projetor focalizará a distâncias de 1,443 a 1,887 pés (0,437 a 0,572 metros).
- Série WXGA: O projetor vai focalizar nas distâncias (lente a parede) de 1.59~2.16 pés (0.49~0.66 metros)





# Ajuste do tamanho da imagem de projeção (Diagonal)

- Série 1080p: Tamanho da Imagem de Projeção de 80" a 100" (2,03 a 2,54 metros).
- Série WXGA: O projetor vai focalizar nas distâncias (lente a parede) de 1.59~2.16 pés (0.49~0.66 metros)



Vista Superior

Gráfico de medição de instalação para montagem na parede 1080P (16:9)								
Tamanho da imagem diagonal (S) em polegadas	Tamanho da imagem diagonal (S) em mm	Largura da imagem em (W) em mm	Altura da imagem (H) em mm	Distância da superfície do quadro branco ao centro de montagem do projetor (T) em mm	Distância da superfície do quadro branco até a parte traseira do projetor (T1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior da placa de parede (O) em mm	Distância da parte superior da imagem até o interface invólucro (O1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior do projetor (O2) em mm
87	2210	1926	1083	370	233	364	288	268
88	2235	1948	1096	376	239	367	291	271
89	2261	1970	1108	382	245	370	294	274
90	2286	1992	1121	387	250	372	296	276
91	2311	2015	1133	393	256	375	299	279
92	2337	2037	1146	398	261	377	301	281
93	2362	2059	1158	404	267	380	304	284
94	2388	2081	1171	409	272	383	307	287
95	2413	2103	1183	415	278	385	309	289
96	2438	2125	1196	421	284	388	312	292
97	2464	2147	1208	426	289	390	314	294



Gráfico de medição de instalação para montagem na parede 1080P (16:9)								
Tamanho da imagem diagonal (S) em polegadas	Tamanho da imagem diagonal (S) em mm	Largura da imagem em (W) em mm	Altura da imagem (H) em mm	Distância da superfície do quadro branco ao centro de montagem do projetor (T) em mm	Distância da superfície do quadro branco até a parte traseira do projetor (T1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior da placa de parede (O) em mm	Distância da parte superior da imagem até o interface invólucro (O1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior do projetor (O2) em mm
98	2489	2170	1220	432	295	393	317	297
99	2515	2192	1233	437	300	396	320	300
100	2540	2214	1245	443	306	398	322	302
101	2565	2236	1258	448	311	401	325	305
102	2591	2258	1270	454	317	403	327	307

Gráfico de medição de instalação para montagem na parede WXGA (16:10)								
Tamanho da imagem diagonal (S) em polegadas	Tamanho da imagem diagonal (S) em mm	Largura da imagem em (W) em mm	Altura da imagem (H) em mm	Distância da superfície do quadro branco ao centro de montagem do projetor (T) em mm	Distância da superfície do quadro branco até a parte traseira do projetor (T1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior da placa de parede (O) em mm	Distância da parte superior da imagem até o interface invólucro (O1) em mm	Distância da parte superior da imagem até a parte superior do projetor (O2) em mm
85	2159	1831	1144	370	233	342	266	246
86	2184	1852	1158	376	239	344	268	248
87	2210	1874	1171	382	245	346	270	250
88	2235	1895	1185	387	250	349	273	253
89	2261	1917	1198	393	256	351	275	255
90	2286	1939	1212	399	262	353	277	257
91	2311	1960	1225	404	267	356	280	260
92	2337	1982	1239	410	273	358	282	262
93	2362	2003	1252	416	279	361	285	265
94	2388	2025	1265	422	285	363	287	267
95	2413	2046	1279	427	290	365	289	269
96	2438	2068	1292	433	296	368	292	272
97	2464	2089	1306	439	302	370	294	274
98	2489	2111	1319	444	307	373	297	277
99	2515	2132	1333	450	313	375	299	279
100	2540	2154	1346	456	319	377	301	281
101	2565	2175	1360	461	324	380	304	284
102	2591	2197	1373	467	330	382	306	286
103	2616	2219	1387	473	336	384	308	288
104	2642	2240	1400	479	342	387	311	291
105	2667	2262	1414	484	347	389	313	293
106	2692	2283	1427	490	353	392	316	296
107	2718	2305	1440	496	359	394	318	298
108	2743	2326	1454	501	364	396	320	300
109	2769	2348	1467	507	370	399	323	303
110	2794	2369	1481	513	376	401	325	305
111	2819	2391	1494	519	382	403	327	307
112	2845	2412	1508	524	387	406	330	310
113	2870	2434	1521	530	393	408	332	312
114	2896	2455	1535	536	399	411	335	315
115	2921	2477	1548	541	404	413	337	317

Este gráfico serve apenas como referência ao usuário.



### Painel de controle e controle remoto

Painel de controle



Uso do painel de controle

POWER	ወ	Consulte a seção "Como ligar e desligar o projetor" nas páginas 13 ~ 14.
Enter		Pressione "Enter" para confirmar sua seleção de item.
ENTRADA		Pressione "ENTRADA" para selecionar um sinal de entrada.
MENU		Pressione "MENU" para abrir os menus de exibição em tela (OSD). Para sair do OSD, pressione "MENU" novamente.
Quatro Teclas Dir cionais de Seleçã	e- io	Use ▲▼◀▶ para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.
LED DA LÂM- PADA		Consulte o indicador LED do estado de fonte de luz do projetor.
LED de TEMP		Consulte o indicador LED do estado de tem- peratura do projetor.
LED de LIGA- DO/ESPERA		Consulte o indicador LED do estado de ener- gia do projetor.



### **Controle remoto**

Llso do controle remoto

Power CO	
Ment	-
	-      -
Blant Image Aspect VGA1 Freese HDM1 VGA2 Video HDM12 C G G G G	-
	/

Transmissor infravermelho	Envia sinais ao projetor.				
LED	Indicador LED.				
Energia 🕔	Consulte a seção "Como ligar e desligar o projetor" nas páginas 15-16.				
Sair	Pressione "Sair" para fechar o menu OSD.				
Ampliar	Ampliar a exibição do projetor.				
Reset	Retornar os ajustes e configurações aos valores padrões da fábrica. (exce- to para o contador de lâmpada)				
Reduzir	Reduzir a exibição do projetor.				
Enter	Confirma a seleção do item.				
Fonte	Pressione "Fonte" para selecionar um sinal de entrada.				
Auto	Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada.				
Quatro Teclas Direcionais de Seleção	Use ▲▼◀► para selecionar os itens ou fazer ajustes nas seleções.				
Trapézio +/-	Ajusta a distorção da imagem provo- cada pela inclinação do projetor.				
Volume +/-	Ajuste para aumentar/abaixar o volume.				
Rel. de aspecto	Use esta função para escolher a pro- porção desejada.				

### Uso do controle remoto



Menu	Pressione "Menu" para abrir os menus de exibição em tela (OSD). Para sair do OSD, pressione "Menu" novamente.
VGA1	Pressione "VGA1" para escolher co- nector de ENTRADA VGA 1.
Tela em Branco	Desliga/liga temporariamente o áudio e o vídeo.
HDMI1	Pressione "HDMI1" para escolher conector de ENTRADA HDMI 1.
HDMI2	Pressione "HDMI2" para escolher conector de ENTRADA HDMI 2.
VGA2	Pressione "VGA2" para escolher co- nector de ENTRADA VGA 2.
Vídeo	Pressione "Video" para escolher a fonte de vídeo composto.
Congelar tela	Pausar a imagem da tela. Pressione novamente para retomar a imagem da tela.
Imagem	Seleciona o modo de exibição a partir da Luminosidade, PC, Filme, Jogo e Usuário.



### Códigos remotos por infravermelho

	NEC_CODE						
Legenda da tecla	Código Pe	rsonalizado	Dados				
	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4			
Energia	FF	FF	E8	17			
Cima	FF	FF	E7	18			
Esquerda	FF	FF	E6	19			
Enter	FF	FF	F8	7			
4	FF	FF	F7	8			
Baixo	FF	FF	F6	9			
Menu	FF	FF	EB	14			
Zoom+	FF	FF	FB	4			
Sair	FF	FF	FF	0			
Auto	FF	FF	FA	5			
Reset	FF	FF	EA	15			
Entrada	FF	FF	E0	1F			
Zoom-	FF	FF	FE	1			
Trapézio+	FF	FF	F0	0F			
Trapézio -	FF	FF	E2	1D			
Volume-	FF	FF	F2	0D			
Volume+	FF	FF	BD	42			
Em branco/1	FF	FF	BE	41			
Imagem/2	FF	FF	F3	0C			
Aspecto3	FF	FF	E3	1C			
VGA1 /4	FF	FF	BF	40			
Congelar/5	FF	FF	EC	13			
HDMI1/6	FF	FF	E5	1A			
VGA2 /7	FF	FF	E4	1B			
HDMI2 /8	FF	FF	EF	10			
Vídeo-S/9	FF	FF	E1	1E			



### Menus de exibição em tela

O projetor tem menus multilingües de exibição em tela (OSD) que permitem ajustar a imagem e alterar uma variedade de configurações.

### Estrutura

**Nota:** Note que os menus exibidos na tela (OSD) variam de acordo com o tipo de sinal selecionado e o modelo do projetor que você está usando.

Principal menu	Submenu	Definição	
	Modo de imagem		Brilhante/PC/Filme/Jogo/Mistura./Usuário (Muda o Modo de Cor ao Modo de Usuário se o cliente mudar as configurações)
	Cor Da Parede		Branco/Amarelo Claro/Azul Claro/Rosa/Verde Escuro
	Luminosidade		
	Contraste		
Imagam	Nitidez		
Imagem	Saturação		
	Matiz		
	Gamma		
	Temperatura de Cor		
	Combinação de Côr	Branco/Verde/ Azul/Ciano/ Magenta/Amarelo	Matiz/Saturação/Ganho
	Rel. de aspecto		Auto/4:3/16:9/16:10
	Fase		
	Relógio		
Tela	Posição horizontal		
	Posição vertical		
	Zoom Digital		
	Orientação		Frontal/Teto Frontal/Traseiro/Traseiro-Teto
	Tamanho		



	Idioma		Inglês/Alemão/Francês/Italiano/Espanhol/ Polonês/Sueco/Holandes /Português/ Japonês/Chinês Tradicional/Chinês Simplificado/Coreano/Russo/Árabe / Noruegues/Turco/Dinamarquês
	Local do Menu		Superior Esquerdo, Superior Direito, Centro, Inferior Esquerdo, Inferior Direito
Configura-	Legendas		Desligar/CC1/CC2/CC3/CC4
ções	VGA OUT (Em espera)		Desligar/Ligar
	LAN (ESPERA)		Desligar/Ligar
	VGA-2 (Função)	Entrada/Saída	
	Modelo de teste		Desligar/Ligar
	Reajustar ao Padrão		Sim/Não
	Alto Falante		Ligar/Desligar
	Saída de Linha		Ligar/Desligar
	Microfone		Ligar/Desligar
Volume	Mudo		Ligar/Desligar
	Volume		
	Volume do microfone		
	Logotipo		Padrão/Utilizador
	Captura de Tela		
	Det aut origem		Ligar/Desligar
	Entrada		VGA-1,VGA-2, HDMI-1, HDMI-2,Vídeo, MULTIMÍDIA
	Desligar Auto. (Min.)		
Opções			Horas Usadas do SSI (Normal)
	Configurações		Horas Usadas do SSI (ECO)
	de SSI	Modo de Alimentação de SSI	Normal, ECO
	Alta altitude	Ligar/Desligar	
	Configurações de	Aviso do filtro	
	filtro	Lemb Limp	Sim/Não

		Nome do Modelo
		SNID
		Fonte
Opçoes	Informações	Resolução
		Versão de SW
		Rel. de aspecto
	3D	Desligar/Ligar
	Inverter 3D	Ligar/Desligar
		Frame Packing
20		Side-by-Side (Half)
30	Formato 3D	Top and Bottom
		Frame Sequential
		Field Sequential
	1080p @ 24	96 Hz/144 Hz
Interactivo	Configuração interativa	Ligar/Desligar (somente SKU interativo)
	Status	
	Cliente DHCP	Ligar/Desligar
	Endereço IP	
Estado da rede	Máscara de sub rede	
	Gateway	
	DNS	
	Endereço MAC	
	Nome do Grupo	
	Nome do Projetor	
	Local	
	Contacto	



### Como operar

- 1. Para abrir o menu OSD, pressione o botão "Menu" no controle remoto ou painel de controle.
- Quando o OSD for exibido, use as ▲ ▼ teclas para selecionar qualquer item no menu principal. Ao fazer uma seleção numa página em particular, pressione a tecla ► ou "Enter" para entrar no submenu.
- Use as ▲ ▼ teclas para selecionar o item desejado e ajustar as configurações usando a ◀► tecla.
- 4. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito acima.
- 5. Pressione "Enter" para confirmar; a tela retornará para o menu principal.
- Para sair, pressione "Menu" novamente. O menu OSD será fechado e o projetor salvará automaticamente as novas configurações.





### Imagem

	Imagem
<u> </u>	Modo de imagem Brilho
	Tor Da Parede Branco
	🔆 Brilho 50 🚃
	O Contraste 50
÷	Nitidez 15
4.0	Saturação 50
~~	🕝 Matiz 50 🚃
	Gamma 2
	Temp. da cor 5
30	Config. de cores 🗪
<b>*</b>	
	Selec. 🗢 Enter 🕨 Sair 🕅 📶

#### Modo de imagem

Há diversas predefinições de fábrica otimizadas para vários tipos de imagens. Use o botão ◀ ou ► para selecionar o item.

- Brilho: Para aumento de brilho.
- PC: Para apresentação em reuniões.
- Filme: Para reproduzir conteúdo de vídeo.
- Jogo: Para jogos.
- Utilizador: Memoriza as configurações do usuário.
- Mistura: Para aplicação de mistura.

#### Cor Da Parede

Use esta função para obter uma imagem de tela optimizada de acordo com a cor da parede. Você pode selecionar a partir de "Branco", "Amarelo Claro", "Azul Claro", "Rosa", e "Verde Escuro".

#### Brilho

Ajusta o brilho da imagem.

- ▶ Pressione o botão ◀ para escurecer a imagem.
- ▶ Pressione o botão ▶ para clarear a imagem.

#### Contraste

O contraste controla a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. O ajuste do contraste altera a quantidade de preto e branco na imagem.

- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir o contraste.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o contraste.





#### <u>Nitidez</u>

Ajusta a nitidez da imagem.

- "Nitidez", "Saturação" da "Matiz" só são suportadas no modo de Vídeo.
- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir a nitidez.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar a nitidez.

#### <u>Saturação</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

- Pressione o botão para reduzir a quantidade de saturação na imagem.
- Pressione o botão > para aumentar a quantidade de saturação na imagem.

#### Matiz

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

- Pressione o botão > para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.

#### Gamma

Isto lhe permite ajustar o valor de gama para obter o melhor contraste de imagem para a entrada.

#### Temp. da cor

Isto lhe permite ajustar a temperatura de cor. A temperaturas mais altas, a tela parece mais fria; a temperaturas mais baixas, a tela parece mais quente.

#### Config. de cores

Use estas configurações para o ajuste avançado das cores individuais de Vermelho, Verde, Azul, Ciano, Magenta e Amarelo.



Tela

	Ecrã
<u>∎Q</u>	Rel. de aspecto Automático
	Fase 15
	Relógio 0
a l	Posição horizontal 0
è	Posição vertical 0
<b>(</b> )	Zoom digital 0
•	E Keystone v. 0
	🛁 Orientação T. front
30	
<b>e</b>	
	Selec. 🗢 Enter 🕨 Sair 🚾

#### Rel. de aspecto

- Automático: Mantém a imagem com a proporção de larguraaltura originais e maximiza a imagem para encaixar os pixéis horizontais ou verticais originais.
- 4:3: A imagem será dimensionada para encaixar a tela e será exibida usando uma proporção de 4:3.
- 16:9: A imagem será dimensionada para encaixar a largura de tela e a altura será ajustada para exibir a imagem usando uma proporção de 16:9.
- 16:10: A imagem será dimensionada para encaixar a largura de tela e a altura será ajustada para exibir a imagem usando uma proporção de 16:10.

#### Fase

Sincroniza o sinal de vídeo da exibição com a placa gráfica. Se a imagem parecer instável ou piscando, use esta função para corrigi-la.

#### Relógio

Ajuste para obter uma imagem ideal quando houver uma tremulação vertical na imagem.

#### Posição horizontal

- ▶ Pressione o botão ◄ para mover a imagem para a esquerda.
- ▶ Pressione o botão ▶ para mover a imagem para a direita.



As variações da "Posição horizontal" e "Posição vertical" dependerão da origem de entrada.



### Posição vertical

- ▶ Pressione o botão ◄ para mover a imagem para baixo.
- ▶ Pressione o botão ▶ para mover a imagem para cima.

#### Zoom digital

- ▶ Pressione o botão ◀ para reduzir o tamanho de uma imagem.
- Pressione o botão ► para ampliar uma imagem no ecrã de projecção.

### Keystone v.

Pressione o botão ◀ ou ► para ajustar a distorsão da imagem verticalmente. Se a imagem parece trapezoidal, esta opção pode ajudar a tornar a imagem rectangular.

#### Orientação

- Frontal: A imagem é projectada directamente no ecrã.
- T. front: Esta é a seleção predefinida. Quando selecionada, a imagem aparecerá de cabeça para baixo.
- > Traseiro: Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa.
- T. tras: Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa de cabeça para baixo.



### Configurações

	Configurações						
<b>~</b> ~	💮 Idioma English						
	📴 Local do Menu 💼						
<b>~</b>	🚟 Legendas Desact						
	VGA Out (Em espera) Desact						
Čes –	LAN (ESPERA) Desact						
1.0	VGA-2 (Função) Entrada						
40	Padrão teste Desact						
	🗲 Repôr 🛛 🔿						
008							
30							
	Selec. 🗢 Enter 🕨 Sair 💵						

Idioma

Escolha o menu OSD de vários idiomas. Prima o botão ◀ ou ▶ no sub menu e utilize o botão ▲ ou ♥ para seleccionar sua Linguagem preferida. Prima ▶ no controlo remoto para finalizar a selecção.

Taal	
English	Polski
Deutsch	한국어
Svenska	Русский
Français	Español
المربوة	繁體中交
Nederlands	Italiano
Norsk	Português
Dansk	Türkçe
简体中交	日本語
Selecteren 🜩	Enter 🕨 Afsluiten 🔤

#### Local do Menu

Escolha a posição do menu na tela de exibição.

#### Legendas

Use esta função para habilitar o menu de legenda. Selecione uma opção de legenda apropriada: Desligar, CC1, CC2, CC3, e CC4.

#### VGA Out (Em espera)

Escolha "Activ" para habilitar a conexão de SAÍDA VGA.



### LAN (ESPERA)

Escolha "Activ" para habilitar a conexão de LAN. Escolha "Desact" para desactivar a conexão de LAN.

#### VGA-2 (Função)

- Entrada: Escolha "Entrada" para deixar a porta VGA funcionar como uma função de entrada VGA.
- Saída: Escolha "Saída" para ativar a função de saída VGA quando o projetor estiver ligado.

#### Padrão teste

Exibir um padrão de teste.

#### <u>Repôr</u>

Escolha "Sim" para retornar os parâmetros de todos os menus para as definições padrões da fábrica.



### Volume

44	~~	Voita	0 3000				osace	
-	③》	Volun	пе			- 19	5 💻	
۹»	<b>8</b> %)	Volun	ne do mi	icrof	one	1	5 💻	
<b>B</b>								
30								
<b>*</b>								
	s	elec.	\$		Enter	►		Sair

Activ Activ

#### Altifalante

- Escolha "Activ" para activar o alto-falante.
- Escolha "Desact" para desactivar o alto-falante.

#### Saída de Linha

- Escolha "Activ" para activar a função de saída de linha.
- Escolha "Desact" para activar a função de saída de linha.

#### Microfone

- Escolha "Activ" para activar o microfone.
- Escolha "Desact" para desactivar o microfone.

#### Cortar o som

- Escolha "Activ" para ativar a função Sem áudio mudo.
- Escolha "Desact" para desativar a função Sem áudio mudo.

#### Volume

- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir o volume.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o volume.

#### Volume do microfone

- ▶ Pressione o botão ◄ para diminuir o volume do microfone.
- ▶ Pressione o botão ▶ para aumentar o volume do microfone.



### Opções

	Opções						
• <b>•</b>	Logotipo Padrão						
	🔤 Captura de Tela 🛛 🛋						
<b>*</b>	🟥 Det aut origem Activ						
	📼 Entrada 🛛 🖚						
÷	🖉 Desligar Auto. (Min) 20 💻						
40	🚀 Ajuste da lâmpada 🛛 🕳						
~~	👗 Alta altitude 🛛 Desact						
	Aviso Filtros (Hora) 🗪						
	🙄 Informações 🛛 🖚						
30							
<b>*</b>							
	Selec. 🜩 Enter 🕨 Sair 🛄						

### <u>Logotipo</u>

Use esta função para configurar a tela inicial desejada. Se as mudanças forem feitas, elas tomarão efeito da próxima vez que o projetor for ligado.

- Padrão: A tela de inicialização padrão.
- Utilizador: Use a imagem salva da função "Captura de Tela".

#### Captura de Tela

Pressione o botão ► para capturar uma imagem do filme que está sendo exibido atualmente na tela.



### Det aut origem

- Ligar: O projetor procurará outros sinais se o sinal de entrada actual for perdido.
- Deslig.: O projetor apenas buscará a conexão atual de entrada.

#### <u>Entrada</u>

Pressione o botào ► para habilitar/desabilitar as fontes de entrada. O projetor não procurará pelas entradas que não forem selecionadas.

Entrada		
VGA-1	×	
VGA-2		
HDMI-1		
HDMI-2		
Video		
MULTIMÍDIA		
Selec. 🔶	Enter 🕨 Sair	Menu



- Para uma captura correta do logotipo, assegure-se de que a imagem na tela nãio exceda a resolução original do projetor. (WXGA: 1280 x 800).
- "Captura de Tela"
  não está disponível
  quando 3D for habili- tado.
- Antes de ativar esta função, recomendase de configurar "Proporção de Aspecto"para "Auto"..
- Quando a fonte automática estiver ligada o sistema irá pesquisar fonte de multimédia se o usuário nunca escolheu a fonte de multimédia ou ignorará a fonte de multimédia.



### Desligar Auto. (Min)

Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado quando nenhum sinal estiver sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).

### Ajuste da lâmpada

Consulte a página 32.

### Alta altitude

- Ligar: Os ventiladores embutidos funcionam a alta velocidade. Selecione esta opção ao usar o projetor em altitudes acima de 2500 pés/762 metros ou mais altas.
- Deslig.: Os ventiladores embutidos funcionam automaticamente a uma velocidade variável de acordo com a temperatura interna.

#### Aviso Filtros (Hora)

- Aviso Filtros (Hora): Configurar o aviso do tempo do filtro.
- Lembrete de Limpeza: Selecione "Sim" para reajustar o contador de horas do filtro de pó após a substituição ou limpeza do filtro de pó.

#### Informações

Exibe as informações do projetor com nome do modelo, SNID, fonte, resolução e versão de software, e proporção de aspecto na tela.



 "Preto Dinâmico" é disponível quando .
 "Modo Côr" estiver configurado para "Filme".

Quando "Preto Dinâmico" está disponível, a seleção "Modo de Energia Laser" não está disponível.





### | Opções Configurações de Laser

### Horas Usadas do Laser (Normal)

Mostra o tempo de projeção do modo normal.

#### Horas Usadas do Laser (ECO)

Mostra o tempo de projeção do modo ECO.

#### Md En Láser

- Normal: Modo normal.
- ECO: Utilize esta função para reduzir o brilho da lâmpada, o que reduzirá o consumo de energia e aumentará a vida útil da lâmpada.






- "Frame Sequential" é suportado pelos sinais de entrada DLP Link 3D do conector VGA/HDMI.
- "Frame Sequential" / "Field Sequential"são suportados por sinais de entrada HQFS 3D do conector Composto/ Vídeo-S.
- "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom" são suportados por sinais de entrada HDMI 1.4a 3D.

#### <u>3D</u>

- Automático: Quando um sinal de identificação HDMI 1.4a 3D é detectado, a imagem 3D é selecionada automaticamente.
- Escolha "Activ" para activar a função 3D.

3D

▶ Escolha "Auto" para detectar sinal 3D automaticamente.

#### Inverter 3D

Se uma imagem discreta ou sobreposta for vista ao utilizar óculos DLP 3D, você deve executar "Inverter" para obter a melhor combinação da seqüência de imagem para obter a imagem correta.

#### Formato 3D

Use este recurso para selecionar o formato 3D. Opções são: "Frame Packing", "Side-by-Side (Half)", "Top and Bottom", "Frame Sequential", e "Field Sequential".

#### <u>1080p@24</u>

Utilize este recurso para selecionar a taxa de atualização 96 ou 144Hz ao utilizar óculos 3D no empacotamento de quadro 1080p @ 24.



### LAN





#### Status

Exibe o status de conexão de rede.

#### Para IP, Máscara de sub-rede, Gateway e atribuição de configuração DNS acesse a página de controle de web. Para saber como acessar a página de

controle da web

a página 36.

por favor consulte

### DHCP

Faça as configurações DHCP.

- Ligar: Escolha "Activ" para permitir que o projetor obtenha um endereço IP automaticamente da sua rede.
- Deslig.: Escolha "Desact" para atribuir configuração de IP, Máscara de Sub-rede, Gateway, e DNS manualmente.

#### Endereço IP

Exibir um endereço de IP.



#### Máscara de Sub-rede

Exibir o número da máscara de sub-rede.

▲	
0 0 0 0	
•	



#### Gateway

Exibir o gateway padrão da rede conectada ao projetor.

#### DNS

Exibir o número DNS.

DNS							
	0	0	0	0			
	▼						

#### Endereço MAC

Exibir o endereço MAC.

#### Nome do Grupo

Exibir o nome do grupo.

#### Nome do Projetor

Exibe a nome do projetor.

#### Local

Exibe o local do projetor.

#### Contato

Exibe a informação do contacto.



#### Como usar o nevageador de rede para controlar o seu projetor

 Ligue DHCP para permitir que um servidor DHCP automaticamente sedigne um IP, ou manualmente digite a informação de rede requerida.

🚑 Status	Connect
C DHCP	010
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
dus DNS	172.16.1.1

- 2. Então selecione aplicar e pressionar o botão OK para completar o processo de configuração.
- Abra seu navegador de internet e digite o Endereço IP pela tela OSD LAN então a página da web será exibida como abaixo:

			1005	100	Conact in hep
Power	Vol -	Mute	Vol +	_	_
Sources List					Interface 2.7.2.7
VGA - 1	· ·				
			Mer	u 🔺	
				Enter	
Shar	pness				_
CONCRESTRON				Đ	pansion Options



Quando você usou o endereço de IP do projetor, você não poderá se ligar ao servidor de serviço. 4. Baseado na página de web para a seqüência de entrada no guia [ferramentas], o limite para o Comprimento-Entrada está na lista abaixo ("espaço" e a outra tecla de pontuação incluídos):

Categoria	Item	Comprimento- Entrada (carac- teres)	
O antrala da	Endereço IP	15	
Controle de	IP ID	2	
oreation	Porta	5	
	Nome do Projetor	10	
Projetor	Local	9	
	Atribuído a	9	
	DHCP (Activado)	(N/A)	
	Endereço IP	15	
Configuração de Rede	Máscara de sub rede	15	
	Gateway padrão	15	
	Servidor DNS	15	
	Activado	(N/A)	
Senha do Usuário	Nova Senha	15	
	Confirmar	15	
	Activado	(N/A)	
Senha do Admin	Nova Senha	15	
	Confirmar	15	





#### Ao fazer uma conexão direta de seu computador com o projetor

Passo 1: Encontre um Endereço de IP (192.168.0.100) peça função LAN do projetor.

IP Address 192 168 000 100

- Passo 2: Selecione aplicar e pressionar o botão "Enter" para enviar a função ou pressione a chave "menu" para sair.
- Passo 3: Para abrir as Conexões de Rede, clique em Iniciar, clique em Painel de Controle, clique em Conexões de Rede e Internet, e então clique em Conexões de Rede. Clique na conexão que você deseja configurar, e então, sob Tarefas de Rede , clique em Alterar configurações desta conexão.
- Passo 4: Na guia Geral, sob Esta conexão usa os seguintes itens, clique em Protocolo de Internet (TCP/IP), e então clique em Propriedades.



- Passo 5: Clique em **Usar o seguinte** endereço de IP, e digite conforme mostrado abaixo:
  - 1) Endereço de IP: 192.168.0.100
  - 2) Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
  - 3) Gateway padrão:192.168.0.254



Passo 6: Para abrir as Opções de Internet, clique no navegador de internet IE, clique em Opções da Internet, clique na guia **Conexões** e clique em "Configurações de LAN...".



Passo 7: A caixa de diálogo Configuração de Local Area Network (LAN) aparece. Na área do Servidor Proxy, cancele o quadro de marcação Use um servidor proxy para seu LAN, em seguida clique no botão "OK" duas vezes.

Use autor	natic configuration s	cript		
	http://192.168.1	.4/proxy.pac	_	
cy server				
Use a pro dial-up or	xy server for your L	AN (These sett	ings will not ap	ply tr
Use a pro dial-up or	xy server for your L VPN connections).	AN (These sett	ings will not ap	ply tr
vy server Use a pro dial-up or Address:	xy server for your L VPN connections).	AN (These sett Port: 312	ings will not ap	ply to

Passo 8: Abra seu IE e digite o endereço IP do 192.168.0.100 na URL e em seguida pressione a tecla "Entrar".



#### Ferramenta de Controle Crestron Room View

Crestron RoomView<sup>™</sup> proporciona uma estação de monitoramento central para 250+ sistemas de controle em uma única rede Ethernet (mpode ser mais, o número depende da combinação de ID IP e endereço IP). Crestron RoomView monitora cada projetor, incluindo o estado on-line do projetor, energia do sistema, vida da lâmpada, configuração da rede e defeitos de hardware, mais o atributo personalizado como definido pelo Administrador. O Administrador pode adicionar, eliminar, ou editar a informação da sala, informação de contacto e eventos, que são registrados automaticamente pelo software para todos os usuários. (UI de Operação como mostrado na imagem seguinte).

#### 1. Tela Principal

HTV25R~1.RVD - RoomView Express		1-22	mann.	Starra B	C. A. CART				×
<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>W</u> indow <u>H</u> elp									
🛛 🖡 🕄 📓 🛣 📓 🖼 🦻	0 ?								
E All Rooms	Name	Location	Online	Log	System Power	<b>Display Power</b>	Display Usage	Help	Sched
test	Projector	Here	*	1					
ALL ROOMS									



Função RoomView de Crestron é definida de acordo com os modelos e especificações do produto.

### 2. Editar Sala

Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Brow
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 • 41794	
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
J	



#### 3. Editar Atributo

Attribute Properties Signal Name: Display Power	Off On Graphic:
Device: None	
Join Number: 5 De	fault Max, Value: 1
Options Apply attribute to all rooms	✓ Display on main view
Apply attribute to all contacts	Show on context menu Advanced

#### 4. Editar Evento

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digital 👻		Repeat event
Join: 9		
Schedule	Weekdavs	Weekends
	Monday	Saturday
End Date: 2010/ 9/ 2 -	✓ Tuesday	Sunday
Time: 0:00:00	Vednesday	
	Thursday	
	🔽 Friday	

Para maiores informações, visite: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.



### Acessando Arquivos de Multimídia

Este projetor suporta dois métodos para projetar os arquivos de mídia (fotos, vídeos, música, documentos) armazenados nos seguintes dispositivos:

- a. através do conector sem fio (opcional) acessa de modo sem fio os arguivos de mídia armazenados no seu telefone móvel, tablet PC, computador portátil, ou computador de mesa.
- b. através da unidade flash USB acessa diretamente os arquivos de mídia armazenados no dispositivo.

#### Como acessar o modo de Multimídia

1. Conectar um conector sem fio ou uma unidade flash USB no conector USB atrás do projetor.



- No modo de fonte de multimídia a tecla menu do teclado é utilizada como tecla SAIR. O usuário pode pressionar a tecla "Energia" no teclado e pressionar a tecla "MENU" para mostrar menu OSD no modo de fonte de multimídia.
- \* Quando a fonte automática estiver ligada o fonte de multimédia se o usuário nunca escolheu a fonte de multimédia ou ignorará a fonte de multimédia.
- o projetor irá reiniciar
   automaticamente o sistema de multimídia e voltar ao menu Multimídia se não houver qualquer ação após algumas horas.



sistema irá pesquisar 2. Pressione "ENTRADA" no controle remoto ou no painél de controle para ligar o projetor. Quando o menu de entrada aparecer, pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar "Multimídia" e a tecla "Entrar" para confirmar.



#### Exibição do Dispositivo Móvel

Para acessar os arquivos de mídia armazenados no seu dispositivo móvel ou tablet PC, faça o seguinte:

1. No menu *Multimídia*, selecione Mobile/Tablet.

 Multimedia 🗢 🖳
Mobile/Tablet
Laptop
Desktop
USB Disk
Settings

 No seu dispositivo móvel ou tablet PC, descarregue o aplicativo "EZ-view" do App Store (iOS) ou Play Store (Android).

	Display ile / Tablet		
Install app "EZview" from Google/app store	2 Enable your phone WIFI function, and search for AP to connect.	3 Enter password	Open "EZview" and enter PCTOOL password
	AP Name	Password	5997

- Ative a função WiFi do seu dispositivo móvel ou tablet PC, e procure o nome AP listado na lista de rede Wi-Fi.
- Na conexão inicial WIFI, será lhe pedido a digitar a senha. Digite a senha conforme Nome AP da tela como descrito no passo 2.
- 5. Inicie o aplicativo "EZ-View" e digite a senha PCTOOL como descrito no passo 3
- Aguarde até que a conexão esteja estabelecida. Os arquivos de mídia no seu dispositivo móvel ou tablet PC pode ser acessado usando o projetor.



#### Exibição do Computador Portátil

Para acessar os arquivos de mídia armazenados no seu computador portátil /notebook, faça o seguinte:

1. No menu Multimídia, selecione Computador Portátil.

	Multimedia	◆ ┯
	Mobile/Tablet	
	Laptop	
	Desktop	
	USB Disk	
202	Settings	

2. Ative a função WiFi do seu computador portátil /notebook, e procure o nome AP listado na lista de rede Wi-Fi.

		dia Display ptop	<b>—</b>
1	2	3	4
Enable your laptop WIFI function, and search for AP to connect.	Enter password	open browser and enter ip address below and select & install application by OS	open EZview and enter control code on the left-down side of the screen
AP Name	Password	IP Address	Control Code 8856

- 3. Na conexão inicial WIFI, será lhe pedido a digitar a senha. Digite a senha como descrito no passo 2.
- 4. Abra seu navegador de web e digite o endereço IP sob a mesma sub-rede. Em seguida selecione "Wifi" no lado esquerdo da página de web para instalar a aplicação necessária ao funcionamento do sistema.
- Após completada a instalação. Inicie o aplicativo "EZ-view" e digite o código de controle mostrado no lado direito inferior da tela.



 Aguarde até que a conexão esteja estabelecida. Os arquivos de mídia no seu computador portátil/notebook podem ser acessados usando o projetor.

#### Exibição no Computador de Mesa

Para acessar os arquivos de mídia armazenados no seu computador de mesa, faça o seguinte:

1. No menu *Multimídia*, selecione Computador de Mesa.

	Mult	imedia	
	Laptop		
	Desktop		
	USB Disk		
A CONTRACTOR	Settings		

 Abra seu navegador de rede e digite o endereço IP. Em seguida selecione "Wifi" no lado esquerdo da tela e instale a aplicação necessária ao funcionamento do sistema.





- Após completada a instalação. Inicie o aplicativo "EZ-view" e digite o código de controle mostrado no lado direito inferior da tela.
- Aguarde até que a conexão esteja estabelecida. Os arquivos de mídia no seu computador de mesa podem ser acessados usando o projetor.

#### EZ-View

- 1. Antes de abrir o aplicativo EZ-View, o usuário deve inserir a senha mostrada na tela.
- O aplicativo fornece a seguinte função para espelhamento de imagem.
- Seleção de Modo: o modo gráfico fornece taxa de atualização mais lenta e imagem com melhor qualidade. Modo de vídeo têm melhor desempenho de atualização para exibir vídeo.
- 4. Seleção de exibição: pode exibir o desktop ou extensão desktop no seu computador portátil ou PC.
- 5. Tela dividida: pode espelhar diferentes usuários na tela. Número máximo de telas é quatro.

Control the proje	ctor via web page	Link
lode		
Graphic	O Video	
isplay		
	<ul> <li>Extension</li> </ul>	
plit Screen		
0	0 💶 🛛 💶	Change Layout

#### Exibição do Armazenamento USB

Para acessar os arquivos de mídia armazenados na sua unidade flash USB, faça o seguinte:



#### Animações do PowerPoint não são suportadas.

 Para detalhes sobre a lista de suporte MMA consulte os apêndices.



#### Formato de Arquivo Suportado

Categoria de Multi- mídia	Formato de ficheiro
Foto	BMP, JPG, PNG
Música	MP3, WMA
Vídeo	AVI, MOV, MP4, RM, RMVB, DAT, MPG, ISO, TS, MKV, VOB, e WMV
Documento	WORD, EXCEL, PPT*, PDF

 No menu *Multimídia*, selecione USBDisco. Às vezes a seleção USB é mais lenta. Este é resultado de mídia USB pronta.



 Use as ▲ ▼ teclas para selecionar a categoria de arquivo e pressione a tecla "Enter".





3. Use as teclas ▲ ▼ ara selecionar o arquivo para ver/reproduzir e pressione "Entrar" para confirmar.

#### Foto

 Selecionando a foto entrará para a lista de arquivos. Use teclas sima, baixo, esquerdad, direita para selecionar a imagem.



 Selecione uma imagem e pressione a tecla enter . Pressione a tecla enter para mostrar a barra de ferramenta, pressione a tecla para exibir barra de ferramentas. A barra de ferramentas inclui rotação, tela inteira (mantém a proporção inicial), imagem anterior, imagem seguinte, slides, excluir informações da imagem e sair. Usuério dovo pressionar primeiro a toda "Enter" para

Usuário deve pressionar primeiro a tecla "Enter" para selecionar uma das funções de barra de ferramentas e depois continuar pressionando a tecla "Enter" das diferentes opções para a função. Em seguida, pressione esquerda/direita para a função anterior/seguinte. Mas quando o usuário seleciona a rotação/zoom, o usuário pode pressionar a tecla "Enter" para alternar entre as diferentes opções. Usuário pode pressionar "Sair" tecla para sair da função.





Funções	Definidas
∲a	Mudança de grau: 0, 90, 180, 270 Digite looping de tecla Tecla de retorno sai e não salva função
٩	Ampliar: x1, x2, x3, x4 Digite looping de tecla No modo de ampliação, use teclas de flechas para mover o conteúdo. Tecla de retorno sai e não salva função
X	Tela inteira Mantenha a proporcão de imagem e não salve função
H4	Imagem anterior
•••	Imagem seguinte
2	Show de slides Pressione para iniciar e pressione novamente para parar
Ш́т.	Excluir do disco USB
	Copiar para a memória interna Não suportar neste modelo
È	Informações
Ļ	Feche a barra de ferramentas

#### Vídeo

1. Selecionando o vídeo entrará para uma lista de arquivos Use tecla cima e baixo para selecionar o arquivo de vídeo.

 /usb6/007惡魔四伏 Spectre.2015.10	80p.BluRay.H264.AAC-RARBO	3.mp
▲ 007惡魔四伏 Spectre.2015.1080p.	BluR 28	94 MB
<b>8280</b>	2016-11-04 07:13	
8280test	2016-11-04 07:15	
Full Metal Jacket 1987.Remastered.	True. 26	62 MB
Subtitle	2016-11-04 07:16	
Test	2016-11-04 07:17	
test_video_for_all	2016-11-04 07:19	
C VG872C	2016-11-04 06:32	
◆ 唐伯虎點秋香 1080p.mp4	2016-05-20 09:13 17	43 MB



2. Selecione o arquivo de vídeo e pressione a tecla enter para reproduzir o vídeo.

Pressione a tecla enter para mostrar a barra de ferramenta, pressione a tecla para exibir barra de ferramentas.

Funções	Tecla definida
Retroceder	Tecla esquerda
Avançar	Tecla direita
Reproduzir/ pausa	Enter
Modo Display	Somente mostra se o modo de reproduzir foi repetido ou único Para configurar o modo de reprodução, o usuário pode usar Modo configurações/Vídeo/Repetir para alterar o modo de repetição



#### Música

1. Selecionando a música vai entrar para a lista de arquivos. Use tecla cima e baixo para selecionar o arquivo de áudio.



Music		
	/usb6/测试/音樂/mp3/08 CLOSE TO YO	U - BONNIE LAM.mp3
	_	
	A304-MP3_320kps.mp3	2007-08-30 07:08 9 MB
	02 DESPERADO - SUSAN WONG.mp3	2008-02-28 08:11 8 MB
	03 TAMMY - BONNIE LAM.mp3	2008-02-28 08:11 7 MB
	07 MOON RIVER - MIMI L0.mp3	2008-02-28 08:12 8 MB
	08 CLOSE TO YOU - BONNIE LAM.mp3	2008-02-28-08:12 10 MB
	·•· 1kHz-10dB_sin.mp3	2008-04-18 15:35 5 MB
	IKhzOdB.mp3	2008-04-18 15:35 2 MB
	· a thousand miles.wma	2007-12-14 12:32 2 MB
	A302-MP3_192kps.mp3	2007-08-30 07:06 7 MB

2. Selecione o arquivo de áudio e pressione a tecla enter para tocar a música.



Funções	Tecla definida
Arquivo anterior	Tecla cima
Arquivo seguinte	Tecla baixo
retroceder	Tecla esquerda
Avançar	Tecla direita
Reproduzir/ pausa	Enter
Modo Display	Somente mostra se o modo de reproduzir foi repetido ou único Para configurar o modo de reprodução, o usuário pode usar Modo configurações/Música/Repetir para alterar o modo de repetição



#### **Office Viewer**

1. Selecionando visualizador office irá entrar para a lista de arquivo.

Use tecla cima e baixo para selecionar o arquivo de documento.

w P. Office viewer			
		/usb6/VG872C/SP-1804_v1.4.14/v	1.4.14 (SP-1804)/Driver/InstDII/Is
		Readme.txt	2014-12-14 14:26 1 KB
		CDM_20160530113612.txt	2016-05-30 03:36 1 KB
		license.txt	2004-04-14 17:57 1 KB
		readme.txt	2004-05-08 10:52 1 KB
		ReadMe.txt	2004-04-14 17:56 1 KB
		LogoVerificationReport.pdf	2010-08-11 04:54 41 KB
		2176 Release Info.DOC	2005-12-12 15:29 10 KB
		vcom driver install.doc	2011-05-31 02:00 239 KB
		Readme.txt	2004-04-14 17:56 1 KB

2. Selecione um documento e pressione a tecla enter. Pressione a tecla enter para mostrar a barra de ferramenta, pressione a tecla para exibir barra de ferramentas.

A barra de ferramentas inclui tela panorâmica, zoom, menos zoom, informações.

Funções	Definidas
	Deslocar conteúdo para esquerda Entrar a tecla a ser usada
$(\mathbf{f})$	Deslocar conteúdo para direita Entrar a tecla a ser usada
	Deslocar conteúdo para cima Entrar a tecla a ser usada
	Deslocar conteúdo para baixo Entrar a tecla a ser usada
Ð	Ampliar Entrar a tecla a ser usada
9	Reduzir Entrar a tecla a ser usada
	Modo Display Ver a nota 3





Feche a barra de ferramentas Entrar a tecla a ser usada

- \*Nota 1. O tempo de decodificação depende da quantia de objetos incorporados no arquivo de documento, não depende do tamanho do arquivo.
- \*Nota 2. Visualizador Office configurará a taxa de exibição para cada arquivo de documento.
- \*Nota 3. Comportamento do modo de exibição:



- Selecione o modo de exibição e pressione a tecla enter, em seguida use tecla direita/esquerda para selecionar"ajustar para a tela, ajustar no topo, ajustar para a tela"e pressione a tecla enter para confirmar.
- 2. Digite a tecla Sair para deixar o modo de exibição, em seguida use a tecla direita/esquerda para selecionar outras funções.

#### Fazendo as Configurações de Multimídia

Para alterar as configurações, faça o seguinte:

1. No menu *Multimídia*, selecione Configurações.



 Use as ▲ ▼ teclas para selecionar a opção do menu desejado e pressione "Entrar" para entrar o sub menua tecla.





- Sistema: Selecione esta opção para exibir a versão de firmware e atualizar o firmware.
- Video: Selecione esta opção para alterar a proporção da exibição e defina o modo de repetição.
- Foto: Selecione esta opção para alterar a proporção da exibição de slides, o padrão e a duração de apresentação de diapositivos.
- Música: Selecione esta opção para definir o modo de repetição.
- WiFi: Selecione esta opção para configurar a conexão Wi-Fi.
- Use as ▲ ▼ teclas para selecionar ajustar/selecionar a configuração e pressione "Entrar" para confirmara tecla.

#### Configuração de WiFi

Para configurar WIFI, o usuário deve configurar o AP e o modo cliente. Ele depende da topologia da rede ilustrada abaixo.





✓ Configuração de AP

A configuração de AP define o SSID entre o projetor e usuário de PC. O projetor atua como um ponto de acesso WIFI. PC/ Laptops conectados a esse ponto de acesso WIFI podem usar o espelhamento de multimídia/função de transmissão com o software EZ-View. Esta configuração é semelhante com o ponto de acesso, o usuário pode definir o nome do SSID e a senha aqui.

✓ Configuração de modo Cliente.

No cartão de Multimídia, o projector pode ser um ponto de acesso mas também um cliente de um ponto de acesso WIFI público. Em outras palavras, o projetor tem capacidade de conexão sem fio à internet. Semelhante com o computador conectado à Internet, o usuário deve define uma senha e selecionar ponto de acesso público adequado. Usuários podem conectar o projetor e seu ponto de acesso à internet via conexão Wifi. Se o projetor já se conecta à Internet via RJ45, o usuário pode ignorar a configuração aqui.

O usuário pode usar a tecla esquerda/direita para alternar a configuração entre o AP e a configuração do modo de cliente. Use tecla cima/baixo para mover para cada item da configuração.

AP S	etting	AP List (Client Mode)
		ON
SSID	EZ Mobile-791197	
Security	WPA2	
PSK	87654321	
	V X	

Na configuração de AP, o utilizador pode definir o nome do SSID e definir a senha no item PSK. Item de segurança não tem capacidade para alterar, somente a criptografia WPA2 é suportada no modo AP.



A seguir estão as etapas para configurar o item.

 Use tecla cima/baixo para controlar o foco azul e para selecionar item de SSID e em seguida pressione a tecla enter. Um teclado virtual aparecerá e o SSID será liberado para a entrada do usuário. Quando a entrada for concluída, pressione a tecla sair no controle remoto e navegue com a tecla cima/ baixo para proceder ao item anterior/seguinte.

AP S	etting	AP List (Client Mode)
SSID Security PSK	WPA2 87654321	ON (
1 2 3 Teb 0 4	4 5 5 7 8 9 0 ba •	2

 Use tecla cima/baixo para chegar ao PSK item. Em seguida, siga o procedimento conforme o caso 1 para entrar o PSK. São necessários 8 caracteres.





3) Depois disso, mova a tecla para cima/baixo para selecionar "V" e em seguida pressione a tecla Enter para concluir a configuração de AP. Cartão de mídia do projetor será reiniciado e você precisará aguardar alguns segundos. Se você quiser cancelar a configuração, mova ao botão "X" e em seguida pressione a tecla enter. A configuração de SSID e PSK retornará para a configuração original.

AP S	setting	AP List (Client Mode)
		ON 0
SSID	EZ Mobile-791197	
Security	WPA2	
PSK	87654321	

Se o projetor precisa se conectar à Internet com fios, o usuário tem de configurar o modo de cliente. Use a tecla direita/esquerda para mover a janela ativa para modo de cliente e configurar com os procedimentos seguintes.

 Use a tecla cima ou baixo para controlar o foco azul e para selecionar "ligado" para a Lista AP (Modo cliente) em seguida pressione a tecla enter.

AP Setting		AP List (Client Mode)
		ON
SSID	EZ Mobile-791197	
Security	WPA2	
PSK	87654321	
	V X	



 Use a tecla cima/baixo para escolher o roteador WIFI que você deseja se conectar e pressione a tecla enter.

AP Setting		AP List (Client Mo	ode)
		ON dlink-123	OF
SSID	EZ Mobile-791197	elien	
Security	WPA2	Actions_TPE_14F	
PSK	87654321	EZCastPro_EF486D6A	
		HDCastPro_EF49AAD3	
		HK-PD-03	
	✓ X	Lotuspec	
		EZProjector_061094FD	

 Depois de escolher o ponto de acesso, o usuário deve introduzir a senha no lado esquerdo da janela de PSK e selecionar OK para continuar.

AP Setting	AP List (Client Mode	e)
	ON	0
SSID dlink-123	dlink-123	
PSK	elien	
OK Cancel	Actions_TPE_14F	
	EZCastPro_EF486D6A	
	HDCastPro_EF49AAD3	
	HK-PD-03	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = bks	Lotuspec	
Tab q w e r t y u i e p [ ]	EZProjector_061094FD	

 Status de conexão será exibido no lado inferior e vai mostrar se conexão foi concluída corretamente. Verificar se o sinal do ponto de acesso está exibido em cor azul.





Por razões de segurança, item de segurança não têm capacidade para alterar, somente a criptografia WPA2 é suportada no modo AP. Na configuração de modo de cliente, WPA/WPA2 são suportados.

AP Se	etting		AP List (Cli	ent Mode	)
		7 [		ON	0
			dlink-123		
SSID	EZ Mobile-791197		elien		
Security	WPA2		Actions_TPE_14F		
PSK	87654321		EZCastPro_EF486	6D6A	
			HDCastPro_EF49	AAD3	1
			HK-PD-03		1
	V X		Lotuspec		
			EZProjector_0610	094FD	
	Connecting	ξto dlink-	123		(r.
Wit	Connecting	to dlink-	123	opt Mode	(1)
Wit AP Se	Connecting	g to dlink-	123 AP List (Cli	ent Mode)	
Wit AP Se	Connecting ii Concurrent Mode etting	ς to dlink-	AP List (Cli	ent Mode)	(h. ) )
Wit AP Se	Connecting ii Concurrent Mode etting	s to dlink-	AP List (Cli	ent Mode	( ) ) ) )
With AP Se SSID	Connecting ii Concurrent Mode etting EZ Mobile-791197	g to dlink-	AP List (Cli dlink-123 elien Actions_TPE_14F	ent Mode	( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
With AP Se SSID Security	Connecting ii Concurrent Mode etting EZ Mobile-791197 WPA2	ţ to dlink-	AP List (Cli dlink-123 elien Actions_TPE_14F ECcastPro_EF488	ent Mode)	
With AP Se SSID Security PSK	Connecting EZ Mobile-791197 WPA2 87654321	ţ to dlink-	AP List (Cli dlink-123 elien Actions_TPE_14F EZCastPro_EF486 HDCastPro_EF486	ent Mode; ON	
With AP Se SSID Security PSK	Connecting Fi Concurrent Mode etting FZ Mobile-791197 WPA2 87654321	ţ to dlink-	AP List (Cli dlink-123 ellen Actions_TPE_14F EZCaStPro_EF486 HDCastPro_EF498	ent Mode) ON SDGA	(h ) °
With AP Se SSID Security PSK	Connecting ii Concurrent Mode etting EZ Mobile-791197 WPA2 87654321	to dlink-	AP List (Cli dlink-123 elien Actions_TPE_14F EZCastPro_EF486 HDCastPro_EF496 HK-PD03 Lotuspee	ent Mode) ON	(h ) ° · · · ·

Connect successfully ,soft\_ap will re\_start !



# Instalação e limpeza do filtro de pó opcional

Recomendamos que você limpe o filtro de pó a cada 500 horas de funcionamento ou mais frequentemente se você estiver usando o projetor em um ambiente empoeirado.

Quando a mensagem de aviso aparece na tela, faça o seguinte para limpar o filtro de ar:



–○ Procedimento de Limpeza do Filtro de ar: 으

- 1. Desligue o projetor pressionando o botão de "U" alimentação.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.
- 3. Puxe para fora o filtro de pó, como mostrado na ilustração. 1
- 4. Remova cuidadosamente o filtro de pó. Em seguida, limpe ou troque o filtro. 2 Para instalar o filtro, inverta os passos anteriores.
- Ligue o projetor e em seguida zere o contador do uso de filtro depois de substituir o o filtro de pó.

### Lista de suporte MMA

### Imagem

Formato de imagem	Perfil	Espaço de Cor	Limitação de tamanho
		YUV400	8000 x 6000
		YUV420	8000 x 6000
	Linha de base	YUV422	8000 x 6000
		YUV440	8000 x 6000
		YUV444	8000 x 6000
JPEG	Progressivo	YUV400	
		YUV420	
		YUV422	Largura <= 10240 & Altura <= 6400
		YUV440	
		YUV444	
BMP	Sem limite	Sem limite	Sem limite

### Áudio

Formato de Áudio	Frequência da amostragem (KHz)	Taxa de Bit (Kbps)
MP1/MP2/MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
OGG	8-48	64-320
ADPCM-WAV	8-48	32-384
PCM-WAV	8-48	128-1536

Vídeo

Extensões de arquivo	Áudio/ Vídeo	Codec	Suporte de Nível / Perfil	Explicação
		MJPEG	Até 1080P 30fps 80Mbps	
		H.264/AVC	Até Alto perfil, Níveis 1 - 4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Suporta menos de 6 quadros de referência
		XVID	Até o perfil Simples Avançado (1080P 30fps 30Mbps)	
.avi .mkv	Vídeo	WMV3 (WMV Ver 9)	Até o Perfil Principal; Nível Baixo, Médio (1080P 30fps 25Mbps)	
		MPEG2	Perfil Principal; Níveis Baixo, Médio (1080P 30fps 30Mbps)	
		MPEG4	Perfil Avançado Simples (Fotograma), Níveis 0 - 5 (1080P 30fps 30Mbps)	
.avi	Vídeo	VC-1	Perfis Simples e Principal; Níveis Baixo, Médio e Alto (1080P 30fps 25Mbps)	Não suporta VC-1 Perfil Avançado
	Áudio	MPEG-1 Camada I, II		
		MPEG-1 Camada III (mp3)		
		PCM		
		ADPCM		

ts	Vídeo	MPEG2	Perfil Principal; Níveis Baixo, Médio (1080P 30fps 30Mbps)	
.IS		H.264/AVC	Até Alto perfil, Níveis 1 - 4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Suporta menos de 6 quadros de referência
	Vídeo	MPEG-1 Camada I, II		
.ts		MPEG-1 Camada III (mp3)		
		LPCM		
	Vídeo	MPEG1	Perfil Principal; Níveis Baixo, Médio (1080P 30fps 30Mbps)	Não suporta imagem-D
.dat		MPEG2	Perfil Principal; Níveis Baixo, Médio (1080P 30fps 30Mbps)	
.vob .mpg .mpeg	Áudio	MPEG-1 Camada I, II		
		MPEG-1 Camada III (mp3)		
		LPCM		
	Vídeo	MPEG4	Perfil Avançado Simples (Fotograma), Níveis 0 - 5 (1080P 30fps 30Mbps)	
.mov .mp4		H.264/AVC	Até Alto perfil, Níveis 1 - 4.1 (1080P 30fps 25Mbps)	Suporta menos de 6 quadros de referência
		AMR		
	Áudio	PCM		
		ADPCM		



	Vídeo	WMV3 (WMV Ver 9)	Até o Perfil Principal; Nível Baixo, Médio (1080P 30fps 25Mbps)	
.wnv	Áudio	WMA2 (WMA Ver 9 &Ver 9.1)		Não suporta WMA Ver 9 Pro

### Legenda

Formato	Fonte	Tamanho de legenda
SRT Padrão	UTF-8 / UTF-16	8 bits até 1280 x 800
SMI		
SSA/ASS		

Nota: NÃO suporta código misto em arquivos de legenda.

### **Office Viewer**

Formato de ficheiro	Versão de Suporte	Limitação de Páginas/ Linhas	Limitação de tamanho	Coment- ário
	PDF 1.0		Até 75MB	
	PDF 1.1	Até 1000		
Adobe PDF	PDF 1.2	páginas		
	PDF 1.3	(Um Arquivo)		
	PDF 1.4			
	British PowerPoint 97.		Até 19MB	
	PowerPoint 2000, 2002, 2003.			Não suporta ordem de Slide Show
	PowerPoint 2007 (.pptx).	Até 1000 páginas (Um Arquivo)		
MS	PowerPoint 2010 (.pptx),.			
PowerPoint	Office XP PowerPoint.			
	Presentação de PowerPoint - 2003 e anterior (.ppx)			
	Presentação de PowerPoint - 2007 e 2010 (.ppsx)			



	British Word95	Devido ao			
MS Word	Word97, 2000, 2002, 2003	Office Viewer			
	Word 2007 (.docx), 2010 (.docx)	todas as páginas do arquivo do MS Word ao mesmo tempo, não há limitações óbvias de página e linha.	Até 100MB	Não suporta o Texto em Negrito em fonte de Chinês Simplificado	
MS Excel	British Excel 95	O limite de linhas: até 595		Não suportar folhas protegidas por senha	
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	O limite de linhas: até 595	Até 15MB		
	Excel 2007 (.xlsx), 2010 (.xlsx)	Folha: até 100			
	Office XP Excel				

Nota: Qualquer uma das três limitações acima podem não aparecer em um arquivo excel simultâneamente

### Armazenamento

Armazen- amento	Tipo de dispositivo	Sistema de arquivo	Nível Arquivo&Dir
Memória Interna	TLC/MLC/SLC 8/12/24/40/60 bit ECC NAND	FAT16,	Suporta Máx 999 diretórios e Máx 9.999
USB	USB Flash,USB-Disco Duro	NTFS,	arquivos Suporta o máximo
Cartão SD	SDHC,SDXC	EXFAI	diretório de 10 níveis

Não recomendamos a ligação com a unidade de disco rígido portátil acima de 250GB

### Modos de compatibilidade

### VGA Analógico

a. Sinal do PC					
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]		
	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35,0		
	640 x 480	72	37,9		
VGA	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
	640 x 480	120	61,9		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1		
	1024 x 768	60	48,4		
	1024 x 768	70	56,5		
XGA	1024 x 768	75	60,0		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99,0		
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7		
	1280 x 1024	60	64,0		
SXGA	1280 x 1024	72	77,0		
	1280 x 1024	75	80,0		
	1280 x 960	60	60,0		
	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75,0		



b. Temporizaçã	b. Temporização ampla extendida					
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]			
	1280 x 720	60	44,8			
	1280 x 800	60	49,6			
VVAGA	1366 x 768	60	47,7			
	1440 x 900	60	59,9			
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3			
c. Sinal do con	nponente					
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]			
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7			
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6			
480p	720 x 480	59,94	31,5			
576p	720 x 576	50	31,3			
700-	1280 x 720	60	45,0			
/ 20p	1280 x 720	50	37,5			
1000;	1920 x 1080	60 (30)	33,8			
10801	1920 x 1080	50 (25)	28,1			
	1920 x 1080	23,98/24	27,0			
1080p	1920 x 1080	60	67,5			
	1920 x 1080	50	56,3			



### HDMI Digital

a. Sinal do PC					
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]		
	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35,0		
	640 x 480	72	37,9		
VGA	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
	640 x 480	120	61,9		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1		
	1024 x 768	60	48,4		
	1024 x 768	70	56,5		
XGA	1024 x 768	75	60,0		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99,0		
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7		
	1280 x 1024	60	64,0		
SXGA	1280 x 1024	72	77,0		
	1280 x 1024	75	80,0		
	1280 x 960	60	60,0		
	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75,0		

b. Temporização ampla extendida					
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]		
	1280 x 720	60	44,8		
	1280 x 800	60	49,6		
WXGA	1366 x 768	60	47,7		
	1440 x 900	60	59,9		
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3		
c. Sinal de Víd	eo				
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]		
480p	640 x 480	59,94/60	31,5		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7		
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6		
480p	720 x 480	59,94	31,5		
576p	720 x 576	50	31,3		
720p	1280 x 720	60	45,0		
	1280 x 720	50	37,5		
1090;	1920 x 1080	60 (30)	33,8		
10001	1920 x 1080	50 (25)	28,1		
	1920 x 1080	23,98/24	27,0		
1080p	1920 x 1080	60	67,5		
	1920 x 1080	50	56,3		
d. Temporizaçã	ăo 3D HDMI 1.	4a mandatória- Sina	al de Vídeo		
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H [Hz]		
	720p	50	31,5		
Packing	720p	59,94/60	15,7		
	1080p	23,98/24	15,6		
Side-by-Side	1080i	50	31,5		
(Half)	1080i	59,94/60	31,3		
	720p	50	45,0		
Cima e Baixo	720p	59,94/60	37,5		
	1080p	23,98/24	33,8		



### Lista de funções protocolo RS232

		A. VGA Analógi	со		
		(1) Sinal do PC			1
Modos	Resolução	Freqüência V [Hz]	Freqüência H. [KHz]	Pixel CLK [MHz]	Descrição de EDID
VGA	640 x 480	60	31,5	252	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizações 1 estabelecidas
SVGA	800 x 600	56	35,1	36,0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	75	46,9	49,5	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	85	53,7	56,3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49,1	57,3	Temporizações 2 estabelecidas
XGA	1024 x 768	60	48,4	65,0	WXGA: Temporizações 2 estabelecidas XGA: Temporizações 2 estabelecidas e Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco Descritor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificação da Temporização Padrão
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporização Reservada do Fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizações 2 estabelecidas
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3	121,8	
UXGA	1600 x 1200	60	75,0	161,0	Identificação da Temporização Padrão
		(2) Temporizaçã	o ampla extendio	la	
WXGA	1280 x 720	60	44,8	74,2	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 800	60	49,6	83,5	WXGA: Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco Descritor 1 XGA: Identificação da Temporização Padrão
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59.9	106.5	Identificação da Temporização Padrão
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3	146,3	WXGA: Identificação da Temporização Padrão XGA: N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
		(3) Sinal do con	ponente		
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	
720p	1280 x 720	60	45,0	74,25	
720p	1280 x 720	50	37,5	74,25	
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	
		B. HDMI Digital			
		(1) Sinal do PC			
VGA	640 x 480	60	31,5	252	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	67	35,0	26,8	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	72	37,9	31,5	Temporizações 1 estabelecidas


	640 x 480	75	37,5	31,5	Temporizações 1 estabelecidas
	640 x 480	85	43,3	36,0	
IBM	720 x 400	70	31,5	28,3	Temporizações 1 estabelecidas
SVGA	800 x 600	56	35.1	36.0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	60	37,9	40,0	Temporizações 1 estabelecidas
	800 x 600	72	48,1	50,0	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	75	46.9	49.5	Temporizações 2 estabelecidas
	800 x 600	85	53.7	56.3	
Apple, Mac II	832 x 624	75	49.1	57.3	Temporizações 2 estabelecidas
			,.		WXGA: Temporizações 2 estabelecidas
YOA	4004 700		10.1	05.0	XGA: Temporizações 2 estabelecidas
XGA	1024 X 768	60	48,4	65,0	e Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco
					Descritor 1
	1024 x 768	70	56,5	75,0	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	75	60,0	78,8	Temporizações 2 estabelecidas
	1024 x 768	85	68,7	94,5	
	1024 x 768	120	99,0	137,8	Identificação da Temporização Padrão
Apple, Mac II	1152 x 870	75	68,7	100,0	Temporização Reservada do Fabricante
SXGA	1280 x 1024	60	64,0	108,0	
	1280 x 1024	72	77,0	133,0	
	1280 x 1024	75	80,0	135,0	Temporizações 2 estabelecidas
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0	101,3	Identificação da Temporização Padrão
	1280 x 960	75	75,2	130,0	
SXGA+	1400 x 1050	60	65.3	121.8	
UXGA	1600 x 1200	60	75.0	161.0	Identificação da Temporização Padrão
			,.	(2) Temporizac	ão ampla extendida
WXGA	1280 x 720	60	44.8	74.2	Identificação da Temporização Padrão
- Intert	1200 x 120		,0	, ,, <u>_</u>	WXGA: Temporização Detalhadas (Originais)/Bloco
	1280 x 800	60	49.6	83.5	Descritor 1
			- 1 -	, -	XGA: Identificação da Temporização Padrão
	1366 x 768	60	47,7	84,8	
	1440 x 900	60	59,9	106,5	Identificação da Temporização Padrão
	4000 4050	<u> </u>	05.0	440.0	WXGA: Identificação da Temporização Padrão
WSXGA+	1680 X 1050	60	65,3	140,3	XGA: N/A
	1920 x 720	60	44,35	92,25	
		(3) HDMI - Sinal	de vídeo		
640 x 480p	640 x 480	59,94/60	31,5	25,2	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7	13,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6	13,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
480p	720 x 480	59,94	31,5	27,0	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
576p	720 x 576	50	31,3	27,0	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
700-	4000 700	<u> </u>	45.0	74.05	Descritor de Vídeo Curto (Original) da Temporização
720p	1280 X 720	60	45,0	74,25	CEA EDID
700-	4000 700	50	07.5	74.05	Descritor de Vídeo Curto (Original) da Temporização
720p	1200 x 720	50	57,5	74,25	CEA EDID
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080i	1920 x 1080	50 (25)	28,1	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0	74,25	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	60	67,5	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
1080p	1920 x 1080	50	56,3	148,5	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
(4) Temporização 3D HDMI 1.4a mandatória- Sinal de Vídeo					
	720p	50			Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
Frame Packing	720p	59,94/60			Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
5	1080p	23,98/24			Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
Side-by-Side	1080i	50			Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	1080i	59,94/60			Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	720p	50		İ	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
Top-and-Bottom	720p	59,94/60		İ	Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
	1080p	23.98/24	<u> </u>		Descritor de Vídeo Curto da Temporização CEA EDID
		(5) Variação da freqüência de sinal de entrada			
		Analógico: fh = 15 kHz ~ 100 kHz, fv = 24 Hz ~ 120 Hz, taxa máx, de pixel: 162,5MHz			
		Digital (HDMI): fh = 15kHz ~ 100kHz, fv = 24Hz ~ 120Hz, taxa máx. de pixel: 200MHz			



## Notas reguladoras e de segurança

Este apêndice apresenta os avisos gerais sobre seu projetor.

## Aviso da FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

### Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

### Atenção

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

### Condições de operação

Este dispositivo móvel está de acordo com o sector 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- TEhis ste dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

### Aviso: Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

# *Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens*

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

# Declaração de conformidade para os países da UE

- Diretriz de EMC 2004/108/EC (incluindo emendas)
- Diretriz de Baixa Tensão 2006/95/EC
- Diretriz de R&TTE 1999/5/EC (se o produto tiver uma função de RF)

### Instruções de eliminação



Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo ao eliminá-lo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.



### Aviso de Segurança





- Este projector é um dispositivo a laser Classe 2 em conformidade com IEC 60825-1:2007 e CFR 1040.10 e 1040.11.
- Produto a laser classe 2, não olhe diretamente para o feixe.
- Este projetor tem o módulo de laser classe 4 incorporado. Desmontagem ou modificação é muito perigoso e nunca devem ser tentadas.
- Qualquer operação ou o ajuste não especificamente instruído pelo guia do usuário cria o risco de exposição à radiação de laser perigosa.
- Não abra ou desmonte o projetor porque isto pode causar danos pela exposição de radiação laser.
- Não olhe diretamente para o feixe quando o projetor estiver ligado. A luz brilhante pode resultar em danos permanentes aos olhos.
- O não seguimento do procedimento de controle, ajuste ou operação pode causar danos pela exposição de radiação laser.
- Instruções adequadas para montagem, operação e manutenção, incluindo advertências claras sobre as precauções para evitar possível exposição à radiação laser e radiação colateral em excesso dos limites de emissão acessível na classe 2.



## Instalação no teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- 2. Se quiser usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para montar o projetor estão em conformidade com as seguintes especificações:
  - Tipo do parafuso: M4\*3
  - Comprimento mínimo da rosca: 10 mm





🗥 Aviso:

- 1. Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- 2. Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.
- 3. Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.





### Escritórios globais da Optoma

Para servico ou suporte, entre em contato com o escritório local.

### FUA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### América Latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ. UK 【 +44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu Fig +44 (0) 1923 691 888 Service Tel: +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

### Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

### França

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

#### Espanha

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Espanha

#### Alemanha

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

888-289-6786 周 510-897-8601 services@optoma.com

1 888-289-6786 阔 510-897-8601 and a services@optoma.com

888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス

Escandinávia

3040 Drammen

PO.BOX 9515

3038 Drammen

WOOMI TECH.CO., LTD.

seoul,135-815, KOREA

4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku,

Lerpeveien 25

Noruega

Noruega

Coréia

Japão

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

#### Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

( +47 32 98 89 90 +47 32 98 89 99 F info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

Minfo@os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 F www.optoma.com.cn

**(**] +34 91 499 06 06

savoptoma@optoma.fr

File + 34 91 670 08 32

+49 (0) 211 506 6670 File +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de R

【 +31 (0) 36 820 0252 闹 +31 (0) 36 548 9052

【 +33 1 41 46 12 20

Fill +33 1 41 46 94 35

### www.optoma.com