Daftar Isi

Daftar Isi	1
Informasi Penggunaan	2
Informasi Keselamatan	2
Tindakan pencegahan	3
Peringatan Keselamatan Mata	5
Fitur Produk	5
Pendahuluan	6
Ikhtisar Paket	6
Ikhtisar Produk	7
Unit Utama	7
Keypad	8
Sambungan Input/Output	9
Remote Control	.10
Pemasangan	11
Menyambungkan Proyektor	11
Menyambungkan ke Komputer/ Notebook	. 11
Menyambung Sumber Video	.12
Menyambung ke Perangkat	
Video 3D	13
Menggunakan kacamata 3D	15
Menghidupkan/Mematikan Provektor	16
Menahidupkan Provektor	.16
Mematikan Provektor	.17
Indikator Peringatan	18
Mengatur Proyeksi Gambar	19
Mengatur Ketinggian Proyektor	19
Mengatur Zoom/Fokus Proyektor	20
Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi	.20
Kontrol Pengguna	22
Keypad & Remote Control	22
Keypad	22
Remote Control	23
Menu Tampilan di Layar	30
Cara pengoperasian	30
Skema Menu	31
GAMBAR	34
GAMBAR Lanjutan	36

GAMBAR Lanjutan	_
Sinyal (RGB)	8
TAMPILAN	9
IAMPILAN 3D4	2
PENGATURAN Pengaturan	2
Audio4	5
PENGATURAN Keamanan4	6
PENGATURAN Jaringan	
LAN Settings4	3
PENGATURAN Jaringan Control Settings	0
PENGATURAN Lanjutan	1
PILIHAN5	2
PILIHAN Pengaturan Lampu	5
PILIHAN Pengaturan	
Pengendali Jarak Jauh	7
PILIHAN Lanjutan	5
PILIHAN Pengaturan Filter Opsional 55	9
Lampiran 60)
Mengatasi Masalah 60	'n
Masalah Gambar	0
Masalah Lainnva6	2
Masalah Remote Control	2
Pesan Lampu LED65	3
Pesan di Layar64	4
Mengganti Lampu6	5
Memasang dan Membersihkan	
Penyaring Debu62	7
Mode Kompatibilitas68	3
Daftar Fungsi Perintah dan	
Protokol RS23270	2
Penetapan Pin RS23270	2
Daftar Fungsi Protokol RS232	1
Pemasangan di Plafon	5
Kantor Optoma Global70	5
Informasi Peraturan & Keselamatan78	8
Pemberitahuan FCC76	8
Deklarasi Kepatuhan untuk	~
negara-negara EU	9



Informasi Penggunaan

Informasi Keselamatan



Lampu yang berkedip dengan tanda panah pada segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi tahu pengguna tentang adanya "tegangan berbahaya" yang tidak terlindung di dalam rangka produk yang cukup tinggi untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi pengguna.

Tanda seru di dalam segitiga sama sisi ditujukan untuk memberi tahu pengguna tentang adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting di dalam literatur yang disertakan bersama berandkat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SENGATAN LISTRIK, JANGAN BIARKAN PERANGKAT INI TERKENA HUJAN ATAU LEMBAB. BAGIAN DALAM PERANGKAT MEMILIKI TEGANGAN TINGGI YANG BERBAHAYA. JANGAN BUKA KABINET. SERAHKAN SERVIS HANYA KEPADA PETUGAS RESMI.

Batas emisi Kelas B

Perangkat digital Kelas B ini memenuhi semua persyaratan dari Peraturan negara Kanada tentang Peralatan yang Menyebabkan Gangguan (Canadian Interference- Causing Equipment Regulations).

Petunjuk Keselamatan Penting

- Jangan halangi saluran ventilasi apa pun. Untuk memastikan pengoperasian proyektor yang benar dan melindunginya dari panas yang terlalu tinggi, disarankan untuk memasang proyektor di tempat yang ventilasinya tidak terhalang. Misalnya, jangan letakkan proyektor di meja kecil yang penuh barang, sofa, kasur, dll. Jangan letakkan proyektor di dalam wadah, seperti rak buku atau kabinet yang membatasi aliran udara.
- 2. Jangan gunakan proyektor di dekat air atau tempat lembab. Untuk mengurangi risiko kebakaran dan/atau sengatan listrik, jangan biarkan proyektor terkena hujan atau lembab.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, alat pemanas, kompor atau perangkat lainnya seperti amplifier yang menghasilkan panas.
- 4. Hanya bersihkan dengan kain kering.
- 5. Hanya gunakan pelengkap/ aksesoris yang ditentukan oleh produsen.
- 6. Jangan gunakan alat jika rusak secara fisik atau disalahgunakan.

Kerusakan fisik/ penyalahgunaan termasuk (namun tidak terbatas pada): - Unit terjatuh.

- Kabel atau konektor catu daya rusak.
- Cairan tumpah ke proyektor.
- Proyektor terkena hujan atau lembab.
- Sesuatu jatuh ke proyektor atau ada komponen yang lepas di dalamnya.

Jangan coba perbaiki unit sendiri. Membuka atau melepas penutup dapat menyebabkan Anda terkena tegangan berbahaya atau bahaya lainnya. Hubungi Optoma sebelum membawa unit untuk diperbaiki.

- Jangan biarkan benda atau cairan apa pun masuk ke proyektor. Benda tersebut dapat menyentuh titik tegangan berbahaya dan merusak komponen yang dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- 8. Lihat tanda terkait keselamatan pada penutup proyektor.
- 9. Unit hanya boleh diperbaiki oleh petugas servis resmi.



Informasi Penggunaan

Tindakan pencegahan

Ikuti semua peringatan, tindakan pencegahan, dan pemeliharaan yang disarankan dalam panduan pengguna ini.



•

Setelah masa pakai lampu berakhir, proyektor tidak dapat dihidupkan	Peringatan -	Jangan lihat ke arah lensa proyektor saat lampu hidup. Cahaya yang terang dapat merusak mata Anda.
	Peringatan -	Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan proyektor ini terkena hujan atau lembab.
sebelum modul lampu diganti. Untuk mengganti	Peringatan -	Jangan buka atau bongkar proyektor karena tindakan ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
lampu, ikuti prosedur yang dijelaskan dalam	Peringatan -	Saat mengganti lampu, biarkan unit dingin terlebih dulu. Ikuti petunjuk yang dijelaskan pada halaman 65-66.
bagian "Mengganti Lampu" di halaman 65-66.	Peringatan -	Proyektor akan mendeteksi masa pakai lampu. Pastikan untuk mengganti lampu bila alat menampilkan pesan peringatan.
	Peringatan -	Reset fungsi "Seting Ulang Lampu" dari menu tampilan di layar "PILIHAN Pengaturan Lampu" setelah mengganti modul lampu (lihat halaman 55).
	Peringatan -	Saat mematikan proyektor, pastikan siklus pendinginan telah selesai sebelum melepaskan kabel daya. Berikan waktu 90 detik untuk mendinginkan proyektor.
	Peringatan -	Jangan pasang penutup lensa saat proyektor sedang digunakan.
	Peringatan -	Bila masa pakai lampu akan segera berakhir, pesan "Umur lampu melewati batas." akan ditampilkan di layar. Hubungi dealer atau pusat servis setempat untuk segera mengganti lampu.



Lakukan:

- Matikan alat dan lepas konektor daya dari stopkontak AC sebelum membersihkan produk.
- Gunakan kain kering yang lembut dibasahi dengan deterjen lembut untuk membersihkan housing layar.
- Lepas konektor daya dari stopkontak AC jika produk tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama.

Jangan lakukan:

- Menghalangi slot dan saluran ventilasi yang ada pada unit.
- Menggunakan pembersih, lilin, atau larutan abrasif untuk membersihkan unit.
- Menggunakan unit dalam kondisi berikut:
 - Di lingkungan yang terlalu panas, dingin, atau lembab.
 - Pastikan suhu ruang sekitar 5°C ~ 40°C
 - Kelembaban relatif 10% ~ 85%
 - Di wilayah yang banyak terkena debu dan kotoran.
 - Di dekat perangkat yang menghasilkan medan magnet kuat.
 - Di bawah sinar matahari langsung.



Informasi Penggunaan

Peringatan Keselamatan Mata



- Hindari menatap/berhadapan langsung ke sinar proyektor sepanjang waktu. Sebisa mungkin Anda harus membelakangi sinar.
- Apabila proyektor digunakan di ruang kelas, awasi siswa dengan seksama saat mereka diminta untuk menunjuk sesuatu di layar.
- Untuk meminimalkan daya lampu, gunakan ruangan yang gelap untuk mengurangi tingkat cahaya di sekitarnya.



- * XGA (1024x768)/WXGA (1280x800) Resolusi asal
- Kompatibel dengan HD mendukung 720p dan 1080p
- ✤ Teknologi BrilliantColor[™]
- Kunci Kensington
- Kontrol RS232
- Cepat Dimatikan
- 3D penuh (Lihat halaman 68)
- Fitur Produk harus dikonfigurasi oleh produsen menurut kondisi praktis.



 Fitur produk dapat beragam tergantung pada model.



Ikhtisar Paket

Buka kemasan, lalu periksa isi untuk memastikan semua item yang tercantum di bawah ini disertakan. Jika salah satu item tidak ada, hubungi layanan pelanggan Optoma.

Aksesori Standar



Aksesori Tambahan *1





- *1 Aksesori opsional dapat berbeda menurut model, spesifikasi, dan wilayah.
- *² Untuk informasi garansi Eropa, kunjungi www. optomaeurope. com.

 Peringatan:
 Tidak semua proyektor dilengkapi penutup lensa. Demi keselamatan, jika proyektor dilengkapi penutup lensa, pastikan untuk melepas penutup lensa sebelum menghidupkan proyektor.

Indonesia 6

Ikhtisar Produk







- Jangan halangi ventilasi keluar/ masuk udara pada proyektor.
- (*) Aksesoris opsional.

Peringatan: Tidak semua 4.4 proyektor dilengkapi penutup lensa. Demi keselamatan, jika proyektor dilengkapi penutup lensa, pastikan untuk melepas penutup lensa sebelum menghidupkan proyektor.

- 1. Lensa
- 2. Unit Penerima IR
- 3. Keypad
- 4. Sambungan Input/Output
- Soket Daya
 Kaki Pengatur
- Kemiringan
- 7. Penutup Lensa (*)

- 8. Speaker
- 9. Tuas Zoom
- 10. Cincin Fokus
- 11. Penutup Lampu
- 12. Ventilasi (saluran masuk)
- 13. Ventilasi (saluran keluar)
- 14. Port Kunci Kensington™



Keypad



- 1. Sumber
- 2. Enter
- 3. Koreksi Keystone
- 4. Sinkronisasi Ulang
- 5. Menu
- 6. Bantuan
- 7. LED Lampu
- 8. LED Hidup/Siaga
- 9. Daya
- 10. LED Suhu
- 11. Tombol Pilihan Empat Arah



Sambungan Input/Output



- 1. Konektor video
- 2. Soket Sinkronisasi Keluar 3D (5V)
- 3. Konektor RJ-45
- 4. Konektor VGA Out
- 5. Konektor VGA2 In/YPbPr
- 6. Konektor VGA1 In/YPbPr/((†))
- 7. Soket Daya
- 8. Soket mini USB-B (Upgrade firmware)
- 9. Konektor HDMI
- 10. Konektor RS-232C
- 11. Konektor Masukan Audio1
- 12. Konektor Audio Out
- 13. Konektor Masukan Audio2
- 14. Panel Pengaman



 Mouse jauh memerlukan remote khusus.



Remote Control



Tombol tertentu mungkin tidak berfungsi untuk model yang tidak mendukung fitur berikut ini.



Menyambungkan Proyektor

Menyambungkan ke Komputer/Notebook







- Karena aplikasi yang berbeda di setiap negara, beberapa wilayah kemungkinan memiliki aksesoris yang berbeda.
- (*) Aksesoris opsional



Menyambung Sumber Video

Pemutar DVD, pemutar Blu-ray, Set-top box, unit penerima HDTV, Konsol game





- Karena aplikasi yang berbeda di setiap negara, beberapa wilayah kemungkinan memiliki aksesoris yang berbeda.
- (*) Aksesoris opsional

1Ka	bel Masukan *Audio2
2	Kabel *Video
3	*Kabel Pemancar 3D
4Kab	el Komponen *3 RCA
5	Kabel dava
6	*Kabel HDMI
7 Ka	bel Masukan *Audio1
8	Kabel *Audio Out
•	



Menyambung ke Perangkat Video 3D

Setelah Anda menyambungkan perangkat dengan kabel HDMI, seperti ditunjukkan pada diagram, maka Anda siap memulai. Aktifkan sumber video 3D dan hidupkan proyektor 3D.

Game PlayStation[®] 3

- Pastikan Anda telah memperbarui konsol ke versi perangkat lunak terkini.
- Buka "Menu pengaturan -> Pengaturan tampilan -> Output video -> HDMI". Pilih "Otomatis", lalu ikuti petunjuk di layar.
- Masukkan disk game 3D. Cara lainnya, Anda dapat mendownload game (dan pembaruan 3D) melalui jaringan PlayStation[®].
- Jalankan game. Dalam menu game, pilih "Mainkan dalam 3D".
- Pemutar Blu-ray 3D™
- Pastikan pemutar Anda mendukung disk 3D Blu-ray[™] dan output 3D telah diaktifkan.
- Masukkan disk 3D Blu-ray™ ke dalam pemutar, lalu tekan "Putar".
- TV 3D (misalnya, SKY 3D, DirecTV)
- Untuk mengaktifkan saluran 3D pada paket saluran, hubungi penyedia layanan TV Anda.
- Setelah diaktifkan, alihkan ke saluran 3D.
- Anda akan melihat dua gambar berdampingan.
- Alihkan ke "SBS" pada proyektor 3D. Pilihan ini terdapat pada bagian "TAMPILAN" menu OSD proyektor.

Perangkat 3D (misalnya, 3D DV/DC) dengan output sinyal 2D 1080i berdampingan

- Sambungkan perangkat 3D, lalu alihkan ke konten 3D dengan output 2D berdampingan dengan Proyektor 3D.
 - Anda akan melihat dua gambar berdampingan.
- Alihkan ke "SBS" pada proyektor 3D. Pilihan ini terdapat pada bagian "TAMPILAN" menu OSD proyektor.

Jika menonton konten 3D dari sumber HDMI 1.4a (misalnya, 3D Bluray), maka kacamata 3D harus selalu tersinkronisasi. Jika menonton konten 3D dari sumber HDMI 1.3 (misalnya, siaran 3D menggunakan mode SBS), maka Anda harus menggunakan pilihan 3D Sync-Invert proyektor untuk mengoptimalkan pengalaman 3D. Pilihan ini terdapat pada bagian "TAMPILAN ->3D" dalam menu OSD proyektor.



 Jika video input adalah 2D normal, tekan "Format 3D", lalu alihkan ke "Otomatis".

Perangkat sumber video

3D harus dihidupkan

sebelum

provektor 3D.

 Jika "SBS" aktif, maka konten video 2D tidak akan ditampilkan dengan benar.









 Untuk info lebih rinci, lihat panduan pengguna kacamata 3D.

Menggunakan kacamata 3D

- 1. Untuk mengaktifkan kacamata 3D.
- 2. Verifikasikan bahwa konten 3D telah dikirim ke proyektor dan sinyal kompatibel dengan spesifikasi proyektor.
- Aktifkan "Mode 3D" (Mati/DLP-Link/VESA 3D tergantung pada jenis kaca yang digunakan) pada proyektor 3D. Pilihan ini terdapat di bagian "Tampilan" dari menu OSD proyektor.
- 4. Aktifkan kacamata 3D, lalu pastikan tampilan gambar dalam 3D tidak membuat mata lelah.
- Jika gambar tidak muncul dalam 3D, pastikan perangkat 3D telah dikonfigurasi dengan benar agar dapat mengirim gambar 3D. Atau "SBS" harus diaktifkan bila sinyal input 2D 1080i berdampingan, lalu ulangi langkah 1 hingga 4 sebelumnya.
- Anda mungkin harus menggunakan pilihan
 "3D Sync. Invert" pada proyektor untuk mengoptimalkan pengalaman 3D. Pilihan ini terdapat pada bagian
 "TAMPILAN" menu OSD proyektor.
- 7. Untuk menonaktifkan kacamata 3D: Tekan tombol "Daya", lalu tahan hingga LED mati.
- 8. Untuk info selengkapnya, lihat panduan pengguna kacamata 3D atau Situs web produsen.



Menghidupkan/Mematikan Proyektor

Menghidupkan Proyektor

- 1. Lepas penutup lensa. 0
- 2. Dengan hati-hati sambungkan kabel daya dan kabel sinyal. Bila terhubung, LED Hidup/Bersiap akan menyala Merah.
- 3. Hidupkan lampu dengan menekan tombol "**U**" di bagian atas proyektor atau pada remote control. LED Hidup/Bersiap sekarang akan menyala Hijau atau Biru. **②**

Layar awal akan ditampilkan sekitar 10 detik. Saat pertama kali menggunakan proyektor, Anda akan diminta untuk memilih bahasa preferensi dan mode hemat daya.

- Hidupkan, lalu sambungkan sumber yang ingin ditampilkan di layar (komputer, notebook, pemutar video, dll). Proyektor akan mendeteksi sumber secara otomatis. Jika tidak, tekan tombol menu, lalu buka "PILIHAN". Pastikan "Mengunci Sumber" telah diatur ke "Mati".
- Jika Anda menghubungkan beberapa sumber secara bersamaan, tekan tombol "SOURCE" pada Keypad atau tombol sumber langsung pada pengendali jarak jauh untuk beralih di antara masukan.





- Hidupkan proyektor terlebih dulu, lalu pilih sumber sinyal.
- (*) Aksesoris opsional

A Peringatan:

Tidak semua proyektor dilengkapi penutup lensa. Demi keselamatan, jika proyektor dilengkapi penutup lensa, pastikan untuk melepas penutup lensa sebelum menghidupkan proyektor.



Mematikan Proyektor

 Tekan tombol "也" di remote control atau di Keypad untuk mematikan proyektor. Pesan berikut akan ditampilkan di layar.



Tekan kembali tombol "**U**" untuk mengkonfirmasi, atau pesan akan tertutup setelah 15 detik. Bila Anda menekan tombol "**U**" untuk kedua kalinya, maka proyektor akan menampilkan timer hitung mundur dan beralih ke mati.

 Kipas pendingin terus beroperasi selama sekitar 10 detik untuk siklus pendinginan dan LED Hidup/Bersiap akan Berkedip Hijau atau Biru. Bila LED Hidup/Bersiap menyala Merah pekat, berarti proyektor telah masuk ke mode bersiap.

Jika Anda ingin menghidupkan proyektor kembali, tunggu hingga proyektor menyelesaikan siklus pendinginan dan beralih ke mode siaga. Setelah berada dalam mode siaga, tekan tombol "**U**" untuk me-restart proyektor.

- 3. Lepas kabel daya dari stopkontak dan proyektor.
- 4. Jangan hidupkan proyektor setelah prosedur mati selesai.





 Hubungi pusat servis terdekat apabila proyektor menunjukkan gejala-gejala ini. Baca halaman 76-77 untuk informasi selengkapnya.

Indikator Peringatan

Apabila indikator peringatan (lihat di bawah) menyala, proyektor akan mati secara otomatis:

- Indikator LED "Lampu" menyala merah dan jika indikator "Hidup/Bersiap" berkedip merah.
- Indikator LED "SUHU" menyala merah dan jika indikator "Hidup/Bersiap" berkedip merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyektor terlalu panas. Dalam kondisi normal, proyektor dapat dihidupkan kembali.
- Indikator LED "SUHU" berkedip merah dan jika indikator "Hidup/Bersiap" berkedip merah.

Cabut kabel daya dari proyektor, tunggu selama 30 detik dan coba lagi. Jika indikator peringatan menyala lagi, hubungi pusat servis terdekat untuk memperoleh bantuan.

Mengatur Proyeksi Gambar

Mengatur Ketinggian Proyektor

Proyektor dilengkapi kaki elevator untuk mengatur tinggi gambar.

- 1. Letakkan kaki pengatur sesuai keinginan untuk menyesuaikan bagian bawah proyektor.
- 2. Putar cincin pengatur searah jarum jam untuk menaikkan proyektor atau berlawanan arah jarum jam untuk menurunkannya. Ulangi langkah yang sama untuk kaki lainnya bila perlu.





Mengatur Zoom/Fokus Proyektor

Anda dapat memutar cincin zoom untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Untuk memfokuskan gambar, putar cincin fokus hingga gambar terlihat jelas.

- Rangkaian pancaran standar (XGA): Proyektor akan fokus pada jarak 3,94 hingga 32,81 kaki (1,2 hingga 10,0 meter).
- Rangkaian pancaran standar (WXGA): Proyektor akan fokus pada jarak 3,94 hingga 27,23 kaki (1,2 hingga 8,3 meter).



Mengatur Ukuran Gambar Proyeksi

Ukuran Gambar Proyeksi (XGA) dari 30,8" hingga 307,6" (0,78 hingga 7,81 meter).

Ukuran Gambar Proyeksi (WXGA) dari 36,3" hingga 301,0" (0,92 hingga 7,65 meter).





l Ikuran nanjang	Ukuran Layar L x T			Jarak Proyeksi (D)						
diagonal (inci)	(m)		(m) (inci)		(m)		(kaki)			
Layar 16:9	Lebar	Tinggi	Lebar	Tinggi	luas	tele	luas	tele	(m)	(inci)
30,0	0,61	0,46	24,00	18,00	0,98	1,17	3,2	3,84	0,07	2,70
40,0	0,81	0,61	32,00	24,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,09	3,60
60,0	1,22	0,91	48,00	36,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,14	5,40
70,0	1,42	1,07	56,00	42,00	2,28	2,73	7,47	8,96	0,16	6,30
80,0	1,63	1,22	64,00	48,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,18	7,20
90,0	1,83	1,37	72,00	54,00	2,93	3,51	9,60	11,52	0,21	8,10
100,0	2,03	1,52	80,00	60,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,23	9,00
120,0	2,44	1,83	96,00	72,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,27	10,80
150,0	3,05	2,29	120,00	90,00	4,88	5,85	16,00	19,20	0,34	13,50
180,0	3,66	2,74	144,00	108,00	5,85	7,02	19,20	23,04	0,41	16,20
250,0	5,08	3,81	200,00	150,00	8,13	9,75	26,67	32,00	0,57	22,50
300,0	6,10	4,57	240,00	180,00	9,75	11,70	32,00	38,40	0,69	27,00
307,0	6,24	4,68	245,60	184,20	9,98	11,98	32,75	39,30	0,70	27,63

Pancaran standar (XGA)

Tabel ini hanya sebagai referensi pengguna.

Pancaran standar (WXGA)

l Ikuran panjang	Ukuran Layar L x T			Jarak Proyeksi (D)				0.5		
diagonal (inci)	(m)		(in	ci)	(r	n)	(ka	aki)	Offse	t (Hd)
Layar 16:9	Lebar	Tinggi	Lebar	Tinggi	luas	tele	luas	tele	(m)	(inci)
30,0	0,65	0,40	25,44	15,90	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	1,97
40,0	0,86	0,54	33,92	21,20	1,10	1,32	3,62	4,34	0,07	2,63
60,0	1,29	0,81	50,88	31,80	1,65	1,99	5,43	6,51	0,10	3,94
70,0	1,51	0,94	59,36	37,10	1,93	2,32	6,33	7,60	0,12	4,60
80,0	1,72	1,08	67,84	42,40	2,21	2,65	7,24	8,68	0,13	5,26
90,0	1,94	1,21	76,32	47,70	2,48	2,98	8,14	9,77	0,15	5,91
100,0	2,15	1,35	84,80	53,00	2,76	3,31	9,05	10,85	0,17	6,57
120,0	2,58	1,62	101,76	63,60	3,31	3,97	10,85	13,03	0,20	7,89
150,0	3,23	2,02	127,20	79,50	4,14	4,96	13,57	16,28	0,25	9,86
180,0	3,88	2,42	152,64	95,40	4,96	5,96	16,28	19,54	0,30	11,83
250,0	5,38	3,37	212,00	132,50	6,89	8,27	22,61	27,14	0,42	16,43
300,0	6,46	4,04	254,40	159,00	8,27	9,93	27,14	32,56	0,50	19,72

* Tabel ini hanya sebagai referensi pengguna.

Keypad & Remote Control

Keypad



Menggunakan Keypad

DAYA	Ċ	Baca bagian "Menghidupkan/Mematikan Proyektor" pada halaman 16-17.
RE-SYNC	RE-SYNC	Mensinkronisasi proyektor ke sumber input secara otomatis.
ENTER	ENTER	Mengkonfirmasi pilihan item.
SOURCE	SOURCE	Tekan "SOURCE" untuk memilih sinyal input.
Menu		Tekan "Menu" untuk membuka menu OSD (tampilan di layar). Untuk keluar dari OSD, tekan "Menu" kembali.
Bantuan	?	Menu Bantuan (hanya tersedia jika menu OSD tidak ditampilkan).
Tombol Pilihan Empat Arah		Gunakan ▲ ▼ ◀▶ untuk memilih item atau mengatur pilihan Anda.
Keystone		Gunakan ☑
LED Lampu	۴ 0	Menunjukkan status lampu proyektor.
LED Suhu	10	Menunjukkan status suhu proyektor.
LED Hidup/ Siaga	ር ወ	Menunjukkan status proyektor.

Indonesia 22

Remote Control





Menggunakan Remote Control				
Daya		Tekan untuk menghidupkan/mematikan proyektor.		
Beralih	Ċ	Tekan untuk mengaktifkan/ menonaktifkan mouse USB.		
Layar kosong/ audio nonaktif	Ø	Tekan untuk menyembunyikan/ menampilkan gambar layar dan mematikan/menghidupkan audio.		
Bekukan		Tekan untuk membekukan gambar proyektor.		
Mati	威	Tekan untuk mematikan/menghidupkan audio sementara.		
Klik kiri mouse	L	Gunakan sebagai klik kiri mouse.		
Klik kanan mouse	R	Gunakan sebagai klik kanan mouse.		
Tombol pilihan empat arah		Gunakan ▲ ▼ ◀▶ untuk memilih item atau mengatur pilihan Anda.		
Enter		Mengkonfirmasi pilihan item.		
Halaman -		Tekan untuk menggulir ke bawah.		
Laser		Gunakan sebagai penunjuk laser.		
Halaman +		Tekan untuk menggulir ke atas.		
Keystone	-+	Tekan untuk menyesuaikan distorsi gambar yang disebabkan karena memiringkan proyektor.		
Suara	-+	Tekan untuk memperbesar/memperkecil volume suara.		
Rasio aspek/1		 Tekan untuk mengubah rasio aspek gambar yang ditampilkan. Gunakan sebagai angka keypad "1". 		





Menggunakan Remote Control				
Menu/2	 Tekan untuk menampilkan atau keluar dari menu tampilan di layar untuk proyektor. Gunakan sebagai angka keypad "2". 			
3D/3	 Tekan untuk secara manual memilih mode 3D yang sesuai dengan konten 3D. Gunakan sebagai angka keypad "3". 			
HDMI/4	▶ Tekan untuk memilih sumber HDMI. ▶ Gunakan sebagai angka keypad "4".			
VGA/5	▶ Tekan untuk memilih sumber VGA. ▶ Gunakan sebagai angka keypad "5".			
Video/6	 Tekan untuk memilih sumber video komposit. Gunakan sebagai angka keypad "6". 			
Pengguna1/7; Pengguna2/8; Pengguna3/9	 Tombol yang ditetapkan pengguna. Lihat halaman 56 untuk melakukan konfigurasi. Gunakan sebagai angka keypad "7", "8", dan "9" secara sesuai. 			
Sumber	Tekan untuk memilih sinyal masukan.			
Mode kecemerlangan ∕0	 Tekan agar secara otomatis menyesuaikan kecemerlangan gambar untuk memberikan performa kontras optimal. Gunakan sebagai angka keypad "0". 			
Sinkronisasi Ulang	Tekan agar secara otomatis mensinkronisasi proyektor dengan sumber masukan.			

Indonesia 24



Memasang Baterai

Dua baterai ukuran AAA disertakan untuk Remote Control.

Ganti baterai dengan jenis yang sama atau setara sesuai saran produsen.

Penggunaan baterai yang salah dapat menyebabkan kebocoran bahan kimia atau ledakan. Pastikan Anda mengikuti petunjuk di bawah ini.

Jangan gunakan jenis baterai yang berbeda secara bersamaan. Jenis baterai yang berbeda memiliki karateristik yang tidak sama.

Jangan gunakan baterai lama dan yang baru secara bersamaan. Menggunakan baterai lama dan baru secara bersamaan dapat memperpendek masa pakai baterai baru atau menyebabkan kebocoran bahan kimia di baterai lama.

Segera keluarkan baterai setelah masa pakainya berakhir. Bahan kimia yang bocor dari baterai dan terkena kulit dapat menyebabkan ruam. Jika terdapat kebocoran bahan kimia, seka hingga bersih dengan kain.

Baterai yang disertakan dengan produk ini mungkin prakiraan masa pakainya lebih pendek karena kondisi penyimpanan.

Keluarkan baterai jika Anda tidak akan menggunakan unit remote control dalam waktu lama.

Bila membuang baterai, Anda harus mematuhi hukum di wilayah atau negara terkait.





Menggunakan tombol BANTUAN

Fungsi BANTUAN memastikan persiapan dan pengoperasian yang mudah.

Tekan tombol "?" di Keypad untuk membuka Menu Bantuan.





Tombol menu Bantuan hanya berfungsi apabila tidak ada sumber masukan yang terdeteksi.

BANTUAN	
? Tidak ada gambar di Layar.	
*	Keluar

BANTUAN	
Tidak ada gambar di Layar.	
Pastikan semua kabel dan koneksi daya terpasang dengan benar dan tela terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan diserta dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan diserta dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan diserta dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian installasi di buku menungan dan terhubung seperti yang digambarkan di dalam bagian dan terhubung seperti yang di dan terhubung seperti yang digambarkan dan t	ah anual.
Pastikan semua pin konektor tidak tertekuk atau rusak.	
Pastikan fitur [AV MUTE] tidak dalam kondisi hidup.	
[BERIKUT]	
÷	Keluar

BANTUAN						
? Tidak ada gambar di Layar.						
 Bila anda menggunakan notebook: 1.Pertama, ikuti langkah-langkah di atas untuk 	mengatur resolusi komputer.					
2. Tekan tombol pengaturan output. Contoh: [Fn]	+[F4]					
Acer → [Fn]+[F5] IBM/Lenovo →	. [Fn]+[F7]					
Asus _→ [Fn]+[F8] HP/Compaq _→	. [Fn]+[F4]					
Dell → [Fn]+[F8] NEC →	. [Fn]+[F3]					
Gateway _→ [Fn]+[F4] Toshiba _→	. [Fn]+[F5]					
Mac Apple:						
System Preference -> Display -> Arrangement	t -> Mirror display					
[SEBELUM]						
	4 Keluar					



Baca bagian
 "Mengatasi
 Masalah" pada
 halaman 60-62
 untuk info lebih
 rinci.



Apabila sumber masukan terdeteksi dan ditekan tombol Bantuan, akan ditampilkan halaman berikut ini untuk membantu mendiagnosis masalah.

BANTUAN	
Gambar memiliki sisi miring.	
Gambar terlalu besar atau terlalu besar.	
? Tidak ada suara atau volume terlalu rendah.	
	A Keluar





Indonesia 28





Menu Tampilan di Layar

Proyektor memiliki menu Tampilan di Layar multibahasa yang memungkinkan Anda membuat pengaturan gambar dan mengubah berbagai pengaturan. Proyektor akan mendeteksi sumber secara otomatis.

Cara pengoperasian

- 1. Untuk membuka menu OSD, tekan "Menu" di Remote Control atau Keypad.
- 2 Saat OSD ditampilkan, gunakan tombol ◀► untuk memilih item apa pun dalam menu utama. Sewaktu menentukan pilihan pada halaman tertentu, tekan ▼ atau tombol "Enter" untuk membuka submenu.
- Gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih item yang diinginkan dalam submenu, lalu tekan ► atau tombol "Enter" untuk melihat pengaturan lebih lanjut. Sesuaikan pengaturan dengan tombol ◄ ►.
- 4. Pilih item yang akan diatur berikutnya di submenu dan sesuaikan seperti langkah di atas.
- 5. Tekan "Enter" atau "Menu" untuk mengkonfirmasi, dan layar akan kembali ke menu utama.
- 6. Untuk keluar, tekan kembali "Menu". Menu OSD akan tertutup dan proyektor akan secara otomatis menyimpan pengaturan baru.





Skema Menu

Menu Utama	Sub Menu		Pengaturan	
GAMBAR	Mode Tampilan			Presentasi / Pencahayaan / Bioskop / sRGB / Papan Hitam / DICOM SIM. / Pengguna / 3D
	Kecemerlangan			-50~+50
	Kontras	·		-50~+50
	Ketajaman			1~15
	Warna			-50~+50
	Corak Warna			-50~+50
	Lanjutan	Gamma		Film / Video / Grafik / Standar / Papan Hitam / DICOM SIM.
		BrilliantColor™		1 hingga 10
		Temperatur Warna		Hangat / Sedang / Dingin
		Pengaturan Warna	Merah / Hijau / Biru / Biru Muda / Ungi / Kuning	Corak Warna / Saturasi Warna / Penguatan [-50~50]
			Putih	Merah / Hijau / Biru [-50~50]
			Seting Ulang	Ya / Tidak
		Ruang Warna		Selain Masukan HDMI: Otomatis / RGB / YUV
				Masukan HDMI: Otomatis / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV
		Sinyal	Otomatis	Hidup / Mati
			Fase (VGA)	
			Frekuensi (VGA)	
			Posisi Horisontal (VGA)	
			Posisi Vertikal (VGA)	
			Keluar	
		Keluar		
	Seting Ulang			Ya / Tidak
TAMPILAN	Format		XGA: 4:3, 16:9, Asal, Otomatis / WXGA: 4:3, 16:9, atau 16:10, LBX, Asal, 0	Dtomatis
	Sembunyikan tepi			0~10
	Perbesaran			-5~25
	Image Shift	т	Kanan/Kiri (ikon di bagian tengah)	-100~+100
		V	Atas/Bawah (ikon di bagian tengah)	-100~+100
	Sudut Vertikal			-40~+40
	3D	Mode 3D	Mati / DLP-Link / VESA 3D	
		Format 3D	Otomatis / SBS / Top and Bottom / Frame Sequential	
		3D -> 2D	3D/L/R	·
		3D Sync. Invert	Hidup / Mati	
		Keluar		
	Keluar			
PENGATURAN	Bahasa		English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/Dansk / Polski / Русский / Suomi / ٤λληνικά / Magyar / Čeština / حربی/ 笑龍中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / ไหม / Türkçe / لفرنسی / Tiểng Việt / Română / Bahasa Indonesia	

Menu Utama	Sub Menu		Pengaturan		
	Proyeksi		۲ <u>۲</u> ۲	<u>م</u>	
	Lokasi Menu				
	Tipe Layar			16:10/16:9 (WXGA)	
	Pengaturan Audio	Pengeras Suara Internal		Hidup / Mati	
		Mati		Hidup / Mati	
		Suara		Audio (0~10)	
		Masukan Audio		Awal / Audio 1 / Audio 2	
		Audio Out(Standby)		Hidup / Mati	
		Keluar			
	Keamanan	Keamanan		Hidup / Mati	
		Pengaturan Waktu		Bulan (0~12 /)	
		Pengaman		Hari (0~30 /)	
				Jam (0~24 /)	
				Keluar	
		Ganti Password			
		Keluar			
	Tanda Pengenal Proyektor			00~99	
	Jaringan	LAN Settings	Status Jaringan	Connected / Disconnected (Hanya Baca)	
			DHCP	Hidup / Mati	
			Alamat IP		
			Subnet Mask		
			Pintu Gerbang		
			DNS		
			MAC Address	Hanya Baca	
			Keluar		
		Control Settings	Crestron	Hidup / Mati (port:41794)	
			Extron	Hidup / Mati (port: 2023)	
			PJ Link	Hidup / Mati (port: 4352)	
			AMX Device Discovery	Hidup / Mati (port: 1023)	
			Telnet	Hidup / Mati (port: 23)	
			HTTP	Hidup / Mati (port: 80)	
			Terapkan	Ya / Tidak	
	Lanjutan	Logo	Awal / Netral		
		Penangkap Logo			
		Closed Captioning	Mati / CC1 / CC2		
		Nirkabel	Hidup / Mati		
		Keluar			
	Keluar				
PILIHAN	Sumber Masukan		VGA1 / VGA2 / Video / HDMI		
	Mengunci Sumber		Hidup / Mati		

Indonesia 32

Menu Utama	Sub Menu		Pengaturan	
	Ketinggian		Hidup / Mati	
	Meyembungikan Informasi		Hidup / Mati	Pesan peringatan & Mematikan tidak disembunyikan
	Mengunci Tombol		Hidup / Mati	
	Tes Corak		Nihil / Jaring / Corak Putih	
	Fungsi IR		Hidup / Mati / Atas / Front	
	Warna Latar Belakang		Hitam / Merah / Biru / Hijau / Putih	
	Pengaturan Lampu	Umur Lampu		0~ 9999
		Peringatan Lampu	Hidup / Mati	
		Mode Lampu	Pencahayaan / Eco. / Dynamic / Eco+	
		Seting Ulang Lampu	Ya / Tidak	
		Keluar		
	Pengaturan	Pengguna1	VGA2 / LAN / Kecemerlangan / Kontras / Sleep Timer	
	Pengendali Jarak Jauh	Pengguna2	VGA2 / LAN / Kecemerlangan / Kontras / Sleep Time	er
		Pengguna3	VGA2 / LAN / Kecemerlangan / Kontras / Sleep Time	er
	Lanjutan	Menghidupkan Langsung	Hidup / Mati	
		Mematikan Otomatis (mnt)		0-180 [Satu langkah: 5 menit]
		Pengatur Waktu Tidur (mnt)		0-990 [Satu langkah: 30 menit]
		cepat pemulihan	Hidup / Mati	
		Mode Daya (bersiap)	Aktif / Eco.	
	Pengaturan Filter Opsional	Filter Usage Hours		Hanya Baca [Rentang 0~9999]
		Optional Filter Installed		Ya / Tidak
	Filtru memento		Mati / 300 hr / 500 hr / 800 hr / 1000 hr	
		Menyaring ulang		Ya / Tidak
		Keluar		
	Seting Ulang		Ya / Tidak	
	Keluar			



GAMBAR

	\mathbf{x}	* *	×		
		GAN	IBAR		
☆	Mode Tam	oilan		Presenta	si 🕨
¢	Kecemerla	ngan		5	0 🕨
0	Kontras			5	0 🕨
Δ	Ketajaman			1	5 🕨
	Warna			5	0 🕨
	Corak War	na		5	0 🕨
Ð	Lanjutan				►
0	Seting Ular	ig			•
				🛧 Kelu	ar

Mode Tampilan

Tersedia banyak prasetel pabrik yang dioptimalkan untuk berbagai jenis gambar.

- Presentasi: Mode ini sesuai untuk penampilan di depan publik dalam koneksi ke PC.
- Pencahayaan: Kecemerlangan maksimal dari input PC.
- Bioskop: Mode ini sesuai untuk menonton video.
- sRGB: Warna akurat yang distandardisasi.
- Papan Hitam: Mode ini harus dipilih untuk mendapatkan pengaturan warna optimal bila diproyeksikan ke papan tulis (hijau).
- DICOM SIM.: Mode ini dapat memproyeksikan citra medis monokrom seperti radiografi sinar X, MRI, dll.
- Pengguna: Menyimpan pengaturan pengguna.
- 3D: Untuk menikmati pengalaman efek 3D, Anda harus memiliki kacamata 3D. Pastikan PC/perangkat portabel Anda memiliki kartu grafis buffer quad keluaran sinyal 120 Hz dan memasang Pemutar 3D.

Kecemerlangan

Menyesuaikan kecerahan gambar.

- ▶ Tekan ◀ untuk menggelapkan gambar.
- ▶ Tekan tombol ▶ untuk mencerahkan gambar.

Kontras

Kontras mengontrol derajat perbedaan antara bagian paling gelap dan paling terang dari gambar.

- ▶ Tekan tombol ▶ untuk menambah kontras.

<u>Ketajaman</u>

Untuk menyesuaikan ketajaman foto.

- ▶ Tekan tombol ▶ untuk menambah ketajaman.

<u>Warna</u>

Mengatur gambar video dari hitam-putih ke warna yang benar-benar jenuh.

- Tekan tombol untuk mengurangi jumlah saturasi pada gambar.
- Tekan tombol
 untuk menambah jumlah saturasi pada gambar.

Corak Warna

Mengatur keseimbangan warna merah dan biru.

- Tekan tombol > untuk menambah jumlah warna merah pada gambar.

Seting Ulang

Pilih "Ya" untuk kembali ke pengaturan awal pabrik untuk "GAMBAR".

<u>Keluar</u>

Pilih "Keluar" untuk keluar dari menu.



| GAMBAR Lanjutan

?	*	000
GAN	MBAR	
La		
Gamma		Film 🕨
BrilliantColor™		10 🔸
Temperatur Warna		Sedang 🕨
Pengaturan Warna		•
	•	
Ruang Warna		Otomatis 🕨
Sinyal		•
		🔶 Keluar

<u>Gamma</u>

Pilihan ini memungkinkan Anda mengkonfigurasi jenis kurva gamma. Setelah konfigurasi awal dan penyempurnaan selesai, gunakan langkah-langkah Pengaturan Gamma untuk mengomptimalkan output gambar Anda.

- Film: untuk home theater.
- Video: untuk sumber video atau TV.
- Grafik: untuk sumber PC/Foto.
- Standar: untuk pengaturan standar.
- Papan Hitam: Mode ini harus dipilih untuk mendapatkan pengaturan warna optimal bila diproyeksikan ke papan tulis (hijau).
- DICOM SIM.: Mode ini dapat memproyeksikan citra medis monokrom seperti radiografi sinar X, MRI, dll.

<u>BrilliantColor</u>™

Item yang dapat diatur ini menggunakan algoritma pemrosesan warna baru dan penyempurnaan untuk memberikan kecerahan yang lebih tinggi sekaligus warna gambar yang nyata dan lebih hidup. Kisarannya mulai dari "1" hingga "10". Jika Anda memilih gambar yang lebih disempurnakan, ubah ke pengaturan maksimum. Untuk gambar yang lebih halus dan alami, ubah ke pengaturan minimum.

Temperatur Warna

Memilih suhu warna dari Hangat, Sedang, dan Dingin.
Pengaturan Warna

Tekan \blacktriangleright ke menu berikutnya, lalu gunakan \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , atau \triangleright untuk memilih item.

Pengaturan Warna	
Merah	Biru Muda
Hijau	Ungi
Biru	Kuning
Putih	Seting Ulang
	 ← Keluar

▶ Merah/Hijau/Biru/Biru Muda/Ungi/Kuning: Gunakan ◀ atau ▶ untuk memilih Corak Warna Warna, Saturasi Warna Warna, dan Penguatan Warna.

Merah	
Corak Warna	0
Saturasi Warna	——— 0
Penguatan	—— 0
	+ Keluar

▶ Putih: Gunakan ◀ atau ▶ untuk memilih warna Merah, Hijau, dan Biru.

Putih	
Merah	0
Hijau	——— 0
Biru	 0
	← Keluar

Seting Ulang: Pilih " Seting Ulang" untuk mengembalikan pengaturan default pabrik pada penyesuaian warna.

Ruang Warna

Memilih jenis matriks warna yang sesuai dari pilihan berikut:

- Input Non-HDMI: Otomatis, RGB atau YUV.
- Masukan HDMI: Otomatis, RGB(0~255), RGB(16~235), atau YUV.

ndonesia

<u>Keluar</u>

| GAMBAR | Lanjutan | Sinyal (RGB)

	x x x	*	000	
	GAM	BAR		
	Lanjutar	n: Sinyal		
Otomatis			Hidup	►
Fase			16	►
Frekuensi 00				►
Posisi Horis	ontal		00	►
Posisi Vertik	al		00	•
			🕈 Keluar	



"Sinval" hanva

(RGB).

Jika "Sinyal"

didukung dalam

otomatis, maka

fase dan item

frekuensi akan

dan jika "Sinyal"

tidak otomatis,

maka fase dan

ditampilkan untuk pengguna agar

dapat disesuaikan

disimpan dalam

digunakan pada

waktu berikutnya

kembali

secara manual, lalu

sinyal Analog VGA

Otomatis

Memilih sinyal secara otomatis. Jika fungsi ini digunakan, maka Fase dan item frekuensi akan berwarna abu-abu, dan jika Sinyal tidak otomatis, fase dan item frekuensi akan ditampilkan untuk pengguna agar dapat disesuaikan secara manual, lalu disimpan dalam pengaturan untuk digunakan pada waktu berikutnya proyektor dimatikan dan dihidupkan kembali.

berwarna abu-abu, Fase

Mensinkronisasikan waktu sinyal tampilan dengan kartu grafis. Apabila gambar menjadi tidak stabil atau berkelip, gunakan fungsi ini untuk mengoreksinya.

item frekuensi akan ditampilkan untuk Frekuensi

Ubah frekuensi data tampilan untuk mencocokkan frekuensi kartu grafis komputer. Gunakan fungsi ini hanya jika gambar terlihat berkedip secara vertikal.

pengaturan untuk Posisi Horisontal

- Tekan tombol ┥ untuk menggeser gambar ke kiri.
- Tekan tombol ► untuk menggeser gambar ke kanan.

proyektor dimatikan Posisi Vertikal

- Tekan tombol \blacktriangleleft untuk menggeser gambar ke bawah.
- Tekan tombol ► untuk menggeser gambar ke atas.

► -Keluar

▶

▶

▶

		1 x 2 x	×	0000		
		TAMF	PILAN			
멉	Format			16:9	×	
	Sembunyik	an tepi		0	۲	
	Perbesara	0	۲			
÷	Image Shift					
В	Sudut Vert	0	۲			
60	3D				۲	
				🛧 Keluar		

TAMPILAN

Format

Gunakan fungsi ini untuk memilih rasio aspek yang diinginkan.

XGA

- 4:3: Format ini ditujukan untuk sumber masukan 4:3.
- 16:9: Format ini untuk sumber masukan 16:9, seperti HDTV dan DVD yang disempurnakan untuk TV Layar lebar.
- Asal: Format ini menampilkan gambar asli tanpa penskalaan apapun.
- Otomatis: Secara otomatis memilih format tampilan yang sesuai.

Sumber	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4:3	Skalakan ke 10)24 x 768		
16:9	Skalakan ke 10)24 x 576		
Asal	Penskalaan tid sumber masuk	ak akan dilak an, lalu akan	ukan; resolusi te ditampilkan.	ergantung pada
Otomatis	 Jika sumber a diubah ukura Jika sumber a diubah ukura Jika sumber a diubah ukura Jika sumber a diubah ukura 	adalah 4:3, m nnya menjadi adalah 16:9, r nnya menjadi adalah 15:9, r nnya menjadi adalah 16:10, nnya menjadi	aka secara otor 1024 x 768 naka secara oto 1024 x 576 naka secara oto 1024 x 614 maka secara o 1024 x 640	natis akan omatis akan omatis akan tomatis akan



WXGA

- ▶ 4:3: Format ini ditujukan untuk sumber masukan 4:3.
- 16:9: Format ini untuk sumber masukan 16:9, seperti HDTV dan DVD yang disempurnakan untuk TV Layar lebar.
- 16:10: Format ini ditujukan untuk sumber masukan 16:10, seperti laptop layar lebar.
- LBX: Format ini ditujukan untuk sumber letterbox selain 16x9 dan bagi pengguna yang menggunakan lensa 16x9 eksternal untuk menampilkan rasio aspek 2,35:1 menggunakan resolusi penuh.
- Asal: Format ini menampilkan gambar asli tanpa penskalaan apapun.
- Otomatis: Secara otomatis memilih format tampilan yang sesuai.

Info rinci tentang mode LBX:

- DVD Format Letter-Box tertentu tidak disempurnakan untuk TV 16x9. Bila demikian, gambar tidak akan terlihat dengan semestinya saat ditampilkan dalam mode 16:9. Untuk mengatasinya, gunakan mode 4:3 untuk menonton DVD. Jika konten bukan 4:3, maka akan terlihat bilah hitam di sekitar gambar pada tampilan 16:9. Untuk jenis konten ini, Anda dapat menggunakan mode LBX agar gambar memenuhi layar pada tampilan 16:9.
- Jika Anda menggunakan lensa anamorfi eksternal, maka mode LBX ini juga memungkinkan Anda menonton konten 2,35:1 (termasuk sumber DVD Anamorfi dan Film HDTV) yang mendukung lebar anamorfi yang disempurnakan untuk Tampilan 16x9 pada gambar lebar 2,35:1. Bila demikian, bilah hitam tidak akan muncul di layar. Daya lampu dan resolusi vertikal akan sepenuhnya digunakan.

Layar 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4:3	Skalakan ke 960 x 720						
16:9	Skalakan	ke 1280	x 720				
LBX	Skalakan 1280 x 72	ke 1280 0 terpus	x 960, agar da at yang ditamp	ipat menghas ilkan pada lay	ilkan gambar /ar.		
Asal	1:1 tengal pemetaar	h I	Pemetaan 1:1 untuk tampilan 1280 x 720	1280 x 720 terpusat	1:1 tengah pemetaan		
Otomatis	 1280 x 720 Jika format ini dipilih, jenis layar akan secara otomatis diatur ke 16:9 (1280 x 720) Jika sumber adalah 4:3, maka secara otomatis akan diubah ukurannya menjadi 960 x 720 Jika sumber adalah 16:9, maka secara otomatis akan diubah ukurannya menjadi 1280 x 720 Jika sumber adalah 15:9, maka secara otomatis akan diubah ukurannya menjadi 1200 x 720 Jika sumber adalah 16:10, maka secara otomatis akan diubah ukurannya menjadi 1200 x 720 						



Layar 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4:3	Skalakan	ke 1066	x 800			
16:10	Skalakan	ke 1280	x 800			
LBX	Skalakan 1280 x 80	ke 1280 00 terpus	x 960, agar da at yang ditamp	apat menghas pilkan pada la	ilkan gambar ⁄ar.	
Asal	1:1 tenga pemetaar	h ו	Pemetaan 1:1 untuk tampilan 1280 x 800	1280 x 720 terpusat	1:1 tengah pemetaan	
Otomatis	 Sumber masukan akan disesuaikan dengan area tampilan 1280x800 dan rasio aspek aslinya dipertahankan Jika sumber 4:3, maka ukuran akan diubah secara otomatis ke 1066 x 800 Jika sumber 16:9, maka ukuran akan diubah secara otomatis ke 1280 x 720 Jika sumber 15:9, maka ukuran akan diubah secara otomatis ke 1280 x 768 Jika sumber 16:10, maka ukuran akan diubah secara 					

Sembunyikan tepi

Sembunyikan tepi gambar untuk menghilangkan noise pengkodean video pada tepi sumber video.

Perbesaran

- ► Tekan tombol ◀ untuk memperkecil ukuran gambar.
- Tekan tombol b untuk memperbesar gambar pada layar proyeksi.

Image Shift

Tekan tombol \blacktriangleright ke menu berikutnya seperti di bawah ini, lalu gunakan \blacktriangle , \bigtriangledown , \triangleleft , atau \triangleright untuk memilih item.

gunakan ▲ , ▼ , ◀, atau



- H: Tekan tombol ◀► untuk menggeser posisi gambar yang diproyeksikan secara horizontal.
- V: Tekan tombol ▲ ▼ untuk menggeser posisi gambar yang diproyeksikan secara vertikal.

Sudut Vertikal

Tekan tombol ◀ atau ► untuk menyesuaikan distorsi gambar secara vertikal dan membuat gambar lebih persegi.

<u>Keluar</u>

Pilih "Keluar" untuk keluar dari menu.





 "Sembunyikan tepi" dan "Perbesaran" tidak dapat digunakan bersamaan.

TAMPILAN | 3D

Ĩ	× *	×	
	TAMF	PILAN	
	31	D	
Mode 3D			Mati 🕨
3D -> 2D			3D 🕨
Format 3D			Otomatis 🕨
3D Sync. Inve	rt		Mati 🕨
			🕈 Keluar

Mode 3D

- Mati: Pilih "Mati" untuk menonaktifkan mode 3D.
- DLP-Link: Pilih "DLP-Link" agar dapat menggunakan pengaturan yang dioptimalkan untuk Kacamata 3D DLP Link. (lihat halaman 15).
- VESA 3D: Pilih "VESA 3D" agar dapat menggunakan pengaturan yang dioptimalkan untuk Kacamata 3D VESA. (lihat halaman 15).

<u>3D -> 2D</u>

- 3D: Menampilkan sinyal 3D.
- L (Kiri): Menampilkan bingkai kiri pada konten 3D.
- R (Kanan): Menampilkan bingkai kanan pada konten 3D.

Format 3D

- Otomatis: Bila sinyal identifikasi 3D terdeteksi, format 3D akan dipilih secara otomatis.
- SBS: Menampilkan sinyal 3D dalam format "Berdampingan".
- Top and Bottom: Menampilkan sinyal 3D dalam format "Top and Bottom".
- Frame Sequential: Menampilkan sinyal 3D dalam format "Frame Sequential".

3D Sync. Invert

- Tekan "Hidup" untuk menginversi konten bingkai kiri dan kanan.
- Tekan "Mati" untuk konten bingkai default.

Keluar



- Format 3D hanya didukung untuk Waktu 3D pada halaman 69.
- "Format 3D" hanya didukung pada waktu 3D non-HDMI 1.4a.





<u>Bahasa</u>

Pilih menu OSD multibahasa. Tekan tombol \blacktriangleright ke submenu, lalu gunakan tombol \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , atau \blacktriangleright untuk memilih bahasa yang diinginkan. Tekan "Enter" untuk menyelesaikan pilihan.

🕅 Bahasa			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Tiếng Việt
Italiano	Русский	简体中文	Română
Español	Suomi	日本語	Bahasa Indonesia
Português	ελληνικά	한국어	
Svenska	Magyar	ไทย	🛧 Keluar





Desktop

Belakang dan

layar tembus

cahaya.

Plafon Belakang

digunakan dengan

Proveksi

▶

« =/

Proyeksi Depan

Ini adalah pilihan default. Gambar diproyeksikan secara langsung di layar.

() Desktop Belakang

Bila dipilih, gambar akan ditampilkan secara berlawanan.

- **₫ –**₹ ⊾
 - Plafon Depan

Bila dipilih, gambar akan ditampilkan secara terbalik atasbawah.

- <u>م</u>
 - Plafon Belakang

Bila dipilih, gambar akan ditampilkan dalam posisi terbalik



Lokasi Menu

Pilih lokasi menu di layar tampilan.

"Tipe Layar" hanya Tipe Layar untuk WXGA.

Pilih jenis layar dari 16:10 atau 16:9.

Tanda Pengenal ProyektorD

Definisi ID dapat diatur melalui menu (kisaran 0-99) dan memungkinkan pengguna mengontrol satu proyektor dengan RS232.

Keluar





PENGATURAN | Pengaturan Audio

Ĩ	ж. ж ж. ж	×	000		
	PENGA	TURAN			
	Pengatu	ran Audio			
Pengeras	Suara Intern	al	Mati	►	
Mati	Mati	►			
Suara 5					
Masukan Audio Awa					
Audio Out(Standby)		Mati	►	
			🔦 Keluar		



Pengeras Suara Internal

Pilih "Hidup" atau "Mati" untuk mengaktifkan atau menonaktifkan speaker internal.

- Fungsi "Mati" akan mempengaruhi volume suara speaker internal dan eksternal.
 - <u>Mati</u>
 - Pilih "Hidup" untuk menonaktifkan suara.
 - Pilih "Mati" untuk mengaktifkan suara.

<u>Suara</u>

- ▶ Tekan ◀ untuk mengurangi suara.
- ▶ Tekan ▶ untuk memperbesar suara.

Masukan Audio

Pengaturan audio awal terdapat pada panel belakang proyektor. Gunakan pilihan ini untuk menetapkan ulang salah satu Masukan Audio (1 atau 2) untuk sumber gambar saat ini. Setiap masukan Audio dapat ditetapkan ke lebih dari satu sumber video.

- Awal.
 - Audio 1: VGA 1 dan VGA 2.
- Audio 2: Video.

Audio Out(Standby)

Pilih "Hidup" atau "Mati" untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran audio.

Keluar



PENGATURAN | Keamanan

\mathbf{X}	¥ ¥	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			
	PENGA	TURAN			
	Kean	nanan			
Keamanan		Mati	۲		
Pengatura		•			
Ganti Password					
			🐴 Keluar		

<u>Keamanan</u>

- Hidup: Pilih "Hidup" untuk menggunakan verifikasi keamanan saat menghidupkan proyektor.
- Mati: Pilih "Mati" agar dapat menghidupkan proyektor tanpa verifikasi password.

Pengaturan Waktu Pengaman

Gunakan fungsi ini untuk menetapkan durasi penggunaan proyektor (Bulan/Hari/Jam). Setelah waktu terlampaui, Anda akan diminta memasukkan sandi kembali.

Pengaturan Waktu Pengaman					
Bulan	— ———————————————————————————————————				
Hari	— ———————————————————————————————————				
Jam	 100				
🔦 Keluar					





Nilai default kode

"1234" (pertama

REMOTE

* 2 9 9

2 3

akses adalah

kali).

Ganti Password

- Pertama kali:
- 1. Tekan tombol "Enter" untuk mengatur password.
- 2. Sandi harus berisi 4 digit.
- 3. Gunakan tombol angka pada pengendali jarak jauh atau keypad angka di layar untuk memasukkan password baru, lalu tekan tombol "Enter" untuk mengkonfirmasi password Anda.
- Ganti Password:

(Jika remote tidak memiliki keypad angka, gunakan tombol panah atas/bawah untuk mengubah digit sandi, lalu tekan enter untuk mengkonfirmasi)

- 1. Tekan "Enter" untuk memasukkan sandi lama.
- 2. Gunakan tombol angka atau keypad angka di layar untuk memasukkan password saat ini, lalu tekan "Enter" untuk mengkonfirmasi.
- Masukkan sandi baru (panjang 4 digit) menggunakan tombol angka pada remote, lalu tekan "Enter" untuk mengkonfirmasi.
- 4. Masukkan kembali sandi baru, lalu tekan "Enter" untuk mengkonfirmasi.
- Jika salah memasukkan sandi sebanyak 3 kali, proyektor akan mati secara otomatis.
- Jika Anda lupa sandi, hubungi cabang setempat untuk mendapatkan dukungan.





PENGATURAN | Jaringan | LAN Settings

		× × × ×	×	000	
		PENGA	TURAN		
		Jaringan: L	AN Settings		
	Status Jari	ingan		Connected	
	MAC Addr	ess	[00:00:00:00:00:00]		
	DHCP		Mati 🕨		
Alamat IP			192.168.0.100		
	Subnet Ma	isk	255.255.255.0		►
	Pintu Gerbang		192.168.0.254		•
	DNS		1	92.168.0.51	•
				A Keluar	

Status Jaringan

Menampilkan status koneksi jaringan (hanya baca).

MAC Address

Menampilkan alamat MAC (hanya baca).

<u>DHCP</u>

- Hidup: Proyektor akan memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan Anda.
- Mati: Untuk menetapkan IP, Subnet Mask, Pintu Gerbang, dan konfigurasi DNS secara manual.

Keluar dari OSD akan secara otomatis menerapkan nilai yang dimasukkan.

Alamat IP

Menampilkan alamat IP.

Subnet Mask

Menampilkan nomor subnet mask.

Pintu Gerbang

Menampilkan pintu gerbang awal dari jaringan yang terhubung ke proyektor.

<u>DNS</u>

Menampilkan nomor DNS.

<u>Keluar</u>

Cara menggunakan browser web untuk mengontrol provektor

- 1. Atur pilihan DHCP ke "Hidup" pada proyektor agar server DHCP secara otomatis menetapkan alamat IP.
- 2. Buka browser web pada PC, lalu ketik alamat IP proyektor (Jaringan: LAN Settings > Alamat IP).
- 3. Masukkan nama pengguna dan password, lalu klik "**Login**". Antarmuka web konfigurasi proyektor akan terbuka.

Membuat koneksi langsung dari komputer ke poyektor*

Langkah 1: Atur pilihan DHCP ke "Mati" pada proyektor.

Langkah 2: Konfigurasikan Alamat IP, Subnet Mask, Pintu Gerbang, dan DNS pada proyektor (**Jaringan: LAN Settings**).

Alamat IP	192.168.0.100
Subnet Mask	255.255.255.0
Pintu Gerbang	192.168.0.254 🕨
DNS	192.168.0.51

Langkah 3: Buka halaman Pusat Jaringan dan Berbagi pada PC, lalu tetapkan parameter jaringan yang sama pada PC seperti yang ditetapkan pada proyektor. Klik **OK** untuk menyimpan parameter.

1 Local Area Connection 2 Properties	X	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
Networking	_	General]
Connect using: Aheros AR8151 PCI-E Ggaba Ethemat Controller (NDIS € Configure The connection uses the following items: Configure The connection uses the following items Configure Configu		You can get the settings assigned automatically if your network activity this capability. Over the low is your network administration of the separation of the settings. • Gata mark administration of the setting assignment and the settings. • Ought the following the detess: 192 166 0 105 • Dept the following the detess: 192 166 0 105 • Dept the following the detess: 192 166 0 105 • Default gateway: 192 166 0 201 • O Option (DTG server addresses 192 166 0 201 • O Option (DTG server addresses Perfore DTG Server addresses • Default type following OTG server addresses Perfore DTG Server addresses
Ignal. Unital Poperties Deciption Transmission Control Protocol/Internet. Protocol. The default wide area network protocol that provide communication across diverse interconnected networks. OK Cancel		Alternate DNG server: 1 . 0 . 0 . 0

Langkah 4: Buka browser web pada PC, lalu masukkan alamat IP dalam bidang URL, yang ditetapkan pada langkah 3. Selanjutnya tekan tombol "**Enter**".



Nama pengguna dan password awal adalah "admin".



*Langkah pada bagian ini didasarkan pada sistem operasi Windows7.



PENGATURAN | Jaringan | Control Settings

	×	000	
PENGA	TURAN		
Jaringan: Co	ontrol Settings	;	
Crestron		Hidup	►
Extron		Hidup	►
PJ Link		Hidup	۲
AMX Device Discovery	/	Hidup	►
Telnet		Hidup	•
HTTP		Hidup	►
Terapkan			×
		🐴 Keluar	

Crestron

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 41794). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

<u>Extron</u>

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 2023).

PJ Link

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 4352).

AMX Device Discovery

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 1023).

<u>Telnet</u>

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 23).

<u>HTTP</u>

Gunakan fungsi ini untuk memilih fungsi jaringan (port: 80).

<u>Terapkan</u>

Tekan ►, lalu pilih "Ya" untuk menerapkan pilihan.

<u>Keluar</u>

| PENGATURAN Lanjutan

	\mathbf{X}	1 1 1	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
		PENGA	TURAN		
		Lanj	utan		
	Logo			Awal	►
Penangkap Logo					►
Closed Captioning				Mati	►
	Nirkabel			Mati	►
				+ Keluar	



Agar pengambilan

berhasil, pastikan

provektor. (1080p:

gambar di layar tidak melampaui

gambar logo

resolusi asli

1920 x 1080).

<u>Logo</u>

Gunakan fungsi ini untuk menetapkan layar awal yang diinginkan. Jika terdapat perubahan, perubahan akan ditampilkan saat berikutnya proyektor dihidupkan.

- Awal: Layar pengaktifan default.
- Netral: Logo tidak ditampilkan pada layar pengaktifan.

Penangkap Logo

Tekan ► untuk menangkap gambar yang sedang ditampilkan di layar.

Closed Captioning

Closed Captioning adalah versi teks dari suara program atau informasi lainnya yang ditampilkan di layar. Jika sinyal masukan berisi closed caption, Anda dapat menghidupkan fitur tersebut dan menonton saluran. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih Mati, CCI, atau CC2.

Nirkabel

Pilih "Hidup" atau "Mati" untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi nirkabel.

Keluar



PILIHAN

	X	*	×		
		PILIH	IAN		
÷	Sumber Masu	kan			•
.	Mengunci Sun	nber		Mati	►
4	Ketinggian	Mati	►		
	Meyembungikan Informasi				►
æ	Mengunci Tom	lod		Mati	▶
	Tes Corak			Nihil	►
•	Fungsi IR	_		Semua	►

Sumber Masukan

Gunakan pilihan ini untuk mengaktifkan/menonaktifkan sumber input. Tekan ▶ untuk membuka submenu, lalu pilih sumber yang diperlukan. Tekan "Enter" untuk menyelesaikan pilihan. Proyektor hanya akan mencari input yang diaktifkan.

Mengunci Sumber

- Hidup: Proyektor hanya akan mencari sambungan masukan saat ini.
- Mati: Proyektor akan mencari sinyal lainnya jika sinyal input saat ini hilang.

Ketinggian

Bila "Hidup" dipilih, maka kipas akan berputar lebih cepat. Fitur ini bermanfaat di area yang tinggi dengan sedikit udara.

Meyembungikan Informasi

- Hidup: Pilih "Hidup" untuk menyembunyikan pesan info.
- Mati: Pilih "Mati" untuk menampilkan pesan "pencarian".

Mengunci Tombol

Bila fungsi kunci tombol dalam kondisi "Hidup", maka Keypad akan terkunci, namun proyektor dapat dioperasikan melalui remote control. Dengan memilih "Mati", Anda dapat menggunakan kembali Keypad.

Tes Corak

Tampilkan pola uji. Terdapat Jaring, Corak Putih, dan Nihil.

Fungsi IR



- "Front" dan "Atas" tidak dapat dipilih dalam mode siaga.
- Mode IR akan dialihkan ke mode "NVIDIA 3D Vision" setelah diterapkan dan diverifikasi oleh NVIDIA.
- Semua: Pilih "Semua", proyektor akan dapat dioperasikan melalui remote control dari bagian depan atau atas unit penerima IR.
- Front: Pilih "Front", proyektor dapat dioperasikan dengan remote control dari unit penerima IR depan.
- Atas: Pilih "Atas", proyektor dapat dioperasikan dengan remote control dari unit penerima IR atas.
- Mati: Pilih "Mati", proyektor tidak akan dapat dioperasikan melalui remote control dari bagian depan atau atas unit penerima IR. Dengan memilih "Mati", Anda akan dapat menggunakan kembali tombol Keypad.



PILIHAN



Warna Latar Belakang

Gunakan fitur ini untuk menampilkan layar "Hitam", "Merah", "Biru", "Hijau" atau "Putih", bila tidak ada sinyal.

Seting Ulang

Pilih "Ya" untuk mengembalikan parameter tampilan pada semua menu ke pengaturan default pabrik.

<u>Keluar</u>



| PILIHAN Pengaturan Lampu

	х. <i>т</i> <u>г</u> х.	×	
	PILI Pengatur	HAN an Lampu	
Umur Lampu			0
Peringatan La	ampu		Mati 🕨
Mode Lampu		F	Pencahayaan 🕨
Seting Ulang	Lampu		•
			🛧 Keluar

Umur Lampu

Menampilkan waktu proyeksi.

Peringatan Lampu

Pilih fungsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan peringatan saat pesan mengganti lampu ditampilkan. Pesan akan ditampilkan 30 jam sebelum Anda disarankan untuk mengganti lampu.

Mode Lampu

- Pencahayaan: Pilih "Pencahayaan" untuk menambah kecemerlangan.
- Eco.: Pilih "Eco." untuk meredupkan lampu proyektor yang akan mengurangi penggunaan daya dan memperpanjang masa pakai lampu.
- Dynamic: Pilih "Dynamic" untuk meredupkan daya lampu yang akan didasarkan pada tingkat kecerahan konten dan menyesuaikan penggunaan daya lampu secara dinamis antara 100% dan 30%. Masa pakai lampu akan diperpanjang.
- Eco+: Bile mode Eco+ diaktifkan, maka tingkat kecemerlangan konten terdeteksi secara otomatis untuk mengurangi penggunaan daya lampu secara signifikan (hingga 70%) selama periode tidak aktif.

Seting Ulang Lampu

Penghitung umur lampu akan diatur ulang setelah lampu diganti.



- Bila suhu lingkungan operasional lebih dari 40°C, maka proyektor akan beralih ke Eco secara otomatis.
- "Mode Lampu" dapat diatur secara independen untuk 2D dan 3D.
- Daya mode lampu dinamis dapat disesuaikan secara dinamis dari 100% ke 30%.



<u>Keluar</u>

Pilih "Keluar" untuk keluar dari menu. Kondisi Lampu dalam mode dan fungsi yang berbeda:

Mode Kecemerlangan	Pencahayaan	Eco.	Dynamic
Corak Putih	100%	80%	100%
Kisaran peredupan N/A		N/A	100%~30%
Corak Hitam	100%	80%	30% (Peredupan ekstra)
Nonaktifkan Suara AV	30% (Peredupan ekstra)	30% (Peredupan ekstra)	30% (Peredupan ekstra)
cepat pemulihan	30% (Peredupan ekstra)	30% (Peredupan ekstra)	30% (Peredupan ekstra)





| PILIHAN Pengaturan Pengendali Jarak Jauh

Pengguna1

Nilai awal adalah Sleep Timer.



Tekan ► ke menu berikutnya, lalu gunakan ◀, ► untuk memilih item "VGA2", "LAN", "Kecemerlangan", "Kontras", atau "Sleep Timer".

Pengguna2

Nilai awal adalah VGA2.



Tekan ► ke menu berikutnya, lalu gunakan ◀, ► untuk memilih item "VGA2", "LAN", "Kecemerlangan", "Kontras", atau "Sleep Timer".

Pengguna3

Nilai awal adalah LAN.



Tekan ► ke menu berikutnya, lalu gunakan ◀, ► untuk memilih item "VGA2", "LAN", "Kecemerlangan", "Kontras", atau "Sleep Timer".



PILIHAN | Lanjutan

Ĩ	X X	×			
	PILI	HAN			
	Lanj	utan			
Menghidupkan L	angsung		Mati	۲	
Mematikan Otomatis (mnt) 30					
Pengatur Waktu Tidur (mnt) 00					
cepat pemulihan Mati					
Mode Daya (ber	siap)		Aktif	•	
			🕈 Keluar		

Menghidupkan Langsung

Pilih "Hidup" untuk mengaktifkan mode Hidup Langsung. Proyektor akan secara otomatis hidup bila terdapat sumber AC, tanpa menekan tombol "**U**" di Keypad atau remote control.

Mematikan Otomatis (mnt)

Menetapkan interval waktu hitung mundur. Waktu hitung mundur akan dimulai, bila tidak ada sinyal yang dikirim ke proyektor. Proyektor akan mati secara otomatis setelah hitung mundur selesai (dalam menit).

Pengatur Waktu Tidur (mnt)

Menetapkan interval waktu hitung mundur. Waktu hitung mundur akan dimulai, dengan atau tanpa sinyal yang dikirim ke proyektor. Proyektor akan mati secara otomatis setelah hitung mundur selesai (dalam menit).

cepat pemulihan

- Hidup: Jika proyektor dimatikan secara tidak sengaja, fitur ini memungkinkan proyektor dapat dihidupkan dengan cepat, jika dipilih dalam periode 100 detik.
- Mati: Kipas akan mulai mendinginkan sistem setelah 10 detik setelah pengguna mematikan proyektor.

Mode Daya (bersiap)

- Eco.: Pilih "Eco." untuk menghemat daya lebih lanjut < 0,5W.
- Aktif: Tanpa mengaktifkan Pengaktifan Sinyal, pilih "Aktif" untuk mengembalikan jaringan ke siaga, port VGA out akan diaktifkan dan pemakaian daya akan kurang dari 6,0 W.

<u>Keluar</u>



- Nilai pengatur timer tidur akan di-reset ke nol setelah proyektor mati.
- Proyektor akan mati secara otomatis setelah hitung mundur selesai. Pengaturan default adalah 20 menit.



	×		
PI	IHAN		
Pengaturar	ı Filter Opsiona	l	
Filter Usage Hours		500	
Optional Filter Install	ed	Ya	•
Filtru memento	1000 hr	•	
Menyaring ulang			•
		🛧 Keluar	



"Filter Usage

Filter Usage Hours

Menampilkan waktu filter.

Optional Filter Installed

- Ya: Menampilkan pesan peringatan setelah 500 jam penggunaan.
- Tidak: Nonaktifkan pesan peringatan.

Filtru memento

Pilih fungsi ini untuk menampilkan atau menyembunyikan pesan peringatan saat pesan penggantian filter ditampilkan. (Pengaturan default pabrik: 500 jam)

Menyaring ulang

Penghitung filter debu akan diatur ulang setelah filter debu diganti atau dibersihkan.

<u>Keluar</u>

Pilih "Keluar" untuk keluar dari menu.



Hours / Filtru memento / Menyaring ulang" hanya akan ditampilkan saat "Optional Filter Installed" adalah "Ya".

Mengatasi Masalah

Jika Anda mengalami masalah dengan proyektor, baca informasi berikut ini. Jika masalah berlanjut, hubungi dealer atau pusat servis setempat.

Masalah Gambar

🕜 Gambar tidak terlihat di layar

- Pastikan semua kabel dan sambungan daya telah disambungkan dengan benar dan aman seperti yang dijelaskan pada bagian "Pemasangan".
- Pastikan semua pin konektor tidak bengkok atau rusak.
- Periksa apakah lampu proyektor telah terpasang dengan benar. Lihat bagian "Mengganti Lampu".
- Pastikan Anda telah melepaskan tutup lensa dan proyektor dalam keadaan hidup.
- Pastikan fitur "AV Mute" tidak diaktifkan.

Gambar tidak fokus

- Pastikan Penutup lensa telah dibuka.
- Sesuaikan Cincin Fokus di lensa proyektor.
- Pastikan layar proyeksi berada di antara jarak yang diperlukan dari proyektor. (Lihat halaman 20-21)

Gambar akan dibentangkan saat menampilkan DVD 16:9

- Bila anda memutar DVD anamorfi atau DVD 16:9, maka proyektor akan menampilkan gambar terbaik pada format 16: 9 di sisi proyektor.
- Jika Anda memutar DVD format LBX, ubah format sebagai LBX pada OSD proyektor.
- Jika Anda memutar DVD format 4:3, ubah format sebagai 4:3 pada OSD proyektor.
- Jika gambar masih dibentangkan, Anda juga harus menyesuaikan rasio aspek dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:
- Konfigurasi format tampilan ke jenis rasio aspek 16:9 (lebar) di pemutar DVD.

🕄 Gambar terlalu besar atau terlalu besar.

- Sesuaikan tuas zoom di bagian atas proyektor.
- > Pindahkan proyektor lebih dekat atau lebih jauh dari layar.
- Tekan "Menu" pada panel proyektor, pindah ke "TAMPILAN- ->Format". Coba pengaturan lain.

Gambar memiliki sisi miring:

- Jika memungkinkan, ubah posisi proyektor sehingga berada di tengah layar dan di bawah layar.
- Gunakan "TAMPILAN-->Sudut Vertikal" dari OSD untuk membuat penyesuaian.

🛽 Gambar ditampilkan terbalik

 Pilih "PENGATURAN-->Proyeksi" dari OSD, lalu atur arah proyeksi.

Gambar berbayang

Tekan tombol "Format 3D", lalu alihkan ke "Mati" untuk menghindari gambar 2D normal menjadi berbayang.

Dua gambar, format berdampingan

 Tekan tombol "Format 3D", lalu alihkan ke "SBS" untuk sinyal input HDMI 1.3 2D 1080i berdampingan.

🕜 Gambar tidak ditampilkan dalam 3D

- Periksa apakah baterai kacamata 3D habis.
- Periksa apakah kacamata 3D telah diaktifkan.
- Bila sinyal masukan adalah HDMI 1.3 2D (1080i separuh berdampingan), tekan tombol "Format 3D", lalu alihkan ke "SBS".





Masalah Lainnya

Proyektor berhenti merespons semua kontrol

 Bila memungkinkan, matikan proyektor, lalu lepas kabel daya dan tunggu minimal 20 detik sebelum memasang kembali kabel daya.

🕐 Lampu terbakar atau timbul suara ledakan

Saat masa pakai lampu berakhir, lampu akan terbakar dan mengeluarkan suara ledakan yang keras. Jika ini terjadi, proyektor tidak dapat dihidupkan sebelum modul lampu diganti. Untuk mengganti lampu, ikuti prosedur pada bagian "Mengganti Lampu".

Masalah Remote Control

Jika remote control tidak berfungsi

- Pastikan sudut pengoperasian remote control berada dalam kisaran ±15° secara horizontal dan vertikal dari salah satu unit penerima IR di proyektor.
- Pastikan tidak ada penghalang antara remote control dan proyektor. Pindahkan dengan jarak 6 m (20 kaki) dari proyektor.
- Pastikan baterai telah dimasukkan dengan benar.
- Ganti baterai jika habis.



Pesan Lampu LED

		<u>ں</u>		۴ ()
	Pesan _	LED Daya	LED Suhu	LED Lampu
		(Merah/Hijau/Biru)	(Merah)	(Merah)
	Status Siaga (Kabel daya input)	Merah	0	0
	Daya hidup (Pemanasan)	Berkedip Hijau/Biru	0	0
	Cahaya lampu	Hijau/Biru	0	0
Nore ◆ Lampu stabil ⇔ -∰ Tanpa lampu ⇔ ◯	Daya mati (Pendinginan)	Berkedip Hijau/Biru. Merah (kipas pendingin mati)	0	0
	cepat pemulihan (100 detik)	Berkedip Hijau/Biru	0	0
	Kesalahan (Temp. terlalu tinggi)	Berkedip Merah	*	0
	Kesalahan (Kegagalan kipas)	Berkedip Merah	Berkedip	
	Kesalahan (Kegagalan lampu)	Berkedip Merah		- <u></u>



Pesan di Layar



Peringatan lampu:



Peringatan suhu:



Gangguan kipas:



Di luar kisaran tampilan:





Mengganti Lampu

Proyektor mendeteksi masa pakai lampu secara otomatis. Bila masa pakai lampu akan segera berakhir, Anda akan menerima pesan peringatan.



Bila Anda melihat pesan tersebut, hubungi dealer atau pusat servis setempat untuk segera mengganti lampu. Pastikan proyektor telah didinginkan minimal selama 30 menit sebelum mengganti lampu.





Peringatan: Jika dipasang di plafon, hati-hati saat membuka panel akses lampu. Sebaiknya kenakan kacamata pelindung saat mengganti lampu yang dipasang di plafon. "Hati-hati agar bagian yang longgar tidak terjatuh dari proyektor."



Peringatan: Tempat lampu panas! Biarkan dingin sebelum mengganti lampu!



Peringatan: Untuk mengurangi risiko cedera fisik, jangan jatuhkan modul lampu atau jangan sentuh bohlam lampu. Bohlam lampu dapat pecah dan mengakibatkan cedera jika terjatuh.





- Baut pada penutup lampu dan lampu tidak dapat dilepas.
- Proyektor tidak dapat dihidupkan jika penutup lampu tidak dipasang kembali ke proyektor.
- Jangan sentuh bidang kaca pada lampu. Tangan yang berminyak dapat menyebabkan lampu pecah. Gunakan kain kering untuk membersihkan modul lampu jika bidang kaca tersentuh secara tidak disengaja.



Prosedur Penggantian Lampu:

- 1. Matikan daya proyektor dengan menekan tombol "也" pada pengendali jarak jauh atau pada Keypad proyektor.
- 2. Biarkan proyektor dingin minimal selama 30 menit.
- 3. Lepas kabel daya.
- 4. Lepas satu baut pada penutup. 1
- 5. Dorong ke atas, lalu lepaskan penutup. 2
- 6. Angkat pegangan lampu. 3
- 7. Tekan kedua sisi, angkat, lalu lepas kabel lampu. 4
- 8. Lepas satu baut pada modul lampu. 5
- Angkat pegangan lampu 6, lalu lepas modul lampu secara perlahan dan hatihati.
- Untuk mengganti modul lampu, lakukan langkah-langkah sebelumnya dengan urutan terbalik.
- 10. Hidupkan proyektor, lalu reset timer lampu.

Seting Ulang Lampu: (i) Tekan "Menu" → (ii) Pilih "PILIHAN" → (iii) Pilih "Pengaturan Lampu" → (iv) Pilih "Seting Ulang Lampu" → (v) Pilih "Ya".

Memasang dan Membersihkan Penyaring Debu

Memasang Penyaring Debu



Membersihkan Penyaring Debu

Sebaiknya bersihkan penyaring debu tiga kali sebulan, bersihkan lebih sering jika proyektor digunakan di lingkungan berdebu.

Prosedur:

- 1. Matikan daya proyektor dengan menekan tombol "**U**" pada pengendali jarak jauh atau pada Keypad proyektor.
- 2. Lepas kabel daya.
- 3. Keluarkan penyering debu secara perlahan dan hati-hati.
- 4. Bersihkan atau ganti penyaring debu.
- 5. Untuk memasang kembali penyaring debu, lakukan langkah sebelumnya dengan urutan terbalik.





Penyaring debu hanya diperlukan/ disediakan di wilayah tertentu yang sangat berdebu.



Mode Kompatibilitas

Kompatibilitas dengan HDMI

Digital			
Waktu B0/Dibuat	Waktu B0/Standar	Waktu B0/Rinci:	
720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz	XGA/WXGA 1440 x 900 @ 60Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1680 x 1050 @ 60Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1600 x 1200 @ 60Hz	Waktu asli: XGA: 1024 x 768 @ 60Hz WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz; 1280 x 720 @ 60Hz 1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz	
Mode B1/Video	Waktu B1/Rinci:		
640 x 480p @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 1280 x 720p @ 50Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 1920 x 1080p @ 30Hz	720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz		

Kompatibilitas Video Input 3D

Resolusi input	Waktu Input			
HDMI 1.4b 3D Masukan	1280 x 720p @ 50Hz	Top and Bottom		
	1280 x 720p @ 60Hz	Top and Bottom		
	1280 x 720p @ 50Hz	Paket bingkai		
	1280 x 720p @ 60Hz	Paket bingkai		
	1920 x 1080i @ 50 Hz	Berdampingan (Separuh)		
	1920 x 1080i @ 60 Hz	Berdampingan (Separuh)		
	1920 x 1080p @ 24 Hz	Atas dan Bawah		
	1920 x 1080p @ 24 Hz	Paket bingkai		
	1920 x 1080i @ 50Hz		Sewaktu Format 3D pada "SBS"	
	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720p @ 50Hz			
	1280 x 720p @ 60Hz	Berdampingan (Separuh)		
	800 x 600 @ 60Hz	(Ocparall)		
	1024 x 768 @ 60Hz			
	1280 x 800 @ 60Hz			
	1920 x 1080i @ 50Hz		Sewaktu Format 3D pada "Top and Bottom"	
Konten	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720p @ 50Hz			
	1280 x 720p @ 60Hz	Top and Bottom		
	800 x 600 @ 60Hz			
	1024 x 768 @ 60Hz			
	1280 x 800 @ 60Hz			
	480i	HQFS	Sewaktu Format 3D pada "Frame Sequential"	

Daftar Fungsi Perintah dan Protokol RS232

Penetapan Pin RS232





 Bungkus RS232 diardekan.

No. Pin	Spesifikasi (dari samping proyektor)
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	N/A
5	GND
6	N/A
7	N/A
8	N/A
9	N/A

Daftar Fungsi Protokol RS232



- 1. Terdapat <CR> setelah semua perintah ASCII.
- 2. 0D adalah kode HEX untuk <CR> dalam kode ASCII.

Kecepatan Transfer: 9600 Bit Data: 8 Paritas: Nihil Bit Stop: 1 Kontrol Alur: Nihil UART16550 FIFO: Nonaktif Projector Return (Berhasil): P Projector Return (Gagal): F XX=01-99, ID proyektor, XX=00 untuk semua proyektor

SEND to projecto	r			
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON		
~XX00 0 ~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 30 0D 7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power OFF Power ON with Password	(0/. ~nr	2 for backward compatible) $nnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) \sim 99999 (a=7E 39 39 39 39)$
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On	au)
~XX02.0	7E 30 30 30 32 20 30 0D	Mate	Off (0/2 for backward c	compatible)
~XX03.0	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	on (0.2 for back hard t	companio(c)
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward comp	patible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus		
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus		
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI	
~XX12.5 . XX12.6	7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA1 VGA 2	
~XX12.0	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component	
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Component	
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		-DCD	
~XX204 ~XX205	7E 30 30 32 30 20 34 0D 7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX20 13	7E 30 30 32 30 21 33 0D		DICOM SIM.	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		$n = 1 (a=31) \sim 15 (a=31,35)$
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	Color Settings/White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
	7E 30 30 33 33 20 31 0D	TM	Kesei	
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor ¹⁷⁶	E.1	n = 1 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1 . XX25 2	7E 30 30 33 35 20 31 0D 7E 30 30 33 35 20 32 0D	Gamma	Film Video	
~XX353	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Graphics	
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		Standard	
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Warm	
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Medium	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold	
~XX3/1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto	
~XX3/2	7E 30 30 33 37 20 32 0D 7E 30 30 33 37 20 33 0D		XGB\KGB(0-255)	
~XX374	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16-235)	
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 n	7E 30 30 39 31 20 a 0D	0	Automatic	n = 0 disable; n = 1 enable
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n ~XX76 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D 7E 30 30 37 36 20 a 0D		H. Position V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~AA /0 II	/L 50 50 57 50 20 a 0D		v. rosiuon	n
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)



~XX60.1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4.3	
-XX60 2	7E 30 30 36 30 20 37 0D	1 official	16:0	
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:10(WXGA)	
-XX60.5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX(WXGA)	
~XX60.6	7E 30 30 36 30 20 35 0D		Native	
~XX60.7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto	
	12 30 30 30 30 20 31 02			
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31.30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom		$n = 5(a=2D)(35) \sim 25(a=32)(35)$
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift		$n = 100 (a=2D 31 30 30) \sim 100 (a=31 30 30)$
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift		$n = 100 (a = 2D - 31 - 30 - 30) \sim 100 (a = 31 - 30 - 30)$
-XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone		n = -40 (a=2D 34 30) = 40 (a=34 30)
~XX230.0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D	3D Mode	OFF	n - 40 (a 20 54 50) - 40 (a 54 50)
-XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DI P-Link	
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	VESA 3D	
~XX400.0	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D	3D->2D	3D	
XX400 1	7E 20 20 24 20 20 20 20 0D	50 - 20	50	
~AA400 1 . XX400 2	7E 20 20 24 20 20 20 20 00		P	
~AA400 2 XX405 0	7E 20 20 24 20 25 20 20 0D	2D Exercit	K Auto	
~AA405 0	7E 20 20 24 20 25 20 21 0D	5D Format	SDC	
~AA405 1 XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		SDS Tan and Dattant	
~AA405 2 XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Top and Bottom	
~AA405 5	7E 30 30 34 30 33 20 33 0D	2D Suma Incomt	Prame sequential	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invent	Off	
~XX251 1	/E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	Оп	
	TE 20 20 27 20 20 21 CE		F F1	
~AX/01 XX702	/E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	Campan	
~AA/02	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German	
~AX/05	/E 30 30 37 30 20 33 0D		riencn Italian	
~AA/04	7E 30 30 37 30 20 34 0D		nanan	
~XX/05	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish	
~XX/06	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese	
~XX/0 /	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish	
~XX/0 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch	
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish	
~XX/0 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish	
~XX/011	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish	
~XX/0 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek	
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese	
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Simplified Chinese	
~XX/015	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese	
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean	
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian	
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian	
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak	
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic	
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai	
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish	
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsı	
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Vietnamese	
~XX/0.26	/E 30 30 3/ 30 20 32 33 0D		Indonesian	
~XX/02/	/E 30 30 3/ 30 20 32 33 0D		Romanian	
XX71.1	75 20 20 27 21 20 21 05	р.:	Г ( D 1)	
~XX/11	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop	
~XX/12	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop	
~XX/15	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Celling	
~XX/14	/E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Celling	
. VV72 1	7E 20 20 27 22 20 21 0D	Manu Logation	Top Laft	
~AA/2 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	wienu Location	Top Lett	
~AA/2 2	7E 20 20 27 22 20 22 0D		Top Kight Contro	
-AA/2 J	7E 20 20 27 22 20 24 0D		Rottom Laft	
~AA/24	7E 20 20 27 22 20 24 0D		Bouom Len	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	11 30 30 31 32 20 33 0D		Pottom Dight	
(WXGA only)			Bottom Right	
(AOA omy)			Bottom Right	
~XX90.1	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Tyne	Bottom Right	
~XX90 1 ~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D	Screen Type	Bottom Right 16:10 16:9	
~XX90 1 ~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D	Screen Type	Bottom Right 16:10 16:9	
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX77 n	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D	Screen Type Security	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm=00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bh=33 30) ~ 30 (bh=33 30)
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D	Screen Type Security	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings	$\begin{array}{ll} Month/Day/Hour \\ n = mm/dd/h & mm = 00 \ (aa = 20 \ 30) \sim 12 \ (aa = 31 \ 32) \\ dd = 00 \ (b = -33 \ 30) \ \sim 30 \ (b = -33 \ 30) \\ h = 00 \ (c = -33 \ 30) \ - 24 \ (c = -32 \ 34) \\ Enable \\ Disable(D) \ for backward compatible) \end{array}$
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	TE 30 30 39 31 20 31 0D TE 30 30 39 31 20 30 0D TE 30 30 37 37 20 aabbcc 0D TE 30 30 37 38 20 31 0D TE 30 30 37 38 20 32 20 a 0D	Screen Type Security	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings	Month/Day/Hour n = mn/dd/h mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) - 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) -nnnn = -000 (cq=7E 30 30 30) - 9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D	Screen Type Security	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings	Month/Day/Hour n = mn/dd/hn mn= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) h= 00 (cc=30 30) - 24 (cc=32 34) Enable Disable(02 for backward compatible) -nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn ~XX79 n	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 39 20 a 0D	Screen Type Security Projector ID	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) ~nmn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX90 1 ~XX90 0 ~XX70 n ~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn ~XX79 n ~XX80 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbec 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0 a 0D	Screen Type Security Projector ID Mute	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On	Month/Day/Hour n = mn/dd/hn mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) h= 00 (cc=30 30) - 24 (cc=32 34) Enable Disable(02 for backward compatible) -nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
XX90 1 XX90 0 XX77 n XX78 1 XX78 0nnnn 	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 39 20 a 0D 7E 30 30 37 38 00 31 0D 7E 30 30 37 39 20 a 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D	Screen Type Security Projector ID Mute	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c	Month/Day/Hour n = mm/dd/h mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=33 30) - 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) nnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) - 99 (a=39 39) compatible)
-XX300 1 -XX300 0 -XX77 n -XX78 1 -XX78 0 ~nnnn -XX80 1 -XX80 1 -XX80 0 -XX80 0 -XX810 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 00 0D 7E 30 30 37 38 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 30 38 20 20 30 0D	Screen Type Security Projector ID Mute Internal Speaker	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c Off	Month/Day/Hour n = mm/dd/hn mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bh=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh=00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(02/ for backward compatible) ~nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) compatible)
-XX30 1 -XX70 0 -XX77 n -XX77 n -XX78 1 -XX78 0 -nnnn -XX79 n -XX80 1 -XX80 0 -XX310 0 -XX310 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbec 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0a abbec 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0a a0D 7E 30 30 37 38 20 32 0a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0a 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 33 31 30 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D	Screen Type Security Projector ID Mute Internal Speaker	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c Off On	Month/Day/Hour n = mn/dd/h mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) -nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) compatible)
-XX300 1 -XX300 0 -XX300 0 -XX77 n -XX78 0 -nnnn -XX78 0 -nnnn -XX79 n -XX80 1 -XX80 0 -XX310 0 -XX310 1 -XX81 n	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 39 20 a 0D 7E 30 30 31 30 20 30 0D 7E 30 30 31 20 20 10D 7E 30 30 32 10 a 0D	Screen Type Security Projector ID Mute Internal Speaker Volume (Audio)	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c Off On	Month/Day/Hour n = mn/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hb= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable -annn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) compatible) n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
-XX30 1 -XX70 0 -XX77 n -XX77 n -XX78 1 -XX78 0 -nnnn -XX80 1 -XX80 0 -XX310 0 -XX310 1 -XX310 1 -XX310 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0 a 0D 7E 30 30 37 38 20 32 0 a 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 33 0 38 30 20 31 0D 7E 30 33 0 38 30 20 30 0D 7E 30 33 31 30 20 31 0D 7E 30 33 31 30 20 31 0D	Screen Type Security Projector ID Mute Internal Speaker Volume (Audio)	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c Off Of	Month/Day/Hour n = mm/dd/h mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) -nnnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) compatible) n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
-XX90 1 -XX90 0 -XX70 1 -XX78 1 -XX78 0 -XX79 n -XX80 1 -XX80 1 -XX80 0 -XX310 0 -XX310 0 -XX310 1 -XX81 n -XX81 n	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbce 0D 7E 30 30 37 37 20 aabbce 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D 7E 30 30 37 39 20 a 0D 7E 30 30 37 30 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 31 20 a 0D 7E 30 30 38 32 03 10 D 7E 30 30 38 32 03 10 D	Screen Type Security Projector ID Mute Internal Speaker Volume (Audio) Logo	Bottom Right 16:10 16:9 Security Timer Security Settings On Off (0/2 for backward c Off On Default	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible) ~mnn = -0000 (a=7E 30 30 30 30) -9999 (a=7E 39 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) compatible) n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)


~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	Default	
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D		Audio1	
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2(SVGA2, SVGA	A3, XGA1, XGA2, WXGA)
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 30 0D	Crestron	Off	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On	
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On	
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJLink	Off	
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On	
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off	
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D		On	
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off	
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On	
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On	
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On	
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	
~XX1951	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid	
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern	
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IK Function	Off	
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On	
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front	
~XX11_3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Тор	
XX104.1	75 20 20 21 20 24 20 21 05		DI	
~AA104 1 XX104 2	7E 20 20 21 20 24 20 21 0D	Background Color	Blue	
~AA104.2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Didek	
~XX104.3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Graan	
~AA104.4 . XX104.5	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		White	
~XX1051	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D	Advanced	Direct Power On	On
~XX105.0	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct rower on	Off (0/2 for backward compatible)
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleen Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 39)
~XX1151	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D		Ouick Resume	On
~XX115.0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D		Z	Off (0/2 for backward compatible)
~XX1141	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power Mode(Standby)	$E_{co} (\leq 0.5W)$
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D		rower mode(standoj)	Active (0/2 for backward compatible)
~XX1091	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		-	Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1			Brightness Mode	Dili
	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D			Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D			Eco
~XX110 2 ~XX110 3	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D			Bright Eco Eco
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D			Bright Eco Dynamic
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D 7E 30 30 31 31 31 20 30 0D		Lamp Reset	Brignt Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible)
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 01 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 12 & 03 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 20 & 31 & 0D \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 0 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 3	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 12 & 03 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 2 ~XX322 4	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 22 & 03 & 40D \\ \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr
-XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 3 ~XX322 3 ~XX322 4 ~XX323 1 ~XX323 1	$\begin{array}{c} T_{E} \; 30\; 33\; 31\; 30\; 20\; 31\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 33\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E}\; 30\; 30\; 33\; 32\; 32\; 30\; 0D\\ T_{E}\; 30\; 30\; 33\; 32\; 33\; 20\; 30\; 0D\\ T_{E}\; 30\; 30\; 33\; 32\; 33\; 30\; 0D\\ T_{E}\; 30\; 30\; 33\; 32\; 33\; 30\; 0D\\ T_{E}\; 30\; 30\; 30\; 33\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 4 -XX323 1 -XX323 0	$\begin{array}{c} TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 31 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 30 & 01 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 01 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 01 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 30 & 30 & 00 \\ \end{array}$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr 1000 hr Yes No
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 0 -XX322 0 -XX32 0 - XX32	$\begin{array}{c} TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 32 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 32 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 3$	Filter Reminder	Lamp Reset	Bright Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 4 -XX323 1 -XX323 0 -XX112 1	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 00 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 00 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 00 & 00 \\ \end{array}$	Filter Reminder Filter Reset Reset	Lamp Reset	Bright Eco Dynamic Yes S00 hr Yes
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 1 -XX322 3 -XX322 4 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX0 -	$\begin{array}{c} TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 33 \ 30 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 31 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30$	Filter Reminder Filter Reset Reset	Lamp Reset	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr 1000 hr Yes No
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX112 2 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 0 -XX323 0 -XX112 1 -XX99 1 -XX99 1	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 01 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ \end{array}$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset	Lamp Reset Reset System Alert	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 500 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No
-XX1102 -XX1103 -XX1104 -XX1111 -XX1110 -XX1110 -XX3220 -XX3221 -XX3221 -XX3223 -XX3223 -XX3223 -XX3231 -XX3231 -XX3230 -XX3210 -XX3210 -XX3210 -XX3210 -XX3210 -XX2100	$\begin{array}{c} TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 31 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 00 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 00 \ 7E \ 30 \ 30 \ 33 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 3$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 500 hr 500 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 0 -XX323 0 -XX329 1 -XX210 n SEXD for annulator	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 30 0D TE 30 30 31 31 20 20 40 DD TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 32 0D TE 30 30 33 32 32 20 32 0D TE 30 30 33 32 32 20 32 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 31 31 22 03 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 30 30 0D TE 30 30 33 32 30 31 0D TE 30 30 39 20 31 0D TE 30 30 32 30 30 20 n 0D TE 30 30 32 32 30 30 20 n 0D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX122 0 -XX322 1 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 0 -XX323 0 -XX321 0 -XX321 0 -XX210 n SEND to emulate	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 31 20 30 0D TE 30 30 33 31 20 30 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 30 30 0D TE 30 30 33 31 31 22 03 10 D TE 30 30 32 30 30 2D nD	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 4 -XX323 0 -XX12 1 -XX20 1 -XX210 n SEND to emulate -XX140 10	TE 30 30 31 33 02 03 10D TE 30 30 31 33 02 03 20 TE 30 30 31 33 02 03 20 TE 30 30 31 33 02 03 20 TE 30 30 31 33 02 03 40 TE 30 30 31 33 02 03 40 TE 30 30 31 31 20 30 40 TE 30 30 31 31 20 30 40 TE 30 30 33 32 32 00 40 TE 30 30 33 32 32 20 32 00 TE 30 30 33 32 32 20 34 00 TE 30 30 33 32 32 00 40 TE 30 30 33 32 32 00 40 TE 30 30 33 22 30 30 00 TE 30 30 39 39 20 31 00 TE 30 30 39 39 20 31 00 TE 30 30 39 39 20 31 00 TE 30 30 30 39 39 20 31 00 TE 30 30 30 30 30 20 0 10 TE 30 30 30 30 30 00 TE 30 30 30 30 30 30 30 00 TE 30 30 30 30 30 30 00 TE 30 30 30 30 30 30 30 00 TE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 00 TE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX210 n SEND to emulate -XX140 10 -XX140 11	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 31 12 03 30 0D TE 30 30 31 31 12 03 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 03 0 0D TE 30 30 33 32 32 03 10D TE 30 30 33 23 32 03 10D TE 30 30 33 23 03 0 20 10D TE 30 30 32 30 30 20 10D TE 30 30 32 30 30 20 n 0D Remote TE 30 30 31 44 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 31 30 0D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 4 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 0 SEND to emulate -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 12 03 01 0D TE 30 30 31 31 12 03 01 0D TE 30 30 31 31 12 03 01 0D TE 30 30 31 31 20 32 00 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 20 34 0D TE 30 30 33 32 32 00 30 DD TE 30 30 33 32 32 00 30 DD TE 30 30 33 34 33 20 30 DD TE 30 30 33 34 33 20 30 1D TE 30 30 33 32 30 30 D nD TE 30 30 31 34 30 20 31 30 D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset	bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX112 2 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 0 -XX112 1 -XX120 n -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13	TE 30 31 30 21 00 TE 30 31 30 23 100 TE 30 31 30 23 30 TE TE 30 31 30 23 30 TE 50 31 30 23 30 TE 50 31 30 23 30 TE 50 30 31 30 31 30 31 23 30 TE 50 31 31 20 31 00 TE 30 31 31 23 10 TE 30 31 31 23 10 TE 30 33 32 20 00 TE 30 33 32 20 30 DE TE 30 33 32 32 30 00 TE 30 33 32 33 30 00 TE 30 33 32 33 30 <td>Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD</td> <td>Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right</td> <td>Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)</td>	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX122 0 -XX322 1 -XX322 1 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 12	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 12 03 10 D TE 30 30 31 31 12 03 10 D TE 30 30 33 31 20 30 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 03 10 D TE 30 30 33 32 32 03 10 D TE 30 30 33 32 32 03 10 D TE 30 30 33 32 32 03 10 D TE 30 30 33 32 32 03 10 D TE 30 30 33 32 30 30 DD TE 30 30 33 32 30 30 DD TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 10 D TE 30 30 31 34 30 20 31 10 D TE 30 30 31 34 30 20 31 20 D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection Mi Right Down	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX32 1 -XX10 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 15	TE 30 31 30 21 00 TE 30 31 30 23 100 TE 30 31 30 23 30 17 TE 30 31 30 23 30 17 18 30 13 30 23 30 17 18 30 31 30 23 30 17 18 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 30 31 30 30 30 30 30 33 32 30 30 31 30 30 30 33 32 30 30 D TE 30 33 32 32 30 00 TE 30 <td>Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD</td> <td>Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone +</td> <td>Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes </td>	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone +	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 0 -XX122 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 0 -XX12 1 -XX20 n -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 14 -XX140 15 -XX140 16	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 30 4D TE 30 30 31 31 12 0 30 0D TE 30 30 31 31 12 0 30 0D TE 30 30 31 31 12 0 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 10 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 22 00 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 0 31 0D TE 30 30 33 32 32 0 31 0D TE 30 30 31 33 20 30 10D TE 30 30 31 34 02 0 31 10D TE 30 30 31 34 02 0 31 30 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 30 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 33 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 33 0D TE 30 30 31 34 02 0 31 33 0D T	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone -	Bright Eco Dynamic Yes 000 hr 500 hr 1000 hr Yes r: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX112 2 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 0 -XX10 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 17	$\begin{array}{c} Te \; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 31\; 400\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 33\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 23\; 40\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 23\; 40\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 23\; 40\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 33\; 40\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 33\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 31\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 32\; 32\; 0\; 30\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 32\; 32\; 0\; 31\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 32\; 30\; 30\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 30\; 30\; 30\; 20\; 31\; 10\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 30\; 30\; 30\; 20\; 31\; 10\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 10\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 30\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 30\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 30\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 30\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\; 30\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 31\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 00\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 36\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 36\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 36\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 36\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 31\; 30\; 20\; 31\; 30\; 00\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 31\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Keystone - Volume –	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX111 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX122 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX12 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 18	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 30 0D TE 30 30 31 31 12 03 30 D TE 30 30 31 31 12 03 30 D TE 30 30 31 31 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 00 10 D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 00 31 0D TE 30 30 33 32 32 00 31 0D TE 30 30 31 33 20 20 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 33 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 33 0D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D TE 30 30 31 34 30 23 31 30 D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection Mi Right Down Keystone + Keystone + Volume - Volume -	Bright Eco Dynamic Yes 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes r. 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 17 -XX140 18 -XX140 19	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 33 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 33 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 32 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 32 & 00 & 00$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Volume - Volume + Brightness	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX111 0 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX12 0 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 16 -XX140 18 -XX140 18 -XX140 18 -XX140 20	TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 20 30 0D TE 30 30 31 31 20 30 0D TE 30 30 31 31 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 31 33 22 00 31 0D TE 30 30 31 33 22 00 31 0D TE 30 30 31 33 20 20 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 31 30 0D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MR Right Down Keystone + Keystone + Volume - Volume - Volume - Brightness Menu	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 4 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX10 1 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 17 -XX140 17 -XX140 19 -XX140 21	$\begin{array}{c} F_{12} & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 32 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 32 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 32 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 23 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 33 & 33 & 32 & 33 & 20 & 30 & 00 \\ F_{12} & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{12} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{13} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{13} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{13} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{13} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ F_{13} & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Volume + Brightness Menu Zoom	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX12 1 -XX10 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 19 -XX140 19 -XX140 28 -XX140 -	TE 30 33 31 30 20 31 0D TE 30 33 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 20 30 4D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 30 0D TE 30 30 33 23 20 30 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 30 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 32 30 30 20 31 0D TE 30 30 32 30 30 20 31 0D TE 30 30 32 40 30 31 34 02 31 31 0D TE 30 30 31 34 02 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 30 30 31 43 02 21 31 30 0D TE 3	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MR Right Down Keystone + Keystone + Volume + Brightness Wenu Zoom Contrast	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)
-XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX12 2 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 1 -XX32 1 -XX10 10 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 17 -XX140 17 -XX140 17 -XX140 21 -XX140 21 -XX140 21 -XX140 21 -XX140 27 -XX140 27 -	$\begin{array}{c} F_{\rm E} \; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 31\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 32\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 33\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 20\; 10\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 20\; 10\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 31\; 20\; 20\; 10\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 20\; 10\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 21\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 32\; 20\; 31\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 33\; 20\; 30\; 10\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 31\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 33\; 32\; 20\; 30\; 00\\ F_{\rm E} \; 30\; 30\; 31\; 34\; 30\; 20\; 31\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm E}\; 30\; 30\; 34\; 30\; 20\; 32\; 30\; 00\\ F_{\rm$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Volume + Brightness Menu Zoom Contrast Source	Bright Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)



SEND from proje	ctor automatically			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
		System status	INFOn	n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out
KEAD from proje	ctor			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description

~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/5= None/VGA1/VGA2/Video/HDMI
~XX1221	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/6/7
				None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/3D
~XX124.1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	$n \cdot 0/1 = Off/On$
~XX125.1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	$n = -50 \sim 50$
~XX126.1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	Okn	$n = -50 \sim 50$
~XX1271	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Aspect Ratio	OKn	$n \cdot 0/1/2/3 = 4.3/16.9/Native/AUTO (XGA)$
				$n \cdot 0/1/2/3/4 = 4 \cdot 3/16 \cdot 9$ or $16 \cdot 10/I BX/Native/AUTO (WXGA)$
				*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting
~XX128.1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	OKn	$n \cdot 0/1/2 = Warm/Medium/Cold$
-XX1201	7E 30 30 31 32 30 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n : 0/1/2 = Warn Medium Cold n : 0/1/2/3 = Front-Deskton/Rear-Deskton/Front-Ceiling/Rear-Ceili
-XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccdddde	n : 0/1/2/5 - 1 tone Desktop/ Rear-Desktop/ 1 tone-centing/ Rear-cent
	72.50 50 51 55 50 20 51 015	Information	Okabbbbbeeddddde	a : 0/1 = Off/On
				a. 0/1 - OII/OII
				bbbb. Lamp Hou
				cc. source
				00/01/02/05/05/= None/ VGA1/ VGA2/ VIdeo/HDMI
				adda. F w version
				e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8
				None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/DICOM S
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n:1/2= XGA/ WXGA
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: Lamp Hour
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbb	bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
~XX3211	7E 30 30 33 32 31 20 31 0D	Filter Usage Hours	OKbbbb	bbbb: Filter Usage Hours

Pemasangan di Plafon

- 1. Untuk mencegah kerusakan proyektor, gunakan dudukan plafon Optoma.
- 2. Apabila Anda ingin menggunakan kit dudukan plafon dari pihak ketiga, pastikan sekrup yang digunakan untuk memasang dudukan proyektor memenuhi spesifikasi berikut ini:
 - ▶ Tipe baut: M4*3
 - Panjang minimal baut: 10mm





Ingat, kerusakan karena kesalahan pemasangan tidak tercakup dalam pertanggungan garansi.



- Peringatan:

 Jika Anda membeli dudukan untuk di plafon dari perusahaan lain, pastikan untuk menggunakan ukuran baut yang benar. Ukuran baut dapat berbeda, tergantung pada ketebalan pelat dudukan.
- Pastikan untuk memberikan jarak minimal 10 cm antara plafon dan bagian bawah proyektor.
- 3. Jangan pasang proyektor di dekat sumber panas.

75 Indonesia

Kantor Optoma Global

Untuk servis atau dukungan, hubungi cabang setempat.

Amerika Serikat

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, AS www.optomausa.com € 888-289-6786
■ 510-897-8601

services@optoma.com

Kanada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, AS www.optomausa.com € 888-289-6786
€ 888-289-6786
€ 888-289-6786

services@optoma.com

Amerika Latin

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, AS www.optomausa.com 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Eropa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, Inggris www.optoma.eu Telepon Servis: +44 (0) 1923 691 800 service@tsc-europe.com +44 (0)1923 691865

(+31 (0) 36 820 0253 **(** +31 (0) 36 548 9052

Randstad 22-123 1316 BW Almere Belanda www.optoma.nl

Benelux BV

Prancis

Bâtiment E€81-83 avenue Edouard VaillantImage: 1 minipage in the state in the stat

Spanyol

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain 

(+49 (0) 211 506 6670

+49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

Jerman

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

Jepang

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600 Fig +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

Cina

5F. No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, Cina

(+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(] +47 32 98 89 90

+47 32 98 89 99

🛃 info@optoma.no

+82+2+34430005



Informasi Peraturan & Keselamatan

Lampiran ini mencantumkan pemberitahuan umum tentang proyektor.

Pemberitahuan FCC

Perangkat ini telah diuji dan telah mematuhi batas-batas perangkat digital Kelas B, menurut Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batas-batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang layak terhadap gangguan yang membahayakan pada pemasangan di lingkungan pemukiman. Perangkat ini dapat menghasilkan, menggunakan, dan memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang membahayakan komunikasi radio.

Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika perangkat ini menimbulkan gangguan berbahaya bagi penerimaan siaran radio atau televisi, yang dapat ditentukan dari dihidupkan atau dimatikannya perangkat, sebaiknya pengguna memperbaiki gangguan dengan melakukan satu atau beberapa tindakan berikut ini:

- Ubah arah atau pindahkan antena penerima.
- Jauhkan jarak antara perangkat dan unit penerima.
- Sambungkan perangkat ke stopkontak yang berbeda dari yang digunakan oleh unit penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio atau televisi resmi untuk meminta bantuan.

Catatan: Kabel berpengaman

Semua sambungan ke perangkat komputer lainnya harus menggunakan kabel berpengaman untuk memenuhi persyaratan peraturan FCC.

Perhatian

Perubahan atau modifikasi yang secara tertulis tidak disetujui oleh produsen dapat membatalkan wewenang pengguna, yang diberikan oleh Federal Communications Commission untuk mengoperasikan proyektor ini.

Kondisi Pengoperasian

Perangkat ini mematuhi Bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasiannya bergantung pada kedua kondisi berikut:

- 1. Perangkat ini tidak boleh menimbulkan gangguan berbahaya dan
- 2. Perangkat ini harus menerima semua gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan kesalahan operasi.

Catatan: Pengguna di Kanada

Peralatan digital Kelas B ini mematuhi ICES-003 Kanada.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Deklarasi Kepatuhan untuk negara-negara EU

- Petunjuk EMC 2004/108/EC (termasuk amandemen)
- Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC
- Petunjuk R & TTE 1999/5/EC (jika produk memiliki fungsi RF)



Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ini ke tempat sampah. Untuk meminimalkan polusi dan memastikan prelindungan lingkungan secara global, daur ulang produk.

